



RAKETE UND GLEITER / MINI WURFGLEITER MIT LED / MINI WURFGLEITER DRACHE

ROCKET & GLIDER / MINI HAND LAUNCH GLIDER WITH LED / MINI HAND LAUNCH DRAGON GLIDER

FUSÉE ET PLANEUR / MINI PLANEUR À LANCER AVEC LED / MINI PLANEUR DRAGON

BR AT CH

RAKET UND GLEITER / MINI WURFGLEITER MIT LED / MINI WURFGLEITER DRACHE
Gebrauchsanweisung

FUSÉE ET PLANEUR / MINI PLANEUR À LANCER AVEC LED / MINI PLANEUR DRAGON
Notice d'utilisation

RAKIETA I SZYBOWIEC / MINI-SZYBOWIEC DO RZUCANIA Z PODŁOŻA / MINI-SZYBOWIEC DO RZUCANIA W FORMIE SMOKA
Instrukcja użytkownika

RAKETA A KLIZAK / VRHACI MINIKIZAK S LED / VRHACI MINIKIZAK - DRAK
Navod na pouzitie

RAKET OG SVÄVEFLYVER / MINI KASTESVÄVEFLYVER MED LED / MINI KASTESVÄVEFLYVER DRAGE
Brugervejledning

RAKÉTA ÉS SIKLŐREPÜLŐ / MINI SIKLŐREPÜLŐ LED-DEL / MINI SÁRKÁNYREPÜLŐ
Használati útmutató

IAN 480788_2410



PDF ONLINE
www.idl-id.com



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wiesengasse 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

03/2025
Delta-Sport-Nr.: FS-16278, FS-16279, FS-16280

IAN 480788_2410

03/2025
Delta-Sport-Nr.: FS-16278, FS-16279, FS-16280

IAN 480788_2410

IAN 480788_2410

Consignes de sécurité

FS-16278, FS-16279, FS-16280
• Attention, Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement. Petits éléments.

• Attention, Ne pas viser les yeux ou le visage.
• La manipulation de cet article expose de la prudence et de la prudence.
• Les enfants ne sont autorisés à jouer avec l'article que sous surveillance d'un adulte.

• Ne faites jamais voler l'article dans la nature, dans les réserves naturelles ou zones de protection des oiseaux, dans la rue ou tout endroit où il est strictement interdit de faire voler des objets !

• Ne faites jamais voler l'article dans les environs de lignes électriques aériennes !
• Ne faites jamais voler l'article à proximité des avions !

• Ne faire voler dans des espaces ouverts, à une distance suffisante des personnes et des animaux !
• N'accrochez aucune charge supplémentaire à l'article.

• En cas d'atterrissage sur des surfaces dures telles que l'asphalte, le pavage, les sols en pierre ou de type similaire, le matériau peut être endommagé par l'effet abrasif.

• Attention, Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent toujours être enlevés pour des raisons de sécurité avant que le produit ne soit remis aux enfants pour jouer.

• Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure. L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état !

FS-16279
• Ce jouet contient des piles non remplaçables.
• Attention, Ce jouet génère des éclairs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

Montage (fig. A)
FS-16278
Fixez l'embut sur le lanceur à air comprimé, tel qu'illustré sur la figure A. Placez ensuite la fusée ou le planeur sur l'embut.

FR/BE

Nippemodus:
• 1 x indrucken: Leds zijn continu verlicht
• 2 x indrucken: Leds knipperen snel
• 3 x indrucken: Leds knipperen langzaam

FS-16280
Houd het artikel met lichten naar boven hellende, de neus van de romp vast enwerp het met een lichte zwaai met de wind mee.

Opmerking: Het glieden kunt u aan de achterkant instellen door het roer lichtjes te buigen.

Opslag, reiniging
Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af. BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking
FS-16279
Het hiernaast afgebeelde symbool geeft aan dat dit apparaat aan de richtlijn 2012/19/EU onderworpen is. Deze richtlijn impliceert dat u dit apparaat op de eind van de gebruiksdruk daarvan niet samen met het normale huisvuil mag afvoeren, maar op speciaal voorziene inzamelplaats, in recyclingcentra of bij afvalverwerkende bedrijven moet afgeven. Draag zorg voor het milieu en ver u deskundig af.

Batterij/accu's mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden behandeld als klein chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

Bijkomende informatie of de afvoer van het onbruikbaar geworden apparaat krijgt u bij uw gemeente of stadsbestuur. Voor het apparaat en de verpakking milieuvriendelijk af. Berg verpakkingen met materialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen.

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

NI/BE

Szűrésénél belpohárjemei!

Szűrőnk átkupát se ne rozhodli po kvalitni výrobku. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtěte následující návod k použití. Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a po uvedení účely. Uchovávejte si tento návod k použití po budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předajte jí i veške rou dokumentaci.

Rozsah záruky

FS-16278
1 x tlaková pumpička
1 x nástavec
1 x raketa
1 x kluzák
1 x návod k použití

FS-16279 FS-16280
1 x trup
1 x křídlo
1 x návod k použití

Technická data

Datum výroby (mesíc/rok):
03/2025

Poznámka: Delto Sport Handelskontor GmbH tento výrobek používá, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušné ustanovení.

Národní baterie:
3 x 1,5V **==** LR44

== Symbol pro stejnosměrného napětí

Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek je hračka pro děti od 5 let pro prvního potěbu.

Bezpečnostní pokyny

FS-16278, FS-16279, FS-16280
• Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. **Nepoužívejte zakulnat!** Malé části.

- Upozornění: Nemíte na oči nebo do očí.
- Zacházení s tímto výrobkem vyžaduje obezřetnost a cvik.
- Děti si smí s výrobkem hrát pouze pod dohledem dospělých.

- Y výrobek nikdy nepoužívejte v přírodních rezervacích, chráněných krajinných oblastech a v přírodních rezervacích, nad silnicemi nebo tam, kde je létání výslovně zakázáno!
- Y výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti val-ných elektrických vedení!
- Y výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti stromů!
- Y používejte výrobek na valných plochách, s dostatečným odstupem od osob a zvířat!
- Ná výrobek nepoužívejte žádné přídatné záložie!

2. K vyfletení rakety, případně kluzáku zafixujte zádni část tlakové pumpičky dopředu rychlým a silným pohybem.

FS-16279

Looping / přemet

- Vložte kormidlo do horní štrbyny trupu a zaronete ho na střed. Vložte kormidlo se středovou částí ohnutou směrem dolů do štrbyny na zádí.
- Držte výrobek s norem trupu lehce nakloněným nahoru a vyhoďte ho lehkým švihem po větru.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

- 1 x stisk: LED diody svítí trvale
- 2 x stisk: LED diody blikají rychle
- 3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

FS-16278

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

FS-16279
Vložte křídlo do přední štrbyny trupu a zaronete ho na výšku do lehkým švihem po větru.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

FS-16280

Držte výrobek s norem trupu lehce nakloněným nahoru a vyhoďte ho lehkým švihem po větru.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nástav. tak, jak znázorňuje obrázek A, na rakovu pumpičku. Následně nasadte na nástavec bud raketu nebo kluzák.

Upozornění: Klouzání nikdy nestaví leh-kým ohnutím kormidla na zádí.

Upozornění: Před prvním použitím výrobku odstraňte ochranný proužek (obr. A).

Tlačítkem ON/OFF můžete LED diody zapnout, přepnout do režimu blikání nebo vypnout.

1 x stisk: LED diody svítí trvale

2 x stisk: LED diody blikají rychle

3 x stisk: LED diody blikají pomalu

Toto hračka obsahuje nevyeměnitelné baterie.

Upozornění: Hračka generuje světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

Montáž (obr. A)

Nástavec, nást