

● **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Das Zahlenschloss ist werksseitig auf "0 0 0" eingestellt.

- 1** Drehen Sie die Zahlenräder so, dass sie auf der Markierungslinie "0 0 0" anzeigen.
- 2** Heben Sie den Bügel an und drehen Sie ihn um 180°.
- 3** Am Bügel befindet sich eine Kerbe. Drücken Sie den Bügel nun so nach unten, dass die Kerbe in die dafür vorgesehene Öffnung am Gehäuse einrastet.
- 4** Stellen Sie die Zahlenräder auf Ihre gewünschte Geheimzahl ein. Bitte merken Sie sich diese Zahlenkombination gut!
- 5** Heben Sie den Bügel wieder an und setzen Sie ihn zum Schließen ein. Durch Verstellen der Zahlenräder wird das Schloss verriegelt.
- 6** Zum erneuten Öffnen des Schlosses drehen Sie die Zahlenräder so, dass nun Ihre Geheimzahl auf der Markierungslinie angezeigt wird.
- 7** Ihre Zahlenkombination kann jederzeit durch Wiederholen der Schritte 1 bis 6 verändert werden.

Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)

E-Mail: owim@lidl.de

AT

Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.at

CH

Service Schweiz

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: owim@lidl.ch

FR

CH

● **MODE D'EMPLOI**

Le cadenas à combinaison de chiffres est mis à l'usine sur « 0 0 0 ».

- 1** Tournez les cadrans de telle sorte qu'ils forment la combinaison « 0 0 0 » sur la ligne de marquage.
- 2** Soulevez l'anse et tournez-la de 180°.
- 3** L'anse présente une encoche. Enfoncez alors l'anse de telle sorte que l'encoche s'encliquette dans l'ouverture prévue pour cela sur le boîtier.
- 4** Tournez les cadrans pour former votre combinaison secrète voulue. Retenez bien cette combinaison !
- 5** Soulevez à nouveau l'anse et mettez-la en place pour la fermeture. L'embrouillage des cadrans verrouille le cadenas.
- 6** Pour ouvrir à nouveau le cadenas, tournez les cadrans de telle sorte qu'ils forment maintenant votre combinaison secrète sur la ligne de marquage.
- 7** Vous pouvez modifier à tout moment votre combinaison en répétant les étapes 1 à 6.

Service après-vente

FR

Service après-vente France

Tél.: 0800 919270

E-Mail: owim@lidl.fr

CH

Service après-vente Suisse

Tél.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: owim@lidl.ch

IT

CH

● ISTRUZIONI D'USO

Le cifre "0 0 0" rappresentano l'impostazione di fabbrica del lucchetto a combinazione.

- 1** Ruotare le rotelle numeriche in modo tale che esse mostrino "0 0 0" sulla linea di riferimento.
- 2** Sollevare la leva e ruotarla di 180°.
- 3** Sulla leva si trova un intaglio. Premere la leva verso il basso in modo tale che la tacca ingrani nell'apertura prevista a tale scopo nell'alloggiamento.
- 4** Impostare le rotelle numeriche alla combinazione segreta desiderata. Annotarsi bene la combinazione numerica scelta!
- 5** Sollevare di nuovo l'asta ed eseguire il movimento di chiusura. Spostando le rotelle numeriche, il lucchetto viene bloccato.
- 6** Per una successiva apertura del lucchetto ruotare le rotelle numeriche in modo tale che la combinazione segreta sia mostrata sulla linea di riferimento.
- 7** La combinazione numerica può essere modificata in ogni momento procedendo secondo le indicazioni fornite dal punto 1 al punto 6.

Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: owim@lidl.it

CH

Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min., telefonia mobile max.
0,40 CHF/Min.)

E-Mail: owim@lidl.ch

IAN 339837_1910

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG00715C

Version: 04/2020

1

