



LAMPADAIRE LED

FR BE

LAMPADAIRE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et de sécurité

AT DE CH

LED-STEHLUCHE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



FR BE

Avant de lire, dépliez la page des illustrations et familiarisez-vous avec toutes les fonctions de l'appareil.

AT DE CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
AUSTRIA

Version des informations · Stand der Informationen:
01/2024
Ident.-No.: 56343/56344 012024-2



IAN 452506_2310

2



IAN 452506_2310



FR

FR/BE Instructions de montage, d'utilisation et de sécurité Page 5

AT/DE/CH Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 13

A

56343 / 56344

**B**

Légende des pictogrammes utilisés	Page 6
Introduction	Page 6
Utilisation conforme	Page 7
Contenu de la livraison	Page 7
Description des éléments	Page 7
Caractéristiques techniques	Page 7
Sécurité	Page 7
Consignes de sécurité	Page 7
Mise en service	Page 8
Montage de la lampe	Page 8
Allumer / éteindre la lampe	Page 9
Faire varier l'intensité lumineuse	Page 9
Entretien et nettoyage	Page 9
Mise au rebut	Page 9
Déclaration de conformité	Page 10
Informations / Garantie	Page 10
Garantie	Page 10
Adresse du service après-vente	Page 11
Carte de garantie	Page 12

Légende des pictogrammes utilisés*			
	Lire le mode d'emploi !		Gradation à 4 niveaux
	Consignes de sécurité Instructions d'action		Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Utilisez uniquement le produit en intérieur.		Danger de mort et risque d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
V	Volt		Avertissement ! Risque d'électrocution!
	Courant alternatif / Tension alternative		Attention, surfaces très chaudes !
	Courant continu / Tension continue		Variateur tactile
Hz	Hertz (fréquence)		Conduite à adopter
W	Watt (puissance active)		Le produit répond aux directives eu- ropéennes s'appliquant spécifiquement à ce type de produit.
lm	Lumen		Certifié TÜV SÜD / GS
	Indice de protection II		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
	Transformateur de sécurité anti court-circuit		La source lumineuse ne peut être rem- placée que par un spécialiste.
	Unité de commande autonome		L'unité de contrôle ne peut être remplacée que par un spécialiste.
ta	Température ambiante		Touche tactile
tc	Température maximale du boîtier à l'endroit indiqué		Niveau d'efficacité VI
	Polarité de l'alimentation électrique		
SELV	Très basse tension de sécurité		
	Certifié DEKRA / GS	* Vous trouverez de plus amples détails, par exemple des explications supplémentaires sur les symboles ou des infor- mations techniques, sur le site www.edi-light.com	

Lampadaire à LED

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre lampadaire LED (également appelé luminaire ou "produit" dans la suite du

texte). Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire intégralement et attentivement ce mode d'emploi. Dépliez la page contenant les il-

lustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions importantes pour sa mise en marche et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en marche, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le le cas échéant aux autres utilisateurs.

Utilisation conforme

Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé.

Contenu de la livraison

Immédiatement après avoir déballé l'appareil, veuillez toujours vérifier que le matériel livré est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.


- 1 lampadaire LED flexible
- 1 pied de lampe
- 1 bloc d'alimentation
- 1 notice de montage et d'utilisation
- Carte de garantie incluse

Description des éléments

- 1 Tête de lampe
- 2 Bras de lampe flexible
- 3a Tube supérieur
- 3b Tube intermédiaire
- 3c Tube inférieur
- 4 Câble d'alimentation
- 5 Bloc d'alimentation
- 6 Pied de lampe
- 7 Touche tactile MARCHE / ARRÊT (fonction de variation incluse)

Caractéristiques techniques

Numéro d'article : 56343/56344
Tension de service : 220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance max. : max. 6 Watt
Classe de protection: II /
Puissance totale du module LED : 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra=82
Dimensions : Hauteur (tête du luminaire à 90°) : 130 cm
Diamètre du pied de la lampe : env. 21 cm
Longueur de la tête de lampe : env. 27 cm
Longueur du câble : env. 1,8 m
La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste.



Distributeur :

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUTRICHE
www.edi-light.com

Sécurité



Consignes de sécurité

Les réclamations de garantie sont annulées en cas de dommages résultant du non-respect de la présente notice d'utilisation ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRIS- SONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants manipuler les emballages sans surveillance. Ils risquent de

s'éteindre avec les emballages. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à l'écart du produit. Le produit n'est pas un jouet.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Évitez les risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la lampe. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.
- ▲ **ATTENTION !** Une lampe endommagée implique un danger de mort par électrocution. Si la lampe est endommagée, doit être réparée ou en cas d'autres problèmes, veuillez contacter le service après-vente ou un électricien.
- Le câble flexible externe de cette lampe ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, la lampe doit être mise au rebut.
- Avant l'utilisation de l'article, assurez-vous que la tension secteur existante correspond à la tension de service nécessaire pour la lampe (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage, ou lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une durée prolongée.
- N'ouvrez jamais les équipements électriques et n'y insérez jamais d'objets. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.

- La source lumineuse de cette lampe ne peut pas être remplacée ; lorsque que la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Ce lampadaire n'est pas adapté aux variateurs externes (installation domestique) ni aux interrupteurs électroniques.



Évitez les risques d'incendie et de blessures

- Ne jamais regarder directement la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en plastique, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Ne couvrez pas la lampe ni le bloc d'alimentation avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.



Conduite à adopter

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soyez constamment vigilant(e) ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez toujours raisonnablement.
- Ne montez en aucun cas la lampe si vous n'êtes pas concentré(e) ou si vous vous sentez mal.

Mise en service

Montage de la lampe

Remarque : Nous vous recommandons d'effectuer le montage de la lampe à 2. Lors du montage du pied de lampe **6** avec le tube inférieur **3c**, veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation **4**.

- Sortez avec précaution la lampe de l'emballage et éliminez tous les matériaux composant cet emballage.
- Vissez le tube supérieur **3a** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le bras de lampe flexible **2** (voir ill. A).
- Tirez avec précaution le câble d'alimentation **4** à travers le tube intermédiaire **3b**.
- Vissez le tube intermédiaire **3b** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le tube supérieur **3a**.
- Tirez ensuite le reste du câble d'alimentation **4** à travers le tube inférieur **3c**.
- Vissez le tube inférieur **3c** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le tube intermédiaire **3b**.
- Vissez maintenant le tube inférieur **3c** dans le sens des aiguilles d'une montre dans le raccord vissé prévu à cet effet dans le pied de lampe **6**.
- Posez la lampe sur une surface stable et plane.
- Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le câble d'alimentation **4**.
- Branchez le bloc d'alimentation **5** dans une prise installée conformément aux spécifications applicables.
- Orientez uniquement le bras de lampe **2** flexible lorsque la lampe est éteinte.
- Placez le bras de lampe flexible **2** dans la position souhaitée (voir ill. B).

Votre lampe est maintenant prête à l'emploi.

Allumer / éteindre la lampe

- Allumez ou éteignez la lampe à l'aide de la touche tactile MARCHE / ARRÊT **7** sur la tête de lampe **1**.

Faire varier l'intensité lumineuse

Vous pouvez faire varier l'intensité sur quatre niveaux (voir ill. A). Lors de la mise en marche, le niveau de luminosité le plus élevé (100 %) est activé. En appuyant de manière répétée sur la touche

tactile MARCHE / ARRÊT **7**, vous pouvez faire varier la lampe sur trois niveaux supplémentaires (75 %, 50 %, 25 %) et l'éteindre à nouveau.

Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Débranchez tout d'abord le bloc d'alimentation **5** de la prise de courant.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.



ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES À CAUSE DES SURFACES TRÈS CHAUDES ! Laissez d'abord refroidir complètement le luminaire.

- N'utilisez aucun solvant, ni essence ou produit similaire. Ceci pourrait endommager la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Après le nettoyage, rebranchez l'alimentation électrique **5** dans la prise de courant.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le symbole ci-contre représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets. Cette élimination est gratuite pour vous. Ménagez l'environnement et éliminez l'appareil dans les règles de l'art.

● Déclaration de conformité



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Les déclarations et documents correspondants sont disponibles auprès du fabricant. Ce produit répond aux exigences des lois allemandes concernant la sécurité des produits et des appareils.

Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article. Sous réserve d'erreurs de frappe et d'impression.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

● Informations / Garantie

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation

d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Nos produits sont fabriqués selon des méthodes de production modernes et soumis à un contrôle qualité strict. Nous garantissons le parfait état des articles. Pendant la période de garantie, nous réparerons gratuitement tous les défauts de matériel ou de fabrication.

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des raisons techniques de production, certains cristaux détachés peuvent se trouver à l'intérieur du luminaire. Si vous percevez un bruissement, il ne s'agit pas d'un défaut de l'article et ne donne pas lieu à une réclamation.

Nous proposons 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. Nos produits sont conçus selon des méthodes de production répondant aux critères modernes et soumis à un contrôle qualité précis. Nous garantissons un état de fonctionnement irréprochable des articles. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériel ou de fabrication. Si des défauts

devaient néanmoins être constatés, veuillez faire parvenir l'article soigneusement emballé au service après-vente dont l'adresse est indiquée. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'un maniement inapproprié de l'article ainsi que les pièces d'usure et les matériaux consommables. Ceux-ci peuvent être commandés au numéro d'appel indiqué et sont payants. Les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie (par ex. les ampoules) peuvent être exécutées par le service après-vente dont l'adresse est indiquée contre facturation individuelle au prix coûtant. L'article sera réparé à l'adresse du service après-vente mentionnée. Ce n'est qu'en expédiant directement l'article à cette adresse que vous serez certain(e) de voir votre objet traité et réexpédié dans les temps. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le produit, commander des accessoires ou si vous avez des questions concernant le traitement par notre service après-vente, veuillez appeler notre service client au numéro indiqué. Pour toute demande, veuillez indiquer la référence d'article (voir « Caractéristiques techniques »).

IAN 452506 2310

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (par ex. IAN 452506_2310) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Adresse du service après-vente

France

EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois
2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim, FRANCE
T : +33 389 6250 30
E : info-france@eglo.com



● **Carte de garantie**

Expéditeur : _____
Nom/Prénom : _____
Région/Code postal/Ville/Rue : _____
Numéro de téléphone : _____
Référence d'article/Désignation : _____
Date/Lieu d'achat : _____
Indication du défaut : _____

Date/Signature : _____

Si le dommage n'est pas couvert par la garantie:

- Renvoyez-nous l'article non réparé ; vous devrez cependant prendre en charge les frais de transports correspondants.
 Veuillez me communiquer le montant de ces frais. Faites réparer l'article contre paiement.

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 14
Einleitung	Seite 14
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 15
Lieferumfang	Seite 15
Teilbeschreibung	Seite 15
Technische Daten	Seite 15
Sicherheit	Seite 15
Sicherheitshinweise	Seite 15
Inbetriebnahme	Seite 16
Leuchte montieren	Seite 16
Leuchte ein- / ausschalten	Seite 17
Leuchte dimmen	Seite 17
Wartung und Reinigung	Seite 17
Entsorgung	Seite 17
Konformitätserklärung	Seite 18
Informationen / Garantie	Seite 18
Garantie	Seite 18
Serviceadresse	Seite 19
Garantiekarte	Seite 19

Legende der verwendeten Piktogramme*			
	Bedienungsanleitung lesen!	SELV	Schutzkleinspannung
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		4-stufiges Dimmen
	Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
V	Volt		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Wechselstrom/-spannung		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Gleichstrom/-spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Touchdimmer
W	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig
lm	Lumen		Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Schutzklasse II		TÜV SÜD / GS geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät		Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
ta	Umgebungstemperatur		Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
tc	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt		Touchtaste
	Polarität des Netzanschlusses		Effizienzstufe VI
	DEKRA / GS geprüft	* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com	

LED-Stehleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen LED-Stehleuchte (nachfolgend auch "Produkt" oder "Leuchte" genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und

sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung

vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße

Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Stehleuchte flexibel dimmbar
- 1 Leuchtenfuß
- 1 Netzteil
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte


● Teilbeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 flexibler Leuchtenarm
- 3a oberes Standrohr
- 3b mittleres Standrohr
- 3c unteres Standrohr
- 4 Anschlussleitung
- 5 Netzteil
- 6 Leuchtenfuß
- 7 EIN- / AUS-Touchtaste (inkl. Dimmfunktion)

● Technische Daten

Artikelnummer: 56343/56344
 Betriebsspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz
 Gesamtleistung: max. 6 Watt
 Schutzklasse: II /

LED-Modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra=82
 Abmessungen: Höhe (Leuchtenkopf bei 90°): ca. 130 cm
 Durchmesser Leuchtenfuß: ca. 21 cm
 Länge Leuchtenkopf: ca. 27 cm
 Kabellänge: ca. 1,8 m
 Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.



Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH,
 Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
 ÖSTERREICH
www.edi-light.com

● Sicherheit



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus

resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- ▲ **VORSICHT!** Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder

einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. das Netzteil nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

Inbetriebnahme

Leuchte montieren

Hinweis: Wir empfehlen die Montage durch 2 Personen. Achten Sie bei der Montage des Leuchtenfußes **6** mit dem unteren Standrohr **3c** darauf, dass die Anschlussleitung **4** nicht beschädigt wird.

- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

- Schrauben Sie das obere Standrohr **3a** gegen den Uhrzeigersinn auf den flexiblen Leuchtenarm **2** (s. Abb. A).
- Ziehen Sie die Anschlussleitung **4** vorsichtig durch das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie das mittlere Standrohr **3b** gegen den Uhrzeigersinn in das obere Standrohr **3a**.
- Ziehen Sie anschließend den verbleibenden Rest der Anschlussleitung **4** durch das untere Standrohr **3c**.
- Schrauben Sie das untere Standrohr **3c** gegen den Uhrzeigersinn in das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie nun das untere Standrohr **3c** im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehene Schraubverbindung im Leuchtenfuß **6**.
- Stellen Sie die Leuchte auf eine stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass niemand über die Anschlussleitung **4** stolpern kann.
- Stecken Sie das Netzteil **5** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Richten Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** nur bei ausgeschalteter Leuchte aus.
- Bringen Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** in die gewünschte Position (s. Abb. B).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Leuchte ein- / ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN- / AUS-Touchtaste **7** am Leuchtenkopf **1** ein bzw. aus.

Leuchte dimmen

Sie können die Leuchte in vier Stufen dimmen (s. Abb. A). Beim Einschalten ist automatisch die höchste Helligkeitsstufe (100 %) aktiviert. Durch wiederholtes Drücken der EIN- / AUS-Touchtaste **7** können Sie die Leuchte in weiteren drei Stufen (75 %, 50 %, 25 %) dimmen und wieder ausschalten.

Wartung und Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR! Ziehen Sie das Netzteil **5** zuerst aus der Steckdose.



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

- Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
 - Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
 - Stecken Sie nach der Reinigung das Netzteil **5** wieder in die Steckdose.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammel-

stellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Konformitätserklärung**



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir

uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● **Informationen/Garantie**

● **Garantie**

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellfehler.

Sollten sich wieder Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 452506_2310

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (z. B. IAN 452506_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Serviceadresse**

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com



● **Garantiekarte**

Absender: _____
Name/Vorname: _____
Land/PLZ/Ort/Straße: _____
Telefonnummer: _____
Artikelnummer/Bezeichnung: _____
Kaufdatum/Kaufort: _____
Fehlerangabe: _____

Datum/Unterschrift: _____

Liegt kein Garantiefall vor:

- Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.
 Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.

