









## ● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie kompleté a či sú všetky časti v riadnom stave. Pred používaním odstráňte všetky obalové materiály.

- LED stavebný reflektor
- Krátky návod

## ● Popis súčiastok

- LED svetlo
- Vypínač
- Skrutka s kĺbom
- Nastaviteľná noha/rukoväť
- Magnet
- Kryt priehradky na batérie
- Priehradka na batérie
- Batéria
- Úzver rukoväte

## ● Technické údaje

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COB-LED:            | 2 x 5 W                                                                                                            |
| Batéria:            | 4 x 1,5 V  alkalická batéria (AA) |
| Doba svietenia:     | 2 reflektory: pribl. 2 hodiny<br>1 reflektor: pribl. 4 hodiny                                                      |
| Trieda ochrany:     | III/                              |
| Krytie:             | IP20                                                                                                               |
| Prevádzková poloha: | Produkt sa môže používať výhradne podľa znázornenia na obrázku B.                                                  |

# ! Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A POKYNNMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!



**! VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!**

Deti nenechávajú bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalové materiály odstráňte z dosahu detí.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom inej osoby alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti nenechávajú hrať sa s produktom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento produkt nie je hračka a musíte ho skladovať mimo dosahu detí. Deti nedokážu správne zhodnotiť nebezpečenstvá spojené s manipuláciou s elektrickými spotrebičmi.

|    |    |    |    |          |          |          |
|----|----|----|----|----------|----------|----------|
| SK | SK | SK | SK | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH |
|----|----|----|----|----------|----------|----------|

- Die zugänglichen Oberflächen, insbesondere der Warmschrumpfschlauch, werden sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.

**BRANDGEFAHR!** Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 0,1 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

- ! WARNUNG!** Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Entsorgen Sie das Produkt, falls es beschädigt sein sollte.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus, wenn Sie Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Beachten Sie die Benutzungsbeschränkungen und -verbote für batteriebetriebene Produkte in potenziellen Gefahrensituationen, wie etwa an Tankstellen, auf Flughäfen, in Krankenhäusern etc.

## ! Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

**! LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt auf.



**EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Schalten Sie keine Batterien/Akkus kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosionen führen.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keinen mechanischen Belastungen aus.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Leere Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- Falls das Produkt für einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird, sollten die Batterien entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

- Nepoužívajte produkt, ak sú viditeľné poškodenia.
- Produkt neponorajte do vody alebo iných kvapalín!
- Na produkte nevykonávajte žiadne zmeny alebo opravy. LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- LED diódy sa nedajú meniť.
- Keď LED diódy na konci ich životnosti už nesvietia, musíte vymeniť celý produkt.

**! OPATRNE! RIZIKO POPÁLENÍN!** Uistite sa, že produkt je vypnutý a nechajte ho chladnúť minimálne 15 minút predtým, než sa ho dotknete. Takto zabránite vzniku popálenín. Produkt môže byť veľmi horúci.


- Prístupné povrchy, najmä teplá zmršťovacia hadica, sú počas prevádzky lampy veľmi horúce.

**NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!** Produkt nainštalujte tak, aby bol vzdialený minimálne 0,1 metra od osvetleného materiálu. Pôsobenie nadmerného tepla môže spôsobiť vznik požiaru.

- ! VÝSTRAHA!** Svetlo nezapínajte, keď je produkt nasmerovaný na horľavý povrch. Osvetlený povrch sa môže prehriať alebo vznietiť.
- Na produkt alebo do blízkosti produktu neumiestňujte žiadne horiace sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies alebo iných prístrojov, ktoré vyžarujú teplo.
- Ak je produkt poškodený, zlikvidujte ho.
- Ak zacitíte zápach ohňa alebo dym, produkt okamžite vypnite. Pred opätovým použitím nechajte produkt skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Rešpektujte obmedzenia používania a zákazy používania produktov s batériami v potenciálnych nebezpečných situáciách, ako sú Čerpace stanice, letiská, nemocnice atď.

## ! Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/akumulátorov

**! OHROZENIE ŽIVOTA!** Batérie/akumulátory skladujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



**NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!** Nenabíjateľné batérie nenabíjajte. Žiadne batérie/akumulátory neskratujte a/alebo neotvárajte. Môže to viesť k prehriatiu, k požiaru alebo výbuchom.

- Batérie/akumulátory nikdy neháďte do ohňa alebo do vody.
- Batérie/akumulátory nevystavujte žiadnemu mechanickému zaťaženiu.
- Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií ani nové batérie s použitými.
- Batérie sa musia vložiť so správnou polaritou.
- Použitie batérie z produktu odstráni a bezpečne zlikviduje.

- Keď je produkt dlhší čas skladovaný nepoužívaný, batérie by sa mali vybrať.
- Svorkovnice sa nesmú skratovať.

## Riziko vytečenia batérií/akumulátorov

- Zabráňte extrémnym podmienkam a teplotám okolia, ktoré by mohli mať vplyv na batérie/akumulátory, ako napr. vykurovacie telesá/príame slnečné svetlo.
- Keď batérie/akumulátory vytečú, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemickými látkami! Okamžite vypláchnite postihnuté miesta čerstvou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

**! NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátory môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. V takých prípadoch vždy noste vhodné ochranné rukavice.

## ● Pred použitím

### UPOZORNENIA:

- Odstráňte celý obalový materiál z produktu.
- Vyhľadajte izolačný pásik z priehradky na batérie .

## ● Zavesenie produktu

**! POZOR!** Jedna nastaviteľná noha/rukoväť  nestačí na uchytenie produktu na magnetickom povrchu (obr. D).

 Každá z 2 nastaviteľných nôh/rukováí  je vybavená magnetmi . Pomocou týchto magnetov môžete prichytiť produkt na magnetických povrchoch.

## ● Prevádzka

**! NEBEZPEČENSTVO NEHODY!** Produkt prioritne nepoužívajte počas jazdy. Keď produkt používate vo vozidle, dajte na to, aby nebol ohrozený vodič alebo spolucestujúci vo vozidle. Produkt odložte a zastíte tak, aby ani pri plnom brzdení nepredstavoval nebezpečenstvo vzniku poranení alebo poškodenia výrobku.

- Nastaviteľnú nohu/rukoväť  otočte a produkt zafixuje v požadovanej polohe. Nastaviteľnú nohu/rukoväť môžete otočiť smerom dohora a použiť ako rukoväť (obr. B).
- Produkt môžete pomocou magnetu  nastaviťnej nohy/rukoväte pripievať na rovný, feromagnetický povrch.
- Produkt môžete zavesiť. Sťahčením uzáveru rukoväte  uvoľníte nastaviteľnú nohu/rukoväť (obr. C). Keď produkt zavesíte do požadovanej polohy, nastaviteľnú nohu/rukoväť zasúvate znova späť.

**! OPATRNE!** Pri otáčaní nastaviteľnej nohy/rukoväte  si dávajte pozor na to, kde máte ruky, aby ste si nezasakli prsty.

## ● Použitie ako svetlo LED

- Produkt môžete používať v 3 rôznych režimoch. Zvoľte ich opakovaným stlačením vypínača .

| Vypínač     | Režim                   |
|-------------|-------------------------|
| 1x stlačiť: | Svieti 1 biele svetlo.  |
| 2x stlačiť: | Svieti 1 biele svetlo.  |
| 3x stlačiť: | Svietia 2 biele svetlá. |
| 4x stlačiť: | Svetlo sa vypne.        |

## ● Výmena batérií

- ! VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!** Používanie nesprávnych batérií môže viesť k požiaru alebo výbuchu.
- UPOZORNENIE:** Používajte len alkalické batérie (AA) alebo nabíjateľné NiMH batérie (AA).
  - Otvorte kryt priehradky na batérie  na zadnej strane produktu.
  - Vyberte staré batérie.
  - Do priehradky na batérie  vložte 4 nové batérie a dajte priitom na správnú polaritu (+ a -).
  - Zatvorte kryt priehradky na batérie .

## ● Údržba a čistenie

- Produkt nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte žiadne leptavé čistiace prípravky.
- Produkt nevyžaduje údržbu. LED diódy nie je možné vymeniť.
- Produkt pred čistením vypnite.
- Produkt pravidelne čistite suchou handrou. Na odstránenie odolných nečistôt použite jemne navlhčenú handru.

## ● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.

### Výrobok:



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhadzte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie/akumulátorové batérie a/alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.



**Nesprávna likvidácia batérií/akumulátorových batérií ničí životné prostredie!**

Batérie/akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opotrebované batérie/akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

## ● Service

 **Service Slovensko**  
Tel.: 0800 008158  
E-pošta: owim@lidl.sk



## ● Service

 **Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111  
E-Mail: owim@lidl.de

 **Service Österreich**  
Tel.: 0800 292726  
E-Mail: owim@lidl.at

 **Service Schweiz**  
Tel.: 0800 562153  
E-Mail: owim@lidl.ch



| Verwendete Warnhinweise und Symbole                                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: |                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Gleichstrom/-spannung                                                                                          |
|                                                                                                                   | Schutzklasse III                                                                                               |
|                                                                                                                   | EIN-/AUS-Schalter  drücken. |
|                                                                                                                   | Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien                       |
|                                                                                                                   | Sicherheitshinweise<br>Handlungsanweisungen                                                                    |
|                                                                                                                   | Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.                                                            |
|                                                                                                                   | Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material                                                                     |
|                                                                                                                   | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren                                                               |
|                                                                                                                   | Nicht ins Feuer werfen                                                                                         |
|                                                                                                                   | Nicht falsch einsetzen                                                                                         |
|                                                                                                                   | Nicht verformen/beschädigen                                                                                    |
|                                                                                                                   | Nicht öffnen/zerlegen                                                                                          |
|                                                                                                                   | Mischen Sie nicht verschiedene Typen oder Marken                                                               |
|                                                                                                                   | Mischen Sie nicht neu und gebraucht                                                                            |
|                                                                                                                   | Nicht aufladen                                                                                                 |

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | Von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fernhalten |
|  | Nicht kurzschließen                                |
|  | Richtig einsetzen                                  |

### LED-BAUSTRAHLER

## ● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 424999\_2301 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist für den normalen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zur privaten Verwendung in trockenen Innenräumen.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.

## ● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

- LED-Baustrahler
- Kurzanleitung

## ● Teilebeschreibung

- LED-Licht
- EIN-/AUS-Schalter
- Gelenkschraube
- Verstellbarer Fuß/Handgriff
- Magnet
- Batteriefachabdeckung
- Batteriefach
- Batterie
- Griffverschlus

## ● Technische Daten

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COB-LED:     | 2 x 5 W                                                                                                              |
| Batterie:    | 4 x 1,5 V  Alkaline-Batterie (AA) |
| Leuchtdauer: | 2 Spotlights: ca. 2 Stunden<br>1 Scheinwerfer: ca. 4 Stunden                                                         |

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse:     | III/  |
| Schutzart:        | IP20                                                                                   |
| Betriebsposition: | Das Produkt kann ausschließlich wie in Abbildung B dargestellt verwendet werden.       |

# ! Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!



**! WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS UND KINDER!** lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.

**! ACHTUNG! RISIKO VON VERBRENNUNGEN!** Um Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

|    |    |    |    |          |          |          |
|----|----|----|----|----------|----------|----------|
| SK | SK | SK | SK | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH |
|----|----|----|----|----------|----------|----------|

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

IAN 424999\_2301

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG10336

Version: 09/2023

