

LIVARNOLUX



LED-LUPENLEUCHTE


DE AT CH




LED-LUPENLEUCHTE



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 321937_1901

DE



A**B****C**

D**E**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	6
Technische Daten	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Vor der Inbetriebnahme	Seite	9
Produkt in Betrieb nehmen	Seite	9
Produkt ausrichten	Seite	9
Lupe verwenden	Seite	10
Reinigung und Pflege	Seite	10
Entsorgung	Seite	10
Garantie	Seite	11
Abwicklung im Garantiefall	Seite	11
Service	Seite	12

Legende der verwendeten Piktogramme



Volt (Wechselstrom)



LED-Lebensdauer



Schutzklasse II

LED-Lupenleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz und nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Halterung
- 2 Schraubklemme
- 3 Sicherungsschraube
- 4 Gelenkarm
- 5 Gelenk
- 6 Flügelschraube


- 7 Feststellschraube
- 8 Kugelgelenk
- 9 EIN-/AUS-Schalter
- 10 Deckel (zum Verschließen der Lupe)

● Technische Daten

LED-Lupenleuchte

Betriebsspannung: 230 V~ (Wechselstrom) 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 6,3 W

Schutzklasse: II / 

TÜV SÜD- / GS- zertifiziert

Lupe

Lintengröße: ca. 5 Dioptrien

Vergrößerung: ca. 2,25-fach

● Lieferumfang


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 LED-Lupenleuchte | 1 Halterung |
| 1 Sicherungsschraube | 1 Schraubklemme |
| 1 Flügelschraube | 1 Bedienungsanleitung |

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.






Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (230 V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Das Produkt kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung des Produkts muss es unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Die LEDs können nicht durch den Endverbraucher ersetzt werden.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, müssen sie von einem qualifizierten Elektriker repariert oder das ganze Produkt muss ersetzt werden.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
-  **VORSICHT! BRANDGEFAHR!** Setzen Sie die Lupe niemals direktem Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen aus. Lassen Sie eine offene Lupe niemals unbeaufsichtigt. Andernfalls besteht Brandgefahr durch gebündelte Lichtstrahlen und konzentrierte Hitze.
- Das Produkt darf nur mit der eingebauten LED-Regelvorrichtung betrieben werden.
- Solange das Produkt an eine Steckdose angeschlossen ist, zieht es ein wenig Strom – auch wenn das Produkt ausgeschaltet ist. Trennen Sie das Produkt zum vollständigen Ausschalten vom Stromnetz.
-  Beachten Sie, dass das Produkt nicht dimmbar ist.

● **Vor der Inbetriebnahme**

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Produkt.

- Führen Sie die Schraubklemme [2] in die Halterung [1] ein (Abb. A). Befestigen Sie die Schraubklemme [2] in der Halterung [1] mithilfe der Sicherungsschraube [3] (Abb. B).
- Stecken Sie nun die Schraubklemme [2] auf eine Tischplatte mit einer Dicke von ≤ 6 cm und befestigen Sie die Schraubklemme [2] durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn (Abb. C).
- Stecken Sie den Gelenkarm [4] in das runde Loch der Halterung [1] und befestigen Sie diesen, indem Sie die Flügelschraube [6] im Uhrzeigersinn anziehen (Abb. D). Vergewissern Sie sich, dass der Gelenkarm [4] sicher in der Halterung [1] befestigt ist.

● **Produkt in Betrieb nehmen**

- Stecken Sie den Netzstecker des Produkts in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Bewegen Sie den EIN-/AUS-Schalter [9] auf Position **I**, um das Produkt einzuschalten.
- Bewegen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf Position **0**, um das Produkt auszuschalten.

● **Produkt ausrichten**

- Führen Sie sämtliche Veränderungen der Ausrichtung des Produkts ohne Gewaltanwendungen durch.
- Sie können das Produkt auf verschiedene Arten ausrichten:
 - Im Kugelgelenk [8] ist der Lampenkopf drehbar gelagert (Abb. E).
 - Nach Lösen der Feststellschraube [7] können Sie den Lampenkopf aufwärts oder abwärts verstellen. Ziehen Sie die Feststellschraube [7] nach dem Einstellen der gewünschten Position wieder an.
 - Die einzelnen Teile des Gelenkarms [4] können Sie an den Gelenken [5] bewegen.

● Lupe verwenden

- Um die Lupe zu verwenden, heben Sie den Deckel **10** an.
- Fokussieren Sie den zu betrachtenden Gegenstand, indem Sie den Abstand zum Objekt verändern sowie den Abstand Ihrer Augen zur Lupe.
- **WICHTIG:** Halten Sie den Deckel **10** geschlossen, wenn Sie die Lupe nicht verwenden. Beachten Sie, dass eine offene Lupe stets eine Brandgefahr birgt, weil die durch die Lupe gebündelten Lichtstrahlen eine konzentrierte Hitze bzw. einen Brand verursachen können.

● Reinigung und Pflege



VORSICHT! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Reinigen Sie die Lupe mit einem weichen, trockenen Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG01089
Version: 08/2019

Stand der Informationen: 04/2019
Ident.-No.: HG01089042019-DE

