



FABRIC WARDROBE / TEXTILKLEIDERSCHRANK / PENDERIE EN TISSU

(GB) (IE) (NI) (MT)

FABRIC WARDROBE

Assembly and safety advice

(DE) (AT) (BE) (CH)

TEXTILKLEIDERSCHRANK

Montage- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE) (CH)

PENDERIE EN TISSU

Instructions de montage et consignes de sécurité

(NL) (BE)

KLEDINGKAST VAN TEXTIEL

Montage- en veiligheidsinstructies

(IT) (CH) (MT)

ARMADIO IN TESSUTO

Istruzioni di sicurezza e montaggio

(ES)

ARMARIO AUXILIAR

Instrucciones de montaje y de advertencias de seguridad

(PT)

ROUPEIRO TÊXTEL

Indicações de montagem e segurança

GB/IE/NL/MT	Assembly and safety advice	Page	8
DE/AT/BE/CH	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	10
FR/BE/CH	Instructions de montage et consignes de sécurité	Page	12
NL/BE	Montage- en veiligheidsinstructies	Pagina	15
IT/CH/MT	Istruzioni di sicurezza e montaggio	Pagina	17
ES	Instrucciones de montaje y de advertencias de seguridad	Página	19
PT	Indicações de montagem e segurança	Página	21

GB IE NI MT

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

DE AT BE CH

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

FR BE CH

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT !**

NL BE

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING: ZORGVULDIG LEZEN!

IT CH MT

IMPORTANTE: CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!




ES

IMPORTANTE: CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE.

PT




**IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA
REFERÊNCIA: LER ATENTAMENTE!**

You need / Sie benötigen / Vous avez besoin de /
 U hebt nodig / È necessario / Usted necesita /
 Vai precisar de:



A

Included in delivery / Lieferumfang / Contenu de l'emballage / Leveringsomvang /
 Contenuto della confezione / Volumen de suministro / Conteúdo da embalagem:



M



24x

N



2x

O



6x

P





2x




Q







2x


B








J



K



FABRIC WARDROBE

Intended use

The product is not designed for commercial use. The product is designed for indoor use.

Scope of delivery (Figure A)

- 1 x wardrobe, unassembled (A - L)
- 1 x set of assembly material (M-Q)
- 1 x assembly instructions

Technical data

Dimensions:	100 x 174 x 46 cm (W x H x D)
Material:	100 % polypropylene
Maximum load-bearing capacity of the hanging rail:	4 kg
Maximum load-bearing capacity of the shelves:	3 kg each
Date of manufacture (month/year):	04/2026



Safety information



WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unattended with the packaging material and the product. There is a risk of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Keep children away from the product. The product is not a toy.

⚠ Risk of injury!

- Ensure correct stability before using the product.
- Place the product on a level surface.
- The product may only be used under adult supervision and may not be used as a toy.
- Check the product for damage or wear before each use.
- Please ensure that the product is assembled correctly and in accordance with these instructions for use. Incorrect assembly can lead to injury and may impede safety and function.

- Please ensure that the wall is suitable for wall mounting of the product. Unsuitable underlying wall surfaces can lead to injury.

Assembly

Important: The assembly of the product should be undertaken by at least two persons.

- You will need the following tools for the assembly of the product, not included in the scope of delivery: Phillips head screwdriver, a hammer and a suitable drill.

Note: You can attach the hanging rail to the left or right side. Decide on a side prior to assembly and assemble the product accordingly.

1. Assemble the product on a level surface, as shown in figures B - H.
2. The product must be fixed to the wall for safety (figure I).

Note: Do not place objects on the top surface of the product.

Storage and cleaning

- When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.



Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility.

Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 516572_2510) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE

Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: owim@lidl.ie

NI

Service Northern Ireland

E-Mail: owim@lidl.ie

MT

Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: owim@lidl.com.mt

TEXTILKLEIDERSCHRANK

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Artikel ist für den Gebrauch im Innenbereich konzipiert.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Kleiderschrank, zerlegt (A - L)
- 1 x Set Montagematerial (M-Q)
- 1 x Aufbauanleitung

Technische Daten

Maße:	100 x 174 x 46 cm (B x H x T)
Material:	100 % Polypropylen
Maximale Belastung	
Kleiderstange:	4 kg
Maximale Belastung	
Ablagefach:	je 3 kg
Herstellungsdatum	
(Monat/Jahr):	04/2026



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG! LEBENS-UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

⚠️ Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.

- Stellen Sie sicher, dass der Artikel sachgerecht und gemäß dieser Gebrauchsanweisung montiert wird. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann zu Verletzungen führen sowie die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie, ob die Wand für eine Wandmontage des Artikels geeignet ist. Ungeeignete Wanduntergründe können zu Verletzungen führen.

Montage

Wichtig: Die Montage des Artikels sollte mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

- Für die Montage des Artikels benötigen Sie die folgenden, nicht im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, ein Hammer und eine geeignete Bohrmaschine.

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, die Kleiderstange auf der linken oder rechten Seite anzubringen. Entscheiden Sie sich vor der Montage für eine Seite und bauen Sie den Artikel entsprechend auf.

1. Montieren Sie den Artikel, wie in den Abbildungen B - H gezeigt, auf einem ebenen Untergrund.
2. Aus Sicherheitsgründen muss der Artikel an der Wand montiert werden (Abb. I).

Hinweis: Legen Sie keine Gegenstände auf die Oberseite des Artikels.

Lagerung, Reinigung

- Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.



Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 516572_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT

Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: owim@lidl.at

BE

Service Belgien

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

CH

Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

PENDERIE EN TISSU

Utilisation conforme aux prescriptions

L'article n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article est conçu pour être utilisé à l'intérieur de locaux.

Contenu de l'emballage (ill. A)

1x Armoire, démontée (A-L)

1x Kit de matériel de montage (M-Q)

1x Notice d'assemblage

Données techniques

Dimensions : 100 x 174 x 46 cm (l x H x P)

Matière : 100 % polypropylène

Charge maximale

tringle à vêtements : 4 kg

Charge maximale

Compartiment de

rangement : 3 kg chacun

Date de fabrication

(mois/année) : 04/2026



Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! RISQUE MORTEL ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS ! Ne

laissez jamais des enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage et le produit. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Maintenez toujours le produit hors de la portée d'enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



Risque de blessures !

- Assurez-vous de la bonne stabilité de l'article avant de l'utiliser.
- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et personne ne doit jouer avec.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si l'article est endommagé ou usé.

- Veillez à ce que l'article soit monté de manière appropriée et conformément au présent mode d'emploi. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et nuire à la sécurité et au fonctionnement.

- Vérifiez que le mur est adapté au montage mural de l'article. Un support mural inadapté peut entraîner des blessures.

Montage

Important : Le montage de l'article doit être effectué par au moins deux personnes.

- Pour le montage de l'article, vous avez besoin des outils suivants, non compris dans le contenu de l'emballage : Tournevis cruciforme, marteau et perceuse adaptée.

Remarque : Vous avez la possibilité de monter la tringle à vêtements sur le côté gauche ou droit. Avant le montage, choisissez un côté et montez l'article en conséquence.

1. Montez l'article sur une surface plane comme indiqué dans les illustrations B-H.
2. Pour des raisons de sécurité, l'article doit être monté au mur (ill. I).

Remarque : Ne placez pas d'objets sur le dessus de l'article.

Rangement, nettoyage

- Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre, à température ambiante. Nettoyer uniquement à l'eau et essuyer ensuite avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT ! Ne jamais nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs.



Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 516572_2510) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800 919 270

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

KLEDINGKAST VAN TEXTIEL

Beoogd gebruik

Het artikel is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het artikel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Leveringsomvang (afb. A)

1x Kledingkast, in onderdelen (A-L)

1x Set montagemateriaal (M-Q)

1x Montagehandleiding

Technische gegevens

Afmetingen:	100 x 174 x 46 cm (B x D x H)
Materiaal:	100 % Polypropyleen
Maximale belasting	
Kledingstang:	4 kg
Maximale belasting opbergvak:	elk 3 kg
Productiedatum	
(maand/jaar):	04/2026



Veiligheidstips



WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE)

KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal of het product. Gevaar voor verstikking door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten gevaren vaak. Houd kinderen steeds uit de buurt van het product. Dit product is geen speelgoed.



Verwondingsgevaar!

- Let voor het gebruiken van het artikel op de juiste stabiliteit.
- Plaats het artikel op een horizontale ondergrond.
- Het artikel mag alleen onder toezicht van volwassenen en niet als speelgoed worden gebruikt.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage.
- Zorg ervoor dat het artikel op de juiste wijze en in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing wordt gemonteerd. Onjuiste montage kan leiden tot letsel en kan de veiligheid en werking beïnvloeden.

- Controleer of de wand geschikt is voor wandmontage van het artikel. Ongeschikte wandoppervlakken kunnen letsel veroorzaken.

Montage

Belangrijk: De montage van het artikel moet door minstens twee personen worden uitgevoerd.

- Voor de montage van het artikel hebt u het volgende niet meegeleverde gereedschap nodig: Een kruiskopschroevendraaier, een hamer en een geschikte boor.

Tip: U kunt de kledingstang aan de linker- of rechterkant bevestigen. Beslis vóór de montage voor één kant beslissen en het artikel dienovereenkomstig bouwen.

1. Monteer het artikel zoals getoond in de afbeeldingen B-H op een vlakke ondergrond.
2. Om veiligheidsredenen moet het artikel tegen de wand worden bevestigd (afb. I).

Tip: Leg geen voorwerpen op de bovenkant van het artikel.

Opslag, schoonmaken

- Berg het artikel bij niet-gebruik altijd droog en schoon op bij kamertemperatuur. Alleen met water reinigen en vervolgens droogvegen met een reinigingsdoek.

BELANGRIJK! Nooit schoonmaken met scherpe schoonmaakmiddelen.



Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schokelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 516572_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegegeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL)	Service Nederland
Tel.:	0800 0249630
E-Mail:	owim@lidl.nl
(BE)	Service België
Tel.:	0800 12089
E-Mail:	owim@lidl.be

ARMADIO IN TESSUTO

Utilizzo secondo la destinazione d'uso

L'articolo non è destinato all'uso commerciale. L'articolo è progettato per uso interno.

Contenuto della confezione (fig. A)

1x Guardaroba, smontato (A-L)

1x Set di materiale di montaggio (M-Q)

1x Istruzioni di montaggio

Dati tecnici

Dimensioni: 100 x 174 x 46 cm (L x A x P)

Materiale: 100 % polipropilene

Carico massimo

Appendiabiti: 4 kg

Carico massimo

Scaffale: 3 kg ciascuno

Data di fabbricazione

(mese/anno): 04/2026



Istruzioni per la sicurezza



AVVERTENZA! PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI!

Non lasciare mai i bambini senza supervisione in presenza del materiale di imballaggio e del prodotto. Sussiste il pericolo di soffocamento dei bambini con il materiale d'imballaggio. I bambini non sono in grado di valutare l'entità dei pericoli. Tenere i bambini sempre lontani dal prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo.

Pericolo di lesioni!

- Prima di utilizzare l'articolo, assicurarsi che sia adeguatamente stabile.
- Collocare l'articolo su una superficie piana.
- L'articolo può essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto e non come un giocattolo.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che l'articolo non sia danneggiato o usurato.

- Assicurarsi che l'articolo sia montato correttamente e in conformità alle presenti istruzioni per l'uso. Un montaggio errato può causare lesioni e compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Verificare che la parete sia adatta al montaggio a parete dell'articolo. I substrati delle pareti non idonei possono causare lesioni.

Montaggio

Importante: Il montaggio dell'articolo va eseguito da almeno due persone.

- Per il montaggio dell'articolo, sono necessari i seguenti attrezzi non inclusi: Cacciavite a croce, un martello e un trapano adatto.

Indicazione: È possibile montare l'appendiabiti sul lato destro o sinistro. Decidere un lato prima del montaggio e assemblare l'articolo di conseguenza.

1. Montare l'articolo su una superficie piana come mostrato nelle figure B-H.
2. Per motivi di sicurezza, l'articolo deve essere montato a parete (fig. I).

Indicazione: Non collocare alcun oggetto sulla parte superiore dell'articolo.

Conservazione, pulizia

- In caso di inutilizzo, conservare sempre l'articolo asciutto e pulito a temperatura ambiente. Pulire solo con acqua e asciugare con un panno.

IMPORTANTE! Non pulire mai con detergenti aggressivi.



Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 516572_2510) come prova d'acquisto. Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore. In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: owim@lidl.it

CH

Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

MT

Assistenza Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: owim@lidl.com.mt

ARMARIO AUXILIAR

Uso previsto

El artículo no está destinado para el uso comercial. Este artículo está diseñado para el uso en interiores.

Volumen de suministro (fig. A)

1x Armario, desmontado (A-L)

1x Juego de material de montaje (M-Q)

1x Instrucciones de montaje

Datos técnicos

Dimensiones: 100 x 174 x 46 cm
(An. x Al. x Pr.)

Material: 100 % Polipropileno

Carga máxima
barra para la ropa: 4 kg

Carga máxima
compartimento de
almacenaje: 3 kg cada uno

Fecha de fabricación
(mes/año): 04/2026



Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!

Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje y el producto. Existe peligro de asfixia con el material de embalaje. Los niños a menudo subestiman los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños. El producto no es un juguete.

¡Peligro de lesiones!

- Antes de usar el artículo, asegúrese de que la estabilidad es adecuada.
- Coloque el artículo sobre una superficie nivelada.
- El artículo debe usarse únicamente bajo la supervisión de una persona adulta. No debe utilizarse como juguete.
- Antes de cada uso, compruebe que el artículo no presenta daños o signos de desgaste.

- Asegúrese de que el artículo se monta de forma correcta y según las instrucciones de uso. Un montaje incorrecto puede provocar lesiones, así como comprometer la seguridad y el funcionamiento.
- Compruebe si la pared es apropiada para el montaje del artículo. Las superficies de pared inadecuadas pueden provocar lesiones.

Montaje

Importante: El montaje del artículo debe llevarlo a cabo al menos dos personas.

- Para montar el artículo, necesitará las siguientes herramientas, no incluidas en el volumen de suministro: Un destornillador con punta en cruz, un martillo y un taladro apropiado.

Nota: Tiene la posibilidad de colocar la barra para la ropa en el lado derecho o izquierdo. Antes del montaje, decídase en qué lado desea colocarla y monte el artículo correspondientemente.

1. Monte el artículo, como se muestra en las figuras B-H, sobre una superficie nivelada.
2. Por motivos de seguridad, el artículo debe montarse en la pared (fig. I).

Nota: No coloque objetos en la parte superior del artículo.

Conservación, limpieza

- Si no lo va a usar, guarde el artículo siempre seco y limpio a temperatura ambiente. Limpiar solo con agua y luego limpiar con un paño de limpieza.

¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.



Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante.

Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 516572_2510) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

Asistencia

ES

Asistencia en España

Tel.: 900984989

E-Mail: owim@lidl.es

ROUPEIRO TÊXTIL

Utilização adequada

Este artigo não se destina à utilização comercial. Este artigo foi concebido para a utilização em espaços interiores.

Conteúdo da entrega (imag. A)

1x Roupeiro, desmontado (A-L)

1x Kit de material de montagem (M-Q)

1x Manual de instruções de montagem

Dados técnicos

Dimensões:	100 x 174 x 46 cm (L x A x P)
Material:	100 % polipropileno
Capacidade de carga máxima Varão:	4 kg
Capacidade de carga máxima Compartimento de arrumação:	3 kg cada
Data de fabrico (mês/ano):	04/2026



Indicações de segurança



AVISO! PERIGO DE MORTE E DE ACIDENTE PARA CRIANÇAS E BEBÊS!

Não deixe crianças sozinhas com o material da

embalagem nem com o produto. Existe perigo de asfixia devido ao material de embalagem. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Mantenha as crianças sempre afastadas do produto. O produto não é um brinquedo.

Risco de ferimentos!

- Certifique-se de que o artigo está suficientemente estável antes de o utilizar.
- Instale o artigo sobre uma superfície plana.
- O artigo só deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto e não deve ser utilizado como um brinquedo.
- Antes de cada utilização, verifique se o artigo apresenta danos ou desgaste.

- Certifique-se de que o artigo está montado corretamente e de acordo com estas instruções. Uma montagem incorreta pode provocar ferimentos e afetar a segurança e a funcionalidade.
- Verifique se a parede é adequada para uma montagem do artigo na parede. Paredes inadequadas podem provocar ferimentos.

Montagem

Importante: A montagem do artigo deve ser realizada por, pelo menos, duas pessoas.

- Para a montagem do artigo irá necessitar das seguintes ferramentas não incluídas no conteúdo da entrega: Chave de fenda em cruz, um martelo e um berbequim adequado.

Nota: Pode instalar o roupeiro no lado direito ou esquerdo.

Antes da montagem, selecione um lado e monte o artigo consoante a sua seleção.

1. Monte o artigo, conforme indicado nas imagens B-H, sobre uma superfície plana.
2. Por motivos de segurança, o artigo deve ser montado numa parede (imag. I).

Nota: Não coloque objetos na parte superior do artigo.

Armazenamento, limpeza

- Quando não estiver em uso, guarde o artigo sempre seco, limpo e à temperatura ambiente. Lavar só com água e secar com um pano de limpeza em seguida.

IMPORTANTE! Nunca limpar com detergentes abrasivos.



Eliminação

A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.

As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O produto, incluindo os acessórios e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante.

Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos.

O logotipo Triman somente vale para a França.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 516572_2510) como comprovativo da mesma. Podes ver o número do artigo na placa de identificação, gravura, na folha título do manual (em baixo esquerda) ou no adesivo na lado de baixo ou de trás.

Caso erros de função ou outras falhas ocorram, entre em contato primeiramente com o seguinte departamento de serviço por telefone ou e-mail.

Um produto identificado como falho, pode ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço anexando o comprovativo de compra (nota) e a indicação da falha e quando ela ocorreu.

Assistência Técnica

PT

Serviço Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: owim@lidl.pt

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11429A / HG11429B
Version: 04/2026

IAN 516572_2510

