



96 LED CURTAIN LIGHTS/ 160 LED NET LIGHTS

(FR)

(BE)

RIDEAU LUMINEUX À LED/ FILET LUMINEUX À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL)

(BE)

LED-LICHTGORDIJN/LED-LICHTNET

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE)

(AT)

(CH)

LED-LICHTERVORHANG/ LED-LICHTERNETZ

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 427636_2301

(BE)

(NL)

● Contenu de la livraison



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 rideau lumineux à LED | 12 ventouses |
| à LED | 12 vis (uniquement modèle 10688LA/C) |
| 1 alimentation électrique/LED-Driver | 1 mode d'emploi |

● Descriptif des pièces

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Alimentation électrique/LED-Driver | 6 Cèllets (uniquement pour 10688LA/C) |
| 2 Fiche du câble d'alimentation | 7 Vis (uniquement pour 10688LB/C) |
| 3 Écrou-raccord | 8 Ventouse |
| 4 Câble d'alimentation | 9 Interrupteur (minuterie/mode d'éclairage) |
| 5 Guirlande lumineuse | |

● Caractéristiques techniques

- Guirlande lumineuse + alimentation électrique/LED-Driver :**
- Puissance absorbée totale :
- | |
|--------------------------|
| env. 5W (pour 10688LA/C) |
| env. 5W (pour 10688LB/D) |



Guirlande lumineuse :

Tension de service : 30,0V==

Ampoule : 10688LA/C :

96 x 3V==

10688LB/D :

160 x 3V==

Puissance nominale : max. 3,5W

Type de protection : IP44

Alimentation électrique/LED-Driver :

Tension nominale primaire : 220-240V~, 50/60 Hz

Tension nominale secondaire : 30,0V==

Classe de protection : IP44

Type de protection : N° de modèle : MLS-D30V3.6WG3CK-IP44

Puissance de sortie : 3,6W

Courant de sortie : 0,12 A

Efficacité moyenne en fonctionnement : 65,0%

Puissance absorbée à charge nulle : max. 0,50W

Veuillez noter : Les ventouses ne tiennent que sur des supports à structure fine, comme le verre, le plastique, les surfaces métalliques polies etc.

Remarque : la surface et les ventouses [8] doivent être propres pour permettre une bonne tenue.

● Mise en service

Deux modèles :

- Branchez la fiche du câble d'alimentation [2] dans la prise du bloc d'alimentation électrique/LED-Driver [1]. Veuillez tenir compte des évènements dans la prise de bloc d'alimentation électrique/LED-Driver [1]. Tenez compte de la bague d'étanchéité dans la fiche du câble d'alimentation.
- Serrez l'écrou-raccord [3] dans le sens horaire.
- Branchez l'alimentation électrique/LED-Driver [1] à une prise facilement accessible ! Choisissez une prise électrique, dont l'emplacement vous permet de débrancher facilement l'alimentation électrique/LED-Driver [1] afin d'éteindre la guirlande lumineuse [5].
- La guirlande lumineuse [5] est désormais allumée.
- Pour éteindre complètement la guirlande lumineuse [5], débranchez l'alimentation électrique/

LED-Driver [1] de la prise secteur.

Veuillez noter qu'une alimentation électrique/LED-Driver [1] branchée à une prise absorbe également une faible quantité de courant, même lorsque la guirlande lumineuse [5] n'est pas raccordée à l'alimentation électrique/LED-Driver [1].

● Fonction minuterie

- Pour activer la fonction minuterie, maintenez l'interrupteur [9] appuyé pendant environ 3 secondes après avoir branché le produit sur l'alimentation secteur. L'interrupteur [9] s'allume en vert lorsque la fonction minuterie est activée.

Fonction Mémoire intégrée :

- Lorsque le mode d'éclairage souhaité est allumé et que la fonction de minuterie a été activée, le produit démarre lors de chaque nouveau cycle par le mode d'éclairage sélectionné en dernier.
- Pour désactiver la fonction de minuterie, maintenez l'interrupteur [9] de nouveau appuyé pendant environ 3 secondes. Le voyant lumineux de l'interrupteur [9] s'éteint.

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Waarschuwing! Kans op een elektrische schok!
	Tegen kortsluiting bestendige veiligheidstransformator
	Onafhankelijk voorschakelapparaat
	Polariteit van de uitgangsaansluiting
	Product met stekker
	Voer de verpakking en het product op milieuvriendelijke wijze af!
	Model: 10688LA/C Afmetingen: ca. 176 x 48 cm (b x h) Kabel: ca. 10 m
	Model: 10688LB/D Afmetingen: ca. 320 x 150 cm (b x h) Kabel: ca. 10 m

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	6-uurs timer met automatische herhaling in een dagelijks ritme
	Warm-wit licht (10688LA/B) Koud-wit licht (10688LC/D)
	Timer-functie
	Geïntegreerde memory-functie
	Maximale temperatuur van de behuizing (75 °C)
	Maximale omgevingstemperatuur (40 °C)
	Beveiligde extra lage spanning (Safety Extra Low Voltage)
	Spatwaterdicht
	Veiligheidsinstructies Instructies
	De transformator/LED-Driver uitsluitend door geschoold vakpersoneel te vervangen.



Consignes de sécurité

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT ! CONSERVEZ POUR L'AVENIR L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS !



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

- Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du

Légende des pictogrammes utilisés	
	Lisez les instructions !
	Courant continu/Tension continue
	Watt (puissance active)
	Volt
	Courant alternatif/Tension alternative
	Hertz (fréquence)
	Classe de protection II
	Classe de protection III
	Adapté à un usage à l'intérieur et à l'extérieur
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas-âge et les enfants !

produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! N'utilisez pas la guirlande lumineuse dans son emballage.

- Après utilisation, remettez la guirlande dans son emballage, pour éviter tout endommagement.
- N'accrochez pas d'objets supplémentaires au produit.
- RISQUE DE TRÉBUCHEMENT !** Assurez-vous que le câble d'alimentation est placé de façon à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.



Prévention de risques mortels par électrocution !

- Avant l'utilisation, vérifiez que la tension secteur corresponde à la tension de service requise de l'alimentation électrique (220-240 V~, 50/60 Hz).
- Vérifiez avant chaque branchement sur le secteur que la guirlande électrique et que l'alimentation électrique ne présentent aucun signe de détérioration.

Légende des pictogrammes utilisés	
	Avertissement ! Risque d'électrocution !
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit
	Produit au fonctionnement autonome
	Polarité de la borne de sortie
	Produit à fiche
	Mettez l'emballage et le produit au rebut dans le respect de l'environnement !
	Modèle : 10688LA/C Dimensions : env. 176 x 48 cm (l x h) Conduite d'alimentation : env. 10 m
	Modèle : 10688LB/D Dimensions : env. 320 x 150 cm (l x h) Conduite d'alimentation : env. 10 m

FR/BE

FR/BE

- N'utilisez jamais la guirlande lumineuse si vous détectez le moindre endommagement. Si le produit se trouve endommagé, veuillez le rendre inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.
- Protégez le câble secteur des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes.
- Ne pas fixer le produit avec des agrafes tranchantes ou des clous.
- Enlevez à chaque fois l'alimentation électrique de la prise avant le montage, démontage ou nettoyage du produit.
- Ne touchez pas à la prise de la guirlande lumineuse ni à la guirlande lumineuse avec les mains mouillées.
- La guirlande lumineuse ne doit pas être raccordée électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- Uniquement utiliser la guirlande lumineuse avec l'alimentation électrique de type (n° de modèle MLS-D30V3.6WG3CK-IP44). Sous peine d'annuler tous droits de garantie.
- Cette guirlande lumineuse est protégée contre les projections de liquide (IP44). Cet indice de protection est uniquement assuré si la prise de courant utilisée est au moins conforme à cet indice de protection.

Légende des pictogrammes utilisés	
	Minuterie de 6 heures à répétition automatique au rythme journalier
	Lumière blanc chaud (10688LA/B) Lumière blanc froid (10688LC/D)
	Fonction Minuterie
	Fonction Mémoire intégrée
	Température maximale du boîtier (75 °C)
	Température ambiante maximale (40 °C)
	Basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)
	Protection contre les projections d'eau (IP44)
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Bloc d'alimentation électrique/LED-Driver uniquement remplaçables par du personnel formé.

FR/BE

- Veuillez noter que l'alimentation électrique consomme une faible quantité d'électricité même lorsque le produit lumineux n'est pas en état de marche, et ce aussi longtemps que l'alimentation électrique est branchée au secteur. Pour éteindre complètement le produit, débranchez l'alimentation électrique du secteur.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit alors être remplacé.
- Bloc d'alimentation électrique/LED-Driver [1] uniquement remplaçables par du personnel formé. Veuillez contacter pour ceci le service après-vente.
- IP44 possible uniquement avec rondelle d'étanchéité au niveau du raccordement avec le bloc d'alimentation.
- Cette guirlande lumineuse est protégée contre les projections d'eau (IP44).

● Montage

⚠ AVERTISSEMENT ! CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS SES RONDELLES D'ÉTANCHÉITE CORRECTEMENT PLACÉES !

● Adresse du service après-vente

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALLEMAGNE
Tél. : 00800 888 11 333
(FR) uni-service-FR@teknihall.com
(BE) uni-service-BE@teknihall.com

IAN 427636_2301

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 427636_2301) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Fabricant

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALLEMAGNE



- ⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- ⚠ VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING!** Gebruik de lichtslinger niet in de verpakking.
- Bewaar de lichtslinger na gebruik in de verpakking om ongewenste beschadigingen te vermijden.

Rideau lumineux à LED/ Filet lumineux à LED

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour apporter une décoration lumineuse en espace extérieur et intérieur. Le produit est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage professionnel.

Modèle 10688LA/C (ill. A) :

- Avant le montage, vérifiez que le mur soit adapté à la fixation de la guirlande lumineuse [5]. Le cas échéant, demandez conseil à un spécialiste, concernant les points à prendre en compte pour un montage mural, et renseignez-vous pour savoir si les vis [7] fournies sont adaptées au mur. Les vis sont uniquement adaptées au bois.
- Marquez 12 trous de perçage à l'endroit respectif du mur.
- Percez les trous (Ø 4 mm) aux endroits respectifs.
- Insérez une vis [7] dans chaque trou percé, en effectuant une rotation.
- Suspendez la guirlande lumineuse aux vis, en utilisant les œillets [6].
- Afin de suspendre la guirlande lumineuse [5], utilisez autrement exclusivement les ventouses [8] fournies.

Modèle 10688LB/D (ill. B) :

- Déployez le fil de la guirlande lumineuse [5] et draplez-le sur une surface normalement inflammable est une surface de fixation supportant une température limite de 90 °C.
- Afin de suspendre la guirlande lumineuse [5], utilisez exclusivement les ventouses [8] fournies.

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Instructies lezen!
	Gelijkstroom /-spanning
	Watt (nuttig vermogen)
	Volt
	Wisselstroom /-spanning
	Hertz (frequentie)
	Beschermingsklasse II
	Beschermingsklasse III
	Geschikt voor binnens- en buitenshuis
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!

FR/BE

NL/BE

LED-lichtgordijn/LED-lichtnet

● Inleiding



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen.

De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct gebruik

Dit product is geschikt als lichtdecoratie binnens- en buitenshuis. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor commerciële doeleinden.

● Omvang van de levering

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 LED-lichtgordijn of LED-lichtnet | 1 transformator/LED-Driver |
|------------------------------------|----------------------------|

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 12 zuignappen | 12 schroeven (alleen model 10688LA/C) |
| 1 gebruiksaanwijzing | |

● Beschrijving van de onderdelen

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Transformator/LED-Driver | 6 Ogen (alleen voor 10688LA/C) |
| 2 Stekker van de stroomkabel | 7 Schroef (alleen voor 10688LA/C) |
| 3 Wartelmoer | 8 Zuignap |
| 4 Stroomkabel | 9 Schakelaar (timer/lichtmodus) |
| 5 Lichtslinger | |

● Technische gegevens

Lichtslinger + transformator/LED-Driver:

Opgenomen vermogen totaal:

ca. 5W (voor 10688LA/C)
ca. 5W (voor 10688LB/D)

Lichtslinger:

Voedingsspanning: 30V==

LED: 10688LA/C: 96 x 3V==

10688LB/D: 160 x 3V==

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

- Trek de adapter voor de montage, demontage en reiniging altijd uit het stopcontact.
- Raak noch de stekker van de lichtslinger noch de lichtslinger zelf met natte handen aan.
- De lichtslinger mag niet elektrisch met een andere lichtslinger worden verbonden.
- Gebruik de lichtslinger alleen met de meegeleverde transformator van het type (modelnr. MLS-D30V3.6WG3CK-IP44). Anders komen alle garantieclaims te vervallen.
- Deze lichtslinger is spatwaterdicht (IP44). Deze beschermingsgraad blijft alleen behouden als het gebruikte stopcontact minimaal voldoet aan deze beschermingsgraad.
- Let op dat de transformator ook zonder gebruik van het verlichtingsproduct nog een gering vermogen opneemt, zolang de transformator zich in het stopcontact bevindt. Voor het volledig uitschakelen haalt u de transformator uit het stopcontact.
- De verlichtingsmiddelen kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de verlichtingsmiddelen aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan moet de gehele lamp worden vervangen.

- De Transformator/LED-Driver ^[1] uitsluitend door geschoold vakpersoneel te vervangen. Neem hiervoor contact op met het serviceadres.
- IP44 enkel met afdichtring aan de verbinding met stroomadapter met stekker mogelijk.

● Montage

⚠ WAARSCHUWING! DEZE LICHTSLINGER MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DAT ALLE AFDICHTINGEN CORRECT ZIJN AAN-GEBRACHT!

Model 10688LA/C (afb. A):

- Controleer voor de montage, of de wand geschikt is voor het monteren van de lichtslinger ^[5]. Vraag zo nodig een vakman, waarop u bij de montage dient te letten en of de meegeleverde schroeven ^[7] geschikt zijn voor de wand. De schroeven zijn alleen geschikt voor hout.
- Teken 12 boorgaten af op de gewenste plaats op de wand.
- Boor de gaten (Ø 4 mm) op de dienovereenkomstige plekken.
- Schroef telkens één schroef ^[7] in de geboorde gaten.

- Hang de lichtslinger met behulp van ogen ^[6] op aan de schroeven.
- Gebruik alternatief voor het ophangen van de lichtslinger ^[5] de meegeleverde zuignappen ^[8].

Model 10688LB/D (afb. B):

- Spread het net van de lichtslinger ^[5] uit en drapeer het over een normaal ontvlambaar oppervlak. Een normaal ontvlambaar oppervlak is een montagevlak dat een grenstemperratuur van 90 °C uithoudt.
- Gebruik voor het ophangen van de lichtslinger ^[5] de meegeleverde zuignappen ^[8].

Let op: de zuignappen blijven alleen zitten op oppervlakken met een fijne structuur zoals glas, plastic, gepolijste metalen oppervlakken etc.

Opmerking: Het oppervlak en de zuignappen ^[8] moeten schoon zijn voor een goede grip.

● Ingebruikname

Beide modellen:

- Steek de stekker van de stroomkabel ^[2] in de bus van de transformator/LED-Driver ^[1]. Let op de uitsparingen in de bus van de transformator/

- LED-Driver ^[1]. Denk aan de afdichting in de stekker van de stroomkabel.
 - Draai de wartelmoer ^[3] rechtsom vast.
 - Steek de transformator/LED-Driver ^[1] in een makkelijk toegankelijk stopcontact! Kies een stopcontact, waaruit u de transformator/LED-Driver ^[1] voor het uitschakelen van de lichtslinger ^[5] makkelijk kunt verwijderen.
 - De lichtslinger ^[5] is nu ingeschakeld.
 - Voor het uitschakelen van de lichtketting ^[5] haalt u de transformator/LED-Driver ^[1] uit de contactdoos.
- Denk eraan dat een met de contactdoos verbonden transformator/LED-Driver ^[1] ook een beetje stroom verbruikt als de lichtketting ^[5] niet op de transformator/LED-Driver ^[1] is aangesloten.

● Timer-functie

- Voor het inschakelen van de timer-functie houdt u de schakelaar ^[9] ongeveer 3 seconden ingedrukt, nadat u het product heeft aangesloten op de stroomvoorziening. De schakelaar ^[9] gaat groen branden als de timer-functie is geactiveerd.

Geïntegreerde memory-functie:

- Als de gewenste verlichtingsmodus is ingeschakeld en de timer-functie is geactiveerd, start het product bij elke nieuwe cyclus met de laatst gekozen verlichtingsmodus.
- Om de timer-functie te deactiveren, houdt u de schakelaar ^[9] opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het lampje van de schakelaar ^[9] gaat uit.

● Lichtfuncties

Met de schakelaar ^[9] kunt u 8 verschillende verlichtingsmodi kiezen. Druk net zo vaak op de schakelaar ^[9] totdat de gewenste modus is bereikt. De verlichtingsmodi zijn beknopt op de adapter aangegeven.

● Reiniging en onderhoud

- ⚠ WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Trek eerst de transformator/LED-Driver ^[1] uit het stopcontact.
- ⚠ WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Vanwege de elektrische veiligheid mag het product nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd

- of zelfs worden ondergedompeld in water.
- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek. Gebruik bij sterke verontreinigingen een iets vochtig gemaakte doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

-  Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

-  Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

NL/BE

Neem contact op met het servicepunt van Uni-Elektra GmbH voor eventuele retourzendingen. Pas na contactopname kan het product in ontvangst worden genomen. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Door een garantiegeval wordt de garantieperiode van 36 maanden noch verlengd noch vernieuwd.

● Serviceadres

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND
Tel.: 00800 888 11 333
(NL) uni-service-NL@technikhall.com
(BE) uni-service-BE@technikhall.com

IAN 427636_2301

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 427636_2301) als bewijs van aankoop bij de hand.

NL/BE

● Fabrikant


Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND



NL/BE

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Anweisungen lesen!
	Gleichstrom/-spannung
	Watt (Wirkleistung)
	Volt
	Wechselstrom/-spannung
	Hertz (Frequenz)
	Schutzklasse II
	Schutzklasse III
	Für den Innen- und Außenbereich geeignet
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung! Stromschlaggefahr!

NL/BE

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Unabhängiges Betriebsgerät
	Polarität des Ausgangsanschlusses
	Steckerprodukt
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Modell: 10688LA/C Maße: ca. 176 x 48 cm (B x H) Zuleitung: ca. 10 m
	Modell: 10688LB/D Maße: ca. 320 x 150 cm (B x H) Zuleitung: ca. 10 m
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Warmweißes Licht (10688LA/B) Kaltweißes Licht (10688LC/D)
	Timer-Funktion

NL/BE

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Integrierte Memory-Funktion
	Maximale Gehäusestemperatur (75 °C)
	Maximale Umgebungstemperatur (40 °C)
	Schutzkleinspannung (Safety extra low voltage)
	Spritzwassergeschützt
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Netzteil/LED-Driver nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar.

LED-Lichtervorhang/ LED-Lichternetz

● Einleitung

-  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt ent-

NL/BE

- ^[7] Schraube (nur für 10688LA/C)
- ^[9] Schalter (Timer/Leuchtmodus)
- ^[8] Saugnapf

● Technische Daten

Lichterkette + Netzteil/LED-Driver:

Leistungsaufnahme gesamt:	ca. 5W (für 10688LA/C) ca. 5W (für 10688LB/D)
---------------------------	--

Lichterkette:

Betriebsspannung:	30V===
-------------------	--------

LED:

10688LA/C:
96 x 3V===

10688LB/D:
160 x 3V===

max. 3,5W

IP44 (spritzwassergeschützt)

Nennleistung:

Schutzart:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung

primär:

220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär:

30,0V===

Schutzklasse:

IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.:

MLSD30V3.6WG3CK-IP44

Ausgangsleistung:

3,6W

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung