



PLASTMECCANICA S.P.A.

Viale del lavoro, 3
60030 Castellbellino (AN)
ITALY

Stand der Informationen: 06/2024
Ident.-No.: 0770062024-AT



IAN 465470_2404

1





UNIVERSALSCHRANK

DE AT CH

UNIVERSALSCHRANK

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 465470_2404

AT







Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Zum Aufbau benötigte Personen: 1
	Mit Hängeschloss-Vorrichtung (Schloss nicht enthalten)
	UV-beständig
	Werkzeug wird zum Aufbau benötigt
	Höhenverstellbare Einlegeböden
	Maximale Belastung je Regalboden: 30 kg
	Auch für den Innenbereich geeignet.
	abgeschrägter Boden
	Sicherungssperre
	Der Schrank muss zur Sicherheit an einer Wand befestigt werden!
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

Universalschrank

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Schrank, der mit seinen vier höhenverstellbaren Einlegeböden Stauraum für Pflanzutensilien, Blumenerde oder Gartengeräte bietet. Das Produkt ist für Balkon, Terrasse oder Garage geeignet und nur für den privaten Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

● Technische Daten

Maße: ca. 78 x 46 x 182 cm (B x T x H)
Belastung je Regalboden: max. 30 kg



Sicherheitshinweise

-  **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial und dem Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial und enthaltene Kleinteile von Kindern fern. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Klettergerät!
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
- ▲ **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Das Produkt ist gleichmäßig so zu belasten, dass es nicht umkippen kann.
- Es ist empfehlenswert, den Aufbau des Produkts von einer fachkundigen Person durchführen zu lassen.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Dieses Produkt ist nur für die Lagerung von Gegenständen bestimmt. Es ist nicht für die Nutzung als Wohnraum vorgesehen.
- Berücksichtigen Sie die Windrichtung, wenn Sie das Produkt aufstellen. Versuchen Sie in jedem Fall die Belastung durch den Wind so weit wie möglich zu reduzieren. Halten Sie die Türen des Produkts geschlossen und verriegelt, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
- Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe und seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen oder spitzen Teilen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an windigen oder kalten Tagen.
- Schlagen Sie nicht mit stumpfen Gegenständen auf das Produkt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den stabilen und sicheren Stand des Produkts.
- Nicht geeignet für die Lagerung von brennbaren oder korrosiven Stoffen.
- Lagern Sie niemals heiße Gegenstände im Produkt (z. B. kürzlich benutzte Grills, Lötlampen, Bügeleisen etc.).
- Nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.

- Versuchen Sie im Brandfall nicht, brennendes Polypropylen mit Wasser zu löschen.
- Schließen Sie keine Personen oder Tiere im Produkt ein.
- Achten Sie beim Schließen der Türen darauf, dass Sie nicht mit den Händen hängen bleiben, insbesondere in Gegenwart von Kindern.
- Das Produkt muss zur Sicherheit an einer Wand befestigt werden. Das dafür benötigte Montage-material ist nicht im Lieferumfang enthalten. Prüfen Sie vor der Wandmontage, welches Befestigungs-material für Ihre Wand geeignet ist.
- Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um zu prüfen, ob für das Aufstellen des Produkts eine Genehmigung erforderlich ist.

● Vor der Montage

- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler vor Ort. Geben Sie dabei immer die IAN an.
- Das Produkt kann einige metallische scharfe Teile enthalten. Tragen Sie daher immer Arbeitshandschuhe.
- Aufgrund von Abweichungen kann die tatsächliche Baugröße leicht von den angegebenen Abmessungen abweichen.

● Montage

- Montieren Sie das Produkt wie in den Abbildungen 1 bis 19 dargestellt.
- Nach der Montage muss das Produkt an einer Wand befestigt werden (s. Abb. 20). Bohren Sie dazu Löcher an den entsprechenden Stellen und benutzen Sie geeignete Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Produkt zu befestigen. Informieren Sie sich vorher, welche Schrauben für Ihre Wand geeignet sind.

● Reinigung und Pflege

- Vermeiden Sie die Verwendung von Öl oder Reiniger auf Acetonbasis.
- Verwenden Sie keine harten Bürsten oder Scheuermittel.
- Mit Wasser und milder Reinigungslösung reinigen, um Schäden an der Kunststoffoberfläche zu vermeiden.
- Wischen Sie das Produkt nach Regen mit einem trockenen Tuch ab.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.




● Service


Telefon: (00) 80035812000
E-Mail-Adresse: lidl-customerservice@plastmeccanica.it


IAN 465470_2404

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 465470_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie benötigen:













1




2






3





4







5




6







7




8







9




10






11




12






13







14







15




16






17





18





19



20

