

**EDELSTAHL ISOLIERFLASCHE & EDELSTAHL-ISOLIERBECHER & ISOLIERFLASCHE**

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie vor Verlust oder Beschädigung geschützt ist. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt ist für Lebensmittel bestimmt. Andere Verwendungen gelten als bestimmungswidrig; für daraus entstehende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

**Sicherheitshinweise**

**WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Schnittverletzungen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

Um Verbrühungen zu vermeiden, sollten das Produkt von Kindern ferngehalten werden.

Benutzen Sie das Produkt nicht, um Milchprodukte oder Babynahrung warmzuhalten (Gefahr von Keim- und Bakterienbildung).

**VERLETZUNGSGEFAHR!**

Seien Sie vorsichtig beim Ausgießen heißer Flüssigkeiten. Vermeiden Sie den Hautkontakt; dies kann zu Verbrühungen und Verbrennungen führen.

Trinken Sie die Flüssigkeiten, vor allem heiße, nicht direkt aus dem Produkt.

**WARNUNG! GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!**

Achten Sie beim Transport darauf, dass der Druckverschluss und Deckel geschlossen sind und der Becher fest aufgeschraubt ist.

Stellen Sie das Produkt niemals auf heiße Oberflächen, in die Mikrowelle, oder in den Backofen; Beschädigungen am Produkt können die Folge sein.



PDF ONLINE  
www.lidl-service.com



Style A



Style B



Style C



Style D

**EDELSTAHL ISOLIERFLASCHE & EDELSTAHL-ISOLIERBECHER & ISOLIERFLASCHE**

DE AT CH

**EDELSTAHL ISOLIERFLASCHE & EDELSTAHL-ISOLIERBECHER & ISOLIERFLASCHE**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

**BORRACCIA TERMICA IN ACCIAIO & BICCHIERE TERMICO IN ACCIAIO & BORRACCIA TERMICA**

Indicazioni per l'uso e la sicurezza

FR CH

**BOUTEILLE ISOTHERME EN ACIER INOXIDABLE & GOBELET ISOTHERME EN ACIER INOXIDABLE & BOUTEILLE ISOTHERME**

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

**1 DE**

EDELSTAHL ISOLIERFLASCHE	472388A	Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke und Flüssigkeiten im Gärstadium geeignet.
EDELSTAHL-ISOLIERBECHER	472388B	Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke und Flüssigkeiten im Gärstadium geeignet.
ISOLIERFLASCHE	472388C & 472388D	Das Produkt ist für kohlenensäurehaltige Getränke geeignet.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturschwankungen aus.

**Gebrauch**

Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und wenn Sie es länger nicht genutzt haben mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel, spülen Sie dieses danach mit klarem Wasser aus und trocknen Sie es gut ab.

EDELSTAHL ISOLIERFLASCHE	472388A	Befüllen Sie das Produkt bis max. 4 cm unterhalb des Produktrandes.
EDELSTAHL-ISOLIERBECHER	472388B	Befüllen Sie das Produkt bis max. 3 cm unterhalb des Produktrandes.
ISOLIERFLASCHE	472388C & 472388D	Befüllen Sie das Produkt bis max. 4,5 cm unterhalb des Produktrandes.

**Optimierung des Warmhaltevermögens**

EDELSTAHL ISOLIERFLASCHE	472388A	Das optimale Warm- und Kalthaltevermögen wird erreicht, wenn das Produkt vollständig gefüllt ist (maximale Füllhöhe 4 cm unterhalb des Produktrandes – siehe Kapitel: „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).
--------------------------	---------	---

**2 DE**

EDELSTAHL-ISOLIERBECHER	472388B	Das optimale Warm- und Kalthaltevermögen wird erreicht, wenn das Produkt vollständig gefüllt ist (maximale Füllhöhe 3 cm unterhalb des Produktrandes – siehe Kapitel: „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).
ISOLIERFLASCHE	472388C & 472388D	Das optimale Warm- und Kalthaltevermögen wird erreicht, wenn das Produkt vollständig gefüllt ist (maximale Füllhöhe 4,5 cm unterhalb des Produktrandes – siehe Kapitel: „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).

Um das optimale Temperaturhaltevermögen des Produkts zu nutzen, wärmen oder kühlen Sie es mit heißem oder kaltem Wasser für ca. 5 Minuten bei geschlossenem Deckel vor. Entleeren Sie das Produkt und füllen dann das warm oder kalt zu haltende Lebensmittel ein.

**Hinweis:**

Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Füllen Sie keinesfalls direkt sehr kalte Lebensmittel oder Getränke in das Produkt, wenn zuvor heiße enthalten waren. Ebenso füllen Sie keinesfalls direkt heiße Lebensmittel oder Getränke in das Produkt, wenn zuvor sehr kalte enthalten waren.

In diesen Fällen muss das Produkt langsam abgekühlt, bzw. aufgewärmt werden.

Bei Nichtbeachtung kann sich dies negativ auf die Lebensdauer des Temperaturhaltevermögens und auf die Isolierung auswirken, bzw. zu Beschädigungen am Isolierbehälter führen.

**Pflegehinweise**

Das Produkt ist nach jedem Gebrauch zu reinigen. Beste Resultate können mit einer Lösung aus Wasser, Soda, Bikarbonat, bzw. mit Spülmittel erzielt werden. Nach der Reinigung sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen und gut abtrocknen.

Verwenden Sie hierzu keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände; diese können

**3 DE**

die Oberfläche beschädigen.

Das Produkt oder Teile des Produkts niemals in der Spülmaschine reinigen.

Bewahren Sie zur Vermeidung von Schimmelbildung das Produkt im vollständig entleerten und trockenen Zustand auf.

**Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

**Garantie**

Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte Bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Service Mitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.


**Service-Center / Lieferant**

MATO Interpraesent GmbH  
Kirschfeldstr. 23  
DE-74629 Pfedelbach  
DEUTSCHLAND

Tel. +49 7941 94 54 26  
E-Mail: ASKunden@matointerpraesent.de



**4 DE**



12/2023

Versione delle informazioni  
Versions des Informations  
Stand der Informationen

MATO Interpraesent GmbH  
Kirschfeldstraße 23  
74629 Pfedelbach  
GERMANY



PDF ONLINE  
www.lidl-service.com

