

KAFFEEMASCHINE-SET / TEE-SET / WAFFELEISEN-SET / POP-UP TOASTER-SET / KÜCHEN-SET

DE AT CH
KAFFEEMASCHINE-SET / TEE-SET / WAFFELEISEN-SET / POP-UP TOASTER-SET / KÜCHEN-SET
 Gebrauchsanweisung

IT CH
SET MACCHINA DEL CAFFÈ / SET SERVIZIO DA TÈ / SET STAMPO PER CIALDA / SET TOSTAPANE POP-UP / SET ARTICOLI PER LA CUCINA
 Istruzioni d'uso

FR CH
SET MACHINE À CAFÉ / SERVICE À THÉ / SET GAUFRIER / SET GRILLE-PAIN POP-UP / SET DE CUISINE
 Notice d'utilisation



IAN 460470_2401




KU-12903



KU-12904



KU-12905



KU-12906



KU-12907



Herzlichen Glückwunsch!
 Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.
Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.
 Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- KU-12903**
 1 x Kaffeemaschine mit Siebträger
 2 x Tasse
 2 x Löffel
 3 x Pad
 1 x Milchüte
 1 x Gebrauchsanweisung
- KU-12904**
 1 x Teekanne mit Deckel
 2 x Tasse
 2 x Untersetzer
 1 x Tablett
 1 x Zuckerdose mit Deckel
 1 x Zuckerlöffel
 1 x Milchkanne mit Deckel
 2 x Teebeutel
 4 x Gebäck (2 x Keks, 1 x Muffin, 1 x Macaron)
 1 x Gebrauchsanweisung
- KU-12905**
 1 x Waffeleisen
 1 x Teller
 1 x Zange
 1 x Sirup
 1 x Waffel (4-tlg.)
 1 x Gebrauchsanweisung
- KU-12906**
 1 x Pop-Up-Toaster
 2 x Toastscheibe
 1 x Brett
 1 x Messer
 1 x Stück Butter (2-tlg.)
 1 x Spiegelei
 1 x Marmeladenglas mit abnehmbarem Deckel
 1 x Nougatcremeglas mit abnehmbarem Deckel
 1 x Gebrauchsanweisung

DE/AT/CH



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

KU-12907

- 1 x Pfanne
- 1 x Pfannenwender
- 2 x Teller
- 2 x Messer
- 2 x Gabel
- 1 x Suppenkelle
- 1 x Kochtopf mit Deckel
- 1 x Spiegelei
- 6 x Nudel
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 06/2024

Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2009/48/EG – Spielzeug-Richtlinie

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 2 Jahren für den privaten Gebrauch.

Sicherheitshinweise

- Achtung. Alle Verpackungs-/Befestigungsmaterialien und der „SUPER DRY“-Beutel (Trockenmittel) sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Achtung. Trockenmittel enthält calcium chloride (CAS 10043-52-4). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Achtung. Dieser Artikel ist ein Spielzeug! Nicht zum Verzehr geeignet!

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.
 Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 460470_2401

- DE Kundenservice Deutschland
 Tel.: 0800 5435 111
 E-Mail: deltasport@lidl.de
- AT Service Österreich
 Tel.: 0800 447744
 E-Mail: deltasport@lidl.at
- CH Service Schweiz
 Tel.: 0800 56 44 33
 E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
 Wragelkamp 6 • 22397 Hamburg
 GERMANY
 06/2024
 Delta-Sport-Nr.: KU-12903, KU-12904,
 KU-12905, KU-12906, KU-12907

03.20.2024 / PM 2:56

IAN 460470_2401



DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

Félicitations !

Vous venez d’acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l’article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation suivante.

Utilisez l’article uniquement comme indiqué et pour les domaines d’utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d’utilisation.

Si vous cédez l’article à un tiers, veillez à lui remettre l’ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

KU-12903

- 1 machine à café avec porte-filtre
- 2 tasse
- 2 cuiller
- 3 dosette
- 1 brique de lait
- 1 notice d’utilisation

KU-12904

- 1 théière avec couvercle
- 2 tasse
- 2 sous-tasse
- 1 plateau
- 1 sucrier avec couvercle
- 1 cuiller à sucre
- 1 pot à lait avec couvercle
- 2 sachet de thé
- 4 pâtisserie (2 biscuit, 1 muffin, 1 macaron)
- 1 notice d’utilisation

KU-12905

- 1 gaufrier
- 1 assiette
- 1 pince
- 1 sirop
- 1 gaufre (4 pièces)
- 1 notice d’utilisation

KU-12906

- 1 grille-pain
- 2 toast
- 1 planche
- 1 couteau
- 1 morceau de beurre (2 pièces)
- 1 œuf au plat
- 1 pot de confiture avec couvercle amovible
- 1 verre de crème de nougat avec couvercle amovible
- 1 notice d’utilisation

Utilizzare l’articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d’uso. In caso di trasferimento dell’articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all’articolo.

Contenuto della confezione

KU-12903

- 1 x macchina per caffè con portafiltro
- 2 x tazza
- 2 x cucchiaino
- 3 x pad
- 1 x cartone del latte
- 1 x istruzioni d’uso

KU-12904

- 1 x teiera con coperchio
- 2 x tazza
- 2 x piattino
- 1 x vassoio
- 1 x zuccheriera con coperchio
- 1 x cucchiaino da zucchero
- 1 x bricco del latte con coperchio
- 2 x bustina di tè
- 4 x prodotti da forno (2 x biscotto, 1 x muffin, 1 x macaron)
- 1 x istruzioni d’uso

KU-12905

- 1 x piastra per cialde
- 1 x piatto
- 1 x pinza
- 1 x sciroppo
- 1 x cialda (4 pezzi)
- 1 x istruzioni d’uso

KU-12906

- 1 x tostiera pop-up
- 2 x fetta di pane da toast
- 1 x tagliere
- 1 x coltello
- 1 x pezzo di burro (in 2 pezzi)
- 1 x uovo al tegamino
- 1 x vasetto di marmellata con coperchio rimuovibile
- 1 x vasetto di crema nougat con coperchio rimuovibile
- 1 x istruzioni d’uso

KU-12907

- 1 poêle
- 1 spatule
- 2 assiette
- 2 couteau
- 2 fourchette
- 1 louche
- 1 marmite avec couvercle
- 1 œuf au plat
- 6 farfalle
- 1 notice d’utilisation

Données techniques

Date de fabrication (mois/année) : 06/2024

Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes :

2009/48/CE – Directive relative à la sécurité des jouets

Utilisation conforme

Cet article est un jouet pour les enfants à partir de 2 ans destiné à un usage privé.

Instructions de sécurité

- Attention. Les matériaux d’emballage/de fixation et le sac « SUPER-DRY » (agent déshydratant) ne font pas partie intégrante de l’article et doivent être retirés pour des raisons de sécurité avant que l’article ne soit remis aux enfants pour jouer.
- Attention. L’agent déshydratant contient du calcium chloride (CAS 10043-52-4). Tenir hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent jouer avec l’article que sous la surveillance d’adultes.
- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l’article ne présente aucun dommage ni signe d’usure. L’article ne doit être utilisé que dans un parfait état !
- Attention. Cet article est un jouet ! Impropre à la consommation !

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n’utilisez pas l’article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Essayez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez le produit et les matériaux d’emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d’emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants.

Vous obtiendrez plus d’informations relatives à l’élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l’emballage dans le respect de l’environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d’un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L’article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d’achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d’usure (comme p. ex., les piles), de même qu’elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l’article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d’application prévu ou si les instructions de la notice d’utilisation n’ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l’article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n’étant pas dû à l’une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu’en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s’applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d’abord contacter le service d’assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l’article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d’achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Smaltimento

Smaltire l’articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell’articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l’articolo e la confezione nel rispetto dell’ambiente.

Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L’articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai client finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruptori oppure pezzi in vetro. Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell’articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell’ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d’uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate. In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l’articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia. I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN : 460470_2401

Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch

IAN : 460470_2401

Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch