

EDELSTAHL-GRILLWENDER-SET

● Einleitung


Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für das Grillen von Lebensmitteln bestimmt. Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung und jede Produktveränderung ist nicht gestattet und kann zu Verletzungen und Produktschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.



Sicherheitshinweise

-  Tragen Sie immer Grillhandschuhe oder Topflappen, wenn Sie das Produkt verwenden. Handschuhe sollten der PSA-Verordnung entsprechen (Hitzeschutz der Kategorie II, z. B. DIN EN 407).
- Vor und nach dem Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einer milden Spülflüssigkeit. Trocknen Sie das Produkt gründlich.
- Nach jedem Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt immer sofort, insbesondere nach dem Schneiden von säurehaltigen Lebensmitteln. Lebensmittelrückstände können sonst zu Verfärbungen oder Flugrost führen. Lassen Sie das Produkt daher nicht über einen längeren Zeitraum verschmutzt.
- Das Produkt ist für die Spülmaschine geeignet.
- Füllen Sie keine heiße Flüssigkeit in die Flasche, da diese sonst beschädigt werden kann.
- Legen Sie die Griff e und Flaschen nicht auf den Grill, andernfalls können die Produkte beschädigt oder geschmolzen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **⚠️ WARNUNG** Das Produkt hat scharfe Klingen. Von Kindern fernhalten!
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Das Produkt ist nicht bruchfest. Sollte das Produkt herunter fallen, kann dies die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

FR CH

SPATULES EN ACIER INOXYDABLE POUR BARBECUE

● Introduction


Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est destiné à griller des aliments. Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique privé. Toute autre utilisation ou modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et des dommages au produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation non conforme aux prescriptions. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.



Consignes de sécurité

-  Lors de l'utilisation du produit, portez toujours des gants spécial barbecue ou des maniques. Les gants doivent correspondre au règlement EPI (catégorie de protection contre la chaleur II, par ex. DIN EN 407).
- Avant et après chaque utilisation : Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un produit liquide standard pour la vaisselle. Séchez bien le produit.
- Après chaque utilisation : Nettoyez immédiatement le produit, en particulier après avoir coupé des aliments acides. Les restes de nourriture peuvent provoquer des colorations ou de la rouille. Ne laissez donc pas le produit non lavé sur une période prolongée.
- Le produit va au lave-vaisselle.
- Ne versez pas de liquide chaud dans la bouteille, car cela pourrait l'endommager.

- Ne placez pas les poignées et les bouteilles sur le grill, car ces produits risquent d'être endommagés ou de fondre.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- **⚠️ AVERTISSEMENT** Le produit possède des lames tranchantes. À tenir hors de la portée des enfants !
- Ne laissez pas le produit tomber. Le produit n'est pas incassable. Si le produit tombe, cela peut affecter son bon fonctionnement.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le dans son emballage d'origine.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Service après-vente

FR Service après-vente France
Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH Service après-vente Suisse
Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

IT CH

SET PALETTE PER BARBECUE IN ACCIAIO INOX

● Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Utilizzo secondo la destinazione d'uso

Questo prodotto è destinato alla cottura alla griglia di alimenti. Questo prodotto è destinato solo all'uso privato domestico. Qualsiasi uso diverso e qualsiasi modifica al prodotto non sono consentiti e possono causare lesioni e danni al prodotto. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio. Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.



Istruzioni di sicurezza

-  Indossare sempre dei guanti da cucina o delle presine durante l'uso del prodotto. I guanti devono essere conformi alla normativa sui DPI (protezione termica di categoria II, ad es. DIN EN 407).
- Prima e dopo l'utilizzo: Pulire il prodotto con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare bene il prodotto.

- Dopo ogni utilizzo: Pulire sempre subito il prodotto, soprattutto dopo aver tagliato alimenti acidi. I residui di alimenti possono altrimenti portare a scolorimento o alla formazione di una pellicola di ruggine. Pertanto, non lasciare il prodotto sporco per un lungo periodo di tempo.
- Il prodotto è adatto per la lavastoviglie.
- Non riempire la bottiglia di liquidi caldi, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Non collocare l'impugnatura e le bottiglie sulla griglia, altrimenti i prodotti potrebbero danneggiarsi o sciogliersi.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- **⚠ AVVERTENZA!** Il prodotto è dotato di lame affilate. Tenere lontano dalla portata dei bambini!
- Non far cadere il prodotto. Il prodotto non è infrangibile. Se il prodotto dovesse cadere, la sua funzionalità potrebbe essere compromessa.
- Conservare il prodotto nella confezione originale quando non viene utilizzato.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 446347_2307

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG07038

Version: 12/2023

