



MOTORRAD-HANDYHALTERUNG CBPH A1

DE AT CH

MOTORRAD-HANDYHALTERUNG Kurzanleitung

IAN 488322_2410



Legende der verwendeten Piktogramme



Anweisungen lesen!


Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!

Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen

WARNUNG! Dieses Symbol mit dem
Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet
eine Gefährdung mit einem mittleren
Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine schwere Verletzung oder
den Tod zur Folge haben kann.

V1.0

Motorrad- Handyhalterung CBPH A1

Einleitung



Bei diesem Dokument handelt es sich
um eine verkürzte Druckausgabe der
vollständigen Bedienungsanleitung.

Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie
direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com)
und können durch die Eingabe der Artikelnummer
(IAN) 488322_2410 die vollständige Bedienungs-
anleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts
mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und hän-
digen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des
Produkts an Dritte mit aus.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als Halterung für Smartphones
und Handys an Motorrädern vorgesehen. Das

Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch
bestimmt.

Lieferumfang

1 Motorrad- 1 Halterung
Handyhalterung 1 Kurzanleitung



Sicherheitshinweise

**VOR GEBRAUCH BITTE DIE BETRIEBUNGSAN-
LEITUNG LESEN! BETRIEBUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN
SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES
PRODUKTES AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.**

- WARNUNG! LEBENS-
UND UNFALLGEFAHR FÜR
KLEINKINDER UND KINDER!**
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit
dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erststichungs-
gefahr. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Posi-
tion, die die Sicht des Fahrers beeinträchtigt.
Dies ist gefährlich und in einigen Ländern
verboten.
- Die Position des Produktes darf den Fahrer in
keiner Weise beeinträchtigen. Das Sichtfeld
muss frei bleiben.
- Verwenden, installieren oder justieren Sie das
Produkt nicht während der Fahrt.

- WARNUNG! UNFALLGEFAHR!**
Greifen Sie nicht während der Fahrt nach
Gegenständen.
- WARNUNG! UNFALLGEFAHR!**
Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden
führen!
- WARNUNG! UNFALLGEFAHR!** Bei
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
sich die Halterung bzw. das Produkt lockern
und beschädigt werden. Folgeschäden können
nicht ausgeschlossen werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die
durch die Verwendung des Produkts entstan-
den sind.

Vor der Inbetriebnahme

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungs-
anleitung des Herstellers des Mobiltelefons.

Montage

Lenkerhalterung montieren (Abb. A)

- Öffnen Sie die Lenkerhalterung [5], indem Sie
die Schraubkappe [4] gegen den Uhrzeiger-
sinn lösen.
- Legen Sie die Lenkerhalterung [5] um den
Lenker.

- Schließen und fixieren Sie die Lenkerhalterung
[5], indem Sie die Schraubkappe [4] im Uhr-
zeigersinn drehen.

Halterung anbringen und Position einstellen (Abb. B)

- Schieben Sie die Halterung [1] mit dem
Adapter [6] auf die Befestigung [3], bis sie
hörbar einrastet.
- Lösen Sie den Winkelspanner [7] gegen den
Uhrzeigersinn, um den Winkel der Halterung
[1] anzupassen. Fixieren Sie anschließend
den Winkelspanner [7] durch Drehen im Uhr-
zeigersinn.

3. Drücken Sie die Verriegelungstaste **2** nach unten und ziehen Sie die Halterung **1** mit dem Adapter **6** von der Befestigung **3** ab, um sie zu entfernen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 488322_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG12224B
Version: 04/2025

Stand der Informationen: 01/2025
Ident.-No.: HG12224B012025-DE

