



PLASTMECCANICA S.P.A.

Viale del lavoro, 3
60030 Castelbellino (AN)
ITALY

Version des informations · Stand der Informationen:
06/2024 · Ident.-No.: 200062024-2



IAN 465951_2404

2





LIVARNO
home



MEUBLE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE

FR

MEUBLE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

DE AT CH

KUNSTSTOFFSCHRANK

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 465951_2404

FR





FR	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	3
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5







Légende des pictogrammes utilisés	
	Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Utilisation à l'intérieur seulement.
	Charge maximale supportée : 15 kg
	Durée de montage : env. 10 minutes
	Un outillage est nécessaire au montage !
	Le produit peut être verrouillé.
	Nombre de personnes nécessaires au montage : 1
	La hauteur de l'étagère est variable.

- Charge maximale par étagère : 15 kg.
- AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Avant de percer, vérifier qu'aucun câble électrique n'est encastré dans le mur.
- ATTENTION ! DÉGÂTS DES EAUX !** Avant de percer, vérifier qu'aucune conduite n'est encastrée dans le mur.
- Nous vous recommandons de confier le montage de ce produit à un spécialiste.

● Avant le montage

- Soyez prudent(e) lorsque vous ouvrez l'emballage avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu afin d'éviter d'endommager le produit.
- Retirez de l'emballage chacun des éléments du produit.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses.
- Vérifiez que les pièces du produit ne sont pas endommagées. Si c'est le cas, n'assemblez pas le produit et ne l'utilisez pas.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez vous adresser à votre revendeur local en étant muni de votre preuve d'achat. Ce faisant, indiquez toujours l'IAN.
- Le produit peut inclure quelques éléments tranchants. Pour cette raison, portez toujours des gants de travail.
- En raison de divergences, la taille réelle peut légèrement différer des dimensions indiquées.

● Montage

- Montez le produit comme représenté sur les illustrations 1 à 7.
- Par sécurité, le produit doit être fixé au mur (cf. ill. 8). Le matériel nécessaire pour cela n'est pas fourni. Renseignez-vous avant le montage pour savoir quel matériel de montage est adapté à votre mur.

● Nettoyage et entretien

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage et l'entretien du produit.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Meuble de rangement en plastique

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Il est uniquement adapté pour un usage en intérieur (p. e. dans l'arrière-cuisine, la cave ou le garage).

● Caractéristiques techniques

Dimensions : 65 x 85 x 37 cm (l x h x p)
Charge : max. 15 kg par étagère



Consignes de sécurité

- AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants manipuler les emballages sans surveillance. Risque d'asphyxie. Tenez les enfants à l'écart du produit.
- Gardez les matériaux d'emballage et les petits éléments fournis hors de portée des enfants. Sinon un risque d'asphyxie existe !
- Le produit n'est pas une construction d'escalade !
- ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURES !** Vérifiez que toutes les pièces sont en parfait état et correctement montées. Il existe un risque de blessures si le montage est incorrect. Les pièces endommagées peuvent avoir des conséquences pour la sécurité et le fonctionnement.



Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Service après-vente

Téléphone : (00) 80035812000

Adresse e-mail : lidl-customerservice@plastmeccanica.it

IAN 465951_2404

Veuillez garder à disposition le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 465951_2404) à titre de preuve d'achat pour toute demande.



Legende der verwendeten Piktogramme	
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Nur für die Verwendung im Innenbereich.
	Maximale Belastung: 15 kg
	Aufbauzeit: ca. 10 Minuten
	Werkzeug wird zum Aufbau benötigt!
	Produkt ist verschließbar.
	Zum Aufbau benötigte Personen: 1
	Die Höhe des Regalbodens ist variierbar.

Kunststoffschrank

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Es eignet sich ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen (z. B. im Hauswirtschaftsraum, Keller oder Garage).

● Technische Daten

Maße: 65 x 85 x 37 cm (B x H x T)
Belastung: max. 15 kg pro Regalboden



Sicherheitshinweise

- **⚠️ WAREN! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial und enthaltene Kleinteile von Kindern fern. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Klettergerät!
- **⚠️ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.



Maximale Belastung pro Regalboden: 15 kg.

⚠️ WAREN! GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES!

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Leitungen an der Bohrstelle befinden.

⚠️ VORSICHT! WASSERSCHADEN!

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden.

- Es ist empfehlenswert, den Aufbau des Artikels von einer fachkundigen Person durchführen zu lassen.

● Vor der Montage

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand öffnen, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Nehmen Sie die einzelnen Teile des Produkts aus der Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile enthalten sind.
- Prüfen Sie, ob die Einzelteile des Produkts beschädigt sind. Wenn ja, bauen Sie das Produkt nicht zusammen und benutzen Sie es nicht.
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler vor Ort. Geben Sie dabei immer die IAN an.
- Das Produkt kann einige scharfe Teile enthalten. Tragen Sie daher immer Arbeitshandschuhe.
- Aufgrund von Abweichungen kann die tatsächliche Baugröße leicht von den angegebenen Abmessungen abweichen.

● Montage

- Montieren Sie das Produkt wie in den Abbildungen 1 bis 7 dargestellt.
- Das Produkt muss zur Sicherheit an der Wand befestigt werden (s. Abb. 8). Das hierzu benötigte Material ist nicht im Lieferumfang enthalten. Informieren Sie sich vor der Montage, welches Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist..

● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.



Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Service


Telefon: (00) 80035812000


E-Mail-Adresse: lidl-customerservice@plastmeccanica.it

IAN 465951_2404

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 465951_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.













1




2






3




4






5




6






7



8





9

