



DE AT CH **Airlounge**

Legende der verwendeten Piktogramme

	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Tragkraft maximal 200 kg

● **Sicherheitshinweise**

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Ihr Kind bzw. Ihr Haustier während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt! Es könnte hineinkriechen und ersticken!
- Nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet!

- Vorsicht in der Nähe von brennenden Zigaretten, offenen Flammen und übermäßiger Hitze!

● **Befüllen (Abbildungen 1 -5)**

Das Produkt ist als mobile Sitz- und Liegegelegenheit für Draußen und im Freizeitbereich vorgesehen, z.B. beim Camping, am Strand oder auf Festivals. Zum Lieferumfang des Produkts gehört eine Tragetasche und diese Anleitung.

- 1) Breiten Sie das Produkt so aus, dass Sie es mit beiden Händen an der Öffnung gut festhalten können. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig ausgerollt ist.
- 2) Ziehen Sie das Produkt waagrecht in schnellen Bewegungen 6-7 x durch die Luft, so dass Luft hinein strömen kann.
- 3) Schließen Sie die Öffnung sofort nach diesem Vorgang, so dass keine Luft mehr heraus strömen kann.
- 4) Wenn ausreichend Luft im Produkt ist, rollen Sie es an der Seite mit der Öffnung mindestens 4 x zusammen bis keine Luft mehr entweichen kann.
- 5) Verschließen Sie die Luftkammer, indem Sie den Klickverschluss zusammenführen und einrasten lassen.

● Einpacken (Abbildungen 6-9)

- 6) Öffnen Sie den Klickverschluss, indem Sie zuerst den Sicherheitsclip herunterdrücken (1.), dann den Klickverschluss drücken (2.) und diesen auseinander ziehen. Entrollen Sie die Öffnung. Die Luft entweicht von selbst.
- 7) Breiten Sie das Produkt auf dem Boden aus und rollen es möglichst zur Öffnung hin zusammen. So kann die verbliebene Luft am besten vollständig entweichen.
- 8) Knicken Sie das zusammengerollte Produkt so bzw. so oft, dass es in die Tragetasche passt.
- 9) Verstauen Sie das Produkt in der Tragetasche.

● Reinigung und Pflege



FR CH Air Lounge

Légende des pictogrammes utilisés	
	Mettez l'emballage et le produit au rebut en respectant l'environnement !
	Charge maximale 200kg

● Consignes de sécurité

IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT.

- **ATTENTION !** Tenir à l'écart du feu !

- Le produit n'est pas un jouet ! Ne laissez pas votre enfant ou votre animal sans surveillance durant l'utilisation ! Ils pourraient s'y glisser et s'étouffer !
- Ne convient pas à une utilisation dans l'eau !
- Restez vigilant à proximité de cigarettes allumées, de flammes nues et d'une chaleur excessive !

● Gonflage (illustrations 1-5)

Le produit est conçu pour être utilisé comme siège et chaise longue en extérieur et durant les loisirs, par ex. au camping, à la plage ou durant des festivals. Le contenu livré avec le produit comprend un sac de transport et ces instructions.

- 1) Élargissez le produit de manière à bien maintenir l'ouverture des deux mains. Veillez à dérouler entièrement le produit.
- 2) Remplissez d'air le produit en le secouant 6-7 x à l'horizontale avec des mouvements rapides, afin de permettre à l'air de bien s'y engouffrer.
- 3) Fermez immédiatement l'ouverture après cette étape, afin d'empêcher l'air de s'échapper.
- 4) Lorsque suffisamment d'air a pénétré dans le produit, l'enrouler au moins 4 x du côté comportant l'ouverture, jusqu'à ce que l'air ne s'échappe plus.
- 5) Refermez les chambres à air en assemblant la fermeture à clic et en l'encastrant.

● Remballage (illustrations 6-9)

- 6) Ouvrez la fermeture à clic, en pressant tout d'abord le clip de sécurité (1.), puis en appuyant sur la fermeture à clic (2.), et en séparant ses deux parties. Déroulez l'ouverture. L'air s'échappe seul.
- 7) Étendre le produit sur le sol et l'enrouler le plus possible vers l'ouverture. Cela permet de chasser complètement l'air restant.
- 8) Pliez le produit enroulé de manière à pouvoir le ranger dans son sac de transport.
- 9) Rangez le produit dans son sac de transport.

● Nettoyage et entretien



IT CH Air Lounge

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Smaltire l'imballaggio e il prodotto in modo ecocompatibile!
	Portata massima 200 kg

● Avvertenze di sicurezza

IMPORTANTE, CONSERVARE PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE.

- **ATTENZIONE!** Tenere lontano dal fuoco!
- Il prodotto non è un giocattolo! Non lasciare il proprio figlio o animale domestico privo di sorveglianza durante l'uso! Potrebbe infilarsi dentro e soffocare!
- Non adatto all'uso in acqua!
- Prestare attenzione in prossimità di sigarette accese, fiamme libere e calore eccessivo!

● Riempimento (Figure 1-5)

Il prodotto è progettato come sedia o lettino mobile per l'esterno e le aree per il tempo libero, ad es. campeggi, spiagge o festival. La fornitura del prodotto include una custodia e queste istruzioni per l'uso.

- 1) Stendere il prodotto in modo tale da poter afferrare bene l'apertura con entrambe le mani. Assicurarsi che il prodotto sia stato srotolato completamente.
- 2) Tirare il prodotto in orizzontale sventolandolo in aria per 6-7 volte effettuando movimenti rapidi per consentire all'aria di entrare.
- 3) Chiudere l'apertura subito dopo quest'operazione in modo tale che non possa fuoriuscire più aria.
- 4) Quando c'è abbastanza aria nel prodotto, arrotolarlo di lato con l'apertura almeno per 4 volte fino a quando non può più fuoriuscire aria.
- 5) Chiudere la camera ad aria unendo e facendo innestare la chiusura a innesto.

● Avvolgimento (Figure 6-9)

- 6) Aprire la chiusura a innesto spingendo in basso dapprima la clip di sicurezza (1.), premendo poi la chiusura a innesto (2.) ed estraendola. Srotolare l'apertura. L'aria fuoriesce sola.
- 7) Stendere il prodotto sul pavimento e arrotolarlo il più vicino possibile all'apertura. In questo modo, l'aria restante può fuoriuscire completamente.
- 8) Piegare il prodotto arrotolato in questo modo o tante volte quanto è necessario affinché entri nella custodia.
- 9) Riporre il prodotto nella custodia.

● Pulizia e cura



1



LOMOTEX GmbH & Co. KG
Am Zwerggewann 20
63150 Heusenstamm
GERMANY

Stand der Informationen
Version des informations
Versione delle informazioni:
11/2023 - Ident.-No.: 112023-1