



BLUMENKASTEN TROUGH PLANTER JARDINIÈRE

(DE) (AT) (CH)

BLUMENKASTEN

Kurzanleitung

(FR) (BE)

JARDINIÈRE

Guide de démarrage

(PL)

SKRZYŃKA NA KWIATY

Skrócona instrukcja

(SK)

KVETINÁČ

Krátky návod

(DK)

BLOMSTERKASSEN

Kort vejledning

(HU)

VIRÁGLÁDA

Rövid útmutató

(GB) (IE)

TROUGH PLANTER

Quick Guide

(NL) (BE)

BLOEMBAK

Korte handleiding

(CZ)

TRUHLÍK NA KVĚTINY

Stručný návod

(ES)

JARDINERA

Guía rápida

(IT)

VASO PER FIORI



Brevi istruzioni

(SI)

CVETLIČNO KORITO

Kratka navodila

IAN 384325_2107

A**B**

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

GB IE

**IMPORTANT: RETAIN FOR LATER REFERENCE;
PLEASE READ CAREFULLY!**

FR BE

**IMPORTANT. LIRE ATTENTIVEMENT !
A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

NL BE

**BELANGRIJK, BEWAREN OM LATER TE KUNNEN
NASLAAN; ZORGVULDIG LEZEN!**

PL

**WAŻNE, PRZECHOWYWAĆ W CELU
PÓŹNIEJSZEGO SKORZYSTANIA:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE!**

CZ

**DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ
ZHLĚDNUTÍ: ČTĚTE PEČLIVĚ!**

(SK)

**DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE KVÔLI NESKOR-ŠIEMU
POUŽITIU: POZORNE PREČÍTAJTE!**

(ES)

**IMPORTANTE: CONSERVAR PARA CONSULTAS
POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE.**

(DK)

**VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!**

(IT)

**IMPORTANTE: CONSERVARE PER EVENTUALI NE-
CESSITÀ FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!**

(HU)

**FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉLJÁBÓL
ŐRIZZE MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!**

(SI)

**POMEMBNO, SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:
NATANČNO PREBERITE!**

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Gebrauchsanweisung. Durch das Scannen des QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 384325_2107 die vollständige Gebrauchsanweisung einsehen und herunterladen. **WARNUNG!** Beachten Sie die vollständige Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Artikels. Machen Sie sich vor der Benutzung des Artikels mit allen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Pflanzgefäß
- 3 x Pflanzensatz mit Verschlussstopfen
- 1 x Kurzanleitung

Technische Daten

Maße: ca. 79 x 27 x 27,5 cm (B x H x T)
Volumen: ca. 10 l



Max. Gesamtbelastung: 10 kg (je Topf)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2022

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist für den Gebrauch im Wohnbereich, z. B. Balkon, Terrasse oder Garten, konzipiert. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

Verletzungsgefahr!

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Den Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.

Vermeidung von Sachschäden!

- Sichern Sie den Artikel bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind. Lagern Sie den Artikel in geschützten Räumen.

Verwendung

Im Außenbereich:

1. Entfernen Sie den Verschlussstopfen an der Unterseite des Planzeinsatzes.
2. Bohren Sie die Drainagevorrichtung an der Innenseite des Pflanzensatzes auf, damit überschüssiges Wasser abfließen kann und Staunässe vermieden wird (Abb. A).

Im Innenbereich:

Sollten Sie zuvor die Drainagevorrichtung am Pflanzensatz für die Verwendung im Außenbereich geöffnet haben, müssen Sie die Drainagevorrichtung für die Verwendung im Innenbereich mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen fest verschließen. Stecken Sie den Verschlussstopfen in die Unterseite des Pflanzensatzes und drücken Sie diesen fest hinein (Abb. B).

Wichtig: Verwenden Sie den Artikel im Innenbereich nur mit geschlossener Drainagevorrichtung, damit kein überschüssiges Gießwasser auf den Fußboden fließt! Überprüfen Sie, dass der Verschlussstopfen dicht schließt.

Justieren Sie die verstellbaren Füße auf der Unterseite des Artikels so, dass der Artikel stabil steht.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

Behandeln Sie den Artikel bei starken Witterungseinflüssen, wie z. B. intensiver Sonneneinstrahlung, mit einem WPC-Pflegemittel aus dem Fachhandel. Befolgen Sie die Herstellerhinweise des ausgewählten Pflegemittels.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln, einem Hochdruckreiniger, einem Scheuerschwamm, einer Drahtbürste oder anderen Artikeln reinigen, die eine mechanische Beschädigung herbeiführen könnten.

This document is an abridged print version of the full instructions for use. By scanning the QR code you gain direct access to the Lidl service website (www.lidl-service.com), and by entering the product number (IAN) 384325_2107 you can look at the full instructions for use and download them.

WARNING! Adhere to the full instructions for use and the safety information in order to avoid personal injuries and damage to property. The quick guide is an inherent part of this product. Before using the product familiarise yourself with all usage and safety information. Keep the quick guide handy and pass it on along with all documents when handing over the product to third parties.

Scope of delivery

1 x flower box
3 x planter insert with plug
1 x quick guide

Technical data

Dimensions:

approx. 79 x 27 x 27.5cm (W x H x D)

Volume: approx. 10l



Max. total load: 10kg (per pot)



Date of manufacture (month/year):

01/2022

Intended use

The product is designed for use in residential areas, e.g. Balcony, terrace or garden. The product is not intended for commercial use.

Safety instructions

Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation.

Risk of injury!

- Check the product for damage or wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!
- Do not use the product near a naked flame.

Avoiding material damage!

- Protect the product in extreme weather conditions, e.g. in strong winds. Store the product in a protected area.

Use

Outdoors:

1. Remove the plug on the bottom of the planter insert.
2. Drill out the drainage device on the inside of the insert so that excess water can drain out preventing water-logging (fig. A).

Indoors:

If you have previously opened the drainage device on the planter insert for use outdoors, you must firmly close the drainage device for use indoors with the plug provided. Insert the plug into the bottom of the planter insert and press it in firmly (fig. B).

Important: Indoors use the product only with the drainage device closed so that no excess water drains onto the floor! Check that the plug seals tightly.

Position the adjustable feet on the bottom of the product so that the product is stable.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean only with water and a mild detergent, and wipe dry afterwards with a cloth.

In difficult weather conditions, e.g. Intense sunlight, treat the product with a WPC care product from your specialist retailer. Follow the instructions of the manufacturer of the care product you have selected.

IMPORTANT! Never clean with abrasive detergents, a high-pressure washer, a scouring pad, a wire brush or other items that might cause mechanical damage.

Ce document est une version imprimée abrégée de la notice d'utilisation complète. En scannant le code QR, vous serez directement redirigé(e) vers la page des services de Lidl (www.lidl-service.com) et vous pourrez consulter et télécharger la notice d'utilisation complète en saisissant le numéro d'article (IAN) 384325_2107. ATTENTION ! Respectez bien toutes les indications de la notice d'utilisation et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et matériel. Le guide de démarrage fait partie intégrante de cet article. Familiarisez-vous avec la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'article. Conservez bien ce guide de démarrage et si vous cédez l'article à un tiers, remettez-lui l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

- 1 cache-pot de fleurs
- 3 bac à fleurs avec bouchon
- 1 guide de démarrage

Données techniques

Dimensions : env. 79 x 27 x 27,5 cm (l x h x p)
Volume : env. 10 l



Charge totale max. : 10 kg (par bac)



Date de fabrication (mois/année) :
01/2022

Utilisation conforme

L'article est conçu pour une utilisation dans les espaces habitables, tels que le balcon, la terrasse ou le jardin. L'article n'est pas destiné à un usage commercial.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Risque d'étouffement.



Risque de blessure !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'article ne doit pas être utilisé à proximité de flammes.



Évitez les dégâts matériels !

- Protégez l'article contre les conditions météorologiques extrêmes, p. ex. en cas de vent violent. Stockez l'article dans un espace protégé.

Utilisation

En extérieur :

1. Retirez le bouchon de la partie inférieure du pot de fleurs.
2. Percez le dispositif de drainage à l'intérieur du bac à fleurs pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler et empêcher que l'eau ne stagne (fig. A).

En intérieur :

Si vous avez préalablement ouvert le dispositif de drainage du bac à fleurs pour une utilisation en extérieur, vous devez refermer solidement le dispositif de drainage avec le bouchon fourni pour une utilisation en intérieur. Insérez le bouchon en dessous du bac à fleurs et enfoncez-le complètement (fig. B).

Important : N'utilisez l'article en intérieur que lorsque le dispositif de drainage est fermé, autrement l'eau de l'arrosage se répandra sur le sol ! Vérifiez que le bouchon est fermé hermétiquement.

Ajustez les pieds réglables en dessous de l'article, afin que l'article soit stable.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez uniquement avec de l'eau et un détergent doux et essuyez ensuite avec un chiffon de nettoyage.

Si l'article est exposé à des conditions climatiques difficiles, telles qu'un ensoleillement intensif, traitez-le avec un produit d'entretien pour bois composite provenant d'un magasin spécialisé. Suivez les instructions du fabricant du produit d'entretien choisi.

IMPORTANT ! Ne nettoyez jamais avec des détergents agressifs, un nettoyeur à haute pression, une éponge à récurer, une brosse métallique ou d'autres articles qui pourraient causer des dommages mécaniques.

Bij dit document gaat het om een verkorte gedrukte editie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door de QR-code te scannen, geraakt u direct op de Lidl servicepagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het artikelnummer (IAN) 384325_2107 in te voeren de volledige gebruiksaanwijzing inkijken en downloaden.

WAARSCHUWING! Neem de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidstips in acht om letsel- en materiële schade te vermijden. De korte handleiding vormt een vast bestanddeel van dit artikel. Maak u vóór het gebruik van het artikels vertrouwd met alle gebruiks- en veiligheidstips. Bewaar de korte handleiding goed en overhandig alle documenten mee aan derden als het artikel doorgegeven wordt.

In het leveringspakket inbegrepen

- 1 x plantenbak
- 3 x inzetstuk voor planten met afsluitstop
- 1 x korte handleiding

Technische gegevens

Afmetingen: ca. 79 x 27 x 27,5 cm (b x h x d)

Volume: ca. 10 l



Max. belasting: 10 kg (per pot)



Productiedatum (maand/jaar):
01/2022

Voorgeschreven gebruik

Het artikel werd ontwikkeld voor het gebruik in woongedeeltes, bv. op het balkon, op het terras of in de tuin. Het artikel is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.



Gevaar voor blessures!

- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtageverschijnselen. Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden!
- Het artikel niet in de nabijheid van open vuur gebruiken.



Preventie van materiële schade!

- Bescherm het artikel bij extreme weersomstandigheden, zoals bv. bij felle wind. Berg het artikel in beschutte ruimtes op.

Gebruik

Buitenshuis:

1. Verwijder de afsluitstop aan de onderzijde van het inzetstuk voor planten.
2. Boor de drainage-inrichting aan de binnenzijde van het inzetstuk voor planten open, opdat overtollig water kan wegvloeien en stuwvocht vermeden wordt (afb. A).

Binnenshuis:

Indien u voordien de drainage-inrichting aan het inzetstuk voor planten voor het gebruik buiten geopend hebt, moet u de drainage-inrichting voor het gebruik binnen met de bijgeleverde afsluitstop vast afsluiten. Steek de afsluitstop in de onderzijde van het inzetstuk voor planten en drukt deze er vast in (afb. B).

Belangrijk: Gebruik het artikel binnen alleen met een gesloten drainage-inrichting, opdat er geen overtollig gietwater op de vloer stroomt! Controleer, of de afsluitstop dicht sluit.

Stel de verstelbare pootjes aan de onderzijde van het artikel zodanig af, dat het artikel stabiel staat.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met water en een mild reinigingsmiddel en veeg het vervolgens droog met een schoonmaakdoek.

Behandel het artikel bij opmerkelijke weersinvloeden, zoals bv. intensieve zonnestralen, met een WPC-onderhoudsproduct uit de vakhandel. Geef gevolg aan de door de producent van het gekozen onderhoudsproduct gegeven instructies.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen, een hogedrukreiniger, een draadborstel of andere artikelen die een mechanische beschadiging zouden kunnen veroorzaken.

Niniejszy dokument jest skróconą wersją drukowaną pełnej instrukcji użytkowania. Po zeskanowaniu kodu QR trafią Państwo bezpośrednio na stronę obsługi klienta Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 384325_2107 mogą Państwo przejrzeć i pobrać pełną instrukcję użytkowania. **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych należy przestrzegać pełnej instrukcji użytkowania i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Skrócona instrukcja jest częścią artykułu. Przed użyciem artykułu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi użytkowania i bezpieczeństwa. Skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu a w przypadku przekazania artykułu osobom trzecim należy dołączyć wszystkie dokumenty.

Zakres dostawy

1 x donica
3 x wkład do donicy z zatyczką
1 x skrócona instrukcja

Dane techniczne

Wymiary:
ok. 79 x 27 x 27,5 cm (szer. x wys. x gł.)
Objętość: ok. 10 l



Maks. obciążenie: 10 kg (na donicę)



Data produkcji (miesiąc/rok):
01/2022

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Artykuł przeznaczony jest do stosowania w części mieszkalnej, np. na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Artykuł nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa



Zagrożenie dla życia!

- Nigdy nie pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Istnieje ryzyko uduszenia.



Ryzyko obrażeń!

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy artykuł nie posiada uszkodzeń bądź śladów zużycia. Z artykułu można korzystać tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym stanie!
- Nie należy korzystać z artykułu w pobliżu otwartego ognia.



Unikanie szkód materialnych!

- Należy zabezpieczyć artykuł w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak np. silny wiatr. Artykuł należy przechowywać w chronionych pomieszczeniach.

Zastosowanie

Na zewnątrz:

1. Usunąć zatyczkę znajdującą się na spodzie wkładu do donicy.
2. Aby nadmiar wody mógł spływać i aby zapobiec gromadzeniu się wody, należy wywiercić od strony wewnętrznej wkładu do donicy system drenażowy (rys. A).

Wewnątrz:

Jeśli system drenażowy we wkładzie do donicy został otwarty podczas stosowania na zewnątrz, należy go dobrze zamknąć za pomocą dołączonej zatyczki. Włożyć zatyczkę w spód wkładu do donicy i wcisnąć ją mocno (rys. B).

Ważne: Aby nadmiar wody nie spływał na podłogę, należy wewnątrz używać artykułu tylko z zamkniętym systemem drenażowym! Sprawdzić, czy zatyczka jest szczelnie włożona. Wyregulować nóżki znajdujące się na spodzie artykułu tak, aby stał on stabilnie.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Czyścić wyłącznie wodą i łagodnym detergen-tem, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką.

W przypadku silnego oddziaływania warunków atmosferycznych jak np. intensywne promieniowanie słoneczne należy zastosować środek pielęgnacyjny do kompozytów WPC dostępny w sklepach branżowych. Należy przestrzegać wskazówek producenta wybranego środka pielęgnacyjnego.

WAŻNE! Nigdy nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących, myjki wysokociśnieniowej, szorstkiej gąbki, drucianej szczotki czy też innych artykułów, które mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne.

U tohoto dokumentu se jedná o zkrácené tiskové vydání úplného návodu k použití. Naskenováním QR-kódu se dostanete přímo na servisní stránku Lidlu (www.lidl-service.com) a vložením čísla výrobku (IAN) 384325_2107 si můžete prohlédnout a stáhnout úplný návod k použití. **VAROVÁNÍ!** Respektujte úplný návod k použití a bezpečnostní pokyny, abyste vyloučili osobní i věcné škody. Stručný návod je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznamte se všemi instrukcemi k použití a s bezpečnostními pokyny. Stručný návod dobře uschovejte a při předání výrobku dále třetím osobám s ním předejte i všechny podklady.

Rozsah dodávky

1 x květinový box
3 x vsádka pro rostliny s uzavírací zátkou
1 x stručný návod

Technická data

Rozměry: cca 79 x 27 x 27,5 cm (Š x V x H)
Objem: cca 10 l



Max. celková nosnost:
10 kg (každý květináč)



Datum výroby (měsíc/rok):
01/2022

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je koncipován pro bytové potřeby, např. na balkón, terasu nebo do zahrady. Výrobek není určen pro podnikatelské účely.

Bezpečnostní pokyny



Ohrožení života!

- Nikdy nenechávejte děti bez dohledu s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení.



Nebezpečí úrazu!

- Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně.

Vyloučení věcných škod!

- Zajišťujte výrobek při extrémních povětrnostních podmínkách, jako např. při silném větru. Výrobek ukládejte v chráněných prostorech.

Používání

V exteriéru:

1. Odstraňte uzavírací zátku na spodní straně vsádky pro rostliny.
2. Navrtejte drenážní pomůcku na vnitřní straně vsádky pro rostliny, aby mohla odtékat přebytečná voda a byla vyloučena tvorba mokřiny (obr. A).

V interiéru:

Pokud jste dříve pro použití v exteriéru otevřeli na vsádce pro rostliny drenážní pomůcku, pro použití v interiéru musíte drenážní pomůcku uzavřít dodávanou uzavírací zátkou. Zastrčte uzavírací zátku do spodní strany vsádky pro rostliny a pevně ho zatlačte dovnitř (obr. B).

Důležité upozornění: V interiéru výrobek použijte pouze s uzavřenou drenážní pomůckou, aby na podlahu nevytékala žádná zálivková voda! Překontrolujte, zda uzavírací zátky dobře těsní.

Nastavte přestavitelné nožky na spodní straně výrobku tak, aby výrobek stál stabilně.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Čistěte pouze vodou a jemným čisticím prostředkem a následně ořete do sucha hadříkem.

Ošetřujte výrobek při silných poryvech počasí, jako např. při intenzivním slunečním svitu, prostředkem pro ošetřování WPC z autorizovaného obchodu. Postupujte podle pokynů výrobce zvoleného prostředku pro ošetření.

DŮLEŽITÉ! Nikdy nečistěte ostrými čisticími prostředky, vysokotlakým čističem, drhnoucí houbou, drátěným kartáčem nebo jinými výrobky, které by mohly přivodit mechanické poškození.

Pri tomto dokumente sa jedná o skrátený výtlačok úplného návodu na používanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidlu (www.lidl-service.com) a zadáním čísla výrobku (IAN) 384325_2107 si môžete pozrieť a stiahnuť úplný návod na používanie. VÝSTRAHA! Aby ste zabránili zraneniam osôb a vecným škodám, dbajte na úplný návod na používanie a pokyny pre bezpečnosť. Krátky návod tvorí súčasť tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi pre používanie a bezpečnosť. Krátky návod dobre uschovajte a ak odovzdávate výrobok tretím osobám, odovzdajte im aj všetky podklady.

Obsah balenia

1 x truhlík
3 x vložka do truhlíka so zátkou
1 x krátky návod

Technické údaje

Rozmery: cca 79 x 27 x 27,5 cm (Š x V x H)
Objem: cca 10 l



Max. celková nosnosť:
10 kg (každý kvetináč)



Dátum výroby (mesiac/rok):
01/2022

Používanie podľa určenia

Výrobok je určený pre používanie v obytnej zóne, napr. balkón, terasa alebo záhrada. Výrobok nie je určený pre komerčné použitie.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dohľadu s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred každým používaním výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebený. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.

Zabránenie vecným škodám!

- Výrobok zaistíte pri extrémnych poveternostných podmienkach, ako napr. pri silnom vetre. Výrobok skladujte v suchých priestoroch.

Používanie

V exteriéri:

1. Odstráňte zátku na spodnej strane výrobku.
2. Vyvrtajte drenážny otvor na vnútornej strane vložky do truhlíka, aby mohla prebytočná voda odtekať a aby sa zabránilo trvalému zamokreniu (obr. A).

V interiéri:

Keď ste predtým pre použitie v exteriéri otvorili drenážny otvor, musíte drenážny otvor pre použitie v interiéri dobre uzavrieť pomocou dodanej zátky. Zastrčte zátku do spodnej strany vložky do truhlíka a pevne ju vŕtajte (obr. B).

Dôležité: Výrobok používajte v interiéri len so zatvoreným drenážnym otvorom, aby na podlahu nevytekala prebytočná voda z polievania. Skontrolujte, aby zátku tesne zatvárala. Upravte nastaviteľné nohy na spodnej strane výrobku tak, aby výrobok stál stabilne.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

Čistite iba vodou a jemným čistiacim prostriedkom a potom utrite dosucha čistiacou handričkou.

Pri silných poveternostných vplyvoch, ako napr. intenzívnom slnečnom žiarení, ošetríte výrobok prostriedkom na ošetrovanie WPC zo špecializovaného obchodu. Postupujte podľa pokynov výrobcu zvoleného prostriedku na ošetrovanie. **DÔLEŽITÉ!** Nikdy nečistite výrobok ostrými čistiacimi prostriedkami, vysokotlakovým čističom, čistiacou hubkou, drôtenou kefkou alebo inými výrobkami, ktoré by mohli spôsobiť mechanické poškodenie.

Este documento es una copia impresa abreviada de las instrucciones de uso completas. Escaneando el código QR accederá directamente a la página de servicio de Lidl (www.lidl-service.com) donde podrá consultar y descargar las instrucciones de uso completas indicando el número de artículo (IAN) 384325_2107.

¡AVISO! Tenga en cuenta las instrucciones de uso completas y las indicaciones de seguridad para evitar daños materiales y personales. Esta guía rápida forma parte de este artículo. Familiarícese con todas las indicaciones de seguridad y uso antes de usar el artículo. Guarde bien esta guía rápida y facilite toda la documentación si entrega el artículo a terceros.

Volumen de suministro

1 x jardinera
3 x tiesto interior con tapón de cierre
1 x guía rápida

Datos técnicos

Dimensiones: aprox. 79 x 27 x 27,5 cm (An x Al x Pr)

Volumen: aprox. 10 l



Carga total máxima: 10 kg (por tiesto)



Fecha de fabricación (Mes/año):
01/2022

Uso previsto

El artículo está diseñado para su uso en viviendas, por ejemplo, en el balcón, la terraza o el jardín. El artículo no está destinado a un uso comercial.

Instrucciones de seguridad



¡Peligro mortal!

- Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje. Existe riesgo de asfixia.



¡Peligro de lesiones!

- Compruebe si el artículo está dañado o desgastado antes de cada uso. El artículo solo puede utilizarse en perfecto estado.
- No utilice el artículo cerca de un fuego abierto.



¡Prevención de daños materiales!

- Asegure el artículo en condiciones climáticas extremas, como vientos fuertes. Almacene el artículo en habitaciones protegidas.

Uso

En exteriores:

1. Retire el tapón de cierre de la parte inferior del tiesto interior.
2. Perfore el dispositivo de drenaje en el interior del tiesto interior para permitir que el exceso de agua drene y evitar encharcamientos (Fig. A).

En interiores:

Si ha abierto previamente el dispositivo de drenaje del tiesto interior para el uso en exteriores, debe cerrar firmemente el dispositivo de drenaje para el uso en interiores con el tapón de cierre suministrado. Introduzca el tapón de cierre en la parte inferior del tiesto interior y presiónelo firmemente (Fig. B).

Importante: ¡Utilice el artículo en interiores solo con el dispositivo de drenaje cerrado para que el exceso de agua no fluya por el suelo! Compruebe que el tapón de cierre quede estanco.

Ajuste los pies ajustables en la parte inferior del artículo para que sea estable.

Almacenamiento, limpieza

Cuando no utilice el artículo, guárdelo siempre seco y limpio a temperatura ambiente. Limpie solo con agua y un detergente suave y luego seque con un paño de limpieza.

Trate el artículo con un producto de cuidado de WPC de un distribuidor especializado en caso de fuertes influencias climáticas, como la luz solar intensa. Siga las instrucciones del fabricante para el producto de limpieza seleccionado.

¡IMPORTANTE! No limpie nunca con detergentes fuertes, un limpiador de alta presión, un estropajo, un cepillo metálico u otros elementos que puedan causar daños mecánicos.

Ved dette dokument drejer det sig om en forkortet, trykt udgivelse af den komplette brugervejledning. Ved at scanne QR-koden kommer man direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com), og ved at indtaste artikelnummeret (IAN) 384325_2107 kan den komplette brugervejledning ses og downloades. ADVARSEL! Overhold den komplette brugervejledning og sikkerhedsanvisningerne for at undgå personskader og materielle skader. Den korte vejledning er en del af denne artikel. Bliv fortrolig med alle brugs- og sikkerhedsanvisninger, før artiklen tages i brug. Opbevar den korte vejledning godt, og aflever alle dokumenter, hvis artiklen gives videre til tredjepart.

Leveringsomfang


- 1 x plantebeholder
- 3 x planteindsatser med prop
- 1 x kort vejledning

Tekniske data

Mål: ca. 79 x 27 x 27,5 cm (B x H x D)
Volumen: ca. 10 l



Maks. samlede bæreevne: 10 kg
(pr. potte)

 Fremstillingsdato (måned / år):
01/2022

Tilslaget brug

Dette produkt er til brug i boligarealer, f.eks. altan, terrasse eller have. Produktet er ikke tiltænkt en brug i erhvervmæssig øjemed.

Sikkerhedsinstruktioner

Livsfare!

- Efterlad aldrig børn uden opsyn med emballagen. Der er risiko for kvælning.

Fare for kvæstelser!

- Kontroller produktet for skader eller slid før hver brug. Produktet må kun bruges i perfekt stand!
- Brug ikke produktet i nærheden af åben ild.

Undgå materielle skader!

- Fastgør produktet under ekstreme vejrforhold som f.eks. ved stærk vind. Opbevar produktet i beskyttede rum.

Anvendelse

Udendørs:

1. Fjern proppen på undersiden af planteindsatsen.
2. Bor drænanordningen på indersiden af planteindsatsen, så overskydende vand kan løbe ud, og vandophobning undgås (fig. A).

Indendørs:

Hvis du forud har åbnet drænanordningen på planteindsatsen til udendørs brug, skal du lukke drænanordningen ordentligt, før indendørs brug med den medfølgende prop. Sæt proppen i undersiden af planteindsatsen, og tryk den fast (fig. B).

Vigtigt: Brug kun produktet indendørs med drænanordningen lukket, så der ikke strømmer overskydende vand ud på gulvet! Kontroller, at proppen lukker tæt.

Juster de justerbare fødder på undersiden af produktet, så det står stabilt.

Opbevaring, rengøring

Når produktet ikke er i brug, skal det altid opbevares et rent, tørt sted ved stuetemperatur. Må kun rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel, og skal derefter aftørres med en rengøringsklud.

Produktet skal ved udsættelse for kraftigt vejr, som f.eks. stærk sollys, behandles med et WPC-plejeprodukt fra en specialforhandler. Følg producentens anvisninger for det valgte plejeprodukt.

VIGTIGT! Rengør aldrig med skrappe rengøringsmidler, en højtryksrenser, en skuresvamp, en stålborste eller andre genstande, der kan forårsage mekanisk skade.

Questo documento è una versione stampata ridotta delle istruzioni d'uso complete. Scansionare il codice QR per giungere direttamente al sito di assistenza di Lidl (www.lidl-service.com) e inserire il codice articolo (IAN) 384325_2107 per visionare e scaricare le istruzioni d'uso complete.

AVVISO! Osservare le istruzioni d'uso complete e le indicazioni di sicurezza per evitare danni a persone e cose. Le brevi istruzioni sono parte integrante di questo articolo. Prima di utilizzare l'articolo prendere conoscenza di tutte le indicazioni d'uso e sulla sicurezza. Conservare con cura le brevi istruzioni e, se di dovesse consegnare l'articolo a terzi, consegnare ad essi anche tutta la documentazione.

Contenuto della confezione

1 x recipiente per fiori
3 x inserto per piante con tappo di chiusura
1 x brevi istruzioni

Dati tecnici

Dimensioni:

circa 79 x 27 x 27,5 cm (L x A x P)

Volume: circa 10 l



Max. portata complessiva:

10 kg (per ciascun vaso)



Data di produzione (mese/anno):

01/2022

Utilizzo conforme

L'articolo è concepito per essere utilizzato in ambienti domestici, come ad es. balconi, terrazze o giardini. L'articolo non è destinato all'utilizzo commerciale.

Indicazioni di sicurezza

Pericolo di morte!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento.

Pericolo di subire lesioni!

- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!

- Non utilizzare il tavolo nelle vicinanze di fiamme libere.

Evitare i danni materiali!

- In presenza di condizioni atmosferiche estreme, come ad es. il vento forte, fissare l'articolo. Conservare l'articolo in ambienti protetti.

Utilizzo

In ambienti esterni:

1. Togliere il tappo di chiusura sul lato inferiore dell'inserto per piante.
2. Forare il dispositivo di drenaggio sul lato interno dell'inserto per piante in modo che l'acqua in eccesso possa defluire e si evitino i ristagni (imm. A).

In ambienti interni:

Se in precedenza dovesse essere stato aperto il dispositivo di drenaggio sull'inserto per piante per l'utilizzo in ambienti esterni, prima di passare all'utilizzo in ambienti interni è necessario chiudere ermeticamente il dispositivo di drenaggio con il tappo di chiusura fornito in dotazione. Inserire il tappo di chiusura nel lato inferiore nell'inserto per piante e spingerlo dentro in modo che non possa staccarsi (imm. B).

Importante: Utilizzare l'articolo in ambienti interni solo con il dispositivo di drenaggio chiuso, in modo che l'acqua in eccesso non defluisca sul pavimento! Verificare che il tappo di chiusura non lasci passare acqua.

Sistemare i piedini regolabili sul lato inferiore dell'articolo in modo che esso sia stabile.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con acqua e un detergente delicato, quindi asciugare con un panno.

In caso di forti agenti atmosferici, come ad es. la luce solare intensa, trattare l'articolo con un prodotto per Plastic Wood reperibile nei negozi specializzati. Seguire le indicazioni del fabbricante del prodotto selezionato.

IMPORTANTE! Non pulire mai con detergenti aggressivi, con idropulitrici, con spugne abrasive, con spazzole in acciaio né con altri articoli che potrebbero provocare danni.

A jelen dokumentum a teljes használati útmutató rövidített, nyomtatott kiadványa. A QR-kód szkennelésével közvetlenül a Lidl szervizoldalára juthat (www.lidl-service.com), és a cikkszám (IAN) 384325_2107 beírásával a teljes használati útmutatót megtekintheti és letöltheti. **FIGYELMEZTETÉS!** A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében vegye figyelembe a teljes használati útmutatót és a biztonsági utasításokat. A rövid útmutató a termék része. A termék használata előtt alaposan ismerje meg az összes használati és biztonsági utasítást. Gondosan őrizze meg a rövid útmutatót, és a termék harmadik félnek történő továbbadásakor adja át az összes dokumentumot.

A csomag tartalma


1 x virágtartó
3 x növénybetét zárótömítéssel
1 x rövid útmutató

Műszaki adatok

Méretetek: kb. 79 x 27 x 27,5 cm (sz x m x h)
Térfogat: kb. 10 l



Terhelhetőség: max. 10 kg (à cserép)

 Gyártási idő (hónap/év):
01/2022

Rendeltetészerű használat

A terméket lakóterületen, például erkélyen, teraszon vagy kertben való használatra tervezték. A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.

Biztonsági utasítások

Életveszély!

• A gyermekeket soha ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal! Fulladásveszély áll fenn.

Sérülésveszély!

• Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülés vagy kopás jelei a terméken. A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!

• A termék nem használható nyílt láng közelében.

Dologi károk megelőzése!

• Extrém időjárási körülmények, például erős szél esetén helyezze biztonságba a terméket. A terméket védett helyiségben kell tárolni.

Használat

Kültéren:

1. távolítsa el a növénybetét alján lévő zárótömítést.
2. Fúrja fel a vízelvezetőt a növénybetét belsejére, hogy a felesleges víz kifolyhasson és a nedvesség ne rekedjen bent (A ábra).

Beltéren:

ha korábban kültéren használta a terméket és kinyitotta a vízelvezetőt a növénybetétben, akkor a beltéri használat előtt le kell zárnia azt a mellékelt zárótömítéssel. Tegye be a zárótömítést a növénybetét aljába, és stabilan nyomja be (B ábra).

Fontos: beltéren csak lezárt vízelvezetővel használja a terméket, hogy a felesleges öntözővíz ne folyjon a padlóra! Ellenőrizze, hogy a zárótömítés szorosan záródik-e. Úgy állítsa be a termék alján lévő állítható lábakat, hogy a termék stabilan álljon.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja. Csak vízzel és kímélő tisztítószerrel tisztítsa, majd törülközővel törölje szárazra. Intenzív időjárási jelenségek, például erős nap-sugárzás esetén kezelje a terméket szaküzletben vásárolt WPC-ápolószerrel. Kövesse a vásárolt ápolószer gyártójának utasításait. **FONTOS!** Soha ne tisztítsa a terméket erős tisztítószerrel, nagynyomású tisztítóval, súrolószivacs-csal, drótkéfével vagy egyéb, ami mechanikai sérülést okozhat.

Ta dokument je skrajšana tiskana različica celotnih navodil za uporabo. S skeniranjem kode QR pridete neposredno na stran servisa Lidl (www.lidl-service.com) in z vnosom številke izdelka (IAN) 384325_2107 si lahko ogledate in prenesete celotna navodila za uporabo. OPOZORILO! Upoštevajte celotna navodila za uporabo in varnostne napotke, da se izognete telesnim poškodbam in materialni škodi. Kratka navodila so sestavni del tega izdelka. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Kratka navodila dobro shranite in ob predaji izdelka tretjim osebam izročite vse dokumente.

Obseg dobave


1 x posoda za zelenje
3 x rastlinski vložek z zapornim čepom
1 x kratka navodila

Tehnični podatki

Mere: pribl. 79 x 27 x 27,5 cm (Š x V x G)
Prostornina: pribl. 10 l



Največja skupna obremenitev:
10 kg (posamezen lonec)

 Datum izdelave (mesec/leto):
01/2022

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan za uporabo v bivalnem področju, npr. na balkonu, terasi ali vrtu. Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo.

Varnostni napotki



Smrtna nevarnost!

- Otroci nikoli ne pustite brez nadzora z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve.



Nevarnost telesnih poškodb!

- Pred vsako uporabo preverite izdelek glede poškodb ali obrabe. Izdelek smete uporabljati le v brezhibnem stanju!
- Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.

Preprečevanje materialnih škod!

- V primeru izrednih vremenskih pogojev, kot npr. pri močnem vetru, zavarujte izdelek. Izdelek shranjujte v zaščitenih prostorih.

Uporaba

Zunaj:

1. odstranite zaporne čepe na spodnji strani rastlinskega vložka.
2. Izvrtajte drenažno pripravo na spodnji strani rastlinskega vložka, da lahko odvečna voda odteka in se prepreči stojna vlaga (sl. A).

Znotraj:

Če ste pred tem drenažno pripravo na rastlinskem vložku odprli za uporabo zunaj, morate drenažno pripravo za uporabo znotraj trdno zapreti s priloženim zapornim čepom. Zaporni čep vtaknite v spodnjo stran rastlinskega vložka in ga trdno pritisnite vanj (sl. B).

Pomembno: izdelek uporabljajte znotraj le z zaprto drenažno pripravo, da odvečna voda za zalivanje ne more teči na tla! Preverite, da zaporni čep tesno zapira odprtino. Nastavljive nogice na spodnji strani izdelka naravnajte tako, da izdelek stabilno stoji.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.

Čistite le z vodo in blagim čistilnim sredstvom ter nato do suhega obrišite s krpo za čiščenje.

V primeru močnih vremenskih vplivov, npr. intenzivne sončne svetlobe, izdelek obdelajte z negovalnim sredstvom za les, plastiko in kompozite iz specializirane trgovine. Sledite napotke proizvajalca izbranega negovalnega sredstva. **POMEMBNO!** Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi, visokotlačnim čistilnikom, gobo za ribanje, žično krtačo ali drugim izdelkom, ki bi lahko povzročil mehansko poškodbo.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



01/2022

Delta-Sport-Nr.: BK-8525

09.24.2021 / PM 5:28

IAN 384325_2107

