

GRILL MEISTER

DE AT CH

Legende der verwendeten Piktogramme

	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
--	---

HÄHNCHENGRILLER

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung beschrieben an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Grillhähnchen-Bräter ist für das Grillen von Lebensmitteln bestimmt.

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch vorgesehen, nicht für gewerbliche Zwecke. Das Produkt ist nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben zu verwenden. Jede andere Verwendung ist nicht zulässig.

● Sicherheitshinweise

- Tragen Sie immer Grillhandschuhe oder Topflappen, wenn Sie das Produkt verwenden. Handschuhe sollten der PSA-Verordnung entsprechen (Hitzeschutz der Kategorie II, z. B. DIN EN 407).
- Vor und nach dem Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einer milden Spülflüssigkeit. Trocknen Sie das Produkt gründlich.
- Das Produkt ist NICHT für die Spülmaschine geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **VORSICHT!** Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung langsam auf Raumtemperatur abkühlen. Tauchen Sie das heiße Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Dies kann zu Rissen am Produkt führen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

- DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

FR CH

Liste des pictogrammes utilisés

	Consignes de sécurité Instructions d'utilisation
--	---

SUPPORT DE CUISSON POUR POULET

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation prévue

La rôtissoire à poulet au barbecue est conçue pour griller des aliments.

Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique privé, et non à un usage commercial. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation n'est pas autorisée.

● Instructions de sécurité

- Portez toujours des gants de barbecue ou des maniques lorsque vous utilisez le produit. Les gants doivent être conformes à la réglementation EPI (catégorie II de protection contre la chaleur, par exemple la norme DIN EN 407).
- Avant et après utilisation : Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux. Séchez soigneusement le produit.
- Ce produit n'est PAS adapté au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- **ATTENTION !** Avant le nettoyage, laissez le produit refroidir lentement jusqu'à la température ambiante. N'immergez pas le produit chaud dans de l'eau ou d'autres liquides ! Cela pourrait provoquer des fissures sur le produit.
- Conservez le produit dans un endroit sec.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales. Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

- FR **Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr
- CH **Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

IT CH

Elenco dei simboli utilizzati

	Avvertenza di sicurezza Istruzioni per l'uso
--	---

ACCESSORIO DA COTTURA PER BARBECUE

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un

luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Destinazione d'uso

Il girarrosto per pollo è per grigliare alimenti.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico privato, non per scopi commerciali. Usare il prodotto esclusivamente come descritto in questo manuale. Altri utilizzi sono vietati.

● Avvertenze di sicurezza

- Indossare sempre guanti da barbecue o da forno durante l'uso del prodotto. I guanti devono essere conformi al regolamento DPI (categoria di protezione dal calore II, ad es. DIN EN 407).
- Prima e dopo l'uso: Pulire il prodotto con acqua calda e un detergente per stoviglie delicato. Asciugare bene il prodotto.
- Questo prodotto NON è idoneo per la lavastoviglie.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- **ATTENZIONE!** Fare raffreddare lentamente il prodotto a temperatura ambiente prima di pulirlo. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi quando è caldo. In caso contrario, potrebbero formarsi crepe sul prodotto.
- Riporre in un luogo asciutto.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● Assistenza

- IT **Assistenza Italia**
Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it
- CH **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 467540_2407
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG07189A
Version: 12/2024