

SILVERCREST®



TRUE WIRELESS KOPFHÖRER MIT GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG STSK A4 B2

DE AT CH

TRUE WIRELESS KOPFHÖRER MIT GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Quick-Start-Guide

IAN 375501_2101


DE

AT


Dieser Quick-Start-Guide ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diesen zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.





C

Ein



Aus

**D**

E**F**

A

Überprüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und einen einwandfreien Zustand aller Teile.

B

● Aufladen

① LED	Akkuladestand
	< 30 %
	< 60 %
	< 100 %
	100 %
② ③ LED	Status
Weiß	Wird geladen
Aus	Voll geladen

● Andere Funktionen

C

Einschalten, Ausschalten

E

Anruffunktionen

F

Wiedergabefunktionen

D

● Kopfhörer mit Bluetooth-Gerät koppeln

- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach dem Gerätenamen **STSK A4 B2** und verbinden sich mit diesem.
 - Falls Ihr Bluetooth-Gerät ein Passwort anfragt: Geben Sie **0000** ein.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG07246

Version: 08/2021

IAN 375501_2101

