








Sie benötigen/Vous avez besoin de/È necessario:



DE AT CH

OBST-ETAGERE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Obst bestimmt.
- Jede andere Verwendung und jede Veränderung am Produkt ist untersagt und kann zu Verletzungen und Produktschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen vom bestimmungsgemäßen Verwendungszweck abweichenden Gebrauch entstehen.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Abmessungen		
Gesamt:	ca. 30 cm × 43 cm	(B × H)
Oberer Korb:	24 cm × 5,5 cm	(Ø × H)
Unterer Korb:	30 cm × 5,5 cm	(Ø × H)

● Liste der Teile

1 Sockel	6 Füße
2 Unterer Korb	7 Schraube
3 Oberer Korb	8 Gewindestift
4 Stange	9 Endkappe
5 Stange mit Griff	10 Kunststoffringe

● Gebrauch und Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt sorgfältig – Spülen Sie das Produkt mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem Handtuch.
- Vor dem Gebrauch: Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.

- Wischen Sie das Produkt regelmäßig ab, um angesammelten Staub zu entfernen.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Körbe lose sind. Ziehen Sie, wenn nötig, die Schraubverbindung fest.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen.
- Das Produkt ist nicht bruchfest. Das Produkt kann beschädigt werden, falls es fallengelassen wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

DE	Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
AT	Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at
CH	Service Schweiz Tel.: 0800 562153 E-Mail: owim@lidl.ch

FR CH

CORBEILLE À FRUITS

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

- Ce produit est exclusivement destiné au rangement des fruits.
- Toute autre utilisation ou modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et des dommages au produit.

- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non conforme à l'usage prévu.
- Le produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

● Données techniques

Dimensions		
Total :	env. 30 cm × 43 cm	(I × H)
Corbeille supérieure :	24 cm × 5,5 cm	(Ø × H)
Corbeille inférieure :	30 cm × 5,5 cm	(Ø × H)

● Liste des pièces

1 Socle	6 Pieds
2 Corbeille inférieure	7 Vis
3 Corbeille supérieure	8 Broche filetée
4 Tige	9 Capuchon d'extrémité
5 Tige avec poignée	10 Anneau en plastique

● Utilisation et entretien

- Avant la première utilisation : Nettoyez soigneusement le produit – Rincez le produit à l'eau claire et séchez-le avec un torchon.
- Avant l'utilisation : Positionnez le produit sur une surface stable et plane.
- Essuyez régulièrement le produit afin d'enlever la poussière accumulée.
- Le produit ne va pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas le produit, si les corbeilles sont lâches. Si nécessaire, resserrez la vis.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces chaudes.
- Le produit n'est pas incassable. Le produit peut être endommagé s'il tombe.
- N'utilisez pas le produit s'il est détérioré.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

(IT) (CH)

ALZATA PER FRUTTA

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

- Questo prodotto è destinato esclusivamente alla conservazione della frutta.
- Qualsiasi uso diverso e qualsiasi modifica al prodotto sono vietati e possono causare lesioni e danni al prodotto.
- Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso diverso da quello previsto.
- Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.

● Dati tecnici

Dimensioni		
Totale:	circa 30 cm × 43 cm	(P × A)
Cestino superiore:	24 cm × 5,5 cm	(Ø × A)
Cestino inferiore:	30 cm × 5,5 cm	(Ø × A)

● Elenco delle parti

1 Base	6 Piedi
2 Cestino inferiore	7 Vite
3 Cestino superiore	8 Perno filettato
4 Asta	9 Terminale
5 Asta con impugnatura	10 Anelli di plastica

● Uso e cura

- Prima del primo utilizzo: Pulire il prodotto con cura – Risciacquare il prodotto con acqua pulita e asciugarlo con un asciugamano.
- Prima dell'utilizzo: Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana.
- Pulire regolarmente il prodotto per rimuovere la polvere accumulata.
- Il prodotto non è lavabile in lavastoviglie.
- Non utilizzare il prodotto se i cestini sono allentati. Se necessario, serrare il raccordo a vite.
- Non posizionare il prodotto su superfici calde.

- Il prodotto non è infrangibile. Se il prodotto cade, può subire danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● Assistenza

(IT) Assistenza Italia

Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

(CH) Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

IAN 466052_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10480A/
HG10480B
Version: 09/2024

