



Gefeliciteerd! Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

 Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

1 x duikmasker
1 x snorkel
1 x gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Snorkelset voor beginners. Het artikel is bedoeld voor particulier gebruik.

Veiligheidstips

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

PAS OP! KANS OP LICHAAMELIJK LETSEL!

Afvalverwerking
 Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.

 De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen.

- Halten Sie die Maske mit beiden Händen vor das Gesicht. Die Maske liegt dabei in den Handinnenflächen und das Kopfband über dem Handrücken.
- Ziehen Sie nun vorsichtig das Kopfband hinter den Hinterkopf.

- Hinweis:** Achten Sie darauf, dass das Kopfband am Vorderkopf in einem Winkel von ca. 45° zum Scheitel verläuft. So verhindern Sie das Eindringen von Wasser.
- Korrigieren Sie ggf. den Sitz des Kopfbandes.

Kopfband anpassen (Abb. B)

- Stellen Sie das Kopfband so ein, dass es bequem sitzt und nicht verrutscht.
- Ziehen Sie an beiden Kopfbandenden gleichmäßig, bis die Maske fest und bequem sitzt.
- Um die Maske zu lockern, drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger die beiden Verstellknöpfe und ziehen Sie das Kopfband zurück.

WAARSCHU-WING.

Gebruik het artikel niet voor langdurig zwemmen of zwemtrainingen!

- Verleng de snorkel in geen geval. Door kans op bewusteloosheid, stikken of onderdruk in de longen bestaat levensgevaar.**

- Voor elk gebruik van het artikel moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig zijn doorgelezen en in acht worden genomen.**

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat een kans op verstikking.**

- Controleer het artikel vóór het gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in een perfecte staat gebruikt worden!
- Stel het artikel niet bloot aan temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C. Het artikel is niet bedoeld voor gebruik als bescherming tegen mechanisch beïnvloede gevaren.

- Kinderen dienen dit artikel alleen onder toezicht van volwassenen te gebruiken.
- Gebruik het artikel niet meer wanneer er oog- of huidirritaties optreden.
- De snorkel is conform de norm EN1972:2015 klasse A ontworpen voor personen met een grote longcapaciteit (bijv. volwassenen).
- „Dry-Top“ – voorkomt binnendringen van spatwater.
- De maximaal toegestane spronghoogte met opgezette snorkelset bedraagt 1 m. Maak in geen geval een duiksprong en houd het masker tijdens de sprong in het water vast.
- Als u dieper dan 2 m wilt duiken, dient u een daarvoor ontwikkeld duikmasker te gebruiken.
- Trek nooit het masker van het gezicht af, omdat dit kan terugschieten en letsel aan de ogen kan veroorzaken.
- Kijk niet direct in de zon.
- Gebruik het masker niet meer als het glas beschadigd is, als de hoofdband bros of beschadigd is of als het maskermontuur defect is.
- De levensduur van het artikel is afhankelijk van het gebruik. Het artikel dient in elk geval uiterlijk vijf jaar na de productiedatum (12/2024) te worden vervangen.

-

Algemene aanwijzingen

 Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de volgende basiseisen en de overige ter zake doende bepalingen: Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Volledige conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via <http://www.conformity.delta-sport.com/Getest> bij de Duitse technische keuringsdienst TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, D-90431 Nürnberg, Deutschland (Duitsland)

 Productiedatum (maand/jaar): 12/2024

Getemperd glas: veiligheidsglas

WAARSCHU-WING.

Gebruik het artikel uitsluitend aan het wateroppervlak!

WAARSCHU-WING.

Gebruik het niet voor duiken!

Voor gebruik door personen met een grote longcapaciteit

Houd hiertoe het hoofd in een horizontale positie en let erop dat de snorkel verticaal omhoog wijst.

Gebruik de snorkel alleen in het water.

Masker opzetten (afb. A)

U controleert of de pasvorm van het masker optimaal is door het masker met de hand op het gezicht te drukken en daarbij licht door de neus in te ademen, zodat een onderdruk wordt opgewekt. Als u uw adem inhoudt moet het masker uit zichzelf op uw gezicht blijven plakken.

- Houd het masker met beide handen voor uw gezicht. Het masker ligt daarbij in de handpalmen en de hoofdband over de handrug.
- Trek nu de hoofdband voorzichtig over uw hoofd tot deze achterop uw hoofd ligt.

Aanwijzing: let erop dat de hoofdband aan de voorkant van uw hoofd een hoek van ca. 45° ten opzichte van de kruin maakt. Op die manier voorkomt u dat er water binnendringt.

- Corrigeer zo nodig de positie van de hoofdband.

Hoofdband aanpassen (afb. B)

Stel de hoofdband zodanig in dat deze comfortabel zit en niet verschuift.

- Trek gelijkmatig aan de beide hoofdbanduiteinden, tot het masker vast en comfortabel zit.
- Om het masker los te maken, drukt u met duim en wijsvinger op de beide verstelknoppen en trek u de hoofdband naar achteren.

Water verwijderen

Neem het masker in beide handen en kantel het naar voren, zodat het water kan wegstromen. Als er ondanks de spatbescherming wat water in de snorkel komt, kunt u dit uit de snorkel verwijderen door het kort en krachtig via het uitblaasventiel uit te blazen (afb. C).

Masker afzetten

Schuif uw duimen aan beide kanten van het hoofd onder de hoofdband. Ga met beide duimen naar de achterkant van uw hoofd, til de hoofdband op en neem deze over uw hoofd af.

Correctie van gezichtsstoornissen

Als u een gezichtsstoornis wilt verhelpen door glazen met corrigerende werking in te plakken, moet u zich door de specialzaak of uw opticien hierover laten informeren.

Snorkel bevestigen

Haak de bevestiging van de snorkel aan de hoofdband van het masker in om deze in de correcte positie tijdens het snorkelen te houden en deze voor verlies te behoeden.

Transport

Transport in een schone en droge transportcontainer (niet meegeleverd).

Opslag, reiniging

- Let erop dat het glas van het masker niet in aanraking komt met vet.
- Reinig het masker en de snorkel na elk gebruik met zoet water en laat beide vervolgens goed drogen.
- Breng voor elk gebruik aan de binnenkant van de droge glazen een anticondensmiddel gelijkmatig aan om te voorkomen dat ze beslaan. Spoel daarna het masker kort uit met schoon water.
- Bewaar het duikmasker als u het niet gebruikt in een geschikte opbergtas (niet meegeleverd).
- Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.
- Veeg alleen schoon met een droge schoonmaakdoek.