

XXL LED LANTERN STRING LIGHTS

GB IE NI

XXL LED LANTERN STRING LIGHTS

Instructions for use

NL BE

ZOMERSE LED-LAMPKETTING XXL

Gebruiksaanwijzing

FR BE

GUIRLANDE À LED XXL

Notice d'utilisation

DE AT CH

LED-SOMMERLICHTERKETTE XXL


Gebrauchsanweisung





IAN 446866_2307

GB IE NI FR BE
NL DE AT CH

A





Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x fairy lights
1 x operating device
15 x lampion
15 x lampion tensioner
1 x instructions for use

Technical data

Total length: approx. 17m
Lampion Ø: approx. 15cm

Fairy light chain

Chromaticity coordinates:

$-x < 0.270 / x > 0.530$

$-y < -2.3172x^2 + 2.3653x - 0.2199 /$

$y > -2.3172x^2 + 2.3653x - 0.1595$

This product is a special product because the x/y coordinates are outside the theoretical white point.

Operating device

Model EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44

Model BS: JT-DC4.5V1.35W-H5


Model CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55

CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.

Input: 220-240V \sim 50-60Hz, 0.12A

Output: 4.5V \equiv 1.35W


 DC voltage symbol

 AC voltage symbol

UK CA UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

CE Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:
2014/35/EU - Low Voltage Directive
2014/30/EU - EMC Directive
2011/65/EU - RoHS Directive

 Date of manufacture (month/year):
12/2023

Intended use

The product is intended for private use indoors and outdoors only and is not suitable for commercial use. The product can be used for decorative purposes.

Symbols used

IP 44 Splash resistant




Timer function: 6h on/18h off.



Not suitable for general household lighting.



Total length approx. 17m, of which approx. 10m supply cable



Distance between the lampions approx. 50cm



Protection class II




Short-circuit-proof safety transformer



Polarity



Independent operating device



Operating device can be replaced by the end user.

Safety information

Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!

Life-threatening hazard!

- Warning. Not suitable for children! Choking hazard – contains small parts!
- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.
- Hang up out of reach of children.
- The fairy lights must not be plugged into mains power while still in their packaging.
- This product can be used by children above the age of 8 and by people with reduced physical, sensory, or mental capacities or by those lacking experience and knowledge provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the risks involved. Children may not play with the product. Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.

Risk of electric shock!

- The product may only be used with the supplied operating device.
- Do not immerse the product, the cable, or the operating device in water or other liquids.
- Never touch the operating device with wet hands.
- Never pull the operating device out of the socket by the cable, but always hold the operating device.
- Do not operate the product if it is visibly damaged or if the cable or the operating unit is defective.
- The product's light source is not replaceable; the entire light must be replaced once the light source has reached the end of its service life.
- **WARNING – THESE FAIRY LIGHTS CAN-NOT BE USED WITHOUT THE PROPERLY ATTACHED SEALING RINGS.**

Risk of injury!

- Warning. None of the packaging or fastening materials are part of the product itself, and must always be removed for safety reasons before the product is used.
- Check the product for damage or wear before each use. Use the product only if it is in perfect condition!
- Keep the product, the operating device, and the cable away from open flames and hot surfaces.
- Lay the power cable in such a way that it isn't a tripping hazard.
- No modifications may be made to the product!

Preventing damage to the product!

- Remove the product from outdoors in rain, wet, windy or similar weather conditions.
- Do not bend the power cable or lay it over sharp edges.
- Never carry the product by the power cable.
- The product may only be used with the supplied operating device.

Assembly (Fig. A)

Remove all packaging materials from the product. Mount the product as shown in Fig. A.

Note: make sure that the lampion tensioners (3) are properly aligned.

Use

1. Connect the operating device (2) to the cable (1), as shown in Fig. B.

Note: pay attention to the plus/minus poles in the control gear.

2. Plug the operating device into the socket.

- Press the button (2a) to activate the timer function (Fig. C).

Note: the timer function turns the light on for six hours and off for 18 hours. This rhythm repeats itself daily.

- Press the button one more time to switch the product off.
- Press the button a third time to switch the product on again.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards. The operating device must not get wet during cleaning.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



The accompanying symbol indicates that this device complies with Directive 2012/19/EU. This directive

indicates that you may not dispose of this device along with basic household waste at the end of its useful life and instead must hand it in to specifically designated collection sites, valuable substance collection stations, or waste disposal facilities.

Look after the environment and dispose of waste properly.

Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.



For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children.



Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.

The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 446866_2307

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland

NI Tel.: 1800 101010

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Additional information according to Regulation 2019/2020/EU	
Maximum power output of the operating device	1.35W
Type of light source for which the operating device is intended	LED
Full-load power consumption	55%
No-load power consumption (P_{no})	0.4W
Power consumption on standby (P_{sb})	0.4W
Power consumption on standby when connected (P_{net})	/
Possibility of dimming light sources	The operating device is not suitable for dimming light sources
External dimensions of the operating device	<p>Model EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44: 101.9 x 41.9 x 41.9mm</p> <p>Model BS: JT-DC4.5V1.35W-H5: 103 x 49 x 45mm</p> <p>Model CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55: 114 x 49 x 49mm</p>
Weight of operating device	<p>Model EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44: 45g</p> <p>Model BS: JT-DC4.5V1.35W-H5: 49g</p> <p>Model CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55: 48.5g</p>
Removing the operating device from the product	Pull the operating device out of the socket and separate it from the product
Possibility of compatible dimmable light sources	The operating device is not suitable for dimming light sources

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

- 1 guirlande lumineuse
- 1 transformateur
- 15 lampions
- 15 tendeurs de lampions
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Longueur totale : env. 17 m
Lampion Ø : env. 15 cm

Guirlande lumineuse

Coordonnées chromatiques :


$$\begin{aligned} -x < 0,270 / x > 0,530 \\ -y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 / \\ y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595 \end{aligned}$$

Cet article est un produit spécial, parce que les coordonnées x/y se situent en dehors du point blanc théorique.


Transformateur

Modèle UE : JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44
Modèle BS : JT-DC4.5V1.35W-H5
Modèle CH : JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55
CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.

Entrée : 220-240V ~ 50-60 Hz, 0,12 A
Sortie : 4,5V === 1,35 W

 Symbole de tension continue

 Symbole de tension alternative

 Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes :

2014/35/UE - Directive relative aux limites de tension (LVD)

2014/30/UE - Directive européenne CEM

2011/65/UE - Directive RoHS



Date de fabrication (mois/année) :
12/2023

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage privé à l'intérieur et à l'extérieur et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article est destiné à des fins décoratives.

Pictogrammes utilisés

IP 44


Protection contre les projections d'eau




Fonction minuterie : 6 h en marche/18 h en arrêt.



Ne convient pas pour l'éclairage général de pièces de la maison.



Longueur totale env. 17 m, dont env. 10 m de conduite



Distance entre les lampions env. 50 cm



Classe de protection II



Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits



Polarité



Transformateur indépendant



Le transformateur peut être remplacé par l'utilisateur final.

Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement !

Danger de mort !

- Attention. Ne convient pas aux enfants ! Risque d'étouffement en raison de petites pièces pouvant être avalées ou aspirées !
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.
- Suspendre hors de portée des enfants.
- La guirlande ne doit pas être raccordée à l'alimentation secteur lorsqu'elle se trouve encore dans l'emballage.
- Cet article peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si ces derniers sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécurisée de l'article et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Le nettoyage et l'entretien relevant de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Risque de choc électrique !

- L'article ne doit être utilisé qu'avec le transformateur fourni.
- Ne pas immerger l'article, le cordon ou le dispositif de fonctionnement dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez jamais le dispositif de fonctionnement avec les mains mouillées.
- Ne débranchez jamais le transformateur de la prise de courant en tirant sur le cordon, mais toujours en saisissant le dispositif de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles ou si le cordon d'alimentation ou le dispositif de fonctionnement est défectueux.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- AVERTISSEMENT - CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉS DE MANIÈRE RÉGLEMENTÉE.

Risque de blessure !

- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie de l'article et doivent toujours être retirés avant utilisation pour des raisons de sécurité.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Tenez l'article, le dispositif de fonctionnement et le cordon à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Placez le cordon de façon à ce qu'il ne présente pas de risque de trébuchement.
- Aucune modification ne doit être apportée à cet article !

Éviter les dommages matériels !

- Enlevez l'article à l'extérieur en cas de pluie, d'humidité, de vent ou de conditions météorologiques similaires.

- Ne pliez pas le cordon et ne le faites pas passer sur des rebords tranchants.
- N'utilisez jamais le cordon comme poignée de transport.
- L'article ne doit être utilisé qu'avec le transformateur fourni.

Montage (fig. A)

Retirez tout le matériel d'emballage de l'article. Montez l'article comme représenté dans la fig. A.

Remarque : veillez à la bonne orientation des tendeurs de lampions (3).

Utilisation

1. Branchez le dispositif de fonctionnement (2) sur le cordon (1), comme indiqué dans la fig. B.

Remarque : faites attention aux pôles plus/moins dans le dispositif de fonctionnement.

2. Branchez le dispositif de fonctionnement dans la prise de courant.

- Appuyez sur la touche (2a) pour activer la fonction minuterie (fig. C).

Remarque : avec la fonction minuterie, la lumière est allumée pendant six heures et éteinte pendant 18 heures. Le rythme se répète quotidiennement.

- Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour éteindre l'article.
- Appuyez une troisième fois sur la touche pour rallumer l'article.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez. Le dispositif de fonctionnement ne doit pas être mouillé lors du nettoyage.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Le symbole ci-contre indique que ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa

durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets.

Protégez l'environnement et procédez à une élimination dans le respect des normes en vigueur.

Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Alors, retournez les piles/batteries usagées à un point de collecte municipal.



Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants.



Notez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets.

Ceux-ci sont marqués par les abréviations (a) et les chiffres (b) avec la signification suivante : 1 - 7 : plastique / 20 - 22 : papier et carton / 80 - 98 : matériaux composites.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 446866_2307

 Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

Informations supplémentaires selon le règlement 2019/2020/UE	
Puissance de sortie maximale du dispositif de fonctionnement	1,35 W
Type de source lumineuse qui convient au transformateur	LED
Rendement à pleine charge	55 %
Consommation énergétique en mode inactif (P_{no})	0,4 W
Consommation énergétique en mode veille (P_{sb})	0,4 W
Consommation énergétique en mode veille en réseau (P_{net})	/
Possibilité de variation des sources lumineuses	Le transformateur ne convient pas à la variation des sources lumineuses
Dimensions extérieures du transformateur	Modèle UE : JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44 : 101,9 x 41,9 x 41,9 mm Modèle BS : JT-DC4.5V1.35W-H5 : 103 x 49 x 45 mm Modèle CH : JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55 : 114 x 49 x 49 mm
Poids du transformateur	Modèle UE : JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44 : 45 g Modèle BS : JT-DC4.5V1.35W-H5 : 49 g Modèle CH : JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55 : 48,5 g
Retirer le transformateur de l'article	Retirer le transformateur de la prise et le séparer de l'article
Possibilité de sources lumineuses compatibles à intensité variable	Le transformateur ne convient pas à la variation des sources lumineuses

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

 **Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

- 1 x lichtketting
- 1 x voorschakelapparaat
- 15 x lampion
- 15 x lampionspanner
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Totale lengte: ca. 17 m

Lampion Ø: ca. 15 cm

Lichtketting

Kleurcoördinaten:

$-x < 0,270 / x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Dit artikel is een speciaal artikel, omdat de x/y-coördinaten buiten het theoretische witpunt liggen.

Voorschakelapparaat

Model EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44

Model BS: JT-DC4.5V1.35W-H5


Model CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55


CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.

Ingang: 220-240V \sim 50-60 Hz, 0,12 A

Uitgang: 4,5V \equiv 1,35 W

 Symbool voor gelijkspanning

 Symbool voor wisselspanning

 Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de volgende basiseisen en de overige ter zake doende bepalingen:

2014/35/EU - LVD-richtlijn

2014/30/EU - EMC-richtlijn

2011/65/EU - RoHS-richtlijn



Productiedatum (maand/jaar):
12/2023

Beoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik binnens- en buitenshuis en niet voor zakelijk gebruik. Het artikel is geschikt voor decoratieve doeleinden.

Gebruikte symbolen


IP 44 Spatwaterdicht




Timerfunctie: 6 u ingeschakeld/18 u uitgeschakeld.



Niet geschikt voor de algemene verlichting van een ruimte binnenshuis.



Totale lengte ca. 17 m, waarvan ca. 10 m toevoerkabel



Afstand tussen de lampionen ca. 50 cm



Beschermingsklasse II




Kortsluitvaste veiligheidstransformator



Polariteit



Onafhankelijk voorschakelapparaat



Voorschakelapparaat kan door de consument worden vervangen.

Veiligheidstips

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem vervolgens goed!

Levensgevaar!

- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen! Verstikkingsgevaar, omdat kleine delen ingeslikt of ingeademd kunnen worden!
- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Hang het artikel op buiten het bereik van kinderen.
- De lichtketting mag niet op netstroom worden aangesloten als deze zich nog in de verpakking bevindt.
- Dit artikel kan door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, gebruikt worden indien zij onder toezicht of met het oog op het veilige gebruik van het artikel uitleg kregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het artikel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Gevaar voor elektrische schok!

- Het artikel mag alleen met het meegeleverde voorschakelapparaat worden gebruikt.
- Dompel het artikel, het snoer of het voorschakelapparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak het voorschakelapparaat nooit met vochtige handen aan.
- Trek het voorschakelapparaat nooit via het snoer uit het stopcontact, maar pak altijd het voorschakelapparaat vast.
- Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont of het snoer of het voorschakelapparaat defect is.
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele lamp worden vervangen.
- **WAARSCHUWING - DEZE LICHTKETING MAG NIET ZONDER DE VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN AANGEBRACHTE AFDICHTINGEN WORDEN GEBRUIKT.**

Kans op lichamelijk letsel!

- Waarschuwing. De verpakkings- en bevestigingsmaterialen maken geen onderdeel uit van het artikel en moeten uit veiligheidsoverwegingen te allen tijde worden verwijderd voordat het artikel wordt gebruikt.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Houd het artikel, het voorschakelapparaat en het snoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg het snoer zo dat het geen struikelgevaar vormt.
- Het artikel mag niet worden gemodificeerd!

Voorkomen van materiële schade!

- Haal het artikel bij gebruik buitenshuis naar binnen bij regen, nattigheid, wind of soortgelijke weersomstandigheden.
- Buig het snoer niet en plaats het niet over scherpe randen.
- Gebruik het snoer niet als draaggreep.

- Het artikel mag alleen met het meegeleverde voorschakelapparaat worden gebruikt.

Montage (afb. A)

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het artikel. Monteer het artikel zoals getoond in afb. A.

Aanwijzing: let erop dat u de lampionspanner (3) op de juiste manier bevestigt.

Gebruik

1. Verbind het voorschakelapparaat (2) met het snoer (1) zoals getoond in afb. B.

Aanwijzing: let op de plus-/minpool in het voorschakelapparaat.

2. Steek het voorschakelapparaat in het stop-contact.

- Druk op de knop (2a) om de timerfunctie te activeren (afb. C).

Aanwijzing: met de timerfunctie blijft het licht 6 uur lang aan en is daarna 18 uur lang uitgeschakeld. Het ritme herhaalt zich dagelijks.

- Druk nog een keer op de knop om het artikel uit te schakelen.
- Druk voor de derde keer op de knop om het artikel weer in te schakelen.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af. Het voorschakelapparaat mag tijdens de reiniging niet nat worden.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Het hiernaast afgebeelde symbool geeft aan dat dit apparaat aan de richtlijn

2012/19/EU onderworpen is.

Deze richtlijn impliceert dat u dit apparaat op de einde van de gebruiksduur daarvan niet samen met het normale huisvuil mag afvoeren, maar op speciaal voorziene inzamelpunten, in recyclagecentra of bij afvalverwerkende bedrijven moet afgeven.

Draag zorg voor het milieu en voer deskundig af.

Batterijen/accu's mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden behandeld als klein chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.



Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden apparaat krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het apparaat en de verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen.



Neem de markering van verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen / 20 - 22: papier en karton / 80 - 98: composietmaterialen.

Het artikel en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; voer ze gescheiden af voor een betere afvalbehandeling.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopssom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 446866_2307


BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Aanvullende informatie volgens verordening 2019/2020/EU	
Maximaal uitgaand vermogen van het voorschakelapparaat	1,35 W
Type lichtbron waarvoor het voorschakelapparaat bestemd is	Led
Rendement bij vollast	55 %
Opgenomen vermogen in niet-belaste stand (P_{no})	0,4 W
Opgenomen vermogen in stand-bystand (P_{sb})	0,4 W
Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand (P_{net})	/
Mogelijkheid van het dimmen van lichtbronnen	Het voorschakelapparaat is niet geschikt voor het dimmen van lichtbronnen
Buitenafmetingen van het voorschakelapparaat	<p>Model EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44: 101,9 x 41,9 x 41,9 mm</p> <p>Model BS: JT-DC4.5V1.35W-H5: 103 x 49 x 45 mm</p> <p>Model CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55: 114 x 49 x 49 mm</p>
Gewicht van het voorschakelapparaat	<p>Model EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44: 45 g</p> <p>Model BS: JT-DC4.5V1.35W-H5: 49 g</p> <p>Model CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55: 48,5 g</p>
Voorschakelapparaat van het artikel verwijderen	Trek voorschakelapparaat uit stopcontact en koppel het los van het artikel
Mogelijkheid van compatibele, dimbare lichtbronnen	Het voorschakelapparaat is niet geschikt voor het dimmen van lichtbronnen

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Lichterkette
- 1 x Betriebsgerät
- 15 x Lampion
- 15 x Lampionspanner
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Gesamtlänge: ca. 17 m
Lampion Ø: ca. 15 cm

Lichterkette

Farbwertanteile:


- $-x < 0,270 / x > 0,530$
- $-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 / y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Dieser Artikel ist ein Spezialprodukt, weil die x/y-Koordinaten außerhalb des theoretischen Weißpunktes liegen.


Betriebsgerät

Modell EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44
Modell BS: JT-DC4.5V1.35W-H5
Modell CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55
CHANGZHOU JUTAI ELECTRONIC CO., LTD.

Eingang: 220-240V \sim 50-60 Hz, 0,12 A
Ausgang: 4,5V \equiv 1,35 W

 Symbol für Gleichspannung

 Symbol für Wechselspannung

 Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2014/35/EU - LVD-Richtlinie

2014/30/EU - EMV-Richtlinie

2011/65/EU - RoHS-Richtlinie



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
12/2023

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden. Der Artikel ist zu Dekorationszwecken geeignet.

Verwendete Symbole


IP 44 Spritzwassergeschützt




Timerfunktion: 6 h eingeschaltet / 18 h ausgeschaltet.



Nicht zur allgemeinen Raumbelichtung im Haushalt geeignet.



Gesamtlänge ca. 17 m, davon ca. 10 m Zuleitung



Abstand zwischen den Lampions ca. 50 cm



Schutzklasse II




Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Polarität



Unabhängiges Betriebsgerät



Betriebsgerät kann durch den Endverbraucher getauscht werden.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie diese unbedingt auf!

Lebensgefahr!

- Achtung. Nicht für Kinder geeignet! Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können!
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufhängen.
- Die Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr!

- Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Betriebsgerät verwendet werden.
- Tauchen Sie weder den Artikel noch das Kabel oder das Betriebsgerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Betriebsgerät niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Betriebsgerät nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Betriebsgerät an.
- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel bzw. das Betriebsgerät defekt ist.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauernende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- **WARNUNG - DIESE LICHTERKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.**

Verletzungsfahr!

- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Artikels und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel benutzt wird.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Halten Sie den Artikel, das Betriebsgerät und das Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!

Vermeidung von Sachschäden!

- Nehmen Sie den Artikel im Außenbereich bei Regen, Nässe, Wind oder ähnlichen Wetterbedingungen ab.

- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.
- Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Betriebsgerät verwendet werden.

Montage (Abb. A)

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Artikel. Montieren Sie den Artikel wie in Abb. A gezeigt.

Hinweis: Achten Sie auf die Ausrichtung des Lampionspanners (3).

Verwendung

1. Verbinden Sie das Betriebsgerät (2) mit dem Kabel (1), wie in Abb. B gezeigt.

Hinweis: Achten Sie auf die Plus-/Minus-Pole im Betriebsgerät.

2. Stecken Sie das Betriebsgerät in die Steckdose.

- Drücken Sie auf die Taste (2a), um die Timerfunktion zu aktivieren (Abb. C).

Hinweis: Bei der Timerfunktion ist das Licht für sechs Stunden eingeschaltet und für 18 Stunden ausgeschaltet. Der Rhythmus wiederholt sich täglich.

- Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste, um den Artikel auszuschalten.
- Drücken Sie ein drittes Mal die Taste, um den Artikel wieder anzuschalten.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen. Das Betriebsgerät darf während der Reinigung nicht nass werden.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Die durchgestrichene Mülltonne ist ein Verbraucherhinweis der Richtlinie 2012/19/EU und weist darauf hin, dass dieses

Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.

LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung umweltschonend. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder un erreichbar auf.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe. Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 446866_2307

- DE** Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de
- AT** Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at
- CH** Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Zusätzliche Informationen nach Verordnung 2019/2020/EU	
Maximale Ausgangsleistung des Betriebsgeräts	1,35 W
Art der Lichtquelle, für die das Betriebsgerät bestimmt ist	LED
Wirkungsgrad bei Volllast	55 %
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (P_{no})	0,4 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb})	0,4 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	/
Möglichkeit des Dimmens von Lichtquellen	Das Betriebsgerät eignet sich nicht zum Dimmen von Lichtquellen.
Äußere Abmessungen des Betriebsgeräts	<p>Modell EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44: 101,9 x 41,9 x 41,9 mm</p> <p>Modell BS: JT-DC4.5V1.35W-H5: 103 x 49 x 45 mm</p> <p>Modell CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55: 114 x 49 x 49 mm</p>
Gewicht des Betriebsgeräts	<p>Modell EU: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP44: 45 g</p> <p>Modell BS: JT-DC4.5V1.35W-H5: 49 g</p> <p>Modell CH: JT-DC4.5V1.35W-H5-IP55: 48,5 g</p>
Entfernen des Betriebsgeräts vom Artikel	Betriebsgerät aus Steckdose ziehen und vom Artikel trennen
Möglichkeit kompatibler dimmbarer Lichtquellen	Das Betriebsgerät eignet sich nicht zum Dimmen von Lichtquellen.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



12/2023

Delta-Sport-Nr.: SL-13607, SL-13608

12.04.2023 / AM 8:32

IAN 446866_2307

