







IAN 455395\_2310



**DELTA-SPORT**  
**HANDELSKONTOR**

**GMBH**

Wragekamp 6  
22397 Hamburg  
GERMANY



03/2024

Delta-Sport-Nr.: HT-13301



01.18.2024 / AM 9:39

IAN 455395\_2310



Blažželáme! Svojm nákuom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznáme.

**Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.**

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

**Rozsah dodávky (obr. A)**

- 1 x obal na mobilný telefón na bicykel (1)
- 1 x adaptér (1a)
- 1 x držák pouzdra (2)
- 1 x návod na používanie

**Technické údaje**

Dátum výroby (mesiac/rok): 03/2024

Maximálne zaťaženie: 0,4 kg

- Pre kormidlo bicykla s priemerom 16,5 - 35 mm
- Rozmery: cca 20 x 10,5 x 9 cm (Š x V x H)

- Rozmery priehľadného okienka: cca 17,4 x 9,3 cm (D x Š)

**Určené použitie**

Tento výrobok bol navrhnutý ako pouzdro na smartfón na bicykel na súkromné použitie. Nie je vhodný na upevnenie na motocykle, motorové kolobežky a podobné vozidlá.

**Bezpečnostné pokyny**

**Nebezpečenstvo ohrozenia života!**

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

**Nebezpečenstvo poranenia!**

- VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie.
- Použitie smartfónu pri jazde na bicykli si vyžaduje pozornosť a je zakázané. Pred prijatím hovoru alebo ovládaním telefónu zastavte na okraji vozovky a odstavte bicykel.
- Dodávateľ neručí za prípadné škody na smartfóne, ktoré vzniknú používaním výrobku.

- Použitie slúchadiel ovplyvňuje pozornosť a v niektorých krajinách je zakázané. Informujte sa o zákonoch a predpisoch v krajinách, kde používate bicykel, a vždy dodržiavajte príslušné predpisy.
- Ak výrobok nepoužívate, zložte ho z kormidla.
- Výrobok nepoužívajte v daždi, keďže voda môže vniknúť cez zips a priehľadné okienko.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný.

- Pred každým použitím skontrolujte pevnosť všetkých skrutkových spojov. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!
- Pripevnenie výrobku nesmie ovplyvniť funkčnosť bicykla. Nesmú byť zakryté reflektory ani svetlá. Nesmú byť ohnuté ani pricviknuté bovdenové lanká.
- Montáž a demontáž výrobku vykonávajte len vtedy, keď sa smartfón nenachádza v pouzdrí. V opačnom prípade by sa mohol poškodiť.

**Montáž**  
**Montáž držáka (obr. B)**

1. Odstráňte ochranné krytky (2e) zo skrutiek (2c).
2. Uvoľnite skrutkové krytky (2d) zo skrutiek.
3. Odtiahnite od seba obidve polovice držáka (2a, 2b) a umiestnite ich na tyč kormidla.
4. Osadte skrutkové krytky na skrutky a utiahnite ich.

**Upozornenie:** Keď skrutky (2c) vyznievajú zo skrutkových krytiek (2d), osadte ochranné krytky (2e).

**Prípevnenie pouzdra (obr. C)**

- Nasunúť pouzdro (1) s blokovacím tlačidlom (1b) smerujúcim nadol na adaptér držáka na kormidle (2b), kým počuteľne nezapadne.
- Dôležité: Výrobok zapadne správne len vtedy, keď je viditeľné blokovacie tlačidlo, ako je znázornené na obr. C.**
- Zloženie pouzdra (obr. C)**
- Stlačte blokovacie tlačidlo (1b) nadol a vyberte pouzdro z adaptéra (2).

**Káblková priechodka (obr. D)**

1. Vložte smartfón do pouzdra (1).
2. Pripojte kábel slúchadiel/nabíjací kábel k smartfónu.
3. Kábel slúchadiel/nabíjací kábel vedte cez kábllovú priechodku (1c).

**Dôležité:** Dávajte pozor na to, aby nebol rozpojený žiadny kábel (najmä pri veľkých smartfónoch).

**Nastavenie polohy (obr. E)**

Stlačte blokovacie tlačidlo (1b) nadol. Na nastavenie požadovanej polohy otočte výrobok doprava alebo doľava. Výrobok zapadne v 90° uhle.

**Skladovanie, čistenie**

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite len vlhkou čistiacou handričkou a nakoniec utrite dosucha. **DÔLEŽITÉ!** Nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

**Pokyny k likvidácii**

Výrobok a obalové materiály likvidujte podľa aktuálnych miestnych predpisů. Uchovávajte obalové materiály (jako napr. fóliové sáčky) nedostupné pre deti.

O možnostiach likvidácie vysloužilého výrobku se informujte u Vašich obecních nebo městských správ. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.

Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recykace). Kód sestává ze symbolu recykace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

**Norades par garantiju un servisa pakalpojumiem**

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebitelné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov,

napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla. Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností. Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu.

Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely. Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok - podľa našej voľby - bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.






IAN: 455395\_2310

**SK** Servis Slovensko  
Tel.: 0850 232001  
E-Mail: deltasport@lidl.sk

Szívóél gratulálunk! Vásárlásával kiváló minőségű terméket vásárolt. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.

**Figyelmesen olvassa el az útmutatót.**

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a szándékelt használatnak megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbiadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.



Srdečně blahopřejeme! Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.

**Pozorně si přečtěte následující návod k použití.**

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovujte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předajte jí i veškerou dokumentaci.

**Obsah balení (obr. A)**

- 1 x pouzdra na mobilní telefon na kolo (1)
- 1 x adaptér (1a)
- 1 x držák pouzdra (2)
- 1 x návod k použití

**Technické údaje**

Datum výroby (měsíc/rok): 03/2024

Maximální zatížení: 0,4 kg

- Pro řídítko jízdních kol o průměru 16,5 - 35 mm
- Rozměry: cca 20 x 10,5 x 9 cm (š x v x h)
- Rozměry okénka: cca 17,4 x 9,3 cm (d x š)



