










DAB+-BLUETOOTH®-RADIO SRB 5W A1

DE AT CH

DAB+-BLUETOOTH®-RADIO

Quick-Start-Guide



DAB+-BLUETOOTH®-RADIO

● **Quick-Start-Guide**

Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung, mit welcher Sie Ihr Produkt sofort in Betrieb nehmen können. Sie können die vollständige Bedienungsanleitung unter <http://www.lidl-service.com> herunterladen.

Lesen Sie vor der Benutzung des Produkts die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Kurzanleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Wiedergabe über Bluetooth®**

1. Verbinden Sie den Stecker des Netzadapters mit einer Steckdose.
2. Ziehen Sie die Teleskop-Antenne für den DAB+- bzw. UKW-Empfang komplett aus.
3. Produkt einschalten: Drücken Sie .
4. Bluetooth®-Funktion aktivieren: Drücken Sie ggf. mehrmals kurz **SOURCE/**.
Ein Signalton ertönt und im Display wird **BT verbinden** angezeigt (bei bereits gespeicherten Verbindungen).
5. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Bluetooth®-Produkte im Einstellungs Menü Ihres externen Wiedergabegeräts den Eintrag **SRB 5W A1**. Das externe Wiedergabegerät wird nun automatisch über Bluetooth® mit dem Produkt verbunden.
6. Es ertönt ein weiterer Signalton, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
Falls das externe Wiedergabegerät nach einem Passwort fragt: Geben Sie **0000** ein.
7. Im Display wird **BT verbunden** angezeigt.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11294A/HG11294B
Version: 03/2024

IAN 451635_2310

