



DOLL’S HOUSE FURNITURE

GB IE NI

DOLL’S HOUSE FURNITURE

Instructions for use

DK

DUKKEHUSMØBLER

Brugervejledning

FR BE

MEUBLES POUR MAISON DE POUPÉES

Notice d’utilisation

NL BE

POPPENHUIS MEUBELS

Gebruiksaanwijzing

DE AT CH

PUPPENHAUS-MÖBEL

Gebruuchsanweisung



IAN 426213_2301



The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

Congratulations! You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

MM-9197 Kitchen

16-piece set consisting of:

1 x refrigerator

1 x sink

1 x stove top

1 x table with 4 x place setting

4 x chair with 4 x seat cushion

1 x instructions for use

MM-9198 Nursery

15-piece set consisting of:

1 x loft bed incl. 1 x slide and 1 x curtain, with

1 x blanket and 1 x pillow

1 x cradle with 1 x blanket and 1 x pillow

1 x changing table with 1 x cushion

1 x high chair

1 x rocking horse

1 x rug

1 x baby

1 x child

1 x instructions for use

MM-9199 Living room

15-piece set consisting of:

1 x standing lamp

1 x sofa with 2 x seat cushion and 2 x pillow

2 x side table

1 x stool

1 x sideboard

1 x TV

1 x larmchair with 1 x seat cushion and 1 x pillow

1 x rug

1 x instructions for use

MM-9200 Bendable doll family

6 x doll

1 x instructions for use

MM-9201 Garden furniture set

15-piece set consisting of:

2 x stool with 2 x seat cushion

2 x sun bed with 2 x towel

1 x table with sunshade

1 x watering can

2 x plant

1 x grill

1 x corn cob

1 x steak

1 x instructions for use

Technical data

 Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations: 2009/48/EC – Toy Safety Directive

UK CA UK Conformity Assessed Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations: Toys (Safety) Regulations 2011

 Date of manufacture (month/year): 06/2023

Use according to guidelines

This product is a toy for private use and for children aged 3 years and above.

Safety information

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- Children may only play with the product under adult supervision.
- Warning. Neither the packaging/mounting materials nor the ‘SUPER DRY’ pouch (desiccant) are a constituent part of the toy and they must be removed before the product is given to children to play with.
- Warning. Desiccant contains calcium chloride (CAS 10043-52-4). Keep out of reach of children.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used in good order and condition!

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only. Wash textiles with cold water only and let dry at room temperature. IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmental-ly friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg GERMANY



06/2023 Delta-Sport-Nr.: MM-9197, MM-9198, MM-9199, MM-9200, MM-9201

IAN 426213_2301

03.27.2023 / PM 4:05

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 426213_2301

 Service Great Britain Tel.: 0800 404 7657 E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

 Service Ireland Tel.: 1800 101010 E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke! Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

 **Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.**

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang

MM-9197 Køkken

Sæt med 16 dele bestående af:

1 x køleskab

1 x vask

1 x komfur

1 x bord med 4 x service

4 x stol med 4 x hynde

1 x brugervejledning

MM-9198 Børneværelse

Sæt med 15 dele bestående af:

1 x køjeseng inkl. 1 x rutsjebane 1 x forhæng, med 1 x dyne og 1 x pude

1 x vugge med 1 x dyne og 1 x pude

1 x puslebord med 1 x puslepude

1 x høj stol

1 x gyngehest

1 x tæppe

1 x baby

1 x barn

1 x brugervejledning

MM-9199 Stue

Sæt med 15 dele bestående af:

1 x standerlampe

1 x sofa med 2 x hynde og 2 x pude

2 x sofabord

1 x skammel

1 x kommode

1 x TV

1 x lænestol med 1 x hynde og 1 x pude

1 x tæppe

1 x brugervejledning

MM-9200 Dukker

6 x dukke

1 x brugervejledning

MM-9201 Havemøbelsæt

Sæt med 15 dele bestående af:

2 x skammel med 2 x hynde

2 x solseng med 2 x håndklæde

1 x bord med parasol

1 x vandkande

2 x plante

1 x grill

1 x majscolbe

1 x bøf

1 x brugervejledning

Tekniske data

 Hermed erklærer Delta-Sport Handelskontor GmbH, at denne artikel er i overensstemmelse med følgende grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser: 2009/48/EF – legetøjsdirektiv



Fremstillingsdato (måned/år): 06/2023

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne artikel er legetøj beregnet til børn fra 3 år til privat brug.

Sikkerhedsinformationer

- Advarsel. Ikke egnet for børn under 36 måneder. Kvælningsfare. Små dele.
- Børn må kun lege med legetøjet under opsyn af en voksen.
- Advarsel. Alle emballerings-/monteringsmateriale og „SUPER DRY“-posen (tørremiddel) er ikke en del af legetøjet, og skal af sikkerhedsgrunde altid fjernes, inden artiklen gives til børnene til at lege med.
- Advarsel. Tørremidlet indeholder calcium chloride (CAS 10043-52-4). Opbevares utilgængeligt for børn.
- Kontrollér artiklen for skader eller slid før hver brug. Artiklen må kun bruges i fejlfri tilstand!

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Tør den kun af med en tør rengøringsklud. Rengør tekstiler med koldt vand, og lad dem tørre ved stuetemperatur. VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortscaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortscaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skræbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder. Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien. Garantien omfatter ikke reklamationer, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 426213_2301

 Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations ! Vous venez d’acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l’article.

 **Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation suivante.**

Utilisez l’article uniquement comme indiqué et pour les domaines d’utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d’utilisation. Si vous cédez l’article à un tiers, veuillez à lui remettre l’ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

MM-9197 Cuisine

Ensemble de 16 pièces composé de :

1 réfrigérateur

1 évier

1 cuisinière

1 table avec 4 sets de table

4 chaises avec 4 coussins d’assise

1 notice d’utilisation

MM-9198 Chambre d’enfant

Ensemble de 15 pièces composé de :

1 lit superposé comprenant 1 toboggan et

1 rideau, avec 1 couverture et 1 coussin

1 berceau avec 1 couverture et 1 coussin

1 table à langer avec 1 matelas

1 chaise haute

1 cheval à bascule

1 tapis

1 poupée bébé

1 poupée enfant

1 notice d’utilisation

MM-9199 Salon

Ensemble de 15 pièces composé de :

1 lampadaire

1 canapé avec 2 coussins d’assise et 2 coussins

2 tables d’appoint

1 tabouret

1 buffet

1 TV

1 fauteuil avec 1 coussin d’assise et 1 coussin

1 tapis

1 notice d’utilisation

MM-9200 Poupées flexibles

6 poupées

1 notice d’utilisation

MM-9201 Mobilier de jardin

Ensemble de 15 pièces composé de :

2 tabourets avec 2 coussins d’assise

2 chaises longues avec 2 serviettes

1 table avec parasol

1 arrosoir

2 plantes

1 barbecue

1 épi de maïs

1 steak

1 notice d’utilisation

Données techniques

 Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes : 2009/48/CE – Directive relative à la sécurité des jouets

 Date de fabrication (mois/année) : 06/2023

Utilisation conforme

Cet article est un jouet pour enfants à partir de 3 ans destiné à un usage privé.

Instructions de sécurité

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d’étouffement. Petits éléments.
- Les enfants ne doivent jouer avec l’article que sous la surveillance d’adultes.
- Attention. Les matériaux d’emballage/ de fixation et le sac « SUPER-DRY » (agent déshydratant) ne font pas partie intégrante de l’article et doivent être retirés pour des raisons de sécurité avant que l’article ne soit remis aux enfants pour jouer.
- Attention. L’agent déshydratant contient du calcium chloride (CAS 10043-52-4). Tenir hors de portée des enfants.
- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l’article ne présente aucun dommage ni signe d’usure. L’article ne doit être utilisé que dans un parfait état !

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n’utilisez pas l’article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essayez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec. Nettoyez les textiles uniquement à l’eau froide et laissez-les sécher à température ambiante.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez le produit et les matériaux d’emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d’emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d’informations relatives à l’élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l’emballage dans le respect de l’environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d’un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L’article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d’achat (période

de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d’usure (comme par ex. les piles), de même qu’elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l’article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d’application prévu ou si les instructions de la notice d’utilisation n’ont pas été

