

LED-LAMPE MIT HOCHFREQUENZ-BEWEGUNGSSENSOR

DE AT CH

LED-LAMPE MIT HOCHFREQUENZ-BEWEGUNGSSENSOR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH

AMPOULE LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS HAUTE FRÉQUENCE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT CH

LAMPADINA A LED CON SENSORE DI MOVIMENTO AD ALTA FREQUENZA

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

IAN 465278_2404

DE CH

Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Räumen vorgesehen.

Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- E27-Gewinde
- LED
- Helligkeits- und Bewegungssensor (Mikrowellen)

● Technische Daten

Betriebsspannung:	230V~ 50Hz
Gesamtleistungsaufnahme:	4,9W
Standby-Leistung:	0,30W
Lampenfassung:	E27

● Funktion

Das Produkt verfügt über einen Bewegungssensor ³ (Abb. A). Sobald dieser eine Bewegung erfasst, schaltet sich das Produkt ein. Wenn keine Bewegung mehr erfasst wird, erlischt das Produkt nach ca. 60 Sekunden.

● Produkt installieren

- Die Leuchte darf keinen Lampenschirm aus Glas oder anderen Materialien haben, da dies die Funktionsfähigkeit des Bewegungssensors ³ beeinträchtigt (Abb. C).
- Wählen Sie eine Leuchte, welche sich in einer Höhe von 2–4 m befindet. Der Erfassungsbereich beträgt 8 m (Abb. B).

Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Ce produit est uniquement prévu pour être utilisé dans des locaux secs.


Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

● Descriptif des pièces

- Filetage E27
- LED
- Détecteur de luminosité et de mouvement (micro-ondes)

● Caractéristiques techniques

Tension de service :	230V~ 50Hz
Puissance totale consommée :	4,9W
Puissance en veille :	0,30W
Douille de lampe :	E27



Erfassungsbereich	360 ° horizontal, 90 ° vertikal, 8 m
Bewegungsmelder:	
Montagehöhe:	2–4 m
Schalldauer:	ca. 60 Sekunden
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Durchmesser x Höhe:	ca. 60 mm x 110 mm
Gewicht:	ca. 23 g
Frequenzbereich:	5806 MHz–5870 MHz
Max. übertragene Leistung:	<10 dBm

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE LESEN! BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTES AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.

-  **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder

- Die Leuchte muss über eine E27-Fassung verfügen. Beachten Sie, dass das Produkt ein deutlich höheres Gewicht und größere Abmessungen hat als eine vergleichbar helle Glühlampe. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte das Gewicht des Produkts (ca. 23 g) tragen kann.
 - Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz.
 - Schrauben Sie das Produkt in die E27-Fassung der Leuchte.
 - Schließen Sie die Leuchte wieder an das Stromnetz an.
 - Das Produkt schaltet sich nun für ca. 60 Sekunden ein, sobald es eine Bewegung erfasst.
Hinweis: Ein Lampenschirm verringert die Reichweite des Bewegungsmelders.

● Fehlerbehebung

- Falls bei Dunkelheit trotz einer Bewegung im Erfassungsbereich das Produkt nicht funktioniert, sind folgende Ursachen möglich:**
 - Die Leuchte, in welcher sich das Produkt befindet, ist defekt oder führt keine Spannung.

CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

● Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, dass das Produkt LED-Lampe mit Hochfrequenz-Bewegungssensor HG12342A den Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2009/125/EG entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.owim.com



Legende der verwendeten Piktogramme	
LIGHT 4,9W • 40 W	Beanspruchte äquivalente Leistung einer Glühlampe (W)
 80 % ENERGY	Verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als eine herkömmliche Glühlampe.
 LED •  T(h) 30000 h	Lebensdauer des LED-Leuchtmittels.
 ON OFF ≥ 100000 x	Schaltzyklen des LED-Leuchtmittels
	Nicht dimmbar
 -10 °C +40 °C	Umgebungstemperatur
E27 	Typ der Lampenfassung
	LED-Leuchtmittel - Nur in trockener Umgebung einsetzen.
	Leuchte vor dem Austausch vom Stromnetz trennen

V2.0

- niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-  **VORSICHT! VERBRENNUNGS-GEFAHR!** Das Produkt wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie das Produkt erst abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht!
- Die LED ist nicht austauschbar.
- Sollte die LED am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

- Überprüfen Sie, ob ein anderes Produkt in der Fassung funktioniert!

● Der Helligkeits- und Bewegungssensor ³ nimmt keine ausreichende Dunkelheit wahr.

- Obwohl die Umgebungshelligkeit ausreichend ist, schaltet sich das Produkt weiterhin ein.
- Bitte reinigen Sie das Produkt gemäß den Hinweisen im Kapitel „Wartung und Reinigung“!

● Wartung und Reinigung

-  **! WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.
- Reinigen Sie das Produkt nur, wenn es nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.
 - Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch!

Légende des pictogrammes utilisés	
LIGHT 4,9W • 40 W	Puissance équivalente correspondant à celle d'une ampoule à incandescence (W)
 80 % ENERGY	Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une ampoule à incandescence habituelle.
 LED •  T(h) 30000 h	Durée de vie de l'ampoule LED
 ON OFF ≥ 100000 x	Cycles de fonctionnement de l'ampoule LED
	Intensité non variable
 -10 °C +40 °C	Température ambiante
E27 	Type de douille d'ampoule
	Ampoule LED - À n'utiliser que dans un environnement sec.
	Avant tout remplacement, couper l'alimentation secteur du luminaire.

-  **! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURES POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE !** Ne jamais laisser les enfants manipuler le matériel d'emballage sans surveillance. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
-  **ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES !** Le produit devient chaud lors de son fonctionnement. Laissez le produit refroidir avant de le toucher.
- Ne pas regarder directement dans la lumière !

Legende der verwendeten Piktogramme	
 4 m	Erfassungsbereich
 360°	Erfassungswinkel
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

DE AT CH **LED-Lampe mit Hochfrequenz-Bewegungssensor**

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und

-  Nur in trockener Umgebung verwenden!

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produktes übereinstimmt (230 V~, 50 Hz).
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte das Gewicht des Produkts (ca. 23 g) tragen kann.
-  Beachten Sie, dass das Produkt nicht dimmbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vom Stromnetz getrennt ist, wenn Sie das Produkt montieren.
- Das erhöhte Gewicht kann die mechanische Stabilität bestimmter Beleuchtungen und Lampenhalter

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

-  Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

-  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgehenden Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

-  Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von

Légende des pictogrammes utilisés	
 4 m	Plage de détection
 360°	Angle de détection
	La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit.
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation

FR CH **Ampoule LED avec détecteur de mouvements haute fréquence**

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation

- La LED n'est pas remplaçable.
- Si la LED arrive en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.
-  Utilisez uniquement le produit dans un environnement sec !

Prévention de risques mortels par électrocution !

- Avant l'utilisation du produit, vérifiez que la tension secteur existante corresponde à la tension de service requise du produit (230 V~, 50 Hz).
- Ne pas utiliser ce produit si vous constatez le moindre dommage.
- Évitez impérativement tout contact du produit avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Assurez-vous que le luminaire peut supporter le poids du produit (env. 23 g).
-  Tenez compte du fait que le produit ne peut pas être utilisé avec un variateur.

- Assurez-vous que le luminaire est débranché du courant secteur, avant d’entreprendre le montage du produit.
- L’augmentation du poids peut diminuer la stabilité mécanique de certaines lampes et de certains supports de lampes, ainsi qu’altérer les contacts et réduire la durée de vie du produit.
- Tant que le produit est branché sur une prise, il consomme un peu d’énergie – même si le produit est éteint. Pour éteindre complètement le produit, débrancher le cordon d’alimentation.

● Fonctionnement

Le produit dispose d’un détecteur de mouvement ^[3] (Fig. A). Dès que celui-ci détecte un mouvement, le produit s’allume. Si plus aucun mouvement n’est détecté, le produit s’éteint après env. 60 secondes.

● Installation du produit

- Le luminaire ne doit pas être doté d’un abat-jour en verre ou fabriqué dans un autre matériau car ceci aurait une répercussion négative sur la fonctionnalité du détecteur de mouvement ^[3] (Fig. C).

● Service après-vente

FR **Service après-vente France**
Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

CH **Service après-vente Suisse**
Tél. : 0800562153
E-Mail : owim@lidl.ch

● Déclaration de conformité UE simplifiée

Par la présente, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclare que le produit Ampoule LED avec détecteur de mouvements haute fréquence HG12342A est conforme aux directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE.
La déclaration de conformité européenne est disponible en version complète à l’adresse Internet suivante : www.owim.com



Campo di rilevamento del rilevatore di movimento:	360 ° in orizzontale, 90 ° in verticale, 8 m
Altezza di montaggio:	2–4 m
Tempo di commutazione:	ca. 60 secondi
Temperatura di esercizio:	da -10 °C a +40 °C
Diametro x altezza:	ca. 60 mm x 110 mm
Peso:	ca. 23 g
Gamma frequenze:	5806 MHz–5870 MHz
Potenza max. trasmessa:	<10 dBm

⚠ Avvertenze in materia di sicurezza

SI PREGA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L’USO E LA SICUREZZA PRIMA DELL’USO! SI PREGA DI CONSERVARE ACCURATAMENTE LE ISTRUZIONI PER L’USO E LA SICUREZZA! CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PRODOTTO IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

-  **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE O DI INCIDENTE PER BAMBINI O INFANTI!** Non lasciare

- Sélectionnez un luminaire se trouvant à une hauteur de 2–4 m. La plage de détection est de 8 m (Fig. B).
 - Le luminaire doit être équipé d’une douille E27. Veuillez noter que le produit dispose d’un poids nettement supérieur et de dimensions plus larges qu’une lampe à incandescence comparable. Assurez-vous que le luminaire peut supporter le poids du produit (env. 23 g).
 - Coupez l’alimentation secteur de la lampe.
 - Vissez le produit dans la douille E27 du luminaire.
 - Rétablissez l’alimentation secteur.
 - Le produit s’allume alors pendant environ 60 secondes lorsqu’un mouvement est détecté.
- Remarque** : un abat-jour réduit la portée du détecteur de mouvement.

● Dépannage

- **Si le produit ne fonctionne pas dans l’obscurité, malgré un mouvement effectué dans la plage de détection, les causes suivantes sont possibles :**
- ⦿ Le luminaire dans lequel se trouve le produit est défectueux ou n’est pas sous tension.

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
 LIGHT 4,9W > 40 W	Potenza equivalente effettiva di una lampadina a incandescenza (W)
 80 % ENERGY	Consuma fino all'80% di energia in meno rispetto a una comune lampadina a incandescenza.
 LED = 930 x T(h) 30000 h	Vita di servizio della lampadina LED.
 ON OFF ≥ 100000 x	Cicli di accensione della lampadina LED
	Non dimmerabile
 -10 °C +40 °C	Temperatura ambiente
	Tipo di portalampada
	Lampadina LED - utilizzare solo in ambienti asciutti.
	Prima di sostituire staccare la lampada dalla rete elettrica

- mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa del materiale dell’imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non possono giocare con questo prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
-  **ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE!** Il prodotto si riscalda moltissimo durante il funzionamento. Fare raffreddare completamente il prodotto prima di toccarlo.
- Non guardare direttamente la luce!
- Il LED non è sostituibile.
- Sostituire l’intero prodotto quando il LED giunge al termine della propria vita media.

● Il sensore di rilevazione del movimento e della luminosità ^[3] non rileva un’oscurità sufficiente.

- ⦿ Anche se la luminosità dell’ambiente è sufficiente il dispositivo continua a rimanere acceso.
- Pulire il prodotto seguendo le avvertenze contenute nel capitolo “Manutenzione e pulizia”!

● Manutenzione e pulizia

-  **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!** Per motivi di sicurezza elettrica, il prodotto non deve mai essere pulito con acqua o altri liquidi e tanto meno immerso in acqua.
- Pulire il prodotto solamente se scollegato dalla rete elettrica.
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto e privo di pelucchi!

- Vérifiez si un autre produit fonctionne dans la douille !

● Le détecteur de luminosité et de mouvement ^[3] ne perçoit pas d’obscurité suffisante.

- ⦿ Bien que la luminosité ambiante suffise, l’appareil continue à s’allumer.
- Nettoyez le produit selon les consignes mentionnées au chapitre « Entretien et nettoyage » !

● Entretien et nettoyage

-  **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D’ÉLECTROCUTION !** Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer le produit à l’eau ou avec d’autres liquides ou encore de le plonger dans de l’eau.
- Nettoyez uniquement le produit lorsqu’il se trouve débranché du courant électrique.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux !

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
 4 m	Campo di rilevamento
 360°	Angolo di rilevamento
	Il marchio CE indica la conformità con le rilevanti direttive UE applicabili a questo prodotto.
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso

IT CH Lampadina a LED con sensore di movimento ad alta frequenza

● Introduzione

Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d’uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l’impiego e lo smaltimento. Prima dell’utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di

-  Utilizzare solo in un ambiente asciutto!

⚠ Evitare un eventuale pericolo di vita indotto da folgorazione!

- Prima dell’uso, assicurarsi che l’alimentazione di rete presente coincida alla tensione d’esercizio del prodotto (230 V~, 50 Hz).
- Non utilizzare il prodotto qualora si rilevassero danneggiamenti.
- Evitare assolutamente qualsiasi contatto del prodotto con acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che la lampada possa sostenere il peso del prodotto (ca. 23 g).
-  Tenere presente che l’intensità della luce del prodotto non è regolabile.
- Assicurarsi che la lampada sia separata dalla rete di alimentazione durante il montaggio.
- Un peso elevato può ridurre la stabilità meccanica di determinate lampade e supporti per

● Smaltimento

L’imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

-  Osservare l’identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali compositi.

-  E’ possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l’amministrazione comunale o cittadina.

-  Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l’amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Mise au rebut

L’emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

-  Veuillez respecter l’identification des matériaux d’emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composites.

-  Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

-  Afin de contribuer à la protection de l’environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d’ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

tutte le istruzioni d’uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Utilizzo secondo la destinazione d’uso

Questo prodotto è destinato esclusivamente all’utilizzo in locali asciutti.
Il prodotto non è concepito per un utilizzo commerciale.

● Descrizione dei componenti

- 1 Filettatura E27
- 2 LED
- 3 Sensore di rilevazione del movimento e della luminosità (microonde)

● Dati tecnici

Tensione di esercizio:	230V~ 50Hz
Potenza assorbita complessiva:	4,9 W
Potenza in standby:	0,30 W
Portalampada:	E27

- lampade e compromettere l’instaurazione del contatto e la durata di utilizzo del prodotto.
- Il prodotto continua ad assorbire sempre corrente mentre è collegato ad una presa, anche quando è spento. Per spegnere completamente il prodotto, è necessario disattivare l’interruttore di rete.

● Funzionamento

Il prodotto dispone di un sensore di rilevazione del movimento ^[3] (Fig. A). Nel momento in cui il rilevatore rileva un movimento, il prodotto si accende. Quando smette di rilevare movimenti, il prodotto si spegne da solo dopo ca. 60 secondi.

● Installazione del prodotto

- La lampada non può disporre di un paralume in vetro o in altri materiali perché ciò compromette il funzionamento del sensore di rilevazione del movimento ^[3] (Fig. C).
- Scegliere una lampada che si trova a un’altezza di 2–4 m. Il campo di rilevamento è di 8 m (Fig. B).


● Assistenza

IT **Assistenza Italia**
Tél.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

CH **Assistenza Svizzera**
Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

● Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANIA, dichiara che il prodotto Lampadina a LED con sensore di movimento ad alta frequenza HG12342A è conforme alla direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE e 2009/125/CE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG12342A
Version: 09/2024

Stand der Informationen · Version des informations · Versione delle informazioni:
07/2024 · Ident.-No.: HG12342A072024-1

