

**EDI Light GmbH**

Heiligkreuz 22

6136 Pill

AUSTRIA

Stand der Informationen: 07/2021

Ident.-No.: 55789072021-DE

---



IAN 377682\_2101





**PDF ONLINE**  
[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)



## LED-STEHLUCHTE


DE AT CH

### LED-STEHLUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 377682\_2101


DE



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---



























<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	7
Lieferumfang.....	Seite	7
Teilebeschreibung.....	Seite	7
Technische Daten.....	Seite	7
<b>Sicherheit</b> .....	Seite	8
Sicherheitshinweise.....	Seite	8
<b>Montage</b> .....	Seite	9
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite	9
Produkt aufstellen.....	Seite	9
Fluter ein- und ausschalten.....	Seite	9
Leseleuchte ein- und ausschalten.....	Seite	9
<b>Wartung und Reinigung</b> .....	Seite	9
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	10
<b>Konformitätserklärung</b> .....	Seite	10
<b>Garantie und Service</b> .....	Seite	10
Garantie.....	Seite	10
Serviceadresse.....	Seite	10
Garantiekarte.....	Seite	11

## Legende der verwendeten Piktogramme\*

	Anweisungen lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Wechselstrom/-spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
<b>Hz</b>	Hertz (Frequenz)		Nicht über externe Regler dimmbar.
	Gleichstrom/-spannung	<b>ta</b>	Umgebungstemperatur
<b>tc</b>	Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt	<b>VI</b>	Energieeffizienzklasse
	Polarität Output		TÜV SÜD / GS geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Unabhängiges Betriebsgerät
<b>W</b>	Watt (Wirkleistung)	<b>IP20</b>	Nur für den Innenbereich
On/Off	Schaltzyklen		Tragen Sie Schutzhandschuhe
	Schutzklasse II		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!
	Vorsicht! Explosionsgefahr!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Die LED-Lichtquelle und das Betriebs- gerät können nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.		

\* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter [www.edi-light.com](http://www.edi-light.com)



# LED-Stehleuchte

## ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit der Abbildung aus. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Netzspannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

## ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 LED-Stehleuchte
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Schraubenschlüssel
- 1 Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung

- 1 Fluter
- 2 Verbindungskabel
- 3 Leseleuchte
- 4a Ein-/Aus-Taste (Fluter)
- 4b Ein-/Aus-Taste (Leseleuchte)
- 5 Standrohr (unten)
- 6 Unterlegscheibe (rechteckig)
- 7 Leuchtenfuß
- 8 Unterlegscheibe (rund)
- 9 Schraubenschlüssel
- 10 Sechskantmutter (Leuchtenfuß)
- 11 Netzkabel mit Steckernetzteil
- 12 Innensechskantschlüssel
- 13 Schraube (Standrohr)
- 14 Standrohr (oben)

## ● Technische Daten

Artikelnummer:	55789
Betriebsspannung:	220–240 V~ 50 / 60 Hz
LED-Lichtquelle:	Artikelnummern: 2835-L180-36-14W-3000K Fluter: 14W/1950 Lumen (360°), 25.000 Stunden Lebensdauer; 3000K; Ra=81 2835-D51-12-3.5W-3000K Leselicht: 3,5W / 500 Lumen (360°); 25.000 Stunden Lebensdauer; 3000K; Ra=82
Gesamtleistung:	23 Watt
Schutzklasse:	II /
Maße:	Gesamthöhe: ca. 180 cm Durchmesser Lampenschirm: 16 cm Maße Fuß: 28 x 28 cm
Länge Netzkabel:	ca. 180 cm
Schutzart:	IP20

## Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill,  
ÖSTERREICH  
[www.edi-light.com](http://www.edi-light.com)

## ● Sicherheit



### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



#### **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Wenn Sie während des Betriebs irgendwelche Auffälligkeiten bemerken (z. B. ungewöhnliche Geräusche, seltsamer Geruch oder Rauchentwicklung), schalten Sie das Produkt sofort aus und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose. Verwenden Sie das Produkt danach nicht mehr, bis es durch eine befähigte Person überprüft wurde.



### Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Überprüfen Sie vor dem Netzanschluss die Leuchte und das Netzkabel mit Steckernetzteil auf etwaige Beschädigungen.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Steckernetzteils beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~, 50 / 60 Hz).
- Ziehen Sie vor der Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, immer das Steckernetzteil aus der Steckdose.




### Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr



#### **VORSICHT! VERBRENNUNGS-GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!** Stellen Sie

- sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Stellen Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Hängen Sie keine zusätzlichen Gegenstände, z. B. Kleidungsstücke, an das Produkt.

- Stellen Sie das Produkt immer auf eine stabile und ebene Fläche.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Produkt.
- Tragen oder ziehen Sie das Produkt nicht am Netzkabel.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Die Lichtquellen dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder von einem ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
-  Die LED-Lampe ist nicht über externe Regler dimmbar.
- Nicht direkt in die Lichtquellen (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen. Die Lichtquellen (Leuchtmittel, LED etc.) nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.

## ● Montage

- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Legen Sie alle Teile auf einen weichen Untergrund.
- Führen Sie das obere [14] und untere [5] Standrohr zusammen.
- Fixieren Sie die beiden Teile mit den beiliegenden Schrauben [13]. Benutzen Sie hierfür den Innensechskantschlüssel [12].
- Führen Sie zuerst die rechteckige Unterlegscheibe [6], dann den Leuchtenfuß [7] und anschließend die runde Unterlegscheibe [8] auf die Gewindestangen unten am Standrohr [5].
- Fixieren Sie den Leuchtenfuß [7] mit den Sechskantmutter [10]. Benutzen Sie hierfür den beiliegenden Schraubenschlüssel [9].

## ● Inbetriebnahme

### ● Produkt aufstellen

- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass niemand über das Netzkabel [11] stolpern kann.
- Stecken Sie das Steckernetzteil in eine vorchriftsmäßig installierte Steckdose.

### ● Fluter ein- und ausschalten

- Schalten Sie den Fluter [1] mittels der Ein-/ Aus- Taste [4a] ein bzw. aus.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Fluters [4a] gedrückt, um den Fluter [1] stufenlos zu dimmen.

### ● Leseleuchte ein- und ausschalten

- Schalten Sie die Leseleuchte [3] mittels der Ein-/ Aus-Taste [4b] ein bzw. aus.

## ● Wartung und Reinigung



**WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!** Ziehen Sie vor jeder Reinigung das Steckernetzteil [11] aus der Steckdose.



**WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.



**VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!** Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

## ● Garantie und Service

### ● Garantie

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen.

Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.**

### ● Serviceadresse

#### Deutschland

EDI Light Service Center  
Kleinbahnstraße 35  
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND  
T: +49 2932 639 773  
E: [info@edi-light.com](mailto:info@edi-light.com)

## Österreich

EDI Light Service Center  
Heiligkreuz 22  
6136 Pill, ÖSTERREICH  
T: +43 5242 670 57  
E: info@edi-light.com

## Schweiz

EGLO Schweiz AG  
Seetalstraße 142  
6032 Emmen, SCHWEIZ  
T: +41 41 268 69 59  
E: info-switzerland@eglo.com

**IAN 377682\_2101**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon  
und die Artikelnummer (IAN 377682\_2101) als  
Nachweis für den Kauf bereit.



### ● Garantiekarte

Absender:

Name / Vorname:

Land / PLZ / Ort / Straße:

Telefonnummer:

Artikelnummer / Bezeichnung:

Kaufdatum / Kaufort:

Fehlerangabe:

Datum / Unterschrift:

Liegt kein Garantiefall vor:

☐

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

☐

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.

