

List of pictograms used	
	Safety information
	Instructions for use

GB IE NI **Barbecue Chicken Roaster/Spare Ribs & Roast Holder/Burger Press/Marinade Set/Burger Cloche**

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

⚠ Safety instructions

- Always wear barbecue gloves or oven mitts when using the product. Gloves should accord with PPE regulation (category II heat protection, e.g. DIN EN 407).
- Before and after use: Clean the product with warm water and a mild washing-up liquid. Dry the product thoroughly.
- The product is NOT suitable for dishwashers.
- Do not use the product if it is damaged.
- CAUTION!** Before cleaning, allow the product to slowly cool to room temperature. Do not immerse the hot product in water or other liquids. This might cause cracks on the product.
- Store in dry place.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Service

- GB Service Great Britain**
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk
- NI Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie
- IE Service Ireland**
Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

De anvendte piktogrammers legende

	Sikkerhedsanvisninger
	Handlingsanvisninger

DK **Kyllingegrillholder/Holder til spareribs og stege/Burgerpresser/Marinadesæt/Burger klokke**

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

⚠ Sikkerhedshenvisninger

- Bær altid grillhandsker eller grydelapper, når du bruger produktet. Handsker skal være i overensstemmelse med forordningerne om personlige væremidler (varmebeskyttelseskategori II, fx DIN EN 407).
- Før og efter brug: Rengør produktet med varmt vand og et mildt opvaskemiddel. Tør produktet grundigt.
- Produktet er IKKE egnet til opvaskemaskinen.
- Anvend ikke produktet når det er beskadiget.
- FORSIGTIG!** Lad produktet langsomt køle af til stuetemperatur inden rengøringen. Sænk ikke det varme produkt ned i vand eller andre væsker! Dette kan føre til revner i produktet.
- Opbevar altid produktet på et tørt sted.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● Service

- DK Service Danmark**
Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lidl.dk

Légende des pictogrammes utilisés

	Instructions de sécurité
	Instructions de manipulation

FR BE **Support de cuisson pour poulet/Support de cuisson multifonction/Presse à hamburger/Set de marinade/Cloche à burger**

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conservez ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

⚠ Consignes de sécurité

- Veillez à toujours porter des gants thermo-isolants ou des maniques lorsque vous utilisez le produit. Les gants thermo-isolants doivent correspondre au règlement EPI (résistance à la chaleur de catégorie II, p. ex. DIN EN 407).
- Avant et après l'utilisation, nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un produit de nettoyage doux. Séchez soigneusement le produit.
- Le produit NE PEUT PAS se nettoyer au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.
- ATTENTION!** Laissez le produit refroidir lentement à température ambiante avant de le nettoyer. N'immergez pas le produit chaud dans de l'eau ou d'autres liquides! Cela peut entraîner des fissures sur le produit.
- Conservez le produit dans un endroit sec.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

- FR Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr
- BE Service après-vente Belgique**
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970
(Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Veiligheidsinstructies
	Instructies

NL BE **Haantjesgril/Sparerib- en braadstukhouder/Burgervormer/Marinadeset/Hamburgerklokke**

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

⚠ Veiligheidsinstructies

- Draag altijd barbecue-handschoenen of pannenlappen, als u het product gebruikt. Handschoenen dienen overeenkomstig de PBM-verordening te zijn (hittebescherming categorie II, bijv. DIN EN 407).
- Voor en na het gebruik: reinig het product met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product grondig af.
- Het product is NIET geschikt voor de vaatwasser.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- PAS OP!** Laat het product voor het reinigen langzaam afkoelen op kamertemperatuur. Dompel het hete product niet in water of andere vloeistoffen! Dit kan leiden tot scheuren aan het product.
- Bewaar het product op een droge plek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Service

- NL Service Nederland**
Tél.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl
- BE Service België**
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970
(Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

Legende der verwendeten Piktogramme

	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

DE AT CH **Hähnchengriller/Spareribs- und Bratenhalter/Burgerformer/Marinaden-Set/Burgerglocke**

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

⚠ Sicherheitshinweise

- Tragen Sie immer Grillhandschuhe oder Topflappen, wenn Sie das Produkt verwenden. Handschuhe sollten der PSA-Verordnung entsprechen (Hitzeschutz der Kategorie II, z. B. DIN EN 407).
- Vor und nach dem Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einer milden Spülflüssigkeit. Trocknen Sie das Produkt gründlich.
- Das Produkt ist NICHT für die Spülmaschine geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- VORSICHT!** Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung langsam auf Raumtemperatur abkühlen. Tauchen Sie das heiße Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Dies kann zu Rissen am Produkt führen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

- DE Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- CH Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch
- AT Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

V1.0



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG07189A/HG07189B/HG07189C/
HG07189D/HG07189E
Version: 12/2022

Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen:
10/2022 · Ident.-No.: HG07189A/B/C/D/E102022-6

