


DE


Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Schnellstartanleitung




LED leuchtet grün: Produktion großer Eiswürfel läuft

LED leuchtet gelb: Produktion kleiner Eiswürfel läuft

Zum Wechseln von großen auf kleine Eiswürfel oder umgekehrt muss die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt werden. Danach wechselt die LED von grün auf gelb bzw. umgekehrt.



LED leuchtet rot: Wasser nachfüllen! Anschließend kurz Taste  drücken, um Produktion fortzusetzen.



LED leuchtet rot: Eiswürfelbehälter voll! Nach Entnahme der Eiswürfel wird die Produktion automatisch fortgesetzt.



kurz drücken: Eisproduktion starten/Eisproduktion stoppen


ca. 3 Sekunden gedrückt halten: Eiswürfelproduktion klein/groß wechseln

ca. 10 Sekunden gedrückt halten: Selbstreinigung starten >>Dauer ca. 15 Minuten

FR


Cette fiche d'information fait partie du manuel d'utilisation. Veuillez toujours la conserver avec le manuel d'utilisation. Si vous cédez le produit à quelqu'un d'autre, veuillez à lui remettre également tous les documents qui s'y rapportent. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit, en accordant une attention toute particulière aux consignes de sécurité qu'il contient.

Guide de mise en route rapide




Voyant allumé, vert : production de gros glaçons

Voyant allumé, jaune : production de petits glaçons

Pour basculer entre la production de gros et de petits glaçons, maintenez le  bouton enfoncé pendant environ 3 secondes. Le voyant passe du vert au jaune et vice versa.



Voyant allumé, rouge : remettez de l'eau ! Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton  pour reprendre la production de glaçons.



Voyant allumé, rouge : bac à glaçons plein ! Une fois que vous avez retiré les glaçons, l'appareil reprend la production.



pression brève : démarrer / arrêter la production de glaçons


pression prolongée d'environ 3 secondes : bascule entre la production de gros et de petits glaçons

pression prolongée d'environ 10 secondes : démarrage de l'auto-nettoyage >> cela prend environ 15 minutes

IT


Questo foglio informativo costituisce parte integrante del manuale per l'utente. Conservarlo sempre insieme al manuale per l'utente. In caso di cessione o vendita del dispositivo, accertarsi di consegnare con esso tutta la documentazione relativa. Prima di utilizzare il dispositivo leggere il manuale per l'utente, con particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza in esso contenute.

Guida rapida




Indicatore luminoso acceso, verde: Produzione di cubetti di ghiaccio grandi

Indicatore luminoso acceso, giallo: Produzione di cubetti di ghiaccio piccoli

Per spostarsi fra la produzione di cubetti di ghiaccio grandi o piccoli, tenere premuto il pulsante  per circa 3 sec. L'indicatore luminoso cambierà da verde a giallo o viceversa.



Indicatore luminoso acceso, rosso: Aggiungere acqua! Poi premere brevemente il pulsante  per riprendere la produzione.



Indicatore luminoso acceso, rosso: Secchiello per i cubetti di ghiaccio pieno! Una volta rimossi i cubetti di ghiaccio, il dispositivo riprenderà la produzione.



Premere brevemente: Avvia/interrompe la produzione dei cubetti di ghiaccio

Tenere premuto per circa 3 sec: Spostamento fra la produzione di cubetti di ghiaccio grandi/piccoli

Tenere premuto per circa 10 sec: Avvia l'autopulizia >> il processo impiega circa 15 min