



BELEUCHTETER SALZKRISTAL/ ILLUMINATED SALT CRYSTAL/ LAMPE EN CRISTAL DE SEL

DE AT CH

BELEUCHTETER SALZKRISTAL

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

ILLUMINATED SALT CRYSTAL

Operation and safety notes

FR BE

LAMPE EN CRISTAL DE SEL

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

VERLICHTTE ZOETKRISTAL

Bedienings- en veiligheidsinstructies

PL

LAMPA SOLNA

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

CZ

OSVĚTLENÝ SOLNÝ KRÝSTAL

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SK

SOĽNÁ LAMPA

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

IAN 465722_2404

FR FR NL
PL CZ SK

RISK OF INJURY! Check every illuminant for damage immediately upon unpacking. Do not operate the product with a defective bulb.

Do not leave the product or packaging material lying unattended. Plastic film or bags, Styrofoam etc. can become dangerous toys for children.

Start up (Fig. A-C)

● **Assembling the product**

- Ensure the product is still disconnected from the mains.
- Remove the cable tie from the wrapped portion of the cable.
- Screw the light bulb [1] into the clamp bracket [2].
- Put the cable holder [6] over the power cord between the socket and the toggle switch. Press the springs [4] of the bracket clamp [2] together and slide it into the rail crystal [3] from below.
- Load the power cord through the recess in the base [7] and secure it by pressing the cable holder [6] in the small hole [see Fig. C].

● **Switching the product on/off**

- Plug the mains plug [5] into the socket and switch the product on/off with the toggle switch [8].

● **Changing the bulb**

The included illuminant is a specialty bulb only to be used in the lighted salt crystal lamp. 420042 (IAN 465722_2404). Please ONLY use specialised light bulbs (like those contained in the delivery contents) between 15W and max. 25W with threaded type E14.

Disconnect the product from the mains by unplugging the mains plug [5].

Carefully pull the bracket clamp [2] all the way up of the product by the plastic ring. Also remove the cable holder [6] from the hole to do so.

Unscrew the new light bulb [1] from the bracket clamp [2].

Screw in a new light bulb [1] of the same kind into the bracket clamp [2].

Press the springs [4] of the bracket clamp together and slide it into the salt crystal [3] from below.

Load the power cord through the recess in the base [7] and secure it by pressing the cable holder [6] in the small hole [see Fig. C].

Plug the mains plug [5] into the socket and switch the product on with the toggle switch [8].

Maintenance and Cleaning

Disconnect the product from the mains by unplugging the mains plug and allow the product to cool off.

- Please only clean the product with a damp cloth.
- Salt which is exposed to humid air for prolonged periods of time begins to crystallise on the surface. These so-called "efflorescences" can be avoided through regular operation of the product and the associated heating of the salt rock (see "Intended use"). Any efflorescences that may occur can be removed from smooth surfaces on the product with a damp cloth. Make sure that the product is switched off and disconnected from the mains.

GB/E

Onderdelenbeschrijving (afb. A-C)

1 Speciaal verlichtingsmiddel
2 Klemring
3 Zoutkristal met houten voet
4 Ver (Identifying)
5 Stekker (Länderspezifisch)
6 Kabelhouder
7 Uitgang (Foot)
8 Tumschaltknop

Omvang van de levering

1 zoutkristal met boorgat en houten voet
1 Identificatie ring met de verlichting in de verpakking
1 Netstekker (Länderspezifisch)
1 kabelhouder
1 speciaal verlichtingsmiddel (15W, E14)
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Kabelgegevens: ca. 110cm
Bedrijfsspanning: 230-240V - 50Hz
Speciaalverlichtingsmiddel: 15W E14
Beveiligingsklasse: II/CE
Artikelnr.: 420042

Veiligheid

Het artikel mag niet voor een ander doel dan het voorheen gemaakte worden gebruikt.

Bij beschadigen de worden verantwoordt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervolg de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel van de verzekerde door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!

Controleer alstublieft iedere keer voordat u het product aan het stroomnet aansluit, of de stroomkabel en de stekker eventueel beschadigd zijn. Het product mag in geen geval worden gebruikt, zodoen u een beschadiging hebt gecorrigeerd. Er is sprake van gevaar voor elektrische schok.

De buitenste flexibele stroomkabel van het product kan niet worden vervangen. Moet deze stroomkabel beschadigd zijn, dient u het product te vervangen.

Vermijd per se het contact van het product met water of andere vloeistoffen.




Open nooit de af elektrische delen [bijv. tumschaltknop, klemring o.d.v.] en de stekker nooit verwijderen in de elektrische delen. Bij beschadigen de worden verantwoordt door elektrische schokken.

Controleer voor de montage, dat de beschikking staat spanning overeen komt met de benodigde gebruiksspanning van het product (230-240V-).

Let er voor tijdens reiniging en voor het vervangen van het verlichtingsmiddel op, dat eerst de stroomvoeding van het product wordt onderbroken.

Laat het product altijd helemaal afkoelen, voordat u het reinigt of het verlichtingsmiddel vervangt.

NL/BE



Legende der verwendeten Piktogramme	
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Hertz (Frequenz)
	Watt (Wirkleistung)
	Volt (Wechselspannung)
	Schutzklasse II
	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
	Das Produkt ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt.
	Entwerfen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!

Beleuchteter Salzkrystal

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Händigen Sie sie Untergeben bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit auf.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Produkt ist nur für den privaten Hausgebrauch in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Sollte der Salzkristall beim Auspacken nass/gemildt etwas feucht sein, wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch trocken. Beim Gebrauch des Produkts verschwindet die jeweilige Feuchtigkeit von selbst.

In der Falle eines leichten Holzschadens ziehen Sie bitte mit einem Handschraubenzieher (Kreuzschlitz) die beiden Schrauben nach. Bei Betrieb sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65% betragen und die Raumtemperatur möglichst bei max. 25 °C liegen. Die Salz-Feuchtigkeit aus der Raumluft zieht. Aus diesem Grund muss dieses Dekorationselement mit homöostatischer Effektelektrolyse ausschließlich mit dem mitgelieferten Spezialleuchtmittel betrieben werden!

Die durch das Spezialleuchtmittel erzeugte Wärme ist für die Erwärmung des Salzkristalls unbedingt notwendig, da diese den Salzkristall trocken hält. Nur so ist eine dauerhafte Verwendung und damit eine langfristige Freude am Produkt gewährleistet.

● **Technische Daten**

Kabelgröße: ca. 110cm
Bedrijfsspanning: 230-240V - 50Hz
Speciaalverlichtingsmiddel: 15W E14
Nennleistungsmaximal: 1 x 25W
Schutzklasse: II/CE
ArtikelNr.: 420042

DE/AT/CH

Das Produkt ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt. Jede andere als die oben beschriebene Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und damit unzulässig.

Bitte beachten Sie: Das Produkt ist kein Spielzeug!

Teilbeschreibung (Abb. A-C)

1 Spezialleuchtmittel
2 Klemmfassung
3 Salzkristall mit Holzsockel
4 Feder (Klemmfassung)
5 Netzstecker (Länderspezifisch)
6 Kabelhalter
7 Ausgussung (Socket)
8 Kippschalter

Lieferumfang

1 Salzkristall mit Bohrung und Holzsockel
1 Klemmfassung mit Netzstecker, Kippschalter und Netzstecker (Länderspezifisch)
1 Kabelhalter
1 Spezialleuchtmittel (15W, E14)
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Kabelgröße: ca. 110cm
Bedrijfsspanning: 230-240V - 50Hz
Speciaalverlichtingsmiddel: 15W E14
Nennleistungsmaximal: 1 x 25W
Schutzklasse: II/CE
ArtikelNr.: 420042

DE/AT/CH

Sicherheit

Der Artikel darf nicht entgegen seiner eingangs erwähnten Bestimmung verwendet werden. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz das Produkt, das Netzstecker und den Netzstecker auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.

Das äußere flexible Netzstecker dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Falls dieses Netzstecker beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden.

Vermieden Sie unbedingt die Berührung des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Öffnen Sie niemals einen der elektrischen Betriebsmittel (z.B. Kippschalter, Klemmfassung o.Ä.) oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (230-240V-).

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

Achten Sie vor jeder Reinigung und vor jedem Tausch des Leuchtmittels darauf, dass das Produkt zuvor vom Stromnetz genommen wurde.

Lassen Sie das Produkt immer ganz auskühlen, bevor Sie es reinigen oder das Leuchtmittel auswechseln.

Stellen Sie das Produkt bitte nur auf glatte und nicht empfindliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Einrichtungsgegenständen eingehalten werden.

Fassen Sie das Netzstecker immer am Netzstecker an und ziehen Sie ihn nicht am Netzstecker selbst. Ziehen Sie kein schweren Gegenstände auf das Netzstecker und ziehen oder werfen Sie es nicht.

Lassen Sie das Produkt im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

VERLETZUNGSGEFAHR! Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Produkt nicht mit defektem Leuchtmittel oder Produkt mit einem leuchten Tuch entfernen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht aufhellen liegen. Plastikfolien/-stern, Kunststoffteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

● **Inbetriebnahme (Abb. A-C)**

● **Produkt montieren**

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

● **Technische Daten**

● **Einleitung**

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

● **Technische Daten**

● **Einleitung**

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

● **Technische Daten**

● **Einleitung**

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

● **Technische Daten**

● **Einleitung**

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

● **Technische Daten**

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/

