

SCHNEIDEBRETT-SET MIT REGISTER INDEX CHOPPING BOARD SET SET DE PLANCHES À DÉCOUPER AVEC ONGLETS

DE AT CH

SCHNEIDEBRETT-SET MIT REGISTER
Gebrauchsanweisung

GB IE **INDEX CHOPPING BOARD SET**
Instructions for use

FR BE **SET DE PLANCHES À DÉCOUPER AVEC ONGLETS**
Notice d'utilisation

NL BE **SET SNIJPLANKEN MET INDEX**
Gebruiksaanwijzing

PL **KOMPLET DESEK DO KROJENIA Z INDEKSEM**
Instrukcja użytkowania

CZ **SADA PRKÉNEK NA ŘEZÁNÍ**
Návod k použití

SK **SÚPRAVA KRÁJACÍCH DOSIEK S REGISTROM**
Navod na používanie

ES **SET DE TABLAS DE CORTAR CON ÍNDICE IDENTIFICATIVO**
Instrucciones de uso

DK **SKÆREBRÆTTER**
Brugervejledning

IAN 376252_2104

DE AT CH GB IE FR BE NL PL CZ SK ES DK

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

4 x Schneidebrett mit Ständer
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße Schneidebrett:
je ca. 30 x 18,2 x 0,38/0,4 cm (H x B x T)

Maße Ständer: ca. 25,4 x 22 x 8,5 cm (H x B x T)

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
10/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden. Der Artikel ist für gekochte und rohe Lebensmittel geeignet. Die Schneidebretter sind spülmaschinengeeignet. *Nur die Schneidebretter



Sicherheitshinweise

• Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Verwendung

Nutzen Sie die Schneidebretter gemäß der Symbole, um das Risiko der Kreuzkontamination von Lebensmitteln zu vermeiden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit diesem Symbol, um Gemüse und Obst zu schneiden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit diesem Symbol und rutschhemmender Struktur, um Fisch zu schneiden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit diesem Symbol und rutschhemmender Struktur, um Fleisch zu schneiden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit diesem Symbol und Krümelrillen, um Brot zu schneiden.

Lagerung, Reinigung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung.

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel zur Reinigung des Ständers. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Reinigen Sie die Schneidebretter in der Spülmaschine oder mit einem geeigneten Spülmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerschwinglich auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 376252_2104

Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111

E-Mail: deltasport@lidl.de

Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.at

Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

4 x chopping board with stand
1 x instructions for use
1 x quick guide

Technical data

Chopping board dimensions:
each approx. 30 x 18.2 x 0.38/0.4cm (H x W x D)

Stand dimensions: approx. 25.4 x 22 x 8.5cm (H x W x D)


Date of manufacture (month/year):
10/2021

Intended use

The product is for private use only, and is not intended for commercial use.

The product is suitable for use with raw and cooked food.

The cutting boards are dishwasher-safe. *Only the cutting boards



Safety information

• Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used if it is in perfect condition!

Use

Use the cutting boards in accordance with the symbols on them to prevent the risk of cross-contamination of foods.

Use the cutting board with this symbol to cut fruit and vegetables.

Use the cutting board with this symbol and slip-resistant design to cut fish.

Use the cutting board with this symbol and slip-resistant design to cut meat.

Use the cutting board with this symbol and crumb catcher to cut bread.

Storage, cleaning

Clean the article carefully before using it for the first time.

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Use a moist cloth and a mild cleansing agent to clean the stand.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Clean the cutting boards in a dishwasher, or with an appropriate cleansing agent.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Service handling

IAN: 376252_2104

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquies un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

4 planches à découper avec support
1 notice d'utilisation
1 guide de démarrage

Caractéristiques techniques

Dimensions des planches à découper :
env. 30 x 18,2 x 0,38/0,4 cm (H x La x P) chacune

Dimensions du support : env. 25,4 x 22 x 8,5 cm (H x La x P)


Date de fabrication (mois/année) :
10/2021

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article convient aux aliments cuits et crus.

Les planches à découper peuvent être lavées au lave-vaisselle.

* Uniquement les planches à découper



Consignes de sécurité

• Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !

Utilisation

Utilisez les planches à découper en respectant leur symbole pour éviter le risque de contamination croisée des aliments.

Utilisez la planche à découper portant ce symbole pour découper les légumes et les fruits.

Utilisez la planche à découper portant ce symbole et ayant une surface antidérapante pour découper du poisson.

Utilisez la planche à découper portant ce symbole et ayant une surface antidérapante pour découper de la viande.

Utilisez la planche à découper portant ce symbole et ayant des rainures pour découper du pain.

Stockage, nettoyage

Nettoyez soigneusement le produit avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour le nettoyage du support.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Nettoyez les planches à découper au lave-vaisselle ou avec un détergent approprié.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN: 376252_2104

Service France
Tel. : 0800 919270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

Service Belgique
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

4 x snijplank met standaard
1 x gebruiksaanwijzing
1 x korte handleiding

Technische gegevens

Afmetingen snijplank:

elk ca. 30 x 18,2 x 0,38/0,4 cm (h x b x d)

Afmetingen standaard: ca. 25,4 x 22 x 8,5 cm (h x b x d)

Productiedatum (maand/jaar):
10/2021

Beoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik. Het artikel is geschikt voor gekookte en rauwe levensmiddelen. De snijplanken zijn vaatwasserbestendig.

*Alleen de snijplanken



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

IAN 376252_2104

