

Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer IAN 463267_2404 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

⚠️ WARNUNG!

Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienhinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr oder Sachschaden durch heiße Oberfläche möglich.

- ▶ Kochfelder können sehr hohe Temperaturen erreichen.
- ▶ Diese Abdeckplatte nicht bei eingeschalteten oder noch heißen Kochfeldern einsetzen.
- ▶ Warten Sie mit dem Auflegen der Abdeckplatte bis sich die Kochfelder auf Zimmertemperatur abgekühlt haben.

⚠️ WARNUNG!

Sachschaden durch heiße Gegenstände möglich.

Die Oberfläche der Abdeckplatte könnte beschädigt werden.

- ▶ Stellen Sie keine heißen Gegenstände (z. B. Töpfe oder Pfannen) auf die Abdeckplatte.

⚠️ WARNUNG!

Bei Beschädigung der Abdeckplatte besteht Bruch- und Verletzungsgefahr.

- ▶ Beschädigte Abdeckplatte nicht mehr verwenden und entsorgen.

Reinigung

Eine Reinigung darf nicht mit hartem Schwamm oder Scheuermittel erfolgen, da hierdurch die Abdeckplatte beschädigt werden kann.

Pflegehinweis

Halten Sie die Oberfläche des Produkts trocken, vermeiden Sie dadurch Verformungen und Schimmelbildung des Produkts.

Entsorgung

Den Artikel entsprechend den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

(FR) (CH)

Guide de rapide

Ce document est une version imprimée abrégée du manuel d'utilisation complet.

En scannant le code QR, vous pouvez accéder directement à la page du service Lidl (www.lidl-service.com) et en saisissant le numéro d'article IAN 463267_2404, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

⚠️ AVERTISSEMENT!

Suivez les instructions d'utilisation complètes pour éviter les blessures corporelles et les dommages matériels. Le guide rapide fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation. Veuillez conserver le guide de démarrage rapide dans un endroit sûr et remettre tous les documents si vous transmettez le produit à des tiers.

Consignes de sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou de dommage matériel possible en raison de la surface chaude.

Les plaques de cuisson peuvent atteindre des températures très élevées.

- ▶ N'utilisez pas ce couvercle lorsque la table de cuisson est allumée ou encore chaude.
- ▶ Attendez que les plaques de cuisson aient refroidi à température ambiante avant de mettre le couvercle en place.

⚠️ AVERTISSEMENT!

Domages matériels possibles en raison d'objets chauds.

La surface de la plaque de recouvrement pourrait être endommagée.

- ▶ Ne placez pas d'objets chauds (par exemple des casseroles ou des poêles) sur la plaque de recouvrement.

⚠️ AVERTISSEMENT!

Si les plaques de recouvrement sont endommagées, il existe un risque de casse et de blessure.

- ▶ Arrêtez d'utiliser et jetez les plaques de recouvrement endommagées.

Nettoyage

Le nettoyage ne doit pas être effectué avec des éponges dures ou des produits abrasifs, car cela pourrait endommager la plaque de recouvrement.

Instructions d'entretien

Gardez la surface du produit sèche pour éviter la déformation et la formation de moisissures du produit.

Élimination

Jetez l'article conformément aux exigences réglementaires locales.

Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière respectueuse de l'environnement

(IT) (CH)

Guida Rapida

Questo documento è una versione stampata abbreviata del manuale utente completo.

Scansionando il codice QR si accede direttamente alla pagina del servizio Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il codice articolo IAN 463267_2404 è possibile visualizzare e scaricare le istruzioni operative complete.

⚠️ AVVERTIMENTO!

Seguire le istruzioni operative complete per evitare lesioni personali e danni materiali. La guida rapida fa parte di questo prodotto. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le istruzioni per l'uso. Si prega di conservare la guida rapida in un luogo sicuro e di consegnare tutti i documenti se si cede il prodotto a terzi.

Istruzioni di sicurezza

⚠️ AVVERTIMENTO!

Possibile pericolo di lesioni o danni materiali a causa della superficie calda.

I piani cottura possono raggiungere temperature molto elevate.

- ▶ Non utilizzare questa piastra di copertura quando il piano di cottura è acceso o è ancora caldo.
- ▶ Attendere che i piani cottura si siano raffreddati a

temperatura ambiente prima di montare la piastra di copertura.

⚠️ AVVERTIMENTO!

Possibili danni materiali a causa di oggetti caldi.

La superficie della piastra di copertura potrebbe danneggiarsi.

- ▶ Non appoggiare oggetti caldi (ad es. pentole o padelle) sulla piastra di copertura.

⚠️ AVVERTIMENTO!

Se le piastre di copertura sono danneggiate, sussiste il rischio di rottura e lesioni.

- ▶ Smettere di utilizzare e smaltire le piastre di copertura danneggiate.

Pulizia

La pulizia non deve essere effettuata con spugne dure o abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la piastra di copertura.

Istruzioni per la cura

Mantenere la superficie del prodotto asciutta per evitare deformazioni e formazione di muffe del prodotto.


Smaltimento

Smaltire l'articolo in conformità con i requisiti normativi locali.

Smaltire tutti i materiali di imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente



IAN 463267_2404



HORIZONTE TEXTIL GMBH
Obenhauptstr. 5 (Haus 2)
D-22335 Hamburg
GERMANY
✉: support@horizonte.de
☎: +49 40 822244 80
☎: +49 40 822244 888

Version: 07 / 2024