

# SILVERCREST®

---

## BLUETOOTH®-ON-EAR-KOPFHÖRER SBKP 4 A1

---

DE AT CH

### BLUETOOTH®- ON-EAR-KOPFHÖRER

Kurzanleitung

FR CH

### CASQUE AUDIO BLUETOOTH®

Mode d'emploi rapide

IT CH

### CUFFIE STEREO BLUETOOTH®

Guida rapida

IAN 311627\_1904


CH

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	3
FR/CH	Mode d'emploi rapide	Page	5
IT/CH	Guida rapida	Pagina	7


**Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.**



1




2




Drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden bis ein Signalton erklingt. Der Kopfhörer befindet sich nun im Pairing-Modus und die blaue / weiße LED blinkt.

3



Wählen Sie „SBKP 4 A1“ aus der Liste der Kommunikationsgeräte und bestätigen Sie die Verbindung.

4



Drücken Sie die Taste, wenn Sie einen Anruf annehmen/ beenden möchten.

### Kopfhörer-Status



Pairing Modus



Verbundener Modus



niedriger Batteriestand

### LED-Anzeige



Weiß



Blau

Die LED blinkt einmal pro Sekunde weiß und blau.



Blau

Blinkt zweimal alle 5 Sekunden



Weiß

Blinkt einmal alle 3 Sekunden

**Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-le soigneusement avec le mode d'emploi. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.**



1




Affichage du niveau de pile



(non fourni)




2




Appuyez et maintenez pendant env. 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le casque se trouve à présent en mode d'appairage et le voyant LED bleu / blanc clignote.

3



Sélectionnez « SBKP 4 A1 » dans la liste des appareils de communication et confirmez la connexion.

4



Appuyez sur la touche lorsque vous souhaitez prendre un appel / mettre fin à un appel.

### État de casque



Mode d'appairage



Mode connecté



faible niveau de pile

### Affichage LED



Blanc



Bleu

Le voyant LED clignote une fois par seconde en blanc et bleu.



Bleu

Clignote deux fois toutes les 5 secondes




Blanc

Clignote une fois toutes les 3 secondes


**Questa guida rapida è parte integrante delle istruzioni per l'uso. Conservarla con cura insieme alle istruzioni per l'uso. In caso di cessione del prodotto a terzi consegnare anche tutta la documentazione. Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e seguire in particolare le avvertenze per la sicurezza ivi contenute.**



1




2




Premere e tenere premuto per ca. 3 secondi fino all'emissione di un segnale acustico. Le cuffie si trovano ora in modalità Pairing e la spia LED lampeggia con luce blu / bianca.

3










Selezionare „SBKP 4 A1“ dalla lista dei dispositivi di comunicazione e confermare il collegamento.

4



Premere il tasto se si vuole accettare o chiudere una chiamata.

Status delle cuffie	Spia LED
 Modalità Pairing	 Bianco   Blu  La spia LED lampeggia una volta al secondo con luce bianca e blu.
 Modalità connesso	 Blu Lampeggia due volte ogni 5 secondi
 livello di carica della batteria basso	 Bianco Lampeggia una volta ogni 3 secondi



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG04739A/HG04739B  
HG04739C/HG04739D  
Version: 11/2019

Stand der Informationen · Version des informa-  
tions · Versione delle informazioni: 10/2019  
Ident.-No.: HG04739A/B/C/D102019-1



IAN 311627\_1904

1

