

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la livraison du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN: 359491_2101

(CH) Service Suisse
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., mobile max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!
Avete acquistato un articolo di alta qualità.
Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni operative.
Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati.
Conservare accuratamente queste istruzioni operative. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della confezione (imm. A)

- 1 x collare LED (1)
- 1 x cavo USB (2)
- 1 x istruzioni operative

Dati tecnici

Taglia S - Delta-Sport-Nr.: HH-9691
Dimensioni: 36 - 40 x 2,7 cm (l x l)

Peso max. del cane: 12 kg

Taglia M - Delta-Sport-Nr.: HH-9692
Dimensioni: 47 - 55 x 3,5 cm (l x l)

Peso max. del cane: 50 kg

Taglia L - Delta-Sport-Nr.: HH-9693
Dimensioni: 64 - 70 x 3,5 cm (l x l)

Peso max. del cane: 50 kg

3 modalità di illuminazione: Luce intermitente rapida, luce intermitente lenta, luce sempre accesa

Durata delle batterie ricaricabili con luce intermitente rapida: circa 4 h

Durata delle batterie ricaricabili con luce intermitente lenta: circa 5 h

Durata delle batterie ricaricabili con luce sempre accesa: circa 3 h

Tipo di batteria ricaricabile: 3,6V 40 mAh, LIR2032

— Symbolo di corrente continua

 Data di produzione (mese/anno): 08/2021

CE Con la presente Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai seguenti requisiti di base e alle altre disposizioni vigenti:

2014/30/EU - Direttiva EMC

2011/65/EU - Direttiva RoHS

Utilizzo conforme

L'articolo è destinato unicamente all'uso privato e non a fini commerciali. L'articolo può essere utilizzato come collare per cani. Il LED serve a garantire una maggiore visibilità del cane. L'articolo è protetto contro gli spruzzi d'acqua. Rimuovi l'oggetto quando fai il bagno al tuo cane. L'articolo non deve essere immerso in acqua.

Indicazioni di sicurezza

Importante: Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, che sono assolutamente da conservare!

- L'articolo non è un giocattolo.
- Verificare prima di ogni utilizzo che l'articolo non presenta danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- Non è consentito apportare modifiche all'articolo!
- La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la fonte luminosa ha raggiunto il termine della propria durata di impiego, è necessario sostituirne l'intera lampada.

Pericolo di morte!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale della confezione. Pericolo di soffocamento.

Avvertenze sulla batteria ricaricabile integrata

- Non ricaricare mai la batteria subito dopo l'utilizzo. È sempre necessario lasciare dapprima raffreddare la batteria ricaricabile (per minimo 5-10 minuti).

- Per ricaricare la batteria utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB fornito in dotazione. / Per ricaricare la batteria utilizzare esclusivamente l'alimentatore elettronico fornito in dotazione.
- Poiché la batteria ricaricabile si scalda durante la procedura di ricarica, è necessario assicurare una sufficiente aerazione. Non coprire mai l'articolo.
- Se da una batteria ricaricabile e dall'articolo dovesse essere fuoriuscita della soluzione eletrolitica, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Lavare subito le parti interessate con molta acqua corrente e sottoporre quanto prima a cure mediche. La soluzione eletrolitica può provocare irritazioni.
- Staccare l'articolo dal cavo di ricarica quando l'articolo è completamente carico.
- L'articolo può essere ricaricato solo in ambienti interni asciutti e chiusi. Non ricaricare né conservare mai l'articolo nelle vicinanze di fonti di calore intense o di fiamme libere; poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione della batteria ricaricabile.
- Se durante la procedura di ricarica la batteria dovesse prendere fuoco, non spegnere mai il fuoco con acqua, bensì ad esempio con della sabbia asciutta.
- Non lasciare mai incustodito l'articolo durante una procedura di ricarica, e fare attenzione ad un eventuale surriscaldamento.
- Ricaricare la batteria solo ad una temperatura ambiente di 5 - 35 °C.
- I contatti di ricarica sull'apparecchiatura non devono essere collegati tramite oggetti metallici.
- Se l'articolo dovesse avere subito un forte urto, conservarlo per 30 minuti successivi in un luogo molto sicuro (ad es. in una cassetta in metallo).
- Non tentare mai di manipolare, modificare o riparare una batteria ricaricabile né l'articolo.
- Una volta che la batteria ricaricabile ha raggiunto la fine del proprio periodo di utilizzo, la batteria deve essere tolta, e la batteria e l'articolo devono essere smaltiti. Non tentare di sostituire la batteria ricaricabile.

Messa in funzione

Ricaricare la batteria (imm. C)

- Togliere la batteria (3) ricaricabile dal collare.
- Collegare la presa micro-USB (2b) del cavo USB con il connettore della batteria ricaricabile (3a) del collare luminoso.
- Inserire la presa USB (2a) del cavo USB in una porta USB di un computer acceso o di una stazione di ricarica con porta USB.

Regolare la lunghezza (imm. D)

- Estrarre un pezzo di collare dallo spinotto (1b).
- Spostare quindi il collare (1c) per accorciarlo o allungarlo.

Accendere e spegnere la luce (imm. B)

Il collare si illumina premendo il tasto. Premerlo il tasto di accensione e spegnimento (1a). È possibile scegliere fra tre diverse modalità di illuminazione:

premere 1 x: la luce lampeggia rapidamente.

premere 2 x: la luce lampeggia lentamente.

premere 3 x: la luce è sempre accesa.

- premere 4 x per spegnere la luce.

- La batteria ricaricabile tolta solo per lo smaltimento non deve essere riutilizzata o smontata.

Pericolo!

- Per togliere la batteria ricaricabile, osservare quanto indicato nel relativo capitolo. Quando si toglie la batteria ricaricabile, è possibile danneggiare la batteria ricaricabile e subire gravi lesioni:

- Quando si toglie la batteria ricaricabile fare attenzione a non danneggiare la batteria ricaricabile.
- Non smontare la batteria ricaricabile tolta.
- La batteria ricaricabile tolta non deve essere gettata nel fuoco oppure collegata in corto circuito. La batteria ricaricabile può surriscaldarsi ed esplodere.

Conservazione, pulizia

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

- Asciugare dopo l'utilizzo. In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Durante la procedura di ricarica, è necessario disinfezionare l'animale.

È preferibile consultare un veterinario di propria fiducia e richiedere informazioni sui prodotti adeguati per l'igiene e la pulizia.

Smaltimento

 Una volta che l'articolo diventa inutilizzabile, non gettarlo nei rifiuti domestici, ma smaltrilo correttamente nel pieno rispetto

dell'ambiente. È possibile ottenere informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso l'ufficio amministrativo competente.

Le batterie difettose o usate devono essere ricicate in conformità alla direttiva 2006/66/CE e successive modifiche. Restituire le batterie e/o l'articolo attraverso i centri di raccolta offerti. I materiali di imballaggio, ad es. i sacchetti, non devono giungere nelle mani dei bambini. Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

 Danni ambientali dovuti a un errato smaltimento delle batterie! Le batterie non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti a un trattamento speciale delle rifiuti. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, restituire le batterie usate in un punto di raccolta comunitario.

 Smaltire l'articolo e il materiale di imballaggio nel pieno rispetto dell'ambiente.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accordindennanza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà - a nostra discrezione - da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 359491_2101

(CH) Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
telefonia mobile
max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

FR/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

Correct use

The product is for private use only, and is not intended for commercial use. The product is suitable as a collar for dogs. The LED lights serve to improve the dog's visibility. The product is splashproof. It is not suitable for bathing the dog. The product must not be submerged in water.

Safety notes

Important: Read these instructions for use through carefully and be sure to keep them!

- The product is not a toy.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used when in perfect condition!
- No modifications may be made to the product!
- The light source for this lighting fixture is not replaceable; when the light source has reached the end of its service life, the entire lighting fixture must be replaced.
- Risk to life!**
- Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a risk of suffocation.

Scope of delivery (figure A)

1 x LED Light-Up Dog Collar (1)

1 x USB cable (2)

1 x operating instructions

Technical data

Size S - Delta-Sport-Nr.: HH-9691

Dimensions: 36 - 40 x 2,7 cm (l x w)

Max. dog weight: 12kg

Size M - Delta-Sport-Nr.: HH-9692

Dimensions: 47 - 55 x 3,5 cm (l x w)

Max. dog weight: 50kg

Size L - Delta-Sport-Nr.: HH-9693

Dimensions: 64 - 70 x 3,5 cm (l x w)

Max. dog weight: 50kg

3 lighting modes: fast flashing light, slow

flashing light, constant light

Battery life on fast flashing light: 4h

Battery life on slow flashing light: 5h

Battery life on constant light: 3h

Battery type: 3,6V 40 mAh, LIR2032

— Symbol for DC voltage

 Date of manufacture (month/year): 08/2021

Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:

2014/30/EU – EMC Directive

2011/65/EU – RoHS Directive

UK UK Conformity Assessed

- enclosed indoor areas. Never charge and store the product in the vicinity of large heat sources or open fire as this could cause the storage battery to explode.
- If the storage battery catches fire during the charging process then do not extinguish it with water but rather with dry sand, for example.

Adjusting the length (figure D