

LIVARNOLUX®



LED-STIMMUNGSLICHT

DE AT CH

LED-STIMMUNGSLICHT

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

LAMPADA LED

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

FR CH

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 341736_2001

DE AT CH



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR CH



Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.



















DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
IT/CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	21

14148906L



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 7
Lieferumfang.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
Sicherheit	Seite 8
Sicherheitshinweise.....	Seite 8
Sicherheitshinweise für Batterien/ Akkus.....	Seite 9
Vorbereitung	Seite 9
Inbetriebnahme	Seite 9
Akku aufladen.....	Seite 10
Leuchte zurücksetzen	Seite 10
LED-Stimmungslicht mit dem Smartphone verbinden	Seite 10
Smartphone trennen.....	Seite 10
Funktionen der App	Seite 11
Folgende Modi stehen via App-Steuerung zur Verfügung.....	Seite 11
Wartung und Reinigung	Seite 11
Entsorgung	Seite 11
Garantie und Service	Seite 12
Garantie.....	Seite 12
Serviceadresse.....	Seite 12
Konformitätserklärung.....	Seite 12
Hersteller.....	Seite 12

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Schutzhandschuhe tragen!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Gleichspannung		Lebensdauer
	Wechselspannung		Lichtstärke in Lumen
Hz	Hertz (Frequenz)		Lichttemperatur in Kelvin
W	Watt (Wirkleistung)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Schutzklasse II		Die farbigen LEDs dienen der Leuchtdекoration und sind nicht als Raumbeleuchtung geeignet.
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		So verhalten Sie sich richtig
SELV	Schutzkleinspannung		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Polarität des Netzanschlusses		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Unabhängiges Betriebsgerät		Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	IP20	Nur für den Innenbereich
tc	Referenztemperatur Punkt		Wellpappe
ta	Umgebungstemperatur		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
A	Ampere		Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.
	Schaltzyklen		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
Ra	Farbwiedergabeindex		

LED-Stimmungslicht

1 LED-Stimmungslicht, Modell 14148906L

1 Bedienungsanleitung

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Diese Leuchte ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischen Schlag etc., verbunden. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Die farbigen LEDs dienen der Leuchtdekoration und sind nicht als Raumbeleuchtung geeignet.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Stimmungslicht
- 2 Netzkabel (abnehmbar)
- 3 Netzadapter
- 4 Stecker
- 5 Buchse
- 6 EIN-/AUS-Taste

● Technische Daten

Leuchte:

Modellnr.: 14148906L
 Betriebsspannung: 230-240V~ 50Hz
 Nennleistung: max. 8W
 Schutzklasse: II/□
 Schutzart: IP20

LED-Modul:

Leistung: max. 4,2W

Akku Betrieb:

Akku: Typ UFX103450,
1800mAh, 3,7V

Zigbee:

Version: 3.0
 Kompatibel: iOS 9.0/Android 5.0
 Frequenz: 2,4GHz ISM Band
 Max. Sendeleistung: <+ 10dBm

LED-Netzadapter:

Modell: RKP-EU05015001P20-1
 Betriebsspannung: 100-240V~ 50/60Hz
 Ausgangsleistung: 5V===, 1500mA, 7,5W

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠️ **WARNUNG!**

Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder

anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer den Netzadapter vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei den farbigen LEDs handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die Lichtquelle schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzadapter nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung. Andernfalls besteht Überhitzungsgefahr!
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren und benutzen Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose entfernt werden.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

LEBENSGEFAHR!

Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

EXPLOSIONSGEFAHR!



Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

● Vorbereitung

Um die Leuchte mit dem Smartphone zu verbinden, benötigen Sie ein Gateway und die „Lidl Home“ App.

- Installieren Sie das Gateway nach Vorgabe des Herstellers.
- Laden Sie die „Lidl Home“ App aus dem App-Store herunter.

● Inbetriebnahme


Hinweis: Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial und die Schutzfolie von der Abdeckung der Leuchte.





Hinweis: Sie können die Leuchte wahlweise über den Netzanschluss oder mithilfe des integrierten Akkus betreiben.

Inbetriebnahme mit Netzadapter:





- Stellen Sie die Leuchte in der gewünschten Position auf.
- Verbinden Sie den Stecker **[4]** des Netzkabels **[2]** mit der Buchse **[5]** (siehe Abb.).
- Stecken Sie den Netzadapter **[3]** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Taste **[6]** ein bzw. aus.

Inbetriebnahme ohne Netzadapter (Akkubetrieb):

Hinweis: Um die Leuchte ohne Netzadapter  zu betreiben, muss der integrierte Akku aufgeladen sein.

- Entfernen Sie den Stecker  des Netzkabels  aus der Buchse , um die Leuchte ohne Stromanschluss zu verwenden.
- Stellen Sie die Leuchte in der gewünschten Position auf.
- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Taste  ein bzw. aus.

● Akku aufladen

- Verbinden Sie den Stecker  des Netzkabels  mit der Buchse  (siehe Abb.).
- Stecken Sie den Netzadapter  in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Hinweis: Der Akku wird auch im Leuchtbetrieb aufgeladen.

● Leuchte zurücksetzen

Um die Leuchte mit der App zu verbinden, muss sich die Leuchte im Anlernmodus befinden. Dieser wird durch ein regelmäßiges Blinken der Leuchte angezeigt.

Sollte die Leuchte nicht von selbst blinken, muss die Leuchte in den Anlernmodus zurückgesetzt werden.

Um den Anlernmodus zu aktivieren, schalten Sie die Leuchte bitte in folgendem Rhythmus ein und aus:

- Einschalten
- 1 Sek. aus
- 1 Sek. ein
- 1 Sek. aus
- 1 Sek. ein
- 1 Sek. aus
- 1 Sek. ein




Die Leuchte sollte nun im Anlernmodus regelmäßig blinken.

Hinweis: Dieser Vorgang setzt das Produkt nur in den Offline-Modus zurück und startet den Anlernmodus.



Wenn Sie alle Daten des Produkts und der Cloud entfernen möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt „Smartphone trennen“. Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie bei „Gerät entfernen“ den Punkt „Trennen und Daten löschen“.

● LED-Stimmungslicht mit dem Smartphone verbinden

HINWEISE zur Datenschutzrichtlinie entnehmen Sie bitte der „Lidl Home“ App.

1. Öffnen Sie die „Lidl Home“ App.
2. Gehen Sie auf den Reiter „Zuhause“ . Wählen Sie „+“ (Gerät hinzufügen).
3. Wählen Sie die Kategorie „Beleuchtung“ und die gewünschte Leuchtenart.
4. Wählen Sie das Gateway (nur möglich, wenn Sie über mehrere Gateways verfügen).
5. Gehen Sie nun auf „OK“.
6. Gehen Sie auf „Bestätigen“, während das LED-Stimmungslicht blinkt.
7. Stellen Sie eine Verbindung her.
8. Gehen Sie auf .
9. Gehen Sie auf „Gerätename“. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie.
10. Wählen Sie einen Raum, um die Position der Leuchte festzulegen. Der ausgewählte Raum wird grau hinterlegt.
11. Bestätigen Sie mit „Fertig“.
12. Der Anlernprozess ist vollständig.
13. Kehren Sie mit  zum Startbildschirm zurück.

● Smartphone trennen

1. Öffnen Sie die „Lidl Home“ App.
2. Gehen Sie auf den Reiter „Zuhause“ .
3. Wählen Sie eine der Kategorien:
 - ZigBee Gateway
 - LED-Stimmungslicht
4. Gehen Sie auf .
5. Gehen Sie auf „Gerät entfernen“.
6. Bestätigen Sie den Vorgang mit „Bestätigen“. Um alle Daten des Produkts und der Cloud zu entfernen, wählen Sie den Punkt „Trennen und Daten löschen“.


● Funktionen der App

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie immer die aktuellste Version der App auf Ihrem Smartphone betreiben. Machen Sie, wenn nötig, ein Update.

Hinweis: Um die Sprachsteuerung zu nutzen, muss die Leuchte Online mit der „Lidl Home“ App und der „Google Home“ App verbunden sein.

● Folgende Modi stehen via App-Steuerung zur Verfügung

Ein- und Ausschalten

- Verbleibende Zeit: Timer einstellen
- : Ein- und Ausschalten
- Programm: Zeitpläne erstellen, in denen die Leuchten automatisch ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen

Weiß


- Touchbogen: Lichtfarbe einstellen von 2.000K bis 6.500K
- Touchleiste: Lichtstärke von 1 % bis 100 % einstellen

Szene

- Nacht: warmes, gedämpftes Licht
- Lesen: neutrales Licht
- Arbeiten: kaltweißes Licht
- Freizeit: helles, warmes Licht
- Szene hinzufügen: zum Speichern selbst gestalteter Lichtszenarien


● Wartung und Reinigung

 **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**
Ziehen Sie den Netzadapter  zuerst aus der Steckdose.

 **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**
Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzadapter  wieder in die Steckdose.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle

Entsorgung / Garantie und Service

sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14148906L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 341736_2001

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Konformitätserklärung CE**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Richtlinie 2014/53/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hiermit erklärt Briloner Leuchten GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp 14148906L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


























<https://www.briloner.com/de/service/informationen-zu-leuchten/eu-konformitaetserklaerung-fuer-funkanlagentyp.php>

● **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Légende des pictogrammes utilisés	Page 14
Introduction	Page 15
Utilisation conforme.....	Page 15
Contenu de la livraison.....	Page 15
Descriptif des pièces.....	Page 15
Caractéristiques techniques.....	Page 15
Sécurité	Page 16
Consignes de sécurité.....	Page 16
Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables.....	Page 17
Préparation	Page 17
Mise en service	Page 17
Recharger la batterie.....	Page 18
Réinitialiser l'éclairage	Page 18
Connecter la lumière d'ambiance LED et le smartphone	Page 18
Déconnecter le smartphone.....	Page 18
Fonctionnalités de l'application	Page 19
Les modes suivants sont disponibles via la commande par application.....	Page 19
Entretien et nettoyage	Page 19
Mise au rebut	Page 19
Garantie et service après-vente	Page 20
Garantie.....	Page 20
Adresse du service après-vente.....	Page 20
Déclaration de conformité.....	Page 20
Fabricant.....	Page 20

Légende des pictogrammes utilisés

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire les instructions !		Porter des gants de protection !
	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés.		Attention ! Risque d'explosion !
	Tension continue		Durée de vie
	Tension alternative		Luminosité en lumens
Hz	Hertz (fréquence)		Température de lumière en kelvins
W	Watt (puissance active)		Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
	Classe de protection II		Les LED colorées sont des décorations lumineuses et ne conviennent pas à l'éclairage de pièces.
	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !		Conduite à adopter
SELV	Très basse tension de sécurité		Attention au risque d'électrocution ! Danger de mort !
	Polarité de l'alimentation secteur		Cette lampe n'est pas adaptée aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.
	Unité de commande autonome		Risque de brûlure du fait de surfaces brûlantes !
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit	IP20	Uniquement réservé à un usage en intérieur
tc	Point de la température de référence		Carton ondulé
ta	Température ambiante		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
A	Ampère		L'emballage est exclusivement composé de papier recyclé.
	Cycles de commutation		Pollution en cas de mise au rebut incorrecte des piles / batteries !
Ra	Indice de restitution des couleurs		

Éclairage d'ambiance LED

1 lumière d'ambiance LED, modèle 14148906L
1 mode d'emploi

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire intégralement et attentivement ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en marche, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs le cas échéant.

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cette lampe est uniquement conçue pour un usage domestique privé et non pas pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est interdite et entraîne l'endommagement du produit. De plus, toute autre utilisation comporte des risques tels que par ex. un court-circuit, un incendie, un choc électrique etc. Ce produit est prévu pour un fonctionnement normal.



Les LED colorées sont des décorations lumineuses et ne conviennent pas à l'éclairage de pièces.

● Contenu de la livraison

Immédiatement après avoir déballé l'appareil, veuillez toujours vérifier que le matériel livré est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

● Descriptif des pièces

- 1 Lumière d'ambiance LED
- 2 Câble d'alimentation (amovible)
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Fiche
- 5 Prise
- 6 Touche MARCHÉ/ARRÊT

● Caractéristiques techniques

Lampe :

N° de modèle : 14148906L
Tension de service : 230-240V~ 50 Hz
Puissance nominale : max. 8 W
Classe de protection : II/□
Indice de protection : IP20

Module LED :

Puissance : max. 4,2W

Fonctionnement sur batterie :

Batterie : type UFX103450,
1800 mAh, 3,7V

Zigbee :

Version : 3.0
Compatible : iOS 9.0/Android 5.0
Fréquence : 2,4 GHz (bande ISM)
Puissance d'émission
max. : <+ 10 dBm

Adaptateur secteur LED :

Modèle : RKP-EU05015001P20-1
Tension de service : 100-240V~ 50/60Hz
Puissance de sortie : 5V=, 1,500 mA, 7,5W

● Sécurité



Consignes de sécurité

Les réclamations de garantie sont annulées en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

■ **AVERTISSEMENT !** **DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Ils risquent de s'étouffer avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers.

- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en plastique, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.




Évitez les risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la lampe. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.

■ **AVERTISSEMENT !**

Une lampe endommagée implique un danger de mort par électrocution. En cas de dommages,

de réparations à effectuer ou d'autres problèmes, veuillez contacter le service après-vente ou un électricien.

- Avant utilisation, assurez-vous que la tension de secteur à disposition correspond à la tension de service nécessaire pour la lampe (voir « Caractéristiques techniques »).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant le montage, le démontage, le nettoyage ou si vous n'utilisez pas la lampe pendant une certaine durée.
- N'ouvrez jamais les équipements électriques et n'y insérez jamais d'objets. De telles interventions impliquent un danger de mort par choc électrique.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
-  Cette lampe n'est pas adaptée aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.
- Les LED colorées sont un éclairage décoratif. Elles ne conviennent pas à l'éclairage de pièces.



Évitez les risques d'incendie et de blessures

- Lorsque la source lumineuse est allumée, évitez de la regarder de trop près.
- Ne pas regarder les LED avec un instrument optique (par exemple une loupe).
- Certaines personnes peuvent être sujettes à l'épilepsie ou à des troubles de la conscience lorsqu'elles sont soumises à des flashes ou à des effets lumineux. En cas de symptômes épileptiques, veuillez immédiatement appeler un médecin.
- Ne couvrez pas la lampe ou l'adaptateur secteur avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Ne faites pas fonctionner le produit dans son emballage. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe !
- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.



Conduite à adopter

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez toujours raisonnablement. N'effectuez jamais le montage de la lampe et ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Afin de couper complètement la lampe de l'alimentation électrique, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise.



Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !**
Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !



RISQUE D'EXPLOSION !

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !



PORTER DES GANTS DE PROTECTION !

- Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- Ce produit contient une pile rechargeable ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur. Le démontage ou le remplacement de la pile rechargeable doit uniquement être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification similaire, afin de prévenir toute mise en danger. Lors de la mise au rebut, il y a lieu de rappeler que ce produit contient une pile rechargeable.

● Préparation

Pour connecter la lampe au smartphone, vous avez besoin d'une passerelle et de l'application « Lidl Home ».

- Installez la passerelle conformément aux instructions du fabricant.
- Téléchargez l'application « Lidl Home » à partir de l'App Store.

● Mise en service

Remarque : avant la mise en service, retirez l'ensemble des matériaux composant l'emballage et le film de protection du couvercle de la lampe.

Remarque : vous pouvez faire fonctionner la lampe soit avec la connexion secteur soit en utilisant la batterie fournie.

Mise en service avec l'adaptateur secteur :

- Placez la lampe dans la position souhaitée.
- Connectez la fiche **4** du câble d'alimentation **2** à la prise **5** (cf. fig. A).
- Branchez l'adaptateur secteur **3** dans une prise installée conformément aux spécifications applicables.
- Éteignez ou allumez la lampe avec la touche MARCHE / ARRÊT **6**.

Mise en service sans l'adaptateur secteur (fonctionnement sur batterie) :

Remarque : pour utiliser la lampe sans adaptateur secteur [3], la batterie fournie doit être chargée.

- Retirez la fiche [4] du câble d'alimentation [2] de la prise [5], afin d'utiliser la lampe sans connexion au secteur.
- Placez la lampe dans la position souhaitée.
- Éteignez ou allumez la lampe avec la touche MARCHE/ARRÊT [6].

● Recharger la batterie

- Connectez la fiche [4] du câble d'alimentation [2] à la prise [5] (cf. fig.).
- Branchez l'adaptateur secteur [3] dans une prise installée conformément aux spécifications applicables.

Remarque : la batterie se recharge également lors du fonctionnement de la lampe.

● Réinitialiser l'éclairage

Votre lampe doit se trouver en mode apprentissage pour qu'elle puisse être connectée à l'application. Ce mode est indiqué par un clignotement régulier de la lampe.

Si la lampe ne clignote pas automatiquement, elle doit être replacée sur le mode apprentissage.

Pour activer le mode apprentissage, veuillez allumer et éteindre la lampe selon le rythme suivant :

- Mettre en marche
- 1 seconde éteinte
- 1 seconde allumée
- 1 seconde éteinte
- 1 seconde allumée
- 1 seconde éteinte
- 1 seconde allumée




La lumière devrait maintenant clignoter de manière régulière en mode apprentissage.

Remarque : ce processus réinitialise uniquement le produit en mode hors ligne, et démarre le mode d'apprentissage.



Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du Cloud, veuillez lire la section « Déconnecter la télécommande et le smartphone ». Suivez les instructions et dans « Supprimer l'appareil », sélectionnez le point « Déconnecter et supprimer les données ».

● Connecter la lumière d'ambiance LED et le smartphone

Vous trouverez des INDICATIONS concernant la politique de confidentialité dans l'application « Lidl Home ».

1. Ouvrez l'application « Lidl Home ».
2. Allez sur l'onglet « Home » . Sélectionnez « + » (Ajouter un appareil).
3. Sélectionnez la catégorie « Éclairage » et le type de luminaire souhaité.
4. Sélectionnez à présent la passerelle (uniquement possible si vous disposez de plusieurs passerelles).
5. Allez maintenant sur « OK ».
6. Allez sur « Confirmer » pendant que la lumière d'ambiance LED clignote.
7. Établissez une connexion.
8. Allez sur .
9. Allez sur « Nom d'appareil ». Attribuez un nom et confirmez.
10. Choisissez une pièce pour définir la position de la lampe. La pièce sélectionnée apparaît sur fond gris.
11. Confirmez avec « Terminé ».
12. Le processus d'apprentissage est complet.
13. Revenez à l'écran d'accueil au moyen de .

● Déconnecter le smartphone

1. Ouvrez l'application « Lidl Home ».
2. Allez sur l'onglet « Home » .
3. Sélectionnez l'une des catégories :
 - Passerelle ZigBee
 - Lumière d'ambiance LED
4. Allez sur .
5. Allez sur « Supprimer un appareil ».
6. Confirmez le processus par « Confirmer ». Afin de supprimer toutes les données du produit et

du Cloud, sélectionnez le point « Déconnecter et supprimer les données ».


● Fonctionnalités de l'application

Remarque : assurez-vous de toujours avoir la dernière version de l'application sur votre smartphone. Effectuez une mise à jour lorsque nécessaire.

Remarque : pour utiliser la commande vocale, la lampe doit être connectée avec les applications « Lidl Home » et « Google Home ».

● Les modes suivants sont disponibles via la commande par application

Marche / Arrêt

- Durée restante : régler la minuterie
-  : marche / arrêt
- Programme : créer des agendas dans lesquels les lampes doivent être automatiquement allumées ou éteintes

Blanc


- Arc tactile : régler la couleur de lumière de 2 000 K à 6 500 K
- Barre tactile : régler l'intensité lumineuse de 1 % à 100 %

Scène

- Nuit : lumière chaude et tamisée
- Lecture : lumière neutre
- Travail : lumière blanc froid
- Loisirs : lumière chaude et claire
- Ajouter une scène : pour sauvegarder des scénarios lumineux de création propre

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !


Débranchez tout d'abord l'adaptateur secteur  de la prise de courant.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Pour des raisons de sécurité électrique, ne nettoyez jamais la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides, et ne la plongez pas dans l'eau.

PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURES DU FAIT DE SURFACES CHAUDES !

Laissez d'abord la lampe refroidir complètement.

- N'utilisez aucun solvant, ni essence ou produit similaire. Ceci pourrait endommager la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Rebranchez l'adaptateur secteur  dans la prise de courant.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

La mise au rebut est gratuite.

Jetez correctement votre produit pour protéger l'environnement.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

La batterie intégrée ne peut pas être extraite pour être mise au rebut. Apportez le produit à un centre de collecte pour vieux appareils électroniques.

Garantie et service après-vente

● **Garantie**

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de cet appareil. L'appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez toutefois constater des défauts durant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil au service après-vente indiqué, en indiquant le numéro de modèle suivant : 14148906L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (par ex, ampoule). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par la prestation de garantie.

● **Adresse du service après-vente**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE
Tél. : +49 29 61 / 97 12-800
Fax : +49 29 61 / 97 12-199
Courriel : kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 341736_2001

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 123456_7890) afin de les produire à titre de preuves d'achat pour toute demande.

● **Déclaration de conformité CE**

Ce produit satisfait aux critères des directives européennes et nationales en vigueur (directive 2014/53/UE, directive sur l'écoconception 2009/125/CE, directive RoHS 2011/65/UE). La conformité du produit a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont disponibles auprès du fabricant.

Par la présente, la société Briloner Leuchten GmbH & Co. KG déclare que le type de matériel radio 14148906L est conforme à la directive 2014/53/UE.


























La déclaration de conformité européenne est disponible en version complète à l'adresse Internet suivante :

<https://www.briloner.com/de/service/informationen-zu-leuchten/eu-konformitaetserklaerung-fuer-funkanlagentyp.php>

● **Fabricant**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE

Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 22
Introduzione	Pagina 23
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	Pagina 23
Contenuto della confezione.....	Pagina 23
Descrizione dei componenti.....	Pagina 23
Specifiche tecniche.....	Pagina 23
Sicurezza	Pagina 24
Avvertenze di sicurezza.....	Pagina 24
Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori.....	Pagina 25
Preparazione	Pagina 25
Messa in funzione	Pagina 25
Ricarica della batteria.....	Pagina 26
Reset lampada	Pagina 26
Collegare la lampada cambia colore LED con lo smartphone	Pagina 26
Scollegare lo smartphone.....	Pagina 26
Funzioni dell'app	Pagina 27
Sono a disposizione le seguenti modalità tramite l'app.....	Pagina 27
Manutenzione e pulizia	Pagina 27
Smaltimento	Pagina 27
Garanzia e assistenza	Pagina 28
Garanzia.....	Pagina 28
Indirizzo assistenza clienti.....	Pagina 28
Dichiarazione di conformità.....	Pagina 28
Produttore.....	Pagina 28

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le istruzioni!		Indossare guanti protettivi!
	Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi.		Cautela! Pericolo di esplosione!
 DC d.c.	Tensione continua		Durata utile
 AC a.c.	Tensione alternata		Intensità luminosa in lumen
Hz	Hertz (frequenza)		Temperatura luce in gradi Kelvin
W	Watt (potenza attiva)		Pericolo di morte e di incidente per neonati e bambini!
	Classe di isolamento II		I LED colorati sono una decorazione luminosa e non sono adatti per l'illuminazione domestica.
	Rispettare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!		Questa è la procedura corretta
SELV	Bassissima tensione di sicurezza		Attenzione: rischio di folgorazione! Pericolo di morte!
	Polarità del collegamento di rete		Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni e interruttori elettronici.
	Dispositivo a funzionamento indipendente		Pericolo di ustione a causa di superfici bollenti!
	Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito	IP20	Solo per ambienti interni
tc	Punto di riferimento della temperatura		Cartone ondulato
ta	Temperatura ambiente		Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!
A	Ampere		La confezione è realizzata al 100% in carta riciclata.
	Cicli di accensione		Uno smaltimento scorretto delle batterie / degli accumulatori provoca danni all'ambiente!
Ra	Indice di resa cromatica		

Lampada LED

● Introduzione



Vi ringraziamo per l'acquisto del Vostro nuovo prodotto. Con il vostro acquisto avete scelto un prodotto di alta qualità.

Leggere interamente e attentamente queste istruzioni per l'uso. Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e contengono importanti indicazioni per la sua messa in funzione e il suo utilizzo. Rispettare sempre tutte le avvertenze in materia di sicurezza. Prima della messa in funzione, controllare che la tensione elettrica presente sia quella corretta e che tutti i componenti siano installati correttamente. In caso di domande o dubbi circa l'utilizzo dell'apparecchio, contattare il proprio rivenditore oppure il servizio di assistenza. Conservare con cura queste istruzioni e consegnarle a terzi in caso di cessione del prodotto.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. La lampada è destinata esclusivamente

all'uso domestico e non all'uso commerciale. Non è consentito un utilizzo del prodotto diverso da quello descritto in precedenza in quanto potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, l'articolo è legato a pericoli come cortocircuito, incendio, scossa elettrica, ecc. Questo prodotto è destinato a un utilizzo normale.



I LED colorati sono una decorazione luminosa e non sono adatti per l'illuminazione domestica.

● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio, controllare subito che la fornitura sia completa e che l'apparecchio sia in perfette condizioni.

1 lampada cambia colore LED, Modello 14148906L
1 manuale di istruzioni per l'uso

● Descrizione dei componenti

- 1 Lampada cambia colore LED
- 2 Cavo di alimentazione (rimovibile)
- 3 Adattatore di rete
- 4 Spina
- 5 Boccia
- 6 Tasto ON/OFF

● Specifiche tecniche

Lampada:

Codice modello: 14148906L
Tensione di esercizio: 230-240V~ 50Hz
Potenza nominale: max. 8W
Classe di isolamento: II/□
Grado di protezione: IP20

Modulo LED:

Potenza: max. 4,2W

Funzionamento a batteria:

Batteria: tipo UFX103450,
1800 mAh, 3,7V

Zigbee:

Versione: 3.0
Compatibile: iOS 9.0/Android 5.0
Frequenza: banda ISM 2,4 GHz
Potenza max. di trasmissione: <+ 10 dBm

Adattatore di rete LED:

Modello: RKP-EU05015001P20-1
Tensione di esercizio: 100-240V~ 50/60 Hz
Potenza di uscita: 5V==, 1500 mA, 7,5 W

● **Sicurezza**



Avvertenze di sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni contenute in questo manuale di istruzioni per l'uso! Si declina ogni responsabilità per danni indiretti! Si declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza!

■ **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!**

Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza in presenza del materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio potrebbe provocarne il soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli.

- Non lasciare incustoditi la lampada o il materiale di imballaggio. Le pellicole / i sacchetti di plastica, i componenti in plastica, ecc. potrebbero diventare un gioco pericoloso per i bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite circa un utilizzo sicuro dell'apparecchio e solo se informate dei pericoli legati all'apparecchio stesso. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non possono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.




Evitare situazioni che espongono al pericolo di morte per folgorazione

- Prima di ogni uso verificare che la lampada non presenti danni. Non utilizzare mai la lampada se si notano segni di danneggiamento.

ATTENZIONE!

Una lampada danneggiata può rappresentare un pericolo di morte per folgorazione. In caso

di danneggiamenti, necessità di riparazione o altri problemi relativi alla lampada, rivolgersi al servizio di assistenza o a un elettricista qualificato.

- Prima dell'uso assicurarsi che la tensione di rete presente coincida con la tensione di esercizio della lampada (vedi „Specifiche tecniche“).
- Evitare tassativamente che la lampada entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Prima di effettuare operazioni di montaggio, smontaggio, pulizia o quando la lampada resta inutilizzata per molto tempo, scollegare sempre l'adattatore di rete dalla presa.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di questo tipo provocano un pericolo di morte per folgorazione.
- La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile e quando raggiunge il termine del proprio ciclo di servizio sarà necessario sostituire l'intera lampada.
-  Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni e interruttori elettronici.
- I LED colorati sono una decorazione luminosa. Non sono adatti per l'illuminazione domestica.



Evitare situazioni di pericolo che possono causare incendi o lesioni

- Durante l'utilizzo non fissare la fonte luminosa da una distanza ravvicinata.
- Non esaminare il LED con strumenti ottici (ad es. con una lente di ingrandimento).
- In alcune persone, se esposte a determinati effetti luminosi o lampeggianti, potrebbero manifestarsi attacchi epilettici o alterazioni della coscienza. In caso di sintomi epilettici, contattare immediatamente un medico.
- Non coprire la lampada o l'adattatore di rete con nessun oggetto. Un'eccessiva produzione di calore può provocare un incendio.
- Non mettere in funzione il prodotto all'interno della confezione. Altrimenti sussiste pericolo di surriscaldamento!
- Non lasciare la lampada incustodita quando è in funzione.

**Questa è la procedura corretta**

- Montare la lampada in modo tale che sia protetta da umidità e sporizia.
- Prestare sempre la massima attenzione! Prestare sempre attenzione a ciò che si sta facendo e agire con la dovuta cautela. Non montare o utilizzare la lampada in caso di mancanza di concentrazione o malessere.
- Per scollegare completamente la lampada dall'alimentazione elettrica l'adattatore di rete deve essere rimosso dalla presa.

**Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori****PERICOLO DI MORTE!**

Tenere le batterie / gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!

PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie / gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie / sugli accumulatori.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie / dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie / sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie / dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!

**INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!**

- Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.
- Questo prodotto possiede un accumulatore integrato, il quale non può essere sostituito dall'utente. L'accumulatore può essere smontato o sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona analogamente qualificata per evitare pericoli. Al momento dello smaltimento è necessario avvertire che questo prodotto contiene un accumulatore.

● Preparazione

Per collegare la lampada con lo smartphone sono necessari un Gateway e l'app „Lidl Home“.

- Installare il Gateway secondo le indicazioni del produttore.
- Scaricare l'app „Lidl Home“ dall'App-Store.

● Messa in funzione

Nota: rimuovere l'intero materiale di imballaggio prima dell'attivazione iniziale e la pellicola protettiva dalla copertura della lampada.

Nota: è possibile far funzionare la lampada tramite il collegamento alla rete elettrica o usando la batteria integrata.

Messa in funzione con l'adattatore di rete:

- Collocare la lampada nella posizione desiderata.
- Collegare la spina **4** del cavo di alimentazione **2** alla boccola **5** (vedi Fig.).
- Inserire l'adattatore di rete **3** in una presa installata a norma.
- Accendere e spegnere la lampada premendo il tasto ON / OFF **6**.

Messa in funzione senza l'adattatore di rete (funzionamento a batteria):

Nota: per far funzionare la lampada senza adattatore di rete **3** la batteria integrata deve essere caricata.

- Staccare la spina **4** del cavo di alimentazione **2** dalla boccola **5** per utilizzare la lampada senza attaccarla alla corrente.
- Collocare la lampada nella posizione desiderata.
- Accendere e spegnere la lampada premendo il tasto ON / OFF **6**.

● Ricarica della batteria

- Collegare la spina **4** del cavo di alimentazione **2** alla boccola **5** (vedi Fig.).
- Inserire l'adattatore di rete **3** in una presa installata a norma.

Nota: la batteria viene ricaricata anche durante il funzionamento della lampada.

● Reset lampada

Per collegare la lampada all'app, è necessario che la lampada si trovi in modalità d'impostazione. Questa è segnalata dal lampeggio regolare della lampada.

Se la lampada non lampeggia da sola, è necessario resettarla nella modalità d'impostazione. Per attivare la modalità d'impostazione, accendere e spegnere la lampada al ritmo seguente:

- Accensione
- 1 sec. OFF
- 1 sec. ON
- 1 sec. OFF
- 1 sec. ON
- 1 sec. OFF
- 1 sec. ON




Nella modalità d'impostazione la lampada dovrebbe ora lampeggiare regolarmente.

Nota: questa operazione ripristina il prodotto solamente nella modalità offline e avvia la modalità di apprendimento.



Se desideri cancellare tutti i dati del prodotto e del cloud, leggi il paragrafo „Scollegare lo smartphone“. Segui le istruzioni e seleziona dall'opzione „Rimuovere dispositivo“ il punto „Scollegare e cancellare dati“.

● Collegare la lampada cambia colore LED con lo smartphone

Le INDICAZIONI relative alla direttiva sulla protezione dei dati sono disponibili nell'app „Lidl Home“.

1. Aprire l'app „Lidl Home“.
2. Andare su „Home“ .
Selezionare „+“ (aggiungere dispositivo).
3. Selezionare la categoria „Illuminazione“ e il tipo di illuminazione desiderato.
4. Selezionare il Gateway (possibile solo se si dispone di più Gateway).
5. Andare quindi su „OK“.
6. Andare su „Conferma“ mentre la lampada cambia colore LED lampeggia.
7. Effettuare un collegamento.
8. Andare su .
9. Andare su „Nome dispositivo“. Inserire un nome e confermare.
10. Scegliere un punto dove posizionare la lampada. Il punto selezionato viene inquadrato in grigio.
11. Confermare con „Fine“.
12. La procedura di impostazione è completa.
13. Ritornare con  alla schermata di partenza.

● Scollegare lo smartphone

1. Aprire l'app „Lidl Home“.
2. Andare su „Home“ .
3. Scegliere una delle categorie:
 - ZigBee Gateway
 - luce cambia colore LED
4. Andare su .
5. Andare su „Rimuovi dispositivo“.
6. Confermare la procedura con „Conferma“. Per eliminare tutti i dati del prodotto e del cloud, selezionare l'opzione „Scollegare e cancellare dati“.

● Funzioni dell'app


Nota: assicurarsi che la versione dell'app installata sullo smartphone sia sempre quella aggiornata.

Se necessario, eseguire un aggiornamento.

Nota: per utilizzare l'assistente vocale, è necessario collegare la lampada online con l'app „Lidl Home” e con l'app „Google Home”.

● Sono a disposizione le seguenti modalità tramite l'app

Accensione e spegnimento

- Tempo residuo: impostazione del timer
- : accensione e spegnimento
- Programma: impostare gli orari in cui le lampade si devono accendere e spegnere automaticamente

Bianco


- Arco Touch: impostazione del colore della luce da 2.000K a 6.500K
- Barra Touch: impostazione dell'intensità luminosa da 1% a 100%

Scena

- Notte: luce calda, ammortizzata
- Lettura: luce neutra
- Lavoro: luce bianca fredda
- Tempo libero: luce chiara calda
- Aggiungere una scena: per memorizzare gli scenari luminosi già creati.

● Manutenzione e pulizia

ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!


Rimuovere dapprima l'adattatore di rete  dalla presa.

ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

Per motivi di sicurezza elettrica la lampada non deve essere mai pulita con acqua o altri liquidi né essere immersa in acqua.

CAUTELA! PERICOLO DI USTIONE A CAUSA DI SUPERFICI BOLLENTI!

Lasciar prima raffreddare completamente la lampada.

- Non usare solventi, benzina o simili. Queste sostanze potrebbero danneggiare la lampada.
- Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Inserire l'adattatore di rete  di nuovo nella presa.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie / gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie / gli accumulatori e / o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie / gli accumulatori procura danni all'ambiente!

È vietato smaltire le batterie / gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Consegnare, pertanto, le batterie / gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

Tale smaltimento è gratuito.

Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.

Il prodotto è riciclabile, è soggetto alla responsabilità estesa del produttore e va riciclato separatamente.

La batteria integrata non può essere rimossa per lo smaltimento. Consegnare l'intero prodotto presso un sito di raccolta per prodotti elettronici esausti.

● **Garanzia e assistenza**

● **Garanzia**

L'apparecchio è provvisto di una garanzia di 36 mesi a decorrere dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con estrema cura ed è stato sottoposto a severi controlli di qualità. Per la durata del periodo di garanzia risolviamo gratuitamente qualunque problema legato a difetti di materiale o di produzione. Se tuttavia si dovessero riscontrare dei difetti durante il periodo di garanzia, si prega di inviare l'apparecchio all'indirizzo di assistenza riportato indicando il codice del modello: 14148906L. Sono esclusi dalla garanzia danni causati da uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o interventi da parte di persone non autorizzate, così come i componenti usurabili (ad es. le lampadine). Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso.

● **Indirizzo assistenza clienti**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
Email: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 341736_2001

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456_7890) come prova d'acquisto.

● **Dichiarazione di conformità CE**

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti (Direttiva 2014/53/UE, Direttiva Eco-design 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE). La conformità è stata comprovata. Le relative dichiarazioni e la documentazione pertinente sono depositate presso il produttore. Con la presente Briloner Leuchten GmbH & Co. KG dichiara che il tipo di impianto radio 14148906L è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.briloner.com/de/service/informationen-zu-leuchten/eu-konformitaetserklaerung-fuer-funkanlagentyp.php>

● **Produttore**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Version des
informations · Versione delle informazioni:
01 / 2021 · Ident.-No.: 14148906L012021-1

IAN 341736_2001

1

