



LED CLIP LAMP / LED DESK LAMP

FR BE

LAMPE LED À PINCE / LAMPE DE TABLE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et
consignes de sécurité

NL BE

LED-KLEMLAMP / LED- TAFELLAMP

Montage-, bedienings- en
veiligheidsinstructies


DE AT CH

LED-KLEMMLEUCHTE / LED- TISCHLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und
Sicherheitshinweise

IAN 434335_2304

BE NL



FR BE

Dépliez les pages d'illustrations avant la lecture puis familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités de l'appareil.

NL BE


Vouw alvorens te lezen de bladzijde met de afbeeldingen open en raak vertrouwd met alle functies van het toestel.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR / BE	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
NL / BE	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	17
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	27

14172005L



14172105L





Légende des pictogrammes utilisés	Page 6
Introduction	Page 8
Utilisation conforme.....	Page 8
Contenu de la livraison.....	Page 8
Descriptif des pièces.....	Page 9
Caractéristiques techniques.....	Page 9
Sécurité	Page 10
Consignes de sécurité.....	Page 10
Mise en marche	Page 12
Mise en marche/arrêt du luminaire.....	Page 13
Orientation du luminaire.....	Page 13
Entretien et nettoyage	Page 13
Mise au rebut	Page 13
Garantie et service après-vente	Page 14
Garantie.....	Page 14
Adresse du service après-vente.....	Page 15
Déclaration de conformité.....	Page 15
Fabricant.....	Page 15

Légende des pictogrammes utilisés			
	Veillez lire les instructions !		Attention aux décharges électriques ! Danger de mort !
	Ce luminaire n'est pas adapté aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.		Conduite à tenir
	Attention ! Risque de brûlure sur des surfaces brûlantes !		Veillez respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		Ce luminaire est exclusivement réservé à un usage intérieur, dans un environnement sec et fermé.
IP20	Ce luminaire possède l'indice de protection « IP20 » et est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur des habitations privées. Il n'est pas protégé contre la pénétration de l'eau.		Pour éviter tout risque, toute source lumineuse endommagée de ce produit doit uniquement être remplacée par le fabricant, son représentant du service d'entretien ou un personnel aux qualifications comparables.
V	Volt	Hz	Hertz (fréquence)
W	Watt (puissance active)	 A.C. a.c.	Tension alternative (type de courant et de tension)

Légende des pictogrammes utilisés

	Tension continue (type de courant et de tension)		Classe de protection II
ta	Plus haute température de référence / ambiante mesurée		Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge !
tc	Température de référence sur le boîtier	SELV	Très basse tension de sécurité
	Polarité du connecteur		Unité de commande indépendante
	Transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits	mA	Milliampères
	Température d'éclairage en kelvins	Ra CRI	Indice de rendu de couleur
	L'unité de commande est interchangeable.		Le luminaire ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni "HS1200260V".
	Veuillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales !		L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé.
	Polyéthylène téréphthalate		Polyéthylène (faible densité)
	Carton ondulé		Autre carton

	Papier	A	Ampères
tc	Point de mesure de la température du boîtier	 lm	Lumen

Lampe LED à pince / Lampe de table à LED

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettre-le aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme



Cette lampe est réservée à un usage en intérieur, dans un environnement sec et fermé. Cet appareil est exclusivement destiné aux particuliers. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.

● Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.


- 1 luminaire LED 14172005L/14172105L
- 1 adaptateur secteur avec câble de raccordement
- 1 notice d'utilisation

● Descriptif des pièces

- 1 Bras de luminaire souple
- 2 Tête de luminaire
- 3 Pince (uniquement **14172005L**)
- 4 Socle (uniquement **14172105L**)
- 5 Prise de raccordement
- 6 Fiche de raccordement
- 7 Interrupteur à cordon
- 8 Adaptateur secteur avec câble de raccordement

● Caractéristiques techniques


Luminaire :

N° de modèle :	14172005L/14172105L
Tension de service :	230-240 V~, 50 Hz
Puissance nominale :	3,5 W
Degré de protection :	IP20
Classe de protection :	II / 

LED :

Source lumineuse :	1 LED COB
Puissance nominale :	2,4 W

Adaptateur secteur :

N° de modèle :	HS1200260V
Tension de fonctionnement :	200-240 V~, 50/60 Hz
Tension de sortie :	9-12 V ===, 0,26 A, 3, 12 W
Classe de protection :	II / 

Ce produit inclut des sources lumineuses appartenant à la classe d'efficacité énergétique « E ».

● Sécurité



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !



⚠️ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



RISQUE DE BLESSURES !

- Ne laissez pas traîner le luminaire ou son matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs/pièces en plastique, etc. peuvent représenter un danger s'ils sont traités comme des jouets par les enfants.




Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lampe et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez jamais votre luminaire si vous constatez un quelconque dommage.

- Avant chaque raccordement au secteur, contrôlez le bon état de la lampe et du câble d'alimentation. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.
- Des câbles d'alimentation endommagés impliquent un danger de mort par électrocution. En cas de détériorations, de réparations ou d'autres problèmes, veuillez contacter le SAV ou un électricien.
- Évitez impérativement tout contact entre les câbles et les éléments sous tension avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'immergez pas le produit ou l'adaptateur secteur dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Protégez le produit contre l'humidité, les fuites et les éclaboussures.
- Ne rangez jamais le produit de manière qu'il risque de tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne saisissez jamais un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau. Dans une telle situation, déconnectez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Utilisez uniquement un adaptateur secteur dont les caractéristiques techniques correspondent à celles du produit.
- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur avec des mains humides.
- Ne retirez jamais l'adaptateur secteur de la prise de courant en tirant sur le câble, mais toujours en saisissant l'adaptateur secteur.
- N'installez jamais la lampe sur un support humide ou conducteur de courant !
- Retirez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de procéder au montage, au démontage ou au nettoyage.
- Ne pliez pas le câble de l'adaptateur secteur et ne le placez pas sur des bords tranchants.
- Utilisez exclusivement les pièces détachées livrées avec l'appareil, faute de quoi tous les recours en garantie seront annulés.
- Afin d'éviter tout danger, une source lumineuse endommagée de ce produit ne peut être remplacée que par le fabricant, son représentant de service ou un spécialiste similaire.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, que vous le nettoyez ou qu'un dysfonctionnement survient, éteignez toujours le produit et retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

-  Cette lampe n'est adaptée ni aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.
- Lorsqu'elle est allumée, ne regardez pas l'ampoule de près.
- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).
- Ne couvrez pas le luminaire ou l'adaptateur secteur avec du tissu, des rideaux, ni d'autres objets et maintenez une certaine distance avec des matériaux facilement inflammables. Veillez à ce que la circulation de l'air et l'espace autour du luminaire soient suffisants. Un dégagement de chaleur excessif peut entraîner un incendie.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur !
- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Posez le câble de l'adaptateur secteur de manière à ce qu'il n'entraîne pas de risque de trébuchement.




Conduite à tenir

- Placez le luminaire de manière qu'il soit protégé de l'humidité et de la poussière.
- Soyez toujours vigilant ! Soyez toujours attentif à vos actions et agissez toujours avec bon sens. N'utilisez en aucun cas la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Familiarisez-vous avec toutes les instructions et illustrations de ce manuel ainsi qu'avec le produit lui-même avant de l'utiliser.

● Mise en marche

- Retirez avec précaution les éléments du luminaire de l'emballage.
- Retirez tous les éléments de protection.
- **Modèle 14172005L :**

Remarque : Lors de la mise en place du luminaire, veillez à ce qu'aucune partie de votre corps ne se trouve entre la pince  et le support. Veillez à placer le luminaire sur un support stable pouvant supporter son poids. Le luminaire n'est pas destiné à être fixé sur des tuyaux ou des barres.

Fixez le luminaire dans la position souhaitée à l'aide de la pince [3] en serrant les deux extrémités de la pince [3] pour l'ouvrir.
Enfilez complètement la pince ouverte [3] sur un support stable et relâchez les deux extrémités de la pince [3].

Modèle 14172105L :

Placez le luminaire avec le socle [4] sur une surface plane et horizontale.

- Branchez la fiche de raccordement [6] à la prise de raccordement [5].
- Insérez l'adaptateur secteur avec le câble de raccordement [8] dans une prise de courant correctement installée.

Votre luminaire est désormais prêt à l'emploi.

● Mise en marche/arrêt du luminaire

Utilisez l'interrupteur à cordon [7] pour allumer ou éteindre le luminaire.

● Orientation du luminaire

Remarque : Ne modifiez l'orientation du luminaire que lorsqu'il est éteint.

- Laissez la tête de luminaire [2] refroidir complètement.
- Lorsque vous orientez la tête de luminaire [2], tenez le luminaire par la pince [3] ou par le socle [4].
- Orientez le bras de luminaire souple [1] dans la position souhaitée.

● Entretien et nettoyage

 **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !**

Retirez l'adaptateur secteur [8] de la prise de courant.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

● **Garantie et service après-vente**

● **Garantie**

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14172005L/14172105L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 434335_2304

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 434335_2304) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité C E

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina	18
Inleiding	Pagina	20
Correct gebruik.....	Pagina	20
Omvang van de levering.....	Pagina	20
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina	20
Technische gegevens.....	Pagina	21
Veiligheid	Pagina	21
Veiligheidsvoorschriften.....	Pagina	21
Ingebruikname	Pagina	24
Lamp in-/uitschakelen.....	Pagina	24
Lamp richten.....	Pagina	24
Onderhoud en reiniging	Pagina	25
Afvoer	Pagina	25
Garantie en service	Pagina	25
Garantie.....	Pagina	25
Serviceadres.....	Pagina	26
Conformiteitsverklaring.....	Pagina	26
Fabrikant.....	Pagina	26

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de instructies!		Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!
	Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.		Zo handelt u correct
	Voorzichtig! Kans op brandwonden door hete oppervlakken!		Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Veiligheidsaanwijzingen Handelingsaanwijzingen		Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.
IP20	De lamp heeft beschermingsgraad IP20 en is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis. De lamp biedt geen bescherming tegen binnendringend water.		Om risico's te vermijden, mag een beschadigde lichtbron van dit product uitsluitend door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare vakman worden vervangen.
V	Volt	Hz	Hertz (frequentie)
W	Watt (nuttig vermogen)		Wisselspanning (stroom- en spanningstype)
	Gelijkspanning (stroom- en spanningstype)		Beschermingsklasse II
ta	hoogste nominale/omgevingstemperatuur		Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!

Legenda van de gebruikte pictogrammen

tc	Referentietemperatuur bij de behuizing	SELV	Zeer lage veiligheidsspanning
	Polariteit van de aansluiting		Onafhankelijk bedienings-systeem
	Kortsluitvaste veiligheids-transformator	mA	Milliampère
	Lichttemperatuur in Kelvin	Ra CRI	Kleurweergave-index
	Het bedieningssysteem kan worden vervangen.		De lamp mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde plug-in voedingseenheid "HS1200260V".
	Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!		De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.
	Polyethyleentereftaalat		Polyethyleen (geringe dichtheid)
	Golfkarton		Overig karton
	Papier	A	Ampère
tc°	Meetpunt van de temperatuur van de behuizing		Lumen

LED-klemlamp / LED-tafellamp

● Inleiding



Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

● Correct gebruik



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Dit product is bestemd voor het normale gebruik.

● Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 Ledlamp 14172005L/14172105L
- 1 Stroomadapter met netsnoer
- 1 Gebruikershandleiding


● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Flexibele lamparm
- 2 Lampkop
- 3 Klem (alleen **14172005L**)
- 4 Standvoet (alleen **14172105L**)
- 5 Aansluitbus
- 6 Aansluitstekker
- 7 Snoerschakelaar

8 Stroomadapter met netsnoer

• Technische gegevens


Armatuur:

Modelnr:	14172005L/14172105L
Bedrijfsspanning:	230-240 V~, 50 Hz
Nominaal vermogen:	3,5 W
Beschermingsklasse:	IP20
Beschermingsklasse:	II / 

LED:

Verlichtingsbron:	1 COB LED
Nominaal vermogen:	2,4 W

Netadapter:

Modelnr:	HS1200260V
Bedrijfsspanning:	200-240 V~, 50/60 Hz
Uitgangsspanning:	9-12 V ---, 0,26 A, 3, 12 W
Beschermingsklasse:	II / 

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse „E”.

• Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!

- 
WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!



Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

LETSELGEVAAR!

- Leg de lamp en het verpakkingsmateriaal direct op een veilige plek. Plasticfolie, plastic zakken, kunststof onderdelen enzovoort zijn geen speelgoed en kunnen een gevaar vormen voor kinderen.




Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp en de netaansluitkabel voorafgaand aan elk gebruik op eventuele schade. Gebruik de lamp nooit als er schade zichtbaar is.
- Controleer de lamp en de stroomkabel voor het aansluiten aan de stroom op eventuele beschadigingen. Gebruik uw lamp nooit, wanneer u een beschadiging hebt geconstateerd.
- Beschadigde stroomkabels zorgen voor levensgevaar door elektrische schokken. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met de klantenservice of met een electricien.
- Voorkom altijd dat spanningvoerende kabels en contacten in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.
- Dompel het product en de stroomadapter niet onder in water of in andere vloeistoffen.
- Bescherm het product tegen vocht, druipe- en spatwater.
- Zet het product nooit zodanig neer dat het in een bad of in een wastafel kan vallen.
- Pak nooit een elektrisch apparaat vast als het in het water is gevallen. Onderbreek in zo'n geval altijd de stroomvoorziening naar het product.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Gebruik alleen een stroomadapter waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het product.
- Raak de stroomadapter nooit met vochtige handen aan.

- Trek de stroomadapter nooit aan de kabel uit het stopcontact, maar pak altijd de stroomadapter vast.
- De lamp niet op vochtige of geleidende ondergrond installeren!
- Trek altijd de stroomadapter uit het stopcontact voordat u de lamp monteert, demontereert of reinigt.
- Knik de kabel van de stroomadapter niet en leg deze niet over scherpe randen heen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde onderdelen, anders vervalt elke garantieclaim.
- Om gevaren te voorkomen mag een beschadigde lichtbron van dit product alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare specialist.
- Als het product niet wordt gebruikt, als het wordt gereinigd of bij storingen moet het product altijd worden uitgeschakeld en moet de stroomadapter uit het stopcontact worden gehaald.
- De buitenste flexibele kabel van deze lamp kan niet worden vervangen; als de kabel is beschadigd, moet de lamp worden afgedankt.



Vermijd brand- en letselgevaar

-  Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
- Kijk niet vanaf korte afstand in de lamp als hij wordt gebruikt.
- Kijk niet met een optisch instrument (bijv. vergrootglas) in de LED-lamp
- Bedek de lamp niet of verwijder de stroomadapter niet met doeken, gordijnen of andere voorwerpen en blijf uit de buurt van andere brandbare materialen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en afstand rondom de lamp. Een overmatige warmteontwikkeling kan brand veroorzaken.
- Gebruik het product niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die hitte uitstralen!
- Gooi het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Leg de kabel van de stroomadapter zodanig dat mensen er niet over kunnen struikelen.



Zo handelt u correct

- Plaats de lamp zo dat deze tegen vocht en vuil beschermd is.

- Wees altijd oplettend! Wees altijd voorzichtig en ga met verstand te werk. Gebruik de lamp niet als u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.
- Maak u voorafgaand aan het gebruik vertrouwd met alle aanwijzingen en afbeeldingen in deze handleiding en met het product zelf.

● **Ingebruikname**

- Haal de onderdelen van de lamp voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het beschermende materiaal.
- **Voor 14172005L geldt:**

Opmerking: Let erop dat zich geen ledematen tussen de klem [3] en de ondergrond bevinden als u de lamp aanbrengt. Let erop dat u de lamp alleen op een stabiele ondergrond aanbrengt, die bestand is tegen het gewicht van de lamp. De lamp is niet geschikt voor bevestiging op buizen of stangen.

Bevestig de lamp met de klem [3] in de gewenste positie door de beide uiteinden van de klem [3] samen te drukken om de klem te openen.

Schuif de geopende klem [3] volledig over een stabiele ondergrond en laat de beide uiteinden van de klem [3] voorzichtig los.

Voor 14172105L geldt:

zet de lamp met de standvoet [4] op een vlak en horizontaal oppervlak.

- Verbind de aansluitstekker [6] met de aansluitbus [5].
- Steek de stroomadapter met netsnoer [8] in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● **Lamp in-/uitschakelen**

Schakel de lamp via de wandschakelaar [7] in of uit.


● **Lamp richten**

Opmerking: Wijzig de afstelling van de lamp alleen wanneer de lamp is uitgeschakeld.

- Laat de lampkop [2] volledig afkoelen.
- Houd de lamp bij de klem [3] of standvoet [4] vast als u de lampkop [2] wilt afstellen.
- Breng de flexibele lamparm [1] in de gewenste positie.

● Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Trek de stroomadapter  uit het stopcontact.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade onder- vinden.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recycling- containers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmate- rialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunst- stoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80– 98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeen- telijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie en service

● Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u

desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer: 14172005L/14172105L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Serviceadres

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 434335_2304

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 434335_2304) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Conformiteitsverklaring CE

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond.

● Fabrikant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 28
Einleitung	Seite 30
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 30
Lieferumfang.....	Seite 30
Teilebeschreibung.....	Seite 30
Technische Daten.....	Seite 31
Sicherheit	Seite 31
Sicherheitshinweise.....	Seite 31
Inbetriebnahme	Seite 34
Leuchte ein- / ausschalten.....	Seite 35
Leuchte ausrichten.....	Seite 35
Wartung und Reinigung	Seite 35
Entsorgung	Seite 35
Garantie und Service	Seite 36
Garantie.....	Seite 36
Serviceadresse.....	Seite 36
Konformitätserklärung.....	Seite 37
Hersteller.....	Seite 37

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		So verhalten Sie sich richtig
	Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
V	Volt	Hz	Hertz (Frequenz)
W	Watt (Wirkleistung)	 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		Schutzklasse II

Legende der verwendeten Piktogramme

ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
tc	Referenztemperatur am Gehäuse	SELV	Schutzkleinspannung
	Polarität des Anschlusses		Unabhängiges Betriebsgerät
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	mA	Milliampere
	Lichttemperatur in Kelvin	Ra CRI	Farbwiedergabeindex
	Das Betriebsgerät ist austauschbar.		Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „HS1200260V“ zu betreiben.
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Polyethylenterephthalat		Polyethylen (geringe Dichte)
	Wellpappe		Sonstige Pappe
	Papier	A	Ampere
tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur		Lumen

LED-Klemmleuchte / LED-Tischleuchte

● **Einleitung**



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

● **Lieferumfang**

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Leuchte 14172005L/14172105L
- 1 Netzadapter mit Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung


● **Teilebeschreibung**

- 1 Flexibler Leuchtenarm
- 2 Leuchtenkopf
- 3 Klemme (nur **14172005L**)
- 4 Standfuß (nur **14172105L**)
- 5 Anschlussbuchse

- 6 Anschlussstecker
- 7 Schnurschalter
- 8 Netzadapter mit Anschlusskabel

● Technische Daten


Leuchte:

Modell-Nr.:	14172005L/14172105L
Betriebsspannung:	230-240 V~, 50 Hz
Nennleistung:	3,5 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II / 

LED:

Leuchtmittel:	1 COB LED
Nennleistung:	2,4 W

Netzadapter:

Modell-Nr.:	HS1200260V
Betriebsspannung:	200-240 V~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	9-12 V ===, 0,26 A, 3,12 W
Schutzklasse:	II / 

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■



 **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.




Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch den Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.

- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie nur einen Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzadapter an.
- Die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installieren!
- Ziehen Sie immer den Netzadapter vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Knicken Sie das Kabel des Netzadapters nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Verlegen Sie das Kabel des Netzadapters so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.

● Inbetriebnahme

- Nehmen Sie die Teile der Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial.
- **Für 14172005L gilt:**

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich beim Anbringen der Leuchte keine Gliedmaßen zwischen der Klemme [3] und dem Untergrund befinden. Achten Sie darauf, dass Sie die Leuchte nur an einem stabilen Untergrund anbringen, welcher dem Gewicht der Leuchte standhalten kann. Die Leuchte ist nicht geeignet zur Befestigung an Rohren oder Stangen.

Befestigen Sie die Leuchte mit der Klemme [3] in der gewünschten Position, indem Sie die beiden Enden der Klemme [3] zusammendrücken, um diese zu öffnen.

Schieben Sie die geöffnete Klemme [3] vollständig über einen stabilen Untergrund und lassen Sie die beiden Enden der Klemme [3] vorsichtig los.

Für 14172105L gilt:

Stellen Sie die Leuchte mit dem Standfuß [4] auf eine ebene und waagrechte Fläche.

- Verbinden Sie den Anschlussstecker [6] mit der Anschlussbuchse [5].
- Stecken Sie den Netzadapter mit Anschlusskabel [8] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte über den Schnurschalter **7** ein bzw. aus.

● Leuchte ausrichten

Hinweis: Verändern Sie die Ausrichtung der Leuchte nur, wenn Sie ausgeschaltet ist.

- Lassen Sie den Leuchtenkopf **2** vollständig abkühlen.
- Halten Sie beim Ausrichten des Leuchtenkopfes **2** die Leuchte an der Klemme **3** beziehungsweise am Standfuß **4** fest.
- Bringen Sie den flexiblen Leuchtenarm **1** in die gewünschte Position.

● Wartung und Reinigung

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Ziehen Sie den Netzadapter **8** aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14172005L/14172105L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 434335_2304


Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenschein und die Artikelnummer (IAN 434335_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.


- **Konformitätserklärung CE**


Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

- **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND







BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Version des informations • Stand van de
informatie • Stand der Informationen:
08/2023
Ident.-No.: 14172005L/14172105L
082023-6



IAN 434335_2304

