Tyto značky zvyšují informaci o certifikátu FSC®.

2. Bezpečnost

Použití v souladu s určením

Produkt není určen ke komerčnímu použití. Jiné použití nebo změna produktu platí za použití v rozporu s určením a vedou ke ztrátě nároků vůči výrobci a poškození. Za takto vyvolané následné škody výrobce neručí a rozporu s určením distributor nepřevezme ručení.

Produkt vyhovuje výrobní jen k použití v interiéru.

3. Rozsah dodávky (A)

3 x police (1)
1 x boční díl (2)
1 x krouží (A)
1 x inbus 4 mm (B)
4 x chránič na podlahu, samolepicí (C)
1 x návod k montáži

4. Technické údaje

Typ: Regál
IAN 360570_2007
Obj. č. zboží: 360570-2A
Materiál: bambus
Rozměry: 30 x 30 x 70 cm (S x H x V)
Hmotnost: cca 1,7 kg
Datum výroby: 12/2020
Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění a udušení!

Pokud si dětí hrají s vyrobkem nebo obalem, mohou se na něm zranit nebo udusit!

Nikdy dítě nenechávejte si hrát s produktem nebo obalem.
Nenechávejte dítě v blízkosti produktu bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!
Vadný produkt se není používat!
Hrozí nebezpečí poranění!

Při poruchách tohoto produktu nebo závadách produkt nepoužívejte.
Nevyhovujícím nebo poškozeným produktem značně ohrožujete uživatele.

6. Montáž

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda je kompletní a bez vady dle a zda jsou nepoškozeny.
Pokud tomu tak není, kontaktujte uvedené servisní adresy.

K montáži potřebujete inbus B (obsažen v rozsahu dodávky).
- Sestavte produkt tak, jak je znázorněno na **obr. B** až **C**.

⚠ POZOR!

Nebezpečí poranění!
Hrozí nebezpečí poranění v důsledku zřícení nebo pádu.

Produkt není žádná výstupní pomůcka.

Nikdy na produkt nestoupejte nebo neseďte.

⚠ POZOR!

Nebezpečí věcných škod!

Produkt se nesmí přetěžovat.

- Produkt zatěžujte pouze do maximální uvedené hmotnosti. **obr. D**
- Produkt zatěžujte pouze uprostřed.
- Nezatěžujte produkt na okraji, může se převrátit.

Zabraňte poseuvnutí produktu po podlaze. Podlaha by se mohla poškrábat.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Odkládací plochy chraňte před vodou nebo vlhkostí. Nestavte produkt na mokré dlaždice.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poranění!

Ostré okraje dílů chraňte před vodou nebo vlhkostí. Pro spojení nepoužívejte žádné nutné přesné dodržení polohy uvedené v návodu k obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit použití a manipulaci, před kterou návod k obsluze odrazuje nebo varuje.

Produkt ani vodice pro soukromé účely v není určen ke komerčnímu použití. Při zmejdlí nebo nesoulomné manipulaci, použití nátěl nebo zásazích do produktu, které nebyly provedeny nebo autorizovaou servisní společností, zaniká záruka.

Postup v případě záruky

Pro zaručení rychlého zpracování vaší žádosti prosím postupujte podle následujících pokynů:

Pro všechny dotazy si připravte účtenku a číslo výrobku (např. IAN 360570_2007) jako doklad o koupi.
Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na produktu, na grafice na produktu, na titulní stránce vašeho návodu (levo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně produktu.
Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kupním dokladem (účtenkou) a uvedením závady a data vzniku a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra který vám byla sdělena.

Můžete si ji stáhnout na stránce www.lidl-service.com a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a installačních softwarů.

Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadat prosím identifikační číslo výrobku (IAN 360570_2007 otevřít vše) návod k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečenstvo poranenia!
Poškodený výrobok sa nesmie používať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Nepoužívajte výrobok v prípade funkčných porúch, poškodení alebo iných pochybností.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.

6. Montáž

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či je kompletný a bez akejkoľvek vady a nepoškodený. Ak tomu tak nie je, kontaktujte servisné oddelenie.

K montáži potrebujete imbus B (v rozsahu dodávky).
- Zostavte produkt tak, ako je znázornené na **obr. B** až **C**.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo zničenia nebo pádu.

Produkt není žádná výstupní pomůcka.

Nikdy na produkt nestoupejte nebo neseďte.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!
Produkt sa nesmie preťažovať.

- Produkt zaťažujte len do maximálnej uvedenej hmotnosti. **obr. D**
- Produkt zaťažujte len v strede.
- Produkt nezaťažujte na okraji, môže sa prevrátiť.

Zabráňte posunutiu produktu po podlahe. Môže dôjsť k poškrabaniu podlahy.

⚠ UPOZORNENIE!

Odkladacie plochy chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nestavajte produkt na mokré dlaždice.

⚠ UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Ostré okraje dielov chráňte pred vodou alebo vlhkosťou. Na spojenie nepoužívajte žiadne nevyhnutné presné dodržanie polohy uvedené v návode na obsluhu. Je nutné bezpodmienečne zabrániť použitiu a manipulácii, pred ktorou návod k obsluhe odrádza alebo varuje.

Výrobok ani vodice pre súkromné účely nie sú určené na komerčné použitie. Pri zmejdlí nebo nesoulomné manipulácii, použití nátěl nebo zásazích do produktu, které nebyly provedeny nebo autorizovaou servisní společností, zaniká záruka.

Postup v prípade záruky

Pre zaručenie rýchleho spracovania vašej žiadosti prosím postupujte podle následujúcich pokynov:

Pre všetky dotazy si pripravte účtenku a číslo výrobku (napr. IAN 360570_2007) jako doklad o kupe.
Číslo výrobku nalezneme na typovom štítku na produktu, na grafike na produktu, na titulní stránce vašeho návodu (levo dole) nebo na nálepce na zadnej nebo spodnej strane produktu.
Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kupním dokladem (účtenkou) a uvedením závady a data vzniku a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra který vám byla sdělena.

Môžete si ji stiahnut na stránke www.lidl-service.com a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a installačních softwarů.

Pomocou tohoto QR kódu se dostanete priamo na servisnú stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a môžete zadať prosím identifikačné číslo výrobku (IAN 360570_2007 otevřít vše) návod k obsluze.

7. Likvidace

Likvidace obalu

Obal a návod k obsluze je pro 100 % vyrobený z ekologických materiálů, které můžete recyklovat v místních recyklačních střediscích.

Likvidace produktu

Produkt se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. O možnostech likvidace produktu se prosím informujte na obecním úřadě nebo magistrátu vaší obce.

8. Záruka

Záruka firmy TRADIX GmbH & Co. KG Vážení zákazníci, vážení zákazníci, na tento výrobek poskytujeme záruku 3 roky od data zakoupení. V případě závad na tomto výrobku vám vůči prodejci výrobku náleží zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena následující záruką.

10. Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu výrobku. Uschovejte prosím originál účtenky. Tento doklad bude vyžadován jako důkaz o koupi.

Pokud se objeví ti let od data zakoupení výrobku tento výrobek materiální nebo výrobní vady, výrobek vám na základě naší volby buď zdarma opravíme, nebo vyměníme. Pro plnění záruky požadujeme, aby byl během lhůty záruční doby předložen vadný výrobek a doklad o koupi (účtenka) se stručným písemným popisem vady a udáním doby, kdy se vada objevila. Vztahuje se na vadu výrobku, dokážete od nás buď opraveny, nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční doba a záruční nároky v případě závady

Záruční doba se vztahuje pouze na výrobky vyrobené v souladu s určením plnění nepredlužuje. To se vztahuje i na vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které byly na produktu již v okamžiku koupě, je nutné ohlásit okamžitě po vybalení. Po uplynutí záruční doby jsou případné opravy zpoplatněny.

Rozsah záruky

Tento přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných kritérií kvality a před expedicí podrobně zkontrolován. Záruční plnění se vztahuje na chyby materiálu nebo výrobku. Bere zároveň se nevztahuje na díly produktu, které podléhají běžnému opotřebení a pro to na ně lze nahlížet jako na díly podléhající opotřebení nebo na křehké díly, např. spínače, akumulátory nebo díly ze skla.

Tato záruka platí pouze pro první kupce a není přenositelná.

Produkt byl vyroben pečlivě a podrobně zkontrolován, proto by vám prodejce výrobku rád pomohl bezplatně zaslat vadný výrobek k dalšímu posouzení.

Postup v případě uplatnění záruky

Aby jsme vyřídili výrobu správně vás žádáme, abyste se, prosím, následovaly pokyny:

- V případě vlastních žádostí si připravte poskladnický blok a číslo výrobku (IAN 360570_2007) ako doklad o

REGÁL
Návod na inštaláciu

1. Úvod

Srdečne blahoželáme

Svojím nákupom ste si rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Rozumie si prečítajte nasledujúci návod na inštaláciu. Výrobok používajte len tak, ako je popísané v návode v uvedených oblasť použitia. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Tento návod na inštaláciu si dobre uschovajte. V prípade postupovania výrobku tento môžete ho odovzdať spolu so všetkými podkladmi.

Vysvetlenie symbolov

V tomto návod na inštaláciu, na výrobku alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a signálne slová.
V ďalšom texte sa bude Regál označovať ako výrobok.

⚠ VAROVANIE!

Tento symbol/tento signálne slovo označuje ohrozenie so vysokým stupňom rizika, ktorého následkom môže byť smrť alebo ťažké poranenie, ak sa na nezabráni.

⚠ POZOR!

Tento symbol/tento signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym stupňom rizika, ktorého následkom môže byť nepatrné alebo mierne poranenie, ak sa na nezabráni.

UPOZORNENIE!

Tato signálne slova označují pouze možnými věcnými škodami v důsledku nesprávné manipulace.

INFORMACE!

Tento symbol upozorňuje na dalšie informace.

Tento symbol upozorňuje na potřebu vnitřnomých priestorech.

Tento symbol upozorňuje na možné riziká v súvislosti s dešťmi.

Tento symbol zvlášťovýše, ako sa výrobok sme zafúzovať.

Tento symbol zvlášťovýše, ako sa výrobok sme zafúzovať.

Tento symbol zvlášťovýše, že výrobok nie je pomôckou na lezenie.

Tento symbol informuje o maximálnej nosnosti.

Tento znak vás informuje o likvidácii obalu a výrobku v výrobku.

Tento znak poskytuje informácie o certifikáte FSC®.

2. Bezpečnosť

Použitie v súlade s určením

Výrobok nie je určený pre komerčné využitie. Iné použitie alebo zmena na výrobku sú považované za nesprávne a môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenia výrobku. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním nepreberá distribútor žiadnu zodpovednosť.

Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.

3. Obsah dodávky (A)

3 x polica (1)
2 x boční díl (2)
1 x kruhová (A)
1 x imbus 4 mm (B)
4 x chránič podlahy, samolepicí (C)
1 x návod na montáž

4. Technické údaje

Typ: Regál
IAN 360570_2007
Č. výrobku: 360570-2A
Materiál: bambus
Rozmery: 30 x 30 x 70 cm (Š x H x V)
Hmotnosť: cca 1,7 kg
Dátum výroby: 12/2020
Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia a udusenia!

Ak si deti hrajú s výrobkom alebo obalom, môžu sa nim poraniť alebo udusiť!

- Nedovoľte, aby sa s výrobkom alebo obalom hrali deti.
- V blízkosti výrobku dávajte pozor na deti.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!
Poškodený výrobok sa nesmie používať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Nepoužívajte výrobok v prípade funkčných porúch, poškodení alebo iných pochybností.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.

6. Montáž

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či je kompletný a bez akejkoľvek vady a nepoškodený. Ak tomu tak nie je, kontaktujte servisné oddelenie.

K montáži potrebujete imbus B (zahrnutý v rozsahu dodávky).
- Zostavte výrobok tak, ako je znázornené na **obr. B** až **C**.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!
Existuje nebezpečenstvo poranenia v dôsledku prevrátenia alebo pádu.

- Výrobok ani nestúpajte na neho ani nesedajte.
- Na výrobku nikdy nestojte ani nesedte.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo materiálnych škôd!

Nesmie dôjsť k preťaženiu výrobku.

- Výrobok zaťažte len v stede.
- Výrobok nezaťažujte na kraji, môže sa prevrátiť.
- Výrobok nepremiestňujte posúvaním po podlahe. Mohli by ste ho poškrabať.

⚠ UPOZORNENIE!

Odkladacie plochy chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nestavajte produkt na mokré dlaždice.

⚠ UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Ostré okraje dielov chráňte pred vodou alebo vlhkosťou. Na spojenie nepoužívajte žiadne nevyhnutné presné dodržanie polohy uvedené v návode na obsluhu. Je nutné bezpodmienečne zabrániť použitiu a manipulácii, pred ktorou návod k obsluhe odrádza alebo varuje.

Výrobok ani vodice pre súkromné účely nie sú určené na komerčné použitie. Pri zmejdlí nebo nesoulomné manipulácii, použití nátěl nebo zásazích do produktu, které nebyly provedeny nebo autorizovaou servisní společností, zaniká záruka.

Postup v prípade záruky

Pre zaručenie rýchleho spracovania vašej žiadosti prosím postupujte podle následujúcich pokynov:

Pre všetky dotazy si pripravte účtenku a číslo výrobku (napr. IAN 360570_2007) jako doklad o kupe.
Číslo výrobku nalezneme na typovom štítku na produktu, na grafike na produktu, na titulní stránce vašeho návodu (levo dole) nebo na nálepce na zadnej nebo spodnej strane produktu.
Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kupním dokladem (účtenkou) a uvedením závady a data vzniku a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra který vám byla sdělena.

Môžete si ji stiahnut na stránke www.lidl-service.com a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a installačních softwarů.

Pomocou tohoto QR kódu se dostanete priamo na servisnú stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a môžete zadať prosím identifikačné číslo výrobku (IAN 360570_2007 otevřít vše) návod k obsluze.

7. Likvidácia

Likvidácia výrobku

Výrobok neznieš likvidovať v bežnom komunálnom odpade. O možnostiach likvidácie produktu sa informujte vo vašej obci alebo na mestskej správe.

8. Záruka

Záruka firmy TRADIX GmbH & Co. KG Vážení zákazníci, vážení zákazníci, na tento výrobok ste dostali záruku 3 roky od dátumu nákupu. Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu nákupu vyskytnú v tomto materiálové chyby výrobu, výrobok vám – podľa vašej voľby – bezplatne opravíme alebo vymeníme. Tento záručný deň predpokladá, že pre nárokovanie prípadnej záruky je potrebné, aby bolo počas záručnej doby predložený vadný výrobok a doklad o kúpe (účtenka) s stručným písomným popisom vady a udaním doby, kedy sa vada objavila. Vzťahuje sa na vadu výrobku, dokážete od nás buď opravený, nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záručná doba a záručné nároky v prípade závady

Záručná doba sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené diely. Poškodenia a chyby, ktoré sa vyskytnú bezprostredne po kúpe, je nutné hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby sú prípadné opravy zoplatnené.

Rozsah záruky

Tento prístroj bol starostlivo vyrobený podľa prísnych kritérií kvality a pred expedíciou podrobne skontrolovaný. Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu nebo výrobku. Bere zároveň se nevztahuje na diely produktu, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a pre to na ne na nahliadať ako na diely podliehajúce opotrebeniu nebo na krehké diely, napr. spínače, akumulátory nebo diely ze skla.

Tento záručný nárok platí iba pre prvého kupca a nie je prenositeľný.

Výrobok bol starostlivo vyrobený a podrobne skontrolovaný, preto by vám predajca výrobku rád pomohol bezplatne zaslať vadný výrobok k ďalšiemu posúdeniu.

Postup v prípade uplatnenia záruky

Aby sme vybavili výrobu správne vás žiadame, abyste sa, prosím, následovaly pokyny:

- V prípade vlastných žiadostí si pripravte poskladnícky blok a číslo výrobku (IAN 360570_2007) ako doklad o

ESTANTERÍA
Instrucciones de montaje

1. Introducción
Enhorabuena!

Con su compra, ha optado por un producto moderno y de alta calidad. Se recomienda que se familiarice con el producto antes de la primera puesta en servicio. Tenga en cuenta atentamente las siguientes instrucciones de montaje. Utilice este producto únicamente tal como se describe en ellas y solo para los ámbitos de aplicación indicados. Antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y seguridad. Guarde estas instrucciones de montaje en un lugar seguro. Si entrega este producto a un tercero, entregue también todo la documentación.

Explicación de símbolos

En estas instrucciones de montaje, en el producto y en el embalaje se usan los símbolos y las palabras indicadas para que se indique a continuación. En los apartados siguientes, el Estanteria se refiere de denominación de producto.

⚠ ADVERTENCIA:

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado alto de riesgo que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones físicas graves.

⚠ PRECAUCIÓN:

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado bajo de riesgo que, de no evitarse, puede provocar lesiones físicas leves o moderadas.

NOTA:

Esta palabra indicadora advierte del riesgo de posibles daños materiales o la propiedad.

REGAL
Montering-svejledning

1. Indledning
Hjertelig tillykke

Med dette køb har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt. Forud for den første ibrugtagning skal man blive fortrolig med produktet. Læs derfor den efterfølgende betjeningsvejledning omhyggeligt igennem. Brug kun produktet sådan som det er beskrevet og til de specificerede anvendelsesområder. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning godt. Hvis produktet gives videre til tredjepart, så giv også alle bilag med.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne monteringsvejledning, på produktet og på emballagen.
Nedenstående kaldes Regal produkt.

⚠ ADVARSEL!

Dette signalord/dette symbol betegner en fare med en høj risiko, der, hvis den ikke undgås, kan medføre livsfarlige eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG!

Dette signalord/dette symbol betegner en fare med en lav risiko, der, hvis den ikke undgås, kan medføre lettere eller mellemstore kvæstelser.

NOTE:

Dette signalord/dette symbol betegner en fare, som er potentielt skadelig for det tilstødende produkt og dets omgivelser.

INFORMATION!

Dette symbol giver yderligere informationer.

Dette symbol angiver, at produktet kun er egnet til indendørs brug.

Dette symbol angiver mulige farer i forhold til barn.

Dette symbol angiver, hvordan produktet kan indføres.

Dette symbol angiver, hvordan produktet muligvis ikke indføres.

Dette symbol angiver, at produktet ikke er et klatreredskab/pendelstil.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for personskader!
Produkt er ikke egnet til at bære personer eller dyr, styrt eller fald!

- Produkt er ingen opstigningshjælp.
- Stå eller sid aldrig på produktet.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for materielle skader!

- Produkt er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-bestemmelsesmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.
- Produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.

3. Leveringsomfang (A)

3 x hylder (1)
2 x sidedel (2)
1 x skive (A)
1 x indendørs sekskant 4 mm (B)
4 x gliders, selvklæbende (C)
1 x montagevejledning

4. Tekniske data

Type: Regal
IAN: 360570_2007
Tradivare: 360570-2A
Materiale: Bambus
Mål: 30 x 30 x 70 cm (B x D x H)
Vægt: ca. 1,7 kg
Produktionsdato: 12/2020
Garanti: 3 år

5. Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade og kvæstelser!

Hvis børn leger med produktet eller emballagen, kan de skade sikkerhedsvæsen på det!

- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!
Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!

- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der udgøre en fare for brugeren.

6. Montering

1. Fjern al emballage.
2. Kontroller om alle dele er komplet og uskadte.
Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne servicestedsse.

Til montering kræves en indvendig sekskant B (medfølger).
- Monter produktet som vist i **fig. B** til **fig. C**

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo zničenia nebo pádu.

Produkt nie je žiadna výstupná pomôcka.

Nikdy na produkt nestúpajte ani nesedajte.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!
Produkt sa nesmie preťažovať.

- Produkt zaťažujte len do maximálnej uvedenej hmotnosti. **obr. D**
- Produkt zaťažujte len v strede.
- Produkt nezaťažujte na okraji, môže sa prevrátiť.

Zabráňte posunutiu produktu po podlahe. Mohli by ste ho poškrabať.

⚠ UPOZORNENIE!

Odkladacie plochy chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nestavajte produkt na mokré dlaždice.

⚠ UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Ostré okraje dielov chráňte pred vodou alebo vlhkosťou. Na spojenie nepoužívajte žiadne nevyhnutné presné dodržanie polohy uvedené v návode na obsluhu. Je nutné bezpodmienečne zabrániť použitiu a manipulácii, pred ktorou návod k obsluhe odrádza alebo varuje.

Výrobok ani vodice pre súkromné účely nie sú určené na komerčné použitie. Pri zmejdlí nebo nesoulomné manipulácii, použití nátěl nebo zásazích do produktu, které nebyly provedeny nebo autorizovaou servisní společností, zaniká záruka.

Postup v prípade záruky

Pre zaručenie rýchleho spracovania vašej žiadosti prosím postupujte podle následujúcich pokynov:

Pre všetky dotazy si pripravte účtenku a číslo výrobku (napr. IAN 360570_2007) jako doklad o kupe.
Číslo výrobku nalezneme na typovom štítku na produktu, na grafike na produktu, na titulní stránce vašeho návodu (levo dole) nebo na nálepce na zadnej nebo spodnej strane produktu.
Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kupním dokladem (účtenkou) a uvedením závady a data vzniku a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra který vám byla sdělena.

Môžete si ji stiahnut na stránke www.lidl-service.com a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a installačních softwarů.

Pomocou tohoto QR kódu se dostanete priamo na servisnú stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a môžete zadať prosím identifikačné číslo výrobku (IAN 360570_2007 otevřít vše) návod k obsluze.

7. Likvidácia

Likvidácia výrobku

Obal a návod k obsluze je pre 100 % vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete recyklovať v miestnych recyklačných strediskách.

Likvidácia produktu

Produkt sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. O možnostiach likvidácie produktu sa informujte na obecnom úrade alebo magistráte vašej obce.

8. Záruka

Záruka firmy TRADIX GmbH & Co. KG Vážení zákazníci, vážení zákazníci, na tento výrobok ste dostali záruku 3 roky od dátumu nákupu. Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu nákupu vyskytnú v tomto materiálové chyby výrobu, výrobok vám – podľa vašej voľby – bezplatne opravíme alebo vymeníme. Tento záručný deň predpokladá, že pre nárokovanie prípadnej záruky je potrebné, aby bolo počas záručnej doby predložený vadný výrobok a doklad o kúpe (účtenka) s stručným písomným popisom vady a udaním doby, kedy sa vada objavila. Vzťahuje sa na vadu výrobku, dokážete od nás buď opravený, nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záručná doba a záručné nároky v prípade závady

Záručná doba sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené diely. Poškodenia a chyby, ktoré sa vyskytnú bezprostredne po kúpe, je nutné hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby sú prípadné opravy zoplatnené.

Rozsah záruky

Tento prístroj bol starostlivo vyrobený podľa prísnych kritérií kvality a pred expedíciou podrobne skontrolovaný. Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu nebo výrobku. Bere zároveň se nevztahuje na diely produktu, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a pre to na ne na nahliadať ako na diely podliehajúce opotrebeniu nebo na krehké diely, napr. spínače, akumulátory nebo diely ze skla.

Tento záručný nárok platí iba pre prvého kupca a nie je prenositeľný.

Výrobok bol starostlivo vyrobený a podrobne skontrolovaný, preto by vám predajca výrobku rád pomohol bezplatne zaslať vadný výrobok k ďalšiemu posúdeniu.

Postup v prípade uplatnenia záruky

Aby sme vybavili výrobu správne vás žiadame, abyste sa, prosím, následovaly pokyny:

- V prípade vlastných žiadostí si pripravte poskladnícky blok a číslo výrobku (IAN 360570_2007) ako doklad o

REGAL
Montageanleitung

1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Montageanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.
Im Folgenden wird das Regal Produkt genannt.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalwort/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine tödliche oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalwort/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen an Verwendung.

Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung nur im Innenbereich hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Kinder hin.

Dieses Symbol zeigt an, wie das Produkt belastet werden darf.

Dieses Symbol zeigt an, wie das Produkt sicher befestigt werden kann.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt keine Steighilfe ist.

Dieses Symbol gibt Auskunft über das maximale Belastungsgewicht.

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Dieses Symbol gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.

2. Sicherheit

Tilsigtet brug

Produkt er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-bestemmelsesmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.

Produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.

3. Leveringsomfang (A)

3 x hylder (1)
2 x sidedel (2)
1 x skive (A)
1 x indendørs sekskant 4 mm (B)
4 x gliders, selvklæbende (C)
1 x montagevejledning

4. Tekniske data

Type: Regal
IAN: 360570_2007
Tradivare: 360570-2A
Materiale: Bambus
Mål: 30 x 30 x 70 cm (B x D x H)
Vægt: ca. 1,7 kg
Produktionsdato: 12/2020
Garanti: 3 år

5. Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade og kvæstelser!

Hvis børn leger med produktet eller emballagen, kan de skade sikkerhedsvæsen på det!

- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!
Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!

- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der udgøre en fare for brugeren.

6. Montering

1. Fjern al emballage.
2. Kontroller om alle dele er komplet og uskadte.
Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne servicestedsse.

Til montering kræves en indvendig sekskant B (medfølger).
- Monter produktet som vist i **fig. B** til **fig. C**

⚠ FORSIGTIG!

Fare for personskader!
Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!

- Produkt er ingen opstigningshjælp.
- Stå eller sid aldrig på produktet.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for materielle skader!

- Produkt er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-bestemmelsesmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.
- Produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.

7. Rengarings- og plejeanvisninger

VEJLEDNING!

Fare for materielle skader!

- Rengør kun med en tørklæde.
- Brug ikke skarpe rengøringsmidler eller kemikalier
- Brug ingen skarpe kanter, f.eks. en spatel eller lignende, da kan beskadige overfladen

8. Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballage

Emballagen og brugsanvisningen er lavet af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af produktet

Produktet må ikke bortskaffes med almindelig husholdningsaaffald. Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune.

9. Garanti

Gælder for TRADIX GmbH & Co. KG
Kære kunde, man får dette produkt med 3 år garanti fra leksdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt har kunden juridiske rettigheder overfor sælgeren af produktet. Disse juridiske rettigheder bliver begrænses ikke af den garanti, vi fremstiller i det følgende.

10. Garantibetingelser

Garantiperioden starter med leksdatoen. Opbevar venligst den originale kvittering godt. Det er et bilag, der er nødvendigt som bevis. Opbevar den derfor for tre år fra leksdatoen for dette produkt en materiale- eller produktfejl, vil produktet efter os eller vort eget valg, frie reparerer eller udskifter gratis. Denne garantiydelse forudsætter, at det inden for den treårige periode forevises dels det defekte produkt og købsbeviset (kassebvitteringen) og det kort skriftlige beskrivelse af fejlen og hvor og hvornår denne er dukket op. Hvis fejlen er dukket op vores garanti, vil vi returnere det reparerede produkt eller et helt nyt produkt. Der starter ikke en ny garantiperiode med en reparation eller en udskiftning af produktet.

Garantitid og levmssige erstatningskrav

Garantiden forlænges ikke pga. erstatninger. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, der opstår efter købet, skal gøres straks efter udpakning. Reparationer, der skal foretages efter garantitiden, er betaglingspligtige.

Garantiens omfang

Apparatet er omhyggeligt fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder og er blevet kontrolleret omhyggeligt. Garantiydelsen gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele eller for skader på dele, der pga. materialet, der er produceret af, nemt kan gå i stykker f.eks. kontakter, batterier eller dele af glas. Garantibetingelserne er kun gyldige for besøgende af ikke korrekt brugt eller vedligeholdt. For at nyde godt af garantien er det ude vejledninger, der er opført i denne betjeningsvejledning, overholdes nøje. Anvendelser som er uegnede til produktet og som i denne betjeningsvejledning, eller som der advares imod, skal udelukkes. Produktet er kun beregnet til privat brug, ikke til erhvervsbrug. Ved misbrug eller usagkyndig behandling, vedligeholdelse og ik

2. Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Bereich bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

3. Lieferumfang (A)

3 x Regalboden (1)
2 x Seitenteil (2)
12 x Schraube (A)
1 x Innenschaukert 4 mm (B)
4 x Bodenplatten, selbstklebend (C)
1 x Montageanleitung

4. Technische Daten

Typ: Regal
IAN 360570_2007
Tradix Art.Nr.: 360570-20-A
Material: Bambus
Maße: 30 x 30 x 70 cm (B x T x H)
Gewicht: ca. 1,7 kg
Produktionsdatum: 12/2020
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

- **Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, besteht die Gefahr, sich daran verletzen oder erstickt** zu werden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produktes.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr! Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

6. Montage

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Zur Montage benötigen Sie einen Innenschaukert (B) (mitgeliefert).
Montieren Sie das Produkt wie in den **Abb. B** bis **Abb. C** gezeigt.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürzen oder Fallen.

- Das Produkt ist keine Steighilfe. Stellen oder setzen Sie sich niemals auf das Produkt.

⚠ VORSICHT!

Gefahr von Sachbeschädigung!

- **Das Produkt darf nicht überlastet werden.**
  - Belasten Sie das Produkt nur bis zur max. Gewichtsangabe, siehe **Abb. D**.
  - Belasten Sie das Produkt nicht am Rand, es kann umkippen.
  - Vermeiden Sie es, das Produkt über den Boden zu schieben. Der Boden kann verkratzt werden.

HINWEIS!

Abgloeqerbeflichen von Nässe oder Feuchtigkeit schützen. Bitte nicht auf nasse Flächen stellen.

7. Reinigungs- & Pflegehinweise

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

- nur mit sehr feuchten Lappen reinigen
  - benutzen Sie nur ein mildes Reinigungsmittel
  - keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
  - keine scharfkantigen Produkte, wie z. B. Spachteln oder Ähnliches verwenden sie können die Oberfläche beschädigen

8. Entsorgung
Verpackung entsorgen

Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

9. Garantie

Garantie der TRADIX GmbH & Co. KG
Sehr geehrte Kunde, wir gewähren Ihnen für Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln müssen Produkte stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden garantierte Garantie nicht eingeschränkt.

10. Garantiebedingungen

Die Garantiefristbeginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum diesen Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahreszeit das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistungszeit nicht verlängert. Dies gilt sogar für bereits ersetzte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit entfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieausnahme

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die einer Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder von denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Sprechen oder Ähnliches verwendet sind nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei maßstabsfehler und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Servicefiliale/Vertragswerkstatt durchgeführt wurden, entfällt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 360570_2007) als Nachweis für den Kauf bereit.
Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite der Produktes.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Servicebeteilung telefonisch oder per E-Mail.
Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beilegung des Kaufbeleges (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, bei der zuständigen, in der mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können anhand der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 360570_2007 Ihre Bedienungsanleitung aufrufen.

GB | IE

SHELVING UNIT
Assembly instructions

1. Introduction
Congratulations!

With your purchase you have opted for a high-quality product. Familiarize yourself with the product before using it for the first time. Please read the following assembly instructions carefully. Only use the product as described and for the specified areas of application. They contain important information for safety, use and disposal. Follow them with all of the operating and safety information before using the product. Keep these assembly instructions in a safe place. Also provide all of the documentation when passing the product on to third parties.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these assembly instructions, on the packaging and on the packaging.
Hereinafter, the Shelving unit will be referred to as product.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!

This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!

This signal word warns of possible property damage or provides you with valid additional information regarding the use.

This symbol indicates interesting tips and information.

This symbol indicates potential damage to property.

This symbol indicates how the product may be loaded.

This symbol indicates how the product may not be loaded.

This symbol indicates that the product is not a climbing aid.

This symbol indicates the maximum overall load.

These symbols inform you about the disposal of the packaging and product.

This symbol provides information about the FSC® certificate.

⚠ CAUTION!

Danger of property damage!

The product is not allowed to be overloaded.

- Only load the product up to the max. weight specification, see **Fig. D**.
- Only load the product in the middle.
- Do not load the product on the edge, it can tip over.
- Avoid pushing the product across the floor. The floor could become scratched.

NOTE!

Protect storage surfaces from moisture or humidity. Please do not place on wet tiles.

7. Cleaning and care instructions

NOTE!

Danger of material damage!

- only clean with a damp cloth
- only use a mild detergent
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not use sharp-edged tools such as spatulas or similar, they can damage the surface

8. Disposal
Disposal of the packaging

The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres.

Disposal of the product

The product may not be disposed of with normal household waste. Please find out about disposal options for the product from your local authority or town administration.

9. Warranty

Warranty from TRADIX GmbH & Co. KG
Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

10. Warranty conditions

The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not begin with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects

The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects that are possibly already noted at time of purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, repairs should be subject to a charge.

Scope of guarantee

The device has been carefully produced and has been thoroughly tested and visually inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to natural wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches, battery packs or which are made of glass.
This guarantee shall lapse, if the product is damaged, not used properly or maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abuse and improper handling, use of force and interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim.

To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
Please have the bill receipt and article number available (e.g. IAN 360570_2007) as proof of the purchase.
You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions (bottom left) or the sticker on the back or underside of the product.
If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (bill receipt) and stating what the defect is and when it occurred, personally to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these as many other manuals, product videos and installation software.

With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN)360570_2007.

FR | BE

ÉTAGÈRE
Instructions de montage

1. Introduction
Félicitations !

Vous avez opté un produit de haute qualité. Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour cela, veuillez attentivement le notice de montage ci-dessous. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Conserver cette notice de montage. En cas de transmission du produit à des tiers, leur remettre également tous les documents correspondants.

Légende

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans la instructions de montage, sur l'emballage et sur l'emballage.
Le Étagère est désigné par produit dans ce qui suit.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot de signalisation indique un danger à risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !

Ce symbole/mot de signalisation indique un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole/mot de signalisation indique un dommage matériel.

Ce symbole donne des informations supplémentaires importantes.

Ce symbole indique une utilisation exclusivement en intérieur.

Ce symbole indique de possibles risques concernant les entrails.

Ce symbole indique la manière de poser des charges sur le produit.

Ce symbole indique comment il est interdit de poser des charges sur le produit.

Ce symbole indique qu'il est interdit de se servir du produit comme marchepied.
Ce symbole indique le poids de charge maximal.

Ces symboles vous informent sur l'élimination de l'emballage et du produit.

Ce symbole renseigne sur le certificat FSC®.

2. Sécurité
Utilisation conforme

Le produit est destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Les risques liés à l'utilisation du produit dépassent la responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'un utilisation non conforme.

Le produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.

3. Étendue de la livraison (A)

3 x tablettes d'étagère (1)
2 x côtés latéraux (2)
12 x vis (A)
1 x double hexagonale 4 mm (B)
4 x pieds de sol, autocollants (C)
1 x instructions de montage

4. Caractéristiques techniques

Modèle : Étagère
IAN : 360570_2007
Num. d'art. Tradix : 360570-20-A
Matériau : Bambus
Dimensions : 30 x 30 x 70 cm (l x p x h)
Poids : env. 1,7 kg
Date de production : 12/2020
Garantie : 3 ans

5. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure et d'étouffement !

- **Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !**
  - Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
  - Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ! Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !

- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
  Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.

6. Montage

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont complètes et non endommagées.
Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Pour le montage, vous avez besoin d'une double hexagonale (B) (comprise dans le matériel fourni).
Monter le produit comme décrit dans les **Fig. B** à **Fig. E**.

⚠ PRUDENCE !

Risque de blessures ! Il y a risque de blessures par chute.

- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé comme échelle ou escalade.
- Ne jamais s'asseoir ou monter sur le produit.

⚠ PRUDENCE !

Risque de dommages matériels !

- **Le produit ne doit pas être surchargé.**
  - Charger le produit uniquement jusqu'au poids indiqué, voir **Fig. D**.
  - Charger le produit uniquement au centre.
  - Ne pas charger le produit sur le bord, il risque de basculer.
  - Évitez de faire glisser le produit sur le sol. Cela pourrait rayer le sol.

REMARQUE !

Protéger la surface de dépôt de l'eau et de l'humidité. Ne pas positionner sur du carrelage humide.

7. Consignes de nettoyage et d'entretien

REMARQUE !

Danger de dégât matériel !

- Nettoyer exclusivement avec un chiffon humide
- Utiliser uniquement un nettoyant un détergent doux
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs
- Ne pas utiliser d'ustensiles tels que des spatules ou similaires, ils peuvent endommager la surface.

8. Élimination
Élimination de l'emballage

L'emballage et la notice d'utilisation sont constitués à 100 % de matériaux écologiques, que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Élimination du produit

Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Veuillez-vous informer auprès de votre commune ou de l'administration de votre ville concernant les possibilités d'élimination du produit.

9. Garantie

Garantie de la TRADIX GmbH & Co. KG
Chères clientes, chers clients, vous bénéficiez de 3 ans de garantie sur ce produit (à compter de la date d'achat). Vous pouvez faire valoir vos droits légaux vis-à-vis du vendeur à vous concernant l'achat de ce produit. Notre garantie décrite ci-après ne restreint pas vos droits légaux.

10. Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce document est nécessaire comme justificatif d'achat.
En cas d'apparition d'un vice de material ou de fabrication dans les trois ans à compter de la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit défectueux gratuitement. Ce service de prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut de vice couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci vaut aussi pour également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et avant livraison fait avant la livraison. La garantie s'applique sur des défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et présentant des caractéristiques comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs, les piles ou le verre.
Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.
Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non commercial. En cas d'usage erroné ou d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et non-intervention non effectuées par notre service opérationnel agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
Pour toutes vos demandes, veuillez conserver le justificatif d'achat (ticket de caisse et le numéro d'article (par ex. IAN 360570_2007) comme preuve d'achat.
Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page de couverture de votre mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par email.
Vous pouvez renvoyer gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse de service ultérieure, le communiquer, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.

Ce code QR vous amène directement à la page du produit de service Lidl (www.lidl-service.com) et permet d'ouvrir votre mode d'emploi en entrant le numéro d'article (IAN) 360570_2007.

NL | BE

STELLINGKAST
Montagehandleiding

1. Inleiding
Van harte gefeliciteerd!

Met uw aankoop heeft u voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u vóór u dit product met het product voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Zet de tekens, lees de volgende montagehandleiding aandachtig door. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u ervoor te zorgen dat u alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de gespecificeerde toepassingsgebieden. Bewg deze montagehandleiding goed. Als u het product aan derden geeft, u het product aan derden doorgeeft.

Tekentoelichting

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze montagehandleiding, op de product of op de verpakking gebruikt.
Hierna wordt het Stellingkast product genoemd.

⚠ WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/woord betekent een gevaar met een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalsymbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade door onjuiste use of de fabricatiefout. Ceite geantwoorde van de product.

LET OP!

De opslagoppervlakken tegen natigheid of vocht beschermen. Niet op natte tegels plaatsen.

7. Reinigings- & verzorgingsinstructies

LET OP!

Gevaar voor materiële schade!

- alleen met een vochtige doek schoonmaken
- gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemische producten
- gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals spatels en dergelijke, omdat hierdoor het oppervlak kan worden beschadigd

8. Afvalverwerking
Verpakking weggooien

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingstellen.

Product afvoeren

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente of gemeente voor informatie over de afvoermogelijkheden van het product.

9. Garantie

Garantie van TRADIX GmbH & Co. KG.
Beste klant, u ontvangt op dit product een garantietijd van 3 jaren vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product tegenover ons uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

10. Garantievoorwaarden

De garantietijd begint met de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassabon. Dit document is nodig als bewijs van aankoop.
Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum een materiaal- of fabricatiefout optreedt, dan wordt de fabrieqe opgelaten, waar wordt het product door ons - naar keuze - gratis gerepareerd of vervangen.Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond worden en schriftelijk kort beschreven wordt wat de defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde product of een nieuwe product terug. Nie het reparateren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken

Garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten direkt na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Omvang van de garantie

Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor verzending zorgvuldig op functie getest en voorzien van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op producten onderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetbare onderdelen zoals schakelaars, oacu's of onderdelen die uit glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, is gebruikt onjuiste wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deze goedgebruik van het product moeten alle instructies van de bedieningshandleiding nauwkeurig worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in de bedieningshandleiding wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden vorkomen.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commerciel gebruik. Bij misbruik en onjuiste behandeling, gebruik van ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim

Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:
Houd de kassabon met artikelnummer (bijv. IAN 360570_2007) bij de hand als bewijs van aankoop.
Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neemt u eerst telefonisch of per email contact op met de hieronder genoemde servicebeteiling.
U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte servicadres, waarbij hiervoor gewag van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indication van waarop het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-service-pagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 360570_2007 in te voeren.

PL

WSKAZÓWKA!

Powyższe hasła sygnalizujące ostrzeżenia dotyczą zagrożeń wynikających lub dotyczących użytecznych dodatkowych informacji dotyczących użytkowania.

Ten symbol informuje o użytecznych informacjach dodatkowych.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach dla dzieci.

Ten Symbol wskazuje na dozwoloną maksymalną obciążenie produktu.

Ten Symbol wskazuje na zakazane użycia produktu w rolę podestu lub drabinki.

Ten Symbol informuje o maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniu produktu.

Ten symbol informuje o właściwym sposobie utylizacji produktu i produktu.

Ten symbol informuje o certyfikacie FSC®.

2. Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Inne zastosowanie lub wprowadzanie zmian w produkcie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować ryzyko obrażeń i uszkodzeń. Producent wprowadzający na rynek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w wnętrzu.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w wnętrzu.

Zakres gwarancji
Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem obowiązujących w szerszej wytycznych jakości, i sprawdzone przed dostawą. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają naturalnemu zużyciu, i dlatego są uważane za części zużywające się, ani uszkodzeń łamliwych części, np. Wyłączniki, baterie lub części wykonane konwnych ze szkła.
Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był użytkowany lub konserwowany w nieprawidłowy sposób. W celu właściwego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich wytycznych podanych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie powstrzymać się od zastosowań i sposobów obchodzenia się z produktem, które w instrukcji obsługi są odradzane lub przed którymi instrukcja ostrzega.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego i niewłaściwego obchodzenia się, zastosowania siły i interwencji, które nie są przeprowadzane przez nasz autoryzowany punkt serwisowy.

Procedura w przypadku świadczeń gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiej realizacji zgłoszenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
W przypadku wszystkich zgłoszeń przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 360570_2007). Numer artykułu jest w momencie zakupu należy zgłosić.
Numer artykułu jest podany na tabliczce znamionowej produktu, wyłączony na produkcie, podany na stronie tytułowej instrukcji (na dole z lewej), lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.
W przypadku zakłóceń w działaniu lub innych wad należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z działem serwisu wymienionym poniżej.
Następnie przez wysłanie wadliwego produktu na adres serwisowy, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz opis lokalizacji i czasu wystąpienia wady.

Wraz z wymianą urządzenia lub wadliwe zajęcia, gdzieś z obowiązującym art. 581 § 1 kodeksu cywilnego, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą oraz dalsze instrukcje, filmy produktowe oraz oprogramowanie instalacyjne.

Przy użyciu tego kodu QR można przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN) 360570_2007.

CZ

REGÁL
Montážní návod

1. Úvod
Srdečně blahopřejeme!

Vaší koupí jste se rozhodli pro výrobek kvalitní produkt. Před prvním použitím se seznamte s produktem seznámit. Z tohoto důvodu si pozorně přečtěte následující montážní návod. Tento montážní návod zahrnuje jak pokyny a pokyny a pokyny ke zvládnutí produktu. Tyto pokyny k ovládání a bezpečnostní pokyny. Návod k montáži dobře uschovejte. Při předání třetím osobám předejte veškeré s produktem rovněž i veškerou dokumentaci.

Vysvětlení značek

Následující symboly a signální slova jsou používány v tomto montážním návodu, na výrobek nebo na obalu.
Y dálším textu se bude Regál označovat jako produkt.

⚠ VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení vysoké stupně a pokud není zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké zranění.

⚠ POZOR!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení nízkého stupně a pokud není zabráněno, může mít za následek lehké nebo střední těžké poranění.

UPOZORNĚNÍ

Toto signální slovo varuje před možnými hmotnými škodami nebo vám poskytuje další užitečné informace.

Tento symbol upozorňuje na zajímavé tipy a informace.

Tento symbol upozorňuje na možné poškození v interiéru.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k majetku.

Tento symbol ukazuje, jak smí být produkt zatěžován.

Tento symbol ukazuje, jak nesmí být produkt zatěžován.

Tento symbol poskytuje informaci o maximální hmotnosti, která může být produkt zatížit.

Tento symbol informuje o vhodném způsobu likvidace produktu a obalu.

Tento symbol informuje o certifikátu FSC®.

2. Bezpečnost
Používání v souladu s určením

Výrobek není určen pro komerční použití. Jakékoliv jiné použití nebo provádění změn na výrobku se považuje za nesprávné a může způsobit zranění a poškození. Za škody vzniklé nesprávným použitím ručí dovozce.

Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní prostory.

Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní prostory.

Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní prostory.

3. Zakres dostawy (A)

3 x półka regał (1)
2 x element boczny (2)
12 x śruba (A)
1 x klucz imbusowy 4 mm (B)
4 x podkładki samoprzylepne (C)
1 x instrukcja montażu

4. Dane techniczne

Typ: Regał
IAN 360570_2007
Nr Tradix: 360570-20-A
Materiał: Bambus
Wymiary: 30 x 30 x 70 cm (S x G x W)
Masa: ok. 1,7 kg
Data produkcji: 12/2020
Gwarancja: 3 lata

5. Zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń i uduszenia! Jeśli dzieci bawią się produktem lub opakowaniem, mogą go zranić lub zadławić!

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem lub opakowaniem.
- Należy pozostawić dzieci przebywające w pobliżu produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń! Nie należy użytkować produktu, jeśli jest uszkodzony! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Nie należy przystępować do pracy produkt zakłócień uszkodzeń lub wad.
- Niewłaściwe naprawy mogą powodować poważne obrażenia ciała użytkownika.

NOTA!

Nie należy obciążyć produktu na kwas, maziu to powoduje jego zmycie.

Należy unikać przesuwania produktu po podłodze. Może to spowodować zadrapanie powierzchni podłogi.

WSKAŻÓWKA!

Powierzchnie półek należy chronić przed wilgocią. Nie należy stawiać na mokrych płytkach.

7. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji

WSKAŻÓWKA!

Niebezpieczeństwo szkód materiałowych!

- do czyszczenia używać wyłącznie wilgotną szmatki
- należy używać łyżki łagodnego detergentu
- nie należy używać ostrych środków czyszczących lub chemikalia

8. Utylizacja
Utylizacja opakowania

Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Utylizacja produktu

Produktu nie wolno wyrzucać razem z resztami odpadów domowych. Informacje na temat możliwości utylizacji produktu możesz uzyskać w gminie lub urzędzie miasta.

9. Gwarancja

Gwarancja TRADIX GmbH & Co. KG
Szanowni klienci, to urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad produktu mogą dochodzić powstawo swoich ustawowych roszczeń wobec sprzedawcy produktu. Tych ustawowych roszczeń nie ograniczaja nasza przedstawiona poniżej gwarancja.

10. Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu kasowego. Ten dokument stanowi dowód zakupu.
Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu tego produktu wystąpi materiał lub produkcyjna wadliwość produktu, produkt - według naszego uznania - zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony bezpłatnie na nowy. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przedłożenie w czasie trzyletniego okresu gwarancyjnego wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkie opisanie, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.
Jeśli nasza gwarancja objętego tę wadę, otrzymają państwo naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia z tytułu wad

Rękojmia nie wydłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych i naprawianych. Uszkodzenia i wady, które są nie już w momencie zakupu należy zgłosić po rozpakowani