/// PARKSIDE



IAN 445924_2307

NL BE

GB/E/NI

GB/E/NI

GB/E/NI

- Gebruik van een persoonlijke veiligheidsuitrusting conform wenvoor en waarop de machine gebruikt gaat worden. Oog-, gezichts-, gehoor- en adembescherming, veiligheidschoenen, veiligheidshandschoenen of vergelijkbare veiligheidskleding.
- Verricht alleen slijpwerk waarvoor het slijpmateriaal geschikt is.
- Plaats bij het snijdslijpen met handslijpmachines het slijpmateriaal precies in de snijdeel. Voorkom dat de handslijpmachine kantelt.
- Schakel de handslijpmachine voor het neerleggen op de grond of werkbank uit en wacht tot het apparaat tot stilstand is gekomen.

Veiligheidsaanwijzingen voor alle toepassingen
Veiligheidstips voor slijpen, schuren, werken met draadborstels, polijsten en snijdslijpen

- Gebruik geen accessoires die door de fabrikant niet speciaal voor dit elektrische apparaat bestemd zijn en aanbevolen worden. Het feit dat de accessoires op uw elektrische apparaat bevestigd kunnen worden, garandeert op zich geen veilig gebruik.
- Het nominale toerental van het inzetgereedschap moet minstens gelijk zijn aan de op het elektrische apparaat aangegeven maximum toerental. Accessoires die sneller draaien dan is toegestaan, kunnen breken, losschieten van het elektrische apparaat en zo verwondingen veroorzaken.
- Buitenbanden en dikte van het inzetgereedschap moet overeenkomen met de aangegeven afmetingen van uw elektrische apparaat. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet voldoende worden afgeschermd of gecontroleerd.
- Slijpschijven, flenzen, slijpzolen of andere accessoires moeten nauwkeurig passen op de slijpspindel van uw elektrische apparaat. Inzetgereedschap dat niet precies op de slijpspindel van het elektrisch apparaat past, zal ongelijkmatig draaien, zeer sterk trillen en kan leiden tot verlies van controle.
- Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer voor ieder gebruik inzetgereedschap, zoals slijpschijven, op splinters en barsten, schuurschijven op barsten, (steke) slijtage en stadbotrels op losse of gebroken draden.
- Als het elektrische apparaat of het inzetgereedschap valt, controleer dan of het is beschadigd of gebruik onbeschadigd inzetgereedschap. Zowel u als alle personen in de buurt moeten zich buiten het vlak van het roterende inzetgereedschap bevinden zodra u dat hebt aangebracht.
- Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Gebruik afhankelijk van wat u doet, een volledige gezichtsbescherming, oogbescherming of een veiligheidsbril. Draag, voor zover dat nodig is, een stofmasker, gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen of een speciale schort die snij- en materiaalsdeeltjes uit uw buurt houdt. Met de veiligheidsbril beschermt u uw ogen tegen rondslingerende deeltjes die bij een aanraking ontstaan. Het stof- of geurmasker filtert het stof dat bij het werk ontstaat. Als u lang wordt blootgesteld aan luid geluid, kunt u gehoorbeschadiging oplopen.
- Let erop dat een ieder die de werkgebied betreedt passende persoonlijke veiligheidskleding draagt. Brokstukken van het werkstuk of afgebroken stukken van het inzetgereedschap kunnen rondvliegen en ook buiten het directe werkgebied verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer uit de buurt van het inzetgereedschap blijft. Als u de macht over het apparaat verliest, kan het netsnoer doorgesneden of gegrepen worden en kan uw hand of arm door het draaiend inzetgereedschap worden gegrepen.
- Wacht tot het inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen voordat u het elektrische apparaat weglegt. Het draaiende inzetgereedschap kan dan in contact komen met het oppervlak waarop het neergezet wordt. Waardoor u de controle over het elektrische apparaat kan verliezen en uzelf of anderen kunt verwonden.
- Zet het elektrische apparaat uit als u het met u mee rond moet dragen. Uw kleding kan anders door het ronddraaiend inzetgereedschap worden gegrepen waardoor het u kan verwonden.
- Gebruik het elektrische apparaat niet in de buurt van brandbare materialen. Deze materialen kunnen door vonken ontbranden.

Terugslagen en daarmee verband houdende veiligheidsaanwijzingen
Een terugslag is de plotselinge reactie van vastkoekend of blokkerend draaiend inzetgereedschap, zoals een slijpschijf, slijpsteel, draadborstel, etc. Een terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het elektrische apparaat. Houdt u aan de volgende veiligheidsmaatregelen om een terugslag te voorkomen:

- Houd het elektrische apparaat goed vast en gebruik, indien aanwezig, zijhjd de hulphandgreep van uw elektrische apparaat om de terugslag beter onder controle te kunnen houden.
- **Breng uw hand nooit in de nabijheid van draaiend inzetgereedschap.** Het inzetgereedschap kan zich anders in geval van een terugslag over uw hand bewegen en die verwonden.
- **Vermijd met uw lichaam het gebied waar het elektrische apparaat zich bij een terugslag naartoe zal bewegen.** De terugslag drijft het elektrische apparaat in tegenovergestelde richting van de bewaging van de slijpschijf op de plaats van de blokkering.
- **Werk in het bijzonder erg voorzichtig in de buurt van hoeken scherpe kanten, etc. Voorkom dat inzetgereedschap van het werkstuk afkeat en klem kunnt te zitten.** Hoeken, scherpe kanten of afbreken kunnen ertoe leiden dat het rondraaiende inzetgereedschap vast kunt te zitten. Dit leidt tot een terugslag of controleverlies.

Veiligheidsaanwijzingen voor het slijpen en snijdslijpen

- **Gebruik uitsluitend de voor uw elektrische apparaat toegestane slijpschijven en de voor deze slijpschijven voorziene beschermingskap.** Slijpschijven die niet bestemd zijn voor het elektrische apparaat, kunnen niet voldoende worden afgeschermd en zijn daarom onveilig.
- **Het slijppoervlak van in het midden omlaaggedrukte slijpschijven moet onder het vlak van de beschermkap aangebracht zijn.** Een ondeskundig aangebrachte slijpschijf die uitsteekt buiten de rand van de beschermingskap, kan onvoldoende afgeschermd worden.
- **De beschermkap moet veilig op het elektrische apparaat worden bevestigd en zo ingesteld zijn dat een maximale veiligheid bereikt wordt, i.e. het kleinst mogelijke deel van de slijpschijf aangeraakt kan worden door de persoon die het apparaat bedient.** Het is de bedoeling van de beschermkap dat deze de persoon die het apparaat bedient, beschermt tegen stukken die afbreken van de slijpschijf of tegen toevallig contact met die schijf.
- **Slijpmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor hetgeen waarvoor ze zijn aanbevolen.** Slijp bijv. nooit met de zijkanten van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor het verwijderen van materiaal met de kant van de schijf. Deze slijpschijven kunnen breken door zijwaartse kracht.
- **Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen van de juiste maat en vorm voor de door u gekozen slijpschijf.** Geschikte flenzen ondersteunen de slijpschijf en verminderen dus het gevaar voor breken van slijpschijven. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen anders zijn dan flenzen voor andere slijpschijven.
- **Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elektrische apparaten.** Slijpschijven bestemd voor grotere elektrische apparatuur zijn niet geschikt voor de hogere snelheid van een kleiner apparaat en kunnen barsten.

Veiligheidsaanwijzingen voor snijdslijpen

- **Vermijd dat de doorslijpschijf blokkeert en gebruik nooit een te hoge werkdruk. Maak zoogsnedes niet overmatig diep.** Overbelasten van de doorslijpschijf verhoogt de kans op kanteles of blokkeren en daarmee de mogelijkheid van terugslag of break van de slijpschijf.
- **Vermijd het voorste en achterste bereik van de draaiende doorslijpschijf.** Als de u doorslijpschijf van u af beweegt in het werkstuk, kan het elektrische apparaat met draaiende schijf ingeval van een terugslag direct naar u terugspringend worden.
- **Zet het apparaat uit als de doorslijpschijf vast is komen te zitten of u het werk wil onderbreken.** Beweeg het apparaat met een rustig het het voor u bestaande tot stilstand is gekomen. Probeer niet een nog draaiende doorslijpschijf uit de sleuf te trekken. U kunt daarmee een terugslag veroorzaken.
- **Schakel het elektrische apparaat niet opnieuw in, zolang het zich in het werkstuk bevindt.** De doorslijpschijf moet eerst op volle toeren draaien voordat u verder gaat met snijden. De schijven zouden anders vast kunnen blijven zitten, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.
- **Ondersteun panelen of grote werkstukken om het risico op een terugslag door een vastgeperste doorslijpschijf te verminderen.** Grote stukken weiar aan gewerkt wordt kunnen door hun grootte onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het stuk waarop gewerkt wordt, moet aan beide kanten van de schijf ondersteund worden en zowel in de buurt van de zaaglijn als aan de zijkant.
- **Wees bijzonder voorzichtig als u invalland zaagt in bestaande muren of andere verborgen delen.** De inwijdende doorslijpschijf kan in gas- of waterleidingen, elektrische leidingen en andere objecten snijden en een terugslag veroorzaken.
- Nio 60 tot 80 seconden slijpen moet de machine 10 seconden stationair draaien om oververhitting van de doorslijpschijf te vermijden.
- Let dwingend op de volgende tips bij het gebruik van diamant-doorslijpschijven:
  - Doorslijpschijven uitsl inbouwen vrij van zij en hoogteslag.
  - Houd het dunne de fabrikant opgegeven optimale toerental aan.
  - Span het te verdelen materiaal vast in.
  - In het materiaal niet heen en weer bewegen maar rurtig doortrekken.
  - Geen stevige druk uitoefenen, het gewicht van de machine is genoeg.
  - Alleen met bescharmkap werken.
  - Kraalpauzes inlassen.

Veiligheidsaanwijzingen voor slijpen met schuurpapier

- Houd de hand aan de opgaven van de fabrikant wat betreft grootte van schuurblaadjes. Gebruik geen schuurblaadjes die te groot zijn. Schuurblaadjes, die uitsteken buiten de schuurzaal kunnen verwondingen veroorzaken en leiden tot blokkeringen, scheuren van de schuurblaadjes en terugslagen.

Veiligheidsaanwijzingen voor werken met metaalborstels

- **Let erop dat de staalborstel ook tijdens normaal gebruik stukjes draad verliest. Overbelast de draden niet door een te grote druk op de borstel uit te oefenen.** U kunt anders door rondslingende stukjes staaldraad verwond raken.
- Voorkom dat u de bescharmkap en de draadborstels elkaar raken als gebruik van een bescharmkap aanbevolen wordt. Bedenk hierbij dat de draad- en pannenborstels door de druk en de centrifugale krachten een grotere diameter kunnen krijgen.

NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE

Installatie

HG11003, HG11005, HG11006, HG11007



HG11004



Betekenis van de aanduidingen

Niet toegestaan voor natslijpen	Gehoorbescherming gebruiken
Niet toegestaan voor zijwaarts sligen	Handschoenen dragen
Niet gebruiken indien beschadigd	Stofmasker gebruiken
Alleen toegestaan voor natslijpen	Stekker uit stopcontact trekken
Veiligheidsaanwijzingen nalezen	Alleen voor voorslijpen/alleen voor sligen
Oogbescherming gebruiken	Niet voor ruwen
Veiligheidshelm dragen	Alleen voor snijden
PD 01/2024 Productiedatum: 01/2024	Niet voor snijden

Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te vervolgens, verstekt uw gemeentelijke overheid.

Service

NL **Service Nederland**
Tel.: 0800022 5537
E-Mail: owim@lidl.nl

BE **Service België**
Tel.: 0800 71011
Tel.: 80029970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

DE AT CH **GEBRAUCHSANLEITUNG**

WINKELSCHLEIFER-ZUBEHÖR 76 FÜR VERSCHIEDENE TRENN- UND SCHLEIFARBEITEN

Einleitung

Wir begrüßenwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zubehör		Anwendungen
Trennscheiben-Set	HG11003	Schneiden von Metall und Edelstahl
Schruppscheiben-Set	HG11004	Schleifen von Werkstücken und Entrosten von Metall und Edelstahl
Mehrzweck-Trennscheibe 76 mm	HG11005	Für Holz, Kunststoffkuststoffe mit Nägeln, Gips
Diamant-Sägeblatt Turbo 76 mm	HG11006	Für Hartkeramik
Diamant-Sägeblatt für Nasschneiden 76 mm	HG11007	Für Hartkeramik

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für beschichtete Schleif- und Polierwerkzeuge, Stützteller, Trennscheiben und Topfbürsten

- Schleifwerkzeuge sind vor jeder Inbetriebnahme einer Sichprüfung zu unterziehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Schleifwerkzeuge oder Bürsten.
- Rostverbrändungen oder andere Anzeichen von chemischer oder mechanischer Veränderung am Besteckungsmaterial der Bürsten kann eventuelles Versagen der Bürsten verursachen.
- Bürsten und Schleifwerkzeuge dürfen nicht auf Maschinen montiert werden, deren Drehzahl über der höchstzulässigen Drehzahl der Bürsten oder des Schleifwerkzeugs liegt.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung Ihrer Schleifmaschine durch.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch der Topfbürsten und Schleifflexe die Schutzhaube.

Anleitung zum Aufspannen

- Das Aufspannen von Schleifwerkzeug und Bürsten muss gemäß der Anleitung des Schleifwerkzeugs- und des Maschinenherstellers erfolgen.
- Achten Sie darauf, Bürsten und Schleifwerkzeuge nur an dem dafür passender Werkzeugaufnahme zu verwenden.
- Führen Sie nach jedem Aufspannen einen kurzen Probelauf durch. Überzeugen Sie dabei nicht die gekennzeichnete Arbeitshöchstgeschwindigkeit (Drehzahl) des Schleifwerkzeugs oder der Bürsten.

Sicherheitshinweise für alle Anwendungen
Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten, Polieren und Trennschleifen

- Verwenden Sie kein Zubehör, dass vom Hersteller nicht speziell für das Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde. Auch wenn das Zubehör an Ihr Elektrowerkzeug befestigt werden kann, garantiert dies keine sichere Verwendung.
- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens genauso hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller dreht als zulässig ist, kann zerbrechen, sich vom Elektrowerkzeug lösen und zu Verletzungen führen.
- Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeuges müssen den Größenangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
- Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes Zubehör müssen exakt auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Abspltterungen und Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte.
- Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug heruntergefällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Sie sind alle in der Nähe befindlichen Personen, sollten sich außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs halten, sobald Sie dein Einsatzwerkzeug eingesetzt haben.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung einen Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder eine Schutzbrille. Tragen Sie soweit erforderlich eine Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder eine Spezialschürze, die Schleif- und Materialspältteilchen von Ihnen fernhalten. Mit der Schutzbrille schützen Sie Ihre Augen vor herumfliegenden Fremdkörpern, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen können. Die Staub- oder Atemschutzmaske filtert den bei der Anwendung entstehenden Staub. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden. Achten Sie darauf, dass jeder, der den Arbeitsbereich betritt, eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung trägt. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochene Stücke des Einsatzwerkzeugs können umherfliegen und auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug gerateln.
- Warten Sie bis das Einsatzwerkzeug zum völligen Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Elektrowerkzeug ablegen. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten. Sie könnten dadurch die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren und sich oder andere verletzen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ab, während Sie es mit sich herumtragen müssen. Ihre Kleidung könnte sich sonst im drehenden Einsatzwerkzeug verfangen und das Einsatzwerkzeug Sie verletzen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken können diese Materialien entzünden.

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion eines hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie z. B. eine Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbürste etc. Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Befolgen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen um einen Rückschlag zu verhindern:

- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und verwenden Sie, falls vorhanden, immer den Zusatzgriff Ihres Elektrowerkzeugs, um den Rückschlag besser kontrollieren zu können.
- **Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge.** Das Einsatzwerkzeug kann sich sonst bei einem Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
- **Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.** Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
- **Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verklemmen.** Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, sich zu verklemmen. Die Folge davon ist ein Rückschlag oder ein Kontrollverlust.

Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschleifen

- **Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die dazugehörige Schutzhaube.** Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind deswegen unsicher.
- **Die Schleiffläche von mittig niedergedrückten Scheiben muss unterhalb der Ebene der Schutzflpe montiert sein.** Eine unsachgemäß montierte Scheibe, die durch die Ebene der Schutzflpe ragt, kann nicht ausreichend geschützt werden.
- **Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug angebracht werden und so eingestellt sein, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h., der kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt offen zur Person, die das Werkzeug bedient.** Aufgabe der Schutzhaube ist es, die Person, die das Werkzeug verwendet, vor Bruchstücken oder vor zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper zu schützen.
- **Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen Einsatzbereiche eingesetzt werden.** Schleifen Sie z. B. nie mit der Seitenfläche einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum Abtragen von Material der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.
- **Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Schleifscheibe.** Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für Trennscheiben können sich von den Flanschen für andere Schleifscheiben unterscheiden.
- **Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von größeren Elektrowerkzeugen.** Die für größere Elektrowerkzeuge vorgesehene Schleifscheibe ist nicht für die höheren Geschwindigkeit eines kleineren Werkzeugs geeignet und kann bersten.

Sicherheitshinweise für Trennschleifen

- **Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheiben oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus.** Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
- **Stützen Sie Platten oder große Werkstück ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.** Große Werkzeugstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
- **Schalten Sie das Gerät aus, falls sich die Trennscheibe verklemmt haben sollte oder Sie die Arbeit unterbrechen wollen.** Halten Sie das Gerät ruhig und warten Sie bis zum völligen Stillstand der Scheibe. Versuchen Sie nie die noch laufende Trennscheiben aus dem Schnitt zu ziehen. Sie könnten sonst einen Rückschlag verursachen.
- **Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet.** Die Trennscheibe sollte erst ihre volle Drehzahl erreicht haben, bevor Sie den Schnitt fortsetzen. Die Scheiben könnten anderfalls verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
- **Stützen Sie Platten oder großes Werkstück ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.** Große Werkzeugstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
- **Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschenschnitten" in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche.** Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder anderen Objekten, einen Rückschlag verursachen.
- Nach 60 bis 80 Sekunden im Schleifbetrieb muss die Maschine 10 Sekunden im Leerlauf betrieben werden, um eine Überhitzung der Trennscheiben zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Diamant-Trennscheiben ist die Beachtung folgender Hinweise unerlässlich:
  - Trennscheiben immer seiten- und höhenschlagfrei einbauen.
  - Optimale Drehzahl laut Herstellerangabe einhalten.
  - Zu trennendes Material fest einspannen.
  - Im Material nicht hin und her fahren, sondern ruhig durchziehen.
  - Keinen starken Druck ausüben; Gewicht der Maschine genügt.
  - Nur mit Schutzhaube arbeiten.
  - Kühlpausen einlegen.

Sicherheitshinweise für Sandpapierschleifen

- Befolgen Sie die Herstellerangaben zur Schleifblattgröße. Verwenden Sie keine zu großen Schleifblätter. Schleifblätter, die über den Schleifteller hinausragen, können zu Verletzungen, zum Blockieren oder zum Zerreißen der Schleifblätter wie auch zu einem Rückschlag führen.

Sicherheitshinweise für Drahtbürsten

- **Beachten Sie, dass die Drahtbürste auch während des üblichen Gebrauchs Drahtstücke verliert. Überbelasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck.** Sie könnten sich sonst durch weggliegende Drahtstücke verletzen.
- Verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbürste berühren, wenn die Verwendung einer Schutzhaube empfohlen wird. Beachten Sie hierbei, dass Teilen und Topfbürsten durch Anpressdruck und Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern können.

Montage

HG11003, HG11005, HG11006, HG11007



HG11004



Bedeutung von Kennzeichnungen

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Service

DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800 562153
E-Mail: owim@lidl.ch

PDF ONLINE
www.manuals.info

IAN 447924_2307
OWIM GmbH & Co. KG
Schlossgarten 1
76137 Karlsruhe
GERMANY

Model No.: HG11003
HG11004
HG11005
HG11006
HG11007
Version: 01/2024

NL BE