zoofari

LED-HUNDELEUCHTBAND
LED LIGHT-UP BAND DOG COLLAR
COLLIER À LED POUR CHIEN

(DE) (AT) (CH) Bedienungsanleitung

(FR) (BE) Notice d'utilisation

(PL) Instrukcja obsługi

(SK) Návod na obsluhu

(CZ) Návod k obsluze

(DK) Betjeningsvejledning

(GB) (IE) Operating instructions

(NL) (BE) Bedieningshandleiding

(ES) Instrucciones de manejo

IAN 359491_2101

(DE) (AT) (CH) (GB) (IE) (FR) (BE) (NL) (PL) (CZ) (SK) (ES) (DK)



Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x LED-Hundeleuchtband (1)
1 x USB-Kabel (2)
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Länge: ca. 20 - 70 cm
Durchmesser: ca. 1,5 cm
3 Leuchtmodi: Dauerlicht schnell, Blinklicht langsam, Dauerlicht
Akkulaufzeit bei Dauerlicht: ca. 3 h
Akkulaufzeit bei Blinklicht langsam: ca. 3,5 h
Akkulaufzeit bei Dauerlicht: ca. 2 h
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
Akku-Typ: 3,7V ⎓ 70 mAh, 1015
Symbol für Gleichspannung
Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 08/2021

Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:
2014/30/EU – EMV-Richtlinie
2011/65/EU – RoHS-Richtlinie

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden. Der Artikel ist als Ergänzung zum Hundehalsband geeignet.

Der Artikel ist spritzwassergeschützt.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!

- Der Artikel ist kein Spielzeug.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Es dürfen keine Gegenstände am Artikel bekleben.
- Der Artikel darf lediglich als Zusatz zum eigentlichen Hundehalsband verwendet werden. Es darf keine Leine am Artikel befestigt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr!

Warnhinweise integrierter Akku

- Laden Sie den Akku niemals unmittelbar nach dem Gebrauch. Lassen Sie den Akku immer erst abkühlen (min. 5-10 Minuten).
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Da sich der Akku während des Ladevorgangs erwärmt, ist es erforderlich, auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Decken Sie den Artikel niemals ab!
- Sollte aus dem Akku und dem Artikel Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Trennen Sie den Artikel vom Ladekabel, wenn dieser vollständig aufgeladen ist.

Inbetriebnahme

Akku laden (Abb. C)

1. Verbinden Sie den Mikro-USB-Stecker (2b) des USB-Kabels mit der Akku-Steckverbindung (1e) des Halsbandes.
2. Stecken Sie den USB-Stecker (2a) des USB-Kabels in einen USB-Port eines eingeschalteten Computers oder oder Ladestation mit USB-Port. Der Ladevorgang wird durch das Leuchten der LED (1g) angezeigt. Das Leuchten erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Leuchtring öffnen und verschließen (Abb. B)

1. Öffnen Sie den Verschlussring, indem Sie auf den Knopf (1c) drücken und an anderen Verschlusseite (1a) ziehen.
2. Stecken Sie die beiden Verschlussteile (1a), (1b) zusammen, um den Leuchtring zu verschließen.

Leuchtring kürzen (Abb. D)

Falls notwendig kann die Länge des Leuchtringes gekürzt werden.

1. Öffnen Sie den Leuchtringverschluss (1a), (1b) und entfernen Sie die LED-Band ein, sodass die LEDs sichtbar werden.
2. Messen Sie den Halsumfang Ihres Hundes aus. Geben Sie 1 cm dazu und markieren Sie die abzuschneidende Stelle zum Zuschneiden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Markierung zwischen den LEDs befindet.

3. Schneiden Sie das LED-Band vorsichtig und schneiden Sie das zu lange Stück mit einer Schere ab.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie zwischen den LEDs (1f) schneiden. Wird eine der LEDs beschädigt, ist der Leuchtring nicht mehr funktionfähig.

4. Nehmen Sie den Verschluss (1a) vom abgetrennten Ende des Schlauchs ab und befestigen Sie den Verschluss (1a) auf dem gekürzten Ende des Schlauchs.

Licht ein- und ausschalten

Sie haben drei verschiedene Beleuchtungsmodi zur Auswahl.
Drücken Sie dazu auf den An- und Ausknopf (1d):

1 x drücken: Licht blinkt schnell.
2 x drücken: Licht blinkt langsam.
3 x drücken: Licht leuchtet durchgehend.
4 x drücken, um das Licht wieder auszuschalten.

Lagerung, Reinigung

Legen Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.
WICHTIGI Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.
Bitte, nur nach Erkrankung Ihres Tieres muss der Artikel desinfiziert werden.
Sie sollten sicher sein, dass Ihr Vertrauens konsultieren und ihn nach geeigneten Hygiene- und Desinfektionsmitteln befragen.

Hinweise zur Entsorgung

Werfen Sie Ihren Artikel, wenn dieser nicht mehr funktioniert, nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie ihn einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren. Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder den Artikel über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel geben nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

Umweltschädigen durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus/Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können gültige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind mit einer Kennzeichnung und Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.
Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recyceltbar, entsorgen Sie diese gegebenenfalls über Ihre zuständige Recyclingstelle. Das Trinan-Logo gilt nur für Frankreich. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel ihre Johne Garantie ab dem Kaufdatum (Ga rantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.
Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Einsatzbereiche oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben aus der Anleitung/ Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.
Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf.

Die Garantiefrist wird durch etwige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Das gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Bitte werden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die unterstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.
Bei gerechtfertigten Reklamationsansprüchen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem zuständigen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 359491_2101

Service Deutschland
Tel.: 0800-5541311
E-Mail: deltasport@lidl.de

Service Österreich:
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following operating instructions carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these operating instructions carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (figure A)

1 x LED Light-Up Band Dog Collar (1)
1 x USB cable (2)
1 x operating instructions

Technical Specifications

Length: approx. 20 - 70cm
Diameter: approx. 1.5cm
3 Lighting modes: fast flashing light, slow flashing light, constant light
Battery life on fast flashing light: 3h
Battery life on slow flashing light: 3.5h
Battery life on constant light: 2h
Protection class: IP44 (splashproof)
Battery type: 3.7V ⎓ 70 mAh, 1015
Symbol for DC voltage
Date of manufacture (month/year): 08/2021

Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:
2014/30/EU – EMC Directive
2011/65/EU – RoHS Directive

UK Conformity Assessed

Correct use

The product is for private use only, and is not intended for commercial use. The product is suitable as an addition to the dog collar. The LED lights serves to improve the dog's visibility. The product is splashproof. It is not suitable for bathing the dog. The product must not be submerged in water.

Safety notes

Important: Read these instructions for use through carefully and be sure to keep them!

- The product is not a toy.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used in perfect condition!
- No objects may be attached to the product!
- The product may only be used in addition to the actual dog collar. No lead may be attached to the product.
- The light source for this lighting fixture is not replaceable; when the light source has reached the end of its service life, the entire lighting fixture must be replaced.

Risk to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a risk of suffocating.

Warning statements for the integrated storage battery

- Never charge the storage battery immediately after use. Always allow the storage battery to cool down first (at least 5-10 minutes).
- Only use the included USB charging cable to charge the storage battery.
- As the storage battery heats up during the charging process it is necessary to ensure sufficient ventilation. Never cover the product!
- If electrolyte solution leaks from the storage battery or the product then avoid contact with your eyes, mucous membranes, or skin. Rinse the affected areas immediately with plenty of clear water and consult a doctor. The electrolyte solution can cause irritation.
- Disconnect the product from the charging cable if it is fully charged.
- The product may only be charged in dry, enclosed indoor areas. Never charge and store the product in the vicinity of large heat sources or open fire as this could cause the product to catch fire or explode.
- If the storage battery catches fire during the charging process then do not extinguish it with water but rather with dry sand, for example.
- Do not leave the product unsupervised during the charging process and look out for any signs of overheating.
- Only charge the product battery in ambient temperatures of 5–35 °C.
- The charging contacts on the device may not be connected using metal objects.
- If the product has been subjected to a strong shock/impact then it must be checked for damage by a specialist (e.g. in a metal box).
- Never attempt to maintain, modify, or repair a storage battery or the product.
- When the storage battery reaches the end of its useful life the storage battery must be removed and disposed of. Do not try to replace the storage battery.
- The storage battery that has been removed for disposal must not be reused or dismantled.

Danger!

Observe the corresponding section on removal of the storage battery. The storage battery could be damaged and you could seriously injure yourself while removing it.

- Be sure not to damage the storage battery during its removal.
- Do not dismantle the storage battery after removal.
- The storage battery may not be thrown into the fire or short-circuited after removal. The storage battery could overheat and explode.

Initial operation

Charging the battery (figure C)

1. Connect the micro-USB plug (2b) on the USB cable to the plug connection on the battery (1e) of the illuminated ring.
2. Insert the USB plug (2a) on the USB cable into the USB port on an active computer or a charging station with a USB port. The charging process is indicated by the glowing LED (1g). The light goes off once the rechargeable battery is fully charged.

Opening and closing the illuminated ring (figure B)

1. Open the closure on the illuminated ring by pressing on the button (1c) and pulling on the other end of the closure (1a).
2. Insert the two parts of the closure (1a), (1b) into one another in order to close the illuminated ring.

Shortening the illuminated ring (Fig. D)

The illuminated ring can be shortened in if required.

1. Open the closure on the illuminated ring (1a), (1b) and turn on the LED strip so that the LEDs are visible.
2. Measure the size of your dog's neck. Add on 1 cm and mark the spot to be cut off on the outer tube.

Note: Make sure that the mark is between the LEDs.

3. Turn the LED strip off again and cut off the excess piece with a scissors.

Note: Make sure to cut between the LEDs (1f). If one of the LEDs gets damaged, the illuminated ring won't function anymore.

4. Remove the closure (1a) from the severed end of the tube and attach the closure (1a) to the shortened end of the tube.

Switching the light on and off

You can choose between three different lighting modes.
Press the on-off button (1d) to select:
Press once: light flashes quickly.
Press twice: light flashes slowly.
Press three times: light stays on.
Press four times to switch the light off.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.
The product must be disinfected after any illness of your animal. Please consult a vet you trust and ask them about suitable hygiene and disinfection measures.

Disposal

In the interest of protecting the environment, do not dispose of the product into the household rubbish at the end of its useful life. Instead, take it to a specially disposal facility. Find out about collection sites and their hours of operation from your local authority.
Defective or used batteries must be recycled pursuant to Directive 2006/66/EC and changes to it. Return batteries and/or the product via the collecting points provided. Packaging materials, such as plastic bags, must be kept away from children.
Keep the packaging materials out of reach of children.

Environmental damage caused by improper disposal of batteries/of Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.

Dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner.

Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1 - 7: plastics/20 - 22: paper and cardboard/80 - 98: composite materials.

The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste. The Trinan logo only applies to France. Find out how to dispose of the used product from your municipal or city administration.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following conditions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.
Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.
If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by email. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.
Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 359491_2101

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7567
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland
Tel.: 1890 930 034 (0.08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

1 collier lumineux pour chien (1)
1 câble de chargement USB (2)
1 notice d'utilisation

Données techniques

Longueur : env. 20 - 70 cm
Diamètre : env. 1,5 cm
3 modes d'éclairage : clignotement rapide, clignotement lent, éclairage permanent
Durée de la batterie en cas de clignotement rapide : 3 h
Durée de la batterie en cas de clignotement lent : 3,5 h
Durée de la batterie en cas d'éclairage permanent : 2 h
Catégorie de protection : IP44 (protégé contre les éclaboussures)
Type de batterie : 3,7V ⎓ 70 mAh, 1015
Symbole de tension continue
Date de fabrication (Mois / Année) : 08/2021

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et autres dispositions en vigueur suivantes :
2011/65/UE – Directive européenne CEM
2011/65/UE – Directive RoHS

Utilisation conforme

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article peut être utilisé comme complément au collier du chien.

La lumière LED est utilisée pour une meilleure visibilité du chien. Cet article est protégé contre les éclaboussures. Il ne convient pas au bain du chien. Cet article ne doit pas être plongée dans l'eau.

Consignes de sécurité

Important : veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et la conserver impérativement !

- Cet article n'est pas un jouet !
- Avant chaque utilisation, vérifier l'absence de dommages ou d'usures sur l'article. Cet article ne doit être utilisé que s'il est en parfait état !
- Ne fixer aucun objet à l'article !
- Cet article doit uniquement être utilisé comme complément au collier du chien. Ne pas fixer de laisse à l'article.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; une fois que la durée de vie de la source lumineuse touche à sa fin, tout le luminaire doit être remplacé.

Danger de mort !

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'étouffement.

Consignes pour les batteries intégrées

- Ne jamais charger la batterie immédiatement après l'utilisation. Laisser toujours la batterie refroidir d'abord (min. 5 à 10 minutes).
- Pour charger la batterie, utiliser exclusivement le câble de chargement USB fourni.
- Comme la batterie chauffe pendant le chargement, il est nécessaire de veiller à une ventilation suffisante. Ne jamais recouvrir l'article !
- Si de la solution électrolytique s'écoule de la batterie et de l'article, éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. Rincer immédiatement et abondamment les zones touchées à l'eau claire et consulter un médecin. La solution électrolytique peut provoquer des irritations.
- Débrancher l'article du câble de chargement lorsque celui-ci est totalement chargé.
- Certifie ne doit être chargé que dans un espace intérieur fermé et sec. Ne jamais charger ni ranger l'article à proximité de fortes sources de chaleur ou de feux ouverts : ceci pourrait causer une explosion de la batterie.
- Si la batterie brûle pendant le chargement, ne pas l'éteindre avec de l'eau mais avec du sable sec par exemple.
- Pendant le chargement, ne pas laisser l'article sans surveillance et faire attention à des éventuels surchauffe.
- Charger la batterie uniquement à une température ambiante de 5 à 35 °C.
- Les contacts de chargement sur l'appareil ne doivent pas être raccordés par des objets métalliques.
- Si l'article est exposé à un puissant choc, le ranger pendant les 30 minutes suivantes dans un endroit sûr (p. ex. dans une boîte en métal).
- Ne jamais essayer de manipuler, modifier ou réparer une batterie ou l'article.
- Lorsque la batterie atteint la fin de sa durée de vie, elle doit être retirée de l'article qui doit être mis au rebut avec la batterie. Ne pas essayer de remplacer la batterie.
- La batterie retirée uniquement pour être éliminée ne doit pas être réutilisée ni démontée.

Danger !

Respecter le chapitre correspondant pour retirer la batterie. Lors du retrait de la batterie, vous pouvez l'endommager et vous blesser gravement !

- Lors du retrait de la batterie, veiller à ne pas l'endommager.
- Ne pas démonter la batterie retirée.
- La batterie retirée ne doit pas être mise au feu ni court-circuitée. La batterie peut surchauffer et exploser.

Mise en service

Chargement de la batterie (fig. C)

1. Relier la fiche micro USB (2b) du câble USB à la prise de la batterie (1e) de l'anneau lumineux.
2. Brancher la fiche (2a) du câble USB dans le port USB d'un ordinateur allumé ou d'une station de chargement à port USB. Le processus de charge est indiqué par une LED (1g) allumée. La lumière s'éteint une fois que la batterie est complètement rechargée.

Ouvrir et fermer l'anneau lumineux (fig. B)

1. Ouvrez la fermeture de l'anneau lumineux en appuyant sur le bouton (1c) et en tirant sur l'autre extrémité de la fermeture (1a).
2. Branchez les deux parties de la fermeture (1a), (1b) l'une dans l'autre pour fermer l'anneau lumineux.

Raccourcir l'anneau lumineux (fig. D)

Si nécessaire, la longueur de l'anneau lumineux peut être raccourcie.

1. Ouvrez la fermeture de l'anneau lumineux (1a), (1b) et allumez la bande à LED afin que les LED soient visibles. Le reste de cou de votre chien. Ajoutez 1 cm et marquez le point à couper sur l'extérieur du tube.

Remarque : veillez à ce que le marquage se trouve entre les LED.

2. Éloignez la bande à LED et coupez l'excès de longueur avec des ciseaux.

Remarque : veillez à bien couper entre les LED (1f). Si une des LED est endommagée, l'anneau lumineux ne peut plus fonctionner.

4. Retirez la fermeture (1a) de la partie séparée du tube et fixez la fermeture (1a) sur la partie raccourcie du tube.

Allumer et éteindre la lumière

Il existe trois modes d'éclairage au choix. Pour cela, appuyez sur le bouton Allumer / Éteindre (1d) :
1 appui : la lumière clignote rapidement.
2 appuis : la lumière clignote lentement.
3 appuis : la lumière s'éclaire en permanence.
Appuyez 4 fois pour éteindre la lumière.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essuyez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec. IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.
Si votre animal tombe malade, l'article doit être désinfecté.
Vous pouvez consulter un vétérinaire de votre choix et lui demander des produits d'hygiène et désinfectants adaptés.

Mise au rebut

Afin de protéger l'environnement, ne jetez pas votre article dans les ordures ménagères lorsqu'il ne vous est plus utile, mais jetez-le de façon appropriée. Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès des autorités compétentes de votre localité.
Les piles/batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et à ses amendements. Retournez les piles/batteries et/ou l'article à travers les possibilités de collecte offertes. Les matériaux d'emballage comme les sacs plastiques doivent être conservés entre les mains des enfants. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Dommages environnementaux dus à l'élimination inappropriée des piles/batteries Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Alors, retournez les piles/batteries usagées à un point de collecte municipal.

Ce produit est recyclable. Il est conforme à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Jetez l'article et les éventuels accessoires à la poubelle.

Notez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets. Ceux-ci sont marqués par les abréviations (a) et les chiffres (b) suivants :
1-7 : plastique/20 -22 : papier et carton/80 - 98: matériaux composites.

L'article et les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Trinan ne s'applique qu'à la France. Vous pouvez vous renseigner auprès des autorités locales ou municipales pour savoir comment vous débarrasser de l'article mis au rebut.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.
Les réclamations ou titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication « étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.
Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.
Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est garantie de la garantie, nous nous engageons à notre appréciation à réparer ou remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat.
Aucun autre droit de garantie des autorités locales ou municipales pour savoir comment vous débarrasser de l'article mis au rebut.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.
Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est garantie de la garantie, nous nous engageons à notre appréciation à réparer ou remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat.
Aucun autre droit de garantie des autorités locales ou municipales pour savoir comment vous débarrasser de l'article mis au rebut.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° Si l'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il possède les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte de vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 359491_2101

Service France
Tel. : 0800 919270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

Service Belgique
Tel. : (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!
Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor de ingebruikname met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende bedieningshandleiding zorvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze bedieningshandleiding goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

1 x LEDhondenhalsband (1)
1 x USB-kabel (2)
1 x bedieningshandleiding

Technische gegevens

Lengte: ca. 20 - 70 cm
Diameter: ca. 1,5 cm
3 verlichtingsmodi: knipperlicht snel, knipperlicht langzaam, continu licht
Inschakelduur van de ocus bij knipperlicht snel: 3,5 h
Inschakelduur van de ocus bij knipperlicht langzaam: 3,5 h
Inschakelduur van de ocus bij continu licht: 2 h
Veiligheidsklasse: IP44 (spatwaterdicht)
Accutype: 3,7V ⎓ 70 mAh, 1015
Symbool voor gelijkspanning
Productdatum (maand/jaar): 08/2021

Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de volgende basiseisen en de overige ter zake doende bepalingen:
2014/30/EU - EMC-richtlijn
2011/65/EU - RoHS-richtlijn

Voorgeschreven gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik. Het artikel is geschikt als uitbreiding van de hondenhalsband.

Het ledlicht dient voor een betere zichtbaarheid van de hond. Het artikel is spatwaterdicht. Het is niet geschikt voor het baden van de hond. Dit artikel niet worden ondergedompeld.

Veiligheidsinstructies

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar ze in eender geval!

- Het artikel is geen speelgoed.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtagesporen schijnselen. Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden!
- Er mogen geen voorwerpen aan het artikel bevestigd worden!
- Het artikel mag enkel en alleen als aanvulling op de eigenlijke hondenhalsband gebruikt worden. Er mag geen lijn aan het artikel bevestigd worden.
- De lichtbron van deze armatuur kan niet vervangen worden; wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur bereikt heeft, dient de complete armatuur vervangen te worden.

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Waarschuwingsinstructies geïntegreerde acu

- Laad de accu nooit direct na het gebruik. Laat de accu altijd eerst afkoelen (min. 5-10 minuten lang).
- Gebruik voor het laden van de accu uitsluitend de bijgeleverde USB-laadkabel.
- Omdat de accu tijdens het laadproces warmt, is het noodzakelijk om op voldoende ventilatie te letten. Dek het artikel nooit af!
- Indien er uit de accu en het artikel elektrolytoplossing uitloopt, vermijdt u het contact met ogen, slijmvliezen en huid. Spoel de getroffen lichaamsdelen onmiddellijk rijlmschoon met helder water en raadpleeg een arts. De elektrolytoplossing kan irritaties veroorzaken.
- Verbreek het artikel van de laadkabel wanneer het volledig opgeladen is.
- Het artikel mag alleen in droge, gesloten binnenruimtes geladen worden. Laad en bewaar het artikel niet in de buurt van grote hitbronnen of open vuur, dit zou een explosie van de accu tot gevolg kunnen hebben.
- Indien de accu tijdens het laadprocess vuur vat, blust u de accu niet met water, maar bijvoorbeeld met droog zand.
- Laat het artikel tijdens het laadprocess niet onbewaakt en let op een eventuele oververhitting.
- Laad de accu alleen bij een omgevingstemperatuur van 5–35 °C.
- De laadcontacten van het apparaat mogen niet met metalen voorwerpen verbonden worden.
- Wanneer het artikel een een heavy schok blootgesteld, dan bewaart u het vervolgens 30 minuten lang op een zeer veilige plaats (bv. in een metalen kist).
- Tracht nooit, een accu of het artikel te manipuleren, te modificeren of te repareren.
- Wanneer het einde van de levensduur van de accu bereikt werd, meet de accu eruit gehaald en moeten het artikel en de accu afgevoerd worden. Tracht niet, de accu te vervangen.
- De afleen voor de afvoer gedemonteerde accu mag niet meer hergebruikt of gedemonteerd worden.

Gevaar!

Neem voor de demontage van de accu het betreffende hoofdstuk in acht. Bij de demontage van de accu kunt u de accu beschadigen en uzelf ernstig verwonden!

- Let er bij de demontage op, de accu niet te beschadigen.
- Demonteer de uit het artikel gehaalde accu niet.
- De gedemonteerde accu mag niet in het vuur gewerpen of kortgesloten worden. De accu kan oververhit raken en ontploffen.

Ingebruikname

Accu laden (afb. C)

1. Verbind de micro-USB-stekker (2b) van de USB-kabel met de accu-steekverbinding (1e) van de lichtgevende ring.
2. Steek de USB-stekker (2a) van de USB-kabel in een USB-poort van een ingeschakelde computer of van een laadstation met USB-poort. Als de laadlamp (1g) brandt,

Lampka LED służy do poprawy widoczności psa. Artykuł jest bryzgoszczelny. Nie jest przeznaczona do używania w trakcie kąpania psa. Produkt nie wolno zanurzać w wodzie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ważne: Przeczytaj starannie niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie zachowaj do wglądu!

- Artykuł nie jest zabawką.
- Artykuł należy sprawdzać przed każdym użyciem pod względem uszkodzeń i oznak zużycia. Artykuł może być używany tylko w nienagannym stanie!
- Na artykule nie wolno montować żadnych przedmiotów!
- Artykuł można stosować wyłącznie jako dodatek do wdzianego obroży dla psa. Do artykułu nie wolno mocować smyczy!
- Żródło światła (lampki jest niewymienialne; jeśli źródło światła ciągnie konieczność zwyatnienia), należy wymienić całą lampkę.

Niebezpieczeństwo wybuchu

- Nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki z materiałem opakowaniowym. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Ostrzeżenia odnośnie wbudowanego akumulatora

- Nie tłuczj akumulatora nigdy bezpośrednio po jego użyciu. Należy zawsze odczekać (min. 5-10 minut), aż akumulator się schłodzi.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie załączonego kabla USB do ładowania.
- Ponieważ podczas ładowania akumulator nagrzewa się, należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Artykuł nie wolno nigdy zakrywać!
- W przypadku wycieku roztworu elektrolity z akumulatora i artykułu unikaj kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Przepłukać natychmiast skażone miejsca czystą wodą i udaj się do lekarza. Roztwór elektrolitu może powodować podrażnienia.
- Po całkowitym naładowaniu artykułu odłącz go od kabla do ładowania.
- Artykuł należy ładować tylko w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie ładuj i nie przechowuj artykułu nigdy w pobliżu dużych źródeł ciepła lub otwartego ognia, gdyż może to spowodować eksplozja akumulatora.
- W przypadku, gdy akumulator podczas ładowania zapadł się, nie goś go wodą, lecz na przykład suchym piaskiem. Akumulator pozostaje bardzo wrażliwy na wahania pożarowej zwagi na ewentualne jego przegranie.
- Akumulator należy ładować tylko w temperaturze otoczenia o wartości 5–35 °C.
- Zanykłe na urządzeniu nie wolno łączyć ze sobą przy pomocy przedmiotów metalowych.
- Jeśli artykuł uległ silnemu uderzeniu, przechowaj go przez następne 30 minut w bezpiecznym miejscu (np. w metalowej skrzynce).
- Nie próbuj nigdy manipulować, modyfikować lub naprawiać artykułu!
- W przypadku, gdy skończy się okres żywotności akumulatora, należy go wymontować i artykuł wraz z akumulatorem poddać utylizacji. Nie należy próbować wymontować akumulatora!
- Wymontowanego akumulatora przechowuj w miejscu, gdzie nie wolno stosować ponownie lub rozbierać na części pierwsze.

Niebezpieczeństwa!

Podczas wyjmowania akumulatora należy mieć na uwadze odpowiedni rozdział.
Podczas wyjmowania akumulatora można go uszkodzić lub odnieść obrażenia:

- Podczas wymontowania zwróć uwagę, aby nie uszkodzić akumulatora.
- Wymontowanego akumulatora nie należy rozbierać na części pierwsze.

Uruchomienie

Ładowanie baterii (rys. C)

1. Połącz wtyczkę mikro USB (2b) kabla USB ze złączką wtykową baterii (1e) pieriscenia świecznego.
2. Włóż wtyczkę USB (2a) kabla USB do ładowania do portu USB włączonego komputera lub stacji ładowania dla artykułów elektrycznych.

Proces ładowania jest wskazywany przez świecącą się zielą LED (1g).
Dioda zgasnie, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany.

Otwieranie i zamykanie pierścienia świecącego (rys. B)

- Otwórz zaczepy pierścienia świecącego wciskając na przyczik (1c) i pociągając za dwa krótsze zaczepia (1d).
- Włóż zdyczka kotna zapięcia (1a), (1b) jeden w drugi, aby zamknąć pierścień świecący.

Skracanie pierścienia świecącego (rys. D)

W razie potrzeby długość pierścienia świecącego można skrócić.

1. Otwórzyć zapięcie pierścienia świecącego (1a), (1b) i wyciągnąć diodę LED, aby diody LED stały się widoczne.
2. Zniierzyć obwód szyi swiangra psa. Do wyniku dodać 1 cm i zaznaczyć punkt, który na zostać wyciąty na zewnętrznej rurce.

Wskazówka: upewnij się, że zaznaczenie znajduje się pomiędzy diodami LED.

3. Ponownie wyłączyć obrożę LED i odciąć nadmiarową długość rozcyanej rurkę.

Wskazówka: pamiętaj, aby przecięć między diodami LED (1f). W przypadku uszkodzenia jednej z diod LED pierścień świecący przestanie działać.

4. Zdąż zapięcie (1a) z zaafiszonego końca rurki i zamocować je (1a) na skróconej końcówce rurki.

Włączanie i wyłączanie światła

Do dyspozycji są trzy różne tryby świecenia. Naciśnij w celu przyciśnięcia włączanie/ wyłączanie (1d).
Wciśnięcie 1-krotne: Światło migające wolno.
Wciśnięcie 2-krotne: Światło migające szybko.
Wciśnięcie 3-krotne: Światło ciągłe.
Wciśnięcie 4-krotne, aby wyłączyć światło.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze od 5 do 40 °C. Wytrzeć do czysta jedynie suchą ściereczką.
WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.
W przypadku choroby lub po przebytej chorobie oraz artykuł należy zdezynfekować. Należy skonsultować się z zaufanym weterynarzem w sprawie jego o odpowiednie środki higieniczne i dezynfekcyjne.

Uwagi odnośnie recyklingu

Jeśli produkt jest zużyty, nie należy go wyrzucać wraz z odpadami domowymi ze względu na ochronę środowiska, ale należy go odpowiednio zutylizować. Informacje o punktach zbiórki i godzinach otwarcia można uzyskać w lokalnej administracji. Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i jej zmianami. Zwróć baterie/akumulatory i/lub produkt, korzystając z odostępnionych urządzeń przeznaczonych do zbiórki. Opakowania, takie jak torby plastikowe, nie powinny znaleźć się w rzekach dzieci. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób niekorzystny wyrzucać rozmiar z odpadami domowymi. Mogą zawierać takiejcze metale ciężkie i podlegają obróbce odpadów niebezpiecznych. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie/ akumulatory należy oddawać w miejskim punkcie zbiórki.

Produkt oraz opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Przestrzegać oznakowania materiałów opakowaniowych. Oznakowanie materiałów opakowaniowych.

Otwieranie i zamykanie pierścienia świecącego (rys. B)

- Otwórz zaczepy pierścienia świecącego wciskając na przyczik (1c) i pociągając za dwa krótsze zaczepia (1d).
- Włóż zdyczka kotna zapięcia (1a), (1b) jeden w drugi, aby zamknąć pierścień świecący.

Skracanie pierścienia świecącego (rys. D)

W razie potrzeby długość pierścienia świecącego można skrócić.

1. Otwórzyć zapięcie pierścienia świecącego (1a), (1b) i wyciągnąć diodę LED, aby diody LED stały się widoczne.
2. Zniierzyć obwód szyi swiangra psa. Do wyniku dodać 1 cm i zaznaczyć punkt, który na zostać wyciąty na zewnętrznej rurce.

Wskazówka: upewnij się, że zaznaczenie znajduje się pomiędzy diodami LED.

3. Ponownie wyłączyć obrożę LED i odciąć nadmiarową długość rozcyanej rurkę.

Wskazówka: pamiętaj, aby przecięć między diodami LED (1f). W przypadku uszkodzenia jednej z diod LED pierścień świecący przestanie działać.

4. Zdąż zapięcie (1a) z zaafiszonego końca rurki i zamocować je (1a) na skróconej końcówce rurki.

Uwagi dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z zachowaniem najwyższej dbałości i starannie sprawdzony. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi kotrzownemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części o zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych, np. przełączników, akumulatorów ani części wykonanych ze szkła.

Średnio 8lohoPejemej
Sryim nikapsem jest se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtěte následující návod k obsluze.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Rozsah dodávky (obr. A)

1 x LED svítící obojí (1)
1 x USB kabel (2)
1 x návod k obsluze

Technické údaje

Délka: cca. 20 - 70 cm
Průměr: cca 1,5 cm
3 režimy svítící: rychle blikající světlo, pomalu blikající světlo, trvalé světlo
Výdrž akumulátoru při rychle blikajícím světle: 3 hod.
Výdrž akumulátoru při pomalu blikajícím světle: 3,5 hod.
Výdrž akumulátoru při trvale svítícím světle: 2 hod.
Ochrana proti vodě: IP44 (chráněno proti ostřiku vodou)
Typ akku: 3,7V ⎓ 70 mAh, 1015

Symbol pro stejnosměrného napětí

Datum výroby (měsíc/rok): 08/2021

Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tento výrobek, je tento výrobek je v souladu s následujícími základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními:
2014/30/EU – Směrnice o EMC
2011/65/EU – Směrnice RoHS

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není určen pro komerční využití. Výrobek je vhodný jako doplněk k obojku pro psy. LED svítící obojí pro lepší viditelnost psa. Výrobek je chráněn proti postříkované vodě.

Nehodí se pro koupání psa. Výrobek se nesmí ponořit do vody.

Bezpečnostní pokyny

Důležité upozornění: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a bezpodmínečně ho uschovejte!

- Výrobek není hračka.
- Před každým použitím výrobek překontrolujte, zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být použitom pouze v bezvadném stavu!
- Na výrobek nesmí být upevněny žádné předměty!
- Výrobek se smí používat pouze jako doplněk k vlastnímu psímu obojku. K výrobku se nesmí upevňovat vodítko.

WAŽNÉ! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

W przypadku choroby lub po przebytej chorobie oraz artykuł należy zdezynfekować. Należy skonsultować się z zaufanym weterynarzem w sprawie jego o odpowiednie środki higieniczne i dezynfekcyjne.

Nebezpečí ohrožení života

- Nikdy neponechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení.

Varování pokyny pro integrovaný akumulátor

- Nikdy nenabíjejte akumulátory bezprostředně po používání. Akumulátor nechte vždy nejprve vychladnout (min. 5-10 minut).
- Pro nabíjení akumulátoru používejte výlučně dodávaný nabíjecí kabel USB.
- Protože akumulátor se během nabíjení zahřívá, je nutné dbát na dostatečné větrání. Výrobek nikdy nezakrývejte!
- Pokud by z akumulátoru a výrobku unikal elektrolyt, zabraňte kontaktu s očima, sliznicemi a kůží. Postižená místa opláchněte vodou mnohačím čirá voda a vyhledejte lékaře. Roztok elektrolytu může vyvolat podráždění.
- Po úplném nabití akumulátoru svého zhasne.
- Výrobek by nabíjet pouze v suchém, uzavřeném vnitřním prostoru. Výrobek nikdy nenabíjejte v blízkosti velkých zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, mohlo by to mít za následek explozi akumulátoru.
- Pokud by akumulátor zažil během pracesu nabíjení hoheť, nehaste ho vodou, nýbrž napřítlúd suchým pískem.
- Baterie zůstává citlivá na nebezpečné výboje bez dozoru a dávaje pozor na ewentuální ztrátu.
- Akumulátor nabíjejte pouze při okolní teplotě 5–35 °C.
- Kontakty pro nabíjení na přístroji nesmí být spojeny pomocí kovových předmětů.
- Pokud by k výrobku nastaven silnému úderu, vložte ho na příštích 30 minut na velmi bezpečném místě (např. v kovové bedně).
- Nikdy se nepokoušejte o akumulátorem nebo výrobkem manipulovat, upravovat ho nebo opravovat!
- Pokud akumulátor dosáhne konce své životnosti, musí být vymontován a výrobek a akumulátor musí být zlikvidovány do odpadu. Nepokoušejte se akumulátor vyndávat!
- Akumulátor vymontovaný jen kyčil likvidace do odpadu. Je nesmí být znovu použít ani rozebírán.

Nebezpečí

Při vyndávání akumulátoru dbejte pokynů v odpovídající kapitole. Při demontáži akumulátoru můžete akumulátor poškodit a hlídce se zranit:

- Při demontáži dávejte pozor na to, abyste akumulátor nepoškodili.
- Vymontovaný akumulátor nerozebírejte.
- Vymontovaný akumulátor se nesmí házet do ohně nebo nakládce sopovat. Akumulátor se může přehřát a explodovat.

Uvedení do provozu

Nabíjení akumulátoru (obr. C)

1. Spojte mikrokonektor USB (2b) kabelu USB s konektorem akumulátoru (1e) svítícího kruhu.
2. Zastrčte konektor USB (2a) kabelu USB do portu zapnutého počítače nebo do nabíječky s USB portem. LED dioda (1g) signalizuje probíhající nabíjení. Po úplném nabití akumulátoru svítí zhasne.

Hjertelig tilykke!
Du har valgt et kæle et kvalitetsprodukt.
Let produktet et kæle, inden du tager det i brug første gang.

Det gør du ved et kæle.
nedenstående betjeningsvejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne betjeningsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produkt videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (afb. A)

1 x LED-hvæbnd til hunde (1)
1 x USB kabel (2)
1 x betjeningsvejledning

Tekniske Data

Længde: ca. 20 - 70 cm
Diameter: ca. 1,5 cm
3 lysmåder: blinkende hurtigt, blinker langsomt, konstant lys
Akku-levetid ved hurtigt blink: 3t
Akku-levetid ved langsomt blink: 3,5t
Akku-levetid ved konstant lys: 2t
Beskyttelsesniveau: IP44 (beskyttet mod sprøjtevand)
Akkutype: 3,7V ⎓ 70 mAh, 1015

Symbol for jævnspænding

Fremstillingsdato (måned/år): 08/2021

Hermed erklærer Delta-Sport Handelskontor GmbH, at denne produkt er i overensstemmelse med følgende grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser:
2014/30/EU – EMC-direktiv
2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tilsigtet brug

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssig brug. Produktet egner sig som supplement til hundehåndklædet. LEDlyset gør hunden nemmere at se. Artiklen er beskyttet mod stænk. Den egner sig ikke ved badning af hunden. Produktet må ikke dyppes i vand.

Se exclusen derechos derivados de esta garantía, a se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del artículo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del artículo ajenos a los derivados de una de las circunstancias expuestas anteriormente.
Los derechos derivados de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía establecido al comprobante de compra original. Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El artículo se garantiza no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesta de buena voluntad. Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas.
Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica a continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestra elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el artículo o le restituiremos el precio pagado por el mismo. De la garantía no se derivan otros derechos.
Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente.

IAN: 359491_2101

ES Servicio España
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/ llamada (tarifa normal))
(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/ llamada (tarifa reducida))
E-Mail: deltasport@lidl.es

Sikkerhedsoplysninger

Vigtigt: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt og sørg for at opbevare den!

- Artiklen er ikke en legetøj.
- Kontrollér artiklen for tegn på skader og slitage inden hver brug. Artiklen må kun anvendes i perfekt stand!
- Det må ikke fastgøres genstande på artiklen!
- Artiklen skal kun anvendes som en ekstra halsbånd til et dyr. Der skal ikke fastgøres et snorkobbel!

Der må ikke fastgøres et snorkobbel!

- Oplad dog ikke artiklen, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (afb. A)

1 x LED-hundehalsbånd (1)
1 x USB kabel (2)
1 x betjeningsvejledning

Tekniske Data

Længde: ca. 20 - 70 cm
Diameter: ca. 1,5 cm
3 lysmåder: blinkende hurtigt, blinker langsomt, konstant lys
Akku-levetid ved hurtigt blink: 3t
Akku-levetid ved langsomt blink: 3,5t
Akku-levetid ved konstant lys: 2t
Beskyttelsesniveau: IP44 (beskyttet mod sprøjtevand)
Akkutype: 3,7V ⎓ 70 mAh, 1015

Symbol for jævnspænding

Fremstillingsdato (måned/år): 08/2021

Hermed erklærer Delta-Sport Handelskontor GmbH, at denne produkt er i overensstemmelse med følgende grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser:
2014/30/EU – EMC-direktiv
2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tilsigtet brug

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssig brug. Produktet egner sig som supplement til hundehåndklædet. LEDlyset gør hunden nemmere at se. Artiklen er beskyttet mod stænk. Den egner sig ikke ved badning af hunden. Produktet må ikke dyppes i vand.

Pokyny k likvidaci

V zájmu ochrany životního prostředí nevhodujte svůj produkt do domácího odpadu, ale dodávejte ho do Specializované likvidaciu.

Pokyny k likvidaci

V zájmu ochrany životního prostředí nevhodujte svůj produkt do domácího odpadu, ale dodávejte ho do Specializované likvidaciu.

Otevření a zavření svítícího kruhu (obr. B)

1. Otevřete zúžáv svítícího kruhu (1c) a vytáhněte LED (1a) z zatáhnete za druhý konec uzávěru (1a).
2. K uzavření svítícího kruhu zastrčte obě část uzávěru (1a), (1b) do sebe.

Zkrácení svítícího kruhu (obr. D)

Pokud je to nutné, můžete tuto délku svítícího kruhu zkrátit.

1. Otevřete uzávěr svítícího kruhu (1a), (1b) a zatáhněte za pokel LED, kdyže budou LED svítila viditelná.
2. Změřte průměr krku vašeho psa. Přidejte k naměřené 1 cm a označte místo k uříznutí na vnější trubce.

Poznámka: Ověřte, že se označení nachází mezi svítiv LED.

3. Znovu vypněte svítící kruhu LED a odstraňte nadbytečnou délku rozcyanej trubce.

Poznámka: Dbejte na to, aby se označení nacházelo mezi LED (1f). Pokud by jedna LED přestane svítit, celý svítící kruh nie je vůc funkčný.

4. Vezměte uzávěr (1a) od odděleného konca trubce a připevněte uzávěr (1a) ku dlouhému zbytku trubce.

Zapnutie a vypnutie svetla

Na výber máte tri rôzne programy svietenia. K tomu slúžia vypínač (1d):
1 x stlačiť: svetlo bliká rýchlo.
2 x stlačiť: svetlo bliká pomaly.
3 x stlačiť: svetlo svieti stále.
4 x stlačiť, aby ste svetlo vypli.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite iba suchou handričkou. DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.
Poďa ochrania zvieraťa prosí, pro ním musíte výrobok dezinfikovať. Prekonzultujte so zverolekárom, ktorému dôveryjete, vhodné hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Pokyny k likvidácii

V záujme ochrany životného prostredia nevhodujte svoj výrobok do domáceho odpadu, ale dodávajte ho do Specializovanej likvidácie.

Pokyny k likvidácii

V záujme ochrany životného prostredia nevhodujte svoj výrobok do domáceho odpadu, ale dodávajte ho do Specializovanej likvidácie.

Otvorenie a zatvorenie svetelného kruhu (obr. B)

1. Otvorte uzáver svetlo kruhu (1c) a vytiahnite LED (1a) z zatáhnete za druhý koniec uzáveru (1a).
2. K uzavretiu svetlo kruhu zastrčte obe časť uzáveru (1a), (1b) do seba.

Skrátenie svetelný obojok (obr. D)

V prípade potreby sa dĺžka svetelného obojku môže skrátiť.

1. Otvorte uzáver svetelného obojku (1a), (1b) a zapnite LED pôsok, tak aby LED diody boli viditeľné.
2. Zmerajte obvodku krku. Pridajte 1 cm a označte bod miesta odstrihnutia na vonkajšej trube.

Upozornenie: Uistite sa, či je značka medzi LED diódami.

3. Znovu vypnite pôsok LED a nadmerný dĺžku odstrihnite rozcyanej trubice.

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste medzi LED diódami (1f). Ak sa niektorá z LED diód pokiadi, svetelný obojok nie je viac funkčný.

4. Vezmite uzáver (1a) od oddeleného konca trubice a pripevnite uzáver (1a) ku skráteniu dlhšiemu zbytku trubice.

Zapnutie a vypnutie svetla

Na výber máte tri rôzne programy svietenia. K tomu slúžia vypínač (1d):
1 x stlačiť: svetlo bliká rýchlo.
2 x stlačiť: svetlo bliká pomaly.
3 x stlačiť: svetlo svieti stále.
4 x stlačiť, aby ste svetlo vypli.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite iba suchou handričkou. DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.
Poďa ochrania zvieraťa prosí, pro ním musíte výrobok dezinfikovať. Prekonzultujte so zverolekárom, ktorému dôveryjete, vhodné hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Pokyny k likvidácii

V záujme ochrany životného prostredia nevhodujte svoj výrobok do domáceho odpadu, ale dodávajte ho do Specializovanej likvidácie.

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Návod na použitie si pozorne prečítajte a bezpodmienečne uschovajte!

- Výrobok nie je hračka.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa smie používať iba v bezchybnom stave!
- Na výrobok sa nesmú pripevniť žiadne predmety!
- Výrobok sa používať len ako doplnok k samotnému psímu obojku. Na výrobok sa nesmie pripevniť vodítko.
- Zdroj svetla tohto svietidla sa nedá nahradiť, keď zdroj svetla dosiahne koniec životnosti, musí sa nahradiť celé svietidlo.

Nebezpečenstvo života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Výstraže pokyny pre integrovaný akumulátor

- Akumulátor nikdy nenabíjajte bezprostredne po používaní. Akumulátor vždy najskôr nechajte vychladnúť (min. 5 - 10 minút).
- Na nabíjanie akumulátora používajte výhradne dodaný USB-kábel k nabíjačke.
- Pretože sa akumulátor počas nabíjania ohrieva, je potrebné dbať na dostatočné vetranie. Akumulátor nikdy nezakrývajte!
- Ak z akumulátora a výrobku vyteče elektrolytický roztok, zabráňte kontaktu s očami, sliznicami a pokožkou. Postihnuté miesta ihneď vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody a vyhľadajte lekára. Elektrolytický roztok môže vyvolať podráždenie.
- Akumulátor po úplnom nabití zhasne.
- Nabíjať výrobok v suchom, uzavretom vnútornom priestore. Výrobok nikdy nenabíjajte v blízkosti veľkých zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, mohlo by to mať za následok explóziu akumulátora.
- Ak by akumulátor počas nabíjania zažil horiť, nehaste ho vodou, ale napríklad suchým pieskom.
- Batéria zostáva citlivá na nebezpečné výboje bez dozoru a dávaje pozor na prípadné prehriatie.
- Akumulátor nabíjajte len pri teplote prostredia 5–35 °C.
- Nabíjacie kontakty na prístroji sa nesmú spájať pomocou kovových predmetov.
- Ak je akumulátor vystavený silnému nárazu, uložte ho na dlhších 30 minút na veľmi bezpečnom mieste (napr. v kovovom boxe).
- Nikdy sa nepokúšajte manipulovať s akumulátorom alebo výrobkom, modifikovať ho alebo opravovať!
- Keď akumulátor dospeje ku koncu svojej životnosti, musí sa vymontovať a výrobok a akumulátor sa musia zlikvidovať. Nepokúšajte sa nahradiť akumulátor.
- Akumulátor vymontovaný k likvidácii sa nesmia znovu používať alebo rozoberať.

Nebezpečenstvo!

Pri demontáži akumulátora postupujte podľa zodpovedajúcej kapitoly. Pri demontáži akumulátora môžete akumulátor poškodiť a ťažko sa poraniť:

- Pri demontáži dávajte pozor na to, aby ste akumulátor nepoškodili.
- Demontovaný akumulátor nerozoberajte.
- Demontovaný akumulátor sa nesmie hádzať do ohňa alebo skladovať. Akumulátor sa môže prehriať a explodovať.

Uvedenie do prevádzky

Nabíjanie akumulátora (obr. C)

1. Spojte mikrokonektor USB (2b) kábla USB s konektorom akumulátora (1e) svietiaceho kruhu.
2. Zastrčte konektor USB (2a) kábla USB do USB portu zapnutého počítača nebo do nabíjačky s USB portom. LED dioda (1g) signalizuje prebiehajúci nabíjení. Po úplnom nabití akumulátoru svieti zhasne.

Blahodeľme!
Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.

Výrobok používajte len vyššetným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na obsluhu si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia (obr. A)

1 x Svietiaci obojok pre psa s LED (1)
1 x USB-kábel (2)
1 x návod na obsluhu

Technické údaje

Dĺžka: cca. 20 - 70 cm
Priemer: cca. 1,5 cm
3 programy svietenia: rýchle blikanie, pomalé blikanie, stále svietenie
Doba fungovania akumulátora pri rýchlom blikaní: 3h
Doba fungovania akumulátora pri pomalom blikaní: 3,5h
Doba fungovania akumulátora pri stálom svietení: 2h
Druh ochrany: IP44 (chránený pred vodou)
Typ batérie: 3,7 V ⎓ 70 mAh, 1015

Symbol pre jednosmerné napätie

Dátum výroby (mesiac/rok): 08/2021

Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH tento výrobok, je tento výrobok je v súlade s následujúcimi základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami:
2014/30/EU – Smernica o elektromagnetickej Kompatibilite
2011/65/EU – Smernica RoHS

Použitie podľa určenia

Výrobok je určený len na súkromné účely a nie na komerčné použitie. Výrobok je vhodný ako doplnok obojku pre psa. LED svetlo slúži na lepšiu viditeľnosť psa. Výrobok je chránený pred vodou. Nie je vhodný pri kúpaní psa. Výrobok sa nesmie ponoriť do vody.

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Návod na použitie si pozorne prečítajte a bezpodmienečne uschovajte!

- Výrobok nie je hračka.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa smie používať iba v bezchybnom stave!
- Na výrobok sa nesmú pripevniť žiadne predmety!
- Výrobok sa používať len ako doplnok k samotnému psímu obojku. Na výrobok sa nesmie pripevniť vodítko.
- Zdroj svetla tohto svietidla sa nedá nahradiť, keď zdroj svetla dosiahne koniec životnosti, musí sa nahradiť celé svietidlo.

Nebezpečenstvo života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Výstraže pokyny pre integrovaný akumulátor

- Akumulátor nikdy nenabíjajte bezprostredne po používaní. Akumulátor vždy najskôr nechajte vychladnúť (min. 5 - 10 minút).
- Na nabíjanie akumulátora používajte výhradne dodaný USB-kábel k nabíjačke.
- Pretože sa akumulátor počas nabíjania ohrieva, je potrebné dbať na dostatočné vetranie. Akumulátor nikdy nezakrývajte!
- Ak z akumulátora a výrobku vyteče elektrolytický roztok, zabráňte kontaktu s očami, sliznicami a pokožkou. Postihnuté miesta ihneď vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody a vyhľadajte lekára. Elektrolytický roztok môže vyvolať podráždenie.
- Akumulátor po úplnom nabití zhasne.
- Nabíjať výrobok v suchom, uzavretých interiéroch. Výrobok nikdy nenabíjajte v neskôrajte v blízkosti veľkých zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, mohlo by to mať za následok explóziu akumulátora.

O zbernych miestach a ich otváracích hodinách sa môžete informovať na vašej miestnej správe. Chybné alebo použité batérie/akumulátory sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej zmenami. Vratte batérie/akumulátory alebo výrobok prostredníctvom poníkanych zberných zariadení.
Obalové materiály, ako napr. plastové vrecká, nepatria do rúk deťom. Uchovajte obalový materiál mimo dosahu detí.

Škody na životnom prostredí nesprávnou likvidáciou!

Upozornenie: Uistite sa, či je značka medzi LED diódami.

3. Znovu vypnite pôsok LED a nadmerný dĺžku odstrihnite rozcyanej trubice.

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste medzi LED diódami (1f). Ak sa niektorá z LED diód pokiadi, svetelný obojok nie je viac funkčný.

4. Vezmite uzáver (1a) od oddeleného konca trubice a pripevnite uzáver (1a) ku dlhšiemu zbytku trubice.

Zapnutie a vypnutie svetla

Na výber máte tri rôzne programy svietenia. K tomu slúžia vypínač (1d):
1 x stlačiť: svetlo bliká rýchlo.
2 x stlačiť: svetlo bliká pomaly.
3 x stlačiť: svetlo svieti stále.
4 x stlačiť, aby ste svetlo vypli.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite iba suchou handričkou. DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.
Poďa ochrania zvieraťa prosí, pro ním musíte výrobok dezinfikovať. Prekonzultujte so zverolekárom, ktorému dôveryjete, vhodné hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Pokyny k likvidácii

V záujme ochrany životného prostredia nevhodujte svoj výrobok do domáceho odpadu, ale dodávajte ho do Specializovanej likvidácie.

Naši servisní zaměstnanci se s Vámi dohodnú na dálkovém postupu a urychlene vyřídí Vaši reklamaci prostřednictvím servisu. Chybné výrobky prosíme bez poplatku zaslat. Zároveň lehota se nepredlužuje v důsledku eventuálných oprav na základě záruky, zákonného plnenia záruky alebo v dôsledku prejavu záruky. To platí též pre vymenené alebo opravené diely. Opravy vykonané po uplynutí záručnej lehoty sú zoplatnené.

IAN: 359491_2101

SK Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

Uso conforme a lo previsto

El artículo es solo para uso doméstico y no está destinado a uso comercial. El artículo es apto como complemento para el collar de perro. La luz de LED sirve para mejorar la visibilidad del perro. El artículo está protegido frente a las salpicaduras de agua. No es apropiado para bañar el perro. No se debe sumergir el artículo.

Indicaciones de seguridad

Importante: ¡Lea las instrucciones de uso atentamente y guárdelas para su consulta futura!

- El artículo no es un juguete.
- Antes de cada uso, compruebe que el artículo no presente daños ni signos de desgaste. ¡El artículo solo puede emplearse si se encuentra en perfecto estado!
- ¡No está permitido fijar objetos al artículo!
- El artículo siempre debe emplearse como complemento del collar para perros, únicamente dicho. No está permitido sujetar correas al artículo.
- La fuente de luz de este lámpara no puede sustituirse; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil deberá sustituirse la lámpara completa.

¡Peligro de muerte!

- No deje a los niños en ningún momento sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia.

Advertencias relativas a la batería integrada

- No cargue nunca la batería inmediatamente después de su uso. Deje que la batería se enfríe siempre primero (min. 5-10 minutos).
- Para cargar la batería emplee únicamente el cable de carga USB suministrado.
- Como la batería se calienta durante el proceso de carga, es necesario tener cuidado de que exista una ventilación adecuada. ¡No cubra el artículo en ningún momento!
- Si se derramara solución de electrolitos de la batería y el artículo, evite el contacto con los ojos, las mucosas y la piel. Enjuague las partes afectadas de inmediato con abundante agua clara y acudan a un médico. La solución de electrolitos puede provocar irritaciones.
- Desconecte el artículo del cable de carga una vez que se haya cargado por completo.
- El artículo sólo debe cargarse en interiores cerrados y secos. No cargue ni guarde el artículo nunca cerca de grandes fuentes de calor o fuegos abiertos, ya que esto podría provocar la explosión de la batería.
- Si la batería se incendiara durante el proceso de carga, no la apague con agua sino con, por ejemplo, arena seca.
- No deje al artículo sin vigilancia mientras se está cargando y tenga cuidado de que no se sobrecalente.
- Cargue la batería únicamente con una temperatura ambiente de entre 5 y 35 °C.
- Los contactos de carga del dispositivo no deben conectarse con objetos metálicos.
- Si el artículo sufriera un fuerte choque, guárdelo durante los 30 minutos siguientes en un lugar muy seguro (p. ej., en una caja de metal).
- No intente bajo ningún concepto manipular, modificar o reparar una batería o el artículo.
- Cuando la batería haya alcanzado el final de su vida útil, deberá desmontarse y el artículo y la batería deberán eliminarse. No intente cambiar la batería.
- La batería, que únicamente debe montarse para su eliminación, no debe ser revalidada ni desarmada.

¡Peligro!

Observe las indicaciones de desmontaje de la batería recogidas en el capítulo correspondiente. Cuando desmonte la batería, podría dañarla y sufrir lesiones graves:

- La bat