

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	04
Verwendete Symbole.....	04
Lieferumfang / Teilebezeichnung.....	04
2. Technische Daten	04
3. Sicherheit	05
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	05
Sicherheitshinweise	05
4. Verwendung	06
5. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport	07
Wartung.....	07
Reinigung.....	07
Lagerung.....	07
Transport.....	07
6. Entsorgung	07
Verpackung entsorgen.....	07
7. Garantie	07
8. Service	09

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Hand-Prüfpumpe (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Bedienungsanleitung lesen.



Allgemeine Warnung.

Die Modellbezeichnung auf dem Produkt ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern:

WWS-WDP-A01

=

Hand-Prüfpumpe

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- 1 Pumpenhebel
- 2 Schmiernippel
- 3 Pumpenkörper
- 4 Vorratsbehälter
- 5 Druckschlauch
- 6 Ablassventil
- 7 Prüfaufbau
- 8 Druckanschluß
- 9 Manometer
- 10 Dichtungsringe

2. Technische Daten

Abmessung	350 x 200 x 250 mm
Gewicht	Ca. 2950 g
Behälterinhalt	4 L
Leistung Pumpe	0 - 10 ml / Hub
Anschluss	R 1/2"
Prüfflüssigkeit	Trinkwasser, Glykol- Wassergemische
Max. Temperatur	60 °C
Max. Druck	30 bar

3. Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hand-Prüfpumpe ist für den Privatgebrauch konstruiert worden und für folgende Einsatzzwecke im Hobby- und DIY Bereich vorgesehen:

- Für schnelle und exakte Druckprüfung von unterschiedlichen Rohrsystemen und Behältern.

Die Hand-Prüfpumpe darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Jede weitere, darüberhinausgehende Verwendung ist verboten. Weder der Produzent noch der Händler übernimmt die Verantwortung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, welche aus der falschen Verwendung der Hand-Prüfpumpe resultieren. Beispiele für die missbräuchliche Verwendung sind insbesondere:

- Eine Verwendung, welche über die angegebene bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheits-, Montage-, Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungshinweisen in dieser Bedienungsanleitung.
- Die Nichtbeachtung der geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, welche die Verwendung dieser Hand-Prüfpumpe betreffen.
- Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, welche nicht für diese Hand-Prüfpumpe geeignet sind.
- Veränderungen an der Hand-Prüfpumpe.
- Die übermäßige Verwendung.

Wer diese Hand-Prüfpumpe verwendet oder wartet, muss mit diesen Anweisungen vertraut und sich über mögliche Gefahren bewusst sein. Diese Hand-Prüfpumpe darf nur von einer kompetenten Person verwendet werden - im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Experten beraten. Nichtbeachtung der Sicherheits-, Montage- und Bedienungshinweise bei der Verwendung dieser Hand-Prüfpumpe zählt als missbräuchliche Verwendung. Alle anzuwendenden Gesundheits- und Sicherheitsregularien müssen eingehalten werden. Alle weiteren anzuwendenden regionalen und nationalen Gesetze müssen eingehalten werden. Die Hand-Prüfpumpe darf nicht verändert werden. Jede vorgenommene Veränderung erhöht das Risiko einer Verletzung oder von Sachschäden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. *Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen verursachen.*

- **Bewahren Sie die Verpackung auf, da sie wichtige Informationen enthält.**
- **Vor jeder Verwendung muss das Produkt auf seinen einwandfreien Zustand geprüft werden.**
- **Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung und die entsprechende Schutzausrüstung. Rutschfestes Schuhwerk wird empfohlen.**



- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Bevor Sie die Pumpe starten, prüfen Sie ihre Bauteile auf Mängel bzw. Beschädigungen. Benutzen Sie sie niemals, wenn der Druckschlauch [5] oder sonstige Bauteile beschädigt bzw. gebrochen sind.
- Aufgrund hoher Drücke des Geräts - keine Aufenthalt von Drittpersonen im Arbeitsbereich.
- Vor der Verwendung überprüfen Sie den Druckschlauch [5] und andere Bauteile auf Schäden.
- Benutzen Sie die Prüfpumpe während des Betriebs auf einer waagrechtchen Oberfläche, um ein Auskippen von Flüssigkeit oder ein Umkippen des Geräts zu verhindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin, Öl, Alkohol oder Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Gerät vor Frost.
- Überlasten Sie die Prüfpumpe nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsplatz fern und bewahren Sie das Gerät außerhalb ihrer Reichweite auf. Ermutigen Sie Personen in der Nähe, sich zu entfernen oder die entsprechende Schutzausrüstung zu tragen.

4. Verwendung

1. **Prüfgegenstand vorfüllen:**
Es wird empfohlen, den Prüfgegenstand vorab zu befüllen.
2. **Verbindung mit der Hand-Prüfpumpe:**
Schließen Sie die Hand-Prüfpumpe über den Druckschlauch [5] an den Prüfgegenstand an.
3. **Entlüften des Systems:**
Stellen Sie sicher, dass sowohl das Pumpensystem als auch der Prüfgegenstand vollständig entlüftet sind. Schließen Sie das Pumpen-Ablassventil [6] und die Entlüftung am Prüfgegenstand.
4. **Erzeugen des Prüfdrucks:**
Verwenden Sie den Pumpenhebel [1] , um den Plunger zu betätigen und das System auf den gewünschten Prüfdruck zu bringen. Dieser kann am Manometer [9] abgelesen werden. Das Manometer dient zur Druckkontrolle und zur Überprüfung der Dichtheit des Prüflings.
5. **Öffnen des Ablassventils [6] :**
Nach Abschluss des Prüfvorgangs öffnen Sie das Ablassventil.
6. **Spülen der Hand-Prüfpumpe:**
Falls andere Medien als klares Wasser verwendet wurden, spülen Sie die Hand-Prüfpumpe unmittelbar nach dem Gebrauch mit 1-2 Behältervolumen klarem Wasser durch, um Rückstände zu vermeiden, die möglicherweise später zu Störungen führen könnten.

5. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

Wartung

- Schmieren Sie den Pumpenkolben gelegentlich mit Hilfe einer Fettpresse über den Schmiernippel . Vor Verwendung muss der Druckschlauch  und etwaige Bauteile auf Beschädigungen geprüft werden. Verwenden Sie nur Ersatzteile / Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten. Beschädigte Prüfpumpen müssen von einer autorisierten Servicestelle repariert oder entsorgt werden.


Reinigung

- Reinigen Sie den Filter in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie die Prüfpumpe nur mit Wasser und feuchtem Lappen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Benzin um Schäden zu vermeiden.

Lagerung

- Vor der Lagerung der Hand-Prüfpumpe ist es wichtig, sie gründlich zu reinigen und sicherzustellen, dass sie komplett entleert ist. Lagern Sie die Hand-Prüfpumpe dann an einem trockenen Ort ohne große Temperaturschwankungen und fern von Frost.

Transport

- Beim Transport muss der Vorratsbehälter  leer sein. Es wird empfohlen, die Hand-Prüfpumpe während des Transports sicher im Fahrzeug zu verstauen, um ein Herumrutschen zu verhindern und Schäden an sich selbst oder anderen Teilen zu vermeiden.

6. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

7. Garantie

Garantie der Firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert

oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder

vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

8. Service

DE

Walter Service Deutschland
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 446950_2310

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 446950_2310

CH

Zeitlos Vertriebs GmbH
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 446950_2310

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende
Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die oben
benannte Servicestelle.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Österreich

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stand der Informationen:
05/2024

IAN 446950_2310