

## HOCKER MIT STAUFACH

DE AT CH

### HOCKER MIT STAUFACH

Montage- und Sicherheitshinweise

FR CH

### TABOURET AVEC COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Instructions de montage et consignes de sécurité

IT CH

### SGABELLO CON SCOMPARTO

Istruzioni di montaggio e di sicurezza










IAN 452082\_2310

AT CH



DE/AT/CH	Hocker mit Staufach Montage- und Sicherheitshinweise	5
FR/CH	Tabouret avec compartiment de rangement Instructions de montage et consignes de sécurité	9
IT/CH	Sgabello con scomparto Istruzioni di montaggio e di sicurezza	13





DE AT CH

## HOCKER MIT STAUFACH Montage- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung.....	5
2. Sicherheit.....	5
3. Lieferumfang.....	5
4. Technische Daten.....	6
5. Sicherheitshinweise.....	6
6. Montage.....	6
7. Reinigungs- & Pflegehinweise.....	7
8. Entsorgung.....	7
9. Garantie.....	7
10. Inverkehrbringer.....	8
11. Serviceadresse.....	8

### 1. Einleitung Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Montage- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Montage- und Sicherheitshinweise für späteres Nachschlagen gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Im Folgenden wird der Hocker mit Staufach Produkt genannt.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Montage- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

### ⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### ⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

## HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung an.



Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.



Dieses Symbol weist auf die Verwendung nur im Innenbereich hin.



Dieses Symbol gibt Auskunft über das maximale Belastungsgewicht.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt keine Steighilfe ist.



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.



Dieses Symbol gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.

### 2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.



Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Das Produkt ist als Hocker mit Stauraum gedacht.

### 3. Lieferumfang

STYLE 452082-23-A (Seite 3, Abb. A)

1x Außenhülle (A) mit Bodenplatte

1x Verstärkung (B)

1x Bodeneinlage (C)

1x Deckel (D)

1x Bodenkreuz (E)

1x Bodenkreuz (F)

5x Schraube (G)

1x Innensechskant (H)

1x Montage- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

#### STYLE 452082-23-B (Seite 4, Abb. A)

1x Außenhülle (A)

1x Verstärkung (B)

1x Bodeneinlage (C)

1x Deckel (D)

1x Montage- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

### 4. Technische Daten

Typ: Hocker mit Staufach

IAN: 452082\_2310

Tradix Art.-Nr.: 452082-23-A, -B

452082-23-A

Maße (Ø x H): 35 x 41 cm

Gewicht: ca. 3,5 kg

Max. Belastung: 110 kg

452082-23-B

Maße (Ø x H): 31 x 41 cm

Gewicht: ca. 2,5 kg

Max. Belastung: 110 kg

Produktionsdatum: 12/2023

Garantie: 3 Jahre

### 5. Sicherheitshinweise

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Verletzungs- und Erstickungsgefahr!



**Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!**

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

**Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

### 6. Montage

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und un-

beschädigt sind.

Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

#### Gilt für 452082-23-A

Siehe Seite 3, Abb. B bis F

1. Falten Sie die Außenhülle (A) auseinander.
2. Stecken Sie die Verstärkung (B) in die Außenhülle (A), siehe Abb. B.
3. Stecken Sie die Bodeneinlage (C) in die Verstärkung (B) und drücken Sie diese bis in den Boden, siehe Abb. C.  
Achten Sie darauf, dass die Schlaufe wie abgebildet oben ist, sodass Sie die Bodeneinlage (C) daran wieder herausziehen können.
4. Schlagen Sie den überstehenden Stoff der Außenhülle (A) über den Rand der Verstärkung (B), siehe Abb. D.
5. Drehen Sie die Außenhülle (A) auf den Kopf.
6. Platzieren Sie das Bodenkreuz (E) und Bodenkreuz (F) wie in Abb. E gezeigt auf dem Boden des Produkts.  
Achten Sie darauf, dass die Bohrungen in den Bodenkreuzen (E) und mit den Bohrungen in der Bodenplatte der Aussenhülle (A) übereinstimmen.
7. Drehen Sie die Schrauben (G) mit dem Innensechskant (H) fest.
8. Stellen Sie das Produkt auf die Füße.
9. Legen Sie den Deckel (D) auf, siehe Abb. F.

#### HINWEIS!

- Empfindliche Böden können durch die Füße verkratzt werden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über den Boden zu schieben.
- Stellen Sie das Produkt bei sehr empfindlichen Böden auf einen Teppich oder Ähnlichem.

#### Gilt für 452082-23-B

Siehe Seite 4, Abb. B bis E

1. Falten Sie die Verstärkung (B) auseinander.
2. Stecken Sie die Verstärkung (B) in die Außenhülle (A), siehe Abb. B.
3. Stecken Sie die Bodeneinlage (C) in die Verstärkung (B) und drücken Sie diese bis in den Boden, siehe Abb. C.  
Achten Sie darauf, dass die Schlaufe wie abgebildet oben ist, sodass Sie die Bodeneinlage (C) daran wieder herausziehen können.
4. Schlagen Sie den überstehenden Stoff der Außenhülle (A) über den Rand der Verstärkung (B), siehe Abb. D.

5. Legen Sie den Deckel (D) auf, siehe Abb. E.

#### ⚠️ VORSICHT!

#### Gefahr von Sachschäden!



**Das Produkt darf nicht überlastet werden.**

Belasten Sie das Produkt nur bis zur max. Gewichtsangabe von 110 kg.

#### ⚠️ VORSICHT!

#### Verletzungsgefahr!



Das Produkt ist keine Steighilfe. Sie können stürzen und sich verletzen.

### 7. Reinigungs- & Pflegehinweise

#### HINWEIS!

#### Gefahr von Sachschäden!



Das Produkt oder Teile des Produkts dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen, gebleicht, im Trockner getrocknet, gebügelt oder chemisch gereinigt werden.

- nur mit einem feuchten Lappen reinigen
- benutzen Sie nur ein mildes Reinigungsmittel
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- keine scharfkantigen Produkte, wie z. B. Spachteln oder Ähnliches verwenden, sie können die Oberfläche beschädigen

### 8. Entsorgung

#### Verpackung entsorgen



Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

#### Produkt entsorgen

Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

### 9. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche

Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

#### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

#### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

#### Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von

unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Tradix Art.-Nr.: 452082-23-A, -B

IAN 452082\_2310

### Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 452082\_2310 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 452082\_2310 Ihre Anleitung öffnen.

### 10. Inverkehrbringer

TRADIX GmbH & Co. KG  
Schwanheimer Str. 132  
DE-64625 Bensheim/GERMANY

### 11. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER  
c/o Teknihall Elektronik GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 1  
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: [tradix-de@teknihall.com](mailto:tradix-de@teknihall.com)

E-Mail: [tradix-at@teknihall.com](mailto:tradix-at@teknihall.com)

E-Mail: [tradix-ch@teknihall.com](mailto:tradix-ch@teknihall.com)

12/2023



## TABOURET AVEC COMPARTIMENT DE RANGEMENT

### Instructions de montage et consignes de sécurité

1. Introduction .....	9
2. Sécurité .....	9
3. Étendue de la livraison .....	9
4. Caractéristiques techniques.....	10
5. Consignes de sécurité.....	10
6. Montage .....	10
7. Consignes de nettoyage et d'entretien.....	11
8. Élimination.....	11
9. Garantie.....	11
10. Distributeur.....	12
11. Adresse du service .....	12

### 1. Introduction

#### Félicitations !

Vous avez acheté un produit de haute qualité. Avant la première utilisation, il convient de se familiariser avec le produit. Pour cela, lire attentivement la notice de montage ci-dessous. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Conserver cette notice de montage pour référence future. En cas de transmission du produit à des tiers, leur remettre également tous les documents correspondants.

Le tabouret avec compartiment de rangement est désigné ci-après par produit.

### Légende

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans les instructions de montage, sur le produit ou sur l'emballage.

### ⚠ AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

### ⚠ PRUDENCE !

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

### REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.



Ce symbole indique un danger.



Ce symbole donne des informations supplémentaires importantes.



Ce symbole indique une utilisation exclusivement en intérieur.



Ce symbole indique le poids de charge maximal.



Ce symbole indique qu'il est interdit de se servir du produit comme marchepied.



Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.



Ce symbole renseigne sur le certificat FSC®.

### 2. Sécurité Utilisation conforme

L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.



Le produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.

Le produit est conçu comme un tabouret avec un espace de rangement.

### 3. Étendue de la livraison STYLE 452082-23-A (Page 3, Fig. A)

1x housse extérieure (A) avec plaque de fond



1x renforcement (B)

1x insert de fond (C)





1x couvercle (D)

1x croisillon de sol (E)

1x croisillon de sol (F)

- 5x vis 
- 1x douille hexagonale 
- 1x instructions de montage et consignes de sécurité (sans Fig.)

#### STYLE 452082-23-B (Page 4, Fig. A)

- 1x housse extérieure 
- 1x renforcement 
- 1x insert de fond 
- 1x couvercle 
- 1x instructions de montage et consignes de sécurité (sans Fig.)

### 4. Caractéristiques techniques

Type : Tabouret avec compartiment de rangement  
IAN : 452082\_2310  
N° Tradix : 452082-23-A, -B

452082-23-A  
Dimensions (Ø x h) : 35 x 41 cm  
Poids : env. 3,5 kg  
Charge maximale : 110 kg

452082-23-B  
Dimensions (Ø x h) : 31 x 41 cm  
Poids : env. 2,5 kg  
Charge maximale : 110 kg

Date de production : 12/2023  
Garantie: 3 ans

### 5. Consignes de sécurité

#### **AVERTISSEMENT !**

**Risque de blessure et d'étouffement !**  
 **Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !**

- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.

#### **AVERTISSEMENT !**

**Risque de blessures !**  
**Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !**


















- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
- Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.

### 6. Montage

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.  
Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

#### Valable pour 452082-23-A

Voir **page 3, Fig. B à F**










1. Dépliez la housse extérieure .
2. Insérez le renforcement  dans la housse extérieure , voir **Fig. B**.
3. Insérez l'insert de fond  dans le renforcement  et enfoncez-le jusqu'au fond, voir **Fig. C**.  
Veillez à ce que la boucle soit en haut, comme sur l'illustration, afin de pouvoir retirer l'insert de fond .
4. Rabattez le tissu qui dépasse de la housse extérieure  sur le bord du renforcement , voir **Fig. D**.
5. Retournez le housse extérieure  à l'envers.
6. Placez le croisillon de sol  et le croisillon de sol  comme indiqué sur l'illustration **Fig. E** sur le fond du produit.  
Veillez à ce que les trous des croisillons de sol  et  correspondent aux trous de la plaque de fond de l'enveloppe extérieure .
7. Vissez les vis  avec la douille hexagonale .
8. Placez le produit sur ses pieds.
9. Posez le couvercle , voir **Fig. F**.

#### **REMARQUE !**

- Les sols fragiles peuvent être rayés par les pieds.
- Évitez de faire glisser le produit sur le sol.
- Si le sol est très fragile, placez le produit sur un tapis ou un objet similaire.


#### Valable pour 452082-23-B

Voir **page 4, Fig. B à E**

1. Dépliez le renforcement .
2. Insérez le renforcement  dans la housse extérieure , voir **Fig. B**.
3. Insérez l'insert de fond  dans le renforcement  et enfoncez-le jusqu'au fond, voir **Fig. C**.  
Veillez à ce que la boucle soit en haut, comme sur l'illustration, afin de pouvoir retirer l'insert de fond .
4. Rabattez le tissu qui dépasse de la housse extérieure  sur le bord du renforcement , voir **Fig. D**.
5. Posez le couvercle , voir **Fig. E**.


#### **PRUDENCE !**

#### Risque de dommages matériels !

 **Le produit ne doit pas être surchargé !**  
Ne chargez pas le produit au-delà du poids maximum indiqué de 110 kg.

#### **PRUDENCE !**

#### Risque de blessures !

 -Le produit n'est pas une aide à l'escalade.  
Vous risquez de tomber et de vous blesser.

### 7. Consignes de nettoyage et d'entretien

#### **REMARQUE !**

#### Danger de dégât matériel !




Le produit ou des parties du produit ne doivent pas être lavés en machine, blanchis, séchés au sèche-linge, repassés ou nettoyés à sec.

- Nettoyer exclusivement avec un chiffon humide
- Utiliser uniquement un nettoyant un détergent doux
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs
- Ne pas utiliser d'outils tranchants tels que des spatules ou similaires, ils peuvent endommager la surface

### 8. Élimination

#### Élimination de l'emballage

 L'emballage et le mode d'emploi sont composés de matériaux respectueux de l'environnement que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

#### Élimination du produit

Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour connaître les possibilités d'élimination du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale/municipale ou de votre filiale Lidl.

### 9. Garantie

Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur

en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

#### Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce document est requis comme justificatif d'achat.

En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

#### Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

#### Étendue de la garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs ou le verre. Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.

Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

## Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN) 452082\_2310 comme preuve d'achat.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page d'ouverture de votre mode d'emploi ou sur l'autocollant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.



Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et votre mode d'emploi peut être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN) 452082\_2310.

## 10. Distributeur

TRADIX GmbH & Co. KG  
Schwanheimer Str. 132  
DE-64625 Bensheim/GERMANY

## 11. Adresse du service

TRADIX SERVICE-CENTER  
c/o Teknihall Elektronik GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 1  
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuit, différent pour la téléphonie mobile)

E-Mail: [tradix-ch@teknihall.com](mailto:tradix-ch@teknihall.com)  
E-Mail: [tradix-fr@teknihall.com](mailto:tradix-fr@teknihall.com)

12/2023

Num. d'art. Tradix: 452082-23-A, -B

IAN 452082\_2310

IT CH

## SGABELLO CON SCOMPARTO

### Istruzioni di montaggio e di sicurezza

1. Introduzione.....	13
2. Sicurezza .....	13
3. Fornitura .....	13
4. Dati tecnici .....	14
5. Avvertenze di sicurezza.....	14
6. Montaggio.....	14
7. Avvertenze sulla cura e la manutenzione .....	15
8. Smaltimento .....	15
9. Garanzia.....	15
10. Distributore.....	16
11. Indirizzo servizio assistenza.....	16

## 1. Introduzione

### Complimenti!

Ha deciso di acquistare un prodotto di elevata qualità. Prima della prima messa in funzione è necessario familiarizzare con le funzioni del prodotto. A tal fine si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni per il montaggio. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le istruzioni per l'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare con cura queste istruzioni per il montaggio. In caso di cessione del prodotto a terzi si prega di consegnare a questi anche tutta la documentazione.

Di seguito lo sgabello con scomparto è detto prodotto.

## Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole chiave sono utilizzati nelle presenti istruzioni di montaggio, sul prodotto o sulla confezione.

### ⚠ AVVERTENZA!

Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio alto che se non viene evitato può causare la morte o una lesione grave.

### ⚠ ATTENZIONE!

Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio basso che se non viene evitato può causare una lesione media o lieve.

## NOTA!

Il presente termine di segnalazione indica possibili danni materiali o ti fornisce utili informazioni aggiuntive sull'uso.



Questo simbolo indica un pericolo.



Questo simbolo si riferisce ad ulteriori informazioni.



Questo simbolo indica all'uso solo in ambienti interni.



Questo simbolo fornisce informazioni sul peso massimo di carico.



Questo simbolo indica che il prodotto non è un'alzata.



Questo simboli informa sullo smaltimento della confezione e del prodotto.



Questo simbolo fornisce informazioni sul certificato FSC®.

## 2. Sicurezza

### Uso conforme

Il prodotto non è previsto per l'uso commerciale. Un utilizzo diverso o una modifica del prodotto sono da considerarsi come non conformi e possono causare rischi quali lesioni e danneggiamenti. Il distributore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.



Il prodotto è omologato solo per l'uso in ambienti interni.

Il prodotto è inteso come sgabello con vano portaoggetti.

## 3. Fornitura

STYLE 452082-23-A (Pagina 3, Fig. A)

- 1x Rivestimento esterno (A) con piano di fondo
- 1x Rinforzo (B)
- 1x Inserto di fondo (C)
- 1x Coperchio (D)
- 1x Base a croce (E)
- 1x Base a croce (F)
- 5x Vite (G)
- 1x Chiave a brugola (H)

1x Istruzioni di montaggio e di sicurezza (senza fig.)

STYLE 452082-23-B (Pagina 4, Fig. A)

1x Rivestimento esterno (A)

1x Rinforzo (B)

1x Inserto di fondo (C)

1x Coperchio (D)

1x Istruzioni di montaggio e di sicurezza (senza fig.)

#### 4. Dati tecnici

Tipo: Sgabello con scomparto

IAN: 452082\_2310

N. art. Tradix: 452082-23-A, -B

452082-23-A

Dimensioni (Ø x A): 35 x 41 cm

Peso: ca. 3,5 kg

Carico max.: 110 kg

452082-23-B

Dimensioni (Ø x A): 31 x 41 cm

Peso: ca. 2,5 kg

Carico max.: 110 kg

Data di produzione: 12/2023

Garanzia: 3 anni

#### 5. Avvertenze di sicurezza

##### ⚠ AVVERTENZA!

##### Rischio di lesioni e soffocamento!



**Nel caso in cui die bambini giochino con il prodotto o con la sua confezione, possono ferirsi o soffocarsi!**

- Non far giocare i bambini con il prodotto o la confezione.
- Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al prodotto.

##### ⚠ AVVERTENZA!

##### Pericolo di lesioni!

**Un prodotto difettoso non deve essere utilizzato! Esiste il pericolo di lesioni!**

- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamenti, danni o difetti.
- Riparazioni eseguite in modo improprio possono comportare considerevoli rischi per l'utente.

#### 6. Montaggio

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

2. Verificare che tutte le parti siano complete e non danneggiate.

In caso contrario, contattare l'indirizzo dell'assistenza indicato.

##### Validità per 452082-23-A

Vedi Pagina 3, Fig. B fino a F

1. Aprire il rivestimento esterno (A).
2. Inserire il rinforzo (B) nel rivestimento esterno (A), vedi Fig. B.
3. Inserire l'inserto di fondo (C) nel rinforzo (B) ed inserirlo fino in fondo, vedi Fig. C. Accertarsi che l'occhietto si trovi in alto, come illustrato, in modo tale che l'inserto di fondo (C) possa essere nuovamente estratto.
4. Ripiegare il tessuto sporgente del rivestimento esterno (A) sul bordo del rinforzo (B), vedi Fig. D.
5. Capovolgere il rivestimento esterno (A).
6. Posizionare la base a croce (E) e la base a croce (F) come indicato nella Fig. E sul fondo del prodotto. Accertarsi che i fori nelle basi a croce (E) e (F) coincidano con i fori del piano di fondo del rivestimento esterno (A).
7. Stringere le viti (G) con la chiave a brugola (H).
8. Mettere il prodotto in piedi.
9. Posizionare il coperchio (D), vedi Fig. F.

##### NOTA!

- I pavimenti sensibili possono essere graffiati dai piedi.
- Evitare di trascinare il prodotto sul pavimento.
- In caso di pavimenti molto sensibili, posizionare il prodotto su un tappeto o una base simile.

##### Validità per 452082-23-B

Vedi Pagina 4, Fig. B fino a F

1. Aprire il rinforzo (B).
2. Inserire il rinforzo (B) nel rivestimento esterno (A), vedi Fig. B.
3. Inserire l'inserto di fondo (C) nel rinforzo (B) ed inserirlo fino in fondo, vedi Fig. C. Accertarsi che l'occhietto si trovi in alto, come illustrato, in modo tale che l'inserto di fondo (C) possa essere nuovamente estratto.
4. Ripiegare il tessuto sporgente del rivestimento esterno (A) sul bordo del rinforzo (B), vedi Fig. D.
5. Posizionare il coperchio (D), vedi Fig. E.

##### ⚠ ATTENZIONE!

##### Pericolo di danni materiali!



**Il prodotto non deve essere sovraccaricato.**

Caricare il prodotto solo fino al peso max. indicato, vedi indicazione peso di 110 kg.

##### ⚠ ATTENZIONE!

##### Pericolo di lesioni!



Il prodotto non è un ausilio per l'arrampicata. Potreste cadere e ferirvi.

#### 7. Avvertenze sulla cura e la manutenzione

##### NOTA!

##### Pericolo di danni materiali!



Il prodotto o parti del prodotto non devono essere lavati in lavatrice, essere sbiancati, asciugati nell'asciugatrice, stirati o lavati a secco.

- pulire solo con un panno umido
- utilizzare solo un detergente delicato
- non usare detersivi aggressivi o agenti chimici
- non utilizzare utensili a spigoli vivi come spatole o simili, possono danneggiare la superficie

#### 8. Smaltimento

##### Smaltimento dell'imballaggio



L'imballaggio e le istruzioni per l'uso sono in materiale ecocompatibile e possono essere smaltiti presso i centri di riciclo locali.

##### Smaltimento del prodotto

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per informazioni sulle opzioni di smaltimento del prodotto, contattate il vostro consiglio/comune locale o il vostro negozio Lidl. Vedere codici materiale sui singoli imballaggi e smaltire correttamente. PAP 22 (Carta). LDPE 4 (Plastica). Raccolta differenziata.

#### 9. Garanzia

Gentilissima cliente, egregio cliente, su questo prodotto viene offerta una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti, vi spettano dei diritti legali avverso il venditore del prodotto. Tali diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di

seguito enunciata.

##### Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto. Conservare con cura lo scontrino di cassa originale. Tale documento servirà a comprovare l'acquisto.

Qualora, entro tre anni dalla data di acquisto del presente prodotto, subentri un difetto del materiale o di fabbricazione, il prodotto verrà, a nostra discrezione, riparato gratuitamente o sostituito. La garanzia presuppone che entro il termine di tre anni venga esibito il prodotto difettoso unitamente allo scontrino di cassa e si descriva brevemente, per iscritto, in che cosa consista il difetto e quando sia subentrato. Qualora il difetto sia coperto dalla nostra garanzia, riceverete il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia a decorrere un nuovo periodo di garanzia.

##### Periodo di garanzia e diritti di garanzia previsti dalla legge

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla garanzia. Ciò vale anche per parti sostituite e riparate. Eventuali danni o difetti riscontrati già al momento dell'acquisto devono essere segnalati immediatamente dopo il disimballaggio. Dopo la scadenza del periodo di garanzia le eventuali riparazioni sono a pagamento.

##### Portata della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto accuratamente secondo rigide linee guida di qualità e testato prima della consegna. La garanzia copre solo vizi sui materiali o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del prodotto soggette a normale usura che pertanto possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a parti fragili come interruttori o vetro.

La presente garanzia è da considerarsi nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso a regola d'arte del prodotto, devono essere rigorosamente rispettate tutte le istruzioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso o azione sconsigliata nelle Istruzioni per l'uso deve essere evitata ad ogni costo. Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso privato e non commerciale. La garanzia si annulla in caso di uso improprio e non conforme, in caso di esercitazione di forza su di essa ed in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza.



### Procedura in caso di diritto di garanzia

Al fine di garantire una rapida elaborazione della sua richiesta, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Come prova dell'acquisto, tenere a portata di mano lo scontrino ed il codice di articolo (IAN) 452082\_2310.
- Il codice di articolo è riportato sulla targhetta di identificazione del prodotto, inciso sul prodotto, sul frontespizio delle Istruzioni o sull'adesivo sul retro o alla base del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti o altri difetti, si prega di contattare telefonicamente o via e-mail il servizio di assistenza sottoindicato.
- È pertanto possibile inviare un prodotto rilevato come difettoso all'indirizzo postale a voi fornito, allegando la ricevuta di acquisto (scontrino) e l'indicazione di ciò che è il difetto, nonché da e quando si è verificato.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Dal sito [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) è possibile scaricare questo e molti altri manuali, video e software di installazione.



Questo codice QR vi porta direttamente alla pagina di assistenza Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) dove potrete aprire le vostre Istruzioni per l'uso inserendo il codice di articolo (IAN) 452082\_2310.

### 10. Distributore

TRADIX GmbH & Co. KG  
Schwanheimer Str. 132  
DE-64625 Bensheim/GERMANY

### 11. Indirizzo servizio assistenza

TRADIX SERVICE-CENTER  
c/o Teknihall Elektronik GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 1  
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuito, da cellulare altra tariffa)

E-Mail: [tradix-ch@teknihall.com](mailto:tradix-ch@teknihall.com)

E-Mail: [tradix-it@teknihall.com](mailto:tradix-it@teknihall.com)

12/2023

N. art. Tradix: 452082-23-A, -B

IAN 452082\_2310



**Tradix GmbH & Co. KG**

Schwanheimer Str. 132  
DE-64625 Bensheim  
GERMANY

**Serviceadresse:**

TRADIX SERVICE-CENTER  
Hotline: 00800 30012001

Stand der Informationen · Version des informations · Versione delle informazioni:  
12/2023

Tradix Art.-Nr.: 452082-23-A, -B

IAN 452082\_2310

1