

Service Address:
SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
D-73635 Steinenberg
Germany
Hotline: 00800 30 777 999
Email: service@speq.de

Stand der Information · Version
des informations · Informazioni
aggiornate al · Last update ·
Versión de la información:
05/2025

Testing institute:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65,
D-80339 München
Germany
Identification number: 0123

PSA-Verordnung 2016/425
EN 1077:2007

Test programme no. PPP 63079B:2024
(The test programme for helmet
visors includes applicable requirements
for ski and snowboard goggles in
accordance with the standard
DIN EN ISO 18527-1:2023)



CRIVIT



PREMIUM SKI & SNOWBOARD HELMET WITH PHOTOCHROMIC VISOR

GB IE
**PREMIUM SKI & SNOWBOARD
HELMET WITH PHOTOCHROMIC
VISOR**
Owner's manual

NL BE
**PREMIUM PHOTOCHROMIC-
SKI-EN-SNOWBOARDHELM**
Gebruiksaanwijzing

SK
**FOTOCHROMATICKÁ LYŽIARSKA
A SNOWBOARDOVÁ PRILBA
PREMIUM**
Navod aa použítie

IT MT CH
**CASCO DA SCI E SNOWBOARD
FOTOCROMATICO PREMIUM**
Istruzione per l'uso

DE AT CH
**PREMIUM-PHOTOCHROMIC-
SKI-UND-SNOWBOARDHELM**
Gebrauchsanleitung

PL
**KASK NARCIARSKI I SNOW-
BOARDOWY FOTOCHROMOWY
PREMIUM**
Instrukcja u"ytowania

ES
**CASCO DE ESQUÍ Y SNOW-
BOARD CON VISERA
FOTOCROMÁTICA PREMIUM**
Modo de empleo

HU
**PRÉMIUM FOTÓKRÓM SÍ-ÉS
SNOWBOARD BUKÓSIK**
Kezelési utmutató


FR BE
**CASQUE DE SKI ET DE
SNOWBOARD AVEC VISIÈRE
PHOTOCHROMIQUE PREMIUM**
Mode d'emploi

CZ
**FOTOCHROMATICKÁ LYŽAŘSKÁ
A SNOWBOARDOVÁ HELMA
PREMIUM**
Navod k použití

DK
**PREMIUM PHOTOCHROMIC
SKI- OG SNOWBOARDHJELM**
Bruksanvisning



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



GB IE Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

PL Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

CZ Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

SK Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

ES Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

DK Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

IT MT CH Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

HU Olvasás előtt lapozza ki az illusztrációkat tartalmazó oldalt, majd ismerkedjen meg a készülék összes funkciójával.

GB/IE	Owner's Manual	16 - 27
DE/AT/CH	Gebrauchsanleitung	28 - 39
FR/BE	Mode d'emploi	40 - 53
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	54 - 65
PL	Instrukcja u"ytowania	66 - 77
CZ	Navod k použití	78 - 89
SK	Navod aa použítie	90 - 101
ES	Modo de empleo	102 - 113
DK	Bruksanvisning	114 - 125
IT/MT/CH	Istruzione per l'uso	126 - 137
HU	Kezelési utmutató	138 - 149

IAN 484965_2501

8

IAN 484965_2501















Table of contents

Intended use	16
Explanation of symbols	16
Scope of delivery / accessories	17
Parts description / parts list	18
Technical information	18
Safety instructions	18
User information	20
Opening/closing the chinstrap	20
Adjusting the chinstrap	20
Adjusting the strap divider	21
Removing/attaching the ear padding	21
Operating the one-handed size adjustment system	21
The correct helmet position	21
Attaching the visor/ski goggles	21
Setting the ventilation	22
The correct fit	22
Maintenance / cleaning / storage	23
Cleaning	23
Removing/inserting the inner padding	23
Cleaning the helmet/visor	23
Storage	23
Notes on disposal	24
Declaration of conformity	25
Notes on warranty and service handling	26

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäße Verwendung	28
Zeichenerklärung	28
Lieferumfang / Zubehör	29
Teilebeschreibung / Teileliste	30
Technische Daten	30
Sicherheitshinweise	30
Benutzerhinweise	32
Kinnriemen öffnen / schließen	32
Kinnriemen einstellen	33
Gurtverteiler einstellen	33
Ohrenpolster abnehmen / einsetzen	33
Einstellung des Einhand-Größenverstellungssystems	33
Die richtige Helmposition	33
Visier/Skibrille anbringen	34
Belüftung einstellen	34
Die richtige Passform	35
Wartung / Reinigung / Aufbewahrung	35
Reinigung	35
Innenpolster entfernen/einsetzen	35
Helm/Visier reinigen	36
Aufbewahrung	36
Hinweise zur Entsorgung	36
Konformitätserklärung	37
Garantie und Serviceabwicklung	38

Tables des matières

Utilisation conforme	40
Légende	40
Contenu de la livraison / accessoires	41
Description des pièces / liste des pièces	42
Données techniques	42
Consignes de sécurité	42
Instructions d'utilisation	44
Ouverture / fermeture de la jugulaire	44
Réglage de la jugulaire	45
Réglage de la boucle de jugulaire	45
Retrait / mise en place des oreillettes	45
Réglage du système de réglage de taille à une main	45
La position de casque idéale	45
Mise en place de la visière / des lunettes de ski	46
Réglage de la ventilation	47
Le bon ajustement	47
Entretien / nettoyage / rangement	47
Nettoyage	47
Retrait / mise en place du rembourrage intérieur	47
Nettoyer le casque/la visière	48
Rangement	48
Remarques relatives à l'élimination	48
Déclaration de conformité	49
Garantie et gestion du service	50

Inhoudsopgave

Beoogd gebruik	54
Legenda	54
Leveringsomvang / toebehoren	55
Onderdeelbeschrijving / onderdelenlijst	56
Technische gegevens	56
Veiligheidsinstructies	56
Gebruiksaanwijzingen	58
Kinriem openen/sluiten	58
Kinriem verstellen	59
Riemverdeler verstellen	59
Oorkussens verwijderen/aanbrengen	59
Instellen van het eenhandig maatverstelsysteem	59
De juiste positie van de helm	59
Vizier/skibril aanbrengen	60
Ventilatie aanpassen	60
De juiste pasvorm	61
Onderhoud / reiniging / bewaren	61
Reiniging	61
Voering verwijderen/reinigen	61
Helm/vizier reinigen	61
Bewaren	62
Instructies voor het verwijderen	62
Conformiteitsverklaring	63
Garantie en servicebeheer	64

Spis treści

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	66
Objaśnienie symboli	66
Zakres dostawy / wyposażenie dodatkowe	67
Opis części / Lista części	68
Dane techniczne	68
Wskazówki bezpieczeństwa	68
Instrukcje dla użytkowników	70
Otwierania/zamykania paska podbródkowego	70
Regulacja paska podbródkowego	71
Regulacja rozdzielacza pasków	71
Zdejmowanie/wkładanie nakładek na uszy	71
Regulacja jednoręcznego systemu dopasowania rozmiaru	72
Prawidłowa pozycja kasku	72
Zamocowanie wizjera/gogli narciarskich	72
Wyregulować wentylację	72
Odpowiednie dopasowanie	73
Konserwacja / czyszczenie / przechowywanie	73
Czyszczenie	73
Wijmowanie/wkładanie wewnętrznej wyściółki	73
Czyszczenie kasku/wizjera	73
Przechowywanie	74
Uwagi dotyczące utylizacji	74
Deklaracja zgodności	75
Gwarancja i obsługa serwisowa	76

Obsah

Použití ke stanovenému účelu	78
Vysvětlení značek	78
Rozsah dodávky / příslušenství	79
Popis / seznam dílů	80
Technické údaje	80
Bezpečnostní pokyny	80
Uživatelské pokyny	82
Rozepnutí/zapnutí řemínku pod bradou	82
Nastavení řemínku pod bradou	82
Nastavení rozdvójky řemínku	83
Vyjmutí/vložení chráničů uší	83
Nastavení systému seřízení velikosti jednou rukou	83
Správná poloha helmy	83
Přípevnění zorníku / lyžařských brýlí	83
Nastavení odvětrávání	84
Správný tvar	84
Údržba / čištění / skladování	84
Čištění	84
Vyjmutí/čištění vnitřního polstrování	84
Čištění přilby/průzoru	84
Skladování	84
Informace o likvidaci obalu a produktu	86
Prohlášení o shodě	87
Záruční a servisní podpora	88

Obsah

Použitie v súlade s určením	90
Vysvetlenie značiek	90
Rozsah dodávky / Príslušenstvo	91
Popis dielov / Zoznam dielov	92
Technické údaje	92
Bezpečnostné pokyny	92
Pokyny pre používateľa	94
Otvorenie/uzamknutie podbradných remienkov	94
Nastavenie podbradného remienka	94
Nastavenie rozdeľovača popruhov	95
Odobratie/nasadenie náušníkov	95
Nastavenie jednoručného systému prestavenia veľkosti	95
Správna poloha prilby	95
Nasadenie priesozru/lyžiarskych okuliarov	95
Nastavenie ventilácie	96
Správny tvar	96
Údržba / čistenie / uschovanie	97
Čistenie	97
Odstránenie/čistenie vnútorného čalúnenia	97
Čistenie prilby/priesozru	97
Uschovanie	97
Pokyny na likvidáciu balenia a výrobku	98
Vyhlásenie o zhode	99
Záruka a servis	100

Índice de contenidos

Uso conforme a lo previsto	102
Explicación de los símbolos	102
Volumen de suministro / accesorios	103
Descripción / lista de piezas	104
Datos técnicos	104
Indicaciones de seguridad	104
Indicaciones para el usuario	106
Apertura/cierre de la correa para el mentón	106
Ajuste de la correa para el mentón	107
Ajuste del distribuidor de las correas	107
Retirada/colocación de los acolchados de las orejas	107
Ajuste del sistema de regulación del tamaño con una mano	107
La posición correcta del casco	107
Colocación de la visera/gafas de esquí	108
Ajuste de la ventilación	108
El ajuste correcto	109
Mantenimiento / Limpieza / Almacenamiento	109
Limpieza	109
Retirada/colocación del acolchado interior	109
Limpieza del casco o de la visera	109
Almacenamiento	110
Indicaciones para el desechamiento	110
Declaración de conformidad	111
Garantía y proceso de asistencia	112

Indholdsfortegnelse

Tilsigtet brug	114
Symbolforklaring	114
Leveringsomfang / tilbehør	115
Beskrivelse af dele / liste over dele	116
Tekniske data	116
Sikkerhedsanvisninger	116
Brugsanvisninger	118
Åbn/luk hageremmen	118
Justering af hageremmen	118
Justering af stropfordeleren	119
Fjern/justér ørepolstringen	119
Justering af enhånds-størrelsesjusteringssystemet	119
Den rigtige hjelmposition	119
Anbringelse af visir/skibriller	119
Indstilling af ventilationen	120
Den rigtige pasform	120
Vedligeholdelse / rengøring / opbevaring	121
Rengøring	121
Fjernelse/isætning af den indvendige polstring	121
Rengøring af hjelm/visir	121
Opbevaring	121
Anvisninger om bortskaffelse	122
Overensstemmelseserklæring	123
Garanti og service	124

Indice

Uso conforme	126
Spiegazione simboli	126
Fornitura / accessori	127
Descrizione delle parti / elenco delle parti	128
Dati tecnici	128
Avvertenze per la sicurezza	128
Guida all'uso	130
Aprire/chudere il sottogola	130
Regolazione del sottogola	131
Regolazione del sistema di regolazione della cinghia	131
Rimuovere/regolare l'imbottitura per le orecchie	131
Regolazione del sistema di regolazione della taglia con una sola mano	131
La posizione corretta del casco	131
Fissare visiera/occhiali da sci	132
Regolazione del ventilazione	132
L'adattabilità corretta	133
Manutenzione / pulizia / conservazione	133
Pulizia	133
Rimuovere/inserire l'imbottitura interna	133
Casco/visiera puliti	133
Conservazione	134
Indicazioni sullo smaltimento	134
Dichiarazione di conformità	135
Garanzia ed espletamento del servizio di assistenza	136

Tartalomjegyzék

Rendeltetésszerű használat	138
Szimbólumok magyarázata	138
A csomagolás tartalma / tartozékok	139
Részek leírása / alkatrészlista	140
Műszaki adatok	140
Biztonsági tudnivalók	140
Felhasználói tudnivalók	142
Az állsíz nyitása/zárása	142
Az állsíz beállítása	143
A szíjszabályozó beállítása	143
A fülbélés levétele/behelyezése	143
Az egykezes méretbeállító rendszer beállítása	143
A sisak helyes helyzete	143
Az ellenző/síszemüveg felhelyezése	144
A szellőzés beállítása	144
A sisak megfelelő illeszkedése	144
Karbantartás/tisztítás/tárolás	145
Tisztítás	145
A belső bélés eltávolítása/behelyezése	145
A sisak/védőszemüveg tisztítása	145
Tárolás	146
Felhívások a csomagolás és a termék ártalmatlanítására vonatkozóan	146
Megfelelőségi nyilatkozat	147
Jótállás és a szerviz lebonyolítása	148

General Information

Read the instructions for use carefully

Dear customer!

We are pleased that you have chosen our high-quality products, which are strictly produced and certified according to current valid safety standards.

Familiarise yourself with the product before use. Read the instruction manual and the safety information carefully. Only use this product as described and for the indicated areas of use. Please store this manual safely. Please hand over all the documentation when passing this product to third parties.

Intended use

This product has been manufactured for alpine skiers and snowboarders. It is not suitable for other sport types or motorcyclists.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.



Declaration of conformity (see "Declaration of conformity" chapter): Products marked with this symbol comply with all applicable Community regulations for the European Economic Area.



Observe operating instructions



Date of manufacture (month/year)



Expiry date (month/year)



Helmet weight



The "Tested Safety" seal (GS mark) certifies that a tested product meets the requirements of the German Product Safety Act. The GS mark indicates that the safety and health of persons are not endangered when used as intended or in a foreseeable manner.



Wash by hand 30 °



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

Class B

Class A and class B helmets are for skiers, snowboarders and similar groups. Class A helmets offer proportionately greater protection. Class B helmets can offer more ventilation and make it easier to hear, but protect a smaller area of the head and provide a lower degree of penetration resistance.



Not suitable for driving and road use.

Scope of delivery / accessories

1x Ski & Snowboard Helmet with Photochromic Visor

1x Ski helmet bag

1x Instruction manual

Parts description / parts list (Fig. A)

1. Ventilation system
2. Visor
3. Chinstrap
4. Multi-level safety snap-in fastener
5. Strap divider
6. Size adjustment system
7. Neck padding
8. Ear padding

Technical information

Model: SP-52V

Article number: 484965

Size: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Date of manufacture (month/year): 05/2025

Expiry date (month/year) 05/2030

Light transmittance: 50%

Base material of the vision panel: polycarbonate

Base material of the supporting body: polyamide, polyurethane, ABS

Safety instructions



Risk of injury!

Important: Carefully read the instructions for use and be sure to keep them in a safe place! You may be injured if the product is handled improperly.

- **ATTENTION!** A helmet cannot protect the wearer from all accidents.
- **ATTENTION!** Only use a helmet that fits you correctly and sits firmly. If the helmet does not fit, it can slip during an accident and lose its protective effect.
- Use the helmet in the intended position (Fig. H)
- Do not wear a hat or other head covering underneath the helmet.
- Replace and dispose of the helmet after an impact. This also applies if the impact was minor and you cannot see any damage.
- The helmet must also be replaced if it no longer fits or 5 years after the date of manufacture at the latest, even if no damage can be observed.

- Changing or removing original parts of the helmet can drastically affect its protective function. The helmet may not be changed to make any additions which are not recommended by the manufacturer.
- Only original spare parts may be used. When replacing the visor, only the original visor may be used.
- Try to turn the helmet to the left and right using both hands. If the helmet is sitting correctly, the skin on your temples will also move.
- Using both hands, try to pull the helmet back and forward as far as you can. The helmet is not sitting correctly if you can pull it forward enough for your field of vision to be affected, or back enough to leave your forehead exposed.
- Before each use, check that the helmet is sitting correctly, the chin-strap is firm, adjusted correctly and fastened.
- If you cannot adjust the helmet so that it can only be pulled forward or backward by an insignificant degree with the fastener closed, do not use the helmet. Replace it with a model in a different size. Make sure to try different sizes when buying it.
- Test the integrated visor before use.
- Not suitable for driving and for use in road traffic.
- Not suitable for looking directly at the sun.
- Not suitable for protection from artificial light sources, e.g. solariums.
- The visor is not suitable for protection against mechanical hazards, e.g. impacts.

Serious head injuries or even death may be caused during very severe impacts as well as during impacts at low speed or intensity. It may be the case that the helmet does not effectively protect the wearer from head injuries. For this reason, you should always be careful.



Danger to life!

- This helmet should not be used by children for climbing or other activities if there is a risk of strangling/hanging should the child get entangled with the helmet.



Danger of choking!

ATTENTION! Children may choke on the film packaging.

- Do not let children play with the film packaging. The packaging is not a toy.



Risk of damage!

ATTENTION! Improper handling of the helmet may lead to damage to the helmet.

- The helmet must be checked periodically for visible defects.
- Do not paint the helmet or affix stickers to it.

User information

Opening/closing the chinstrap (Fig. D)

To open the chinstrap, press on the multi-level safety snap-in fastener (1) and pull out the bar (2). To close the chinstrap, insert the bar into the multi-level safety snap-in fastener and allow this to click into place at a width that feels comfortable.



If you are in an accident with the strap divider and chinstrap open or incorrectly adjusted, the helmet may slip and lose its protective effect!



Before each trip, check that the chinstrap is correctly adjusted and fastened!

Adjusting the chinstrap (Fig. B)

Before each trip, check that the chinstrap is correctly adjusted.

- The chinstrap (1) is adjusted correctly when it is comfortable and secure and you feel a light pressure when you open your mouth. The fastener (2) should not be on the chin or jaw.
- If the chinstrap (1) is too loose, it must be tightened with the buckle (3) on the fastener (2).
- If the chinstrap (1) is too tight, it must be loosened with the buckle (3) on the fastener (2).



Before each trip, check that the strap divider is correctly adjusted and fastened!

Adjusting the strap divider (Fig. C)

- Open the strap divider.
- The strap divider must be positioned in such a way that the straps are tight but comfortable. The strap divider must be placed under the ears, the straps should not cover the ears.
- Close the strap divider.

Removing/attaching the ear padding (Fig. F))

1. First, pull the chinstrap out of the loops on the ear padding.
2. Carefully pull the ear padding straight out of the snap lock grooves.
3. Attach the ear padding by carefully pressing the tab at the base of the ear padding into the groove on the side of the helmet. The soft side of the ear padding should face inward.
4. Thread the chinstrap back through the loops on the ear padding.

Operating the one-handed size adjustment system (Fig. E)

The integrated size adjustment system can be adjusted freely with a turning knob on the back of the head:

- Smaller = turn clockwise
- Larger = turn anticlockwise

The correct helmet position (Fig. H)

- The helmet must always sit horizontally on your head.
- If the helmet is too far forward, this can impair your vision.
- If the helmet is too far back, your forehead is not sufficiently protected.

Attaching the ski goggles (Fig. I)

In addition to the visor, ski goggles can also be attached to the helmet. To do so, the visor must be in the highest position. Alternatively, the visor can be removed completely. To do this, the nuts on both sides of the visor need to be opened using a blunt tool.

1. To attach the ski goggles, open the flap at the back of the helmet.
2. Put the ski goggles in place and pull the band around the helmet.
3. Then, do up the flap to fasten the band to the helmet.

Visor

The tint of the lens changes depending on the intensity of the UV radiation (filter category S1-S3). Check the visor (Fig. A, 2) regularly for defects. If the visor has become loose, you can tighten this again by using a suitable tool on the screws at the side. You can request the transmission curve by calling the service hotline.

Tint category	Description	Use	Symbol
S0	lightly tinted goggles	very limited solar glare reduction low UV protection	 IEC 60417-5955:2003-11
S1		limited solar glare reduction low UV protection	 ISO 7000-2948
S2	Goggles for general use	good solar glare protection good UV protection	 ISO 7000-2949
S3		high solar glare protection good UV protection	 ISO 7000-2950
S4	very dark specialist goggles	very high level of protection against extreme sunlight in snowy areas and high mountains good UV protection	 ISO 7000-2951

Setting the ventilation (Fig. J)

1. Push the adjuster back to open the air slots and increase ventilation.
2. Push the adjuster forward to close the air slots and reduce ventilation.

The correct fit

- We recommend trying on the helmet with the visor.
- The helmet and visor must be able to be secured firmly to the head and must not wobble.
- The closed visor must effectively prevent the penetration of excessive draughts and snow.
- When the visor is fully closed, the lower edge of the visor must be flush with the contour of the wearer's face.
- When fully closed, the visor must not press on the bridge of the nose or hinder breathing.
- When the visor is fully closed, the wearer's field of vision must not be restricted. The helmet must fit sufficiently tightly on the head to prevent the visor from slipping while skiing.

- If one of the above requirements is not met when trying on the helmet, the helmet must not be used.

• **Maintenance / cleaning / storage**

NOTE: Improper handling of the helmet may lead to damage to the helmet.

Cleaning:

WARNING!

- The helmet must not come into contact with solvents or cleaning agents which contain hydrocarbons.
- The helmet must not come into contact with solvents or cleaning agents which contain hydrocarbons.
- When cleaning, use only water and mild soap.

Removing/cleaning the inner padding

1. Loosen the Velcro and remove the inner padding from the helmet.
2. Wash the inner padding with lukewarm water and mild soap and then leave to air dry.
3. Re-insert the inner padding.

Cleaning the helmet/visor

1. Wash your helmet only with lukewarm water, mild soap and a soft cloth.
2. Remove the ear padding for cleaning as described.
3. Wash the ear padding with lukewarm water and mild soap and then leave to air dry.
4. The visor must not come into contact with solvents or cleaning agents which contain hydrocarbons.
5. Stickers may also contain solvents and may therefore damage the protective layer of the helmet.
6. The visor should be cleaned exclusively from the outside.
7. Use only water, mild soap and a dust- and fuzz-free microfibre cloth to clean the outside of the visor.
8. Wiping can cause the anti-fog layer on the inside of the visor to dissolve. If the inside needs to be cleaned, the soiling must be carefully dabbed off with a dust- and fuzz-free microfibre cloth.

Storage

- Leave your helmet to air dry after every use.
- Do not store the helmet near sources of heat (e.g. behind panes of glass in a car). High temperatures from 60°C can seriously damage the helmet. Uneven helmet surfaces and air bubbles are signs of this kind of damage.
- Store your helmet in the ski helmet bag supplied (Fig. G).

Notes on disposal



Danger of choking

ATTENTION! Children may choke on the film packaging. Do not let children play with the film packaging. The packaging is not a toy.

Disposing of the packaging

Sort and dispose of the packaging according to type. Put cardboard and boxes with the waste paper, plastic films with the recyclables collection.

Disposing of the product

- The product must be disposed of through an authorised waste disposal company or a municipal waste disposal facility in accordance with the laws and regulations in force in your country. (Applicable in the European Union and other European states with systems for the separate collection of recyclables).
- Take the product to a recycling centre. The plastic and metal parts used can be recycled separately. Consult your local waste disposal company or our service centre.
- We can dispose of the defective products you send to us free of charge.

Declaration of conformity

The EU declaration of conformity can be requested from the following address:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/GERMANY

Testing institute

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 München, GERMANY

Identification number: 0123

PSA 2016/425

You can find the complete declaration of conformity at
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Where applicable, the helmet visors have been tested in accordance with the requirements of the standard for downhill ski and snowboard goggles DIN EN ISO 18527-1:2023 and/or according to test programme no. PPP 63079B:2024 from TÜV SÜD Product Service GmbH.

Notes on warranty and service handling

Dear customer,

The product was produced with great care and under continuous quality control. Speq GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

Warranty conditions

The warranty period starts from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. This is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years from the date of purchase of this product, we will - at our option - repair or replace the product for you free of charge or refund the purchase price. This warranty service requires that within the three-year period, the defective device and the proof of purchase (receipt) are submitted and briefly described in writing what the defect is and when it occurred. If the defect is covered by our warranty, you will receive the repaired or a new product back. Repair or replacement of the product does not start a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage and defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs required after the expiration of the warranty period are subject to a charge.

Warranty scope

The device was carefully produced according to strict quality guidelines and conscientiously tested before delivery. Warranty coverage applies to defects in materials or workmanship. This warranty does not cover product parts that are subject to normal wear and tear and can therefore be considered wear parts or for damage to fragile parts, e.g. switches, batteries or that are made of glass. This warranty is void if the product is damaged, improperly used or maintained. For proper use of the product, all the instructions given in the operating manual must be strictly observed. Uses and actions advised against or warned against in the operating instructions must be avoided at all costs. The product is intended for private use only and not for commercial use. Abusive and improper handling, use of force and interventions not carried out by our authorized service branch will void the warranty.

Handling in case of warranty

In order to ensure a quick processing of your request, please follow the following instructions:

- For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 484965_2501) ready as proof of purchase.
- Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the title page of your manual (bottom left) or the sticker on the back or bottom of the product for the article number.
- If functional errors or other defects occur, first contact the service department named below by **telephone** or **e-mail**.
- If the product is found to be defective, you can send it free of charge to the service address provided by you, enclosing the receipt and stating what the defect is and when it occurred.

On www.lidl-service.com you can download these and many more manuals, product videos and installation software. This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) and by entering the item number (IAN) 484965_2501 you can open your user manual.



Manufacturer service address:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/GERMANY
Email: service@speq.de

Service-Hotline: 00800 30 777 999
(toll free)

Please call us before sending the product
8:00 h – 17:00 h

PREMIUM SKI & SNOWBOARD HELMET WITH PHOTOCHROMIC VISOR

Model: SP-52V
Brand: Crivit

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer hochwertigen Produkte entschieden haben, welche streng nach den aktuell gültigen Sicherheitsnormen hergestellt und zertifiziert wurden.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie dieses Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist für alpine Skiläufer und Snowboarder gefertigt. Er ist nicht geeignet für andere Sportarten oder Motorradfahrer.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Bedienungsanleitung beachten



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)



Verfallsdatum (Monat/Jahr)



Helmgewicht



Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind.

30°C



Handwäsche 30 °



Nicht bleichen



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht trockenreinigen

Klasse B

Helme der Klasse A und der Klasse B sind für Skiläufer, Snowboarder und ähnliche Gruppen. Helme der Klasse A bieten verhältnismäßig mehr Schutz. Helme der Klasse B können mehr Belüftung und besseres Hören bieten, schützen aber einen kleineren Bereich des Kopfes und geben ein geringeres Maß an Durchdringungsfestigkeit.



Nicht geeignet für das Fahren und die Anwendung im Straßenverkehr.

Lieferumfang / Zubehör

- 1 x Ski- und Snowboardhelm mit Photochromic-Visier
- 1 x Skihelmbeutel
- 1 x Gebrauchsanweisung

Teilebeschreibung / Teileliste (Abb. A)

1. Ventilationssystem
2. Visier
3. Kinnriemen
4. Mehrstufiger Sicherheitsrasterverschluss
5. Gurtverteiler
6. Größenverstellungssystem
7. Nackenpolster
8. Ohrenpolster

Technische Daten

Modell: SP-52V

Artikelnummer: 484965

Größe: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Herstelldatum (Monat/Jahr): 05/2025

Verfallsdatum (Monat/Jahr): 05/2030

Lichttransmissionsgrad: 50%

Grundmaterial der Sichtscheiben: Polycarbonat

Grundmaterial des Tragkörpers: Polyamid, Polyurethan, ABS

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Wichtig: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf! Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt können Sie sich verletzen.

- **ACHTUNG!** Ein Helm kann den Träger nicht vor allen Unfällen schützen.
- **ACHTUNG!** Verwenden Sie nur einen Helm, der richtig passt und fest sitzt. Wenn der Helm nicht richtig passt, kann er bei einem Unfall verrutschen und seine Schutzwirkung verlieren.
- Verwenden Sie den Helm in der dafür vorgesehenen Position (Abb. H).
- Schließen Sie vor jeder Fahrt den Verschluss am Kinnriemen (Abb. D).
- Tragen Sie unter dem Helm keine Mützen oder sonstige Kopfbedeckungen.
- Wechseln und entsorgen Sie den Helm nach einem Aufprall. Dies gilt auch bei einem leichten Aufprall ohne sichtbare Schäden.
- Der Helm muss auch ersetzt werden, wenn er nicht mehr richtig passt oder spätestens 5 Jahre nach Herstellungsdatum auch wenn keine Beschädigungen feststellbar sind.

- Eine Veränderung oder Entfernung von Originalteilen des Helmes kann die Schutzwirkung extrem beeinträchtigen. Der Helm darf nicht verändert werden, um Zusätze in einer nicht vom Hersteller empfohlenen Weise anzubringen.
- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Bei Austausch des Visieres darf nur das Originalvisier verwendet werden.
- Versuchen Sie mit beiden Händen, den Helm nach links und rechts zu drehen. Sitzt der Helm korrekt, bewegt sich die Haut Ihrer Schläfen mit.
- Versuchen Sie mit beiden Händen, den Helm so weit wie möglich nach hinten und nach vorne herunterzuziehen. Der Helm sitzt nicht korrekt, wenn Sie ihn in so weit verschieben können, dass Ihr Sichtfeld beeinträchtigt wird, bzw. so weit zurückschieben können, dass Ihre Stirn freiliegt.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Helm korrekt sitzt, die Kinnriemen fest anliegen, richtig angepasst und geschlossen sind.
- Wenn Sie den Helm nicht so anpassen können, dass er mit geschlossenem Verschluss nur unwesentlich nach vorne oder nach hinten geschoben werden kann, benutzen Sie den Helm nicht. Ersetzen Sie diesen durch ein Modell in einer anderen Größe. Probieren Sie beim Kauf unbedingt verschiedene Größen aus.
- Testen Sie vor dem Gebrauch das integrierte Visier.
- Nicht geeignet für das Fahren und die Anwendung im Straßenverkehr.
- Nicht geeignet für die direkte Beobachtung der Sonne.
- Nicht geeignet für den Schutz vor künstlichen Lichtquellen, z. B. Solarien.
- Das Visier ist nicht geeignet für den Schutz vor mechanischen Gefährdungen, wie z. B. Stößen.

Sowohl bei einem sehr schweren Aufprall als auch bei einem Unfall mit niedriger Geschwindigkeit oder Intensität, können ernsthafte Kopfverletzungen verursacht werden oder sogar tödlich ausgehen. Dabei kann es passieren, dass der Helm den Fahrer nicht effektiv vor Kopfverletzungen schützt. Fahren Sie deshalb stets vorsichtig.



Lebensgefahr!

- Dieser Helm sollte nicht von Kindern beim Klettern oder anderen Aktivitäten verwendet werden, wenn ein Risiko besteht, sich zu strangulieren/hängen zu bleiben, wenn sich das Kind mit dem Helm verfängt.



Erstickungsgefahr!

ACHTUNG! Kinder können an Plastikfolien ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
Die Verpackung ist kein Kinderspielzeug.



Beschädigungsgefahr!

ACHTUNG! Unsachgemäßer Umgang mit dem Helm kann zu Beschädigungen des Helms führen.

- In regelmäßigen Abständen muss der Helm auf sichtbare Mängel überprüft werden.
- Bringen Sie keine Farbe oder Aufkleber auf dem Helm an.

Benutzerhinweise

Kinnriemen öffnen/schließen (Abb. D)

Um den Kinnriemen zu öffnen, drücken Sie auf den mehrstufigen Sicherheitsrasterverschluss (1) und ziehen den Steg (2) heraus. Um den Kinnriemen zu schließen, stecken Sie den Steg in den mehrstufigen Sicherheitsrasterverschluss und lassen diesen in einer für Sie angenehmen Weite einrasten.



Bei einem Unfall mit einem offenen oder falsch eingestellten Gurtverteiler und Kinnriemen kann der Helm verrutschen und seine Schutzwirkung verlieren!



Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Kinnriemen korrekt eingestellt und geschlossen ist!

Kinnriemen einstellen (Abb. B)

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Kinnriemen korrekt eingestellt ist.

- Der Kinnriemen (1) ist ordnungsgemäß eingestellt, wenn er sowohl komfortabel als auch fest sitzt und Sie beim Öffnen des Mundes einen leichten Druck verspüren. Der Verschluss (2) darf nicht auf dem Kinn oder dem Kieferknochen aufliegen.
- Ist der Kinnriemen (1) zu locker, muss er mit Hilfe der Windung (3) am Verschluss (2) nachgezogen werden.
- Ist der Kinnriemen (1) zu eng, muss er ebenfalls mit Hilfe der Windung (3) am Verschluss (2) gelockert werden.



Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Gurtverteiler korrekt eingestellt und geschlossen ist!

Gurtverteiler einstellen (Abb. C)

- Öffnen Sie den Gurtverteiler.
- Der Gurtverteiler muss so positioniert werden, dass die Riemen straff aber bequem sitzen. Der Gurtverteiler muss unterhalb des Ohres sitzen, die Riemen dürfen nicht die Ohren bedecken.
- Schließen Sie den Gurtverteiler.

Ohrenpolster abnehmen/einsetzen (Abb. F)

1. Ziehen Sie zunächst die Kinnriemen aus den Schlaufen an den Ohrpolstern.
2. Ziehen Sie die Ohrenpolster vorsichtig und gerade aus den Schnappverschlussnuten heraus.
3. Setzen Sie die Ohrenpolster ein, indem Sie den Tab an der Basis der Ohrenpolster vorsichtig in die Nut an der Helmseite drücken. Die weiche Seite der Ohrenpolster zeigt dabei nach innen.
4. Fädeln Sie die Kinnriemen wieder durch die Schlaufen an den Ohrpolstern.

Einstellung des Einhand – Größenverstellsystems (Abb. E)

Das integrierte Größenverstellsystem lässt sich mittels eines Drehknopfes stufenlos am Hinterkopf verstellen:

- kleiner = nach rechts drehen
- größer = nach links drehen

Die richtige Helmposition (Abb. H)

- Der Helm muss immer waagrecht auf Ihrem Kopf sitzen.
- Sitzt der Helm zu weit vorne, kann Ihre Sicht beeinträchtigt werden.
- Sitzt der Helm zu weit hinten, ist Ihre Stirn nicht ausreichend geschützt.

Skibrille anbringen (Abb. I)

Zusätzlich zum Visier kann auch eine Skibrille am Helm angebracht werden. Dafür muss sich das Visier in der obersten Position befinden. Alternativ kann das Visier auch komplett entfernt werden. Dafür müssen die Muttern auf den beiden Seiten des Visiers mit einem stumpfen Werkzeug geöffnet werden.

1. Um eine Skibrille anzubringen, öffnen Sie die Lasche an der Rückseite des Helms.
2. Setzen Sie die Skibrille auf und führen Sie das Band um den Helm.
3. Schließen Sie anschließend die Lasche, um das Band am Helm zu befestigen.

Visier

Die Tönung der Scheibe verändert sich je nach Intensität der UV-Strahlung (Filterkategorie S1-S3). Überprüfen Sie das Visier (Abb. A, 2) regelmäßig auf Mängel. Sollte sich das Visier gelockert haben, können Sie dieses mit einem geeigneten Werkzeug an den seitlichen Schrauben wieder festziehen. Die Transmissionskurve kann bei der Service-Hotline angefordert werden.

Tönungskategorie	Beschreibung	Verwendung	Symbol
S0	leicht getönte Korbbrillen	sehr begrenzte Verminderung der Sonnenblendung geringer UV-Schutz	 IEC 60417- 5955:2003-11
S1		begrenzte Verminderung der Sonnenblendung geringer UV-Schutz	 ISO 7000-2948
S2	Korbbrillen für allgemeine Verwendung	guter Schutz vor Sonnenblendung guter UV-Schutz	 ISO 7000-2949
S3		hoher Schutz vor Sonnenblendung guter UV-Schutz	 ISO 7000-2950
S4	sehr dunkle Spezial- Korbbrillen	sehr hoher Schutz vor extremer Sonnenstrahlung auf Schneefeldern und hohen Bergen guter UV-Schutz	 ISO 7000-2951

Belüftung einstellen (Abb. J)

1. Schieben Sie den Regler nach hinten, um die Lüftungsschlitze zu öffnen und die Belüftung zu erhöhen.
2. Schieben Sie den Regler nach vorne, um die Lüftungsschlitze zu schließen und die Belüftung zu verringern.

Die richtige Passform

- Eine Anprobe des Helmes mit Visier wird empfohlen.
- Der Helm und das Visier müssen sich fest am Kopf fixieren lassen und dürfen nicht wackeln.
- Das geschlossene Visier muss das Eindringen von übermäßigem Luftzug und Schnee wirkungsvoll verhindern.
- Bei vollständig geschlossenem Visier muß das Visier am unteren Rand bündig mit der Gesichtskontur des Benutzers abschließen.
- Das Visier darf im vollständig geschlossenen Zustand nicht auf den Nasenrücken drücken oder die Atmung behindern.
- Bei vollständig geschlossenem Visier darf das Sichtfeld nicht eingeschränkt sein. Der Helm muss so fest am Kopf sitzen, dass ein Verrutschen des Visiers beim Fahren verhindert wird.
- Trifft bei Anprobe des Helms eine der oben genannten Einschränkungen zu, darf der Helm nicht verwendet werden.

Wartung/Reinigung/Aufbewahrung

HINWEIS: Unsachgemäßer Umgang mit dem Helm kann zu Beschädigungen des Helms führen.

Reinigung:

WARNHINWEIS!

- Der Helm darf nicht mit kohlenwasserstoffhaltigen Lösungs- oder Reinigungsmitteln in Kontakt kommen.
- Auch Aufkleber können Lösungsmittel enthalten und dadurch die Schutzschicht des Helmes beschädigen.
- Zur Reinigung nur Wasser und milde Seife verwenden.

Innenpolster entfernen/einsetzen

1. Lösen Sie den Klettverschluss und nehmen Sie das Innenpolster aus dem Helm.
2. Innenpolster mit lauwarmem Wasser und milder Seife reinigen und anschließend an der Luft trocknen lassen.
3. Setzen Sie das Innenpolster wieder ein.

Helm/Visier reinigen

1. Reinigen Sie Ihren Helm nur mit lauwarmem Wasser, milder Seife und einem weichen Tuch.
2. Entnehmen Sie die Ohrenpolster zur Reinigung wie beschrieben.
3. Ohrenpolster mit lauwarmem Wasser und milder Seife reinigen und anschließend an der Luft trocknen lassen.
4. Das Visier darf nicht mit kohlenwasserstoffhaltigen Lösungs- oder Reinigungsmitteln in Kontakt kommen.
5. Auch Aufkleber können Lösungsmittel enthalten und dadurch die Schutzschicht des Helmes beschädigen.
6. Das Visier sollte ausschließlich von außen gereinigt werden.
7. Zur Reinigung der Außenseite des Visiers nur Wasser, milde Seife und ein staub- und fusselfreies Mikrofasertuch verwenden.
8. Die Anti-Fog-Beschichtung auf der Innenseite des Visiers kann sich durch Wischen lösen. Sollte die Innenseite gereinigt werden müssen, müssen die Verunreinigungen vorsichtig mit einem staub- und fusselfreien Mikrofasertuch abgetupft werden.

Aufbewahrung

- Lassen Sie Ihren Helm nach jedem Gebrauch an der Luft trocknen.
- Bewahren Sie den Helm nicht in der Nähe von Heiz- und Wärmequellen auf (z.B. hinter Glasscheiben in einem Auto). Hohe Temperaturen, bereits ab 60°C, können den Helm ernsthaft beschädigen. Unebene Helmoberfläche und Bläschenbildung sind Anzeichen einer solchen Beschädigung.
- Bewahren Sie den Helm im mitgelieferten Skihelmbeutel (Abb. G) auf.

Hinweise zur Entsorgung



Erstickungsgefahr

ACHTUNG! Kinder können an Plastikfolien ersticken. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Die Verpackung ist kein Kinderspielzeug.

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Die Entsorgung des Produkts muss über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über eine kommunale Entsorgungseinrichtung entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen erfolgen. (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

- Geben Sie das Gerät an einer Verwertungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wiederverwertung zugeführt werden. Fragen Sie hierzu Ihren lokalen Müllentsorger oder unser Service-Center.
- Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesendeten Geräte führen wir kostenlos durch.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei folgender Adresse angefordert werden:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/Deutschland

Prüfinstitut

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Deutschland
Kennnummer: 0123
PSA 2016/425

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Soweit zutreffend, wurden die Helmvisiere nach den Anforderungen der Norm für Abfahrtsski- und Snowboardbrillen DIN EN ISO 18527-1:2023 bzw. nach Prüfprogramm Nr. PPP 63079B:2024 des TÜV SÜD Product Service GmbH geprüft.

Garantie und Serviceabwicklung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 484965_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 484965_2501 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



Serviceadresse:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/DEUTSCHLAND
Email: service@speq.de
Service-Hotline: 00800 30 777 999
(kostenfrei)

Bitte Anruf vor Einsendung
8:00 Uhr – 17:00 Uhr

PREMIUM-PHOTOCHROMIC- SKI-UND-SNOWBOARDHELM

Modell: SP-52V
Marke: Crivit

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Nous sommes heureux que vous ayez choisi l'un de nos produits de haute qualité, lesquels ont été conçus et certifiés conformément aux normes de sécurité applicables actuelles.

Familiarisez-vous avec le produit avant sa première utilisation. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité. Utilisez ce produit uniquement aux fins prévues et tel que décrit dans le présent document. Veuillez conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr. En cas de transmission de ce produit à un tiers, veuillez remettre à ce dernier tous les documents correspondants.

Utilisation conforme

Ce produit est destiné aux skieurs alpins et aux snowboarders. Il ne convient pas pour d'autres sports ni pour la pratique de la moto.

Légende

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration de conformité »): les produits marqués de ce symbole satisfont toutes les directives communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Respecter le mode d'emploi



Date de fabrication (mois/année)



Date limite d'utilisation (mois/année)



Poids du casque



Le cachet « Sécurité vérifiée » (marquage « GS ») certifie qu'un produit contrôlé répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits. Le marquage « GS » indique que l'utilisation conforme ou prévisible ne compromet pas la sécurité et la santé des personnes.



Lavage à la main 30 °



Ne pas blanchir




Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recycle.

Classe B

Les casques des classes A et B sont destinés aux skieurs, snowboarders et autres groupes similaires. Les casques de la classe A offrent une protection relativement renforcée. Les casques de la classe B offrent une meilleure ventilation et ont un effet insonorisant réduit, mais protègent une plus petite zone de la tête et affichent une moins bonne résistance à la pénétration.



Ne pas utiliser pour conduire quelque véhicule que ce soit.

Contenu de la livraison / accessoires

- 1 x Casque de ski et de snowboard avec visière photochromique
- 1 x Housse pour casque de ski
- 1 x Mode d'emploi

Description des pièces / liste des pièces (Fig. A)

1. Système de ventilation
2. Visière
3. Jugulaire
4. Système d'attache à plusieurs crans
5. Boucle de jugulaire
6. Système de réglage de taille
7. Protège-nuque
8. Oreillettes

Données techniques

Modèle: SP-52V

Référence article: 484965

Taille: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Date de fabrication (mois/année): 05/2025

Date limite d'utilisation (mois/année): 05/2030

Taux de transmission lumineuse : 50%

Matériau de base des verres : polycarbonate

Matériau de base du support : polyamide, polyuréthane, ABS

Consignes de sécurité



Risque de blessure!

Important: Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le impérativement ! Une manipulation non conforme du produit peut entraîner des blessures.

- **ATTENTION!** Un casque ne peut pas protéger son utilisateur de tous les accidents.
- **ATTENTION!** Utilisez uniquement un casque bien ajusté et correctement fixé. Un casque mal ajusté peut glisser lors d'un accident et perdre son action protectrice.
- Utilisez le casque dans la position prévue à cet effet (Fig. H).
- Avant chaque session, veillez à bien fermer le système d'attache de la jugulaire (Fig. D).
- Ne portez pas de bonnet ni aucun autre couvre-chef sous le casque.
- Remplacez et jetez le casque après un choc, même en cas de choc léger sans dommages visibles.
- Le casque doit également être remplacé si la taille ne convient plus ou,

au plus tard, 5 ans à compter de sa date de fabrication, même en l'absence de dommages.

- Toute modification ou tout retrait de pièces d'origine du casque peut considérablement altérer sa fonction protectrice. Il est interdit de modifier le casque en y apportant des ajouts d'une manière contraire aux recommandations du fabricant.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. En cas de remplacement de la visière, seule la visière d'origine doit être utilisée.
- Essayez de tourner le casque à gauche et à droite avec les deux mains. Si le casque est correctement ajusté, la peau de vos tempes doit bouger.
- Avec les deux mains, essayez de tirer le casque aussi bas que possible sur l'avant et sur l'arrière. Le casque n'est pas bien ajusté dès lors que vous pouvez le bouger en avant d'une manière qui gêne votre champ de vision ou que vous pouvez le bouger en arrière de telle sorte que votre front est à nu.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le casque est bien ajusté, que la jugulaire est bien positionnée et réglée, et que le système d'attache est bien fermé.
- Si vous ne pouvez pas ajuster le casque de sorte qu'il puisse à peine bouger en avant ou en arrière lorsque le système d'attache est fermé, ne l'utilisez pas. Remplacez-le par un modèle dans une autre taille. Lors de votre achat, veuillez impérativement essayer plusieurs tailles.
- Testez la visière intégrée avant utilisation
- Ne pas utiliser pour conduire quelque véhicule que ce soit.
- Ne pas utiliser pour une observation directe du soleil.
- Ne pas utiliser comme protection contre les sources de lumière artificielle (p. ex. solariums).
- La visière ne convient pas pour protéger l'œil contre les risques mécaniques (p. ex. les chocs).

Que ce soit à l'occasion d'un accident très grave ou lors d'un accident à faible vitesse ou de faible intensité, des blessures graves à la tête peuvent être causées, voire même entraîner la mort. Il est possible que le casque ne protège pas efficacement son utilisateur contre les blessures à la tête. Skiez ou surfez donc toujours avec prudence.



Danger de mort!

- Ce casque ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants lors d'activités d'escalade ou de toute autre activité présentant un risque de strangulation / pendaison de l'enfant du fait du casque.



Risque d'étouffement!

- ATTENTION!** Les enfants peuvent s'étouffer avec des films en plastique.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec le film d'emballage. L'emballage n'est pas un jouet.



Risque d'endommagement!

- ATTENTION!** Une manipulation non conforme du casque peut entraîner un endommagement du casque.
- Un contrôle du casque doit être effectué à intervalles réguliers afin de s'assurer de l'absence de défauts visibles.
 - N'appliquez pas de peinture ni d'autocollant sur le casque.

Instructions d'utilisation

Ouverture / fermeture de la jugulaire (Fig. D)

Pour ouvrir la jugulaire, appuyez sur le système d'attache à plusieurs crans (1) et dégagez la languette (2). Pour fermer la jugulaire, engagez la languette dans le système d'attache à plusieurs crans et crantez-la à une largeur qui vous convient.



En cas d'accident avec une jugulaire et une boucle de jugulaire ouvertes ou mal réglées, le casque peut glisser et perdre son action protectrice!



Avant chaque session, vérifiez que la jugulaire est bien ajustée et fermée!

Réglage de la jugulaire (Fig. B)

Avant chaque session, vérifiez que la jugulaire est correctement ajustée.

- La jugulaire (1) est correctement réglée lorsque celle-ci repose de manière serrée mais confortable et que vous ressentez une légère pression lorsque vous ouvrez la bouche. La boucle (2) ne doit pas reposer sur le menton ni sur la mâchoire.
- Si la jugulaire (1) est trop lâche, celle-ci doit être resserrée à l'aide de la sangle de réglage (3) au niveau de la boucle (2).
- Si la jugulaire (1) est trop serrée, celle-ci doit être desserrée à l'aide de la sangle de réglage (3) au niveau de la boucle (2).



Avant chaque session, vérifiez que la boucle de jugulaire est bien réglée et fermée!

Réglage de la boucle de jugulaire (Fig. C)

Ouvrez la boucle de jugulaire.

- La boucle de jugulaire doit être réglée de sorte que les sangles reposent de manière serrée mais confortable. La boucle de jugulaire doit reposer en-dessous de l'oreille, les sangles ne doivent pas couvrir les oreilles.
- Fermez la boucle de jugulaire.

Retrait / mise en place des oreillettes (Fig. F)

1. Dégagez tout d'abord la jugulaire des passants des oreillettes.
2. Dégagez les oreillettes des rainures de montage rapide en veillant à les tirer de manière bien droite.
3. Mettez les oreillettes en place en enfonçant soigneusement l'onglet situé à la base des oreillettes dans la rainure sur le côté du casque. Veillez à orienter la face douce des oreillettes à l'intérieur.
4. Enfilez de nouveau la jugulaire dans les passants des oreillettes.

Réglage du système de réglage de taille à une main (Fig. E)

Grâce au système de réglage de taille intégré, le casque peut être réglé en continu à l'aide de la molette située à l'arrière de la tête:

- plus petit = tourner vers la droite
- plus grand = tourner vers la gauche

La position de casque idéale (Fig. H)

- Le casque doit toujours reposer droit sur votre tête.
- Si le casque est placé trop en avant, alors celui-ci risque de gêner votre vue.
- Si le casque est placé trop en arrière, alors votre front n'est pas suffisamment protégé.

Mise en place des lunettes de ski (Fig. 1)

En plus de la visière, il est également possible de fixer des lunettes de ski sur le casque. Pour cela, la visière doit se trouver dans la position la plus haute. Il est également possible de retirer complètement la visière. Pour cela, il faut ouvrir les écrous situés des deux côtés de la visière avec un outil non-tranchant.

1. Pour mettre en place des lunettes de ski, ouvrez la languette située à l'arrière du casque.
2. Mettez les lunettes de ski en place et faites passer l'élastique autour du casque.
3. Fermez ensuite la languette afin de fixer l'élastique sur le casque.

Visière

La teinte de la visière varie en fonction de l'intensité du rayonnement UV (catégorie de filtre S1-S3). Examinez la visière (Fig. A, 2) régulièrement afin de vérifier l'absence de défauts. Si la visière est desserrée ou mal fixée, vous pouvez la resserrer sur les vis de côté, à l'aide d'un outil adapté. La courbe de transmission peut être demandée auprès du service après-vente

Catégorie de teintes	Description	Utilisation	Symbole
S0	lunettes masques légère- ment teintées	réduction très limitée de l'éblouissement solaire faible protection contre les rayons UV	 IEC 60417- 5955:2003-11
S1		réduction très limitée de l'éblouissement solaire faible protection contre les rayons UV	 ISO 7000-2948
S2	Lunettes masques multi-usages	bonne protection contre l'éblouisse- ment solaire bonne protection contre les rayons UV	 ISO 7000-2949
S3		haute protection contre l'éblouisse- ment solaire bonne protection contre les rayons UV	 ISO 7000-2950
S4	Lunettes masques spéciales très foncées	très bonne pro- tection contre les rayons intenses du soleil sur les champs de neige et les hautes montagnes bonne protection contre les rayons UV	 ISO 7000-2951

Réglage de la ventilation (Fig. J)

1. Poussez le régulateur vers l'arrière afin d'ouvrir les fentes d'aération pour une meilleure ventilation.
2. Poussez le régulateur vers l'avant afin de fermer les fentes d'aération pour une plus faible ventilation.

Le bon ajustement

- Il est recommandé d'essayer le casque avec la visière.
- Le casque et la visière doivent pouvoir être bien fixés sur la tête et ne doivent pas bouger.
- La visière fermée doit empêcher avec efficacité la pénétration de courants d'air excessifs et de neige.
- Lorsque la visière est complètement fermée, le bord inférieur de la visière doit être au même niveau que le contour du visage de l'utilisateur.
- Lorsque la visière est complètement fermée, elle ne doit pas appuyer sur l'arête du nez ni empêcher la respiration.
- Lorsque la visière est complètement fermée, le champ de vision ne doit pas être réduit. Le casque doit être positionné fermement sur la tête afin d'éviter que la visière ne glisse lors de la conduite.
- Si l'une des restrictions mentionnées ci-dessus a lieu lors de l'essayage du casque, le casque ne doit pas être utilisé.

Entretien / nettoyage / rangement

REMARQUE: Une manipulation non conforme du casque peut entraîner un endommagement du casque.

Nettoyage:

AVERTISSEMENT!

- Le casque ne doit pas entrer en contact avec des solvants ou produits nettoyants contenant des hydrocarbures.
- Les autocollants aussi peuvent contenir des solvants et donc endommager la couche protectrice du casque.
- Utilisez uniquement de l'eau et du savon doux pour nettoyer le casque.

Retrait / nettoyage du rembourrage intérieur

1. Détachez la fermeture velcro et retirez le rembourrage intérieur du casque.
2. Nettoyez le rembourrage intérieur à l'eau tiède, avec un savon doux, puis laissez-le sécher à l'air libre.
3. Remettez le rembourrage intérieur en place.

Nettoyage du casque / de la visière

1. Nettoyez votre casque uniquement à l'eau tiède, avec un savon et un chiffon doux.
2. Retirez les oreillettes en suivant les instructions, à des fins de nettoyage.
3. Nettoyez les oreillettes à l'eau tiède, avec un savon doux, puis laissez-les sécher à l'air libre.
4. La visière ne doit pas entrer en contact avec des solvants ou produits nettoyants contenant des hydrocarbures.
5. Les autocollants aussi peuvent contenir des solvants et donc endommager la couche protectrice du casque.
6. La visière doit toujours être nettoyée de l'extérieur seulement.
7. Utiliser uniquement de l'eau, un savon doux et un chiffon en microfibre anti-poussière et sans peluches pour nettoyer l'extérieur de la visière.
8. Le film anti-buée placé à l'intérieur de la visière peut se décoller en essuyant. Si l'intérieur doit être nettoyé, les impuretés doivent être enlevées avec précaution en les tapotant avec un chiffon en microfibre anti-poussière et sans peluches.

Rangement

- Laissez votre casque sécher à l'air libre après chaque utilisation.
- Ne rangez pas votre casque à proximité de sources de chauffage et de chaleur (p. ex. derrière les vitres d'une voiture). Des températures élevées (à partir de 60 °C) peuvent gravement endommager le casque, entraînant notamment l'apparition d'inégalités sur la surface du casque ainsi que la formation de petites bulles.
- Rangez le casque dans la housse pour casque de ski fournie avec (Fig. G).

Remarques relatives à l'élimination



Risque d'étouffement

ATTENTION! Les enfants peuvent s'étouffer avec des films en plastique. Ne laissez pas vos enfants jouer avec le film d'emballage. L'emballage n'est pas un jouet.

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en suivant les consignes de tri et de recyclage. Jetez le papier et le carton avec le papier usagé, et collectez les films avec les matériaux recyclables.

Élimination du produit

- L'élimination du produit doit être effectuée par une entreprise d'élimination des déchets agréée ou par un service d'élimination des déchets communal, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation. (Applicable au sein de l'Union européenne et dans les autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables).

- Confiez le produit à un centre de valorisation des déchets. Les pièces métalliques et plastiques utilisées peuvent être triées et recyclées. Adressez-vous pour cela à votre service de traitement des déchets local ou à notre centre de service après-vente.
- Nous prenons en charge gratuitement l'élimination de vos appareils défectueux que vous nous renvoyez

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité CE peut être obtenue à l'adresse suivante le sera:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Allemagne

Institut de contrôle

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Allemagne,
Numéro d'identification : 0123
PSA 2016/425

Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur
www.speq.de/konformitaetserklaerung.

Dans la mesure du possible, les visières de casque ont été testées conformément aux exigences de la norme relative aux lunettes de ski alpin et de surf des neiges DIN EN ISO 18527-1:2023 ou au programme d'essai n° PPP 63079B:2024 du TÜV SÜD Product Service GmbH.

Garantie et gestion du service

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre. Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités. Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes:

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 484965_2501) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation. Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 484965_2501.



Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Adresse du service:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Allemagne
Email: service@speq.de
Service hotline: 00800 30 777 999
(gratuit)

Veuillez appeler avant d'envoyer
de 08h00 à 17h00

**CASQUE DE SKI ET DE
SNOWBOARD AVEC VISIÈRE
PHOTOCHROMIQUE
PREMIUM**

Modèle: SP-52V

Marque: Crivit

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Beste klant!

Het doet ons plezier dat u voor een van onze hoogwaardige producten gekozen heeft, dat strikt volgens de actueel geldende veiligheidsnormen geproduceerd en gecertificeerd werd.

Maak u voor het eerste gebruik vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen door. Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Als u het product aan derden doorgeeft, overhandig dan alle documentatie samen met het product.

Beoogd gebruik

Dit artikel is gemaakt voor alpineskiërs en -snowboarders. Het is niet geschikt voor andere sporten of motorrijders.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasbare gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Volg de gebruiksaanwijzing



Productiedatum (maand/jaar)



Vervaldatum (maand/jaar)



Helmgewicht



Het keurmerk 'Geprüfte Sicherheit' (geteste veiligheid, GS-symbool) geeft aan dat een getest product voldoet aan de vereisten van de Duitse wet op de productveiligheid. Het GS-symbool geeft aan dat bij beoogd of voorspelbaar gebruik de veiligheid en gezondheid van personen niet in gevaar zijn.

30°C



Wassen met de hand 30 °



Niet bleken



Niet in de wasdroger



Niet strijken



Niet chemisch reinigen

Klasse B

Helmen van klasse A en klasse B zijn voor skiërs, snowboarders en vergelijkbare groepen. Helmen van klasse A bieden in verhouding meer bescherming. Helmen van klasse B kunnen meer ventilatie en beter gehoor bieden, maar beschermen een kleiner oppervlak van het hoofd en bieden een geringere mate aan penetratieweerstand.



Niet geschikt voor rijden en gebruik in het wegverkeer.

Leveringsomvang / toebehoren

1 x Ski- en snowboardhelm met photochromic-vizier

1 x Skihelmtas

1 x Gebruiksaanwijzing

Onderdeelbeschrijving / onderdelenlijst (afb. A)

1. Ventilatiesysteem
2. Vizier
3. Kinriem
4. Meertraps veiligheidssluiting
5. Riemverdeler
6. Maatverstelsysteem
7. Nekkussen
8. Oorkussen

Technische gegevens

Model: SP-52V

Artikelnummer: 484965

Maat: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Productiedatum (maand/jaar): 05/2025

Vervaldatum (maand/jaar): 05/2030

Lichtdoorlatendheid: 50%

Basismateriaal van de glazen: polycarbonaat

Basismateriaal van het draagelement: polyamide, polyurethaan, ABS

Veiligheidsinstructies



Risico op letsel!

Belangrijk: lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar haar absoluut! Bij niet beoogde omgang met het product kunt u letsel oplopen.

- **ATTENTIE!** Een helm kan de drager niet tegen alle ongelukken beschermen.
- **ATTENTIE!** Gebruik alleen een helm die goed past en stevig zit. Als de helm niet goed past, kan hij bij een ongeluk verschuiven en zijn beschermende werking verliezen.
- Gebruik de helm op de daarvoor aangegeven plaats (afb. H).
- Sluit voor elk gebruik de sluiting van de kinriem (afb. D).
- Draag geen mutsen of andere hoofddekseels onder de helm.
- Vervang de helm na een botsing en gooi hem weg. Dit geldt ook bij een lichte botsing zonder zichtbare schade.
- De helm moet ook worden vervangen wanneer deze niet meer

goed past en uiterlijk 5 jaar na de productiedatum, ook als er geen beschadigingen waarneembaar zijn.

- Het veranderen of verwijderen van originele onderdelen van de helm kan de beschermende werking extreem nadelig beïnvloeden. De helm mag niet worden veranderd om extra functies aan te brengen op een wijze die niet door de fabrikant aanbevolen is.
- Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Bij het vervangen van het vizier mag alleen het originele vizier worden gebruikt.
- Probeer met beide handen de helm naar links en naar rechts te draaien. Als de helm goed zit, beweegt de huid van uw slapen mee.
- Probeer met beide handen de helm zo ver mogelijk terug te duwen en naar voren te trekken. De helm zit niet goed als u hem zo ver vooruit kan bewegen dat uw gezichtsveld wordt belemmerd of als u hem zo ver terug kunt duwen dat uw voorhoofd vrij komt te liggen.
- Controleer voor elk gebruik of de helm goed zit, of de kinriemen stevig op hun plaats zitten, goed zijn afgesteld en zijn gesloten.
- Als u de helm niet zodanig kunt aanpassen dat hij met gesloten sluiting alleen in geringe mate naar voren of naar achteren kan schuiven, dan mag u de helm niet gebruiken. Vervang de helm door een model met een andere maat. Probeer bij de aankoop absoluut verschillende maten uit.
- Test het geïntegreerde vizier voor gebruik.
- Niet geschikt voor rijden en gebruik in het wegverkeer.
- Niet geschikt voor rechtstreeks in de zon kijken.
- Niet geschikt ter bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen (bv. zonnebanken).
- Het vizier is niet geschikt ter bescherming tegen mechanische gevaren, zoals bv. stoten.

Zowel bij een zeer ernstige botsing als bij een ongeval met lage snelheid of intensiteit kan ernstig tot dodelijk hoofdletsel worden veroorzaakt. Daarbij kan het gebeuren dat de helm de drager niet effectief beschermt tegen hoofdletsel. Ski of snowboard daarom altijd voorzichtig.



Levensgevaar!

- Deze helm mag niet door kinderen tijdens klimmen of andere activiteiten worden gebruikt als een risico bestaat dat het kind wordt gewurgd of lijft hangen als het met de helm ergens aan vast komt te zitten.



Risico op verstikking!

ATTENTIE! Kinderen kunnen stikken in plastic folie.

- Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. De verpakking is geen speelgoed.



Risico op beschadiging!

ATTENTIE! Onjuiste omgang met de helm kan beschadiging van de helm tot gevolg hebben.

- De helm moet regelmatig worden gecontroleerd op zichtbare gebreken.
- Breng geen verf of stickers aan op de helm.

Gebruiksaanwijzingen

Kinriem openen/sluiten (afb. D)

Om de kinriem te openen, drukt u op de meertraps veiligheidssluiting (1) en trekt u het verbindingsstuk (2) naar buiten. Om de kinriem te sluiten, steekt u het verbindingsstuk in de meertraps veiligheidssluiting en laat u het vastklikken op een breedte die voor u comfortabel is.



Bij een ongeval met een open of verkeerd afgestelde riemverdeler en kinriem kan de helm wegglijden en zijn beschermende werking verliezen!



Controleer voor elk gebruik of de kinriem goed is afgesteld en gesloten!

Kinriem verstellen (afb. B)

Controleer voor elk gebruik of de kinriem goed is afgesteld.

- De kinriem (1) is correct afgesteld als deze zowel comfortabel als strak zit en u een lichte druk voelt wanneer u uw mond opent. De sluiting (2) mag niet tegen de kin of het kaakbeen aanliggen.
- Zit de kinriem (1) te los, dan moet deze met behulp van het draaimechanisme (3) aan de sluiting (2) worden aangedraaid.
- Zit de kinriem (1) te strak, dan moet deze eveneens met behulp van het draaimechanisme (3) aan de sluiting (2) worden losgedraaid.



Controleer voor elk gebruik of de riemverdeler goed is afgesteld en gesloten!

Riemverdeler verstellen (afb. C)

- Open de riemverdeler
- De riemverdeler moet zo geplaatst worden, dat de riemen strak maar comfortabel zitten. De riemverdeler moet onder het oor zitten, de riemen mogen niet de oren bedekken.
- Sluit de riemverdeler

Oorkussens verwijderen/aanbrengen (afb. F)

1. Trek eerst de kinriemen uit de lussen op de oorkussens.
2. Trek de oorkussens voorzichtig en recht uit de gleuven van de kliksluiting.
3. Plaats de oorkussens door het lipje aan de onderkant van de oorkussens voorzichtig in de gleuf aan de zijkant van de helm te drukken. De zachte kant van de oorkussens is daarbij naar binnen gericht.
4. Rijg de kinriemen weer door de lussen op de oorkussens.

Instellen van het eenhandige maatverstelsysteem (afb. E)

Het geïntegreerde maatverstelsysteem kan met behulp van een draaiknop traploos aan het achterhoofd worden versteld:

- Kleiner = naar rechts draaien
- Groter = naar links draaien

De juiste positie van de helm (afb. H)

- De helm moet altijd horizontaal op uw hoofd zitten.
- Zit de helm te ver naar voren, dan kan hij uw zicht belemmeren.
- Zit de helm te ver naar achteren, dan is uw voorhoofd onvoldoende beschermd.

Skibril aanbrengen (afb. I)

Naast het vizier kan er ook een skibril aan de helm worden bevestigd. Hiervoor moet het vizier in de bovenste stand staan. Het vizier kan ook volledig worden verwijderd. Hiervoor moeten de moeren aan beide zijden van het vizier met een stomp gereedschap worden geopend.

1. Om een skibril aan te brengen, opent u het lipje aan de achterkant van de helm.
2. Zet de skibril op en doe de band om de helm.
3. Sluit vervolgens het lipje om de band aan de helm te bevestigen.

Vizier

De tint van het glas verandert afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (filtercategorie S1-S3). Controleer het vizier (afb. A, 2) regelmatig op defecten. Als het vizier is losgekomen, kunt u het met een geschikt gereedschap aan de zijschroeven weer vastdraaien. De transmissiecurve kan worden aangevraagd bij de servicehotline.

Tintcategorie	Beschrijving	Gebruik	Symbol
S0	licht getinte ruimzichtbrillen	zeer beperkte vermindering van verblinding door de zon lage uv-bescherming	 IEC 60417-5955:2003-11
S1		beperkte vermindering van verblinding door de zon lage uv-bescherming	 ISO 7000:2948
S2	ruimzichtbrillen voor algemeen gebruik	goede bescherming tegen verblinding door de zon goede uv-bescherming	 ISO 7000:2949
S3		hoge bescherming tegen verblinding door de zon goede uv-bescherming	 ISO 7000:2950
S4	zeer donkere speciale ruimzichtbrillen	zeer hoge bescherming tegen extreme zonnestraling op sneeuwvlakten en hoge bergen goede uv-bescherming	 ISO 7000:2951

Ventilatie aanpassen (afb. J)

1. Schuif de regelaar naar achteren om de ventilatieopeningen te openen en de ventilatie te vergroten.
2. Schuif de regelaar naar voren om de ventilatieopening te sluiten en de ventilatie te verminderen.

De juiste pasvorm

- We raden aan de helm met vizier te passen.
- De helm en het vizier moeten stevig op het hoofd zitten en mogen niet wiebelen.
- Het gesloten vizier moet het binnendringen van overmatige wind en sneeuw effectief voorkomen.
- Wanneer het vizier volledig gesloten is, moet de onderrand van het vizier de contouren van het gezicht van de gebruiker volgen.
- Als het vizier volledig gesloten is, mag het niet op de neusrug drukken of de ademhaling belemmeren.
- Het gezichtsveld mag niet worden beperkt wanneer het vizier volledig gesloten is. De helm moet stevig genoeg op het hoofd zitten om te voorkomen dat het vizier tijdens het skiën of snowboarden verschuift.
- Als een van de bovenstaande beperkingen van toepassing is bij het passen van de helm, mag de helm niet worden gebruikt.

Onderhoud / reiniging / bewaren

LET OP: Onjuiste omgang met de helm kan beschadiging van de helm tot gevolg hebben.

Reiniging:

WAARSCHUWING!

- De helm mag niet in contact komen met oplos- of reinigingsmiddelen die koolwaterstoffen bevatten.
- Ook stickers kunnen oplosmiddelen bevatten en zo de beschermende laag van de helm aantasten.
- Gebruik alleen water en milde zeep voor het schoonmaken.

Voering verwijderen/reinigen

1. Maak de klittenbandsluiting los en neem de voering uit de helm.
2. Voering met lauw water en milde zeep reinigen en aansluitend laten drogen.
3. Breng de voering weer aan.

Helm/vizier reinigen

1. Reinig uw helm alleen met lauw water, milde zeep en een zachte doek.
2. Verwijder de oorkussens voor reiniging zoals beschreven.
3. Oorkussens met lauw water en milde zeep reinigen en aansluitend laten drogen.
4. Het vizier mag niet in contact komen met oplos- of reinigingsmiddelen die koolwaterstoffen bevatten.
5. Ook stickers kunnen oplosmiddelen bevatten en zo de beschermende laag van de helm aantasten.
6. Het vizier mag uitsluitend aan de buitenzijde worden gereinigd.

7. Om de buitenzijde van het vizier te reinigen, alleen water, milde zeep en een stof- en pluisvrije microvezeldoek gebruiken.
8. De anti-fog-coating aan de binnenzijde van het vizier kan door vegen oplossen. Als de binnenzijde gereinigd moet worden, moeten de verontreinigingen voorzichtig met een stof- en pluisvrije microvezeldoek worden gedept.

Bewaren

- Laat uw helm na elk gebruik drogen.
- Bewaar de helm niet in de buurt van warmte- of hittebronnen (bijv. achter een glazen ruit in een auto). Hoge temperaturen, al vanaf 60 °C, kunnen de helm ernstig beschadigen. Oneffenheden in het oppervlak van de helm en vorming van blaasjes zijn tekenen van een dergelijke beschadiging.
- Bewaar de helm in de meegeleverde skihelmtas (afb. G).

Instructies voor afvalverwijdering



Verstikkingsgevaar

ATTENTIE! Kinderen kunnen stikken in plastic folie. Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. De verpakking is geen speelgoed.

Verpakking verwijderen

Sorteer de verpakking bij het juiste type afval. Doe karton en papier bij het oud papier, folie bij recycling.

Product verwijderen

- De verwijdering van het product moet plaatsvinden via een toegelaten afvoerbedrijf of via een gemeentelijke afvoerinrichting overeenkomstig de in uw land geldende wetten en bepalingen. (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor gescheiden afvalverzameling).
- Lever het apparaat in bij een recyclingcentrum. De gebruikte plastic en metalen onderdelen kunnen per type worden gescheiden. Vraag uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of ons Service Centre hiernaar.
- Wij zullen uw defecte, geretourneerde apparaten gratis verwijderen.

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/Duitsland

Keuringsinstituut

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Duitsland
Identificatienummer: 0123
PSA 2016/425

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Indien van toepassing zijn de helmvizieren getest volgens de eisen van de norm voor ski- en snowboardbrillen DIN EN ISO 18527-1:2023 of volgens testprogramma nr. PPP 63079B:2024 van TÜV SÜD Product Service GmbH.

Garantie- en servicebeheer

Beste klant,

U ontvangt op dit toestel 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Indien dit product niet naar behoren werkt, heeft u wettelijke rechten jegens de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hieronder vermelde garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint vanaf de aankoopdatum. Bewaar de originele kassabon a.u.b. goed. U hebt deze nodig als aankoopbewijs. Indien binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar ons goeddunken – voor u gratis gerepareerd of vervangen, ofwel wordt de koopprijs vergoed. Deze garantie veronderstelt dat de defecte apparatuur en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de periode van drie jaar worden overgelegd en dat schriftelijk beknopt beschreven wordt waarin het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan. Indien het defect door onze garantie gedekt wordt, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Er begint geen nieuwe garantieperiode wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken wegens gebreken

De garantie verlengt de wettelijke garantieperiode niet. Dat geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die eventueel reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken gemeld worden. Reparaties na het verstrijken van de garantieperiode zijn tegen betaling.

Omvang van de garantie

Het toestel is volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en vóór levering nauwgezet getest. De garantie geldt voor materiaal- of productiefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en zodoende als slijtagedelen worden beschouwd, noch voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. Schakelaars en accu's of onderdelen van glas. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd of niet naar behoren gebruikt of onderhouden is. Voor een correct gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing vermelde instructies nauwkeurig nageleefd worden. Gebruiksdoelen en handelen die in de gebruiksaanwijzing ontraden worden of waarvoor gewaarschuwd wordt, moeten absoluut voorkomen worden. Het product is louter voor privégebruik bedoeld, niet voor commercieel gebruik. De garantie is nietig in geval van misbruik of onjuiste behandeling, gebruik van geweld of ingrepen die niet door onze geautoriseerde serviceafdeling uitgevoerd werden.

Afhandeling onder garantie

Volg de volgende instructies om ervoor te zorgen dat uw verzoek snel wordt afgehandeld:

- Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN 484965_2501) als bewijs van aankoop in gereedheid.
- Het artikelnummer is te vinden op het typeplaatje op het product, een gravure op het product, het titelblad van uw handleiding (onderaan links) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Indien zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neemt u eerst **telefonisch** of per **e-mail** contact op met de hiernavolgend vermelde serviceafdeling..
- U kunt een als defect geconstateerd product vervolgens, met toevoeging van het aankoopbewijs (kassabon) en de vermelding van waarin het defect bestaat en wanneer het opgetreden is, zonder portkosten uwerzijds naar het u medegedeelde serviceadres sturen.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en nog veel meer handboeken, productvideo's en installatiesoftware downloaden. Met deze QR-code komt u rechtstreeks op de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en kunt u uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 484965_2501 in te voeren. Serviceadres:



Serviceadres:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Duitsland
E-mail: service@speq.de

Servicehotline: 00800 30 777 999
(gratis)

Gelieve vóór inzenden te bellen
8:00 uur – 17:00 uur

PREMIUM PHOTOCROMIC- SKI-EN-SNOWBOARDHELM

Model: SP-52V
Merk: Crivit

Informacje ogólne

Przeczytaj i zachowaj instrukcję obsługi

Szanowny Kliencie!

Cieszymy się, że wybrałeś jeden z naszych wysokiej jakości produktów, które zostały wyprodukowane i certyfikowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z produktem. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Produkt ten należy stosować wyłącznie zgodnie z opisem i przeznaczeniem. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Wraz z przekazaniem produktu osobom trzecim, należy pamiętać o przekazaniu wszystkich dokumentów.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Artykuł ten został stworzony z myślą o narciarzach i snowboardzistach. Nie nadaje się do uprawiania innych sportów ani dla motocyklistów.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie lub na jego opakowaniu używane są następujące symbole i słowa sygnalizacyjne.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział "Deklaracja zgodności"): Wyroby oznaczone tym symbolem są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami Wspólnoty Europejskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym.



Przestrzeganie instrukcji obsługi



Data produkcji (miesiąc/rok)



Data ważności (miesiąc/rok)



Ciężar kasku



Znak "Sprawdzone bezpieczeństwo" (znak GS) poświadcza, że testowany produkt spełnia wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów. Znak GS oznacza, że bezpieczeństwo i zdrowie osób nie są zagrożone, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia.



30°C

Mycie ręczne 30 °



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie prasować



Nie czyścić na sucho

Klasa B

Kaski klasy A i klasy B są przeznaczone dla narciarzy, snowboardzistów i podobnych grup. Kaski klasy A zapewniają stosunkowo większą ochronę. Kaski klasy B zapewniają lepszą wentylację i lepszą słyszalność, chronią jednak mniejszą powierzchnię głowy i mają niższy poziom odporności na przenikanie.



Produkt nie nadaje się do noszenia podczas prowadzenia pojazdów i użytkowania w ruchu drogowym.

Zakres dostawy / wyposażenie dodatkowe

1 x Kask narciarski i snowboardowy z wizjerem fotochromowym

1 x torba na kask narciarski

1 x instrukcja obsługi

Opis części / lista części (rys. A)

1. System wentylacji
2. Wizjer
3. Pasek podbródkowy
4. Wielostopniowy zatrzask bezpieczeństwa
5. Rozdzielacz pasków
6. System regulacji rozmiaru
7. Poduszka na szyję
8. Nakładki na uszy

Dane techniczne

Model: SP-52V

Numer artykułu: 484965

Rozmiar: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Data produkcji (miesiąc/rok): 05/2025

Data ważności (miesiąc/rok): 05/2030

Przepuszczalność światła: 50%

Materiał podstawowy szyby: poliwęglan

Materiał podstawowy korpusu: poliamid, poliuretan, tworzywo ABS

Wskazówki bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Ważne: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją!
Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować obrażenia ciała.

- **UWAGA!** Kask nie może chronić użytkownika przed wszystkimi wypadkami.
- **UWAGA!** Używaj tylko kasku, który jest odpowiednio dopasowany i ściśle przylega. Jeżeli kask nie jest prawidłowo dopasowany, może się zsunąć i stracić swoje właściwości ochronne podczas wypadku.
- Używaj kasku w wyznaczonej pozycji (rys. H).
- Przed każdym zjazdem zamknij zapięcie na pasku podbródkowym (rys. D).
- Pod kaskiem nie należy nosić czapek ani innych nakryć głowy.
- Po uderzeniu kask należy wymienić i zutylizować. Dotyczy to również drobnych uderzeń bez widocznych uszkodzeń.
- Kask należy wymienić, gdy już nie pasuje i nie później niż 5 lat od

daty produkcji, nawet jeżeli niewidoczne są żadne uszkodzenia.

- Modyfikacja lub usunięcie oryginalnych części kasku może w znacznym stopniu pogorszyć jego działanie ochronne. Kask nie może być modyfikowany w celu dodania do niego dodatków w sposób niezalecany przez producenta.
- Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Do wymiany wizjera wolno używać wyłącznie oryginalnego wizjera.
- Spróbuj obrócić kask w lewo i w prawo, używając obu rąk. Jeżeli kask jest prawidłowo dopasowany, skóra na skroniach porusza się wraz z nim.
- Obiema rękami staraj się ściągnąć kask jak najdalej do tyłu i do przodu. Kask nie jest prawidłowo dopasowany, jeżeli można go przesunąć do przodu na tyle, aby zasłonić pole widzenia, lub do tyłu na tyle, aby odstąpić czoło.
- Przed każdym użyciem kasku należy sprawdzić, czy jest on prawidłowo dopasowany, czy paski podbródkowe są napięte, właściwie wyregulowane i zapięte.
- Jeżeli nie można wyregulować kasku w taki sposób, aby przy zamkniętym zapięciu można go było tylko nieznacznie przesunąć do przodu lub do tyłu, nie należy go używać. Należy wymienić go na model w innym rozmiarze. Podczas zakupu bezwzględnie należy przymierzać różne rozmiary.
- Przed użyciem należy przetestować zintegrowany wizjer.
- Produkt nie nadaje się do noszenia podczas prowadzenia pojazdów i użytkowania w ruchu drogowym.
- Produkt nie nadaje się do bezpośredniego patrzenia na słońce.
- Produkt nie nadaje się do ochrony przed sztucznymi źródłami światła, np. w solarium.
- Wizjer nie nadaje się do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi np. uderzeniami.

Zarówno w przypadku bardzo silnego uderzenia, jak i upadku przy niskiej prędkości lub o niskiej intensywności, może dojść do poważnych obrażeń głowy, a nawet do śmierci. W rezultacie kask może nie uchronić skutecznie rowerzysty przed urazami głowy. Dlatego należy zawsze jeździć ostrożnie.



Zagrożenie dla życia!

- Ten kask nie powinien być używany przez dzieci do wspinaczki lub innych zajęć, podczas których, w przypadku zaplątania się dziecka w kask istnieje ryzyko uduszenia/powieszenia.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

UWAGA! Dzieci mogą zadławić się folią z tworzywa sztucznego.

- Nie pozwalać dzieciom bawić się folią opakowaniową. Opakowanie nie jest zabawką dla dzieci.



Ryzyko uszkodzenia!

UWAGA! Nieprawidłowe obchodzenie się z kaskiem może spowodować jego uszkodzenie.

- W regularnych odstępach czasu kask należy sprawdzić pod kątem usterek.
- Na kasku nie należy umieszczać naklejek i nie kolorować go.

Instrukcje dla użytkowników

Otwierania/zamykania paska podbródkowego (rys. D)

Aby otworzyć pasek podbródkowy, należy nacisnąć wielostopniowy zatrzask bezpieczeństwa (1) i wyciągnąć pręt (2). Aby zamknąć pasek podbródkowy, należy włożyć pasek do wielostopniowego zatrzasku bezpieczeństwa i pozwolić mu się zablokować na wygodnej dla Ciebie szerokości.



W razie wypadku z otwartym lub nieprawidłowo wyregulowanym rozdzielnikiem pasków i paskiem podbródkowym kask może się ześlizgnąć i stracić swoje właściwości ochronne!



Przed każdym zjazdem należy sprawdzić, czy pasek podbródkowy jest prawidłowo wyregulowany i zapięty!

Regulacja paska podbródkowego (rys. B)

Przed każdym zjazdem należy sprawdzić, czy pasek podbródkowy jest prawidłowo wyregulowany.

- Pasek podbródkowy (1) jest prawidłowo wyregulowany, gdy jest zarówno wygodny, jak i napięty, a podczas otwierania ust odczuwalny jest lekki nacisk. Zamknięcie (2) nie może opierać się na podbródku lub kościach szczęki.
- Jeżeli pasek podbródkowy (1) jest zbyt luźny, należy go zacisnąć za pomocą spiralki (3) umieszczonej na zamknięciu (2).
- Jeżeli pasek podbródkowy (1) jest zbyt ciasny, należy go poluzować za pomocą spiralki (3) umieszczonej na zamknięciu (2).



Przed każdym zjazdem należy sprawdzić, czy rozdzielnik pasków jest prawidłowo wyregulowany i zamknięty!

Regulacja rozdzielacza pasków (rys. C)

- Otworzyć rozdzielacz pasków
- Rozdzielacz pasków należy ustawić tak, aby paski były napięte, ale wygodne. Rozdzielacz pasków musi znajdować się poniżej ucha, paski nie mogą zakrywać uszu
- Zamknąć rozdzielacz pasków.

Zdejmowanie/wkładanie nakładek na uszy (rys. F)

1. Najpierw należy wyciągnąć paski podbródka z pętli z nakładek na uszach.
2. Nakładki na uszy wyciągać ostrożnie i prosto z rowków zatrzaskowych.
3. Nakładki na uszy należy wkładać delikatnie wciskając wypustkę u podstawy nakładek w rowek z boku kasku. Miękka strona nakładek na uszy jest skierowana do wewnątrz.
4. Należy przełożyć paski podbródka z powrotem przez pętle z nakładek na uszy.

Regulacja jednoręcznego systemu dopasowania rozmiaru (rys. E)

Zintegrowany system regulacji rozmiaru można płynnie regulować z tyłu głowy za pomocą pokrętła:

- Mniejszy = obróć w prawo
- Większy = obróć w lewo

Prawidłowa pozycja kasku (rys. H)

- Kask zawsze musi leżeć poziomo na głowie.
- Jeżeli kask jest osadzony zbyt daleko z przodu, może pogorszyć widoczność.
- Jeżeli kask jest osadzony zbyt daleko z tyłu, czoło nie jest wystarczająco chronione.

Mocowanie gogli narciarskich (rys. 1)

Oprócz wizjera do kasku można przymocować również gogle narciarskie. Aby to zrobić, wizjer musi znajdować się w górnym położeniu. Ewentualnie wizjer można również całkowicie zdjąć. Aby to zrobić, nakrętki po obu stronach wizjera należy odkręcić tęym narzędziem.

1. Aby zamocować gogle narciarskie, należy otworzyć zatrzask z tyłu kasku.

2. Załóż gogle narciarskie i poprowadź pasek wokół kasku.

3. Następnie zamknij zatrzask, aby przymocować pasek do kasku.

Wizjer

Odcień szyby zmienia się w zależności od intensywności promieniowania UV (kategoria filtra S1-S3). Należy regularnie sprawdzać, czy wizjer (rys. A, 2) nie jest uszkodzony. Jeżeli wizjer poluzował się, można go ponownie dokręcić za pomocą odpowiedniego narzędzia do śrub bocznych. Krzywą transmisji można uzyskać na infolinii serwisowej.

Kategoria barwy	Opis	Wykorzystanie	Symbol
S0	Lekko przyciemniane okulary ochronne	Bardzo ograniczona redukcja refleksów słonecznych	 IEC 60417-5955:2003-11
S1		Niski poziom ochrony przed promieniowaniem UV	 ISO 7000-2948
S2	Okulary ochronne do użytku ogólnego	Ograniczona redukcja refleksów słonecznych	 ISO 7000-2949
S3		Dobra ochrona przed refleksami słonecznymi	 ISO 7000-2950
S4	bardzo ciemne specjalistyczne okulary ochronne	Dobra ochrona przed promieniowaniem UV	 ISO 7000-2951

Wyregulować wentylację (rys. J)

1. Przesunąć suwak do tyłu, aby otworzyć otwory wentylacyjne i zwiększyć wentylację
2. Przesunąć element sterujący do przodu, aby zamknąć otwory wentylacyjne i ograniczyć wentylację.

Odpowiednie dopasowanie

- Zalecamy przymierzenie kasku z wizjerem.
- Kask i wizjer muszą dobrze przylegać do głowy i nie mogą się zbyt łatwo ruszać.
- Zamknięty wizjer musi skutecznie zapobiegać przedostawaniu się nadmiernych ilości powietrza i śniegu.
- Gdy wizjer jest całkowicie zamknięty, dolna krawędź wizjera musi zrównać się z konturem twarzy użytkownika.
- Całkowicie zamknięty wizjer nie może naciskać na nasadę nosa ani utrudniać oddychania.
- Gdy wizjer jest całkowicie zamknięty, pole widzenia nie może być ograniczane. Kask musi ściśle przylegać do głowy, aby zapobiec zsuwaniu się wizjera podczas jazdy.
- Jeżeli podczas przymierzania kasku ma zastosowanie jedno z powyższych ograniczeń, kasku nie można używać.

Konserwacja / czyszczenie / przechowywanie

WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe obchodzenie się z kaskiem może spowodować jego uszkodzenie.

Czyszczenie:

OSTRZEŻENIE!

- Kask nie może mieć kontaktu z rozpuszczalnikami ani środkami czyszczącymi zawierającymi węglowodory.
- Naklejki również mogą zawierać rozpuszczalniki i w ten sposób uszkadzać warstwę ochronną kasku.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie wody i łagodnego mydła.

Wymywanie/czyszczenie wewnętrznej wyściółki

1. Należy poluzować zapięcie na rzepy i wyjąć wewnętrzną wyściółkę z kasku.
2. Wewnętrzną wyściółkę należy czyścić letnią wodą z dodatkiem łagodnego mydła, a następnie pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
3. Wymienić wewnętrzną wyściółkę.

Czyszczenie kasku/wizjera

1. Kask należy czyścić wyłącznie letnią wodą, łagodnym mydłem i miękką ściereczką.
2. W celu wyczyszczenia nakładek na uszy należy je zdjąć zgodnie z opisem.
3. Należy wyczyścić nakładki na uszy letnią wodą i łagodnym mydłem, a następnie zacze-kać, aż wyschną na powietrzu.
4. Wizjer nie może mieć kontaktu z rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi baze węglowodorów.
5. Również naklejki mogą zawierać rozpuszczalniki i tym samym powodować uszkodze-nia warstwy ochronnej kasku.
6. Wizjer należy czyścić tylko od zewnątrz.
7. Do czyszczenia zewnętrznej części wizjera należy używać wyłącznie wody, łagodnego mydła oraz niepylącej i niestrzępiącej się ściereczki z mikrofibry.
8. Powłoka Anti-Fog na wewnętrznej stronie wizjera może zejść podczas wycierania. W przypadku konieczności wyczyszczenia wnętrza, brud należy ostrożnie zetrzeć niepy-lącą i niestrzępiącą się ściereczką z mikrofibry.

Przechowywanie

- Po każdym użyciu kask należy pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
- Nie należy przechowywać kasku w pobliżu źródeł ciepła (np. za szybą samochodu). Wysokie temperatury, nawet od 60°C, poważnie mogą uszkodzić kask. Nierówna powierzchnia kasku i pęcherze są oznakami takiego uszkodzenia.
- Kask należy przechowywać w otrzymanej torbie na kask narciarski (rys. G).

Uwagi dotyczące utylizacji



Uwagi dotyczące utylizacji

UWAGA! Dzieci mogą zadławić się folią z tworzywa sztucznego. Nie pozwalać dzieciom bawić się folią opakowaniową. Opakowanie nie jest zabawką dla dzieci.

Utylizacja opakowań

Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Teksturę i karton należy wrzucać do pojemnika na makulaturę, a folię do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja produktu

- Produkt należy utylizować za pośrednictwem autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów lub zakładu utylizacji odpadów komunalnych zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym kraju. (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których obowiązują systemy selektywnej zbiórki surowców wtórnych).

- Produkt należy oddać do punktu skupu surowców wtórnych. Stosowane części plastikowe i metalowe można podzielić ze względu na ich rodzaj. W celu utylizacji należy się zwrócić do miejscowego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub do naszego Centrum Serwisowego.
- Uszkodzone, zwrócone sprzęty są przez nas bezpłatnie utylizowane.

Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/Niemcy

Instytut badawczy

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, NIEMCY
Numer identyfikacyjny: 0123
PSA 2016/425

Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie
www.speq.de/konformitaetserklaerung

W stosownych przypadkach wizjery kasku zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej gogli do narciarstwa zjazdowego i snowboardu DIN EN ISO 18527-1:2023 lub zgodnie z programem testowania nr PPP 63079B:2024 spółki TÜV SÜD Product Service GmbH.

Gwarancja i obsługa serwisowa

Drogi Kliencie,

Na niniejsze urządzenie jest udzielana 3 -letnia gwarancja obowiązująca od dnia jego zakupu. W przypadku usterek niniejszego produktu kupującemu przysługują wobec jego sprzedawcy stosowne ustawowe prawa gwarancyjne. Poniżej opisana gwarancja nie ogranicza tych ustawowych praw przysługujących kupującemu.

Warunki gwarancyjne

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna w dniu zakupu produktu. Oryginał dokumentu zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ten dokument będzie potrzebny, jako potwierdzenie dokonanego zakupu. Jeżeli w przeciągu trzech lat od daty zakupu niniejszego produktu pojawi usterka w produkcie lub usterka produkcyjna, to produkt, wg naszego wyboru, zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Niniejsze świadczenie gwarancyjne zakłada, że uszkodzone urządzenie oraz dokument potwierdzający zakup (paragon kasowy) zostaną przedłożone w przeciągu trzech lat. Do urządzenia i dowodu zakupu należy dołączyć także krótki opis usterki oraz podać moment jej wystąpienia. Jeżeli usterka jest objęta naszą gwarancją, to kupujący otrzyma z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 niemieckiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres obowiązywania gwarancji i prawne roszczenia związane z wystąpieniem usterki

Wraz z wymianą urządzenia lub jego istotnej części, zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym Art. 581 §1, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo. Ewentualne stwierdzone przy zakupie uszkodzenia i usterki należy zgłosić natychmiast po rozpakowaniu produktu. Naprawy dokonywane po upływie okresu obowiązywania gwarancji płatne.

Zakres gwarancji

Urządzenie wyprodukowano zgodnie surowymi przepisami dotyczącymi jakości i dokładnie skontrolowano przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Świadczenie gwarancyjne obejmuje zarówno usterki materiałowe, jak i usterki powstałe podczas produkcji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, które są narażone na normalne zużycie, oraz uszkodzeń części kruchych, np. włącznika, akumulatorów, żarówki czy innych części wykonanych ze szkła. Niniejsza gwarancja traci swoją ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub serwisowania produktu. W celu zagwarantowania prawidłowego użytkowania produktu należy dokładnie stosować się do wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie unikać sposobów użycia oraz działań, które się odradza lub przed którymi ostrzega się w instrukcji obsługi. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytkowania i nie jest przeznaczony do specjalistycznych zastosowań. Gwarancja wygasa w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem i nieprawidłowego użytkowania, stosowania siły oraz w przypadku ingerencji w produkt, których nie przeprowadziło nasze autoryzowane centrum serwisowe

Opracowywanie reklamacji objętych gwarancją

Aby zapewnić szybkie opracowanie reklamacji, należy się zastosować do następujących wskazówek:

- W przypadku wszystkich zapytań należy mieć przygotowany numer artykułu (IAN 484965_2501) oraz paragon kasowy potwierdzający dokonanie zakupu.
- Numery artykułów znajdują się na tabliczce znamionowej, w grawerowanych oznaczeniach, na stronie tytułowej instrukcji (na dole po lewej) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia usterek w działaniu lub pozostałych usterek należy w pierwszej kolejności skontaktować się **telefonicznie** lub za pomocą **poczty elektronicznej** z poniżej podanym centrum serwisowym
- Następnie zarejestrowany jako uszkodzony produkt można przesłać nieodpłatnie wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon kasowy) i informacją opisującą usterkę i moment jej wystąpienia na podany kupującemu adres serwisu.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą instrukcję i wiele innych, filmy na temat produktów oraz odpowiednie oprogramowanie. Posługując się tym kodem QR można przejść bezpośrednio do strony marki Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi, wprowadzając numer artykułu (IAN) 484965_2501.



Adres serwisu:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/NIEMCY
E-mail: service@speq.de
Infolinia serwisowa: 00800 30 777 999
(bezpłatnie)

Przed wysłaniem prosimy o kontakt
telefoniczny
8:00-17:00

KASK NARCIARSKI I SNOW- BOARDOWY FOTOCHRO- MOWY PREMIUM

Model: SP-52V
Marka: Crivit

Všeobecné informace

Přečtěte si a uschovejte návod k obsluze

Vážení zákazníci!

Jsm rádi, že jste si vybrali některý z našich kvalitních produktů, které byly vyrobeny a certifi kované striktně v souladu s aktuálně platnými bezpečnostními normami.

Před prvním použitím se s produktem seznajte. Pozorně si přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Tento produkt používejte pouze tak, jak je popsáno, a pro specifi kované oblasti použití. Uschovejte si prosím tento návod. Při předávání produktu třetím osobám předejte také všechny příslušné podklady.

Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek je určen pro alpské lyžaře a snowboardisty. Není vhodný k jiným sportům ani k motocyklistice.

Vysvětlení značek

V tomto návodu k použití, na produktu nebo na obalu se používají následující symboly a signální slova.



Prohlášení o shodě (viz kapitola „Prohlášení o shodě“): Produkty označené tímto symbolem vyhovují všem platným nařízením Společenství v Evropském hospodářském prostoru.



Dodržujte návod k obsluze



Datum výroby (měsíc/rok)



Datum vypršení platnosti (měsíc/rok)



Hmotnost helmy



Pečeť certifikované bezpečnosti „Geprüfte Sicherheit“ (značka GS) potvrzuje, že testovaný výrobek splňuje požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků. Značka GS znamená, že není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí, pokud se výrobek používá podle určení nebo předvídatelným způsobem.



30 °C
Ruční praní 30 °



Nebělit



Nesušit v sušičce



Nežehlit



Nečistit chemicky

Třída B

Helmy třídy A a třídy B jsou pro lyžaře, snowboardisty a podobné skupiny. Helmy třídy A nabízejí relativně vyšší ochranu. Helmy třídy B mohou poskytnout lepší odvětrávání a lepší slyšitelnost, ochránějí ale menší plochu hlavy a mají nižší úroveň odolnosti proti průniku.



Nevhodné pro řízení a používání v silničním provozu.

Rozsah dodávky / příslušenství

- 1 x Dámská/Pánská lyžařská a snowboardová helma s fotochromatickým hledím
- 1 x obal na lyžařskou helmu
- 1 x návod k použití

Popis/seznam dílů (obr. A)

1. Odvětrávací systém
2. Zorník
3. Řemínek pod bradou
4. Vícestupňová bezpečnostní přezka
5. Rozdvojka řemínku
6. Systém seřízení velikosti
7. Polstrování v týlu
8. Chrániče uší

Technické údaje

Model: SP-52V

Číslo výrobku: 484965

Velikost: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Velikost (měsíc/rok): 05/2025

Datum propadnutí (měsíc/rok): 05/2030

Stupeň propustnosti světla: 50%

Základní materiál štítů: polykarbonát

Základní materiál nosné konstrukce: polyamid, polyuretan, ABS

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí úrazu!

Důležité: Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpodmínečně si jej uschovejte! Při nesprávné manipulaci s výrobkem se můžete zranit.

- **POZOR!** Helma nemůže nositele ochránit před všemi nehodami.
- **POZOR!** Používejte pouze helmu, která správně a pevně sedí. Pokud helma nesedí správně, může při nehodě sklouznout a ztratit ochranný účinek.
- Helmu používejte v určené poloze (obr. H).
- Před každou jízdou si zapněte přezku na řemínku pod bradou (obr. D).
- Pod helmou nenoste čepici ani jinou pokrývku hlavy.
- Po nárazu helmu vyměňte a zlikvidujte. Totéž platí i pro menší náraz bez viditelného poškození.
- Helmu je nutno vyměnit také v případě, že již správně nesedí nebo nejpozději 5 let po datu výroby, a to i v případě, že nejsou zřejmá žádná poškození.

- Změna nebo odstranění originálních částí helmy může extrémně narušit její ochranný účinek. Není dovoleno upravovat helmu za účelem montáže příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Při výměně hledí používejte pouze originální hledí.
- Oběma rukama se pokuste otočit helmou doleva a doprava. Pokud helma sedí správně, kůže na spáncích se pohybuje spolu s ní.
- Oběma rukama se pokuste natáhnout helmu co nejdále dozadu a dopředu. Helma nesedí správně, pokud ji můžete posunout tak daleko dopředu, aby vám bránila ve výhledu, nebo tak daleko dozadu, abyste měli odhalené čelo.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda helma správně sedí, zda pevně doléhají řemínky pod bradou, jsou správně nastavené a zapnuté.
- Pokud nemůžete helmu nastavit tak, aby se dala se zapnutou přezkou posunout dopředu nebo dozadu jen minimálně, helmu nepoužívejte. Nahrad'te ji modelem jiné velikosti. Při koupi bezpodmínečně vyzkoušejte různé velikosti.
- Před použitím otestujte integrovaný zorník.
- Nevhodné pro řízení a používání v silničním provozu.
- Nevhodné pro přímé pozorování slunce.
- Nevhodné jako ochrana před umělými zdroji světla, např. solária.
- Hledí není vhodné jako ochrana proti mechanickým nebezpečím, jako jsou nárazy.

Velmi silný náraz i nehoda při nízké rychlosti nebo intenzitě mohou způsobit vážná poranění hlavy nebo dokonce smrt. Může se přitom stát, že helma jezdce účinně nechrání před poraněním hlavy. Jezděte proto vždy opatrně.



Ohrožení života!

- Tuto helmu by nikdy neměly používat děti při lezení ani jiných aktivitách, při nichž existuje riziko uškrcení / uvíznutí ve visu, pokud se dítě helmou zachytí o jiný předmět.



Nebezpečí udušení!

POZOR! Děti se mohou udusit plastovou fólií.

- Nenechte děti, aby si hrály s obalovou fólií správně. Obal není hračka.



Nebezpečí poškození!

POZOR! Nesprávná manipulace s helmou může vést k jejímu poškození.

- V pravidelných intervalech je třeba kontrolovat, že helma nevykazuje viditelné nedostatky.
- Nelepte na helmu barvu ani nálepky.

Uživatelské pokyny

Rozepnutí/zapnutí řemínku pod bradou (obr. D)

Chcete-li řemínek pod bradou rozepnout, stiskněte vícestupňovou bezpečnostní přezku (1) a vytáhněte pásek (2). Chcete-li řemínek pod bradou zapnout, vložte pásek do vícestupňové bezpečnostní přezky a nechte ji zaklapnout na místo v takové šířce, která je vám pohodlná.



Při nehodě s otevřenou nebo špatně nastavenou rozdvojkou řemínku a řemínkem pod bradou může helma sklouznout a ztratit tak svůj ochranný účinek!



Před každou jízdou zkontrolujte, zda je řemínek pod bradou správně nastaven a zapnut!

Nastavení řemínku pod bradou (obr. B)

Před každou jízdou zkontrolujte, zda je řemínek pod bradou správně nastaven.

- Řemínek pod bradou (1) je řádně nastaven, pokud sedí pohodlně a zároveň pevně a při otevření úst cítíte lehký tlak. Přezka (2) nesmí ležet na bradě ani na čelistní kosti.
- Pokud je řemínek pod bradou (1) příliš volný, je potřeba ho dotáhnout pomocí navíjení (3) na přezce (2).
- Pokud je řemínek pod bradou (1) příliš těsný, je potřeba ho uvolnit rovněž navíjením (3) na přezce (2).



Před každou jízdou zkontrolujte, zda je rozdvojka řemínku správně nastavena a zapnuta!

Nastavení rozdvojky řemínku (obr. C)

- Rozepněte rozdvojku řemínku.
- Rozdvojka řemínku musí být v takové poloze, aby byly řemínky napnuté, ale přitom seděly pohodlně. Rozdvojka řemínku musí sedět pod uchem, řemínky nesmí překrývat uši.
- Zapněte rozdvojku řemínku.

Vyjmutí/vložení chráničů uší (obr. F)

1. Nejprve vytáhněte řemínky pod bradou z poutek na chráničích uší.
2. Opatrně a rovně vytáhněte chrániče uší z drážek zaklapávací spony.
3. Vložte chrániče uší opatrným zatlačením poutka na spodní části chráničů uší do drážky na boku helmy. Měkká strana chráničů uší přitom směřuje dovnitř.
4. Protáhněte řemínky pod bradou zpět poutky na chráničích uší.

Nastavení systému seřízení velikosti jednou rukou (obr. E)

Integrovaný systém seřízení velikosti se dá plynule nastavit pomocí otočného kolečka v týlu:

- Zmenšení = otáčejte doprava
- Zvětšení = otáčejte doleva

Správná poloha helmy (obr. H)

- Helma vám musí na hlavě sedět vždy vodorovně
- Sedí-li helma příliš vepředu, může dojít k omezení výhledu.
- Sedí-li helma příliš vzadu, není dostatečně chráněno vaše čelo.

Přípevnění lyžařských brýlí (obr. I)

Kromě hledí lze na přílbu připevnit také lyžařské brýle. Podmínkou přitom je, aby bylo hledí v horní poloze. Hledí také můžete zcela odstranit. A to tak, že matky na obou stranách hledí otevřete tupým nástrojem.

1. K připevnění lyžařských brýlí rozepněte sponu na zadní straně helmy.
2. Nasadte lyžařské brýle a oviňte popruh kolem helmy.
3. Následně zapněte sponu, abyste popruh k helmě připevnili.

Zorník

Odstín štítu se mění v závislosti na intenzitě UV záření (filtr kategorie S1–S3). Pravidelně kontrolujte zorník (obr. A, 2), zda nemá vady. Pokud se zorník uvolnil, můžete jej znovu utáhnout pomocí vhodného nástroje na bočních šroubech. Přenosovou křivku si lze vyžádat na servisní horké lince.

Kategorie tónování	Popis	Použití	Symbol
S0	Lehce tónované uzavřené brýle	Snižují oslnění sluncem ve velmi omezené míře	
S1		Nízká ochrana proti UV záření	IEC 60417-5955:2003-11
S2	Uzavřené brýle pro všeobecné použití	Snižují oslnění sluncem v omezené míře	
S3		Nízká ochrana proti UV záření	ISO 7000-2948
S2	Uzavřené brýle pro všeobecné použití	Dobrá ochrana proti oslnění sluncem	
S3		Dobrá ochrana proti UV záření	ISO 7000-2949
S3	Uzavřené brýle pro všeobecné použití	Vysoká ochrana proti oslnění sluncem	
S4		Dobrá ochrana proti UV záření	ISO 7000-2950
S4	Velmi tmavé speciální uzavřené brýle	Velmi vysoká ochrana proti extrémnímu slunečnímu záření na sněhových polích a ve vysokých horách	
		Dobrá ochrana proti UV záření	ISO 7000-2951

Nastavení odvětrávání (obr. J)

1. Posunutím regulátoru dozadu otevřete odvětrávací otvor a zvýšíte odvětrávání
2. Posunutím regulátoru dopředu zavřete odvětrávací otvor a snížíte odvětrávání.

Správný tvar

- Doporučujeme vyzkoušet přilbu s hledím.
- Přilba a hledí musí pevně přiléhat k hlavě a nesmí se kývat.
- Sklopené hledí musí účinně bránit nadměrnému pronikání průvanu a sněhu.
- Když je hledí úplně sklopené, musí být jeho spodní okraj v jedné rovině s konturami obličeje uživatele.
- Zcela sklopené hledí nesmí tláčit na hřbet nosu ani bránit dýchání.
- Zcela sklopené hledí nesmí omezovat zorné pole. Přilba musí na hlavě sedět dostatečně pevně, aby hledí při jízdě nesklouzávalo.
- Pokud při zkoušení přilby nastane některé z výše uvedených omezení, nesmíte ji používat.

Údržba / čištění / skladování

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná manipulace s helmou může vést k jejímu poškození.

Čištění:

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ!

- Helma nesmí přijít do styku s rozpouštědly nebo čisticími prostředky, které obsahují uhlovodíky.
- I nálepky mohou obsahovat rozpouštědla a poškodit tak ochrannou vrstvu helmy.
- K čištění používejte pouze vodu a jemné mýdlo.

Vyjmutí/čištění vnitřního polstrování

1. Uvolněte suchý zip a vyjměte vnitřní polstrování z helmy.
2. Vnitřní polstrování čistěte vlažnou vodou a jemným mýdlem a následně nechte uschnout na vzduchu.
3. Vložte vnitřní polstrování zpět.

Čištění přilby/průzoru

1. Helmu čistěte jen vlažnou vodou, jemným mýdlem a měkkým hadříkem.
2. Vyjměte chrániče uší pro čištění podle popisu.
3. Chrániče uší čistěte vlažnou vodou a jemným mýdlem a následně nechte uschnout na vzduchu.
4. Průzor se nesmí dostat do kontaktu s rozpouštědly nebo čisticími prostředky na bázi uhlovodíků.
5. Také nálepky mohou obsahovat rozpouštědla a tím poškodit ochrannou vrstvu přilby.
6. Průzor by se měl čistit výhradně z vnější strany.
7. K čištění vnější strany průzoru používejte pouze vodu, jemné mýdlo a hadřík z mikrovlákna, který nepouští prach a vlákna.
8. Vrstvu proti zamlžování na vnitřní straně průzoru lze otíráním seřít. Pokud je třeba vyčistit vnitřní stranu, musíte nečistotu opatrně otřít hadříkem z mikrovlákna, který nepouští prach a vlákna.

Skladování

- Po každém použití nechte helmu oschnout na vzduchu..
- Neskladujte helmu v blízkosti zdrojů tepla (např. za oknem v autě). Vysoké teploty, již od 60 °C, mohou helmu vážně poškodit. Znakem takového poškození je nerovný povrch helmy a vznik bublinek.
- Helmu skladujte v dodaném obalu na lyžařskou helmu (obr. G).

Pokyny k likvidaci



Nebezpečí udušení

POZOR! Děti se mohou udusit plastovou fólií. Nenechte děti, aby si s obalovou fólií hrály. Obal není hračka.

Likvidace obalu

Obal zlikvidujte a roztřídte podle typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběrového papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace výrobku

- Výrobek musí být zlikvidován prostřednictvím společnosti pověřené likvidací odpadu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší zemi. (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem separovaného sběru recyklovatelných materiálů).
- Zařízení odevzdejte na recyklačním místě. Použité plastové a kovové části lze oddělit podle typu. Zeptejte se místní společnosti na likvidaci odpadu nebo našeho servisního střediska.
- Vadná zařízení, která nám zašlete, zdarma zlikvidujeme.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU je možné vyžádat na této adrese:
SPEQ GmbH, Tannbachstrasse 10, 73635 Steinenberg/NĚMECKO

Zkušební ústav

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 Mnichov,, NĚMECKO
Identifikační číslo: 0123
PSA 2016/425

Kompletní prohlášení o shodě najdete na
www.speq.de/konformitaetserklaerung

V relevantních případech byla helma pro přilby testována dle požadavků normy pro brýle pro sjezdové lyžování a snowboarding DIN EN ISO 18527-1:2023 nebo dle testovacího programu č. PPP 63079B:2024 společnosti TÜV SÜD Product Service GmbH.

Záruční a servisní podpora

Vážený zákazník

na toto zařízení se vztahuje 3 letá záruka od data zakoupení. V případě vad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší zárukou uvedenou níže.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Originál účtenky si uschovejte. Jsou vyžadovány jako doklad o koupi. Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne materiálová nebo výrobní chyba, výrobek vám – dle vlastního uvážení – bezplatně opravíme, vyměníme nebo vrátíme kupní cenu. Tato záruka vyžaduje předložení vadného zařízení a dokladu o koupi (účtenka) ve tříleté lhůtě a krátký písemný popis povahy vady, včetně údaje, kdy se vyskytla. Pokud se na závadu vztahuje naše záruka, dostanete opravený výrobek nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky na vady

Záruční doba se o záruku neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené díly. Jakékoli poškození nebo chyby, které již byly přítomny v době nákupu, je třeba nahlásit ihned po rozbalení. Jakékoliv opravy potřebné po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Zařízení bylo pečlivě vyrobeno podle striktních jakostních směrnic a před dodáním svědomitě zkontrolováno. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na části výrobku, které podléhají běžnému opotřebení a lze je tedy považovat za opotřebitelné díly, nebo na poškození křehkých dílů, například vypínače, nabíjecí baterie nebo díly ze skla. Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo udržován. Pro správné používání výrobku je třeba striktně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k použití. Účelům a činnostem, které jsou v návodu k obsluze nedoporučovány nebo se před nimi varuje, je třeba se za každou cenu vyhnout. Výrobek je určen pouze pro soukromé a nikoli pro komerční použití. Záruka zaniká v případě hrubého a nesprávného zacházení, použití síly a manipulace, kterou neprovedlo naše autorizované servisní středisko.

Zpracování v případě záruky

Chcete-li zajistit rychlé zpracování vaší žádosti, postupujte podle pokynů níže:

- Pro všechny dotazy si připravte účtenku a číslo položky (IAN 484965_2501) jako doklad o koupi.
- Číslo položky naleznete na typovém štítku na výrobku, na rytině na výrobku, na titulní straně vašeho návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud se vyskytnou funkční chyby nebo jiné závady, kontaktujte nejprve **telefonicky** nebo **e-mailem** níže uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, který byl označen jako vadný, pak můžete zaslat na uvedenou servisní adresu spolu s dokladem o koupi (účtenka) s uvedením, o jakou chybu jde a kdy se vyskytla, aniž byste platili poštovné.

Tyto a mnohé další příručky, produktová videa a instalační software si můžete stáhnout na www.lidl-service.com. Tento QR kód vás zavede přímo na servisní stránky Lidl (www.lidl-service.com), kde si můžete otevřít návod k obsluze zadáním čísla položky (IAN) 484965_2501.



Adresa servisu:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/NĚMECKO
E-mail: service@speq.de
Servisní infolinka: 00800 30 777 999
(zdarma)

Před odesláním prosím zavolejte
8:00 – 17:00 hod

FOTOCHROMATICKÁ LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ HELMA PREMIUM

Model: SP-52V
Značka: Crivit

Všeobecné informácie

Návod na použitie si prečítajte a uschovajte

Vážený zákazník!

Sme radi, že ste si vybrali jeden z našich kvalitných výrobkov, ktoré boli vyrobené a certifikované podľa prísnych pravidiel v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými normami.

Pred prvým použitím sa s výrobkom oboznámte. Pozorne si preto prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte tak, ako je uvedené v návode a pre určené oblasti použitia. Návod riadne uschovajte. Výrobok odovzdajte tretím stranám spolu s celou dokumentáciou.

Použitie v súlade s určením

Tento výrobok je vyrobený pre alpinistov a snowboardistov. Nie je vhodný pre iné druhy športu alebo motocyklistov.

Vysvetlenie značiek

V tomto návode na obsluhu, na výrobku alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a signálne slová.



Vyhlásenie o zhode (pozri kapitolu „Vyhlásenie o zhode“): Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné platné nariadenia Európskeho hospodárskeho priestoru.



Dodržiavajte návod na obsluhu



Dátum výroby (mesiac/rok)



Dátum životnosti (mesiac/rok)



Hmotnosť prilby



Pečiatka „Certifikovaná bezpečnosť“ (značka GS) potvrdzuje, že testovaný výrobok spĺňa požiadavky nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov. Značka GS znamená, že používanie v súlade s účelom alebo predpokladaným spôsobom neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.



Ručné pranie 30 °



Nebieliť



Nesušiť v sušičke bielizne



Nežehliť



Nečistiť nasucho

Trieda B

Prilby triedy A a triedy B sú určené pre lyžiarov, snowboardistov a podobné skupiny. Prilby triedy A poskytujú relatívne väčšiu ochranu. Prilby triedy B sú schopné poskytnúť lepšiu ventiláciu a lepšiu prenos zvuku, chránia však menšiu oblasť hlavy a zaisťujú menšiu mieru odolnosti proti prieniku.



Nie sú určené na šoférovanie a používanie v cestnej premávke.

Rozsah dodávky / Príslušenstvo

- 1 x Lyžiarska a snowboardová prilba s priedzorom Photochromic
- 1 x Vak na lyžiarsku prilbu
- 1 x Návod na používanie

Popis dielov / Zoznam dielov (obr. A)

1. Ventilačný systém
2. Priezor
3. Podbradný remienok
4. Viacstupňový bezpečnostný aretačný uzáver
5. Rozdeľovač popruhov
6. Systém nastavenia veľkosti
7. Čalúnený chránič šije
8. Náušníky

Technické údaje

Model: SP-52V

Číslo výrobku: 484965

Veľkosť: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Dátum výroby (rok/mesiac): 05/2025

Dátum životnosti (rok/mesiac): 05/2030

Priepustnosť svetla: 50%

Základný materiál výhľadovej časti: polykarbonát

Základný materiál nosnej časti: polyamid, polyuretán, ABS

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo poranenia!

Dôležité: Tento návod na používanie si dôkladne prečítajte a bezpodmienečne si ho uschovajte! V prípade neodborného zaobchádzania s výrobkom sa môžete zraniť.

- **POZOR!** Prilba nedokáže ochrániť používateľa pred všetkými úrazmi.
- **POZOR!** Používajte len prilbu, ktorá vám správne a pevne sadne. Ak prilba nesedí správne, môže sa pri nehode zošmyknúť a stráca svoj ochranný účinok.
- Používajte prilbu v príslušne určenej polohe (obr. H).
- Pred každou jazdou uzatvorte uzáver na podbradnom remienku (obr. D).
- Pod prilbou nemajte nasadenú čiapku alebo inú pokrývku hlavy.
- Po náraze prilbu vymeňte a zlikvidujte. Toto platí aj pri miernom náraze bez viditeľných poškodení.
- Prilbu je potrebné vymeniť aj vtedy, ak už správne nesedí, alebo najneskôr 5 rokov po dátume výroby, hoci nevykazuje žiadne známky poškodenia.

- Úprava alebo odstránenie originálnych dielov prilby môže extrémne negatívne ovplyvniť ochranný účinok. Prilba sa nesmie upravovať nasadzovaním doplnkov spôsobom, ktorý nezodpovedá odporúčaniam výrobcu.
- Smú sa používať iba originálne náhradné diely. Pri výmene priezoru sa smie použiť iba originálny priezor.
- Pokúste sa prilbu obomi rukami otočiť doľava a doprava. Ak prilba sedí správne, pohybuje sa spolu s ňou aj koža na vašich spánkoch.
- Pokúste sa obomi rukami stiahnuť prilbu čo najviac dopredu a dozadu. Prilba nesedí správne, ak ju viete natoľko posunúť dopredu, aby vám bránila v zornom poli, alebo ju posunúť dozadu tak, že sa vám odhalí čelo.
- Pred každým použitím skontrolujte, či prilba správne sedí, a či podbradné remienky pevne priliehajú a sú správne prispôsobené a uzamknuté.
- Ak prilbu neviete prispôsobiť tak, aby sa pri zatvorení uzávere dala len nepatrne posunúť dopredu alebo dozadu, prilbu nepoužívajte. Vymeňte ju za model inej veľkosti. Pri nákupe si bezpodmienečne vyskúšajte rôzne veľkosti.
- Pred použitím otestujte integrovaný priezor.
- Nie sú určené na šoférovanie a používanie v cestnej premávke.
- Nie sú určené na priame pozorovanie slnka.
- Nie sú určené na ochranu pred umelými zdrojmi svetla, napr. v soláriách.
- Priezor nie je určený na ochranu pred mechanickými zdrojmi nebezpečenstva, napr. pri nárazoch.

Veľmi silný náraz, rovnako ako nehoda pri nízkej rýchlosti alebo náraz nízkej intenzity môžu spôsobiť vážne poranenia hlavy alebo dokonca smrť. Pritom sa môže stať, že prilba účinne neochráni jazdca pred zraneniami hlavy. Jazdíte preto vždy opatrne.



Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Túto prilbu by nemali používať deti pri lezení po skalách alebo pri iných aktivitách, kde hrozí riziko, že dieťa sa priškrtnú/zostane visieť, keď sa zasekne s prilbou.



Nebezpečenstvo udusenía!

POZOR! Deti sa môžu udusiť plastovou fóliou.

- Deti nikdy nenechávajú bez dozoru s obalovou fóliou. Obal nie je hračka.



Nebezpečenstvo poškodenia!

POZOR! Neodborná manipulácia s prilbou môže spôsobiť jej poškodenie.

- V pravidelných intervaloch je potrebné kontrolovať, či sa na prilbe nevyskytujú viditeľné chyby.
- Na prilbu nenášajte žiadnu farbu ani nálepky

Pokyny pre používateľa

Otvorenie/uzamknutie podbradných remienkov (obr. D)

Ak chcete podbradný remienok otvoriť, stlačte viacstupňový bezpečnostný aretačný uzáver (1) a vytiahnite kolík (2). Ak chcete podbradný remienok zatvoriť, zasuniete kolík do viacstupňového bezpečnostného aretačného uzáveru a nechajte ho zapadnúť v šírke, ktorá je pre vás pohodlná.



V prípade úrazu s otvorenými alebo nesprávne nastavenými rozdeľovačmi popruhov a podbradných remienkov sa môže prilba zošmyknúť a stratiť svoj ochranný účinok!



Pred každou jazdou skontrolujte, či je podbradný remienok správne nastavený a uzavretý!

Nastavenie podbradného remienka (obr. B)

Pred každou jazdou skontrolujte, či je podbradný remienok správne nastavený.

- Podbradný remienok (1) je nastavený správne, ak sedí komfortne, no zároveň pevne, a keď otvoríte ústa, cítite mierny tlak. Uzáver (2) nesmie priliehať k brade alebo čelustnej kosti.
- Ak je podbradný remienok (1) príliš voľný, musí sa dotiahnuť pomocou závitú (3) na uzávere (2)

- Ak je podbradný remienok (1) príliš tesný, musí sa uvoľniť taktiež pomocou závitú (3) na uzávere (2).



Pred každou jazdou skontrolujte, či je rozdeľovač popruhov správne nastavený a uzavretý!

Nastavenie rozdeľovača popruhov (obr. C)

- Otvorte rozdeľovač popruhov
- Rozdeľovač popruhov musí byť umiestnený tak, aby remienky sedeli pevne, ale pohodlne. Rozdeľovač popruhov sa musí nachádzať pod ušom, remienky nesmú prekryvať uši.
- Zatvorte rozdeľovač popruhov

Odobratie/nasadenie náušníkov (obr. F)

1. Najprv vytiahnite podbradné remienky zo slučiek na náušníkoch.
2. Náušníky opatrne a v priamom smere vytiahnite zo zacvakávacích drážok.
3. Vložte náušníky opatrným zatlačením jazýčka na spodku náušníkov do drážky na boku prilby. Mäkká strana náušníkov pritom smeruje dovnútra.
4. Prevlčte podbradné remienky opäť cez slučky na náušníkoch.

Nastavenie jednoručného systému prestavenia veľkosti (obr. E)

Integrovaný systém prestavenia veľkosti sa dá plynule prestavovať pomocou otočného gombíka na zadnej strane hlavy:

- menšie = otáčať doprava
- väčšie = otáčať doľava

Správna poloha prilby (obr. H)

- Prilba vám musí sedieť na hlave vždy vodorovne.
- Ak je prilba príliš vpredu, môže vám brániť vo výhlade.
- Ak je prilba príliš vzadu, nemáte dostatočne chránené čelo.

Nasadenie lyžiarskych okuliarov (obr. I)

Okrem priesoru je možné na prilbu pripevniť aj lyžiarske okuliare. Na to musí byť priesor v najvyššej polohe. Alternatívne je možné priesor aj úplne odobrať. Na to otvorte matice na oboch stranách priesoru tupým nástrojom.

1. Ak si chcete nasadiť lyžiarske okuliare, otvorte sponu na zadnej strane prilby.
2. Nasadte lyžiarske okuliare a vedte popruh okolo prilby.
3. Potom sponu zatvorte, aby ste popruh pripevnili k prilbe.

Priezor

Tónovanie výhľadovej časti sa mení v závislosti od intenzity UV žiarenia (kategória filtra S1 – S3). Pravidelne kontrolujte, či priezor (obr. 2) nie je poškodený. Ak by sa priezor uvoľnil, môžete ho znovu dotiahnuť utiahnutím bočných skrutiek pomocou vhodného náradia. Transmisnú krivku možno vyžiadať na telefonickej linke servisu.

Kategória tónovania	Popis	Použitie	Symbol
S0	ľahko tónované uzavreté okuliare	veľmi obmedzená redukcia oslnenia	
		nízka UV ochrana	IEC 60417-5955:2003-11
S1		obmedzená redukcia oslnenia	
		nízka UV ochrana	ISO 7000-2948
S2	Uzavreté okuliare pre všeobecné použitie	dobrá ochrana pred oslnením	
		dobrá UV ochrana	ISO 7000-2949
S3		vysoká ochrana pred oslnením	
		dobrá UV ochrana	ISO 7000-2950
S4	veľmi tmavé špeciálne uzavreté okuliare	veľmi vysoká ochrana pred extrémnym slnečným svetlom na snehových poliach a v horách s vysokou nadmorskou výškou	
		dobrá UV ochrana	ISO 7000-2951

Nastavenie ventilácie (obr. J)

1. Ak chcete vetracie štrbiny otvoriť a zvýšiť ventiláciu, posuňte regulátor dozadu.
2. Ak chcete vetracie štrbiny zatvoriť a znížiť ventiláciu, posuňte regulátor dopredu.

Správny tvar

- Odporúča sa vyskúšať si prilbu s priezorom.
- Prilba a priezor sa musia dať pevne nasadiť na hlavu a nesmú sa kývať.
- Zatvorený priezor musí účinne brániť nadmernému prievanu a vniknutiu snehu.
- Pri úplne zatvorenom priezore musí byť spodný okraj priezoru v jednej rovine s obrysom tváre používateľa.
- Pri úplnom zatvorení priezor nesmie tlačiť na chrbát nosa ani brániť dýchaniu.
- Pri úplne zatvorenom priezore nesmie byť obmedzené zorné pole. Prilba musí tesne priliehať na hlavu, aby sa zabránilo sklznutiu priezoru počas jazdy.
- Ak pri skúšaní prilby dochádza k jednému z vyššie uvedených obmedzení, prilba sa nesmie používať.

Údržba / čistenie / uschovanie

UPOZORNENIE: Neodborná manipulácia s prilbou môže spôsobiť jej poškodenie.

Čistenie:

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!

- Prilba sa nesmie dostať do kontaktu s rozpúšťadlami alebo čistiacimi prostriedkami s obsahom uhľovodíkov
- Aj nálepky môžu obsahovať rozpúšťadlá a poškodiť tak ochrannú vrstvu prilby.
- Na čistenie používajte len vodu a jemné mydlo.

Odstránenie/čistenie vnútorného čalúnenia

1. Uvoľnite suchý zips a vyberte vnútorné čalúnenie z prilby.
2. Vnútorné čalúnenie vyčistite vlažnou vodou a jemným mydlom a nakoniec nechajte vyschnúť na vzduchu.
3. Vnútorné čalúnenie znovu vložte.

Čistenie prilby/priezoru

1. Prilbu čistite len pomocou vlažnej vody, jemného mydla a mäkkej handry.
2. Ak chcete vyčistiť náušníky, vyberte ich podľa uvedeného popisu.
3. Náušníky vyčistite vlažnou vodou a jemným mydlom a nakoniec ich nechajte vyschnúť na vzduchu.
4. Priezor sa nesmie dostať do kontaktu s rozpúšťadlami na báze uhľovodíkov alebo čistiacimi prostriedkami.
5. Aj nálepky môžu obsahovať rozpúšťadlá a tým poškodiť ochrannú vrstvu prilby.
6. Priezor čistite výlučne z vonkajšej strany.
7. Na čistenie vonkajšej strany priezoru používajte iba vodu, jemné mydlo a handričku z mikrovlákn, ktorá nepúšťa prach a vlákna.
8. Náter proti zahmlievaniu na vnútornej strane priezoru sa dá utrieť. Pokiaľ je potrebné vyčistiť vnútornú stranu, musíte nečistotu opatrne utrieť handričkou z mikrovlákn, ktorá nepúšťa prach a vlákna.

Uschovanie

- Prilbu nechajte po každom použití vyschnúť na vzduchu.
- Neuschovávajte prilbu v blízkosti vyhrievacích a tepelných zdrojov (napr. za okennými tabuľami v aute). Vysoké teploty, už od 60 °C, môžu prilbu vážne poškodiť. Nerovný povrch prilby a vznik bublínok sú znakom takéhoto poškodenia.
- Uschovávajte prilbu v dodanom vaku na lyžiarsku prilbu (obr. G).

Pokyny k likvidácii



Nebezpečenstvo udusenía

POZOR! Deti sa môžu udusiť plastovou fóliou. Nedovoľte svojim deťom, aby sa hrali s obalovou fóliou. Obal nie je hračka.

Likvidácia obalu

Obal likvidujte podľa typu. Lepenky a kartóny dajte do zberového papiera, fólie do zberu recyklovateľných materiálov.

Likvidácia výrobku

- Výrobok sa musí zlikvidovať prostredníctvom autorizovaného podniku na likvidáciu odpadu alebo prostredníctvom komunálnej zberne odpadov v súlade so zákonmi a predpismi platnými vo vašej krajine. (Aplikovateľné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).
- Prístroj odovzdajte do recyklačného strediska. Použité plastové a kovové časti sa dajú separovať podľa jednotlivých typov. Kontaktujte miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu alebo naše servisné stredisko.
- Likvidáciu poškodených prístrojov, ktoré nám zašlete, vykonáme bezplatne.

Vyhlásenie o zhode

O vyhlásenie o zhode EÚ môžete požiadať na tejto adrese:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/Nemecko

Skúšobný inštitút

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 Mníchov, Nemecko
Identifikačné číslo: 0123
PSA 2016/425

Úplné vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na odkaze
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Ak je to žiaduce, prieskory na prilby boli testované podľa požiadaviek normy pre okuliare na zjazdové lyžovanie a snowboarding DIN EN ISO 18527-1:2023, resp. podľa skúšobného programu č. PPP 63079B:2024 spoločnosti TÜV SÜD Product Service GmbH.

Záruka a servis

Vážený zákazník,

na zariadenie sa vzťahuje 3-ročná záruka od dátumu zakúpenia. V prípade poškodenia výrobku máte zákonné práva voči predajcovi. Zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná lehota začína dátumom zakúpenia. Dobré si uschovajte originálny pokladničný blok. Blok vám poslúži ako dôkaz o zakúpení. Ak sa do troch rokov od dátumu zakúpenia výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok vám – podľa vlastného uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Záruka vyžaduje predloženie chybného zariadenia a dokladu o kúpe (pokladničný blok) v trojročnej lehote a krátky písomný opis chyby a kedy sa chyba vyskytla. Ak sa na chybu vzťahuje naša záruka, dostanete opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť nová záručná lehota.

Záručná lehota a zákonné nároky vyplývajúce z nedostatkov

Záručná lehota sa zárukou nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Akékoľvek poškodenie alebo chyby, ktoré boli prítomné už pri kúpe, je potrebné nahlásiť ihneď po rozbalení. Akékoľvek opravy potrebné po uplynutí záručnej lehoty sú spolplatené.

Rozsah záruky

Zariadenie bolo starostlivo vyrobené podľa prísnych smerníc kvality a pred dodaním svedomito skontrolované. Záruka platí pre chyby materiálu a výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a možno ich teda považovať za opotrebované diely, alebo na poškodenie krehkých dielov, napr. spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Záruka zaniká, ak je výrobok poškodený, nesprávne používaný alebo udržiavaný. Na správne používanie výrobku je potrebné prísne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na použitie. Vyhnite sa účelom použitia alebo činnostiam, ktoré v návode na použitie neodporúčame alebo pred ktorými používateľov varujeme. Výrobok je určený na súkromné, nie na komerčné použitie. Záruka zaniká v prípade hrubej a nesprávnej manipulácie, použitia sily a činností, ktoré nevykonalo naše autorizované servisné stredisko.

Postup v prípade nároku na záručné plnenie

Na rýchle spracovanie vašej požiadavky postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Pre akékoľvek otázky si pripravte pokladničný blok a číslo výrobku (IAN 484965_2501) ako doklad o kúpe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, gravírovaní na výrobku, titulnej strane návodu na použitie (dolu vľavo) alebo na nálepke na zadnej a prednej strane výrobku.
- V prípade výskytu funkčných chýb alebo iných nedostatkov najprv kontaktujte uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Následne môžete poslať výrobok, ktorý bol evidovaný ako chybný, s priložením dokladu o kúpe (pokladničný blok) s uvedením, o akú chybu ide a kedy sa vyskytla, bez poštovného poplatku na adresu servisu, ktorú ste dostali.

Na stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť túto aj ostatné príručky, videá o výrobu a inštaláciu softvéru. Pomocou QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com), kde si môžete otvoriť návod na použitie zadáním čísla výrobku (IAN) 484965_2501.



Adresa servisu:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Nemecko
E-mail: service@speq.de
Linka servisu: 00800 30 777 999
(bezplatne)
Pred odoslaním nás telefonicky
kontaktujte
8:00 – 17:00

FOTOCHROMATICKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ PRILBA PREMIUM

Model: SP-52V
Značka: Crivit

Generalidades

Lea y guarde las instrucciones de manejo

¡Estimado cliente, estimada clienta!

Nos complace que se haya decidido por uno de nuestros productos de gran calidad, que se elaboran y cuentan con certificación siguiendo estrictamente las normas de seguridad actualmente vigentes.

Familiarícese con el producto antes del primer uso. Para ello, lea atentamente las instrucciones de manejo y las indicaciones de seguridad. Utilice este producto únicamente de la forma descrita y para los fines de uso indicados. Guarde bien estas instrucciones. En caso de entregar el producto a terceros, entrégueles también toda la documentación.

Uso conforme a lo previsto

Este artículo ha sido fabricado para esquiadores alpinos y snowboarders. No es apto para otros tipos de deportes o para motoristas.

Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos y palabras de señalización se emplearán en estas instrucciones de manejo, en el producto o en el embalaje.



Declaración de conformidad (véase el capítulo «Declaración de conformidad»): Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Siga las instrucciones de manejo



Fecha de fabricación (mes/año)



Fecha de caducidad (mes/año)



Peso del casco



El sello «Seguridad probada» (sello GS) certifica que un producto cumple con los requisitos de la Ley alemana de seguridad de productos. El sello GS indica que, en caso de uso conforme a lo previsto o previsible, no se ven en peligro la seguridad y la salud de las personas.



Lavar a mano 30 °



No usar lejía



No secar en la secadora



No planchar



No limpiar en seco

Clase B

Los cascos de las clases A y B son aptos para esquiadores, snowboarders y grupos similares. Los cascos de la clase A ofrecen una mayor protección relativa. Los cascos de la clase B pueden ofrecer una mayor ventilación y una mejor audición, pero protegen un área menor de la cabeza y tienen una resistencia a la penetración menor.



No aptas para conducir ni para utilizarlas en el tráfico rodado.

Volumen de suministro / accesorios

- 1 x Casco de esquí y snowboard con visera fotocromática
- 1 x Bolsa para el casco de esquí
- 1 x Instrucciones de uso

Descripción / lista de piezas (fig. A)

1. Sistema de ventilación
2. Visera
3. Correa para el mentón
4. Cierre de encaje de seguridad de varios niveles
5. Distribuidor de las correas
6. Sistema de ajuste del tamaño
7. Acolchado de la nuca
8. Acolchados de las orejas

Datos técnicos

Modelo: SP-52V

Número de artículo: 484965

Tamaño: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Fecha de fabricación (año/mes): 05/2025

Fecha de caducidad (año/mes): 05/2030

Grado de transmisión de la luz: 50%

Material básico del visor: Policarbonato

Material básico del marco: Poliamida, poliuretano, ABS

Indicaciones de seguridad



¡Peligro de lesiones!

Importante: ¡Lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas siempre! En caso de manejo indebido del producto, puede sufrir lesiones.

- **¡ATENCIÓN!** Un casco no puede proteger a su usuario de todos los accidentes.
- **¡ATENCIÓN!** Utilice únicamente un casco que le quede bien y se ajuste firmemente. Si el casco no se ajusta correctamente, puede resbalarse en caso de accidente y perder su efecto protector.
- Utilice el casco en la posición prevista para él (fig. H).
- Cierre la correa para el mentón antes de cada marcha (fig. D).
- No lleve gorros u otras cubiertas para la cabeza debajo del casco.
- Cambie y deseche el casco después de una colisión. Esto también se aplica a las colisiones ligeras sin daños visibles
- También debe cambiarse el casco por otro nuevo si ya no le queda

bien o como máximo, cinco años después de la fecha de fabricación, incluso si no pueden detectarse daños en él.

- Cambiar o quitar piezas originales del casco puede afectar sobremedida al efecto protector. No se permite modificar el casco para colocar complementos de manera no recomendada por el fabricante.
- Solo pueden usarse piezas de recambio originales. Para cambiar la visera, solo puede usarse la visera original.
- Intente girar el casco a la izquierda y a la derecha con ambas manos. Si el casco está correctamente asentado, se le moverá también la piel de las sienes.
- Intente bajar el casco lo más posible hacia atrás y hacia adelante con ambas manos. El casco no estará asentado correctamente si puede deslizarlo tanto hacia adelante que cubra su campo de visión o tanto hacia atrás que le deje libre la frente.
- Compruebe que el casco esté asentado correctamente y que las correas para el mentón estén firmes, correctamente ajustadas y cerradas antes de cada uso.
- Si no puede adaptar el casco de modo tal que solo pueda deslizarse de manera insignificante hacia adelante o hacia atrás con el cierre puesto, no utilice el casco. Cámbielo por un modelo de otro tamaño. Es imprescindible que se pruebe distintas tallas al comprarlo.
- Pruebe la visera integrada antes del uso.
- No aptas para conducir ni para utilizarlas en el tráfico rodado.
- No aptas para observar directamente el sol.
- No aptas para proteger frente a fuentes de luz artificiales (por ejemplo, solárium).
- La visera no es apta para proteger frente a peligros mecánicos (por ejemplo, golpes).

Tanto en caso de colisión grave como de accidente a baja velocidad o de poca intensidad, pueden provocarse lesiones graves en la cabeza, pudiendo incluso resultar mortales. Puede suceder que el casco no proteja al conductor frente a lesiones en la cabeza de forma efectiva. Por ello, marche siempre con cuidado.



¡Peligro de muerte!

- Este casco no debe ser utilizado por niños para escalada u otras actividades si existe el riesgo de que se estrangulen o se queden colgados al quedarse atrapados con el casco



¡Peligro de asfixia!

- ¡ATENCIÓN!** Los niños pueden asfixiarse con las láminas de plástico.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
Die Verpackung ist kein Kinderspielzeug.



¡Peligro de daños!

- ¡ATENCIÓN!** El manejo indebido del casco puede provocar daños en este.
- Deberá comprobarse si hay defectos visibles en el casco periódicamente.
 - No aplique pintura o pegatinas sobre el casco

Indicaciones para el usuario

Apertura/cierre de la correa para el mentón (fig. D)

Para abrir la correa para el mentón, presione el cierre de encaje de seguridad de varios niveles (1) y retire la varilla (2). Para cerrar la correa para el mentón, inserte la varilla en el cierre de encaje de seguridad de varios niveles y encájelo a una anchura cómoda para usted.



¡En caso de accidente con el distribuidor de las correas y la correa para el mentón abiertos o mal ajustados, ¡el casco puede resbalarse y perder su efecto protector!



¡Compruebe antes de cada marcha si la correa para el mentón está correctamente ajustada y cerrada!

Ajuste de la correa para el mentón (fig. B)

Compruebe antes de cada marcha si la correa para el mentón está correctamente ajustada

- La correa para el mentón (1) está ajustada correctamente si tiene un asiento tan fijo como cómodo y si nota una ligera presión al abrir la boca. El cierre (2) no debe estar sobre la barbilla o el hueso maxilar
- Si la correa para el mentón (1) está demasiado suelta, deberá volver a apretarse en el cierre (2) con ayuda de la ondulación (3)
- Si la correa para el mentón (1) está demasiado apretada, deberá soltarse también en el cierre (2) con ayuda de la ondulación (3).



¡Compruebe antes de cada marcha si el distribuidor de las correas está correctamente ajustado y cerrado!

Ajuste del distribuidor de las correas (fig. C)

- Abra el distribuidor de las correas..
- El distribuidor de las correas debe posicionarse de tal manera que las correas estén tensas, pero queden cómodas. El distribuidor de las correas debe estar por debajo de la oreja, las correas no pueden cubrir las orejas.
- Cierre el distribuidor de las correas

Retirada/colocación de los acolchados de las orejas (fig. F)

1. En primer lugar, tire de las correas para el mentón desde los lazos en los acolchados de las orejas.
2. Tire de los acolchados de las orejas con cuidado y en línea recta desde la ranura del cierre de resorte.
3. Inserte los acolchados de las orejas presionando con cuidado la lengüeta en la base de los acolchados de las orejas en la ranura del lado del casco. El lado blando de los acolchados de las orejas está hacia dentro.
4. Vuelva a insertar las correas para el mentón a través de los lazos en los acolchados de las orejas.

Ajuste del sistema de regulación del tamaño con una mano (fig. E)

El sistema de regulación del tamaño integrado puede ajustarse de forma continua en la parte trasera de la cabeza mediante un botón giratorio

- más pequeño = girar a la derecha
- más grande = girar a la izquierda

La posición correcta del casco (fig. H)

- El casco debe llevarse siempre en horizontal sobre la cabeza.
- Si el casco está demasiado hacia adelante, puede impedirle la visión.
- Si el casco está demasiado hacia atrás, no tendrá la frente lo suficientemente protegida.

Colocación de las gafas de esquí (fig. I)

Además de la visera, también se pueden colocar gafas para esquiar en el casco. Para ello, la visera debe estar en la posición más alta. Como alternativa, también puede quitarse la visera en su totalidad. Para hacerlo, las tuercas a ambos lados de la visera deben abrirse con una herramienta desafilada.

1. Para colocar unas gafas de esquí, abra la lengüeta en la parte trasera del casco.
2. Coloque las gafas de esquí y pase la cinta en torno al casco.
3. A continuación, cierre la lengüeta para fijar la cinta al casco.

Visera

El tono del visor cambia de acuerdo con la intensidad de los rayos ultravioletas (categoría de filtro S1-S3). Compruebe periódicamente si la visera (fig. A, 2) presenta defectos. Si se ha aflojado la visera, puede apretarla de nuevo por los tornillos laterales con una herramienta adecuada. La curva de transmisión puede solicitarse a través de la línea directa de asistencia.

Categoría de tono	Descripción	Uso	Símbolo
S0	gafas de protección ligeramente coloreadas	reducción muy limitada de la radiación solar	
		escasa protección frente a los rayos ultravioleta	IEC 60417-5955:2003-11
S1		reducción limitada de la radiación solar	
		escasa protección frente a los rayos ultravioleta	ISO 7000-2948
S2	gafas de protección para uso general	buena protección frente a la radiación solar	
		buena protección frente a los rayos ultravioleta	ISO 7000-2949
S3		alta protección frente a la radiación solar	
		buena protección frente a los rayos ultravioleta	ISO 7000-2950
S4	gafas de protección especiales muy oscuras	muy alta protección frente a la radiación solar extrema en campos nevados y montañas altas	
		buena protección frente a los rayos ultravioleta	ISO 7000-2951

Ajuste de la ventilación (fig. J)

1. Deslice el regulador hacia atrás para abrir la ranura de ventilación y aumentar la ventilación.
2. Deslice el regulador hacia atrás para cerrar la ranura de ventilación y reducir la ventilación.

El ajuste correcto

- Se recomienda probarse el casco con visera.
- El casco y la visera deben quedar fijos en la cabeza y no deben moverse.
- La visera cerrada debe impedir de forma eficaz la entrada excesiva de corrientes de aire o de nieve.
- Cuando la visera está completamente cerrada, esta debe quedar al ras del borde inferior del contorno facial del usuario.
- Cuando la visera está completamente cerrada, esta no debe presionar el puente nasal o dificultar la respiración.
- Cuando la visera está completamente cerrada, esta no debe restringir el campo visual. El casco debe estar tan firme en la cabeza que impida que la visera se mueva al momento de conducir.
- Si al probarse el casco, se presenta alguna de las limitaciones arriba mencionadas, el usuario no podrá usar dicho casco.

Mantenimiento / Limpieza / Almacenamiento

NOTA: El manejo indebido del casco puede provocar daños en este.

Limpieza:

¡ADVERTENCIA!

- El casco no debe entrar en contacto con disolventes o productos de limpieza que contengan hidrocarburos.
- También las pegatinas pueden contener disolventes y, de este modo, dañar la capa protectora del casco.
- Utilice para la limpieza únicamente agua y jabón delicado.

Retirada/limpieza del acolchado interior

1. Suelte el cierre de velcro y saque el acolchado interior del casco.
2. Limpie el acolchado interior con agua tibia y un jabón delicado y, a continuación, déjelo secar al aire.
3. Vuelva a insertar el acolchado interior.

Limpieza del casco o de la visera

1. Limpie su casco únicamente con agua tibia, jabón delicado y un trapo suave.
2. Saque los acolchados para las orejas para limpiarlos de la forma descrita.
3. Limpie los acolchados de las orejas con agua tibia y un jabón delicado y, a continuación, déjelos secar al aire.

4. El casco no debe entrar en contacto con disolventes o productos de limpieza que contengan hidrocarburos.
5. Las pegatinas también pueden contener disolventes y, de este modo, pueden dañar la capa protectora del casco.
6. La visera se debe limpiar solo por la parte externa.
7. Para limpiar la parte externa de la visera, se emplea nada más que agua, jabón neutro y una bayeta de microfibra antipolvo y antipelusas.
8. El recubrimiento antiniebla de la parte interna de la visera se puede despegar si lo limpiamos con la bayeta. Si es necesario limpiar la parte interna, se debe eliminar la suciedad con cuidado con una bayeta de microfibra antipolvo y antipelusas.

Almacenamiento

- Deje secar su casco al aire después de cada uso.
- No guarde el casco cerca de fuentes de calefacción y calor (por ejemplo, detrás de las lunas de un coche). Las altas temperaturas, ya a partir de los 60 °C, pueden causar graves daños en el casco. Los desniveles en la superficie del casco y la formación de pequeñas burbujas son señales de tales daños.
- Guarde el casco en la bolsa para el casco de esquí (fig. G) suministrada.

Indicaciones para el desechamiento



Peligro de asfixia

¡ATENCIÓN! Los niños pueden asfixiarse con las láminas de plástico. No deje que los niños jueguen con la lámina del embalaje. El embalaje no es un juguete

Desechamiento del embalaje

Separe el embalaje según el tipo de material para desecharlo. Lleve el papel y el cartón al contenedor de papel, y las láminas al de materiales reciclables.

Desechamiento del producto

- El producto deberá desecharse a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada o un punto de desechamiento municipal de acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes en su país (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas para la recogida separada de materiales reciclables).
- Deposite el dispositivo en un punto de reciclaje. Las piezas de plástico y metal utilizadas pueden separarse. Para ello, consulte al responsable de desechamiento de residuos de su localidad o a nuestro centro de asistencia.
- Desechamos los dispositivos defectuosos que nos envíe de forma gratuita.

Declaración de conformidad

La declaración de conformidad de la UE puede solicitarse a la siguiente dirección:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/Alemania

Instituto de pruebas

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Alemania

Número de identificación: 0123

PSA 2016/425

Encontrará la declaración de conformidad completa en
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Donde proceda, las viseras de casco se probaron de conformidad con las exigencias de la norma para gafas de esquí alpino y de snowboard DIN EN ISO 18527-1:2023 o bien de conformidad con el programa de auditoría n.º PPP 63079B:2024 de TÜV SÜD Product Service GmbH.

Garantía y proceso de asistencia

Estimado cliente, estimada clienta,

Recibirá una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra para este dispositivo. En caso de defectos de este producto, le corresponden los siguientes derechos legales contra el vendedor del producto. Estos derechos legales no se verán limitados por nuestra garantía, la cual detallamos a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de garantía comienza con la fecha de compra. Le rogamos guarde bien el ticket de caja original. Este se necesita como prueba de la compra. Si en el plazo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se produce un error en los materiales o de fabricación, podremos elegir entre repararle o sustituirle el producto de forma gratuita o devolverle el precio de compra. Esta prestación de garantía requiere que se presente el dispositivo defectuoso junto con el recibo (ticket) de compra dentro del plazo de tres años y que se describa brevemente dónde está el defecto y cuándo se ha producido. Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o un producto nuevo. Con la reparación o sustitución del producto no se inicia un nuevo periodo de garantía.

Periodo de garantía y derechos legales por defectos

El periodo de garantía no se verá prolongado por la garantía. Esto se aplica también a las piezas sustituidas y reparadas. Los posibles daños y defectos ya existentes en el momento de la compra deberán comunicarse de inmediato después de desembalar el producto. Las reparaciones que deban realizarse pasado el plazo de garantía tendrán un coste.

Volumen de la garantía

El dispositivo se ha fabricado según estrictas directrices de calidad y se ha revisado de forma exhaustiva antes de su entrega. La prestación de garantía se aplica a los errores de materiales o de fabricación. Esta garantía no se extiende a las partes del producto que estén expuestas al desgaste normal y, por tanto, puedan considerarse piezas de desgaste; y tampoco a los daños en piezas frágiles, como interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Esta garantía expirará si el producto está dañado o no se ha utilizado o revisado correctamente. Deben seguirse con exactitud todas las instrucciones indicadas en las instrucciones de manejo para un uso correcto del producto. Deberán evitarse siempre los fines de uso y acciones que se desaconsejen en las instrucciones de manejo o sobre las que se indiquen advertencias. El producto está diseñado únicamente para usos particulares y no comerciales. Se perderá la garantía en caso de manejo abusivo e indebido, de aplicar fuerza y de intervenciones no llevadas a cabo por nuestra filial de asistencia autorizada.

Proceso en caso de garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su asunto, le rogamos siga las siguientes indicaciones:

- Mantenga preparados el ticket de caja y el número de artículo (IAN 484965_2501) como pruebas de la compra para todas las preguntas.
- Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, en una inscripción en el producto, en el título de sus instrucciones (parte inferior izquierda) o en la pegatina en la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, contacte en primer lugar con el departamento de asistencia indicado a continuación por **teléfono** o por **correo electrónico**.
- Puede enviar el producto registrado como defectuoso adjuntando el recibo (ticket) de compra y la indicación de dónde se halla el defecto y cuándo se produjo sin gastos de envío para usted a la dirección de asistencia que se le comunique.

En www.lidl-service.com podrá encontrar este y muchos otros manuales, vídeos del producto y software de instalación. Con este código QR podrá acceder directamente a la página de asistencia de Lidl (www.lidl-service.com), y podrá abrir sus instrucciones de manejo indicando el número de artículo (IAN) 484965_2501.



Dirección de asistencia:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Alemania
Correo electrónico: service@speq.de
Línea directa de asistencia:
00800 30 777 999 (gratuita)
Se ruega llamar antes de enviar
8:00 h – 17:00 h

CASCO DE ESQUÍ Y SNOW- BOARD CON VISERA FOTOCROMÁTICA PREMIUM

Modelo: SP-52V
Marca: Crivit

Generelt

Læs og gem betjeningsvejledningen

Kære kunde!

Vi er glade for, at du har valgt at købe et af vores produkter i højeste kvalitet, som er produceret og certifieret strengt i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder.

Gør dig bekendt med produktet, før du bruger det første gang. Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt. Brug kun dette produkt som beskrevet, og brug det kun til de angivne anvendelsesområder. Gem denne vejledning til senere reference. Udlever også alle dokumenter ved videregivelse af produktet til tredjemand.

Tilsigtet brug

Denne artikel er designet til alpine skiløbere og snowboardere. Den er ikke egnet til andre sportsgrene eller motorcyklister.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord er brugt i denne brugervejledning, på produktet eller på emballagen.



Overensstemmelseserklæring (se kapitlet "Overensstemmelseserklæring"): Produkter mærket med dette symbol overholder alle gældende fællesskabsbestemmelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.



Følg betjeningsvejledningen



Fremstillingsdato (måned/år)



Udløbsdato (måned/år)



Hjelmens vægt



Mærkatet "Geprüfte Sicherheit" (GS-mærket) bekræfter, at et testet produkt opfylder kravene i den tyske lov om produktsikkerhed. GS-mærket angiver, at menneskers sikkerhed og sundhed ikke er i fare, når et produkt bruges efter hensigten eller på en forudsigelig måde.



Vask hænder 30 °



Må ikke bleges



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Må ikke kemisk renses

Klasse B

Hjelme i klasse A og Klasse B er til skiløbere, snowboardere og lignende grupper. Hjelme i klasse A giver forholdsmæssigt mere beskyttelse. Hjelme i klasse B kan give mere ventilation og bedre hørelse, men beskytter et mindre område af hovedet og giver et lavere niveau af penetrationsmodstand.



Ikke egnet til kørsel og brug i trafikken.

Leveringsomfang / tilbehør

- 1 x Ski- og snowboardhjelm med fotokromisk visir
- 1 x Pose til skihjelm
- 1 x Brugsanvisning

Beskrivelse af dele/liste over dele (fig. A)

1. Ventilationssystem
2. Visir
3. Hagerem
4. Sikkerhedslukkeanordning med flere trin
5. Stropfordeler
6. Størrelsesjusteringssystem
7. Nakkepolstring
8. Ørepolstring

Tekniske data

Model: SP-52V

Varenummer: 484965

Størrelse: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Fremstillingsdato (år/måned): 05/2025

Udløbsdato (år/måned): 05/2030

Lystransmissionsgrad: 50%

Glassenes basismateriale: Polykarbonat

Bæreelementets basismateriale: Polyamid, polyuretan, ABS

Sikkerhedsanvisninger



Risiko for personskade!

Vigtigt: Læs brugsanvisningen grundigt og gem den til senere reference! Du kan komme til skade, hvis du håndterer træningsudstyret forkert.

- **BEMÆRK!** En hjelm kan ikke beskytte brugeren mod alle ulykker.
- **BEMÆRK!** Brug kun en hjelm, der sidder ordentligt og sikkert. Hvis hjelmen ikke sidder ordentligt, kan den glide af ved en ulykke og dermed er man ikke beskyttet.
- Brug hjelmen i den tilsigtede position (fig. H).
- Luk spændet på hageremmen (fig. D) før hver brug.
- Bær ikke hue eller anden hovedbeklædning under hjelmen.
- Udskift og kassér hjelmen ved slag mod hjelmen. Dette gælder også ved mindre slag mod hjelmen uden synlige skader.
- Hjelmen skal også udskiftes, hvis den ikke længere sidder ordentligt eller senest 5 år efter fremstillingsdatoen, også selvom der ikke kan konstateres

skader.

- Ændring eller fjernelse af originale dele på hjelmen kan kraftigt forringe den beskyttende effekt. Hjelmen må ikke modificeres for at tilføje tilbehør på en måde, som ikke er anbefalet af producenten.
- Der må kun anvendes originale reservedele. Der må kun anvendes et originalt visir, når visiret skiftes.
- Prøv at bruge begge hænder til at dreje hjelmen til venstre og højre. Hvis hjelmen sidder korrekt, bevæger huden på tindingerne sig med den.
- Brug begge hænder til at trække hjelmen frem og tilbage så langt som muligt. Hjelmen sidder ikke korrekt, hvis du kan justere den langt nok frem til at blokere dit synsfelt eller langt nok tilbage til at blotte din pande.
- Kontrollér før hver brug, at hjelmen sidder korrekt og at hageremmene er stramme, korrekt justerede og fastgjorte.
- Hvis du ikke kan justere hjelmen, så den kun kan skubbes en smule frem eller tilbage med spændet lukket, må du ikke bruge hjelmen. Udskift i så fald med en model i en anden størrelse. Sørg for at prøve forskellige størrelser, før du køber en model.
- Test det integrerede visir før brug.
- Ikke egnet til kørsel og brug i trafikken.
- Ikke egnet til at se direkte ind i solen.
- Ikke egnet til beskyttelse mod kunstige lyskilder (f.eks. solarier).
- Visiret er ikke egnet som beskyttelse mod mekaniske farer som f.eks. stød.

Både alvorlige slag og en ulykke ved lav hastighed eller intensitet kan forårsage alvorlige hovedskader eller endda dødsfald. Det kan forekomme, at hjelmen ikke effektivt beskytter brugeren mod hovedskader. Vær derfor altid forsigtig.



Livsfare!

- Denne helm bør ikke bruges af børn til klatring eller andre aktiviteter, hvor der er risiko for kvælning/at sidde fast, hvis barnet bliver viklet ind i hjelmen.



Kvælningsfare!

BEMÆRK! Børn kan blive kvalt af plastikfolie.

- Lad ikke børn lege med emballagen. Emballagen er ikke legetøj.



Fare for beskadigelse!

BEMÆRK! Forkert håndtering af hjelmen kan føre til skader på hjelmen.

- Hjelmen skal med jævne mellemrum kontrolleres for synlige fejl
- Put ikke maling eller klistermærker på hjelmen

Brugsanvisninger

Åbn/luk hageremmen (fig. D)

Tryk på sikkerhedslåsen (1) og træk stangen ud (2) for at åbne hageremmen. For at lukke hageremmen skal du indsætte stangen i flertrins sikkerhedslåsen og lade den klikke på plads i en bredde, der er behagelig for dig.



I tilfælde af en ulykke med åben eller forkert indstillet stropfordeler og hagestrop kan hjelmen glide af og dermed mister man den beskyttende effekt!



Kontrollér, at hageremmen er korrekt justeret og låst før hver brug!

Justering af hageremmen (fig. B)

Kontrollér, at hageremmen er korrekt justeret før hver brug.

- Hageremmen (1) er korrekt justeret, når den er både behagelig og stram, og du mærker et let tryk, når du åbner munden. Lukkeanordningen (2) må ikke hvile på hagen eller kæbebenet.
- Hvis hageremmen (1) er for løs, skal den strammes ved hjælp af løkken (3) på spændet (2).
- Hvis hageremmen (1) er for stram, skal den løsnes (2) ved hjælp af løkken (3) på spændet.



Kontrollér, at stropfordeleren er korrekt justeret og låst før hver brug!

Justér stropfordeleren (fig. C)

- Åbn stropfordeleren.
- Stropfordeleren skal placeres, så stropperne sidder tæt, men behageligt. Stropfordeleren skal sidde under øret. Remmene må ikke dække ørerne.
- Luk stropfordeleren

Fjern/isæt ørepolstringen (fig. F)

1. Træk først hageremmen ud af løkkerne på ørepolstringen.
2. Træk forsigtigt ørepolstringen lige ud af snaplås-rillerne.
3. Indsæt ørepolstringen ved forsigtigt at skubbe tappen i bunden af ørepolstringen ind i rillen på siden af hjelmen. Den bløde side af ørepolstringen peger indad.
4. Træk hageremmen tilbage gennem løkkerne på ørepolstringen.

Justering af enhånds-størrelsesjusteringssystemet (fig. E)

Det integrerede størrelsesjusteringssystem kan justeres trinløst ved hjælp af en drejeknap på bagehovedet:

- mindre = drej mod højre
- større = drej mod venstre

Den rigtige hjelmposition (fig. H)

- Hjelmen skal altid sidde vandret på dit hoved
- Hvis hjelmen sidder for langt fremme, kan dit syn blive indskrænket
- Hvis hjelmen sidder for langt tilbage, vil din pande ikke være tilstrækkeligt beskyttet.

Anbringelse af skibrillerne (fig. I)

Ud over visiret kan der også anbringes en skibrille på hjelmen. I den forbindelse skal visiret befinde sig i den øverste position. Som alternativ kan visiret også fjernes helt. I den forbindelse skal møtrikkerne på begge sider af visiret åbnes med et stumt værktøj.

1. Åbn klappen på bagsiden af hjelmen for at fastgøre et par skibriller.
2. Tag skibrillerne på og sæt pandebåndet rundt om hjelmen
3. Luk derefter tappen for at fastgøre remmen til hjelmen.

Visir

Glassets toning ændrer sig efter UV-strålens intensitet (filterkategori S1-S3). Hvis visiret er løsnet, kan du med et passende værktøj spænde det fast igen på skrueerne på siden. Transmissionskurven kan rekvireres fra servicehotlinen.

Farvekategori	Beskrivelse	Anvendelse	Symbol
S0	let tonede skibriller	meget begrænset reduktion af solblænding	 IEC 60417-5955:2003-11
S1		begrænset reduktion af solblænding	 ISO 7000-2948
S2	Skibriller til almindelig brug	god beskyttelse mod solblænding	 ISO 7000-2949
S3		høj beskyttelse mod solblænding	 ISO 7000-2950
S4	meget mørke special-skibriller	meget høj beskyttelse mod ekstrem solskin i sneområder og høje bjerge	 ISO 7000-2951

Indstilling af ventilationen (fig. J)

1. Skub reguleringsanordningen tilbage for at åbne ventilationsåbningerne og øge ventilationen
2. Skub reguleringsanordningen frem for at lukke ventilationsåbningerne og mindske ventilationen

Den rigtige pasform

- Det anbefales at prøve hjelmen med visiret.
- Hjelmen og visiret skal kunne anbringes fast på hovedet og må ikke sidde løst.
- Det lukkede visir skal effektivt forhindre, at der trænger for meget vind og sne ind.
- Når visiret er helt lukket, skal det slutte tæt med brugerens ansigtskontur på den nederste kant.
- Visiret må ikke trykke på næseryggen eller hindre vejtrækning, når det er helt lukket.
- Når visiret er helt lukket, må synsfeltet ikke være indskrænket. Hjelmen skal sidde fast på hovedet, så visiret ikke glider, når der køres.
- Hvis nogen af de nævnte begrænsninger opstår, når du prøver hjelmen, må du ikke anvende hjelmen.

Vedligeholdelse / rengøring / opbevaring

BEMÆRK: Forkert håndtering af hjelmen kan føre til skader på hjelmen.

Rengøring:

ADVARSEL!

- Hjelmen må ikke komme i kontakt med opløsnings- eller rengøringsmidler, der indeholder kulbrinter.
- Klistermærker kan også indeholde opløsningsmidler og derved beskadige hjelmens beskyttende lag.
- Brug kun vand og mild sæbe til rengøring.

Fjernelse/rengøring af den indvendige polstring

1. Løsn velcroen og fjern den indvendige polstring fra hjelmen.
2. Rengør den indvendige polstring med lunkent vand og mild sæbe, og lad den derefter lufttørre.
3. Sæt den indvendige polstring i igen.

Rengøring af hjelm/visir

1. Rengør kun hjelmen med lunkent vand, mild sæbe og en blød klud.
2. Fjern ørepolstringen som beskrevet ved rengøring.
3. Rengør den ørepolstringen med lunkent vand og mild sæbe, og lad den derefter lufttørre.
4. Visiret må ikke komme i kontakt med kulbrinteholdige opløsnings- eller rengøringsmidler.
5. Mærkater kan indeholde opløsningsmidler, der kan beskadige hjelmens beskyttelseslag.
6. Visiret bør udelukkende rengøres udvendigt.
7. Brug kun vand, mild sæbe og en støv- og fnugfri mikrofiberklud til rengøring af visirets udvendige side.
8. Anti-fog belægningen på indersiden af visiret kan løsne sig, hvis det tørres. Hvis den indvendige side skal rengøres, skal urenhederne duppes forsigtigt væk med en mikrofiberklud.

Opbevaring

- Lad din hjelm lufttørre efter hver brug.
- Opbevar ikke hjelmen i nærheden af varmekilder (fx bag glasruden i en bil). Høje temperaturer, startende ved 60 °C, kan alvorligt beskadige hjelmen. En ujævn hjelmo-verflade og dannelse af små buler er tegn på sådan skade.
- Opbevar hjelmen i den medfølgende skipose (fig. G).

Anvisninger om bortskaffelse



Kvælningsfare

BEMÆRK! Børn kan blive kvalt af plastikfolie. Lad ikke dine børn lege med emballagen. Emballagen er ikke legetøj.

Bortskaffelse af emballagen

Bortskaf emballagen sorteret. Sortér pap, karton og plastikfilm adskilt ved bortskaffelse.

Bortskaffelse af produktet

- Træningsudstyret skal bortskaffes via et autoriseret renovationsselskab eller via en kommunal genbrugsstation i overensstemmelse med gældende love og regler i dit land. (Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer).
- Bortskaf udstyret på en genbrugsstation. De anvendte plast- og metaldele kan adskilles efter type. Spørg dit lokale renovationsselskab eller vores servicecenter.
- Vi bortskaffer dit indsendte, defekte udstyr gratis.

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved at skrive til følgende adresse:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/TYSKLAND

Testinstitut

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, TYSKLAND
Identifikationsnummer: 0123
PSA 2016/425

Den fuldstændige overensstemmelseserklæring kan findes på
www.speq.de/konformitaetserklaerung.

Såfremt relevant er hjelmvisirerne kontrolleret i henhold til standarden for styrtløbs- og snowboardbriller DIN EN ISO 18527-1:2023 hhv. iht. prøvningsprogrammet nr. PPP 63079B:2024 hos TÜV SÜD Product Service GmbH.

Garanti og service

Kære kunde,

Dette produkt leveres med 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af, at dette produkt skulle have fejl og mangler har du nogle juridiske rettigheder over for sælgeren af produktet. Disse juridiske rettigheder er ikke begrænset af vores garanti, der er beskrevet nedenfor.

Garantibetingelser

Garantien begynder på datoen for købet af træningsudstyret. Opbevar den originale kvittering. Denne skal bruges som dokumentation for købet. Hvis der opstår en materiale- eller fabrikationsfejl inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt, vil vi - efter vores valg - enten reparere produktet gratis for dig, erstatte det eller refundere købsprisen. Denne garanti kræver, at det defekte produkt og købsbeviset (kvitteringen) fremvises inden for den treårige periode, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af fejlsens art og hvornår den er opstået. Hvis fejlen er dækket af vores garanti, modtager du det reparerede produkt eller et nyt produkt. Reparation eller udskiftning af produktet starter ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og lovpligtige krav ved fejl og mangler

Garantiperioden forlænges ikke af den lovbestemte garantiperiode. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader eller mangler, der allerede fandtes på købstidspunktet, skal anmeldes umiddelbart efter udpakning af produktet. Enhver nødvendig reparation efter at garantiperioden er udløbet, er underlagt et gebyr.

Garantiens omfang

Træningsudstyret blev omhyggeligt produceret i henhold til strenge retningslinjer for kvalitet og nøje kontrolleret før levering. Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke dele af produktet, som er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader på skrøbelige dele, såsom kontakter, batterier eller dele lavet af glas.

Denne garanti er ugyldig, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke bruges som tiltænkt eller ikke vedligeholdes. For at bruge træningsudstyret korrekt, skal alle anvisningerne i bruger-vejledningen overholdes nøje. Formål og handlinger, der frarådes eller advares mod i brugsvejledning, skal for enhver pris undgås. Træningsudstyret er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssig brug. Garantien bliver ugyldig i tilfælde af misbrug og ukorrekt håndtering, brug af vold samt af ændringer på træningsudstyret, der ikke er udført af vores autoriserede serviceafdeling.

I tilfælde af garantikrav

For at sikre, at din anmodning behandles hurtigst muligt, skal du følge nedenstående anvisninger:

- Hav venligst kvitteringen og varenummeret (IAN 484965_2501) parat som dokumentation for købet for alle forespørgsler.
- Varenummeret kan findes på træningsudstyrets typeskilt, en indgravering på produktet, titelsiden på din vejledning (nederst til venstre) eller på mærkatet på bagsiden eller bunden af træningsudstyret.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller andre fejl, skal du kontakte nedenstående serviceafdeling via **telefon** eller **e-mail**.
- Du kan herefter sende det registrerede, defekte produkt. Husk at vedlægge købsbeviset (kvitteringen) og oplysninger om, hvilken slags fejl der er tale om, og hvornår fejlen er opstået, til den serviceadresse, du har fået oplyst. Porto for dette er gratis.

Du kan downloade denne og mange andre vejledninger samt produktvideoer og installationssoftware på www.lidl-service.com. Denne QR-kode fører dig direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com). Du kan åbne din betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 484965_2501.



Serviceadresse:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Tyskland
E-mail: service@speq.de
Servicehotline: 00800 30 777 999
(gratis)
Ring venligst, før du sender produktet ind
8:00 – 17:00r

PREMIUM PHOTOCROMIC SKI- OG SNOWBOARDHJELM

Model: SP-52V
Mærke: Crivit

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Cara Cliente, caro Cliente!

Siamo lieti che abbiate deciso per uno dei nostri prodotti di alta qualità, che sono stati prodotti e certificati strettamente secondo le norme sulla sicurezza attualmente vigenti.

Prima di usare il prodotto per la prima volta, imparare a conoscerlo. A questo scopo leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le regole di sicurezza. Usare il prodotto solo secondo quanto descritto e per gli ambiti di utilizzo indicati. Conservare con cura le presenti istruzioni. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione.

Uso conforme

Questo articolo è rivolto a chi pratica sci alpino e snowboard. Non è adatto ad altri sport o ai motociclisti.

Spiegazione simboli

I simboli e le parole chiave seguenti vengono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto oppure sull'imballaggio.



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



Osservare le istruzioni per l'uso



Data di produzione (mese/anno)



Data di scadenza (mese/anno)



Peso del casco



Il sigillo "sicurezza verificata" (marchio GS) certifica che un prodotto verificato soddisfa i requisiti della Legge tedesca per la sicurezza dei prodotti. Il marchio GS indica che, in caso di utilizzo conforme e prevedibile, la sicurezza e la salute delle persone non sono compromesse.



Lavaggio a mano 30 °



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Classe B

I caschi della classe A e della classe B sono destinati a sciatori, snowboarder e gruppi simili. I caschi di classe A offrono una protezione relativamente maggiore. I caschi di classe B possono garantire una maggiore ventilazione e un udito migliore, ma proteggono un'area più piccola della testa e offrono un livello inferiore di resistenza alla penetrazione.



Prodotto non idoneo per la guida e l'utilizzo nella circolazione stradale.

Fornitura / accessori

- 1 x Casco da sci e snowboard con visiera fotocromatica
- 1 x Borsa per casco da sci
- 1 x Manuale di istruzioni

Descrizione delle parti / elenco delle parti (Fig. A)

1. Sistema di ventilazione
2. Visiera
3. Sottogola
4. Chiusura micrometrica di sicurezza
5. Sistema di regolazione della cinghia
6. Sistema di regolazione taglia
7. Imbottitura per il collo
8. Imbottitura per le orecchie

Dati tecnici

Modello: SP-52V

Codice articolo: 484965

Dimensioni: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Data di produzione (mese/anno): 05/2025

Data di scadenza (mese/anno): 05/2030

Grado di trasmissione luminosa: 50%

Materiale di base del vetro: polycarbonato

Materiale di base del corpo portante: poliammide, poliuretano, ABS

Avvertenze per la sicurezza



Pericolo di lesioni!

Importante: Leggere con cura le istruzioni per l'uso e conservarle! In caso di uso non conforme del prodotto, possono conseguire lesioni.

- **ATTENZIONE!** Un casco non può proteggere chi lo indossa da tutti gli incidenti.
- **ATTENZIONE!** Utilizzate solo caschi che calzino correttamente e ben stretti. Se il casco non calza correttamente, può scivolare in caso di incidente e perdere il suo effetto protettivo.
- Utilizzare il casco nella posizione prevista (Fig. H).
- Prima di ogni uscita, chiudere la chiusura nel sottogola (Fig. D).
- Non indossare berretti o altri copricapi sotto il casco.
- Cambiare e smaltire il casco dopo un impatto. Questo vale anche in caso di urti lievi senza danni visibili.
- Inoltre, il casco deve essere sostituito se non è più adatto o entro 5 anni

dalla data di produzione, anche se non è stato rilevato alcun danno.

- Modificare o rimuovere le parti originali del casco può comprometterne notevolmente la protezione. Il casco non deve essere modificato per applicarvi parti extra non raccomandate dal produttore.
- È consentito utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali. In caso di sostituzione della visiera, utilizzare solo la visiera originale.
- Cercare di girare il casco a destra e a sinistra con entrambe le mani. Se il casco calza correttamente, la pelle delle tempie si muove con esso.
- Con entrambe le mani, cercare di abbassare il casco il più possibile all'indietro e in avanti. Il casco non calza correttamente se si può spingere in avanti tanto da ostruire il campo visivo o se si può spingere indietro tanto da esporre la fronte.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il casco calzi correttamente, che il sottogola sia ben stretto, correttamente regolato e chiuso.
- Se non è possibile regolare il casco in modo che, una volta chiuso, non sia possibile spingere il casco in avanti e indietro se non leggermente, non utilizzare il casco. Sostituirlo con un modello di taglia diversa. Durante l'acquisto, provare assolutamente taglie diverse.
- Testare la visiera integrata prima dell'uso.
- Prodotto non idoneo per la guida e l'utilizzo nella circolazione stradale.
- Prodotto non idoneo per l'osservazione diretta del sole.
- Prodotto non idoneo per la protezione da fonti di luce artificiale, ad es. solarium.
- La visiera non è idonea per la protezione da pericoli meccanici, come ad es. urti.

Sia in caso di urti molto violenti che in caso di incidenti a bassa velocità o a bassa intensità, le lesioni alla testa possono essere gravi o addirittura mortali. In tal caso il casco potrebbe non proteggere efficacemente chi lo indossa dalle lesioni alla testa. Pertanto, andare sempre con prudenza.



Pericolo di vita!

- Questo casco non deve essere utilizzato dai bambini per l'arrampicata o per altre attività in cui vi è il rischio di restare strangolati/appesi se il bambino rimane impigliato nel casco.



Pericolo di soffocamento!

ATTENZIONE! I bambini possono soffocare con le pellicole di plastica.

- Non far giocare i bambini con la pellicola di imballaggio. L'imballaggio non è un giocattolo per bambini.



Rischio di danni!

ATTENZIONE! L'uso improprio del casco può causare danni al casco stesso.

- Verificare a intervalli regolari l'eventuale presenza di danni visibili sul casco.
- Non applicare vernice o adesivi sul casco

Guida all'uso

Aprire/chiudere il sottogola (Fig D)

Per aprire il sottogola, premere la chiusura micrometrica di sicurezza a più livelli (1) ed estrarre la linguetta (2). Per chiudere il sottogola, inserire la linguetta nella chiusura micrometrica di sicurezza a più livelli e lasciarla scattare in posizione alla larghezza più comoda.



In caso di incidente con sistema di regolazione della cinghia e sottogola aperto o errato, il casco può scivolare e perdere il suo effetto protettivo!



Prima di ogni uscita, controllare che il sottogola sia regolato e chiuso correttamente!

Regolazione del sottogola (Fig. B)

Prima di ogni uscita, verificare che il sottogola sia regolato correttamente.

- Il sottogola (1) è regolato correttamente quando è comodo e stretto e si sente una leggera pressione quando si apre la bocca. La chiusura (2) non deve poggiare sul mento o sulla mandibola.
- Se il sottogola (1) è troppo allentato, è necessario stringerlo con l'aiuto della bobina (3) sulla chiusura (2).
- Se il sottogola (1) è troppo stretto, è necessario allentarlo sempre con l'aiuto della bobina (3) sulla chiusura (2).



Prima di ogni uscita, controllare che il sistema di regolazione della cinghia sia regolato e chiuso correttamente!

Regolazione del sistema di regolazione della cinghia (Fig. C)

- Aprire il sistema di regolazione della cinghia.
- Il sistema di regolazione della cinghia deve essere posizionato in modo che le cinghie siano strette ma confortevoli. Il sistema di regolazione della cinghia deve trovarsi sotto l'orecchio e le cinghie non devono coprire le orecchie.
- Chiudere il sistema di regolazione della cinghia

Rimuovere/inserire l'imbottitura per le orecchie (Fig. F)

1. Per prima cosa, estrarre le cinghie del sottogola dagli occhielli nell'imbottitura per le orecchie.
2. Estrarre l'imbottitura con cautela e in linea retta dalle scanalature della chiusura a scatto.
3. Inserire l'imbottitura per le orecchie premendo delicatamente la linguetta alla base della stessa nella scanalatura sul lato del casco. Il lato morbido dell'imbottitura per le orecchie è rivolto verso l'interno.
4. Infilare nuovamente le cinghie nel sottogola attraverso gli occhielli sull'imbottitura per le orecchie.

Regolazione del sistema di regolazione della taglia con una sola mano (Fig. E)

Il sistema integrato di regolazione della taglia può essere regolato in modo continuo sul retro della testa mediante una manopola:

- Più piccolo = girare a destra
- Più grande = girare a sinistra

La posizione corretta del casco (Fig. H)

- Il casco deve essere sempre posizionato orizzontalmente sulla testa.
- Se il casco è posizionato troppo in avanti, la visuale può essere compromessa.
- Se il casco è troppo indietro, la fronte non è sufficientemente protetta.

Fissare gli occhiali da sci (Fig. I)

Oltre alla visiera, sul casco è possibile anche applicare gli occhiali da sci. In questo caso la visiera deve trovarsi nella posizione superiore. In alternativa è anche possibile rimuovere completamente la visiera. A tal fine è necessario aprire i dadi su entrambi i lati della visiera con un attrezzo smussato.

1. Per fissare gli occhiali da sci, aprire la linguetta sul retro del casco.
2. Indossare gli occhiali da sci e far passare il cinturino intorno al casco.
3. Chiudere quindi la linguetta per fissare il cinturino al casco.

Visiera

La tonalità del vetro si adatta all'intensità dei raggi UV (categoria di filtro S1-S3). Controllare regolarmente che la visiera (Fig. A, 2) non presenti difetti. Se la visiera si è allentata, è possibile serrarla nuovamente tramite viti laterali, utilizzando un attrezzo idoneo. La curva di trasmissione può essere richiesta telefonando al servizio di assistenza telefonica.

Categoria tonalità	Descrizione	Utilizzo	Simbolo
S0	visiere leggermente colorate	riduzione molto limitata dell'abbagliamento solare protezione UV limitata IEC 60417-5955:2003-11	
S1		riduzione limitata dell'abbagliamento solare protezione UV limitata ISO 7000-2948	
S2	Visiere per uso generico	buona protezione dall'abbagliamento solare buona protezione UV ISO 7000-2949	
S3		elevata protezione dall'abbagliamento solare buona protezione UV ISO 7000-2950	
S4	visiere speciali molto scure	protezione molto elevata dall'irraggiamento solare estremo sui nevai e in alta montagna buona protezione UV ISO 7000-2951	

Regolare la ventilazione (Fig. J)

1. Far scorrere il cursore all'indietro per aprire le bocchette e aumentare la ventilazione
2. Far scorrere il comando in avanti per chiudere le bocchette e ridurre la ventilazione.

L'adattabilità corretta

- Si consiglia di provare il casco con la visiera.
- Il casco e la visiera devono mantenere una posizione stabile sulla testa e non traballare.
- La visiera chiusa deve impedire efficacemente la penetrazione di un flusso d'aria eccessivo e della neve.
- Con la visiera completamente chiusa, il bordo inferiore deve essere allo stesso livello del profilo del viso dell'utente.
- Quando è completamente chiusa, la visiera non deve premere sul dorso del naso o impedire la respirazione.
- Con la visiera completamente chiusa, il campo visivo non deve essere limitato. Il caso deve essere ben saldo sulla testa in modo da impedire lo scivolamento della visiera durante l'uso.
- Se durante la prova del casco si verifica una delle limitazioni sopra citate, il prodotto non deve essere utilizzato.

Manutenzione / pulizia / conservazione

NOTA: L'uso improprio del casco può causare danni al casco stesso.

Pulizia:

AVVERTENZA!

- Il casco non deve entrare in contatto con solventi o detergenti contenenti idrocarburi.
- Gli adesivi possono anche contenere solventi e quindi danneggiare lo strato protettivo del casco.
- Per la pulizia utilizzare solo acqua e sapone neutro.

Rimuovere/pulire l'imbottitura interna

1. Aprire la chiusura in velcro e rimuovere l'imbottitura interna dal casco.
2. Pulire l'imbottitura interna con acqua tiepida e sapone neutro e lasciare asciugare all'aria.
3. Sostituire l'imbottitura interna.

Pulire il casco/la visiera

1. Pulire il casco solo con acqua tiepida, sapone delicato e un panno morbido.
2. Rimuovere l'imbottitura per la pulizia come descritto.
3. Pulire l'imbottitura per le orecchie con acqua tiepida e sapone neutro e lasciare asciugare all'aria aperta.
4. La visiera non deve entrare a contatto con solventi o detergenti contenenti idrocarburi.
5. Anche gli adesivi possono contenere solventi e quindi danneggiare lo strato protettivo del casco.

6. La visiera dev'essere pulita esclusivamente dall'esterno.
7. Per pulire il lato esterno della visiera utilizzare solo acqua, sapone delicato ed un panno in microfibra privo di polvere e pelucchi.
8. Il rivestimento anti-appannamento all'interno della visiera potrebbe staccarsi strofinandolo. Se è necessario pulire l'interno, rimuovere con cautela la sporcizia con un panno in microfibra privo di polvere e pelucchi.

Conservazione

- Dopo ciascun utilizzo far asciugare il casco all'aria.
- Non riporre il casco in prossimità di fonti di calore (ad esempio, dietro i vetri di un'automobile). Le alte temperature, a partire da 60°C, possono danneggiare seriamente il casco. Una superficie irregolare del casco e la formazione di bolle sono segni di tali danni.
- Riporre il casco nell'apposita borsa in dotazione (Fig. G).

Indicazioni sullo smaltimento



Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! I bambini possono soffocare con le pellicole di plastica. Non far giocare i bambini con la pellicola di imballaggio. L'imballaggio non è un giocattolo per bambini.

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Smaltire la carta e il cartone con la carta da macero, le pellicole con i materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato tramite un'azienda di smaltimento autorizzata o uno stabilimento di smaltimento comunale conformemente alle leggi e alle disposizioni vigenti nel proprio paese. (Applicabile nell'Unione Europea e in altri stati europei con sistemi di raccolta differenziati dei materiali).
- Consegnare l'apparecchio a un centro di riciclaggio. Le parti in plastica e metallo utilizzate possono essere smaltite con la differenziata. Rivolgersi a tal proposito all'azienda di smaltimento rifiuti locale o al nostro Centro di assistenza.
- Smaltiremo gratuitamente i dispositivi difettosi restituiti.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità EU può essere richiesta al seguente indirizzo:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania

Istituto di prova

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Germania
Numero identificativo: 0123
PSA 2016/425

La dichiarazione di conformità integrale è disponibile al link
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Se del caso, le visiere per caschi sono state collaudate secondo i requisiti della norma per occhiali da discesa libera e da snowboard DIN EN ISO 18527-1:2023 e secondo il programma di verifica n. PPP 63079B:2024 di TÜV SÜD Product Service GmbH.

Garanzia ed espletamento del servizio di assistenza

Gentile cliente,

per questo dispositivo riceve una garanzia di 3 anni a decorrere dalla data di acquisto. In caso di difetti di questo prodotto, Le spettano i diritti legali contro il venditore del prodotto. Questi diritti legali non vengono limitati dalla nostra garanzia illustrata di seguito.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia inizia con la data di acquisto. Conservare per bene la ricevuta originale. Questa è necessaria come prova d'acquisto. Se nell'arco di tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto si verifica un errore materiale o di fabbricazione, a nostra discrezione il prodotto viene riparato, sostituito senza costi aggiuntivi per Lei oppure il prezzo di acquisto viene rimborsato. Questa prestazione di garanzia presuppone che, nell'arco del termine di tre anni, vengano presentati il dispositivo difettoso e la ricevuta d'acquisto (scontrino) e che venga brevemente descritto per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è presentato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, provvederemo a riparare o sostituire il prodotto. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali per difetti

Il periodo di garanzia non viene prorogato dalla prestazione di garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Eventuali danni e difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere immediatamente segnalati dopo il disimballaggio. Dopo la scadenza del periodo di garanzia, eventuali riparazioni sono a pagamento.

Portata della garanzia

Il dispositivo è stato prodotto con cura secondo rigorose direttive di qualità ed è stato sottoposto a scrupolosi controlli prima della consegna. La prestazione di garanzia vale per errori materiali o di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto esposte ad un processo di usura normale e che pertanto possono essere viste come parti soggette ad usura oppure a danneggiamenti a parti fragili, ad es. interruttori, batterie o realizzate in vetro.

La presente garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato, utilizzato o mantenuto in modo non conforme. Per un utilizzo conforme del prodotto è necessario rispettare con esattezza tutte le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Usi e azioni, sconsigliati nelle istruzioni dell'uso o dalle quali viene messo in guardia, devono essere assolutamente evitati. Il prodotto è destinato soltanto all'utilizzo privato e non commerciale. In caso di trattamento improprio e non conforme, uso della violenza o interventi non effettuati dalla nostra filiale autorizzata responsabile del servizio di assistenza, la garanzia si estingue.

Espletamento in caso di garanzia

Per garantire una rapida elaborazione della richiesta, seguire le seguenti indicazioni:

- Tenere a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino e il codice articolo (IAN 484965_2501) come prova d'acquisto.
- Il codice articolo è riportato sulla targhetta identificativa del prodotto, un'incisione del prodotto, la copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure sull'adesivo sul retro o sul lato inferiore del prodotto.
- Qualora dovessero presentarsi errori funzionali o altri difetti, contattare dapprima il reparto di assistenza indicato di seguito per **telefono** o via **e-mail**.
- Un prodotto registrato come difettoso può essere spedito franco di porto all'indirizzo del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e, inserendo il codice articolo (IAN) 484965_2501, è possibile aprire le istruzioni per l'uso.

Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questi e molti altri manuali, video sul prodotto e software d'installazione. Con questo codice QR si arriva direttamente alla pagina del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e, inserendo il codice articolo (IAN) 484965_2501, è possibile aprire le istruzioni per l'uso.



Indirizzo del servizio di assistenza:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Germania
Email: service@speq.de

Linea telefonica di assistenza:
00800 30 777 999
(gratuito)

Chiamare prima di spedire
Ore 8:00 – 17:00

CASCO DA SCI E SNOW- BOARD FOTOCROMATICO PREMIUM

Modello: SP-52V

Marca: Crivit

Általános tudnivalók

a kezelési útmutató elolvasása és megőrzése

Kedves Vásárlónk!

Nagy örömünkre szolgál, hogy minőségi termékünk mellett döntött, mely szigorúan az aktuálisan érvényben lévő biztonsági szabályoknak megfelelően gyártott és tanúsított.

A használat megkezdése előtt ismerje meg a terméket. Ehhez fi gyelmesen el kell olvasni a kezelési útmutatót és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint használja és csak a megadott használati célokra. Őrizze meg jól jelen használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja tovább az összes hozzá tartozó dokumentumot is.

Rendeltetésszerű használat

Jelen cikk alpesi sífutóknak és snowboardosoknak készült. Más sportágakhoz és motorozáshoz nem alkalmas.

Szimbólumok magyarázata

A használati útmutató a terméken vagy annak csomagolásán használt szimbólumokat és jelzőszavakat mutatja.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Az ezen szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Közösség összes közösségi előírásának.



A használat útmutatóban leírtak betartása kötelező



Gyártási dátum (hónap/év)



Lejárat dátum (hónap/év)



A sisak súlya



A „bevizsgált biztonság” (GS szimbólum) pecsétje azt igazolja, hogy a bevizsgált termék megfelel a német termékbiztonsági törvény által támasztott követelményeknek. A GS szimbólum azt mutatja, hogy rendeltetésszerű vagy ésszerű használat esetén a személyek biztonsága és testi épsége nem veszélyeztetett.



30°C

Kézi mosás 30 °



Ne fehéritse



Nem szárítható szárítóban



Ne vasalja



Vegyi tisztításra nem alkalmas

B osztály

Az A és B osztályba tartozó sisakok sífutóknak, snowboardosoknak és hasonló csoportoknak készültek. Az A osztályhoz tartozó sisakok viszonylagosan magasabb védelmet biztosítanak. A B osztályhoz tartozó sisakok szellőzése jobb és jobb a hallást is biztosítanak, de védelmük a fej egy kisebb részére korlátozódik és csekélyebb mértékű átszűrővédelmet biztosítanak.



Vezetéshez és forgalomban való használatra nem alkalmas.

A csomagolás tartalma/tartozékok

1 x Sí- és snowboardsisak fotókróm napellenzővel

1 x Zsák a síelősisakhoz

1 x Használati útmutató

Részek leírása/alkatrészlista (A ábra)

1. Szellőzőrendszer
2. Ellenző
3. Állsízj
4. Több fokozatú biztonsági kapcsos zár
5. Szíjszabályozó
6. Méretbeállító rendszer
7. Nyaki bélés
8. Fülbélés

Műszaki adatok

Modell: SP-52V

Cikkszám: 484965

Méret: M/L (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)

Gyártási dátum (év/hónap): 05/2025

Lejárat dátum (év/hónap): 05/2030

Fényáteresztő képesség: 50%

A lencsék alapanyaga: Polikarbonát

A tartótest alapanyaga: Poliamid, poliuretán, ABS

Biztonsági tudnivalók



Sérülésveszély!

Fontos: Olvassák el figyelmesen a használati útmutatót és gondosan őrizték meg azt! A termék szakszerűtlen használata esetén sérülésveszély áll fenn.

- **FIGYELEM!** A sisak önmagában nem védi a viselőjét a balesetek ellen.
- **FIGYELEM!** Csak olyan sisakot használjanak, mely megfelelően illeszkedik. Ha a sisak nem illeszkedik megfelelően, baleset esetén félrecsúszhat és ilyenkor elveszti védő hatását.
- A sisakot mindig a számára kijelölt helyzetben hordja (H ábra).
- Minden menet előtt zárja le az állsízját (D ábra).
- A sisak alatt ne hordjon sapkát vagy más fejfedőt.
- A sisakot egy ütközés után cseréljék. A régít selejtezzék le. Ezt enyhe ütközések után is meg kell tenni, ha a terméken nincsenek látható károk.
- A sisakot akkor is cserélni kell, ha már nem illeszkedik megfelelően, ill. legkésőbb 5 évvel a gyártási dátum után akkor is, ha nincsenek rajta

látható károk.

- A sisak módosítása vagy eredeti alkatrészeinek eltávolítása rendkívüli módon korlátozza a védelmi hatást. A sisak nem módosítható a gyártó által nem ajánlott kiegészítők felhelyezése céljából.
- Csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Az ellenző cseréjekor csak az eredeti védőfelszerelés használható.
- Próbálja meg két kézzel jobbra és balra forgatni a sisakot. Ha a sisak megfelelően illeszkedik, a halántéknál lévő bőr vele együtt mozog.
- Próbálja meg két kézzel előre és hátra húzni a sisakot, ameddig csak tudja. A sisak nem illeszkedik megfelelően, ha azt annyira le tudja húzni, hogy korlátozza a látóterét, ill. ha annyira hátra tudja húzni, hogy a homloka teljesen szabaddá válik.
- Minden használat előtt ellenőrizték, hogy a sisak megfelelően illeszkedik-e. Az állszíjaknak szorosan kell illeszkedniük, legyen megfelelő méretre állítva és becsatolva.
- Ha a sisak nem állítható be úgy, hogy zárt csatokkal csak kis mértékben legyen előre és hátra mozgatható, ne használja a sisakot. Ilyenkor cseréljék a terméket másik modellre. A vásárlás során mindenképpen próbáljanak ki több méretet.
- Használat előtt tesztelje az integrált ellenzőt.
- Vezetéshez és forgalomban való használatra nem alkalmas.
- Nem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére.
- Nem alkalmas mesterséges fényforrások, pl. szoláriumok elleni védelemre.
- Az ellenző nem alkalmas mechanikai veszélyek, pl. ütések elleni védelemre.

Mind súlyos ütközések során, mind enyhe sebességgel vagy intenzitással elszenvedett baleset esetében súlyos fejsérülések keletkezhetnek, melyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Ennek során előfordulhat, hogy a sisak nem védi hatékonyan a viselőjét a fejsérülések ellen. Ezért mindig óvatosan hajtson.



Életveszély!

- A sisakot ne használják gyermekek mászás vagy más tevékenységek során, ha fennáll a veszélye annak, hogy beakadnak/felakadnak valahová, ha a gyermek beakad a sisakkal. Ilyenkor fulladásveszély áll fenn.



Fulladásveszély!

FIGYELEM! A gyermekek megfulladhatnak a műanyag fóliától.

- A gyermekeket ne hagyják játszani a csomagolófóliával. A csomagolás nem gyerekjáték.



Károsodások veszélye!

FIGYELEM! A sisak szakszerűtlen használata a termék károsodásához vezethet.

- A sisakot rendszeresen kell ellenőrizni látható károkra vonatkozóan.
- Ne vigyenek fel festéket vagy matricákat a sisakra.

Felhasználói tudnivalók

Az állszíj nyitása/zárása (D ábra)

Az állszíj felnyitásához nyomják meg a többfokozatú biztonsági kapcsos zárat (1) és húzzák ki a stéget (2). Az állszíj zárásához helyezték a stéget a többfokozatú biztonsági csatos zárba és húzzák azt egy kényelmes szélességre.



Ha nyitott vagy helytelenül beállított szíjszabályozóval és állszíjjal történik baleset, a sisak elcsúszhat és elveszítheti védelmi hatását!



Minden menet előtt ellenőrizze, hogy az állszíj beállítása megfelelő-e és zárva van-e!

Az állszíj beállítása (B ábra)

Minden menet előtt ellenőrizze, hogy az állszíj megfelelően van-e beállítva.

- Az állszíj (1) akkor van megfelelően beállítva, ha kényelmes, de mégis szorosan illeszkedik és a sisak viselője a szíj felnyitásakor enyhe nyomást érez. A zár (2) nem lehet az állon vagy az állkapocscsonton.
- Ha az állszíj (1) túl laza, azt a záron (2) lévő menettel (3) lehet rászorítani.
- Ha az állszíj (1) túl szűk, szintén a záron (2) található menettel (3) lazítható.



Minden menet előtt ellenőrizze, hogy az szíjszabályozó beállítása megfelelő-e és zárva van-e!

A szíjszabályozó beállítása (C ábra)

- Nyissa fel a szíjszabályozót.
- A szíjszabályozót úgy kell elhelyezni, hogy a szíj feszes, de kényelmes legyen. A szíjszabályozó a fül alatt legyen. De a szíjak nem fedhetik a fület.
- Zárja le a szíjszabályozót.

A fülbélés levétele/behelyezése (F ábra)

1. Először húzza ki az állszíjat a fülbéléseknél lévő hurokból.
2. A fülbélést óvatosan és egyenes irányban húzza ki a gyorszáras horonyból.
3. Helyezze be a fülbélést úgy, hogy a fülbélés alapján lévő fület óvatosan a sisak oldalán lévő horonyba nyomja. A fülbélés lágy részei ennek során befelé mutassanak.
4. Fűzze újra át az állszíjat a fülbélésnél lévő hurkon.

Az egykezes méretbeállító rendszer beállítása (E ábra)

Az integrált méretbeállító rendszeren egy a tarkónál lévő forgatógomb teszi lehetővé a méret fokozatmentes beállítását:

- kisebb = jobbra forgatás
- nagyobb = balra forgatás

A sisak helyes helyzete (H ábra)

- A sisak mindig vízszintesen legyen a fejen.
- Ha a sisak túlságosan elől van, az korlátozhatja a látóteret.
- Ha a sisak túlságosan hátul van, akkor a homlok védelme nem megfelelő.

Síszemüveg felhelyezése (I ábra)

A sisakra a napellenzőn kívül síszemüveg is rögzíthető. Ehhez a napellenzőnek a legfelső helyzetben kell lennie. Az ellenző teljesen el is távolítható. Ehhez a napellenző két oldalán lévő anyát tompa szerszámmal nyissa fel.

1. Síszemüveg felhelyezéséhez nyissa fel a sisak hátoldalán lévő pántot.
2. Helyezze fel a síszemüveget és vezesse át a szalagot a sisak körül.
3. Végezetül zárja le a pántot. Így rögzítheti a szalagot a sisakon.

Ellenző

A lencse árnyalata az UV-sugárzás intenzitásától függően változik (S1–S3 szűrőkategória). Rendszeresen ellenőrizték az ellenzőt (A, 2 ábra) hibák tekintetében. Ha az ellenző kilazult, az megfelelő szerszámok használatával az oldalsó csavarokkal újra rászorítható. A transzmissziós görbe minden ügyfélszolgálati forrádról lekérhető.

Lencsebesorolás	Leírás	Alkalmazás	Szimbólum
S0	gyengén színezett kosárszemüveg	igen korlátozott napsütés elleni védelem	
		enyhe UV-védelem	IEC 60417-5955:2003-11
S1	kosárszemüvegek általános használatra	korlátozott napsütés elleni védelem	
		enyhe UV-védelem	ISO 7000-2948
S2		jó napsütés elleni védelem	
		jó UV-védelem	ISO 7000-2949
S3		kiváló napsütés elleni védelem	
		jó UV-védelem	ISO 7000-2950
S4	igen sötét speciális kosárszemüveg	igen erős védelem extrém napsütés ellen hómezőkön vagy magas hegyekben	
		jó UV-védelem	ISO 7000-2951

A szellőzés beállítása (J ábra)

1. Tolja a szabályozót hátra a szellőzőrés megnyitásához. Ezzel növeli a szellőzés mértékét
2. Tolja a szabályozót előre a szellőzőrés zárásához. Ezzel csökkenti a szellőzés mértékét.

A sisak megfelelő illeszkedése

- A sisakot ellenzővel javasolt felpróbálni.

- A sisak és az ellenző csatlakozzon szilárdan a fejhez, nem lötyöghet.
- A zárt ellenzőnek hatékonyan meg kell akadályoznia a túlzott huzatot és a hó bejutását.
- A teljesen zárt ellenző alsó szélének egy síkban kell lennie a viselő arcának körvonalával.
- A teljesen zárt ellenző nem nyomhatja az orrnyerget, és nem akadályozhatja a légzést.
- A teljesen zárt ellenző nem korlátozhatja a látóteret. A sisaknak olyan szorosan kell illeszkednie a fejhez, hogy haladás közben megakadályozza az ellenző elcsúszását.
- Ha a fenti korlátozások bármelyike észlelhető a sisak felprobálásakor, akkor ne használja a sisakot.

Karbantartás/tisztítás/tárolás

FELHÍVÁS: A sisak szakszerűtlen használata a termék károsodásához vezethet

Tisztítás:

FIGYELMEZTETŐ FELHÍVÁS!

- A sisak nem érintkezhet szénhidrogénes oldó- és tisztítószerrel.
- A matricák is tartalmazhatnak oldószereket. Ezek károsítják a sisak védőrétegét
- A tisztításhoz csak vizet és enyhe hatású szappant használjanak.

A belső bélés eltávolítása/behelyezése

1. Oldja ki a tépőzárát és vegye ki a belső bélést a sisakból.
2. A belső bélést langyos vízben, enyhe hatású szappannal mossák meg. Végezetül hagyják levegőn megszáradni.
3. Ezután visszahelyezhetik a belső bélést.

A sisak/védőszemüveg tisztítása

1. A sisakot csak langyos vízzel, enyhe hatású szappannal és lágy törlőkendővel tisztítsák.
2. A fülbélést a tisztításhoz a fentiekben leírt módon lehet eltávolítani.
3. A fülbélést langyos vízben, enyhe hatású szappannal mossák meg. Végezetül hagyják levegőn megszáradni.
4. A védőszemüveg nem érintkezhet szénhidrogén-tartalmú oldószerekkel vagy tisztítószerekkel.
5. A matricák is tartalmazhatnak oldószereket, amelyek károsítják a sisak védőrétegét.
6. A védőszemüveget csak kívülről szabad tisztítani.
7. A védőszemüveg külső részének tisztításához csak vizet, kémélő szappant és pormentes, nem foszló, mikroszálas kendőt használjon.
8. A védőszemüveg belső oldalán lévő, párásgátló bevonat törléskor leválhat. Ha a belseje is tisztításra szorul, a szennyeződéseket óvatosan kell letörölni pormentes és nem foszló, mikroszálas kendővel.

Tárolás

- A sisakot minden használat után hagyják megszáradni a levegőn.
- A sisakot ne tárolják fűtő- és hőforrások közelében (pl. az autóban az ablak alatt). A magasabb hőmérsékleti értékek már akár 60 °C fok felett is súlyos károkat okozhatnak a sisakon. Egyenetlenségek vagy buborékok megjelenése a sisak felületén mind ilyen károsodásokra utalnak.
- A sisakot a mellékelt zacskóban tárolják (G ábra).

Felhívások az ártalmatlanításra vonatkozóan



Fulladásveszély

FIGYELEM! A gyermekek megfulladhatnak a műanyag fóliától. A gyermekeket ne hagyják játszani a csomagolófóliával. A csomagolás nem gyerekjáték.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolóanyagokat szelektíven kell ártalmatlanítani. A kartont a papírhulladékba, a fóliákat a szelektív gyűjtőbe tegyék.

A termék leselejtezése

- A termék leselejtezését hivatalos hulladékkezelő üzemben vagy a kommunális hulladékkezelőn keresztül kell végezni, az adott országban érvényes törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően. (Az Európai Unióban és más európai államokban érvényes, ahol az újrahasznosítható anyagokat szelektíven gyűjtik).
- A terméket egy újrahasznosító üzemben adják le. A használt műanyag és fémalkatrészek szelektíven gyűjthetők. Az erre vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi hulladékkezelőhöz vagy ügyfélszolgálatunkhoz.
- A beküldött hibás termékek újrahasznosítását ingyenesen elvégezzük.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen kérhető le:
SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg/Németország

Vizsgáló intézmény

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Németország
Azonosító szám: 0123
PSA 2016/425

A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található meg:
www.speq.de/konformitaetserklaerung

Adott esetben a sisakellenzőket a lesikló- és snowboard-szemüveg DIN EN ISO 18527-1:2023 szabvány követelményei szerint vagy a TÜV SÜD Product Service GmbH PPP 63079B:2024 számú vizsgálati programja szerint tesztelték.

Jótállás és a szerviz lebonyolítása

Tisztelt Vásárlónk,

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges. Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása. Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előlről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejáta után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélészerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (pl. IAN 484965_2501).
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szerviz-részleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.

Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 484965_2501 megnyithatja a használati útmutatót.



Szervizcím:

SPEQ GmbH
Tannbachstr. 10
73635 Steinenberg/Németország
E-mail: service@speq.de
Szerviz forródrót: 00800 30 777 999
(ingyenes)
Beküldés előtt kérjük, hívjon
8:00 és 17:00 óra között

PRÉMIUM FOTÓKRÓM SÍ- ÉS SNOWBOARD BUKÓSISAK

Modell: SP-52V
Márka: Crivit