



GB



Description of parts

- 1 Impact Screwdriver
- 2 Bits (SL8 x 1.6 / PH2 / SL8 x 1.6 / SL10 x 2.0 / PH2 / PH3)

Instruction of Use

Illustration A:

1. Press the impact screwdriver **1** head and hold.
2. Then, turn the triangle marking to L or R direction.

Remarks:

Left (L) - Untighten the screws
Right (R) - Tighten the screws

Illustration B:

- Determine the screw head, mount the corresponding bit **2** on the adapter.

Illustration C:

- Place the screwdriver on the screw.

Illustration D:

- Hold the screwdriver and use hammer to hit on the screwdriver.

Illustration E:

- Repeat the hitting to untighten (L) the screw.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Service

Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

HU



Az alkatrészek leírása

- 1 Ütvecsavarozó
- 2 Bitek (SL8 x 1,6 / PH2 / SL8 x 1,6 / SL10 x 2,0 / PH2 / PH3)

Használati útmutató

A ábra:

1. Nyomja be és tartsa benyomva az ütvecsavarozó **1** fejét.
2. Fordítsa el a háromszög jelzést L vagy R irányba.

Megjegyzések:

Bal (L) - Csavarok meglazítása
Jobb (R) - Csavarok meghúzása

B ábra:

- Határozza meg a csavarfej típusát, és helyezze a megfelelő bitet **2** az adapterbe.

C ábra:

- Helyezze a csavarhúzó a csavarra.

D ábra:

- Tartsa meg a csavarhúzó, és a kalapáccsal üssön a csavarhúzóra.

E ábra:

- Ismételje meg az ütések a csavar meglazításához (L).

Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

Szerviz

Szerviz Magyarország
Tel.: 0680021536
E-mail: owim@lidl.hu

CZ



Popis částí

- 1 Rázový šroubovák
- 2 Bity (SL8 x 1,6 / PH2 / SL8 x 1,6 / SL10 x 2,0 / PH2 / PH3)

Návod k použití

Obrázek A:

1. Podržte hlavu rázového šroubováku **1** stlačenou.
2. Pak otočte trojúhelníkovou značku ve směru L nebo R.

Poznámky:

Vlevo (L) - povolte šrouby
Vpravo (R) - utáhněte šrouby

Obrázek B:

- Určete hlavu šroubu, namontujte na adaptér příslušný bit **2**.

Obrázek C:

- Nasadte šroubovák na šroub.

Obrázek D:

- Podržte šroubovák a klepněte kladivem na šroubovák.

Obrázek E:

- Opakujte rány pro povolení šroubu (L).

Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

Servis

Servis Česká republika
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lidl.cz

SK



● Popis dielov

- 1 Rázový uťahovák
- 2 Bity (SL8 x 1,6 / PH 2 / SL8 x 1,6 / SL10 x 2,0 / PH2 / PH3)

● Návod na používanie

Obrázok A:

1. Hlavu rázového uťahováka **1** podržte stlačenú.
2. Značku trojuholníka potom otočte v smere L alebo R.

Poznámky:

Vľavo (L) - uvoľnenie skrutiek
Vpravo (R) - dotiahnutie skrutiek

Obrázok B:

- Zvoľte si skrutkovú hlavu, príslušný bit **2** namontujte na adaptér.

Obrázok C:

- Rázový uťahovák položte na skrutku.

Obrázok D:

- Rázový uťahovák držte a udierajte po ňom kladivom.

Obrázok E:

- Ak chcete skrutku uvoľniť (L), údery zopakujte.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Servis

SK Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

DE AT CH



● Beschreibung der Teile

- 1 Schlagschrauber
- 2 Bits (SL8 x 1,6 / PH 2 / SL8 x 1,6 / SL10 x 2,0 / PH2 / PH3)

● Gebrauchsanweisung

Abbildung A:

1. Halten Sie den Kopf des Schlagschraubers **1** gedrückt.
2. Drehen Sie dann die Dreiecksmarkierung in Richtung L oder R.

Bemerkungen:

Links (L) - Lösen der Schrauben
Rechts (R) - Schrauben anziehen

Abbildung B:

- Bestimmen Sie den Schraubenkopf, montieren Sie den entsprechenden Bit **2** auf den Adapter.

Abbildung C:

- Setzen Sie den Schraubendreher auf die Schraube.

Abbildung D:

- Halten Sie den Schraubendreher und schlagen Sie mit dem Hammer auf den Schraubendreher.

Abbildung E:

- Wiederholen Sie die Schläge, um die Schraube zu lösen (L).

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

- DE Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 469712_2407
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12639
Version: 12/2024

