

SOLAR LIGHT DECORATION/ DEKO-SOLARLEUCHTE/LAMPE SOLAIRE DÉCORATIVE

GB IE NI MT

SOLAR LIGHT DECORATION

Operation and safety notes

DE AT BE CH

DEKO-SOLARLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR BE

LAMPE SOLAIRE DÉCORATIVE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

DECORATIEVE SOLARLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

PL

LAMPA SOLARNA DEKORACYJNA

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

CZ

DEKORATIVNÍ SOLÁRNÍ SVÍTIDLO

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

IAN 495429_2504

BE CZ SK ES

SK

DEKORATÍVNE SOLÁRNE SVIETIDLO

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

ES

LÁMPARA SOLAR DECORATIVA

Instrucciones de utilización y de seguridad

DK

DEKORATIV SOLCELLELAMPE

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

IT CH MT




LAMPADA LED DECORATIVA A ENERGIA SOLARE

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

HU

NAPELEMES DEKORLÁMPA

Kezelési és biztonsági utalások



| List of pictograms used | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | DANGER! This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death. |
| | WARNING! This symbol together with the signal word "WARNING" indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided. |
| | CAUTION! This symbol, along with the signal word "CAUTION", indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed. |
| | ATTENTION! This symbol, along with the signal word "ATTENTION", indicates that property damage is possible. |
| | WARNING! EXPLOSION HAZARD! A warning with this symbol and the words "WARNING! EXPLOSION HAZARD" indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage! |
| | NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides further useful information. |
| | Read instruction before use! |
| | Protection class III |

| List of pictograms used | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials! |
| ta | Maximum rated ambient temperature |
| | Safety information Instructions for use |
| | Splash proof |
| | CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product. |
| | The product automatically switches on in twilight conditions and off again when normal outdoor lighting conditions return. Make sure that the solar cell is not influenced by any other source of light such as yard or street lighting as otherwise the product will not come on in twilight. |
| | The solar cell need to be as directly exposed to sunlight as possible. Cardinal direction: Orientation towards the south is optimum. Orientations with slight deviations towards the west are preferable to those with slight deviations towards the east. Horizontal orientation: The horizontal orientation of the solar cell depends on the geographic latitude of the mounting location. In central Europe, and angle of 30 °-40 ° is ideal. |

| List of pictograms used | |
|-------------------------|------------------------|
| | Direct current/voltage |

Solar Light Decoration

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.



You can download and view this and numerous other manuals at www.lidl-service.com. By scanning this QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can open your instruction manual by entering the article number (IAN) 495429_2504.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

● Intended use

The product is only for decoration outdoors and is unsuitable for lighting purposes. The product is suitable for private household use. The product is not intended for commercial use or for use in other applications.

● Parts description

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 Decorative trim | 5 Connector tube |
| 2 Top stake (with LED) with solar housing | 6 Lower stake |
| 3 Solar cell | 7 Screws |
| 4 Solar housing | 8 ON/OFF switch |
| | 9 Battery compartment |

● Technical data

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Operating voltage: | 1.2 V \approx |
| Rechargeable battery: | 1 x rechargeable battery (Ni-MH, AAA, 1.2 V \approx /300 mAh) |
| LED: | 1 LED |
| Power: | 0.011 W |
| Solar cell: | approx. 30 x 30 mm |
| Degree of protection: | IP44 (splash-proof) |
| Operating temperature: | 0 °C to 40 °C |
| Storage temperature: | -10 °C to 45 °C |
| Operating humidity: | 40 to 75 % RH |
| Dimension: | Total height: 64 cm |
| Weight: | 68 g (with battery) |

● Scope of delivery

- 1 Decorative trim
- 1 Top stake (with LED) with solar housing
- 1 Lower stake
- 1 Connector tube

- 1 Rechargeable battery (Ni-MH, AAA, 1.2 V \approx /300 mAh) – preinstalled
- 1 Set of instructions for use

Safety instructions

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! IF PASSING THIS PRODUCT ON TO A THIRD PARTY ALSO INCLUDE ALL DOCUMENTS.

- This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Children should not be allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
- CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Do not operate the product inside the packaging.
 - Never use the product if any defects have been identified.
 - Always switch off the product, when storing it in a dark environment, in order not to discharge the rechargeable battery.
 - The LEDs are not replaceable.
 - If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The product does not contain any parts that can be serviced by the user.
- The product is not a toy and should not be played with by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling the product.
- Switch off the product if it is not going to be used for some time (e.g. holiday).

● Product-specific safety instructions

- Make sure that the solar cell **3** is free of dirt in winter. Otherwise the performance of the solar cell **3** will diminish.
- **CAUTION:** When removing the product, make sure to also remove the connector tube **5** and lower stake **6** so it cannot pose any risk (e. g. tripping).

Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

● Before installation

The integrated solar cell **3** of the product converts solar radiation into electrical energy and stores it in the Ni-MH rechargeable battery. The product switches itself on when it starts to get dark. The integrated LED is an energy-saving illuminant with a very long life. The light duration depends on the amount of sunlight, the angle of light on the solar cell **3** and the temperature (the battery capacity is temperature-dependent). The ideal situation is a vertical angle. Given the best conditions, a burn time of approx. 8 hours can be achieved. The rechargeable battery will only achieve its maximum capacity after several charging and discharging cycles.

GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

● Installation

ⓘ NOTE: Remove all packaging materials from the product.

ⓘ NOTE: Remove the sticker from solar cell **[3]** before use.

□ Connect the connector tube **[5]** and lower stake **[6]** together, then insert into the top stake **[2]**. Now guide it into the decorative trim **[1]** (see Fig. A).

□ Push the lower stake **[6]** far enough into the ground (lawn, flower bed, etc.).

ⓘ NOTE: Ensure the product is stable. Do not use force when assembling or setting up the product, e.g. hammer blows. This will damage the product.

ⓘ NOTE: For the best results, put the product in a place where the solar cell **[3]** is exposed to direct sunlight for as long as possible. Do not put the product under bushes, trees, canopies etc. as this reduces the incidence of incoming sunlight. Position the product in such a way that the solar cell is not covered or in the shade.

ⓘ NOTE: Make sure the solar cell **[3]** is not impacted by other light sources, e.g. yard- or street lighting, or the product will not switch on at twilight.

● Operation

● Switching the product on and off (see Fig. B)

□ Set the ON/OFF switch **[8]** on the underside of the solar housing **[4]** to ON or OFF to switch the product on or off.

ⓘ NOTE: If the ON/OFF switch **[8]** is set to ON, the product will automatically switch on at dusk. The RGB LED at the end of the top stake **[2]** will then produce a colour flow lighting effect which flows from the fibre optics of the decorative trim **[1]** to the tips of the butterfly's wings.

□ Switch the product off (OFF position) if the product will be in the dark for extended periods (e.g. when transporting with the battery inserted).

Setting the switch to OFF will disable the product and charging.

● Replacing the battery (see Fig. B + C)

ⓘ NOTE: For this step you will need a cross-tip screwdriver (not included).

□ Switch the product off using the ON/OFF switch **[8]** before removing or inserting the rechargeable battery.

□ Disconnect the connector tube **[5]** from the top stake (with LED) with solar housing **[2]**.

□ Open the battery compartment **[9]** by unscrewing all screws **[7]** of the solar housing **[4]** in anti-clockwise direction with a cross-tip screwdriver (see Fig. B).

□ Carefully remove the housing cover.

□ Then remove the used battery.

□ Insert a rechargeable battery type Ni-MH, AAA, 1.2V===/300mAh into the battery compartment **[9]**. When doing so, note the polarity indicated in the battery compartment **[9]**.

□ Place the solar housing cover back to close the battery compartment **[9]** and then tightening the screws **[7]** in clockwise direction by cross-tip screwdriver again.

□ Make sure that the cables do not get jammed when you shut the solar housing **[4]**.

□ Reinsert the connector tube **[5]** with lower stake **[6]** into the top stake **[2]** again.


● Winter-time use

Due to the low level of solar radiation in the winter, the charging of the rechargeable battery may be reduced and correspondingly the effectiveness of the product may decrease. For this reason, check that the solar cell **[3]** remains clear of shadow for the whole day, despite the low position of the sun.


● Troubleshooting

| Problem | Cause | Solution |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| The light does not come on in the dark, even after being exposed to sunlight all day. | Artificial sources of light such as street lights, etc. are simulating daylight to the photosensor. | Place the product in a location where it is shielded from artificial sources of light. |
| The light only comes on for a short time or not at all. | The battery is drained. | Replace the rechargeable battery! |
| | There is not enough daylight to recharge the battery. | Place the product in a sunnier location! |
| | The solar cell is dirty. | Clean the solar cell! |

ⓘ NOTE: This product has delicate electronic components. This means that if it is placed near an object that transmits radio signals, it could cause interference. If you notice that the product is malfunctioning, remove any sources of interference from the area of the product.



GB/IE/NI/MT



GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.

Batteries/accumulators:

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before

disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

The built-in rechargeable battery cannot be removed for disposal. Return the product completely to a collection site for used electronics.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 495429_2504) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: owim@lidl.gb


IE Service Ireland
Tel.: 1800 101010
E-Mail: owim@lidl.ie

NI Service Northern Ireland
E-Mail: owim@lidl.ni


MT Service Malta
Tel.: 800622230
E-Mail: owim@lidl.mt

CE IP44

| Legende der verwendeten Piktogramme | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat. |
| | WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann. |
| | VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann. |
| | ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an. |
| | WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR! Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Warnung, um schwere Verletzungen, Lebensgefahr oder die Gefahr von Sachschäden zu verhindern! |
| | HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen. |



GB/IE/NI/MT



GB/IE/NI/MT

GB/IE/NI/MT

V3.0

DE/AT/BE/CH

| Legende der verwendeten Piktogramme | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen! |
| | Schutzklasse III |
| | Dieses Zeichen weist darauf hin, dass geeignete Schutzhandschuhe zu tragen sind! Befolgen Sie die Anweisungen, um zu vermeiden, dass die Hände an Gegenstände stoßen oder mit thermischen oder chemischen Stoffen in Berührung kommen! |
| ta | Maximale Umgebungstemperatur |
| | Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen |
| | Spritzwassergeschützt |
| CE | Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien. |
| | Das Produkt schaltet sich bei niedriger Helligkeit automatisch ein und bei normaler Umgebungshelligkeit schaltet es sich wieder aus. Stellen Sie sicher, dass die Solarzelle nicht von einer anderen Lichtquelle, wie z. B. Hof- oder Straßenbeleuchtung, beeinflusst wird, da sich das Produkt sonst in der Dämmerung nicht einschaltet. |

| Legende der verwendeten Piktogramme | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Die Solarzelle benötigt möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Himmelsrichtung: Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden. Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen nach Westen als mit einer leichten Abweichung nach Osten. Horizontale Ausrichtung: Die horizontale Ausrichtung der Solarzelle ist abhängig vom geographischen Breitengrad des Montageortes. Als ideal gilt in Mitteleuropa ein Winkel von 30° -40°. |
| | Gleichstrom/-spannung |

Deko-Solarleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter www.lidl-service.com herunterladen und ansehen. Durch Scannen dieses QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website (www.lidl-service.com) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 495429_2504 Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur zur Dekoration im Außenbereich und nicht für Beleuchtungszwecke geeignet. Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder für andere Anwendungen bestimmt.

● Teilebeschreibung

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| [1] Dekorationsaufsatz | [5] Verbindungsstange |
| [2] oberes Standrohr (mit LED) mit Solargehäuse | [6] unteres Standrohr |
| [3] Solarzelle | [7] Schrauben |
| [4] Solargehäuse | [8] ON-/OFF-Schalter |
| | [9] Akkufach |

● Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Betriebsspannung: | 1,2V=== |
| Akku: | 1 x Akku (Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh) |
| LED: | 1 LED |
| Leistung: | 0,011 W |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Solarzelle: | ca. 30 x 30 mm |
| Schutzart: | IP44 (spritzwassergeschützt) |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur: | -10 °C bis 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 40 bis 75 % RH |
| Maße: | gesamte Höhe: 64 cm |
| Gewicht: | 68 g (mit Batterie) |

● Lieferumfang

- 1 Dekorationsaufsatz
- 1 oberes Standrohr (mit LED) mit Solargehäuse
- 1 unteres Standrohr
- 1 Verbindungsstange
- 1 Akku (Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh) – bereits eingebaut
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTES AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung

DE/AT/BE/CH

DE/AT/BE/CH

DE/AT/BE/CH

DE/AT/BE/CH

und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Benutzen Sie Ihr Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es in dunkler Umgebung lagern, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sind nicht in der Lage, die Gefahren zu verstehen, die beim Umgang mit dem Produkt auftreten können.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. im Urlaub).

● Produktspezifische Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass die Solarzelle [3] im Winter frei von Schmutz ist. Andernfalls wird die Leistungsfähigkeit der Solarzelle [3] verringert.
- ACHTUNG:** Achten Sie beim Entfernen des Produkts darauf, dass Sie auch die Verbindungsstange [5] und das untere Standrohr [6] entfernen, damit diese keine Gefahr darstellen (z. B. Stolpergefahr).

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DE/AT/BE/CH

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Schalten Sie das Produkt aus (Position OFF), wenn sich das Produkt für längere Zeit in Dunkelheit befindet (z. B. bei Transport mit eingelegtem Akku).

In der Schalterstellung OFF ist sowohl die Leuchtfunktion als auch die Ladefunktion ausgeschaltet.

● Akku austauschen (siehe Abb. B + C)

- HINWEIS:** Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Schalten Sie das Produkt mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus, bevor Sie den Akku entfernen oder einlegen.
- Ziehen Sie die Verbindungsstange [5] vom oberen Standrohr (mit LED) mit Solargehäuse [2] ab.
- Öffnen Sie das Akkufach [9], indem Sie alle Schrauben [7] des Solargehäuses [4] mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen (siehe Abb. B).
- Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung des Gehäuses.
- Entnehmen Sie dann den verbrauchten Akku.
- Setzen Sie einen Akku vom Typ Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh in das Akkufach [9] ein. Beachten Sie hierbei die im Akkufach angegebene Polarität.
- Setzen Sie die Abdeckung des Solargehäuses wieder auf, um das Akkufach [9] zu schließen und ziehen Sie dann die Schrauben [7] im Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher wieder fest.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden, wenn Sie das Solargehäuse [4] schließen.
- Setzen Sie die Verbindungsstange [5] mit dem unteren Standrohr [6] wieder in das obere Standrohr [2] ein.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Batterien/Akkus: | Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus! |
|  | |

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.


Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

● Abwicklung im Garantiefall


Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus |
| | |
| | |
| | |
| | |

- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Aufgrund der niedrigen Sonneneinstrahlung kann sich im Winter die Aufladung des Akkus verringern und so die Leistungsfähigkeit des Produkts nachlassen. Prüfen Sie deshalb, ob die Solarzelle [3] trotz des niedrigen Sonnenstandes den ganzen Tag über schattenfrei bleibt.

● Fehler beheben

| Problem | Ursache | Lösung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt leuchtet bei Dunkelheit nicht, obwohl es den ganzen Tag dem Sonnenlicht ausgesetzt war. | Künstliche Lichtquellen wie Straßenbeleuchtung o. ä. täuschen dem Photosensor Tag vor. | Platzieren Sie das Produkt an einer Stelle, wo es vor künstlichen Lichtquellen geschützt ist. |
| Das Produkt leuchtet nur kurz oder gar nicht. | Der Akku ist verbraucht. | Wechseln Sie den Akku! |
| | Das Tageslicht reicht nicht aus, um den Akku aufzuladen. | Platzieren Sie das Produkt an einer sonnigeren Stelle! |
| | Die Solarzelle ist verschmutzt. | Reinigen Sie die Solarzelle! |

- HINWEIS:** Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile. Daher ist es möglich, dass es durch Funkübertragungsgeräte in unmittelbarer Nähe gestört wird. Falls Sie Störungen in der Funktion feststellen, entfernen Sie solche Störquellen aus der Umgebung des Produkts.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 495429_2504) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**
Tel.: 0800 447744
E-Mail: owim@lidl.at

BE **Service Belgien**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

CE IP44

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

- Risiko der Beschädigung des Produkts**
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Vor der Montage

Die eingebaute Solarzelle [3] des Artikels wandelt bei Sonneneinstrahlung das Licht in elektrische Energie um und speichert diese in einem Ni-MH-Akku. Bei beginnender Dunkelheit schaltet sich das Produkt ein. Die eingebaute LED ist ein sehr langlebiges und energiesparendes Leuchtmittel. Die Leuchtdauer ist von der Sonneneinstrahlung, dem Einfallwinkel des Lichts auf die Solarzelle [3] und der Temperatur (wegen der Temperaturabhängigkeit der Akkukapazität) abhängig. Ideal ist ein senkrechter Lichteinfallwinkel. Unter optimalen Bedingungen kann eine Leuchtdauer von ca. 8 Stunden erreicht werden. Der Akku erreicht erst nach mehreren Lade- und Entladezyklen seine maximale Kapazität.

● Montage

- HINWEIS:** Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.
- HINWEIS:** Entfernen Sie den Aufkleber von der Solarzelle [3], bevor Sie das Produkt verwenden.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Reinigen Sie die Solarzelle [3] regelmäßig. Eine verschmutzte Solarzelle kann die Leistungsfähigkeit des Artikels erheblich verringern.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.


- Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ggf. ein leicht angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.


| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

● Entsorgung

Verpackung: Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Légende des pictogrammes utilisés | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DANGER ! Ce symbole accompagné du mot-clé « DANGER » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque élevé qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves. |
|  | AVERTISSEMENT ! Ce symbole accompagné du mot-clé « AVERTISSEMENT » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque moyen qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort. |
|  | PRUDENCE ! Ce symbole accompagné du mot-clé « PRUDENCE » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque faible qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées. |
|  | ATTENTION ! Ce symbole accompagné du mot-clé « ATTENTION » avertit de potentiels risques de dommages matériels. |
|  | AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! Un avertissement accompagné de ce signe et des mots « AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! » indique un danger potentiel d'explosion. Si cet avertissement est ignoré, vous vous exposez à un risque de blessures graves ou de mort, ainsi qu'à un risque de dégâts matériels. Suivez les instructions de cet avertissement afin d'éviter des blessures graves, un danger de mort ou un risque de dommages matériels ! |
|  | REMARQUE : ce symbole accompagné du mot-clé « REMARQUE » propose des informations utiles supplémentaires. |

- Verbinden Sie die Verbindungsstange [5] mit dem unteren Standrohr [6] und stecken Sie es anschließend in das obere Standrohr [2]. Führen Sie dieses nun in den Dekorationsaufsatz [1] (siehe Abb. A).
- Stecken Sie das untere Standrohr [6] weit genug in den Boden (Rasen, Blumenbeet etc.).
- HINWEIS:** Achten Sie auf einen sicheren Stand. Wenden Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen keine Gewalt an, z. B. durch Hammerschläge. Dies beschädigt das Produkt.


- HINWEIS:** Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, an dem die Solarzelle [3] möglichst lange direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Stellen Sie das Produkt nicht unter Büsche, Bäume, Vordächer etc., dies vermindert den Einfall von Sonnenlicht. Positionieren Sie das Produkt so, dass die Solarzelle nicht bedeckt oder beschattet wird.













- HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Solarzelle [3] nicht von einer anderen Lichtquelle, wie z. B. Hof- oder Straßenbeleuchtung, beeinflusst wird, da sich das Produkt sonst in der Dämmerung nicht einschaltet.

● Bedienung

- Produkt ein- und ausschalten (siehe Abb. B)**
- Stellen Sie den ON-/OFF-Schalter [8] an der Unterseite des Solargehäuses [4] auf die Position ON bzw. OFF, um das Produkt ein- bzw. auszuschalten.
- HINWEIS:** Steht der ON-/OFF-Schalter [8] auf der Position ON, schaltet sich das Produkt bei Dunkelheit automatisch ein. Die RGB-LED am Ende des oberen Standrohrs (mit LED) [2] produziert dann einen Leuchteffekt mit Farbfluss, welcher von den Lichtleitern des Dekorationsaufsatzes [1] bis an die Flügelenden der Schmetterlingsfigur geleitet wird.

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Solárny článok: | cca. 30 x 30 mm |
| Druh ochrany: | IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode) |
| Prevádzková teplota: | 0 °C až 40 °C |
| Teplota uskladnenia: | −10 °C až +45 °C |
| Vlhkosť vzduchu počas prevádzky: | 40 až 75% RH |
| Rozmery: | celková výška: 64 cm |
| Hmotnosť: | 68 g (s batériou) |

● Obsah dodávky

1 dekoračný nástavec
1 horná stojanová tyč (s LED) so solárnou schránkou
1 dolná stojanová tyč
1 spojovacia tyč
1 akumulátorová batéria (Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh) – už zabudovaná
1 návod na obsluhu

⚠ Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU! NÁVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE! AK VÝROBOK ODOVZDÁTE TRETEJ OSOBE, ODOVZDAJTE JEJ S NÍM AJ VŠETKY PODKLADY.

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

vystavený priamemu slnečnému svetlu. Výrobok neumiestňujte pod kríky, stromy, striešky atď., pretože to znižuje dopad slnečného svetla. Umiestnite výrobok tak, aby solárny článok nebol zakrytý alebo zatienený.

ⓘ **POZNÁMKA:** Zabezpečte, aby solárny článok 3 nebol ovplyvňovaný iným zdrojom svetla, napr. osvetlením dvora alebo pouličným osvetlením, pretože inak sa výrobok za súmraku nezapne.

● Obsluha

- Zapnutie a vypnutie výrobku (pozri obr. B)**
 - Nastavte spínač ON/OFF 8 na spodnej strane solárnej schránky 4 do polohy ON príp. OFF, aby ste produkt za- príp. vypli.
 - ⓘ **POZNÁMKA:** Ak je spínač ON/OFF 8 v polohe ON, výrobok sa pri zotmení automaticky zapne. RGB-LED na konci hornej stojanovej tyče (s LED) 2 potom vytvára svetelný efekt s tokom farieb, ktorý je svetelnými vodičmi dekoračného nástavca 1 vedený až po koniec krídel motýľa.
 - Vypnite výrobok (poloha OFF), ak sa výrobok dlhší čas nachádza v tme (napr. pri transporte s vloženou akumulátorovou batériou).

V polohe spínača OFF je svetelná funkcia ako aj funkcia nabíjania vypnutá.

● Výmena akumulátorovej batérie (pozri obr. B + C)

ⓘ **UPOZORNENIE:** Na tento pracovný krok budete potrebovať krížový šrobovák (nie je súčasťou dodávky).

- Predtým, ako vyberiete alebo vložíte akumulátorovú batériu, vypnite výrobok spínačom ON-/OFF 8.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení). Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.

Batérie/akumulátorov: Pri nesprávnej likvidácii batérii/akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542. Batérie/akumulátorové batérie a prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériách alebo akumulátorových batériách znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- ⚠ **POZOR! NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA!** Výrobok neprevádzkujte v obale.
 - Ak zistíte akékoľvek poškodenie výrobku, nikdy ho nepoužívajte.
 - Ak výrobok skladujete v tmavom prostredí, vždy ho vypnite, aby ste zabránili vybitiu akumulátorovej batérie.
 - LED diódy nie je možné vymeniť.
 - Ak LED na konci ich životností prestanú fungovať, je potrebné vymeniť celý výrobok.
 - Výrobok neobsahuje diely, ktorých údržbu môže vykonávať spotrebiteľ.
 - Tento výrobok nie je hračka a nemali by ho používať deti. Deti nie sú schopné pochopiť nebezpečenstvá, ktoré môžu nastať pri manipulácii s výrobkom.
 - Výrobok vypnite, ak sa dlhší čas nebude používať (napr. počas dovolenky).

- Bezpečnostné pokyny špecifické pre výrobok**
 - Dbajte na to, aby sa solárny článok 3 v zime neznečistil. Inak sa znižuje výkon solárneho článku 3.
 - POZOR:** Pri demontáži výrobku sa uistite, že ste odstránili aj spojovaciu tyč 5 a dolnú stojanovú tyč 6, aby nepredstavovali nebezpečenstvo (napr. nebezpečenstvo zakopnutia).

⚠ Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérii/akumulátorových batérii

- NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie/akumulátorové batérie držte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára!

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

- Vytiahnite dolnú stojanovú tyč 5 z hornej stojanovej tyče (s LED) so solárnou schránkou 2.
- Otvorte priedčinok pre batérie 9 odskrutkovaním všetkých skrutiek 7 solárnej schránky 4 proti smeru hodinových ručičiek pomocou krížového skrutkovača (pozri obr. B).

- Opatrne odstráňte kryt schránky.
- Potom odstráňte vybitú batériu.
- Vložte akumulátorovú batériu typu Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh do priedčinka pre batérie 9. Dodržte prítom polaritu uvedenú v priedčinku pre batérie.
- Nasaďte kryt solárnej schránky, aby ste zatvorili priedčinok pre batérie 9, a potom utiahnite skrutky 7 v smere hodinových ručičiek pomocou krížového skrutkovača.
- Uistite sa, že kábel nie je privretý, keď zatvárate solárnu schránku 4.
- Nasaďte spojovaciu tyč 5 s dolnou stojanovou tyčou 6 a potom ju vložte do hornej stojanovej tyče 2.

● Prevádzka v zime

Z dôvodu slabého slnečného žiarenia sa v zime môže nabíjanie akumulátorovej batérie znížiť a výkonnosť výrobku sa tým oslabí. Preto skontrolujte, či solárny panel 3 zostáva nezatienený počas celého dňa napriek nízkej polohe slnka.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri likvidácii vybrať. Celý výrobok odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 495429_2504) ako dôkaz o kúpe. Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane. Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie. Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

- Servis**
 - SK **Servis Slovensko**
 - Tel.: 0850 232001
 - E-pošta: owim@lidl.sk

CE IP44

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

- Prehltnutie môže mať za následok popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny môžu nastať do 2 hodín po prehltnutí.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO EXPLOZIE!** Nenabíjateľné batérie nikdy znova nenabíjajte. Batérie/akumulátorové batérie neskratujte a/alebo neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo explózia.
- Batérie/akumulátorové batérie nikdy nehádzte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie/akumulátorové batérie mechanickej záťaži.

Riziko vytečenia batérii/akumulátorových batérii

- Batérie/akumulátorové batérie nikdy nevystavujte extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré by na ne mohli pôsobiť, napr. na vykurovacích telesách/priamom slnečnom žiarení.
- Ak batérie/akumulátorové batérie vytekli, zabráňte kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliami! Ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!
- ⚠ **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátorové batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. V takom prípade preto noste vhodné ochranné rukavice.
- V prípade vytečenia batérii/akumulátorových batérii ich ihneď vyberte z výrobku, aby ste predišli vzniku škôd.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie/akumulátorové batérie.

Riziko poškodenia produktu

- Používajte výhradne uvedený typ batérii/akumulátorových batérií!
- Vložte batérie/akumulátorové batérie podľa označenia polarity (+) a (-) na batérii/akumulátorovej batérii a výrobku.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

● Odstraňovanie porúch

| Problém | Príčina | Riešenie |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt po zotmení nesvieti, hoci bol celý deň vystavený slnečnému žiareniu. | Umelé svetelné zdroje ako pouličné osvetlenie a. i. predstierajú foto-senzoru deň. | Umiestnite produkt na mieste, kde je chránený pred umelými svetelnými zdrojmi. |
| Produkt svieti len krátko alebo nesvieti vôbec. | Akumulátorová batéria je vybitá. <p>Denné svetlo nepostačuje na nabitie akumulátorovej batérie.</p> <p>Solárny článok je znečistený.</p> | Vymeňte akumulátorovú batériu! <p>Umiestnite produkt na slnečnejšom mieste!</p> <p>Vyčistite solárny článok!</p> |

ⓘ **UPOZORNENIE:** Výrobok obsahuje citlivé elektronické súčiastky. Preto je možné, že ho rádiové prenosové zariadenia v bezprostrednej blízkosti budú rušiť. Ak zistíte funkčné poruchy, odstráňte takúto rušivú zdroj z okolia výrobku.

● Čistenie a údržba

Pravidelne čistite solárny článok 3. Znečistený solárny článok môže výrazne znížiť výkonnosť výrobku.

- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- Pri silnejšom znečistení prípadne použite jemne navlhčenú handru a jemný čistiaci prostriedok.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leyenda de pictogramas utilizados | |
| ⚠ | ¡PELIGRO! Este símbolo con la palabra indicadora «PELIGRO» señala un peligro con un nivel de riesgo alto que, si no se evita, provocaría lesiones graves o incluso la muerte. |
| ⚠ | ¡ADVERTENCIA! Este símbolo con la palabra indicadora «ADVERTENCIA» señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. |
| ⚠ | ¡PRECAUCIÓN! Este símbolo con la palabra indicadora «PRECAUCIÓN» señala un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas. |
| ⚠ | ¡ATENCIÓN! Este símbolo con la palabra indicadora «ATENCIÓN» señala el peligro de que pueda producirse un daño material. |
| ⚠ | ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Una advertencia con este símbolo y las palabras «¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!» señala un posible peligro de explosión. Si no tiene en cuenta esta indicación de advertencia, podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte y también podrían producirse daños materiales. ¡Siga las indicaciones de esta advertencia para evitar lesiones graves, peligros de muerte o peligros de daños materiales! |
| ⓘ | NOTA: Este símbolo con la palabra indicadora «NOTA» ofrece información útil adicional. |
| 📖 | ¡Leer las instrucciones de uso antes de su uso! |

| | |
|-----------------|-----------------|
| ES | ES |
| | |

- Pred vložením očistite kontakty na batérii/akumulátorovej batérii a v priedčinku pre batériu suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovou tyčinkou!
- Vybité batérie/akumulátorové batérie ihneď vyberte z produktu.

● Pred montážou

Zabudovaný solárny článok 3 výrobku premieňa pri slnečnom žiarení svetlo na elektrickú energiu a ukladá ju v Ni-MH-akumulátorovej batérii. Pri začínajúcom smievaní sa výrobok zapne. Zabudovaná LED lampa je energeticky úsporný osvetľovací prostriedok s veľmi dlhou životnosťou. Doba svietenia závisí od slnečného žiarenia, uhla dopadu svetla na solárny článok 3 a od teploty (kvôli závislosti kapacity akumulátora od teploty). Ideálny je zvislý uhol dopadu svetla. Pri ideálnych podmienkach možno dosiahnuť dobu svietenia cca. 8 hodín. Akumulátorová batéria dosiahne svoju maximálnu kapacitu až po viacerých cykloch nabitia a vybitia.

● Montáž

- ⓘ **POZNÁMKA:** Odstráňte všetok obalový materiál z výrobku.
- ⓘ **POZNÁMKA:** Pred použitím výrobku odstráňte nálepku zo solárneho článku 3.
 - Pripojte spojovaciu tyč 5 k dolnej stojanovej tyči 6 a potom ju vložte do hornej stojanovej tyče 2. Túto teraz zaveďte do dekoračného nástavca 1 (pozri obr. A).
 - Dolnú stojanovú tyč 6 zasunite dostatočne hlboko do zeme (trávnik, kvetinový záhon atď.).
- ⓘ **POZNÁMKA:** Dbajte na bezpečnú polohu. Pri montáži, resp. umiestnení nevyvíjajte žiadnu silu, napr. údery kladivom. Poškodzuje to výrobok.
- ⓘ **POZNÁMKA:** Pre dosiahnutie optimálneho výsledku umiestnite výrobok na miesto, kde bude solárny článok 3 čo najdlhšie

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

● Skladovanie pri nepoužívaní

Výrobok skladujte na suchom, bezprašnom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.

● Likvidácia

Obal: Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♻ | Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Výrobok:

🗑 Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.

♻ Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodíť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SK | SK |
| | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leyenda de pictogramas utilizados | |
| III | Clase de protección III |
| 🧤 | ¡Este símbolo indica que se deben que utilizar guantes de protección adecuados! ¡Siga las instrucciones para evitar que las manos choquen contra objetos o entren en contacto con sustancias térmicas o químicas! |
| ta | Temperatura ambiental máxima |
| ■ <p>▣</p> | Indicaciones de seguridad <p>Instrucciones de manejo</p> |
| ☔ | Protección contra salpicaduras de agua |
| CE | El marcado CE atestigua la conformidad con las normativas de la UE aplicables al producto. |
| 🌞 <p>👁 <p>👉</p></p> | En caso de poca claridad, el producto se enciende de forma automática y, con claridad normal, se vuelve a apagar. Asegúrese de que la célula solar no recibe la influencia de otra fuente de luz, como por ej. el alumbrado de una finca o de la calle pues, de ser así, al producto no se encenderá al atardecer. |

| | |
|-----------------|-----------------|
| ES | ES |
| | |

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por telé-fono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.








- Asistencia**
- Asistencia en España**

Tel.: 900984989

E-Mail: owim@lidl.es

CE IP44

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forklaring af de anvendte piktogrammer | |
|  | FARE! Dette symbol med signalordet ”FARE” betegner en fare af høj grad, som, hvis den ikke undgås, fører til alvorlig personskade eller døden. |
|  | ADVARSEL! Dette symbol med signalordet ”ADVARSEL” betegner en fare af middelhøj grad, som, hvis den ikke undgås, kan føre til alvorlig personskade eller døden. |
|  | FORSIGTIG! Dette symbol med signalordet ”FORSIGTIG” betegner en fare af lav grad, som, hvis den ikke undgås, kan føre til lettere eller middelsvær personskade. |
|  | OBS! Dette symbol med signalordet ”OBS” henviser til, at der er fare for materielle skader. |
|  | ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE! En advarsel, som er forsynet med dette symbol og ordlyden ”ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!”, henviser til en mulig eksplosionsfare. Til sidesættelse af en sådan advarsel kan medføre alvorlig personskade eller døden og eventuelt materielle skader. Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå alvorlig personskade, livsfare eller risiko for materielle skader! |
|  | BEMÆRK: Dette symbol med signalordet ”BEMÆRK” henviser til yderligere nyttig information. |
|  | Læs betjeningsvejledningen inden brug! |
|  | Beskyttelsesklasse III |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forklaring af de anvendte piktogrammer | |
|  | Dette symbol henviser til, at egnede beskyttelseshandsker skal benyttes! Følg anvisningerne for at undgå, at hænderne støder mod genstande eller kommer i berøring med termiske eller kemiske stoffer! |
| ta | Maksimal omgivelsestemperatur |
|  | Sikkerhedsanvisninger <p>Handlingsanvisninger</p> |
|  | Stænkvandsbeskyttet |
|  | CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver. |
|  | Når lyset aftager, tænder produktet automatisk og slukker igen, når lyset vender tilbage. Sørg for, at solcellen ikke påvirkes af en anden lyskilde som fx gård- eller gadebelysning, da produktet ellers ikke tænder i dæmringen. |
|  | Solstrålingen ind på solcellen skal være så direkte som muligt. <p>Retning: Det er optimalt med en sydvendt retning. Vælg hellere en retning, der afviger lidt mod vest end mod øst.</p> <p>Horisontal indstilling: Den horisontale indstilling af solcellen er afhængig af monteringsstedets geografiske breddegrad. I Mellemeuropa er en vinkel på 30° –40° ideel.</p> |
|  | Jævnstrøm-/spænding |

| | |
|----|----|
| ES | DK |
| | |

| | | | |
|----------|---------------------|----------|-----------------|
| 3 | Solcelle | 7 | Skruer |
| 4 | Solcellekabinet | 8 | ON-/OFF-kontakt |
| 5 | Forbindelsesstang | 9 | Batterirum |
| 6 | Nederste standerrør | | |

● Tekniske data


| | |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Driftsspænding: | 1,2V=== |
| Batteri: | 1 x batteri (Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh) |
| LED: | 1 LED |
| Effekt: | 0,011 W |
| Solcelle: | Ca. 30 x 30 mm |
| Beskyttelsestype: | IP44 (stænkvandsbeskyttet) |
| Driftstemperatur: | 0 °C til 40 °C |
| Opbevaringstemperatur: | -10 °C til 45 °C |
| Luffugtighed under brug: | 40 til 75 % RH |
| Mål: | Samlet højde: 64 cm |
| Vægt: | 68 g (med batteri) |

● Leverede dele

1 dekorationsoptsats
1 øvre standerrør (med LED) med solcellekabinet
1 nedre standerrør
1 forbindelsesstang
1 batteri (Ni-MH, AAA, 1,2 V===/300mAh) – indsat i forvejen
1 betjeningsvejledning

Sikkerhedsanvisninger

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG! OPBEVAR BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELOGT! UDLEVER ALLE DOKUMENTER TIL TREDJEMAND VED VIDEREGIVELSE AF PRODUKTET.

- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og op samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet vejledt i brugen af produktet og forstår de hermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
-  **FORSIGTIG! FARE FOR OVEROPHEDNING!** Tænd ikke produktet i emballagen.
- Brug aldrig produktet, hvis du konstaterer beskadigelser.
- Sluk altid for produktet, hvis du opbevarer det i mørke omgivelser for at undgå, at batteriet aflader.
- LED ´erne kan ikke udskiftes.
- Hvis LED´erne skulle svigte i slutningen af deres levetid, skal hele produktet skiftes ud.
- Produktet indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren.
- Produktet er ikke legetøj og må ikke benyttes af børn. Børn erkender ikke farerne, som kan opstå ved håndteringen af produktet.
- Sluk for produktet, hvis det ikke skal anvendes over et længere tidsrum (f.eks. i ferien).

● Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

- Sørg for, at solcellen **3** holdes fri for snavs om vinteren. Ellers nedsættes solcellens **3** ydeevne.

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |

I kontaktindstilling OFF er både lysfunktionen og opladefunktionen slået fra.

● Udskiftning af det genopladelige batteri (se afb. B + C)

-  **BEMÆRK:** Dette kræver en stjerneskruetrækker (følger ikke med).


- Sluk altid for produktet med ON-/OFF-kontakten **8**, inden batteriet fjernes eller sættes i.
- Træk forbindelsesstangen **5** af det øverste standerrør (med LED) med solcellekabinet **2**.
- Åbn batterirummet **9**, idet du skruer alle skruer **7** på solcellekabinettet **4** ud med en stjerneskruetrækker i retning mod uret (se afb. B).
- Fjern forsigtigt kabinettets afdækning.
- Tag det brugte batteri ud.
- Sæt et nyt batteri af typen Ni-MH, AAA, 1,2V===/300mAh i batterirummet **9**. Bemærk i denne forbindelse polariteten i batterirummet.
- Sæt solcellekabinettets afdækning på igen for at lukke batterirummet **9**, og spænd så skrueerne **7** fast igen med en stjerneskruetrækker i retning med uret.
- Vær opmærksom på, at kablet ikke bliver klemt, når solcellekabinettet **4** lukkes.
- Sæt forbindelsesstangen **5** med det nederste standerrør **6** ind i det øverste standerrør **2** igen.

● Vinterdrift

På grund af det ringe solindfald kan opladningen af batteriet om vinteren være nedsat, hvorved produktets ydeevne kan aftage. Kontrollér derfor, om solcellen **3** trods den lavstående sol forbliver skyggefri hele dagen.

- OBS:** Vær opmærksom på, når du fjerner produktet, også at fjerne forbindelsesstangen **5** og det nederste standerrør **6**, så disse ikke udgør en fare (f.eks. for at snuble).

Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer

- LIVSFARE!** Hold batterier/akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!
- Indtagelse kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.
-  **EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikkeopladelige batterier igen. Kortslut ikke batterier/akkuer og/eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.
- Smid batterier/akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier/akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batteriene/akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier/akkuer, f.eks. varmelegemer/direkte sollys.
- Hvis batterier/akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsøg en læge!
-  **BÆR BESKYTTELSESHANDSKER!** Udløbne eller beskadigede batterier/akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.

Dekorativ solcellelampe

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortscaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.



● Formålsbestemt anvendelse

Produktet er kun egnet til udendørs dekoration og ikke til belysning. Produktet er kun beregnet til privat brug i hjemmet. Produktet er ikke beregnet til erhvervsæssig brug eller andre anvendelser.

● Beskrivelse af de enkelte dele

- Dekorationsoptsats
- Øverste standerrør (med LED) med solcellekabinet

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |

- I tilfælde af en lækage hos batterierne/akkuerne, skal De fjerne disse med det samme fra produktet for at undgå beskadigelser.
- Fjern batterierne/akkuerne, når produktet ikke anvendes i en længere periode.



Risiko for beskadigelse af produktet

- Anvend udelukkende den angivne batteri-/akkutype!
- Indsæt batterier/akkuer iht. polaritetsmærkningen (+) og (-) til batteri/akku og produktet.
- Rengør kontakter ved batteriet/det genopladelige batteri og i batterirummet før ilægningen med en tør, fnugfri klud eller en vatpind!
- Fjern brugte batterier/akkuer omgående fra produktet.

● Inden montering

Artiklens indbyggede solarcelle **3** forvandler lyset til elektrisk energi ved sollys og lagrer denne i en Ni-MH-batteri. Produktet tændes automatisk ved mørkets frembrud. Den indbyggede LED er en energibesparende lyskilde, der har et meget langt liv. Belysningens brændetid afhænger af sollyset, lysets indfaldsvinkel på solarcellen **3** og temperaturen (på grund af batterikapacitetens temperaturafhængighed). En lodret lysindfaldsvinkel er ideal. Ved optimale betingelser kan en belysningsvarighed på ca. 8 timer opnås. Akkuen opnår først efter flere oplade- og afladecykler sin maksimale kapacitet.

● Samling

-  **BEMÆRK:** Fjern al emballage fra produktet.
-  **BEMÆRK:** Fjern mærkaten fra solcellen **3**, inden du tager produktet i brug.

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |


● Bortscaffelse


Emballage:

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortscaffe på de lokale genbrugsstationer.



Produkt:

 Muligheder til bortscaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.

 Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortscaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af des levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortscaffes separat. Følg de

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |

Opbevar produktet på et tørt, støvfrit sted, beskyttet mod direkte solindfald.

| | |
|----|----|
| DK | DK |
| | |

