



## 2-IN-1-ELEKTRO-OBERFLÄCHENBÜRSTE PEOB 500 B2


(DE) (AT) (CH)


### 2-IN-1-ELEKTRO- OBERFLÄCHENBÜRSTE





Originalbetriebsanleitung

IAN 476067\_2404

(DE)







<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>	Seite	6
<b>Einleitung</b>	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Lieferumfang	Seite	8
<b>Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge</b>	Seite	8
Sicherheitshinweise für Bürstenwerkzeuge	Seite	10
Restrisiken	Seite	11
<b>Vorbereitung</b>	Seite	11
Bedienteile	Seite	11
<b>Produkt montieren</b>	Seite	12
Motorkopf montieren	Seite	12
Rad montieren/demontieren	Seite	12
Zusatzhandgriff montieren	Seite	12
<b>Zubehör verwenden</b>	Seite	12
Zubehör wählen	Seite	12
Zubehör einsetzen/entfernen	Seite	12
<b>Handgriff einstellen</b>	Seite	13
<b>Betrieb</b>	Seite	13
Produkt ein- und ausschalten	Seite	13
<b>Transport</b>	Seite	14
<b>Reinigung, Wartung und Lagerung</b>	Seite	14
<b>Fehlerbehebung</b>	Seite	15
<b>Bestellung von Ersatzteilen</b>	Seite	15
<b>Entsorgung</b>	Seite	15
<b>Garantie und Service</b>	Seite	16
Garantie	Seite	16
Abwicklung im Garantiefall	Seite	17
Service	Seite	17
<b>EU-Konformitätserklärung</b>	Seite	18

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!		Schutzhandschuhe tragen
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Tragen Sie Augen- und Gehörschutz.
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Umstehende Personen vom Produkt fernhalten
	Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile!		Verletzungsgefahr durch sich drehendes Werkzeug! Füße und Hände fernhalten.
	Die Benutzung des Produkts bei Regen oder feuchter Umgebung ist verboten.		Garantiert Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> in dB(A)
	Achtung! Netzstecker ziehen, vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten und wenn die Anschlussleitung beschädigt ist.	<input type="checkbox"/>	Schutzklasse II
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!		Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

## 2-in-1-Elektro-Oberflächenbürste

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zum Entfernen von Unkraut und Moos in Plattenfugen, Verbundpflaster oder Bordsteinrinnen im häuslichen Bereich geeignet. Jede andere Verwendung, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu Schäden am Produkt führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. Das Produkt ist nur für den privaten Einsatzbereich, nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

## ● Teilebeschreibung

- 1 Handgriff
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Anschlusskabel
- 4 Einschaltsperrre
- 5 Zugentlastung
- 6 Schraube
- 7 Überwurfmutter
- 8 Teleskopstiel
- 9 Spritzschutz
- 10 Kunststoffbürste, groß
- 11 Rad
- 12 Motorkopf
- 13 Überwurfmutter (Motorkopf)
- 14 Zusatzhandgriff
- 15 Drehrad
- 16 Sechskantschrauben (M5\*37) und Unterlegscheiben
- 16a Sechskantschrauben (M5\*30) und Unterlegscheibe
- 17 Innensechskantschlüssel
- 18 Nylonbürste
- 19 Drahtbürste
- 20 Arbeitsposition
- 21 Entriegelung
- 22 Transportposition
- 23 Zubehörfach

## ● Technische Daten

- Oberflächenbürste: PEOB  
500 B2
- Arbeitsbreite (Kunststoffbürste 10): ca. 16cm  
Motorspannung U: 230–240V~;
- Nennleistung: 500W  
Schutzklasse: II/□
- Gewicht (ohne Zubehör): 3,6kg  
Gewicht (nur Zubehör): 0,4kg  
Leerlaufdrehzahl  $n_0$ : 600–  
1200 min<sup>-1</sup>
- Schalldruckpegel  $L_{pA}$ : 81,5dB;  
 $K_{pA} = 3$ dB

Schallleistungs- pegel $L_{WA}$ :	gemessen: 93,9dB; $K_{WA} = 3$ dB
Vibration $a_h$ :	garantiert: 96dB Handgriff: 2,421 m/s <sup>2</sup> ; $K = 1,5$ m/s <sup>2</sup>
Zusatz- handgriff:	3,542 m/s <sup>2</sup> ; $K = 1,5$ m/s <sup>2</sup>

**Hinweis:** Die Lärm- und Vibrationswerte wurden entsprechend den in der Konformitätserklärung genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

**⚠️ WARNUNG!** Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

## ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile.

- 1 Oberflächenbürste
- 1 Zusatzhandgriff mit Zubehörfach
- 1 Kunststoffbürste, groß (vormontiert)
- 1 Drahtbürste
- 1 Nylonbürste
- 2 M5\*37 Sechskantschrauben
- 2 Unterlegscheiben
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Bedienungsanleitung

## ● Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

### **WARNUNG!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebildungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzeitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzeitung).

### 1. Arbeitsplatzsicherheit

**a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

**b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

**c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

### 2. Elektrische Sicherheit

**a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.** Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

**b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

**c) Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

**d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwinkelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

- e) Wenn Sie mit dem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- 3. Sicherheit von Personen**
- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) Wenn Staubabsaug- und -auffangseinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4. **Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**
    - a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
    - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
    - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteneinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.**  
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
    - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
    - e) **Pflegen Sie das Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
  - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
  - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
  - h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
- ## 6. Service
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- ### ● Sicherheitshinweise für Bürstenwerkzeuge
- Bürsten dürfen nicht auf Maschinen montiert werden, deren Drehzahl über der höchstzulässigen Bürstendrehzahl liegt.
  - Beschädigte Bürste dürfen nicht verwendet werden.
  - Rostverfärbungen oder andere Anzeichen von chemischer oder mechanischer Veränderung am Besteckungsmaterial können vorzeitiges Versagen der Bürste verursachen.
  - Bürsten müssen in geeigneten Gestellen, Behältern oder Kästen so

gelagert werden, dass sie gegen folgende Einwirkungen geschützt sind:  
- hohe Luftfeuchte, Hitze, Wasser oder andere Flüssigkeiten, welche eine Beschädigung der Bürste hervorrufen könnten.

- Säuren oder Dämpfe von Säuren, die eine Beschädigung hervorrufen könnten.
- Temperaturen, die so niedrig sind, dass sie zur Kondensation an den Bürsten führen könnten, wenn diese in einen Bereich mit höheren Temperaturen ausgelagert werden.
- Deformation irgendeines Bürstenbestandteiles.

des medizinischen Implantats zu konsultieren, bevor das Produkt bedient wird.

## ● Vorbereitung

**⚠️ WARNUNG!** Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Produkt. Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, wenn das Produkt vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

Die Sechskantschrauben mit Unterlegscheiben **[16]**, der Innensechskantschlüssel **[17]**, die Drahtbürste **[19]** und die Nylonbürste **[18]** befinden sich in den beiden Zubehörfächern **[23]** im Zusatzhandgriff **[14]** (siehe Abb. C).

## ● Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs auftreten:

- Augenschäden, falls kein geeigneter Augenschutz getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Produkt über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

**⚠️ WARNUNG!** Gefahr durch elektromagnetisches Feld, das während das Produkt im Betrieb ist, erzeugt wird. Das Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller

## ● Bedienteile

**Hinweis:** Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit allen Bedienteilen des Produkts vertraut.

**Einschaltsperrre** **[4]**: Sperrt den Ein-/Ausschalter **[2]** gegen unbeabsichtigte Betätigung. Drücken Sie die Einschaltsperrre **[4]**, um den Ein-/Ausschalter **[2]** zu entsperren.

**Ein-/Ausschalter** **[2]**: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **[2]**, um das Produkt ein- oder auszuschalten.

**Drehrad** **[15]**: Mithilfe des Drehrads **[15]** können Sie die Drehzahlstufen einstellen:  
**1**: niedrigste Drehzahl  
**6**: höchste Drehzahl

**Spritzschutz** **[9]**: Verstellen Sie den Spritzschutz **[9]**, indem Sie ihn vor- und zurückziehen.

## ● Produkt montieren

### ● Motorkopf montieren

- Setzen Sie den Teleskopstiel **8** auf den Motorkopf **12**.
- Drehen Sie die Überwurfmutter **13** fest.

### ● Rad montieren/demontieren (siehe Abb. A und B)

- Schieben Sie das Rad **11** auf den Motorkopf **12**. Das Rad **11** muss hörbar einrasten.

**Kunststoffbürste 10:** Bei Verwendung der Kunststoffbürste **10** setzen Sie das Rad **11** in die Transportposition **22**.

**Drahtbürste 19/Nylonbürste 18:** Bei Verwendung der Drahtbürste **19** oder der Nylonbürste **18** setzen Sie das Rad **11** in die Arbeitsposition **20**.

- Drücken Sie die Entriegelung **21**, um das Rad **11** zu lösen und ziehen Sie es ab.

### ● Zusatzhandgriff montieren

- Lösen Sie die Schraube **6** vom Zusatzhandgriff **14**.
- Setzen Sie den Zusatzhandgriff **14** in die Halterung unterhalb des Handgriffes **1**.
- Befestigen Sie den Zusatzhandgriff **14** mithilfe der Schraube **6**.

**Hinweis:** Es sind mehrere Raststufen möglich.

## ● Zubehör verwenden

### ● Zubehör wählen

**Kunststoffbürste 10:** Die Kunststoffbürste **10** eignet sich zum Entfernen von Unkraut, Flechten und Moos aus breiten Fugen und zum Reinigen kleinerer Flächen.

**Drahtbürste 19:** Die Drahtbürste **19** eignet sich zum Entfernen hartnäckiger Flechten und Moosen auf unempfindlichem Untergrund.

⚠ **VORSICHT!** Verwenden Sie die Drahtbürste **19** nur auf unempfindlichem Untergrund, z. B. Straße oder Gehsteig. Andernfalls kann der Bodenbelag beschädigt bzw. aufgekratzt werden.

**Nylonbürste 18:** Die Nylonbürste **18** eignet sich zum Entfernen von Unkraut, Flechten und Moos aus kleinen, schmalen Fugen.

### ● Zubehör einsetzen/entfernen (siehe Abb. B)

**Kunststoffbürste 10:**

- Setzen Sie die Kunststoffbürste **10** wie abgebildet auf den Motorkopf **12**. Setzen Sie die Sechskantschraube **16a** und die Unterlegscheibe ein. Drehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel **17** im Uhrzeigersinn fest.
- Um die Kunststoffbürste **10** zu entfernen, lösen Sie die Sechskantschraube **16a** und ziehen sie vom Motorkopf **12** ab.

**Drahtbürste 19/Nylonbürste 18:**

- Setzen Sie die Bürste **18** **19** wie abgebildet auf den Motorkopf **12**. Setzen Sie die Sechskantschraube **16** und die Unterlegscheibe ein. Drehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel **17** im Uhrzeigersinn fest.

- Um die Bürste **[18]** **[19]** zu entfernen, lösen Sie die Sechskantschraube **[16]** und ziehen Sie sie vom Motorkopf **[12]** ab.

übernehmen wir keine Haftung. Testen Sie das Produkt vor der Verwendung auf empfindlichen Böden an einer unauffälligen Stelle.

## ● Handgriff einstellen

**Hinweis:** Sie können das Produkt mithilfe des Teleskopstiels **[8]** auf Ihre individuelle Größe einstellen.

- Lösen Sie die Überwurfmutter **[7]**.
- Stellen Sie den Teleskopstiel **[8]** auf die gewünschte Länge ein.
- Drehen Sie die Überwurfmutter **[7]** wieder fest.

## ● Betrieb

### **⚠️ [WAN]** **WAN**! VERLETZUNGSGEFAHR!

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Kontrollieren Sie das Produkt und alle Zubehörteile vor der Verwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen. Tauschen Sie beschädigtes Zubehör aus.
- Verwenden Sie nur originale Zubehörteile.
- Arbeiten Sie nicht bei Regen oder auf nassen Untergrund. Es besteht Gefahr durch elektrischen Schlag.
- Arbeiten Sie an Hängen immer quer zum Hang.
- Schalten Sie in Arbeitspausen und zum Transport das Produkt aus und warten Sie den Stillstand ab.
- Führen Sie das Produkt im Schrittempo.
- Der Pfeil auf dem Spritzschutz **[9]** gibt die Drehrichtung der Bürste **[10]**, **[18]**, **[19]** an.
- Schleifen Sie bei der Arbeit mit den Bürsten **[10]**, **[18]**, **[19]** auf keinen Fall über Kunststoff- oder anderes empfindliches Fußboden-Material. Sie könnten sonst die Oberfläche verkratzen oder beschädigen. Für diesbezügliche Schäden

## ● Produkt ein- und ausschalten

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich das alle Zubehörteile montiert sind.

**Hinweis:** Nach dem Ausschalten des Produkts drehen die Bürsten **[10]**, **[18]**, **[19]** noch einige Sekunden nach. Halten Sie Ihre Hände und Füße von den beweglichen Teilen des Produkts fern.

**⚠️ [WAN]** **WAN**! Der Ein-/Ausschalter **[2]** darf nicht arretiert werden. Sollte der Ein-/Ausschalter **[2]** beschädigt sein, darf mit dem Produkt nicht mehr gearbeitet werden. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn nach Loslassen des Ein-/Ausschalters **[2]** der Motor nicht ausschaltet.

- Zur Zugentlastung formen Sie aus dem Ende des Verlängerungskabels eine Schlaufe und hängen diese in die Zugentlastung **[5]** ein (siehe Abb. D).
- Schließen Sie das Produkt an die Netzspannung an.
- Drücken und halten Sie die Einschaltsperrre **[4]**.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **[2]**, um das Produkt einzuschalten und halten Sie ihn während des Betriebs gedrückt.
- Lassen Sie die Einschaltsperrre **[4]** los.
- Lassen Sie den Ein-/Ausschalter **[2]** los, um das Produkt auszuschalten.
- Trennen Sie das Produkt von der Netzspannung, wenn Sie es nicht mehr verwenden.

## ● Transport

- Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Tragen Sie das Produkt mit zwei Händen, jeweils mit einer Hand am Handgriff **1** und mit der anderen Hand am Zusatzhandgriff **14**.

## ● Reinigung, Wartung und Lagerung

**⚠️ [WARNUNG!]** Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Produkt. Schützen Sie sich bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von unserem Service-Center durchführen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

### Reinigung:

**⚠️ [WARNUNG! ELEKTRISCHER SCHLAG!]** Spritzen Sie das Produkt niemals mit Wasser ab.

**Hinweis:** Chemische Substanzen können die Kunststoffteile des Produkts angreifen. Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel.

- Halten Sie Lüftungsschlitzte, Motorgehäuse und Griffe des Produkts sauber. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder eine Bürste.
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung das Produkt und die verwendeten Zubehörteile (Kunststoffbürste **10**, Drahtbürste **19**, Nylonbürste **18** und Spritzschutz **9**) mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.

### Wartung:

- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung des Produkts durch. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sicherheitseinrichtungen, Schrauben oder Bolzen fehlen, abgenutzt oder beschädigt sind.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Wenn ein Ersatz der Netzanschlussleitung erforderlich ist, ist dies vom Hersteller oder seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

### Lagerung:

- Lagern Sie das Produkt mit allen Zubehörteilen stets:
  - sauber
  - trocken
  - staubgeschützt
  - frostsicher
  - außerhalb der Reichweite von Kindern
- Lagern Sie das Produkt nicht längere Zeit in direktem Sonnenlicht. Das Produkt könnte beschädigt werden.
- Wickeln Sie das Produkt nicht in Kunststoffsäcke, da sich Feuchtigkeit und Schimmel bilden könnte.

## ● Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle hilft Ihnen kleine Störungen zu beseitigen:

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Produkt startet nicht	Das Produkt ist nicht mit dem Netzstrom verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
	Der Ein-/Ausschalter <b>[2]</b> ist defekt.	Wenden Sie sich an das Service-Center.
	Der Motor ist defekt.	
Produkt arbeitet mit Unterbrechungen	Interner Wackelkontakt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
	Der Ein-/Ausschalter <b>[2]</b> ist defekt.	
Geringe Arbeitsleistung	Das Zubehörteil (Kunststoffbürste <b>[10]</b> , Drahtbürste <b>[19]</b> , Nylonbürste <b>[18]</b> ) ist stumpf oder abgenutzt.	Entfernen Sie das Zubehörteil (Kunststoffbürste <b>[10]</b> , Drahtbürste <b>[19]</b> , Nylonbürste <b>[18]</b> ) und ersetzen Sie es durch ein Neues (siehe Kapitel „Bestellung von Ersatzteilen“).

## ● Bestellung von Ersatzteilen

Für folgende Teile können Sie online Ersatzteile bestellen:

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
<b>[10]</b>	Kunststoffbürste, groß	47606790699999
<b>[11]</b>	Rad	47606790299999
<b>[14]</b>	Zusatzhandgriff	47606790399999
<b>[18]</b>	Nylonbürste	47606790599999
<b>[19]</b>	Drahtbürste	47606790499999

Artikelnummer: 476067\_2404

Website: [www.optimex-shop.com](http://www.optimex-shop.com)

gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/ 20-22: Papier und Pappe/ 80-98: Verbundstoffe.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

## ● Garantie und Service

### ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 476067\_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen.

Mittels Eingabe der Artikelnummer

(IAN) 476067\_2404 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

## ● Service



### Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111  
E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)



### Service Österreich

Tel.: 0800 292726  
E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)



### Service Schweiz

Tel.: 0800562153  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)



## ● EU-Konformitätserklärung

### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. 476067\_2404)

**IAN:** 476067\_2404  
**Produkt-Identifikation:** "PARKSIDE" 2-in-1-Elektro-Oberflächenbürste  
**Modellnummer:** HG12137

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

Richtlinie 2006/42/EG
Richtlinie 2014/30/EU
Richtlinie 2011/65/EU mit allen dazugehörigen Änderungen

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

Nr. / Teile
Richtlinie 2006/42/EG
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 1083-2:1997
Richtlinie 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten:

Nr. / Teile
EN IEC 63000:2018

**Person, die die technische Dokumentation aufbewahrt:** OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet für und im Namen von:

**OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland**

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Original-Konformitätserklärung

Neckarsulm	22.10.2024		
Ort	Datum	pfa. Stefan Haensen	pfa. Jens Buchheim
		Prokurist	Prokurist

**OWIM GmbH & Co. KG**  
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model no.: HG12137  
Version: 11/2024

Stand der Informationen: 11/2024  
Ident.-No.: HG12137112024-DE

IAN 476067\_2404

1