




**15 M2**  
**GB** Push the sealing brush **B** (4 mm) from top to bottom into the outer groove of sections **A1** and **A2**. Shorten them with a protrusion of 30 mm in relation to the upper cross section **B**.




**16 M1**  
**GB** Slide sealing brush **B** into the outer groove of the upper cross section **B**. Shorten sealing brush **B** on both sides with a protrusion of 30 mm to the upper cross section **B**.



**17 M1**  
**GB** Connect the upper cross section **B** to the upper vertical section **A1** using the two corner connectors **J1** and **J2**. Use a rubber mallet for this. Press the magnetic strips **H1** and **H2** into the outer groove of the upper vertical section **A1**.



**17 M2**  
**GB** Connect the upper cross section **B** to the upper vertical section **A1** using the two corner connectors **J1** and **J2**. Use a rubber mallet for this. Press the magnetic strips **H1** and **H2** into the outer groove of the upper vertical section **A1**.



**18 M1**  
**GB** Roll the fabric **K** over the entire frame.

**DE** Schieben Sie die Dichtungsbürste **B2** (4 mm) von oben nach unten in die äußere Nut der Profile **A1** und **A2**. Kürzen Sie diese mit 30 mm Überstand zum oberen Querprofil **A1**.

**DE** Schieben Sie die Dichtungsbürste **B2** in die äußere Nut des oberen Querprofils **B**. Kürzen Sie die Dichtungsbürste **B2** beidseitig mit einem Überstand von 30 mm zum oberen Querprofil **B**.

**FR** Engagez les joints brossés **B2** (4 mm) de haut en bas dans la rainure extérieure des profils **A1** et **A2**. Raccourcissez ces derniers en laissant une partie en saillie de 30 mm par rapport à l'extrémité supérieure du profil **A1**.

**FR** Verbinden Sie das obere Querprofil **B** mittels der beiden Eckverbinder **J1** und **J2** mit dem oberen Höhenprofil **A1**. Verwenden Sie dazu einen Gummieisler. Drücken Sie die Magnetstreifen **H1** und **H2** in die äußere Nut des oberen Höhenprofils **A1**.

**FR** Roulez le tissu **K** sur l'intégralité du cadre.

**IT** Spingere la spazzola di tenuta **B2** (4 mm) dall'alto verso il basso nella scanalatura esterna dei profili **A1** e **A2**. Accorciare le code che sporgono di 30 mm all'estremità superiore del profilo **A1**.

**IT** Spingere la spazzola di tenuta **B2** nella scanalatura esterna del profilo trasversale superiore **B**. Accorciare la spazzola di tenuta **B2** da entrambi i lati con una sporgenza di 30 mm fino al profilo trasversale superiore **B**.

**IT** Collegare il profilo trasversale superiore **B** al profilo superiore in altezza **A1** utilizzando i due giunti angolari **J1** e **J2**. Utilizzare a tale scopo un martello in gomma. Engagez les rubans magnétiques **H1** et **H2** dans la rainure extérieure du profil de hauteur supérieur **A1**.

**IT** Collegare il profilo trasversale superiore **B** al profilo superiore in altezza **A1** utilizzando i due giunti angolari **J1** e **J2**. Premere le strisce magnetiche **H1** e **H2** nella scanalatura esterna del profilo verticale superiore **A1**.

**IT** Sfondare la rete **K** su tutto il telaio.

**ES** Dedice las borlas de cepillo **B2** (4 mm) de arriba hacia abajo en la ranura exterior de los perfiles **A1** y **A2**. Redúcelas con un saliente de 30 mm desde el extremo superior del perfil **A1**.

**ES** Dedice el burlete de cepillo **B2** en la ranura exterior del perfil transversal superior **B**. Usa para ello un martillo de goma. Engagez les rubans magnétiques **H1** et **H2** dans la rainure extérieure du profil de hauteur supérieur **A1**.

**ES** Conecte el perfil transversal superior **B** utilizando los dos conectores de esquina **J1** y **J2** con el perfil de elevación superior **A1**. A tale scopo utilizzare un martello di gomma. Empuje las tiras magnéticas **H1** y **H2** en la ranura exterior del perfil de altura superior **A1**.

**ES** Conecte el perfil transversal superior **B** utilizando los dos conectores de esquina **J1** y **J2** con el perfil de elevación superior **A1**. Use para ello un martillo de goma. Empuje las tiras magnéticas **H1** y **H2** en la ranura exterior del perfil de altura superior **A1**.

**ES** Desarrólle el tejido **K** sobre todo el marco.

**PT** Dedize os escovas de vedação **B2** (4mm) de cima para baixo na ranhura exterior dos perfis **A1** e **A2**. Encurta-as com 30 mm de saliência até à extremidade superior do perfil **A1**.

**PT** Dedize a escova de vedação **B2** na ranhura exterior do perfil transversal superior **B**. Encurta a escova de vedação **B2** em ambos os lados com uma saliência de 30 mm em relação aos perfis transversal superior **B**.

**PT** Ligue o perfil transversal superior **B** utilizando os dois conectores de canto **J1** e **J2** com o perfil de elevação superior **A1**. Para o efeito, utilize um martelo de borracha. Prima os bandas magnéticas **H1** e **H2** na ranhura exterior do perfil superior **A1**.

**PT** Ligue o perfil transversal superior **B** utilizando os dois conectores de canto **J1** e **J2** com o perfil de elevação superior **A1**. Para o efeito, utilize um martelo de borracha. Prima os bandas magnéticas **H1** e **H2** na ranhura exterior do perfil superior **A1**.

**PT** Desenrole o rede **K** sobre o moldão.

**DE** Kürzen Sie die acht Klemmleisten **L** entsprechend der Nuten. Beachten Sie die mögliche Überlappung an den Ecken.

**DE** Fixieren Sie das Gewebe **K** mittels Klemmleiste **L** am Rahmen vorsichtig mittels Gummimäher. Beginnen Sie oben Querprofil **B**, gefolgt von den oberen Höhenprofilen **A1** und der Griffleiste **C**. Anschließend beginnen Sie an der Griffleiste **C**, gefolgt von den unteren Höhenprofilen **A2** inklusive Griff **S** und dem Stößelblock **D**. Fixieren Sie den Griff **S** mittels Klemmleiste **L** gegenüber der Scharnierleiste im Profil **A2**.

**FR** Raccourcir les huit barres de serrage **L** conformément aux longueurs de rainures. Tenir compte de l'éventuel chevauchement au niveau des angles.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**IT** Accorcire gli otto listelli **L** secondo la lunghezza delle scanalature. Si presti attenzione alla possibile sovrapposizione negli angoli.

**IT** Fissare con cura la rete **K** al telaio utilizzando i listelli **L** e un martello di gomma. Iniziare dal profilo trasversale superiore **B**, seguito dai profili superiori in altezza **A1** e dalla barra dell'impugnatura **C**. Poi finire, iniziare dalla barra dell'impugnatura **C**, seguito dai profili inferiori in altezza **A2**, compresa l'impugnatura **S** e la piastra di appoggio **D**. Fissare l'impugnatura **S** nel profilo **A2** di fronte al latocerniera con il listello **L**.

**IT** Accorcire la sporgenza della rete **K** all'esterno sui listelli **L** con un martello. Assicurarsi di non danneggiare rete, listelli e profili in alluminio. Attenzione: pericolo di lesioni!

**IT** Fissare le due coperture **M** ai giunti centrali **I**.

**IT** Posizionare le parti della cerniera **N** come mostrato. Le dimensioni si riferiscono da un'estremità esterna alla parte superiore della cerniera. Misurare circa 35 mm dall'alto, 70 mm e 980 mm dal basso.

**ES** Recorta las ocho listinas de sujeción **L** según las longitudes de las ranuras. Tiene en cuenta la posible superposición en los esquinas.

**ES** Fija el tejido **K** con ayuda de las listinas de sujeción **L** con cuidado sobre el marco utilizando un martillo de goma. Comience en la sección transversal superior **B**, seguido de los perfiles de altura superiores **A1** y el tirador **C**. Empiece luego por el tirador **C**, seguido de los perfiles de altura más bajos **A2** incluido el tirador **S** y la placa de apoyo **D**. Fija el tirador **S** con el listín de sujeción **L** en el lado opuesto al de la bisagra en el perfil **A2**.

**ES** Recorta o exceso de redde adhesiva **K** fuera dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Observe a possível superposição nos cantos.

**PT** Fixe o tecido **K** utilizando blocos de terminais **L** na estrutura com cuidado, utilizando um martelo de borracha. Comece pelo perfil transversal superior **B**, seguido pelos perfis verticais superiores **A1** e pela barra de apoio **C**. A seguir, comece pela barra de apoio **C**, seguido pelas partes verticais inferiores **A2**, incluindo o pego **S** e a chapa de proteção **D**. Repare o pego **S** através do bloco de terminais **L** oposto ao lado da dobradiça no perfil **A2**.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**PT** Coloque as duas tampas **M** nos conectores centrais **I**.

**PT** Coloque as três peças do dobradiça **N** conforme mostrado. As dimensões referem-se desde o estrutura exterior até ao topo do dobradiça. Meça aprox. 35 mm a partir da parte superior, 70 mm e 980 mm a partir da parte inferior.

**DE** Kürzen Sie die acht Klemmleisten **L** entsprechend der Nuten. Beachten Sie die mögliche Überlappung an den Ecken.

**DE** Fixieren Sie das Gewebe **K** mittels Klemmleiste **L** am Rahmen vorsichtig mittels Gummimäher. Beginnen Sie oben Querprofil **B**, gefolgt von den oberen Höhenprofilen **A1** und der Griffleiste **C**. Anschließend beginnen Sie an der Griffleiste **C**, gefolgt von den unteren Höhenprofilen **A2** inklusive Griff **S** und dem Stößelblock **D**. Fixieren Sie den Griff **S** mittels Klemmleiste **L** gegenüber der Scharnierleiste im Profil **A2**.

**FR** Raccourcir les huit barres de serrage **L** conformément aux longueurs de rainures. Tenir compte de l'éventuel chevauchement au niveau des angles.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**IT** Accorcire gli otto listelli **L** secondo la lunghezza delle scanalature. Si presti attenzione alla possibile sovrapposizione negli angoli.

**IT** Fissare con cura la rete **K** al telaio utilizzando i listelli **L** e un martello di gomma. Iniziare dal profilo trasversale superiore **B**, seguito dai profili superiori in altezza **A1** e dalla barra dell'impugnatura **C**. Poi finire, iniziare dalla barra dell'impugnatura **C**, seguito dai profili inferiori in altezza **A2**, compresa l'impugnatura **S** e la piastra di appoggio **D**. Fissare l'impugnatura **S** nel profilo **A2** di fronte al latocerniera con il listello **L**.

**IT** Accorcire la sporgenza della rete **K** all'esterno sui listelli **L** con un martello. Assicurarsi di non danneggiare rete, listelli e profili in alluminio. Attenzione: pericolo di lesioni!

**IT** Fissare le due coperture **M** ai giunti centrali **I**.

**IT** Posizionare le parti della cerniera **N** come mostrato. Le dimensioni si riferiscono da un'estremità esterna alla parte superiore della cerniera. Misurare circa 35 mm dall'alto, 70 mm e 980 mm dal basso.

**ES** Recorta las ocho listinas de sujeción **L** según las longitudes de las ranuras. Tiene en cuenta la posible superposición en los esquinas.

**ES** Fija el tejido **K** con ayuda de las listinas de sujeción **L** con cuidado sobre el marco utilizando un martillo de goma. Comience en la sección transversal superior **B**, seguido de los perfiles de altura superiores **A1** y el tirador **C**. Empiece luego por el tirador **C**, seguido de los perfiles de altura más bajos **A2** incluido el tirador **S** y la placa de apoyo **D**. Fija el tirador **S** con el listín de sujeción **L** en el lado opuesto al de la bisagra en el perfil **A2**.

**ES** Recorta o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Observe a possível superposição nos cantos.

**PT** Fixe o tecido **K** utilizando blocos de terminais **L** na estrutura com cuidado, utilizando um martelo de borracha. Comece pelo perfil transversal superior **B**, seguido pelos perfis verticais superiores **A1** e pela barra de apoio **C**. A seguir, comece pela barra de apoio **C**, seguido pelas partes verticais inferiores **A2**, incluindo o pego **S** e a chapa de proteção **D**. Repare o pego **S** através do bloco de terminais **L** oposto ao lado da dobradiça no perfil **A2**.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**PT** Coloque as duas tampas **M** nos conectores centrais **I**.

**PT** Coloque as três peças do dobradiça **N** conforme mostrado. As dimensões referem-se desde o estrutura exterior até ao topo do dobradiça. Meça aprox. 35 mm a partir da parte superior, 70 mm e 980 mm a partir da parte inferior.

**DE** Kürzen Sie die acht Klemmleisten **L** entsprechend der Nuten. Beachten Sie die mögliche Überlappung an den Ecken.

**DE** Fixieren Sie das Gewebe **K** mittels Klemmleiste **L** am Rahmen vorsichtig mittels Gummimäher. Beginnen Sie oben Querprofil **B**, gefolgt von den oberen Höhenprofilen **A1** und der Griffleiste **C**. Anschließend beginnen Sie an der Griffleiste **C**, gefolgt von den unteren Höhenprofilen **A2** inklusive Griff **S** und dem Stößelblock **D**. Fixieren Sie den Griff **S** mittels Klemmleiste **L** gegenüber der Scharnierleiste im Profil **A2**.

**FR** Raccourcir les huit barres de serrage **L** conformément aux longueurs de rainures. Tenir compte de l'éventuel chevauchement au niveau des angles.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**IT** Accorcire gli otto listelli **L** secondo la lunghezza delle scanalature. Si presti attenzione alla possibile sovrapposizione negli angoli.

**IT** Fissare con cura la rete **K** al telaio utilizzando i listelli **L** e un martello di gomma. Iniziare dal profilo trasversale superiore **B**, seguito dai profili superiori in altezza **A1** e dalla barra dell'impugnatura **C**. Poi finire, iniziare dalla barra dell'impugnatura **C**, seguito dai profili inferiori in altezza **A2**, compresa l'impugnatura **S** e la piastra di appoggio **D**. Fissare l'impugnatura **S** nel profilo **A2** di fronte al latocerniera con il listello **L**.

**IT** Accorcire la sporgenza della rete **K** all'esterno sui listelli **L** con un martello. Assicurarsi di non danneggiare rete, listelli e profili in alluminio. Attenzione: pericolo di lesioni!

**IT** Fissare le due coperture **M** ai giunti centrali **I**.

**IT** Posizionare le parti della cerniera **N** come mostrato. Le dimensioni si riferiscono da un'estremità esterna alla parte superiore della cerniera. Misurare circa 35 mm dall'alto, 70 mm e 980 mm dal basso.

**ES** Recorta las ocho listinas de sujeción **L** según las longitudes de las ranuras. Tiene en cuenta la posible superposición en los esquinas.

**ES** Fija el tejido **K** con ayuda de las listinas de sujeción **L** con cuidado sobre el marco utilizando un martillo de goma. Comience en la sección transversal superior **B**, seguido de los perfiles de altura superiores **A1** y el tirador **C**. Empiece luego por el tirador **C**, seguido de los perfiles de altura más bajos **A2** incluido el tirador **S** y la placa de apoyo **D**. Fija el tirador **S** con el listín de sujeción **L** en el lado opuesto al de la bisagra en el perfil **A2**.

**ES** Recorta o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Observe a possível superposição nos cantos.

**PT** Fixe o tecido **K** utilizando blocos de terminais **L** na estrutura com cuidado, utilizando um martelo de borracha. Comece pelo perfil transversal superior **B**, seguido pelos perfis verticais superiores **A1** e pela barra de apoio **C**. A seguir, comece pela barra de apoio **C**, seguido pelas partes verticais inferiores **A2**, incluindo o pego **S** e a chapa de proteção **D**. Repare o pego **S** através do bloco de terminais **L** oposto ao lado da dobradiça no perfil **A2**.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**PT** Coloque as duas tampas **M** nos conectores centrais **I**.

**PT** Coloque as três peças do dobradiça **N** conforme mostrado. As dimensões referem-se desde o estrutura exterior até ao topo do dobradiça. Meça aprox. 35 mm a partir da parte superior, 70 mm e 980 mm a partir da parte inferior.

**DE** Kürzen Sie die acht Klemmleisten **L** entsprechend der Nuten. Beachten Sie die mögliche Überlappung an den Ecken.

**DE** Fixieren Sie das Gewebe **K** mittels Klemmleiste **L** am Rahmen vorsichtig mittels Gummimäher. Beginnen Sie oben Querprofil **B**, gefolgt von den oberen Höhenprofilen **A1** und der Griffleiste **C**. Anschließend beginnen Sie an der Griffleiste **C**, gefolgt von den unteren Höhenprofilen **A2** inklusive Griff **S** und dem Stößelblock **D**. Fixieren Sie den Griff **S** mittels Klemmleiste **L** gegenüber der Scharnierleiste im Profil **A2**.

**FR** Raccourcir les huit barres de serrage **L** conformément aux longueurs de rainures. Tenir compte de l'éventuel chevauchement au niveau des angles.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**FR** Positionner les trois éléments de charnière **N** comme illustré. Les dimensions indiquées la mesure dal'extérieur au côté supérieur de la charnière. Mesurer à partir du haut environ 35 mm, du bas 70 mm et 980 mm.

**IT** Accorcire gli otto listelli **L** secondo la lunghezza delle scanalature. Si presti attenzione alla possibile sovrapposizione negli angoli.

**IT** Fissare con cura la rete **K** al telaio utilizzando i listelli **L** e un martello di gomma. Iniziare dal profilo trasversale superiore **B**, seguito dai profili superiori in altezza **A1** e dalla barra dell'impugnatura **C**. Poi finire, iniziare dalla barra dell'impugnatura **C**, seguito dai profili inferiori in altezza **A2**, compresa l'impugnatura **S** e la piastra di appoggio **D**. Fissare l'impugnatura **S** nel profilo **A2** di fronte al latocerniera con il listello **L**.

**IT** Accorcire la sporgenza della rete **K** all'esterno sui listelli **L** con un martello. Assicurarsi di non danneggiare rete, listelli e profili in alluminio. Attenzione: pericolo di lesioni!

**IT** Fissare le due coperture **M** ai giunti centrali **I**.

**IT** Posizionare le parti della cerniera **N** come mostrato. Le dimensioni si riferiscono da un'estremità esterna alla parte superiore della cerniera. Misurare circa 35 mm dall'alto, 70 mm e 980 mm dal basso.

**ES** Recorta las ocho listinas de sujeción **L** según las longitudes de las ranuras. Tiene en cuenta la posible superposición en los esquinas.

**ES** Fija el tejido **K** con ayuda de las listinas de sujeción **L** con cuidado sobre el marco utilizando un martillo de goma. Comience en la sección transversal superior **B**, seguido de los perfiles de altura superiores **A1** y el tirador **C**. Empiece luego por el tirador **C**, seguido de los perfiles de altura más bajos **A2** incluido el tirador **S** y la placa de apoyo **D**. Fija el tirador **S** con el listín de sujeción **L** en el lado opuesto al de la bisagra en el perfil **A2**.

**ES** Recorta o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**ES** Coloque las tres piezas de la bisagra **N** como se muestra. Las dimensiones se refieren desde el marco exterior hasta la parte superior de la bisagra. Mida aproximadamente 35 mm desde la parte superior, 70 mm y 980 mm desde la parte inferior.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Observe a possível superposição nos cantos.

**PT** Fixe o tecido **K** utilizando blocos de terminais **L** na estrutura com cuidado, utilizando um martelo de borracha. Comece pelo perfil transversal superior **B**, seguido pelos perfis verticais superiores **A1** e pela barra de apoio **C**. A seguir, comece pela barra de apoio **C**, seguido pelas partes verticais inferiores **A2**, incluindo o pego **S** e a chapa de proteção **D**. Repare o pego **S** através do bloco de terminais **L** oposto ao lado da dobradiça no perfil **A2**.

**PT** Corte o excesso de rede adesiva **K** fora dos blocos de terminais **L** com uma face de corte. Tenha atenção para não danificar a rede e o moldão.

**PT** Coloque as duas tampas **M** nos conectores centrais **I**.

**PT** Coloque as três peças do dobradiça **N** conforme mostrado. As dimensões referem-se desde o estrutura exterior até ao topo do dobradiça. Meça aprox. 35 mm a partir da parte superior, 70 mm e 980 mm a partir da parte inferior.

**DE** Kürzen Sie die acht Klemmleisten **L** entsprechend der Nuten. Beachten Sie die mögliche Überlappung an den Ecken.

**DE** Fixieren Sie das Gewebe **K** mittels Klemmleiste **L** am Rahmen vorsichtig mittels Gummimäher. Beginnen Sie oben Querprofil **B**, gefolgt von den oberen