



**DE CH Glättungsbürste**  
Gebrauchsanweisung..... 2

**IT CH Spazzola lisciante**  
Istruzioni per l'uso ..... 10

**FR CH Brosse de lissage**  
Mode d'emploi ..... 17

**Inhaltsverzeichnis**

1. Zeichenerklärung .....	3
2. Verwendungszweck .....	3
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
4. Sicherheitshinweise .....	4
5. Gerätebeschreibung .....	5
6. Bedienung.....	5
7. Reinigung.....	7
8. Technische Daten.....	7
9. Entsorgung .....	7
10. Garantie/Service.....	8

**Lieferumfang**

- 1 x Glättungsbürste RHC 29
- Diese Gebrauchsanweisung

**Hersteller**












MGG Elektro GmbH  
 Bahnstr. 16  
 40212 Düsseldorf, Germany  
 IAN 426580\_2301

**⚠️ WARNING**

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Duschen oder anderen Gefäßen, die Wasser oder andere Flüssigkeiten beinhalten - Gefahr eines Stromschlags!
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Elektro-Fachbetrieb.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.

## 1. Zeichenerklärung

In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typenschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

 <b>GEFAHR</b>	Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne) verwendet werden – Gefahr eines Stromschlags!
 <b>WARNUNG</b>	Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
 <b>VORSICHT</b>	Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör.
 <b>Hinweis</b>	Hinweis auf wichtige Informationen.
	Anweisung lesen
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte-EG-Richtlinie EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Schutzklasse II
	Hersteller
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	EIN-/AUS-Taste



**Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.**

## 2. Verwendungszweck

Mit der Glättungsbürste RHC 29 können Sie Ihre Haare sanft entwirren und gleichzeitig schnell und schonend glätten. Die Glättungsbürste verfügt zusätzlich über eine integrierte Ionen-Funktion. Dabei erzeugt die Glättungsbürste negative Ionen, die der antistatischen Aufladung der Haare entgegenwirken. Auf diese Weise wird verhindert, dass statisch geladene Haare ungewollt abstehen. Die Glättungsbürste besitzt 7 Temperaturstufen von 120-180 °C. Durch die 7-stufige Temperaturregulierung können Sie die Glättungsbürste mit der für Ihren Haartyp optimalen Temperatur behandeln. Die Tastensperre verhindert, dass die Temperatur versehentlich verstellt wird.

Durch die mit Keramik und Keratin<sup>1</sup> beschichteten Borsten gleitet die Glättungsbürste besonders leicht durch das Haar. Bei der Benutzung wird Keratin an die Haare abgegeben und kann so für mehr Glanz und Elastizität sorgen.

Durch ihre kurze Aufheizphase ist die Glättungsbürste bereits nach wenigen Minuten einsatzbereit. Eine Abschaltautomatik schützt das Gerät vor Überhitzung.

Das 360°-Drehgelenk am Netzkabel ermöglicht eine flexible Handhabung der Glättungsbürste.

<sup>1</sup>Keratin, natürliches Protein der Haare. Wird bei der Benutzung an das Haar abgegeben und kann helfen die Haare strapazierfähig und belastbar zu machen.

### 3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

#### **Warnung**

Die Glättungsbürste ist ausschließlich für das Kämmen und Glätten von echten menschlichen Kopfharen in Eigenanwendung bestimmt. Verwenden Sie die Glättungsbürste nicht an anderen Körperteilen, Tieren oder Gegenständen! Verwenden Sie die Glättungsbürste nicht an Kunsthaaren oder Haarverlängerungen (Extensions).

Die Glättungsbürste ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Die Glättungsbürste darf nur für den Zweck verwendet werden, für den sie entwickelt wurde, und auf die in der Gebrauchsanweisung angegebene Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.

### 4. Sicherheitshinweise

#### **GEFAHR**


**Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, wird in folgenden Fällen von dem Gebrauch des Gerätes dringend abgeraten:**

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit! Stromschlaggefahr!
- Sollte das Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in das Wasser fallen, dann ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose! Greifen Sie nicht in das Wasser! Stromschlaggefahr!
- Lassen Sie das Gerät vor erneutem Gebrauch von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen! Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitige Schäden davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt werden. Stromschlag und Verletzungsgefahr!
- Bei einer sichtbaren Beschädigung des Geräts oder des Netzkabels/-steckers: Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse. Stromschlaggefahr!
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern - Erstickungsgefahr!
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel im Badezimmer, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.

#### **Hinweis**

- Entfernen Sie vor Gebrauch des Gerätes jegliches Verpackungsmaterial.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung an.
- Ziehen Sie das Netzkabel [7] nur am Netzstecker aus der Steckdose.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie.
- Lassen Sie das Gerät im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
- Das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, müssen Sie diese Gebrauchsanweisung mitgeben.

## 5. Gerätebeschreibung



1 Borsten	5 EIN-/AUS-Taste Ⓞ
2 Betriebsanzeige	6 Aufhängevorrichtung
3 Temperaturanzeige	7 Netzkabel
4 +/- Tasten (zum Verstellen der Temperatur)	8 360° Drehgelenk

## 6. Bedienung



### WARNUNG

- Stellen Sie sich auf einen trockenen, elektrisch nicht leitfähigen Untergrund. Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind! Stromschlaggefahr!
- Ihre Haare müssen trocken sein! Stromschlaggefahr!
- Decken Sie das Gerät niemals ab. Legen Sie das heiße/eingeschaltete Gerät immer auf einen festen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund.
- Das Gerät kann sehr heiß werden. Fassen Sie es im heißen Zustand nur am Griff an – Verbrennungs- und Brandgefahr!
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder Betriebsstörungen vorliegen.




### ACHTUNG

- Entwirren Sie das Netzkabel [7], wenn es verdreht ist.
- Ziehen, verdrehen und knicken Sie das Netzkabel [7] nicht bzw. ziehen oder legen Sie es nicht über/auf scharfe, spitze Gegenstände oder heiße Oberflächen.
- Klemmen Sie das Netzkabel [7] nicht in z. B. Schubladen oder Türen ein. Beschädigte oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages!

### Haare glätten


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar sauber, trocken, nicht verknotet und frei von Stylingprodukten ist (ausgenommen sind spezielle Produkte, die das Glätten des Haares unterstützen).
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Um die Glättungsbürste einzuschalten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste Ⓞ [5] für drei Sekunden gedrückt. Die Betriebsanzeige [2] leuchtet weiß.



4. Stellen Sie mit den +/- Tasten [4] Ihre gewünschte Temperatur, je nach Haartyp, ein. Während der Aufheizphase blinkt die Temperaturanzeige [3]. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, leuchtet die Temperaturanzeige [3] dauerhaft.
5. Durch das Drücken der Minus Taste [4] für 3 Sekunden, kann die Temperatur festgestellt werden. In der Temperaturanzeige [3] erscheint . Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie erneut die Minus Taste [4] für drei Sekunden.
6. Wir empfehlen folgende Temperatureinstellung:

120 °C - 140 °C	Für feines, brüchiges, gefärbtes oder blondiertes Haar
140 °C - 160 °C	Für normales Haar
160 °C - 180 °C	Starkes und widerstandsfähiges Haar

7. Teilen Sie das Haar in einzelne Strähnen mit einer Breite von circa 6 bis 7 cm ein. Halten Sie die Strähne straff.
8. Bewegen Sie die Glättungsbürste langsam und gleichmäßig vom Haaransatz bis zu den Haarspitzen. Bleiben Sie mit der Glättungsbürste nicht länger als zwei Sekunden auf einer Stelle. So erhalten Sie beste Ergebnisse, ohne die Haare zu sehr zu strapazieren bzw. zu beschädigen.
9. Sie können die Haarspitzen formen, indem Sie die Glättungsbürste entsprechend nach außen oder innen drehen, bevor Sie sie über die Haarspitzen ziehen.




## **WARNUNG**

Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht die Borsten [1] während der Anwendung.

## **Hinweis**

Die Haarglättungsbürste ist mit einer Sicherheits-Abschaltung ausgestattet. Nach ca. 25 Minuten beginnt das LED-Display [2] zu blinken, um Sie an die automatische Abschaltung zu erinnern. Wenn Sie die Glättungsbürste länger als 30 Minuten benutzen wollen, schalten Sie das Gerät aus und sofort wieder an. Die Sicherheitsabschaltung ist damit wieder 30 Minuten aktiviert.

## **Nach dem Gebrauch**

1. Um die Glättungsbürste auszuschalten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste  [5] für drei Sekunden gedrückt. Die Betriebsanzeige [2] erlischt und in der Temperaturanzeige [3] erscheint OFF. Die Glättungsbürste ist nun ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Legen Sie die Glättungsbürste auf eine nicht brennbare Unterlage. Lassen Sie die Glättungsbürste vollständig abkühlen.

## **WARNUNG**

Wickeln Sie das Netzkabel [7] nicht um die Glättungsbürste. Brandgefahr!

Bewahren Sie die Glättungsbürste an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Platz auf.

## 7. Reinigung

### **WARNUNG**

- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker aus der Steckdose. Stromschlaggefahr!
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangt! Stromschlaggefahr!
- Reinigen Sie es nicht mit leicht entzündbaren Flüssigkeiten! Brandgefahr!
- Lassen Sie die Glättungsbürste nach dem Reinigen vollständig abtrocknen, bevor Sie sie erneut in Betrieb nehmen.

### **Hinweis**

1. Ihr Gerät ist wartungsfrei.
2. Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
3. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine!
4. Benutzen Sie keine scharfen, spitzen oder scheuernden, ätzenden Reinigungsmittel oder harte Bürsten!
5. Das Gehäuse der Glättungsbürste kann mit einem weichen, mit warmen Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
6. Entfernen Sie mögliche Haarrückstände aus den Borsten [1] der Glättungsbürste mit den Fingern.

## 8. Technische Daten

Gewicht	ca. 395 g
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	120-180 °C
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	Nur für Innenräume zugelassen
Zulässiger Temperaturbereich	-10 bis +40 °C

Technische Änderungen vorbehalten

## 9. Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



### **Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland**

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertrieber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmitteläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertrieber sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

## 10. Garantie /Service

Die MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf (nachfolgend „MGG“ genannt) gewährt unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Garantie für dieses Produkt.

**Die Inanspruchnahme der Garantie lässt die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer bei Mängeln unberührt. Der Käufer kann diese gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich in Anspruch nehmen. Die Garantie gilt außerdem unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften.**

MGG garantiert die mangelfreie Funktionstüchtigkeit und die Vollständigkeit dieses Produktes.

Die weltweite Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Beginn des Kaufes des neuen, ungebrauchten Produktes durch den Käufer.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die der Käufer als Verbraucher erworben hat und ausschließlich zu persönlichen Zwecken im Rahmen des häuslichen Gebrauchs verwendet. Es gilt deutsches Recht.

Falls sich dieses Produkt während der Garantiezeit als unvollständig oder in der Funktionstüchtigkeit als mangelhaft gemäß der nachfolgenden Bestimmungen erweist, wird MGG gemäß diesen Garantiebedingungen eine kostenfreie Ersatzlieferung oder Reparatur durchführen.



Wenn der Käufer einen Garantiefall melden möchte, wendet er sich zunächst an den MGG Kundenservice:

**Service Hotline (kostenfrei):** **E-Mail-Adresse:**  
☎ Tel.: 0800 724 2355 service-de@mgg-elektro.de  
☎ Tel.: 0800 200 510 service-ch@mgg-elektro.de

Der Käufer erhält dann nähere Informationen zur Abwicklung des Garantiefalls, z.B. wohin er das Produkt kostenfrei senden kann und welche Unterlagen erforderlich sind.

Fordern wir den Käufer zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

NU Service GmbH, Lessingstraße 10 b, 89231 Neu-Ulm, Germany

Eine Inanspruchnahme der Garantie kommt nur in Betracht, wenn der Käufer

- eine Rechnungskopie/Kaufquittung und
- das Original-Produkt

MGG oder einem autorisierten MGG Partner vorlegen kann.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind

- Verschleiß, der auf normalem Gebrauch oder Verbrauch des Produktes beruht;
- zu diesem Produkt mitgelieferte Zubehörteile, die sich bei sachgemäßen Gebrauch abnutzen bzw. verbraucht werden (z.B. Batterien, Akkus, Manschetten, Dichtungen, Elektroden, Leuchtmittel, Aufsätze, Inhalatorzubehör);
- Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen der Bestimmungen der Bedienungsanleitung verwendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden sowie Produkte, die vom Käufer oder einem nicht von MGG autorisierten Servicecenter geöffnet, repariert oder umgebaut wurden;
- Schäden, die auf dem Transportweg zwischen Hersteller und Kunde bzw. zwischen Servicecenter und Kunde entstehen
- Produkte, die als 2.Wahl-Artikel oder als gebrauchte Artikel gekauft wurden;
- Folgeschäden, welche auf einem Mangel dieses Produktes beruhen (es können für diesen Fall jedoch Ansprüche aus Produkthaftung oder aus anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen bestehen).

Reparaturen oder ein Kompletttausch verlängern in keinem Fall die Garantiezeit.

**Sommario**

1. Spiegazione dei simboli.....	11
2. Uso previsto.....	11
3. Uso conforme.....	12
4. Avvertenze di sicurezza .....	12
5. Descrizione dell'apparecchio .....	13
6. Uso .....	13
7. Pulizia.....	15
8. Dati tecnici.....	15
9. Smaltimento .....	15
10. Garanzia /Assistenza.....	15

**Fornitura**

- 1 spazzola lisciante RHC 29
- Le presenti istruzioni per l'uso

**Produttore**












MGG Elektro GmbH  
 Bahnstr. 16  
 40212 Düsseldorf, Germania  
 IAN 426580\_2301

**⚠ AVVERTENZA**

- L'apparecchio è destinato solo a uso domestico/privato e non commerciale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, staccare la spina dopo l'uso in quanto la vicinanza all'acqua costituisce un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio vicino a vasche, lavandini, docce o altri contenitori che contengono acqua o altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica!
- Come ulteriore protezione si consiglia di installare un dispositivo di protezione contro le correnti di guasto RCD con una corrente applicata di misurazione non superiore a 30 mA nel circuito di corrente del bagno. Per maggiori informazioni, consultare un elettricista.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiato, richiedere la sostituzione al produttore, al Servizio clienti o a un tecnico ugualmente qualificato, per evitare qualsiasi rischio.

## 1. Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

 <b>PERICOLO</b>	L'apparecchio non può essere usato nelle vicinanze di acqua né immerso (ad esempio nel lavandino, nella doccia o nella vasca): pericolo di scossa elettrica!
 <b>AVVERTENZA</b>	Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute.
 <b>ATTENZIONE</b>	Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio/agli accessori.
 <b>Nota</b>	Nota che fornisce informazioni importanti.
	Leggere le istruzioni
	Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
	Classe di protezione II
	Produttore
	Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti
	Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone
	Pulsante ON/OFF



**Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.**

## 2. Uso previsto

Con la spazzola lisciante RHC 29 è possibile districare delicatamente i capelli e al tempo stesso stirarli velocemente e con cura. La spazzola lisciante dispone inoltre di una funzione a ioni integrata. In questo modo, produce ioni a carica negativa che contrastano la carica statica dei capelli. Ciò impedisce che i capelli carichi staticamente si sollevino in modo indesiderato.

La spazzola lisciante è dotata di 7 livelli di temperatura da 120 a 180 °C. Con questa regolazione della temperatura a 7 livelli è possibile utilizzare la spazzola alla temperatura più adatta per il tipo di capelli. Il blocco tasti impedisce che la temperatura venga cambiata inavvertitamente. Le setole rivestite in ceramica e cheratina<sup>1</sup> consentono alla spazzola lisciante di scorrere molto facilmente sui capelli. Durante l'utilizzo la cheratina viene rilasciata sulla chioma rendendo i capelli più elastici e lucenti. La spazzola lisciante è già pronta per l'uso dopo una breve fase di riscaldamento di solo pochi minuti. L'arresto automatico protegge l'apparecchio dal surriscaldamento.

Il giunto a cerniera a 360° sul cavo di alimentazione permette un utilizzo flessibile della spazzola lisciante.

<sup>1</sup> Cheratina: una proteina naturale dei capelli. Viene rilasciata sulla chioma durante l'utilizzo e può aiutare a rendere i capelli robusti e resistenti.

### 3. Uso conforme

#### **Avvertenza**

La spazzola lisciante è concepita esclusivamente per pettinare e lisciare capelli umani veri ed è destinata all'uso personale. Non utilizzare la spazzola lisciante su altre parti del corpo, su animali o oggetti! Non utilizzare la spazzola lisciante su capelli sintetici o extension.

La spazzola lisciante è concepita unicamente per l'uso privato. La spazzola lisciante può essere utilizzata solo per lo scopo per il quale è stata concepita e come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso non conforme comporta un pericolo. Il produttore non risponde di danni causati da un uso inappropriato o non conforme.

### 4. Avvertenze di sicurezza

#### **PERICOLO**


**Per evitare danni alla salute, si sconsiglia l'utilizzo dell'apparecchio nei seguenti casi:**

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi! Pericolo di scossa elettrica!
- Qualora l'apparecchio dovesse cadere in acqua nonostante tutte le precauzioni, staccare immediatamente la spina dalla presa! Non mettere le mani nell'acqua! Pericolo di scossa elettrica!
- Prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio, farlo controllare da un'officina autorizzata! Pericolo di morte per scossa elettrica!
- Se l'apparecchio è caduto o ha riportato altri danni, non deve più essere utilizzato. Pericolo di scossa elettrica e di lesioni!
- Quando l'apparecchio, il cavo/la presa di alimentazione sono visibilmente danneggiati. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato. Pericolo di scossa elettrica!
- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento!
- Mantenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare prolunghe in bagno in modo da poter raggiungere rapidamente la spina in caso di emergenza.

#### **Nota**

- Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere ogni materiale di imballaggio.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa con la tensione indicata sulla targhetta.
- Estrarre il cavo [7] e la spina dalla presa di corrente.
- Non aprire o riparare l'apparecchio per non comprometterne il funzionamento corretto. In caso contrario la garanzia decade.
- In caso di guasto o danneggiamento far riparare l'apparecchio in un'officina qualificata.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Se l'apparecchio viene dato a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

## 5. Descrizione dell'apparecchio



1 Setole	5 Pulsante ON/OFF Ⓞ
2 Indicatore di funzionamento	6 Dispositivo per aggancio
3 Indicatore di temperatura	7 Cavo di alimentazione
4 Pulsanti +/- (per impostare la temperatura)	8 Giunto a cerniera a 360°

## 6. Uso

### **AVVERTENZA**

- Posizionarsi su una superficie asciutta e non conduttiva. Pericolo di scossa elettrica!
- Accertarsi di avere le mani asciutte! Pericolo di scossa elettrica!
- I capelli devono essere asciutti! Pericolo di scossa elettrica!
- Non coprire mai l'apparecchio. Appoggiare l'apparecchio caldo/accesso sempre su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- L'apparecchio può diventare molto caldo. Quando l'apparecchio è caldo, afferrarlo per l'impugnatura. Pericolo di ustione e d'incendio!
- In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio.

### **ATTENZIONE**

- Srotolare il cavo di alimentazione [7] se è aggrovigliato.
- Non tirare, torcere e piegare il cavo di alimentazione [7] e non trascinarlo o appoggiarlo su oggetti taglienti e appuntiti o su superfici calde.
- Non incastrare il cavo di alimentazione [7] ad es. in cassetti o porte. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica!

### **Stirare i capelli**


1. Accertarsi che i capelli siano puliti, asciutti, non annodati e non siano stati applicati prodotti di styling (esclusi i prodotti speciali che aiutano a stirare i capelli).
2. Inserire la spina in una presa di corrente.
3. Per accendere la spazzola lisciante, tenere premuto il pulsante ON/OFF Ⓞ [5] per tre secondi. L'indicatore di funzionamento [2] si accenderà in bianco.



- Con i pulsanti +/- [4], impostare la temperatura desiderata a seconda del tipo di capelli. Durante la fase di riscaldamento, l'indicatore della temperatura [3] lampeggia. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, l'indicatore della temperatura [3] rimane acceso in modo continuo.
- Premendo il pulsante meno [4] per tre secondi, è possibile impostare la temperatura. Nell'indicatore della temperatura [3] appare la scritta **Ⓐ**. Per disattivare il blocco tasti, premere nuovamente il pulsante meno [4] per tre secondi.
- Si consiglia di impostare la temperatura come segue:

120 °C - 140 °C	Per capelli fini, fragili, tinti o decolorati
140 °C - 160 °C	Per capelli normali
160 °C - 180 °C	Per capelli forti e resistenti

- Suddividere i capelli in singole ciocche della larghezza di circa 6-7 cm. Tenere le ciocche ben tese.
- Far scorrere la spazzola lisciante lentamente e uniformemente dall'attaccatura alla punta dei capelli. Non lasciare la spazzola lisciante per più di due secondi sullo stesso punto. In questo modo si ottengono i migliori risultati senza rovinare eccessivamente i capelli.
- Per acconciare le punte dei capelli, ruotare la spazzola lisciante verso l'esterno o l'interno prima di passarla sulle punte.




## **AVVERTENZA**

Per evitare ustioni, non toccare le setole durante l'uso.

## **Nota**

La spazzola lisciante è dotata di un arresto di sicurezza. Dopo circa 25 minuti, il display LED [2] inizia a lampeggiare per ricordare l'arresto automatico. Se si desidera utilizzare la piastra lisciante per più di 30 minuti, spegnere il dispositivo e riaccenderlo immediatamente. In questo modo lo spegnimento automatico sarà di nuovo attivato dopo 30 minuti.

## **Dopo l'utilizzo**

- Per spegnere la spazzola lisciante, tenere premuto il pulsante ON/OFF [5]  per tre secondi. L'indicatore di funzionamento [2] si spegnerà e nell'indicatore della temperatura [3] apparirà la scritta OFF. La spazzola lisciante è ora spenta.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo.
- Appoggiare la spazzola lisciante su una superficie ignifuga. Lasciare raffreddare completamente la spazzola lisciante prima di riporla.

## **AVVERTENZA**

Non avvolgere il cavo di alimentazione [7] attorno alla spazzola lisciante. Pericolo d'incendio! Conservare la spazzola lisciante in un luogo asciutto e non accessibile ai bambini.

## 7. Pulizia

### **AVVERTENZA**

- Prima di procedere alla pulizia, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente. Pericolo di scossa elettrica!
- Accertarsi che non penetri acqua all'interno dell'apparecchio! Pericolo di scossa elettrica!
- Non utilizzare liquidi infiammabili per la pulizia! Pericolo d'incendio!
- Una volta terminata la pulizia, lasciar asciugare completamente la spazzola lisciante prima di un nuovo utilizzo.

### **Nota**

1. L'apparecchio non richiede manutenzione.
2. Proteggere l'apparecchio da polvere, sporcizia e umidità.
3. Non lavare l'apparecchio in lavastoviglie!
4. Non utilizzare sistemi di pulizia taglienti, appuntiti, abrasivi e corrosivi o spazzole dure!
5. Il corpo della spazzola lisciante può essere pulito con un panno morbido inumidito con acqua calda.
6. Rimuovere eventuali residui di capelli dalle setole [1] della spazzola lisciante con le dita.

## 8. Dati tecnici

Peso	Ca. 395 g
Alimentazione	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Potenza assorbita	45 W
Intervallo di temperatura	120-180 °C
Classe di protezione	II
Condizioni ambientali	Adatto solo per utilizzo all'interno
Intervallo di temperatura consentito	Da -10 a +40 °C

Salvo modifiche tecniche

## 9. Smaltimento

A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Lo smaltimento va effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



## 10. Garanzia/Assistenza

MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf (di seguito denominata „MGG“) offre una garanzia per questo prodotto, nel rispetto delle seguenti condizioni e nella misura descritta di seguito.

**Il ricorso alla garanzia mantiene invariati i diritti di garanzia dell'acquirente previsti dalla legge in caso di difetti in virtù del contratto di acquisto stipulato con il venditore. L'acquirente può rivendicare questi diritti di garanzia previsti dalla legge a titolo gratuito. La garanzia si applica inoltre fatte salve le prescrizioni di legge obbligatorie in materia di responsabilità.**

MGG garantisce la perfetta funzionalità e la completezza di questo prodotto.

La garanzia mondiale è di 3 anni a partire dall'acquisto del prodotto nuovo, non usato, da parte dell'acquirente.

Questa garanzia copre solo i prodotti che l'acquirente ha acquistato come consumatore e che utilizza esclusivamente a scopo personale, in ambito domestico. Vale il diritto tedesco.

Nel caso in cui il prodotto, durante il periodo di garanzia, si dimostrasse incompleto o presentasse difetti di funzionamento in linea con le seguenti disposizioni, MGG provvederà a sostituire o riparare gratuitamente il prodotto in base alle presenti condizioni di garanzia.

**Per segnalare un caso di garanzia, l'acquirente deve rivolgersi innanzitutto all'Assistenza clienti MGG:**

**Hotline del Servizio di assistenza (gratis):E-mail:**

☎ Tel.: 0800 200 510

service-ch@mgg-elektro.de

L'acquirente riceverà quindi informazioni più dettagliate sulla gestione del caso di garanzia, ad esempio dove può inviare gratuitamente il prodotto e quali documenti sono necessari.

Nel caso venga richiesta all'acquirente la restituzione del prodotto difettoso, è necessario inviarlo all'indirizzo seguente:

NU Service GmbH, Lessingstraße 10 b, 89231 Neu-Ulm, Germany

L'attivazione della garanzia viene presa in considerazione solo se l'acquirente può presentare

- una copia della fattura/prova d'acquisto e

- il prodotto originale

a MGG o a un partner MGG autorizzato.

Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia

- l'usura dovuta al normale utilizzo o al consumo del prodotto;

- gli accessori forniti assieme a questo prodotto che, in caso di utilizzo conforme, si consumano o si esauriscono (ad es. batterie, batterie ricaricabili, manicotti, guarnizioni, elettrodi, lampadine, accessori e accessori per inalatore);

- i prodotti che sono stati utilizzati, puliti, conservati o sottoposti a manutenzione in modo improprio e/o senza rispettare le disposizioni riportate nelle istruzioni per l'uso, nonché i prodotti che sono stati aperti, riparati o smontati e rimontati dall'acquirente o da un centro di assistenza non autorizzato da MGG;

- i danni occorsi nel trasporto dal produttore al cliente o tra il centro di assistenza e il cliente;

- i prodotti acquistati come articoli di seconda scelta o usati;

- i danni conseguenti che dipendono da un difetto del prodotto (in questo caso possono tuttavia esistere diritti derivanti dalla responsabilità per i prodotti o da altre disposizioni di legge obbligatorie in materia di responsabilità).

Le riparazioni o la sostituzione completa non prolungano in alcun caso il periodo di garanzia.



**Table des matières**

1. Symboles utilisés .....	18
2. Usage prévu.....	18
3. Utilisation conforme aux recommandations .....	19
4. Consignes de sécurité .....	19
5. Description de l'appareil .....	20
6. Utilisation.....	20
7. Nettoyage.....	22
8. Données techniques .....	22
9. Élimination .....	22
10. Garantie/Service.....	22

**Contenu**

- 1 brosse de lissage RHC 29
- Le présent mode d'emploi

**Fabricant**

MGG Elektro GmbH  
 Bahnstr. 16  
 40212 Düsseldorf, Allemagne












IAN 426580\_2301

**⚠ AVERTISSEMENT**

- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement domestique/privé et pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le câble doit être retiré après utilisation, car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une baignoire, d'une douche ou de tout autre récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides – Risque d'électrocution !
- À titre de protection supplémentaire, il est recommandé d'installer une prise avec mise à la terre dont le courant de sortie nominal ne dépasse pas 30 mA dans le réseau électrique de la salle de bain. Vous obtiendrez plus d'informations à ce sujet auprès de votre électricien local.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clients ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

## 1. Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

 <b>DANGER</b>	L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans l'eau (par exemple, lavabo, douche, baignoire) – Risque d'électrocution !
 <b>AVERTISSEMENT</b>	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
 <b>ATTENTION</b>	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire.
 <b>Remarque</b>	Ce symbole indique des informations importantes.
	Lire les consignes
	Élimination conformément à la directive européenne CE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Classe de sécurité II
	Fabricant
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton
	Touche MARCHE/ARRÊT



**Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.**

## 2. Usage prévu

La brosse de lissage RHC 29 permet de démêler et lisser vos cheveux rapidement et en toute sécurité. La brosse de lissage est également équipée d'une fonction ionique intégrée. La brosse de lissage émet alors des ions négatifs qui agissent contre le chargement statique des cheveux. Ceci évite que les cheveux chargés d'électricité statique se dressent tout seuls.

La brosse lissante est équipée de 7 niveaux de température de 120 à 180 °C. Le réglage de la température à 7 niveaux vous permet d'utiliser la brosse lissante à la température adaptée à votre type de cheveux. La touche de verrouillage évite un dérèglement accidentel de la température. Grâce à ses poils recouverts de céramique et de kératine<sup>1</sup>, la brosse lissante glisse en toute fluidité sur les cheveux. La kératine se dépose sur les cheveux pendant l'utilisation et leur confère ainsi souplesse et brillance. Après une courte phase de montée en température, la brosse de lissage est déjà opérationnelle au bout de quelques minutes. Un dispositif d'arrêt automatique protège l'appareil contre la surchauffe.

Le pivot 360° au niveau du câble d'alimentation permet une manipulation flexible de la brosse lissante.  
1 Kératine, protéine naturelle des cheveux. Elles se déposent sur les cheveux pendant l'utilisation et les rendent ainsi plus résistants et plus forts.

### 3. Utilisation conforme aux recommandations

#### **Avertissement**

La brosse de lissage est exclusivement destinée à brosser et lisser les cheveux humains pour une utilisation autonome. N'utilisez pas la brosse de lissage sur d'autres parties du corps, sur les animaux ou sur les objets. N'utilisez pas la brosse de lissage sur des cheveux synthétiques ou sur des extensions.

La brosse de lissage est conçue uniquement pour un usage personnel. Cette brosse de lissage ne doit être utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été conçue et conformément aux indications données par ce mode d'emploi. Toute utilisation inappropriée peut être dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

### 4. Consignes de sécurité

#### **DANGER**


**Pour éviter de nuire à votre santé, l'utilisation de l'appareil est fortement déconseillée dans les cas suivants :**

- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide ! Risque d'électrocution !
- Si l'appareil tombe dans l'eau malgré toutes les mesures de sécurité, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise ! Ne mettez pas les mains dans l'eau ! Risque d'électrocution !
- Faites vérifier l'appareil dans un atelier certifié avant toute nouvelle utilisation ! Risque d'électrocution mortelle !
- Si l'appareil est tombé ou a subi d'autres types de dommages, il ne doit plus être utilisé. Risque d'électrocution et de blessure !
- En cas de dégradation visible de l'appareil, du câble ou de la prise d'alimentation. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué. Risque d'électrocution !
- Éloignez les enfants des matériaux d'emballage pour éviter les risques d'étouffement !
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas de rallonge dans la salle de bain, pour pouvoir accéder rapidement à la prise en cas d'urgence.

#### **Remarque**

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise ayant la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Tirez sur la fiche dans la prise murale pour débrancher le câble [7].
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.
- En cas de panne ou d'endommagement, faites réparer l'appareil dans un atelier qualifié.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Si vous donnez l'appareil à un tiers, vous devez aussi lui donner ce mode d'emploi.

## 5. Description de l'appareil



1 Poils	5 Touche MARCHÉ/ARRÊT ①
2 Témoin d'utilisation	6 Système d'accrochage
3 Affichage de la température	7 Câble d'alimentation
4 Touches +/- (pour régler la température)	8 Pivot 360°

## 6. Utilisation



### AVERTISSEMENT

- Placez-vous sur une surface sèche et non conductrice. Risque d'électrocution !
- Vérifiez que vos mains sont bien sèches ! Risque d'électrocution !
- Vos cheveux doivent être secs ! Risque d'électrocution !
- Ne recouvrez jamais l'appareil. Placez toujours l'appareil chaud/allumé sur une surface solide, plane et résistante à la chaleur.
- L'appareil peut devenir très chaud. Lorsqu'il est chaud, tenez uniquement l'appareil par la poignée – Risque de brûlures et d'incendie !
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il est défectueux ou présente des défauts de fonctionnement.




### ATTENTION

- Démêlez le câble d'alimentation [7] quand il est enroulé.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation [7], ne le tordez pas, ne le pliez pas et ne le posez pas sur des objets tranchants ou pointus ou des surfaces brûlantes.
- Ne coincez pas le câble d'alimentation [7] dans des tiroirs ou des portes par exemple. Un câble endommagé ou emmêlé augmente le risque de décharge électrique !

### Lissage des cheveux


1. Assurez-vous que vos cheveux sont propres et exempts de produits de coiffage (à l'exception des produits spéciaux qui favorisent le lissage des cheveux).
2. Branchez la fiche électrique sur une prise secteur.



3. Pour allumer la brosse lissante, maintenez la touche MARCHE/ARRÊT [5] pendant trois secondes. Le témoin d'utilisation [2] s'allume en blanc.
4. À l'aide des touches +/- [4], réglez la température adaptée à votre type de cheveux. Le témoin de température clignote pendant la phase de chauffe [3]. Lorsque l'appareil a atteint la température souhaitée, le témoin de température s'allume durablement.
5. La température peut être fixée en appuyant sur le bouton Moins [4] pendant trois secondes.  s'affiche sur l'affichage de la température [3]. Pour déverrouiller la touche de verrouillage, appuyez à nouveau sur la touche Moins [4] pendant trois secondes..
6. Nous recommandons le réglage de température suivant :

120 °C - 140 °C	Cheveux fins, cassants, colorés ou blonds
140 °C - 160 °C	Cheveux normaux
160 °C - 180 °C	Cheveux épais et résistants

7. Divisez la chevelure en mèches d'une largeur de 6 à 7 centimètres. Maintenez les mèches enroulées.
8. Déplacez la brosse de lissage lentement et régulièrement des racines à la pointe des cheveux. Ne laissez pas la brosse de lissage plus de deux secondes à un endroit. Vous obtenez ainsi les meilleurs résultats sans trop abîmer ou endommager les cheveux.
9. Vous pouvez donner une forme à la pointe des cheveux en tournant la brosse de lissage vers l'intérieur ou l'extérieur avant de la tirer jusqu'à la pointe des cheveux.



## AVERTISSEMENT

Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les poils de la brosse pendant l'utilisation.



## Remarque

La brosse lissante est équipée d'un système d'arrêt automatique de sécurité. Après 25 min environ, l'écran LED [2] commence à clignoter pour vous rappeler de l'arrêt automatique prochain de l'appareil. Si vous souhaitez utiliser la brosse lissante plus de 30 min, éteignez-la puis rallumez-la. L'arrêt automatique est donc à nouveau activé pour 30 min.

### Après utilisation

1. Pour éteindre la brosse lissante, maintenez la touche MARCHE/ARRÊT [5] pendant trois secondes. Le témoin d'utilisation [2] s'éteint et l'affichage de la température [3] indique OFF. La brosse lissante est alors éteinte.
2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise après chaque utilisation.
3. Posez la brosse de lissage sur un support non inflammable. Laissez refroidir complètement la brosse de lissage.



## AVERTISSEMENT

N'enroulez pas le câble [7] autour de la brosse de lissage. Risque d'incendie !

Placez la brosse de lissage dans un endroit sec et inaccessible pour les enfants.

## 7. Nettoyage

### AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Risque d'électrocution !
- Assurez-vous que l'eau ne s'infiltré pas à l'intérieur ! Risque d'électrocution !
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des liquides fortement inflammables ! Risque d'incendie !
- Après avoir nettoyé la brosse de lissage, laissez-la sécher complètement avant de la réutiliser.

### Remarque


1. Votre appareil ne nécessite aucun entretien.
2. Protéger l'appareil de la poussière, la saleté et l'humidité.
3. Ne lavez pas l'appareil au lave-vaisselle !
4. N'utilisez aucun produit détergent dur, corrosif, piquant ou récurant ni aucune brosse dure !
5. Le boîtier de la brosse lissante peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau chaude.
6. Avec les doigts, retirez aussi souvent que possible les cheveux coincés dans les poils [1] de la brosse lissante.

## 8. Données techniques

Poids	env. 395 g
Alimentation électrique	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Consommation	45 W
Plage de température	120-180 °C
Classe de sécurité	II
Conditions d'utilisation	Adapté uniquement à un usage en intérieur
Plage de températures admissibles	-10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques

## 9. Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits. 

## 10. Garantie/Service

La société MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf (ci-après dénommée « MGG ») propose une garantie pour ce produit dans les conditions suivantes et dans la mesure prévue ci-après.

**Le recours à la garantie ne modifie pas les droits de garantie légaux de l'acheteur découlant du contrat de vente avec le vendeur en cas de défauts. L'acheteur peut faire valoir gratuitement ces droits de garantie légaux. La garantie s'applique également sans préjudice de la responsabilité légale obligatoire.**

MGG garantit le bon fonctionnement et l'intégrité de ce produit.

La période de garantie mondiale est de 3 ans à compter de la date d'achat par l'acheteur du produit neuf et non utilisé.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés par l'acheteur en tant que consommateur et utilisés uniquement à des fins personnelles dans le cadre d'une utilisation domestique. Le droit allemand s'applique.

Si, au cours de la période de garantie, ce produit s'avère incomplet ou défectueux conformément aux dispositions suivantes, MGG s'engage à proposer gratuitement un remplacement ou une réparation conformément aux présentes Conditions de garantie.

**Si l'acheteur souhaite faire valoir la garantie, il doit d'abord s'adresser au service client MGG :**

**Assistance par téléphone (gratuit) :**      **E-mail :**

☎ Tel.: 0800 200 510

service-ch@mgg-elektro.de

L'acheteur recevra ensuite des informations complémentaires concernant le déroulement de la demande de garantie, par exemple, l'adresse à laquelle envoyer le produit et les documents requis.

Nous invitons l'acheteur à nous renvoyer le produit défectueux à l'adresse suivante :

NU Service GmbH, Lessingstraße 10 b, 89231 Neu-Ulm, Allemagne

Une demande de garantie ne peut être prise en compte que si l'acheteur présente

- une copie de la facture/du reçu et
- le produit d'origine

à MGG ou à un partenaire autorisé de MGG.

La présente Garantie exclut expressément

- toute usure découlant de l'utilisation ou de la consommation normale du produit ;
- les accessoires fournis avec le produit qui s'usent ou qui sont consommés dans le cadre d'une utilisation normale du produit (par exemple, piles, piles rechargeables, manchettes, joints, électrodes, ampoules, embouts et accessoires pour inhalateur) ;
- les produits utilisés, nettoyés, stockés ou entretenus de manière inappropriée et/ou contraire aux conditions d'utilisation, ainsi que les produits ouverts, réparés ou modifiés par l'acheteur ou par un service client non agréé par MGG ;
- les dommages survenus lors du transport entre le fabricant et le client ou entre le service client et le client ;
- les produits achetés en tant qu'article de second choix ou d'occasion ;
- les dommages consécutifs qui résultent d'une défaillance du produit (dans ce cas, toutefois, des réclamations peuvent être soulevées relatives à la responsabilité du fait des produits ou à d'autres dispositions légales obligatoires relatives à la responsabilité).

Les réparations ou le remplacement complet ne prolongent en aucun cas la période de garantie.

