

TARGA GMBH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANY

Stand der Informationen - Last Information Update
Version des informations - Datum nieuwste versie
Ostatnia aktualizacja - Aktualizace na základě nejnovějších informací
Aktualizácia na základe najnovších informácií:
02 / 2020 - Ident.-No.: SWV 733 B3 022020-1



SILVERCREST®



WLAN-VERSTÄRKER SWV 733 B3 WI-FI RANGE EXTENDER SWV 733 B3 RÉPÉTEUR WI-FI SWV 733 B3

- | | |
|---|--|
| DE AT Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise | GB IE Operating instructions and safety instructions |
| FR BE Mode d'emploi et consignes de sécurité | NL BE Handleiding en veiligheidsaanwijzingen |
| PL Instrukcja montażu i wskazówki bezpieczeństwa | CZ Návod na používanie a bezpečnostné pokyny |
| SK Návod na používanie a bezpečnostné pokyny | |


IAN 324886_1910



8

IAN 324886_1910

DE **BE** **PL**
CZ **SK**



Deutsch.....	2
English	84
Français	166
Nederlands	252
Polski	334
Česky	416
Slovenčina	498

Inhalt

1. Datenschutz	5
2. Warenzeichen	5
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	6
4. Lieferumfang	7
5. Übersicht	8
5.1 LED-Anzeigen.....	9
6. Technische Daten	10
7. Sicherheitshinweise	11
8. Lagerung bei Nichtbenutzung	20
9. Urheberrecht	21
10. Vor der Inbetriebnahme	21
11. Inbetriebnahme	22
11.1 Modus einstellen.....	22
11.2 Repeater Modus	23
11.2.1 WPS - Die einfachste Art der Konfiguration	25

11.2.2 Manuelle Konfiguration	28
11.3 Access Point Modus (Router Modus)	36
11.3.1 WPS - Verbindungsaufbau zum Access Point (Router-Modus)	47
11.3.2 Manueller Verbindungsaufbau zum Access Point	48
11.4 Dualband-WLAN-Verstärkers mit App konfigurieren	49
11.4.1 Bedienungsanleitungen für die SilverCrest SWV 733 B3 App	51
11.5 Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers	52
11.5.1 Schnelleinrichtung	56
11.5.2 Einstellungen - Status	56
11.5.3 Einstellungen - WLAN-Einstellungen.....	57
11.5.4 Einstellungen - Netzwerk.....	63
11.5.5 Einstellungen - Systemwerkzeuge.....	68
12. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben.....	77
13. Hinweise zur EU-Konformitätserklärung.....	78
14. Fehlerbehebung	79
15. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung.....	82

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf des SilverCrest WLAN-Verstärkers AC Dualband „SWV 733 B3“, nachfolgend als Dualband-WLAN-Verstärker bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Dualband-WLAN-Verstärker vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Dualband-WLAN-Verstärkers an Dritte ebenfalls mit aus. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bei Weitergabe des Dualband-WLAN-Verstärkers müssen die Werkseinstellungen geladen werden, beachten Sie dazu das Kapitel „Sicherung/Wiederherstellung“ auf Seite 72.

1. Datenschutz

Eine Datenschutzerklärung finden Sie im Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers und in der „SilverCrest SWV 733 B3“ App.

2. Warenzeichen

Apple® ist ein eingetragenes Warenzeichen, App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den U.S.A. und anderen Ländern.

Google® und Android® sind Warenzeichen von Google Inc.

Weitere Namen und Produkte können die Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Dualband-WLAN-Verstärker ist ein Gerät der Informationstechnologie. Er erhöht die Reichweite eines vorhandenen WLAN-Netzes. Der Dualband-WLAN-Verstärker kann außerdem als Access Point verwendet werden, um zum Beispiel einen Router, welcher über kein eigenes WLAN verfügt, als „WLAN-Router“ zu verwenden. Er darf nur zu privaten und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Außerdem darf der Dualband-WLAN-Verstärker nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Dieses Gerät erfüllt alle in der Konformitätserklärung genannten Normen und Richtlinien. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Dualband-WLAN-Verstärkers ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des jeweiligen Einsatzlandes.

4. Lieferumfang

Entnehmen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker und das Zubehör aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vollständig. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Fehlende Teile müssen umgehend beim Service reklamiert werden.



- A SilverCrest SWV 733 B3 Dualband-WLAN-Verstärker
- B Netzwerkkabel
- C Diese Bedienungsanleitung und Kurzanleitung (Symbolbild)
Flyer „GNU General Public License“ (ohne Abbildung)



Diesem Dualband-WLAN-Verstärker ist ein separater Flyer zum Thema „GNU General Public License“ beigelegt. Dieser Flyer steht zusätzlich auf der Internetseite www.lidl-service.com zum Download bereit.

5. Übersicht

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des Umschlags ist der Dualband-WLAN-Verstärker mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende Bedeutung:

- 1 Feldstärke-Anzeige
- 2 WPS-LED
- 3 Reset-Taster
- 4 WAN/LAN-LED
- 5 WAN/LAN-Buchse (Netzwerkanschluss, RJ-45)
- 6 Power-LED
- 7 WPS-Taste
- 8 Modus-Wahlschalter

5.1 LED-Anzeigen

LED	Zustand	Bedeutung
Feldstärke-Anzeige (1)	leuchtet	je mehr Balken leuchten, desto besser ist der Empfang (Im Access Point Modus leuchten alle Balken)
	blinkt	Kein Empfang
WPS (2)	blinkt	WPS Verbindung wird aufgebaut bzw. WPS Signal eines anderen Gerätes wird erwartet
WAN/LAN (4)	leuchtet	Verbindung ist hergestellt
	Aus	Verbindung ist nicht hergestellt
Power (6)	leuchtet	Der Dualband-WLAN-Verstärker ist eingeschaltet
	Aus	Der Dualband-WLAN-Verstärker ist ausgeschaltet

6. Technische Daten

Eingangsspannung	100-240 V-, 50/60 Hz
Stromaufnahme	max. 100 mA
Sendeleistung	max. 100 mW (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	Bis zu 300 Mbit/s im n-Standard / Bis zu 733 Mbit/s im ac-Standard
Verschlüsselung	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Netzwerkanschluss	RJ-45
App-Mindestanforderung	Android 4.4, iOS 9
Abmessungen (B x H x T)	ca. 58 x 98 x 82 mm
Gewicht	ca. 89 g
Betriebstemperatur, Luftfeuchte	5 bis 35 °C; max. 85 % rel. Feuchte
Lagertemperatur, Luftfeuchte	-20 bis 60 °C; max. 90 % rel. Feuchte

* WEP (128/64) Verschlüsselung nur bei 802.11 b/g.

Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen.

7. Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf.

Verwendete Warnhinweise und Symbole und ihre Bedeutung



GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann.



ACHTUNG! Dieses Signalwort kennzeichnet wichtige Hinweise zum Schutz vor Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.



Anleitung beachten



Kostenlose APP verfügbar



WLAN (kabelloses Netzwerk)



Wechselspannung



Schutzklasse II

Betriebsumgebung

Dieser Dualband-WLAN-Verstärker darf nur in Innenräumen verwendet werden. Der Dualband-WLAN-Verstärker ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85 % rel. Feuchte.

Bitte platzieren Sie den Dualband-WLAN-Verstärker immer mit einem Mindestabstand von 20 cm vom Körper, um Belastung durch Funkstrahlung zu vermeiden.



GEFAHR! Achten Sie darauf, dass

- das Gerät niemals mit nassen Händen angefasst wird, es besteht Stromschlaggefahr
- die Gehäuseöffnungen der Belüftung des Dualband-WLAN-Verstärkers dienen und keinesfalls abgedeckt oder verschlossen werden dürfen, es besteht Brandgefahr
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen



ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht
- keine Fremdkörper eindringen
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät.)
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann. Wurde das Gerät jedoch starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, warten Sie (ca. 2 Stunden) mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird

**WARNING! Betriebssicherheit**

- Stecken Sie den Dualband-WLAN-Verstärker ausschließlich in eine frei zugängliche Steckdose, damit er bei Gefahr (Rauchentwicklung, Brandgeruch) schnell vom Netz getrennt werden kann. Die Steckdose muss auch während des Betriebs immer leicht erreichbar bleiben.
- Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker mit dem Stromnetz verbunden ist, verbraucht er Strom. Auch wenn das Gerät nicht verwendet wird, verbraucht es minimal Strom. Trennen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker vor einem längeren Nichtgebrauch, beispielsweise während des Urlaubs, vom Stromnetz. Sie minimieren damit auch das Risiko eines Feuers oder Schmelzbrands, das immer besteht, wenn ein elektrisches Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Um den Dualband-WLAN-Verstärker vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss dieser aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die beschädigt sind oder nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.



ACHTUNG! Betriebssicherheit

- Trennen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker auch vor einem Sturm oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr vom Stromnetz, da der Dualband-WLAN-Verstärker bei Blitzeinschlag durch Überspannung zerstört werden kann.



GEFAHR! Personensicherheit

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Es sei denn, sie wurden entsprechend eingewiesen oder werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie mit diesem Gerät nicht spielen.

Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.



GEFAHR! Es besteht Erstickungsgefahr.



WARNUNG! Funkschnittstelle

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen. Halten Sie das Gerät mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher bzw. einem implantierten Defibrillator fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers bzw. des implantierten Defibrillators durch Funkwellen beeinträchtigt werden können. Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen. Bringen Sie das Gerät nicht mit eingeschalteter Funkkomponente in die Nähe entflammbarer Gase oder in eine explosionsgefährdete Umgebung (z.B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können. Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von

Umwelt- und Umgebungsbedingungen. Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen. Die Targa GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Targa übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der Targa GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden, und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Für die Verwendung des Dualband-WLAN-Verstärkers liegen Nutzungsbeschränkungen vor. Bitte entnehmen Sie diese der folgenden Tabelle:



Auf Grund der verwendeten 5 GHz Funktechnologie darf dieses Gerät ausschließlich innerhalb von Gebäuden genutzt werden.

Diese Nutzungsbeschränkung gilt für folgende Länder:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**WARNUNG! Kabel**

Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie weder Möbelstücke oder andere schweren Gegenstände auf Kabel und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an den Anschlussbuchsen. Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird.

**WARNUNG! Wartung / Reinigung**

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn das Gerätegehäuse beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind oder wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde. Reparaturarbeiten sind auch erforderlich, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Wenn Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche festgestellt werden, muss das Gerät sofort aus der Steckdose gezogen werden. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiterverwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle

Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. Dabei würde Ihr Garantieanspruch verfallen.

Um Ihr Produkt auf dem Stand der Technik zu halten, ist es notwendig, dass Sie das Betriebssystem Ihres verwendeten Smartphones und/oder Tablet-PCs immer auf den aktuellen Stand halten. Führen Sie bitte regelmäßig Updates Ihres Betriebssystems durch.

8. Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, trennen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker vom Stromnetz. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen -20 °C und 60 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 90% rel. Feuchte nicht überschreiten.

Hinweis: Die Temperaturbereiche und rel. Luftfeuchte für Lagerung und Betrieb unterscheiden sich deutlich, beachten Sie daher die Angaben im Absatz „Betriebsumgebung“ auf Seite 13.

9. Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt.

Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

10. Vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen darf der Dualband-WLAN-Verstärker nicht in Betrieb genommen werden.

Der Dualband-WLAN-Verstärker erweitert Ihr WLAN im Heimnetz. Er unterstützt die zwei folgenden Modi:

Repeater

Die Reichweite Ihres Funknetzwerkes (WLAN) wird vergrößert. So können WLAN-Geräte, welche sich außerhalb der Reichweite Ihres drahtlosen Funknetzes befinden, über den Dualband-WLAN-Verstärker in das Funknetz eingebunden werden.

Access Point

Dieser Modus kann zum Beispiel dazu verwendet werden, einen Router, welcher über kein eigenes WLAN verfügt, als „WLAN-Router“ zu verwenden. Der Router muss dazu über das LAN-Kabel (Netzwerkkabel, siehe Lieferumfang) mit dem Dualband-WLAN-Verstärker verbunden werden.

11. Inbetriebnahme




Sollten Sie Unterstützung bei der Inbetriebnahme zu Ihrem Dualband-WLAN-Verstärker benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unsere Rufnummer finden Sie auf Seite 83.

11.1 Modus einstellen

Wählen Sie den gewünschten Modus mit dem Modus-Wahlschalter (8) aus. Schieben Sie dazu den Modus-Wahlschalter (8) auf die gewünschte Stellung (Access Point oder Repeater).

11.2 Repeater Modus

Der Repeater Modus dient zur Ausweitung der Reichweite Ihres drahtlosen Funknetzes. WLAN-Geräte, welche sich außerhalb der Reichweite Ihres drahtlosen Funknetzes befinden, können über den Dualband-WLAN-Verstärker in das Funknetz eingebunden werden.



Der Modus-Wahlschalter (8) muss für den Repeater Modus auf der Stellung „Repeater“ stehen.



Bei der ersten Inbetriebnahme sollte der Dualband-WLAN-Verstärker in der Nähe (ca. 2 bis 3 Meter) des WLAN-Routers platziert werden.

Stecken Sie den Dualband-WLAN-Verstärker in eine immer leicht zugängliche Steckdose.



Der Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“.

Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Dualband-WLAN-Verstärker zu konfigurieren. Wenn Ihr WLAN-Router WPS unterstützt, können Sie diese komfortable Funktion für eine einfache Einrichtung verwenden. Möchten Sie einen WLAN-Router ohne WPS-Funktion verwenden, müssen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker per Netzkabel oder WLAN mit Ihrem Computer verbinden und konfigurieren.

11.2.1 WPS - Die einfachste Art der Konfiguration

Dies ist die einfachste Art, den Dualband-WLAN-Verstärker zu konfigurieren. Stellen Sie zuerst sicher, ob die WPS-Funktion von Ihrem WLAN-Router unterstützt wird. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres WLAN-Routers.

1. Drücken Sie die WPS-Taste (7) am Dualband-WLAN-Verstärker mindestens 6 Sekunden. Nachdem Sie die WPS-Taste (7) losgelassen haben, blinkt die WPS-LED (2) für ca. 2 Minuten schnell.



2. Innerhalb dieser 2 Minuten drücken Sie bitte die Verbindungstaste (WPS) an Ihrem WLAN-Router. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres WLAN-Routers.



(Symbolbild, Verbindungstaste (WPS) kann je nach Router Modell abweichend angeordnet und bezeichnet sein)

Der Dualband-WLAN-Verstärker verbindet sich nun automatisch mit Ihrem WLAN-Router und übernimmt die kompletten Einstellungen. Es kann bis zu drei Minuten dauern, bis die Verbindung aufgebaut wurde. Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, zeigt die Feldstärke-Anzeige (1) die Signalstärke an. Sie können den Dualband-WLAN-Verstärker nun verwenden. Der Dualband-WLAN-Verstärker ist jetzt unter der SSID (WLAN-Name) und dem Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Routers erreichbar. Ihr Netzwerkschlüssel kann im Normalfall auf Ihrem Router gefunden werden, insofern dieser noch nicht von Ihnen geändert wurde.

Nun können Sie den Dualband-WLAN-Verstärker dort verwenden, wo das WLAN-Signal verstärkt werden soll. Der optimale Standort für den Dualband-WLAN-Verstärker liegt genau in der Mitte zwischen Ihrem WLAN-Router und den WLAN-Geräten, die über den Dualband-WLAN-Verstärker in das Funknetz eingebunden werden sollen. Testen Sie andere Standorte, wenn dort der Dualband-WLAN-Verstärker nicht betrieben werden kann. Verwenden Sie den Dualband-WLAN-Verstärker nur in einer leicht zugänglichen Steckdose.



Es ist möglich, mehrere Dualband-WLAN-Verstärker zu konfigurieren. Die Konfiguration ist nacheinander vorzunehmen.

Wenn Ihr WLAN-Router kein WPS unterstützt oder die Verbindung aus anderen Gründen nicht zustande kommt, müssen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker manuell konfigurieren.

11.2.2 Manuelle Konfiguration

Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Dualband-WLAN-Verstärker zu konfigurieren.



Sollten Sie an Ihrem Computer nicht die Netzwerkstandardeinstellungen verwenden und manuell eine IP-Adresse eingestellt haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen wieder auf **IP-Adresse automatisch beziehen** umstellen. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Computers.

1. Sie können den Dualband-WLAN-Verstärker über das Netzkabel konfigurieren. Wenn Sie den Dualband-WLAN-Verstärker über das Netzkabel konfigurieren möchten, müssen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker mit Ihrem Computer verbinden. Verwenden Sie dazu das beiliegende Netzkabel. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die WAN/LAN-Buchse (5) des Dualband-WLAN-Verstärkers und das andere Ende in die LAN-Buchse Ihres Computers.
2. Alternativ können Sie die Konfiguration kabellos über WLAN vornehmen. Starten Sie dazu an Ihrem Computer die Suche nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken. In der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke wird Ihnen das Netzwerk **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV 733 B3 5G** angezeigt. Wählen Sie nun das Netzwerk **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV**

733 B3 5G aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**, um sich drahtlos mit dem Dualband-WLAN-Verstärker zu verbinden. Im Auslieferungszustand ist der Dualband-WLAN-Verstärker durch einen Netzwerkschlüssel gesichert. Nachdem Sie den Netzwerkschlüssel (zu finden auf dem Dualband-WLAN-Verstärker) eingegeben haben, muss ggf. noch die Option **Verbinden ohne das Netzwerk zu konfigurieren** angeklickt werden. Gegebenenfalls wird die Meldung „eingeschränkte Netzwerkverbindung“ angezeigt.

Öffnen Sie nun auf Ihrem Computer den Internet-Browser. Geben Sie in der Adresszeile des Internet-Browsers **<https://repeater.setup>** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der **Enter-Taste**.

Die Verbindung zum Dualband-WLAN-Verstärker wird verschlüsselt aufgebaut. Gegebenenfalls wird eine Meldung angezeigt, dass das Zertifikat evtl. nicht sicher ist. Bitte nehmen Sie das Zertifikat an, da es vom Hersteller kommt und sicher ist.



Wird das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zum ersten Mal geöffnet, müssen Sie der Datenschutzerklärung zustimmen.

Es öffnet sich das Anmeldefenster des Dualband-WLAN-Verstärkers. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und geben Sie Benutzername und Kennwort (Auslieferungszustand beides: **admin**)

ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Login**. Es öffnet sich nun das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers.



Wird das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zum ersten Mal geöffnet, werden Sie aufgefordert den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern.

Der Benutzername muss min. 8 Zeichen lang sein und Klein- als auch Großbuchstaben enthalten. Nummern und Sonderzeichen sind optional.

Das Passwort muss aus min. 20 Zeichen bestehen, Klein- als auch Großbuchstaben, Nummer und Sonderzeichen enthalten.

Merken Sie sich Benutzernamen und Kennwort gut oder bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf!

Die Konfiguration wird mit Hilfe des Assistenten automatisch gestartet. Sollte der Assistent nicht automatisch starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnelleinrichtung**.

Wählen Sie nun aus der Liste ein WLAN-Netz aus, dessen Reichweite Sie erweitern möchten. Wird das gewünschte WLAN-Netz nicht angezeigt, aktualisieren Sie die Liste durch Klicken auf die Schaltfläche **Erneute Suche**.

1
Netzwerk

2
WLAN-Einstellungen

3
WLAN-Informationen

Signal	SSID	MAC-Adresse
	tctest1	d8:5d:4c:b0:28:d8
	TC Fritzbox 2.4GHz	34:81:c4:27:c8:5f
	multiroom	34:81:c4:2a:2f:04
	DSL Support 2.4G	80:3f:5d:70:d9:f1
	TargaGuest	00:1a:8c:0b:cb:70
	TargaGuest	00:1a:8c:0b:cb:b0

Manuell eingeben

Erneute Suche

Nachdem Sie ein WLAN-Netz ausgewählt haben, können Sie nun bei **Repeater-SSID 2,4 GHz** und bei **Repeater-SSID 5 GHz ac** eine beliebige SSID (WLAN-Name) für den Dualband-WLAN-Verstärker angeben. Geben Sie bei **Netzwerkschlüssel** den Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Routers ein. Klicken Sie nach vollständiger Eingabe auf die Schaltfläche **Weiter**. Es öffnet sich nun ein Fenster mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkschlüssel. Überprüfen Sie den Netzwerkschlüssel auf Richtigkeit und bestätigen Sie diese durch Klicken auf **OK**. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Netzwerkschlüssel zu korrigieren.

1 Netzwerk 2 WLAN-Einstellungen 3 WLAN-Informationen

Repeater-SSID 2,4 GHz:

Repeater-SSID 5 GHz ac:

SSID:

Netzwerkschlüssel:

Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und bestätigen Sie diese durch Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um Änderungen vornehmen.

1	2	3
Netzwerk	WLAN-Einstellungen	WLAN-Informationen
 Router	 SWV 733 B3	
SSID:	tctest1	Repeater-SSID 2,4 GHz: tctest1_RE2.4
		Repeater-SSID 5 GHz ac:tctest1_RE5
Netzwerkschlüssel: XXXXXXXXXX	Verstärker-Kennwort:	XXXXXXXXXX
Zurück		Übernehmen

Der Dualband-WLAN-Verstärker führt nun einen Neustart durch. Der Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

Herzlichen Glückwunsch!

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät nach Übernahme aller Netzwerkeinstellungen eine Verbindung zum WLAN-Repeater haben muss.

2,4-GHz-SSID:	tctest1_RE2.4
5-GHz-ac-SSID:	tctest1_RE5
Netzwerkschlüssel:	XXXXXXXXXX

Wenn Ihr Gerät wieder mit dem WLAN-Repeater verbunden ist, öffnen Sie die Benutzeroberfläche, indem Sie auf die Schaltfläche "Beenden" klicken.

☒ Ich bin mit dem erweiterten Netzwerk verbunden.

Beenden

Setzen Sie den Haken bei „Ich bin mit dem erweiterten Netzwerk verbunden.“ und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Beenden**, um den Einrichtungsvorgang zu finalisieren. Die Statusseite des Konfigurationsmenüs wird nun geöffnet. Beachten Sie, dass hierzu eine Verbindung mit dem Dualband-WLAN-Verstärker hergestellt sein muss. Verbinden Sie dazu ggf. den Dualband-WLAN-Verstärker per Netzkabel mit Ihrem Computer.

Nachdem der Neustart durchgeführt wurde, ist der Dualband-WLAN-Verstärker unter der von Ihnen zuvor festgelegten SSID (WLAN-Name) und dem Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Routers erreichbar. Ihr Netzwerkschlüssel kann im Normalfall auf Ihrem Router gefunden werden, insofern dieser noch nicht von Ihnen geändert wurde.

Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, zeigt die Feldstärke-Anzeige (1) die Signalstärke an. Nun können Sie den Dualband-WLAN-Verstärker dort verwenden, wo das WLAN-Signal verstärkt werden soll. Der optimale Standort für den Dualband-WLAN-Verstärker liegt genau in der Mitte zwischen Ihrem WLAN-Router und den WLAN-Geräten, die über den Dualband-WLAN-Verstärker in das Funknetz eingebunden werden sollen. Testen Sie andere Standorte, wenn dort der Dualband-WLAN-Verstärker nicht betrieben werden kann. Verwenden Sie den Dualband-WLAN-Verstärker nur in einer leicht zugänglichen Steckdose.

11.3 Access Point Modus (Router Modus)

Verwenden Sie den Access Point Modus, um einen „drahtlosen Zugang zu Ihrem LAN“ einzurichten. In diesem Modus können sich dann WLAN-Endgeräte mit dem Dualband-WLAN-Verstärker verbinden. Weiterhin können Sie mit diesem Modus zum Beispiel einen nicht WLAN-fähigen Router WLAN-fähig machen.

Anwendungsbeispiel:



Der Modus-Wahlschalter (8) muss für den Access Point Modus auf der Stellung „Access Point“ stehen.

Stecken Sie den Dualband-WLAN-Verstärker in eine immer leicht zugängliche Steckdose.



Der Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“.

Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Dualband-WLAN-Verstärker zu konfigurieren.



Sollten Sie an Ihrem Computer nicht die Netzwerkstandardeinstellungen verwenden und manuell eine IP-Adresse eingestellt haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen wieder auf **IP-Adresse automatisch beziehen** umstellen. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Computers.

1. Sie können den Dualband-WLAN-Verstärker über das Netzkabel konfigurieren. Wenn Sie den Dualband-WLAN-Verstärker über das Netzkabel konfigurieren möchten, müssen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker mit Ihrem Computer verbinden. Verwenden Sie dazu das beiliegende Netzkabel. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die WAN/LAN-Buchse (5) des Dualband-WLAN-Verstärkers und das andere Ende in die LAN-Buchse Ihres Computers.
2. Alternativ können Sie die Konfiguration kabellos über WLAN vornehmen. Starten Sie dazu an Ihrem Computer die Suche nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken. In der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke wird Ihnen das Netzwerk **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV 733 B3 5G** angezeigt. Wählen Sie nun das Netzwerk **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV 733 B3 5G** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**, um sich drahtlos mit dem Dualband-WLAN-Verstärker zu verbinden. Im Auslieferungszustand ist der Dualband-WLAN-Verstärker durch einen Netzwerkschlüssel gesichert. Nachdem Sie den Netzwerkschlüssel (zu finden auf dem Dualband-WLAN-Verstärker) eingegeben haben, muss ggf. noch die

Option **Verbinden ohne das Netzwerk zu konfigurieren** angeklickt werden.

Gegebenenfalls wird die Meldung „eingeschränkte Netzwerkverbindung“ angezeigt.

Öffnen Sie nun auf Ihrem Computer den Internet-Browser. Geben Sie in der Adresszeile des Internet-Browsers **https://repeater.setup** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der **Enter-Taste**.

Die Verbindung zum Dualband-WLAN-Verstärker wird verschlüsselt aufgebaut. Gegebenenfalls wird eine Meldung angezeigt, dass das Zertifikat evtl. nicht sicher ist. Bitte nehmen Sie das Zertifikat an, da es vom Hersteller kommt und sicher ist.



Wird das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zum ersten Mal geöffnet, müssen Sie der Datenschutzerklärung zustimmen.

Es öffnet sich das Anmeldefenster des Dualband-WLAN-Verstärkers. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und geben Sie Benutzernamen und Passwort (Auslieferungszustand beides: **admin**) ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Login**. Es öffnet sich nun das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers.



Wird das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zum ersten Mal geöffnet, werden Sie aufgefordert den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern.

Der Benutzername muss min. 8 Zeichen lang sein und Klein- als auch Großbuchstaben enthalten. Nummern und Sonderzeichen sind optional.

Das Passwort muss aus min. 20 Zeichen bestehen, Klein- als auch Großbuchstaben, Nummer und Sonderzeichen enthalten.

Merken Sie sich Benutzernamen und Kennwort gut oder bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf!

Die Konfiguration wird mit Hilfe des Assistenten automatisch gestartet. Sollte der Assistent nicht automatisch starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnelleinrichtung**.

Wählen Sie die Betriebsart **Accesspoint (LAN-Brücke)** bzw. **Router** aus.

1 WLAN-Einstellungen 2 WLAN-Informationen

Betriebsart:

2,4-GHz-SSID:

ac-SSID:

Netzwerkschlüssel:

Weiter

Accesspoint (LAN-Brücke)

In diesem Modus fungiert der Dualband-WLAN-Verstärker als Schnittstelle für WLAN-Geräte zum LAN.

Router

In diesem Modus können Sie zum Beispiel ein DSL-Modem mit Verbindung des Dualband-WLAN-Verstärkers wie ein WLAN-Router verwenden. Dabei können sich Ihre Endgeräte kabellos mit dem Dualband-WLAN-Verstärker verbinden und die Internetverbindung über Ihr DSL-Modem und Internetprovider nutzen.

Haben Sie den Router Modus ausgewählt, müssen Sie noch den WLAN-Typ auswählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Dynamische IP-Adresse** – Bei dieser Option wird die IP-Adresse automatisch vom Internet-Service-Provider vergeben. Hier ist keine weitere Eingabe notwendig.
- **PPPoE** – Bei dieser Option müssen Sie Benutzername (Konto) und Kennwort für Ihren Internet-Service-Provider angeben. Benutzername und Kennwort erhalten Sie bei Ihrem Internet-Service-Provider.



Bitte wenden Sie sich an Ihren Internet-Service-Provider, wenn Sie nicht sicher sind, welche Option für Sie die richtige ist.

Geben Sie bei **Netzwerkschlüssel** einen neuen Netzwerkschlüssel ein. Merken Sie sich den Netzwerkschlüssel gut oder bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Den Netzwerkschlüssel benötigen Sie, wenn Sie sich drahtlos mit dem Dualband-WLAN-Verstärker verbinden möchten.



Verwenden Sie unbedingt ein sicheres Passwort mit mindestens 10 Stellen inklusive numerischen und alphanumerischen Zeichen, Klein- als auch Großbuchstaben sowie auch einer Kombination mit Sonderzeichen.



Es wird automatisch die WPA/WPA2-Verschlüsselung verwendet, da diese die höchste Sicherheit bietet.

Klicken Sie nach vollständiger Eingabe auf die Schaltfläche **Weiter**.

Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und bestätigen Sie diese durch Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um Änderungen vornehmen.

1 WLAN-Einstellungen 2 WLAN-Informationen

WLAN-Informationen

2,4-GHz-SSID: SWV 733 B3 2.4G

ac-SSID: SWV 733 B3 5G

Netzwerkschlüssel: XXXXXXXXXX

Zurück Übernehmen

Der Dualband-WLAN-Verstärker führt nun einen Neustart durch. Der Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

:-) Bitte ein paar Sekunden warten!

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät nach Übernahme aller Netzwerkeinstellungen eine Verbindung zum WLAN-Repeater haben muss.

2,4-GHz-SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5-GHz-ac-SSID:	SWV 733 B3 5G
Netzwerkschlüssel:	XXXXXXXXXX

Wenn Ihr Gerät wieder mit dem WLAN-Repeater verbunden ist, öffnen Sie die Benutzeroberfläche, indem Sie auf die Schaltfläche "Beenden" klicken.

☒ Ich bin mit dem erweiterten Netzwerk verbunden.

Beenden

Setzen Sie den Haken bei „Ich bin mit dem erweiterten Netzwerk verbunden.“ und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Beenden**, um den Einrichtungsvorgang zu finalisieren. Die Statusseite des Konfigurationsmenüs wird nun geöffnet. Beachten Sie, dass hierzu eine Verbindung mit dem Dualband-WLAN-Verstärker hergestellt sein muss. Verbinden Sie dazu ggf. den Dualband-WLAN-Verstärker per Netzkabel mit Ihrem Computer.

Nachdem der Neustart durchgeführt wurde, ist der Dualband-WLAN-Verstärker unter der von Ihnen angegebenen SSID und Netzwerkschlüssel erreichbar.

11.3.1 WPS - Verbindungsaufbau zum Access Point (Router-Modus)

Dies ist die einfachste Art eine Verbindung zum Access Point aufzubauen. Stellen Sie zuerst sicher, ob die WPS-Funktion von Ihrem Endgerät unterstützt wird. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Endgerätes.

1. Drücken Sie die WPS-Taste (7) am Dualband-WLAN-Verstärker mindestens 3 Sekunden. Nachdem Sie die WPS-Taste (7) losgelassen haben, blinkt die WPS-LED (2) für ca. 2 Minuten langsam.



2. Innerhalb dieser 2 Minuten drücken Sie bitte die Verbindungstaste (WPS) an Ihrem Endgerät.

Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Endgerätes.

Ihr Endgerät verbindet sich nun automatisch mit dem Dualband-WLAN-Verstärker (Access Point) und übernimmt die kompletten Einstellungen. Sie können nun drahtlos auf den Dualband-WLAN-Verstärker (Access Point) zugreifen.

Wenn Ihr Endgerät kein WPS unterstützt, können Sie die Verbindung auch manuell zum Dualband-WLAN-Verstärker (Access Point) herstellen.

11.3.2 Manueller Verbindungsaufbau zum Access Point

Um manuell eine Verbindung zum Dualband-WLAN-Verstärker (Access Point) aufzubauen, müssen Sie an Ihrem Endgerät nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken suchen. In der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke wird Ihnen der Dualband-WLAN-Verstärker (Access Point) unter der von Ihnen angegebenen SSID (WLAN-Name) angezeigt. Wählen Sie nun die entsprechende SSID (WLAN-Name) aus, um Ihr Endgerät mit dem Dualband-WLAN-Verstärker (Access Point) drahtlos zu verbinden. Geben Sie dabei den von Ihnen vergebenen Netzwerkschlüssel ein. Beachten Sie die Dokumentation Ihres Endgerätes.

11.4 Dualband-WLAN-Verstärkers mit App konfigurieren

Sie können den Dualband-WLAN-Verstärker auch mit der **SilverCrest SWV 733 B3** App konfigurieren. Die **SilverCrest SWV 733 B3** App steht im Apple App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit. Nutzen Sie zur Installation der App auf Ihrem Mobilgerät entweder direkt die QR-Codes oder suchen Sie im jeweiligen App Store nach **SilverCrest SWV 733 B3**.



Achten Sie beim Download der APP im App-Store oder Google Play Store unbedingt auf die exakte Bezeichnung der APP:

SilverCrest SWV 733 B3

A black arrow pointing from the text "SilverCrest SWV 733 B3" towards the "B3" text.

B3

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät über WLAN mit Ihrem Dualband-WLAN-Verstärker. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Mobilgeräts. Im Auslieferungszustand ist der Dualband-WLAN-Verstärker durch einen Netzwerkschlüssel (zu finden auf dem Dualband-WLAN-Verstärker) gesichert.

Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen. Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, zeigt die Feldstärke-Anzeige am Dualband-WLAN-Verstärker die Signalstärke an.

11.4.1 Bedienungsanleitungen für die SilverCrest SWV 733 B3 App

Eine Bedienungsanleitung für die SilverCrest SWV 733 B3 App kann unter folgende Links heruntergeladen werden. Nutzen Sie entweder die QR-Codes oder geben Sie die nebenstehende Befehlszeile in Ihren Browser ein.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf

11.5 Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers

Das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers können Sie an Ihrem Computer mit einem Internet-Browser öffnen. In diesem Konfigurationsmenü können Sie erweiterte Einstellungen des Dualband-WLAN-Verstärkers vornehmen, Informationen anzeigen lassen oder eine neue Firmware Version installieren.

Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Dualband-WLAN-Verstärker zu konfigurieren.



Sollten Sie an Ihrem Computer nicht die Netzwerkstandardeinstellungen verwenden und manuell eine IP-Adresse eingestellt haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen wieder auf **IP-Adresse automatisch beziehen** umstellen. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Computers.

1. Sie können den Dualband-WLAN-Verstärker über das Netzkabel konfigurieren. Wenn Sie den Dualband-WLAN-Verstärker über das Netzkabel konfigurieren möchten, müssen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker mit Ihrem Computer verbinden. Verwenden Sie dazu das beiliegende Netzkabel. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die WAN/LAN-Buchse (5) des Dualband-WLAN-Verstärkers und das andere Ende in die LAN-Buchse Ihres Computers.

2. Alternativ können Sie die Konfiguration kabellos über WLAN vornehmen. Starten Sie dazu an Ihrem Computer die Suche nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken. In der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke wird Ihnen das Netzwerk **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV 733 B3 5G** angezeigt. Wählen Sie nun das Netzwerk **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV 733 B3 5G** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**, um sich drahtlos mit dem Dualband-WLAN-Verstärker zu verbinden. Im Auslieferungszustand ist der Dualband-WLAN-Verstärker durch einen Netzwerkschlüssel gesichert. Nachdem Sie den Netzwerkschlüssel (zu finden auf dem Dualband-WLAN-Verstärker) eingegeben haben, muss ggf. noch die Option **Verbinden ohne das Netzwerk zu konfigurieren** angeklickt werden. Gegebenenfalls wird die Meldung „eingeschränkte Netzwerkverbindung“ angezeigt.



Bitte beachten Sie, dass der Netzwerkname (SSID) **SWV 733 B3 2.4G** bzw. **SWV 733 B3 5G** nur angezeigt wird, wenn dieser zuvor nicht verändert wurde. Wählen Sie bei einem geänderten Netzwerknamen die entsprechende SSID aus.



Bitte beachten Sie, dass der Netzwerkschlüssel (zu finden auf dem Dualband-WLAN-Verstärker) nur funktioniert, wenn dieser zuvor von Ihnen nicht geändert wurde.

Öffnen Sie, nachdem Sie wie zuvor beschrieben die Verbindung hergestellt haben, auf Ihrem Computer den Internet-Browser. Geben Sie in der Adresszeile des Internet-Browsers **https://repeater.setup** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der **Enter-Taste**.

Die Verbindung zum Dualband-WLAN-Verstärker wird verschlüsselt aufgebaut. Gegebenenfalls wird eine Meldung angezeigt, dass das Zertifikat evtl. nicht sicher ist. Bitte nehmen Sie das Zertifikat an, da es vom Hersteller kommt und sicher ist.



Wird das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zum ersten Mal geöffnet, müssen Sie der Datenschutzerklärung zustimmen.

Es öffnet sich das Anmeldefenster des Dualband-WLAN-Verstärkers. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und geben Sie Benutzername und Kennwort (Auslieferungszustand beides: **admin**) ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Login**.



Wird das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zum ersten Mal geöffnet, werden Sie aufgefordert den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern.

Der Benutzername muss min. 8 Zeichen lang sein und Klein- als auch Großbuchstaben enthalten. Nummern und Sonderzeichen sind optional.

Das Passwort muss aus min. 20 Zeichen bestehen, Klein- als auch Großbuchstaben, Nummer und Sonderzeichen enthalten.

Es öffnet sich nun das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers.

Device Information			
WAN-Typ	Accesspoint (LAN-Brücke)	2,4-GHz-SSID	SWV 733 B3 2.4G
Geräte-IP-Adresse	192.168.10.1	Kanal	11
Gateway	0.0.0.0	ac-SSID	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Kanal	40
DNS2	0.0.0.0	WAN-MAC	80:3F:5D:B0:9E:F8

Sie können oben rechts die Sprache des Konfigurationsmenüs wechseln, sich vom Konfigurationsmenü abmelden und den Dualband-WLAN-Verstärker neu starten. Das Konfigurationsmenü ist in die folgenden Rubriken unterteilt:

11.5.1 Schnelleinrichtung

Dieser Assistent ermöglicht Ihnen die einfache Konfiguration Ihres Dualband-WLAN-Verstärkers. Um den Assistenten zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnelleinrichtung**. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen des Assistenten.

11.5.2 Einstellungen - Status

Hier werden Ihnen Informationen zum drahtlosen Netzwerk des Dualband-WLAN-Verstärkers angezeigt. Beachten Sie, dass abhängig vom eingestellten Modus (Repeater oder Accesspoint) des Dualband-WLAN-Verstärkers nicht alle Optionen angezeigt werden.

WAN-Typ

Zeigt an, welcher Modus (Repeater oder Accesspoint) des Dualband-WLAN-Verstärkers eingestellt ist.

Geräte-IP-Adresse

Hier wird die aktuell verwendete IP-Adresse des Dualband-WLAN-Verstärkers angezeigt.

Gateway

Hier wird die IP-Adresse des Gateways angezeigt.

DNS1

Hier wird die IP-Adresse des DNS1 Servers angezeigt.

DNS2

Hier wird die IP-Adresse des DNS2 Servers angezeigt.

2,4-GHz-SSID

Hier wird die SSID des Dualband-WLAN-Verstärkers für das 2,4-GHz-Netz angezeigt.

ac-SSID

Hier wird die SSID des Dualband-WLAN-Verstärkers für das 5-GHz-Netz angezeigt.

Kanal

Hier wird der Kanal angezeigt, welcher vom Dualband-WLAN-Verstärker für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz verwendet wird.

Verbindung herstellen mit

Hier wird angezeigt, mit welchem Router der Dualband-WLAN-Verstärker verbunden ist.

Status

Hier wird der aktuelle Status des Dualband-WLAN-Verstärkers angezeigt.

WAN-MAC

Hier wird die WAN-MAC Adresse des Dualband-WLAN-Verstärkers angezeigt.

11.5.3 Einstellungen - WLAN-Einstellungen

Hier können Sie weitere Einstellungen zum WLAN vornehmen. Klicken Sie dazu direkt auf die gewünschte Option:

WLAN-Einstellungen

2,4-GHz-WLAN-Einstellungen

WLAN an/aus: An ☒

SSID verbergen: Aus ☐

2,4-GHz-SSID:

Sicherheitstyp: 

Netzwerkschlüssel: 

Mindestens 20 Zeichen!

5-GHz-ac-WLAN-Einstellungen

WLAN an/aus: An ☒

SSID verbergen: Aus ☐

5-GHz-ac-SSID:

Sicherheitstyp: 

Netzwerkschlüssel: 

Mindestens 20 Zeichen!

WLAN an/aus (nur im Access Point Modus)

Hier können Sie das WLAN für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz ein- bzw. ausschalten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **An** bzw. **Aus**. Bitte beachten Sie, dass der kabellose Zugriff auf den Dualband-WLAN-Verstärker beim Ausschalten nicht mehr möglich ist. Verbinden Sie den Dualband-WLAN-Verstärker per Netzwerkkabel mit Ihrem Computer, um wieder Zugriff auf den Dualband-WLAN-Verstärker zu erhalten.

SSID verbergen

Hier können Sie das WLAN für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz verbergen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **An** bzw. **Aus**. Bitte beachten Sie, dass bei der Option **An** die SSID nicht mehr sichtbar ist und von fremden WLAN-Geräten nicht mehr gefunden wird.

2,4-GHz-SSID / 5-GHz-ac-SSID

Hier können Sie die SSID (WLAN-Name) des Dualband-WLAN-Verstärkers für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz anpassen. Im Repeater Modus wird hier die SSID des Routers genannt.

Sicherheitstyp

Stellen Sie hier eine Verschlüsselung für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz ein.



Wir empfehlen Ihnen die WPA/WPA2-Verschlüsselung zu verwenden, da diese die höchste Sicherheit bietet. Sollten Ihre WLAN-Geräte die WPA/WPA2-Verschlüsselung nicht unterstützen, müssen Sie eine andere Verschlüsselung verwenden.

Netzwerkschlüssel

Geben Sie hier einen neuen Netzwerkschlüssel ein. Merken Sie sich den Netzwerkschlüssel gut oder bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.



Verwenden Sie unbedingt ein sicheres Passwort mit mindestens 10 Stellen, inklusive numerischen und alphanumerischen Zeichen, Klein- als auch Großbuchstaben sowie auch einer Kombination mit Sonderzeichen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um geänderte Einstellungen zu übernehmen. Der Dualband-WLAN-Verstärker führt nun einen Neustart durch. Der Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“.

Erweiterte Einstellungen 2,4 GHz

Standard:	11b/g/n Mixed Mode	▼
Land Region:	CE/ETSI (EU)	▼
WLAN-Kanal:	11	▼
Kanalbreite:	20/40 MHz	▼
Beacon-Intervall (ms):	100	
Short GI (Schutzintervall)	An	☒

Übernehmen

Die Option sollte nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden. Hier können Einstellungen zum Netzwerk vorgenommen werden. Da die Einstellungen individuell auf Ihr Netzwerk angepasst werden müssen, wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Service-Hotline (siehe Seite 83).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um geänderte Einstellungen zu übernehmen.

Erweiterte Einstellungen 5 GHz ac

Standard:	11ac/an/a VHT	▼
Land Region:	CE/ETSI (EU)	▼
WLAN-Kanal:	40	▼
Kanalbreite:	80MHz	▼
Beacon-Intervall (ms):	100	
Short GI (Schutzintervall)	An	☒

Übernehmen

Die Option sollte nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden. Hier können Einstellungen zum Netzwerk vorgenommen werden. Da die Einstellungen individuell auf Ihr Netzwerk angepasst werden müssen, wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Service-Hotline (siehe Seite 83).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um geänderte Einstellungen zu übernehmen.

11.5.4 Einstellungen – Netzwerk

LAN-Einstellungen



Hier können Sie die WAN/LAN-Buchse (5) ein- bzw. ausschalten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **An** bzw. **Aus**. Bitte beachten Sie, dass der Zugriff über ein Netzkabel auf den Dualband-WLAN-Verstärker beim Ausschalten nicht mehr möglich ist. Verbinden Sie den Dualband-WLAN-Verstärker kabellos über WLAN mit Ihrem Computer, um wieder Zugriff auf den Dualband-WLAN-Verstärker zu erhalten.

Interneteneinstellungen (nur im Access Point Modus)

2,4-GHz-SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5-GHz-ac-SSID:	SWV 733 B3 5G
Sicherheitstyp:	OFFEN 
Statische IP-Adresse :	Aus 
Übernehmen	

2,4-GHz-SSID

Hier können Sie die SSID (WLAN-Name) des Dualband-WLAN-Verstärkers für das 2,4-GHz-Netz anpassen.

5-GHz-ac-SSID

Hier können Sie die SSID (WLAN-Name) des Dualband-WLAN-Verstärkers für das 5-GHz-Netz anpassen.

Sicherheitstyp

Stellen Sie hier eine Verschlüsselung für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz ein. Nachdem Sie eine Verschlüsselung ausgewählt haben, müssen Sie ein Netzwerkschlüssel vergeben.



Wir empfehlen Ihnen die WPA/WPA2-Verschlüsselung zu verwenden, da diese die höchste Sicherheit bietet. Sollten Ihre WLAN-Geräte die WPA/WPA2-Verschlüsselung nicht unterstützen, müssen Sie eine andere Verschlüsselung verwenden.

Statische IP-Adresse

Stellen Sie hier ein, ob Sie eine statische IP-Adresse verwenden möchten. Sie können dazu den Schalter auf **An** bzw. **Aus** stellen. Haben Sie die Option **An** gewählt, müssen Sie die verschiedenen IP-Adressen eingeben. Die IP-Adressen erhalten Sie von Ihren Internet-Service-Provider.

DHCP (nur im Access Point Modus)

DHCP:	Automatisch v
IP-Adresse:	192.168.10.1
DHCP Anfang:	192.168.10.100
DHCP Ende:	192.168.10.200
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Übernehmen	

DHCP

Hier können Sie den DHCP Modus einstellen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: **Deaktivieren**, **Server** und **Automatisch**. Im Auslieferungszustand ist die Option **Automatisch** aktiviert. Bei der Option **Automatisch** werden IP-Adressen automatisch zugewiesen. Die Zuordnungen sind hier permanent und werden nicht entfernt. Der Vorteil ist hier,

dass ein Endgerät immer dieselbe IP-Adresse erhält. Nachteil ist, dass neue Endgeräte keine IP-Adresse erhalten, wenn der Adressbereich komplett vergeben ist, auch wenn IP-Adressen nicht mehr aktiv genutzt werden. Im Unterschied zur Option **Server** wo IP-Adressen automatisch zugewiesen werden und in einer Tabelle festgehalten werden. Die Zuordnung ist hier jedoch nicht permanent und Endgeräte bekommen ggf. eine andere IP-Adresse zugewiesen. Die folgenden Einstellungen können nur angepasst werden, wenn Sie die Option **Server** ausgewählt haben.

IP-Adresse

Hier wird Ihnen die IP-Adresse des Dualband-WLAN-Verstärkers angezeigt.

DHCP Anfang

Es wird hier die erste IP-Adresse für den DHCP Bereich angezeigt.

DHCP Ende

Hier wird die letzte IP-Adresse für den DHCP Bereich angezeigt.

Subnetzmaske

Hier wird Ihnen die IP-Adresse der Subnetzmaske angezeigt.

Um geänderte Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

11.5.5 Einstellungen - Systemwerkzeuge

Zeiteinstellungen

Hier können Sie das Datum, die Uhrzeit überprüfen und weitere Einstellungen vornehmen.

Zeitumstellung aktivieren::

Aus ☐

Aktuelle Zeit :

1970/1/1 3:34:17

Status:

Wird synchronisiert...

Zeitzone:

(GMT+01:00) Germany

NTP-Server:

pool.ntp.org

Übernehmen

Stellen Sie bei **Zeitumstellung aktivieren** die automatische Umstellung der Sommer-/Winterzeit **An** bzw. **Aus**.

Bei **Aktuelle Zeit** wird Ihnen das Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Für die Synchronisierung muss der Dualband-WLAN-Verstärker mit dem Internet verbunden sein.

Geben Sie bei **Zeitzone** die entsprechende Zeitzone an in der Sie sich befinden.

Wählen Sie einen vorgegebenen NTP-Server im Feld **NTP-Server** aus.

Um geänderte Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

LED an/aus

Die LEDs des Dualband-WLAN-Verstärkers lassen sich hier ein- bzw. ausschalten. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Power-LED (6), diese kann nicht ausgeschaltet werden.


Wenn die Einstellung **Aus** gewählt wurde, leuchten die LEDs nur, sobald ein Fehler auftritt.



Sie können dazu den Schalter bei **LED an/aus** auf **An** bzw. **Aus** stellen.

Login-Kennwort

Hier können Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung am Dualband-WLAN-Verstärker ändern. Geben Sie dazu einen Benutzernamen, das alte und zweimal das neue Kennwort ein.



The image shows a login form with a black border. It contains four input fields and a button. The first field is for the username, with the label 'Benutzername:' and the text 'Targa_GmbH' entered. Below it is a hint 'Mindestens 8 Zeichen!'. The second field is for the old password, with the label 'Altes Kennwort:'. The third field is for the new password, with the label 'Neues Kennwort:' and a hint 'Mindestens 20 Zeichen!'. The fourth field is for password confirmation, with the label 'Kennwort bestätigen:'. At the bottom center is a grey button labeled 'Übernehmen'.

Benutzername:	Targa_GmbH
Mindestens 8 Zeichen!	
Altes Kennwort:	
Neues Kennwort:	
Mindestens 20 Zeichen!	
Kennwort bestätigen:	
Übernehmen	

Um das geänderte Kennwort zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

Der Benutzername muss min. 8 Zeichen lang sein und Klein- als auch Großbuchstaben enthalten. Nummern und Sonderzeichen sind optional.

Das Passwort muss aus min. 20 Zeichen bestehen, Klein- als auch Großbuchstaben, Nummer und Sonderzeichen enthalten.

Merken Sie sich Benutzernamen und Kennwort gut oder bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf!

Sicherung/Wiederherstellung

Hier können Sie die Konfiguration des Dualband-WLAN-Verstärkers speichern, laden und zurücksetzen.

Backup-Konfiguration
Speichern Sie eine Kopie Ihrer aktuellen Einstellungen.

Sicherung

Konfiguration wiederherstellen
Konfiguration aus einer Datei wiederherstellen.

Durchsuchen...

Wiederherstellung

Werkseinstellungen
Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wir empfehlen dringend, die aktuellen Konfigurationseinstellungen vor dem Zurücksetzen zu sichern.

Zurücksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sicherung**, um die Konfiguration des Dualband-WLAN-Verstärkers in einer Datei auf Ihrem Computer zu speichern.

Um eine gesicherte Konfiguration auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** und wählen Sie dann die gewünschte Konfigurationsdatei auf Ihrem Computer aus. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Wiederherstellung**, um die zuvor ausgewählte Konfigurationsdatei zu laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**, um den Dualband-WLAN-Verstärker auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. Bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit **OK**, um die Werkseinstellungen nun endgültig zu laden oder mit **Abbrechen**, um den Vorgang abzubrechen.



Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle zuvor geänderten Einstellungen verloren gehen.



Laden Sie die Werkseinstellungen bevor Sie den Dualband-WLAN-Verstärker weitergeben, damit Ihre Daten nicht an Dritte gelangen!

Firmware aktualisieren

Dieser Dualband-WLAN-Verstärker kann mit Hilfe verschiedener Methoden eine Aktualisierung der Software durchführen. Aktualisierungen werden dazu verwendet, um neue Funktionen hinzuzufügen, oder Funktionen zu verbessern und den Dualband-WLAN-Verstärker auf aktuellem Stand zu halten.

Wenn Sie eine neue Firmware Version als Datei vorliegen haben, können Sie diese direkt von Ihrem Computer auf den Dualband-WLAN-Verstärker installieren.

Die Update-Funktion **Online aktualisieren** kann Ihnen helfen zu prüfen, ob eine neue Software Version zur Verfügung steht. Wenn eine neue Software Version vorhanden ist, erscheint nach der Prüfung eine Meldung auf Ihrem Bildschirm. Die neue Firmware Version können Sie dann direkt aus dem Internet installieren.

Eine neue Firmware Version als Datei erhalten Sie ggf. vom Service.



Wenn Sie eine neue Firmware Version erhalten haben, können Sie diese installieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** und wählen Sie dann die neue Firmware Version auf Ihrem Computer aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um die Firmware Version zu installieren.

Bei **Automatische Updates** können Sie einstellen, ob der Dualband-WLAN-Verstärker automatisch im Internet nach Updates sucht und diese installiert. Stellen Sie dazu den Schalter auf **An** bzw. **Aus**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Nach Update suchen** können Sie direkt im Internet nach einem verfügbaren Update suchen.



Dieser Dualband-WLAN-Verstärker erhält für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ab Markteinführung Software-Updates. Nach Ablauf dieses Zeitraums können wir keine weiteren Software-Updates garantieren.

Systemprotokoll

Im Systemprotokoll können Sie sich die Ereignisse des Dualband-WLAN-Verstärkers ansehen. Hier werden Informationen zum Betrieb und Fehlermeldungen protokolliert.

12. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.



Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

13. Hinweise zur EU-Konformitätserklärung



Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EC sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Fehlerbehebung

Die meisten Probleme können Sie selbst anhand der folgenden Tabelle lösen. Falls das Problem nach Durcharbeiten dieser Ansätze fortbesteht, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline (siehe Seite 83). Führen Sie keine eigenhändigen Reparaturarbeiten durch!

Die Power-LED (6) leuchtet nicht.

- Steckdose defekt oder Sicherung ausgelöst; prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

Keine WLAN-Verbindung zum WLAN-Router

- Die Entfernung zum WLAN-Router ist zu groß, verringern Sie diese.

Keine LAN-Verbindung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt in der WAN/LAN-Buchse (5) des Dualband-WLAN-Verstärkers und in der LAN-Buchse Ihres Endgerätes steckt.

Verbindungsaufbau mit der WPS-Taste schlägt fehl (Verbindungsversuch zum WLAN-Router)

- Führen Sie den Verbindungsaufbau mit der WPS-Taste ein weiteres Mal durch.

- Setzen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker in den Auslieferungszustand zurück. Drücken Sie dazu die Reset-Taste (3) für ca. 5 Sekunden mit einem spitzen Gegenstand und lassen Sie diese dann wieder los. Die LEDs erlöschen nun kurz und der Dualband-WLAN-Verstärker führt einen Neustart durch. Der Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“. Führen Sie danach den Verbindungsaufbau mit der WPS-Taste erneut durch.
- Beseitigen Sie Störquellen zwischen Dualband-WLAN-Verstärker und WLAN-Router.
- Die Entfernung zwischen Dualband-WLAN-Verstärker und WLAN-Router ist zu groß, verringern Sie diese.

Das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers wird nicht angezeigt.

- Die Adresse **<https://repeater.setup>** wurde falsch in der Adressleiste des Internet-Browsers eingegeben; prüfen und korrigieren Sie Ihre Eingabe.
- Die Konfiguration des Dualband-WLAN-Verstärkers ist fehlerhaft. Setzen Sie den Dualband-WLAN-Verstärker in den Auslieferungszustand zurück. Drücken Sie dazu die Reset-Taste (3) für ca. 5 Sekunden mit einem spitzen Gegenstand und lassen Sie diese dann wieder los. Die LEDs erlöschen nun kurz und der Dualband-WLAN-Verstärker führt einen Neustart durch. Der

Dualband-WLAN-Verstärker benötigt bis zur Betriebsbereitschaft eine gewisse Zeit (Bootzeit). Während dieser Bootzeit leuchtet nur die Power-LED (6). Sobald der Dualband-WLAN-Verstärker betriebsbereit ist, wechseln die LEDs in die „normale Anzeige“.

- Bitte überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung zwischen Endgerät und dem Dualband-WLAN-Verstärker ordnungsgemäß hergestellt ist. Beachten Sie, dass nach der Konfiguration im Menü die Netzwerkverbindung abgebrochen wird. Ihr System benötigt eine kurze Zeit, um die Netzwerkverbindung wiederherzustellen.
- Bitte führen Sie einen Neustart Ihres Computers/Notebooks durch. Stellen Sie die Verbindung zum Dualband-WLAN-Verstärker danach erneut her.

Sie haben einen Softwarefehler bzw. eine Sicherheitslücke festgestellt.

- Bitte schildern Sie uns das Problem schriftlich an folgende E-Mail-Adresse: ce@targa.de.

15. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigefügte Dokumentation. Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.



Service



Telefon: 0800 5435111

E-Mail: targa@lidl.de



Telefon: 0820 201222

E-Mail: targa@lidl.at



Telefon: 0842 665 566

E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 324886_1910



Hersteller

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

DEUTSCHLAND

Table of contents

1. Privacy Policy	87
2. Trademark.....	87
3. Intended use.....	88
4. Package contents	89
5. Overview	90
5.1 LED indicators	91
6. Technical data.....	92
7. Safety instructions	93
8. Storing the device when not in use	102
9. Copyright	103
10. Before initial use.....	103
11. Initial use	104
11.1 Mode selection	104
11.2 Repeater mode	105
11.2.1 WPS – the easiest configuration option	107

11.2.2 Manual configuration	110
11.3 Access point mode (router mode)	118
11.3.1 WPS – connecting to the access point (router mode).....	129
11.3.2 Manual connection to the access point.....	130
11.4 Configuring the dual-band Wi-Fi range extender with the app	131
11.4.1 Operating manual for the SilverCrest SWV 733 B3 app.....	133
11.5 Configuration menu of the dual-band Wi-Fi range extender	134
11.5.1 Quick setup.....	138
11.5.2 Settings – status.....	138
11.5.3 Settings – Wi-Fi settings	139
11.5.4 Settings – Network	145
11.5.5 Settings – system tools.....	150
12. Environmental and waste disposal information.....	159
13. Notes on the EU declaration of conformity.....	160
14. Troubleshooting.....	161
15. Notes on warranty and service	164

Congratulations!

You have opted for a high-quality product by purchasing the SilverCrest AC dual-band Wi-Fi range extender 'SWV 733 B3', hereinafter referred to as the dual-band Wi-Fi range extender.

Familiarise yourself with the Dual-Band Range Extender before using it for the first time and read these operating instructions carefully. Observe the safety instructions and only use the Dual-Band Range Extender in the manner described in these operating instructions and for the indicated fields of application.

Keep these operating instructions in a safe place. Hand over all documents in the event that you pass on the Dual-Band Range Extender to a third party. These operating instructions are part of the product.

Before you pass on the dual-band Wi-Fi range extender, the factory default settings have to be loaded; see the section 'Backup/restore' on page 154.

1. Privacy Policy

You can find the Privacy Policy in the configuration menu of the dual-band Wi-Fi range extender and in the SilverCrest SWV 733 B3 app.

2. Trademark

Apple® is a registered trademark. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google® and Android® are trademarks of Google Inc.

Other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

3. Intended use

This Dual-Band Range Extender is an information technology device. It increases the range of an existing Wi-Fi host network. The Dual-Band Range Extender can also be used as an access point, for example, to use a router without its own Wi-Fi as a "Wi-Fi router". It may only be used for private purposes and are not for industrial or commercial use. In addition, the Dual-Band Range Extender must not be used outside of closed rooms or in regions with a tropical climate. Any other use is deemed improper. This device meets all relevant standards and directives specified in the Declaration of Conformity. Compliance with these standards is no longer guaranteed if a change is made to the Dual-Band Range Extender without the authorisation of the manufacturer. The manufacturer shall not be liable for any damages or faults arising as a result. Please observe the national regulations and/or laws in the respective country of use.

4. Package contents

Remove the Dual-Band Range Extender and the accessories from the packaging and remove the packaging material completely. Check the package contents for completeness. Contact Service immediately in case of missing components.

A**B****C**

- A SilverCrest SWV 733 B3 dual-band Wi-Fi range extender
- B Network cable
- C Operating manual and quick start guide (symbol image)
"GNU General Public Licence" flyer (without image)



A separate flyer on the "GNU General Public Licence" is enclosed with this Dual-Band Range Extender. This flyer is also available for download at www.lidl-service.com.

5. Overview

This operating manual also has a cover that can be unfolded. The inside of the cover provides a schematic of the Dual-Band Range Extender and a number legend. The numbers identify the following parts/functions:

- 1 Field strength indicator
- 2 WPS LED
- 3 Reset button
- 4 WAN/LAN LED
- 5 WIFI/LAN socket (network connection, RJ-45)
- 6 Power LED
- 7 WPS button
- 8 Mode selector switch

5.1 LED indicators

LED	Status	Meaning
Field strength indicator (1)	lights up	The more bars that light up, the better the reception (all bars light up in Access Point mode)
	flashes	No reception
WPS (2)	flashes	WPS connection is being established or WPS signal of another device is expected
WAN/LAN (4)	lights up	Connection is established
	Off	Connection is not established
Power (6)	lights up	The Dual-Band Range Extender is switched on
	Off	The Dual-Band Range Extender is switched off

6. Technical data

Input voltage	100-240 V~, 50/60 Hz
Current consumption	max. 100 mA
Transmitting capacity	max. 100 mW (2.4 G / 5 G)
Wi-Fi standards	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Frequency band	2.4 G / 5 G
Data transfer rate	Up to 300 Mbps in n-standard / Up to 733 Mbps in ac-standard
Encryption	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Network connection	RJ-45
Minimal requirements for app	Android 4.4, iOS 9
Dimensions (W x H x D)	approx. 58 x 98 x 82 mm
Weight	approx. 89 g
Operating temperature, atmospheric humidity	5°C to 35°C, max. 85% relative humidity
Storage temperature, atmospheric humidity	-20°C to 60°C, max. 90% relative humidity

* WEP (128/64) encryption only with 802.11 b/g.

The specifications and design are subject to change without notice.

7. Safety instructions

Before using the device for the first time, please read the following instructions carefully, even if you are familiar with using electronic devices. Keep this operating manual in a safe place for future reference.

Warnings and symbols used and their meaning



DANGER! This precautionary word indicates danger involving a high level of risk, which if not avoided, will result in severe injury or even death.



WARNING! This precautionary word indicates danger involving a medium level of risk, which if not avoided, may result in severe injury or even death.



CAUTION! This precautionary word indicates important information for protection against damage to property.



This icon indicates that further information on the topic is available.



Observe manual



Free app available



Wi-Fi (wireless network)



AC voltage



Protection class II

Operating environment

This dual-band Wi-Fi range extender may only be used indoors. The dual-band Wi-Fi range extender is not designed for operation in rooms with high temperature, humidity (such as a bathroom) or excessive dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 35°C; 85% (max.) relative humidity.

Always position the dual-band Wi-Fi range extender at a minimum distance of 20 cm from the body to avoid exposure to radio radiation.



DANGER! Please make sure that

- the device is never touched with wet hands: There is a risk of electric shock.
- the housing openings that are used to ventilate the dual-band Wi-Fi range extender are never be covered or blocked: There is a risk of fire.
- no open flames (for example, burning candles) are placed on or near the device.



CAUTION! Please make sure that

- the device is not exposed to direct sources of heat (for example, heaters)
- the device is not exposed to direct sunlight or strong artificial light
- the device is not placed close to magnetic fields (for example, loudspeakers)
- no foreign bodies penetrate into the device
- any contact with splashing and dripping water and aggressive liquids is avoided, and the device is not operated in the vicinity of water; in particular, it must never be submerged (do not place items filled with liquids, such as vases or beverage containers, onto or next to the device.)
- the device is not exposed to strong temperature fluctuations; otherwise, condensation can occur and lead to electrical short circuits. If, however, the device has been exposed to significant temperature fluctuations, wait approximately two hours until the device has reached ambient temperature before starting it up.
- the device is not exposed to excessive shocks and vibrations.

**WARNING! Operational safety**

- Only connect the dual-band Wi-Fi range extender to a freely accessible power socket so that it can be quickly disconnected from the mains in the event of danger (smoke, smell of burning). The power socket must be easily accessible at all times, also during operation.
- As soon as the dual-band Wi-Fi range extender is connected to the mains network, it starts receiving power. Even when the device is not in use, it consumes minimal power. Disconnect the dual-band Wi-Fi range extender from the mains network if the device is not being used for prolonged periods, for example, during holidays. This minimises the risk of a fire or smouldering, which always exists when an electrical device is connected to the mains network. To fully disconnect the dual-band Wi-Fi range extender from the mains network, the plug must be pulled from the power socket.
- Do not use adapter plugs or extension cables that are damaged or do not meet the relevant safety standards.
- Never open the housing of the device. There is a danger of death due to risk of electric shock when the housing is open.



CAUTION! Operational safety

- Always disconnect the dual-band Wi-Fi range extender from the mains network before a weather front with strong winds or a storm with risk of thunder and lightning as the dual-band Wi-Fi range extender can be irreparably damaged by high voltage surges if lightning strikes.



DANGER! Personal safety

Electrical devices must be kept out of the reach of children. Likewise, people with restricted physical, mental or sensory abilities should only use electrical devices be appropriate to their capacity. Never leave children or people with disabilities unattended with electrical devices, unless they have been instructed on their use or will be supervised by a person responsible for their safety. Children should generally be supervised to ensure they do not play with this device.

Small parts can be lethal if swallowed. Keep the packaging film away from children. Packaging materials are not to be played with.



DANGER! There is a risk of suffocation.



WARNING! Wireless interface

Do not use the device if you are on a plane, in a hospital, operating room or in the vicinity of a medical electronic system. The radio waves transmitted can damage the functioning of sensitive devices. Keep the device at least 20 cm away from a pacemaker or an implanted defibrillator; otherwise, the correct functioning of the pacemaker or implanted defibrillator could be impacted by radio waves. The radio waves transmitted can cause static noise in hearing aids. When wireless components are switched on, do not place the device in the vicinity of flammable gases or in a potentially explosive environment (for example, paint shop), as the radio waves transmitted can trigger an explosion or a fire. The range of the radio waves depends on the setting and ambient conditions. When transmitting data via a wireless connection, it is also

possible for unauthorised third parties to receive this data. Targa GmbH is not responsible for wireless or radio interference caused by unauthorised changes to this device. Furthermore, Targa accepts no liability for replacing or exchanging connecting cables and devices that were not specified by Targa GmbH. The user alone is responsible for remedying malfunctions caused by such unauthorised changes and replacing or exchanging devices.

Usage restrictions apply for the use of the dual-band Wi-Fi range extender. Please see the following table:



This device may only be operated inside buildings due to the 5 GHz radio technology that is used.

This usage restriction applies for the following countries:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**WARNING! Cables**

Always take hold of the cable by the plug. Do not pull on the cable itself. Do not place any items of furniture or other heavy objects on cables. Make sure that the cables are not bent, particularly at the plug and at the connecting sockets. Never make a knot in a cable. Do not connect it with other cables. All cables should be positioned in such a way that no one steps on them or is obstructed by them.

**WARNING! Maintenance / cleaning**

Repair work is required if the device has been damaged, for example if the device housing is damaged, liquids or objects have gotten inside the device, or if the device has been exposed to rain or moisture. Repair work is also required if the device does not work properly or has been dropped. Immediately unplug the device from the power socket if you notice any smoke, unusual noises or smells. In these cases, until the device has been checked by a specialist, you cannot continue to use it. All repair work should only be carried out by qualified specialists. Never open

the housing of the device. Clean the device using a clean, dry cloth. Never use abrasive liquids. Do not try to open the housing of the device, as this will void the device's warranty.

It is necessary to keep the operating system of your smartphone and/or tablet computer up-to-date in order to keep your product up-to-date. Make sure you update your operating system regularly.

8. Storing the device when not in use

If you do not want to use the device for a long period of time, disconnect the Dual-Band Range Extender from the mains. Ensure that the storage temperature remains between -20°C and 60°C. The air humidity should not exceed 90% relative humidity.

Note: The temperature ranges and relative humidity for storage and operation are quite different; therefore, observe the information in the section 'Operating environment' on page 95.

9. Copyright

All contents of this operating manual are subject to copyright law and are provided to the user solely as a source of information.

Any form of copying or reproduction of data and information without the express written permission of the author is prohibited. This also concerns commercial use of the content and data.

The text and illustrations correspond to the technical standards at the time of printing.

10. Before initial use

Check the Dual-Band Range Extender for signs of damage. If the Dual-Band Range Extender is damaged, it must not be put into operation.

The Dual-Band Range Extender increases the range of your Wi-Fi in the home network. It supports the following two modes:

Repeater

The range of your wireless network (Wi-Fi) is extended. As such, Wi-Fi devices, which are outside the range of your wireless network can be connected to the wireless network via the Dual-Band Range Extender.

Access Point

This mode can be used, for example, to use a router without its own Wi-Fi as a “Wi-Fi router”. The router must be connected to the Dual-Band Range Extender via the LAN cable (network cable, see package contents).

11. Initial use




Should you need any support during initial use of your Dual-Band Range Extender, we will be more than happy to help. Our contact number can be found on page 165.

11.1 Mode selection

Select the desired mode using the mode selector switch (8). To do so, move the mode selector switch (8) to the desired position (Access Point or Repeater).

11.2 Repeater mode

Repeater mode is used to extend the range of your wireless network. Wi-Fi devices, which are outside the range of your wireless network can be connected to the wireless network via the Dual-Band Range Extender.



The mode selector switch (8) must be set to the "Repeater" position for Repeater mode.



The Dual-Band Range Extender should be placed near (approx. 2 to 3 metres) the wireless router the first time it is used.

Plug the Dual-Band Range Extender into a power socket, which is always easily accessible.



The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6) lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use.

There are two different ways to configure the Dual-Band Range Extender. If your Wi-Fi router supports WPS, you can use this simple function to easily set up the Dual-Band Range Extender. If you would like to use a Wi-Fi router without WPS, you must connect the Dual-Band Range Extender via network cable or Wi-Fi to your computer and configure it.


11.2.1 WPS – the easiest configuration option

This is the easiest way to configure the Dual-Band Range Extender. First, check whether your Wi-Fi router supports WPS. To do so, refer to the documentation that came with your wireless router.

1. Press the WPS button (7) on the Dual-Band Range Extender for at least 6 seconds. After you have released the WPS button (7), the WPS LED (2) flashes rapidly for approx. 2 minutes.



2. Within these 2 minutes, press the connection button (WPS) on your Wi-Fi router. To do so, refer to the documentation that came with your wireless router.



(Symbol image, connection button (WPS) can be differently arranged and designated depending on the router model)

The dual-band Wi-Fi range extender now connects automatically to your Wi-Fi router and copies all of the settings. It can take up to three minutes for the connection to be established. Once the connection has been successfully established, the Field strength indicator (1) displays the signal strength. You can now use the Dual-Band Range Extender. The Dual-Band Range Extender can now be accessed under the host SSID (wireless name) and the host password of your Wi-Fi router. Your network key can usually be found on your router, provided it has not been changed by you.

You can now use the Dual-Band Range Extender where the Wi-Fi signal is to be extended. The optimum location for the Dual-Band Range Extender is exactly in the middle between your wireless router and wireless devices, which are to be connected to the wireless network via the Dual-Band Range Extender. Test other locations if the Dual-Band Range Extender does not work there. Plug the Dual-Band Range Extender only into a power socket, which is easily accessible.



It is possible to configure multiple Dual-Band Range Extenders. These should be configured one after the other.

If your Wi-Fi router does not support WPS or the connection fails for some other reasons, you must manually configure the Dual-Band Range Extender.

11.2.2 Manual configuration

There are two different ways to configure the Dual-Band Range Extender.



If you are not using the host network default settings on your computer and have manually set an IP address, you must restore the host network settings to **Automatically obtain IP address**. For further details, please consult the documentation provided with your computer.

1. You can configure the Dual-Band Range Extender via the network cable. If you want to configure the Dual-Band Range Extender via the network cable, you must connect the Dual-Band Range Extender to your computer. Use the network cable provided with the device for this purpose. Insert one end of the network cable into the WAN/LAN socket (5) of the Dual-Band Range Extender and the other into the LAN socket of your computer.
2. Alternatively you can perform the configuration via a wireless network. To do so, start the search for available wireless networks on your computer. The host network **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** is displayed in the list of available wireless networks. Select the host network **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** and click the **Connect** button to

wirelessly connect to the dual-band Wi-Fi range extender. The Dual-Band Range Extender comes secured with a host password. After entering the network key (found on the dual-band Wi-Fi range extender), the **Connect without configuring the network** option may have to be clicked. The 'Limited network connection' message is displayed if applicable.

Now open the Internet browser on your computer. Enter **https://repeater.setup** in the address line of your Internet browser and confirm the entry with the **Enter key**.

The connection to the Dual-Band Range Extender is established encrypted. If necessary, a message is shown stating that the certificate is not secure. Please assume that the certificate is secure and originates from the manufacturer.



When the configuration menu of the dual-band Wi-Fi range extender is opened for the first time, you will be prompted to accept the Privacy Policy.

The login window of the Dual-Band Range Extender opens. Select the desired language and enter the username and password (both set as: **admin**). Then click on the **Login** button. The configuration menu of the Dual-Band Range Extender now opens.



If the configuration menu of the Dual-Band Range Extender is opened for the first time, you are prompted to change the username and password.

You must use a username with at least eight characters, including uppercase and lowercase. Numbers and special characters are optional.

You must use a password with at least 20 characters, including uppercase and lowercase, numbers and special characters.

Make a note of the username and password and store them in a safe place!

The configuration is automatically started using the wizard. If the wizard does not start automatically, click on the **Quick Setup** button.

From the list, select a wireless network whose range you wish to extend. If the desired wireless network is not shown, update the list by clicking on the **Rescan** button

1
Network

2
Wireless settings


3
Wireless information

Signal	SSID	MAC address
	test1	d8:5d:4c:b0:28:d8
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:50
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:50
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:4f
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:4f
	FRITZBox 7520 IU	98:9b:cb:50:93:a0
	FRITZBox 7520 IU	98:9b:cb:50:93:a1

Enter manually

Rescan

Once you have selected a wireless network, you can now specify a host SSID (wireless name) for the Dual-Band Range Extender for **2.4 G repeater SSID** and **5 G/AC repeater SSID**. Under **Host Password**, enter the host password of your Wi-Fi router. Click on the **Next** button once the entry is complete. A window appears displaying the network key you have entered. Check the network key to make sure it is correct. Click **OK** to confirm. Click **Cancel** to change the network key.



The screenshot shows a configuration window titled "Wireless settings" with three tabs: "1 Network", "2 Wireless settings" (selected), and "3 Wireless information". The "Wireless settings" tab contains the following fields and buttons:

- 2.4GHz repeater SSID:**
- 5GHz/AC repeater SSID:**
- SSID:**
- Network key:**
- Back** button
- Next** button

Check your settings and confirm them by pressing the **Apply** button. Click on the **Back** button to make changes.

1
Network

2
Wireless settings

3
Wireless information


Router


SWV 733 B3

SSID: tctest1

2.4GHz repeater SSID: tctest1_RE2.4

5GHz/AC repeater SSID: tctest1_RE5

Network key: XXXXXXXXXXXX

Extender password: XXXXXXXXXXXX

Back

Apply

The Dual-Band Range Extender now performs a reboot. The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6) lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use. Observe the following instructions:

Congratulations!

Please note that, after applying all network settings, your device must have a valid network connection with the Wi-Fi repeater.

2.4GHz SSID:	tcctest1_RE2.4
5GHz/AC SSID:	tcctest1_RE5
Network key:	XXXXXXXXXX

Once your device has a valid network connection to the wifi repeater again, you can access the GUI by clicking the Finish button.

☒ I am connected to the extended network.

Finish

Activate the box for 'I am connected to the extended network.' Then click the **Finish** button to complete the setup. The status page of the configuration menu is now opened. Please note that a connection to the Dual-Band Range Extender must be established for this purpose. To do so, connect the Dual-Band Range Extender to your computer via the network cable.

Following the reboot, the Dual-Band Range Extender can be accessed under the host SSID (wireless name) previously specified by you and the host password of your Wi-Fi router. Your network key can usually be found on your router, provided it has not been changed by you.

Once the connection has been successfully established, the Field strength indicator (1) displays the signal strength. You can now use the Dual-Band Range Extender where the Wi-Fi signal is to be extended. The optimum location for the Dual-Band Range Extender is exactly in the middle between your wireless router and wireless devices, which are to be connected to the wireless network via the Dual-Band Range Extender. Test other locations if the Dual-Band Range Extender does not work there. Plug the Dual-Band Range Extender only into a power socket, which is easily accessible.

11.3 Access point mode (router mode)

Use Access Point mode to set up “wireless access to your LAN”. In this mode, Wi-Fi end devices can be connected to the dual-band Wi-Fi range extender. You can also use this mode to make a formerly non-wireless-enabled router wireless-enabled.

Example of use:



The mode selector switch (8) must be set to the "Access Point" position for Access Point mode.

Plug the Dual-Band Range Extender into a power socket, which is always easily accessible.



The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6) lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use.

There are two different ways to configure the Dual-Band Range Extender.



If you are not using the host network default settings on your computer and have manually set an IP address, you must restore the host network settings to **Automatically obtain IP address**. For further details, please consult the documentation provided with your computer.

1. You can configure the Dual-Band Range Extender via the network cable. If you want to configure the Dual-Band Range Extender via the network cable, you must connect the Dual-Band Range Extender to your computer. Use the network cable provided with the device for this purpose. Insert one end of the network cable into the WAN/LAN socket (5) of the Dual-Band Range Extender and the other into the LAN socket of your computer.
2. Alternatively you can perform the configuration via a wireless network. To do so, start the search for available wireless networks on your computer. The host network **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** is displayed in the list of available wireless networks. Select the host network **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** and click the **Connect** button to wirelessly connect to the dual-band Wi-Fi range extender. The Dual-Band Range Extender comes secured with a host password. After entering the network key (found on the dual-band

Wi-Fi range extender), the **Connect without configuring the network** option may have to be clicked. The 'limited network connection' message is displayed if applicable.

Now open the Internet browser on your computer. Enter **https://repeater.setup** in the address line of your Internet browser and confirm the entry with the **Enter key**.

The connection to the Dual-Band Range Extender is established encrypted. If necessary, a message is shown stating that the certificate is not secure. Please assume that the certificate is secure and originates from the manufacturer.



When the configuration menu of the dual-band Wi-Fi range extender is opened for the first time, you will be prompted to accept the Privacy Policy.

The login window of the Dual-Band Range Extender opens. Select the desired language and enter the username and password (both set as: **admin**). Then click on the **Login** button. The configuration menu of the Dual-Band Range Extender now opens.



If the configuration menu of the Dual-Band Range Extender is opened for the first time, you are prompted to change the username and password.

You must use a username with at least eight characters, including uppercase and lowercase. Numbers and special characters are optional.

You must use a password with at least 20 characters, including uppercase and lowercase, numbers and special characters.

Make a note of the username and password and store them in a safe place!

The configuration is automatically started using the wizard. If the wizard does not start automatically, click on the **Quick Setup** button.

Select **AP (LAN bridge)** or **Router OperationMode**.

The screenshot shows a configuration wizard interface with two tabs at the top: '1 Wireless settings' (active) and '2 Wireless information'. The main content area contains the following fields:

- Operation mode:** A dropdown menu with 'AP (LAN bridge)' selected and a downward arrow icon.
- 2.4GHz SSID:** A text input field containing 'SWV 733 B3 2.4G'.
- AC SSID:** A text input field containing 'SWV 733 B3 5G'.
- Network key:** An empty text input field.

At the bottom center of the form is a 'Next' button.

AP (LAN bridge)

In this mode, the Dual-Band Range Extender functions as an interface for WLAN devices to LAN.

Router

In this mode, you can use a DSL modem, for example, with connection to the Dual-Band Range Extender like a Wi-Fi router. In doing so, your end devices can be wirelessly connected to the Dual-Band Range Extender and you can use the Internet connection via your DSL modem and Internet provider.

If you have selected Router mode, you must still select the Wi-Fi type. The following options are available:

- **Dynamic IP address** – the IP address is assigned automatically by the Internet service provider with this option. No further entries are required here.
- **PPPoE** – you must specify your username (account) and password for your Internet service provider with this option. Contact your Internet service provider for the username and password.



Please contact your Internet service provider, if you are unsure which option is right for you.

Under **Network key**, enter a new network key. Make a note of the network key and store it in a safe place! You need the network key if you want to connect the dual-band Wi-Fi range extender to a wireless network.



You must use a secure password with at least ten characters, including numerical and alphanumerical characters, lowercase and uppercase as well as a combination with special characters.



WPA/WPA2 encryption is automatically used, as this offers the highest level of security.

Click on the **Next** button once the entry is complete.

Check your settings and confirm them by pressing the **Apply** button. Click on the **Back** button to make changes.

The image shows a user interface for wireless settings. At the top, there are two tabs: '1 Wireless settings' and '2 Wireless information'. The '2 Wireless information' tab is selected. Below the tabs is a window titled 'Wireless information'. Inside this window, the following information is displayed:

2.4GHz SSID:	SWV 733 B3 2.4G
AC SSID:	SWV 733 B3 5G
Network key:	XXXXXXXXXX

At the bottom of the window are two buttons: 'Back' and 'Apply'.

The Dual-Band Range Extender now performs a reboot. The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6) lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use. Observe the following instructions:

:-) Please wait a few seconds!

Please note that, after applying all network settings, your device must have a valid network connection with the Wi-Fi repeater.

2.4GHz SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5GHz/AC SSID:	SWV 733 B3 5G
Network key:	XXXXXXXXXX

Once your device has a valid network connection to the wifi repeater again, you can access the GUI by clicking the Finish button.

☒ I am connected to the extended network.

Finish

Activate the box for 'I am connected to the extended network.' Then click the **Finish** button to complete the setup. The status page of the configuration menu is now opened. Please note that a connection to the Dual-Band Range Extender must be established for this purpose. To do so, connect the Dual-Band Range Extender to your computer via the network cable.

Following the reboot, the Dual-Band Range Extender can be accessed under the host SSID specified by you and the host password.

11.3.1 WPS – connecting to the access point (router mode)

This is the easiest way to connect to the Access Point. First, check whether your WPS function supports your end device. For further details, please consult the documentation provided with your end device.

1. Press the WPS button (7) on the Dual-Band Range Extender for at least 3 seconds. After you have released the WPS button (7), the WPS LED (2) flashes slowly for approx. 2 minutes.



2. Within these 2 minutes, press the connection button (WPS) on your end device. For further details, please consult the documentation provided with your end device.

Your end device now connects automatically to your Dual-Band Range Extender (Access Point) and copies all of the settings. You can now wirelessly access the Dual-Band Range Extender (Access Point).

If your end device does not support WPS, you can also manually establish the connection to the Dual-Band Range Extender (Access Point).

11.3.2 Manual connection to the access point

To manually establish a connection to the Dual-Band Range Extender (Access Point), you need to search for available wireless networks on your end device. In the list of available wireless networks, you are displayed the Dual-Band Range Extender (Access Point) under the SSID specified by you (wireless name). Now select the corresponding host SSID (wireless name) in order to wirelessly connect your end device to the Dual-Band Range Extender (Access Point). In doing so, enter the host password specified by you. Please consult the documentation provided with your end device.

11.4 Configuring the dual-band Wi-Fi range extender with the app

You can also configure the dual-band Wi-Fi range extender with the **SilverCrest SWV 733 B3** app. The **SilverCrest SWV 733 B3** app is available as a free download in the Apple App Store and Google Play Store. To install the app on your mobile device, either use the QR codes directly or search for **SilverCrest SWV 733 B3** in the respective app store.



Be sure to note the exact designation of the app for the download from the Apple App Store or Google Play Store:

SilverCrest SWV 733 B3

A black arrow pointing from the text "SilverCrest SWV 733 B3" towards the "B3" part of the designation.

B3

Connect your mobile device to your Dual-Band Range Extender via Wi-Fi. Please consult the documentation provided with your mobile device. The dual-band Wi-Fi range extender is secured with a network key on delivery (found on the dual-band Wi-Fi range extender).

Launch the app and follow the instructions. Once the connection has been successfully established, the Field strength indicator displays the signal strength on the Dual-Band Range Extender.

11.4.1 Operating manual for the SilverCrest SWV 733 B3 app

An operating manual for the SilverCrest SWV 733 B3 app can be downloaded under the following links. Either use the QR codes or enter the adjacent command line into your browser.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf

11.5 Configuration menu of the dual-band Wi-Fi range extender

You can open the configuration menu of the Dual-Band Range Extender on your computer with an Internet browser. In this configuration menu, you can make advanced settings to the Dual-Band Range Extender, display information or install a new firmware version.

There are two different ways to configure the Dual-Band Range Extender.



If you are not using the host network default settings on your computer and have manually set an IP address, you must restore the host network settings to **Automatically obtain IP address**. For further details, please consult the documentation provided with your computer.

1. You can configure the Dual-Band Range Extender via the network cable. If you want to configure the Dual-Band Range Extender via the network cable, you must connect the Dual-Band Range Extender to your computer. Use the network cable provided with the device for this purpose. Insert one end of the network cable into the WAN/LAN socket (5) of the Dual-Band Range Extender and the other into the LAN socket of your computer.

2. Alternatively you can perform the configuration via a wireless network. To do so, start the search for available wireless networks on your computer. The host network **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** is displayed in the list of available wireless networks. Select the host network **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** and click the **Connect** button to wirelessly connect to the dual-band Wi-Fi range extender. The Dual-Band Range Extender comes secured with a host password. After entering the network key (found on the dual-band Wi-Fi range extender), the **Connect without configuring the network** option may have to be clicked. The 'Limited network connection' message is displayed if applicable.



Please note that the network name (host SSID) **SWV 733 B3 2.4G** or **SWV 733 B3 5G** is only shown if this has not previously been changed. In the case of a changed host network name, select the corresponding host SSID.



Please note that the network key (found on the dual-band Wi-Fi range extender) only works if this has not previously been changed.

Once you have established connection as previously described, open the Internet browser on your computer. Enter **https://repeater.setup** in the address line of your Internet browser and confirm the entry with the **Enter key**.

The connection to the Dual-Band Range Extender is established encrypted. If necessary, a message is shown stating that the certificate is not secure. Please assume that the certificate is secure and originates from the manufacturer.



When the configuration menu of the dual-band Wi-Fi range extender is opened for the first time, you will be prompted to accept the Privacy Policy.

The login window of the Dual-Band Range Extender opens. Select the desired language and enter the username and password (both set as: **admin**). Then click on the **Login** button.



If the configuration menu of the Dual-Band Range Extender is opened for the first time, you are prompted to change the username and password.

You must use a username with at least eight characters, including uppercase and lowercase. Numbers and special characters are optional.

You must use a password with at least 20 characters, including uppercase and lowercase, numbers and special characters.

The configuration menu of the Dual-Band Range Extender now opens.

SILVERCREST®

SWV 733 B3

Quick setup Settings

English Log out Reboot

Status

Wireless settings

Network

System tools

User SWV 733 B3 AP Router Internet

Device Information

WAN type	AP (LAN bridge)	2.4GHz SSID	SWV 733 B3 2.4G
Device IP address	192.168.10.1	Channel	11
Gateway	0.0.0.0	AC SSID	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Channel	40
DNS2	0.0.0.0	WAN MAC	80:3F:5D:B0:9E:F8

At the top right-hand side, you can change the language of the configuration menu, log out from the configuration menu and reboot the Dual-Band Range Extender. The configuration menu is divided into the following rubrics:

11.5.1 Quick setup

The wizard enables simple configuration of your Dual-Band Range Extender. To start the wizard, click on the **Quick Setup** button. Now follow the wizard instructions on the screen.

11.5.2 Settings – status

The information on the wireless network of the Dual-Band Range Extender is shown here. Depending on the mode set (Repeater or Access Point mode) of the Dual-Band Range Extender, not all options may be displayed.

WAN type

Displays which mode (Repeater or Access Point) of the Dual-Band Range Extender is set.

Device IP address

The currently used IP address of the Dual-Band Range Extender is shown here.

Gateway

The IP address of the gateway is displayed here.

DNS1

The IP address of the DNS1 server is displayed here.

DNS2

The IP address of the DNS2 server is displayed here.

2.4 G SSID

The SSID of the Dual-Band Range Extender for the 2.4 G host network is shown here.

AC SSID

The SSID of the Dual-Band Range Extender for the 5 G host network is shown here.

Channel

The channel is shown here which is used by the Dual-Band Range Extender for the 2.4 G and 5 G host network.

Connect to

Here it shown which router the Dual-Band Range Extender is connected to.

Status

The current status of the Dual-Band Range Extender is shown here.

WAN MAC

The WAN MAC address of the Dual-Band Range Extender is shown here.

11.5.3 Settings – Wi-Fi settings

You can make further Wi-Fi settings here. Click directly on the desired option:

Wi-Fi Setup

2.4GHz Wi-Fi settings

Wi-Fi ON/OFF: ON ☒

Hide SSID: OFF ☐

2.4GHz SSID:

Security type: 

Network key: 

At least 20 characters!

5GHz/AC Wi-Fi settings

Wi-Fi ON/OFF: ON ☒

Hide SSID: OFF ☐

5GHz/AC SSID:

Security type: 

Network key: 

At least 20 characters!

Wi-Fi ON/OFF (only in Access Point mode)

Here you can switch on and off the Wi-Fi for the 2.4 G and 5 G host network. To do so, click on the **On** or **Off** button. Please note that it is no longer possible to gain wireless access to the Dual-Band Range Extender when switching off. Connect the Dual-Band Range Extender to your computer via the network cable in order to gain access to the Dual-Band Range Extender again.

Hide host SSID

Here you can hide the WLAN for the 2.4 G and 5 G host network. To do so, click on the **On** or **Off** button. Please note that for the **On** option, the host SSID is no longer visible and cannot be found by third-party Wi-Fi devices.

2.4 G SSID / 5 G/AC SSID

Here you can adjust the host SSID (wireless name) of the Dual-Band Range Extender for the 2.4 G and 5 G host network. In Repeater mode, the host SSID of the router is named here.

Security type

Here you can set an encryption for the 2.4 G and 5 G host network.



We recommend using WPA/WPA2 encryption, as this offers the highest level of security. If your wireless devices do not support WPA/WPA2 encryption, you must use another encryption.

Network key

Enter a new password here. Make a note of the network key and store it in a safe place!



You must use a secure password with at least ten characters, including numerical and alphanumerical characters, lowercase and uppercase as well as a combination of special characters.

Click on the **Apply** button to apply the changed settings. The Dual-Band Range Extender now performs a reboot. The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6) lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use.

2.4 G Advance Settings

Standard:	11b/g/n Mixed Mode	▼
Country region:	CE/ETSI (EU)	▼
Wireless channel:	11	▼
Channel width:	20/40 MHz	▼
Beacon interval (ms):	100	
Short GI	ON	☒

Apply

This option should only be used by experienced users. The host network settings can be made here. As the settings are tailored to your host network, this is not discussed in further detail here. Contact our Service Hotline for further information (see page 165). Click on the **Apply** button to apply the changed settings.

5 G/AC Advance Settings

Standard:	11ac/an/a VHT	▼
Country region:	CE/ETSI (EU)	▼
Wireless channel:	40	▼
Channel width:	80MHz	▼
Beacon interval (ms):	100	
Short GI	ON	☒

Apply

This option should only be used by experienced users. The host network settings can be made here. As the settings are tailored to your host network, this is not discussed in further detail here. Contact our Service Hotline for further information (see page 165). Click on the **Apply** button to apply the changed settings.


11.5.4 Settings – Network

LAN settings



You can switch on and off the WAN/LAN socket (5) here. To do so, click on the **On** or **Off** button. Please note that it is no longer possible to gain access to the dual-band Wi-Fi range extender using a network cable when switching this off. Connect the dual-band Wi-Fi range extender to your computer via the Wi-Fi connection in order to gain access to the dual-band Wi-Fi range extender again.

Internet settings (in access point mode only)



The screenshot shows a web-based configuration interface for the SilverCrest SWV 733 B3 device in access point mode. The interface is titled "Internet settings (in access point mode only)". It contains four main configuration sections: "2.4GHz SSID:" with a text input field containing "SWV 733 B3 2.4G"; "5GHz/AC SSID:" with a text input field containing "SWV 733 B3 5G"; "Security type:" with a dropdown menu set to "OPEN"; and "Static IP address:" with a toggle switch labeled "OFF". At the bottom center is a dark grey "Apply" button.

2.4GHz SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5GHz/AC SSID:	SWV 733 B3 5G
Security type:	OPEN
Static IP address:	OFF

Apply

2.4 G SSID

Here you can adjust the host SSID (wireless name) of the Dual-Band Range Extender for the 2.4 G host network.

5 G/AC SSID

Here you can adjust the host SSID (wireless name) of the Dual-Band Range Extender for the 5 G host network.

Security type

Here you can set an encryption for the 2.4 G and 5 G host network. You must assign a network key once you have selected an encryption.




We recommend using WPA/WPA2 encryption, as this offers the highest level of security. If your wireless devices do not support WPA/WPA2 encryption, you must use another encryption.

Static IP address

Here, set whether you wish to use a static IP address. For this purpose, you can set the switch to **On** or **Off**. When selecting **On**, you need to enter the various IP addresses. You can receive the IP addresses from your Internet service provider.

DHCP (in access point mode only)



The screenshot shows a DHCP configuration window with the following fields and values:

Field	Value
DHCP:	Auto
IP address:	192.168.10.1
DHCP start:	192.168.10.100
DHCP end:	192.168.10.200
Subnet mask:	255.255.255.0

At the bottom center of the window is a button labeled "Apply".

DHCP

You can select the DHCP mode here. The following options are available: **Disable**, **Server** and **Automatic**. The **Auto** option comes activated by default. For the **Auto** option, the IP addresses are automatically assigned. The assignments here are permanent and are not removed. The benefit here is that the end device always has the same IP address. The disadvantage is that new

end devices do not include an IP address if the address field is completely assigned, even if IP addresses are no longer actively used. In contrast to the **Server** option where IP addresses are automatically assigned and stored in a table. However, the assignment here is not permanent and end devices are assigned another IP address. The following settings can only be adjusted, if you have selected the **Server** option.

IP address

The IP address of the Dual-Band Range Extender is displayed here.

DHCP Start

The first IP address for the DHCP range is shown here.

DHCP End

The last IP address for the DHCP range is shown here.

Subnet Mask

The IP address of the subnet mask is displayed here.

Click on the **Apply** button to apply the changed settings.

11.5.5 Settings – system tools

Time Settings

Here, you can check the date and time and make further settings.



The screenshot shows a 'Time Settings' window with a white background and a black border. At the top, there is a toggle switch for 'Enable Daylight Saving:' set to 'OFF'. Below this, the 'Current time :' is displayed as '1970/1/1 0:6:38'. The 'Status:' is shown as 'Synchronizing'. The 'Time zone:' is set to '(GMT+01:00) Germany' with a dropdown arrow. The 'NTP server:' is set to '0.europe.pool.ntp.org' with a dropdown arrow. At the bottom center, there is a grey 'Apply' button.

Enable Daylight Saving:	OFF
Current time :	1970/1/1 0:6:38
Status:	Synchronizing
Time zone:	(GMT+01:00) Germany
NTP server:	0.europe.pool.ntp.org
Apply	

For **Enable Daylight Saving**, set the automatic conversion of summer/ winter time **On** or **Off**.

The date and time is displayed for the **Current Time**.

For the synchronisation to take place, the Dual-Band Range Extender must be connected to the Internet.

For **Time Zone**, enter the corresponding time zone for your location.

Select a specified NTP server in the **NTP Server** field.

Click on the **Apply** button to apply the changed settings.

LED on/off

The LEDs of the Dual-Band Range Extender can be switched on or off. This does not affect the power LED (6), this cannot be switched off.


If the **Off** setting is selected, the LEDs only light up once a fault occurs.



For this purpose, you can set the switch for **LED on/off** to **On** or **Off**.

Login password

Here, you can change the username and password for login to the Dual-Band Range Extender. To do so, enter a username, the old password and then the new password twice.



The screenshot shows a web interface for changing the login password. It contains four input fields arranged vertically, each with a label to its left. The first field is for the 'Username' and contains the text 'Targa_GmbH'. Below this field is a horizontal line and the text 'At least 8 characters!'. The second field is for the 'Old password'. The third field is for the 'New password' and contains the text 'At least 20 characters!'. The fourth field is for the 'Confirm password'. Below the fourth field is another horizontal line. At the bottom center of the form is a dark grey button with the word 'Apply' in white text.

Username:	Targa_GmbH
	At least 8 characters!
Old password:	
New password:	
	At least 20 characters!
Confirm password:	

Apply

Click on the **Apply** button to apply the changed password.


You must use a username with at least eight characters, including uppercase and lowercase. Numbers and special characters are optional.

You must use a password with at least 20 characters, including uppercase and lowercase, numbers and special characters.

Make a note of the username and password and store them in a safe place!

Backup/restore

Here you can save, download and restore the configuration of the Dual-Band Range Extender.



The screenshot shows a web interface for configuration management. It contains four main sections, each with a title, a description, and a button:

- Backup configuration**
Save a copy of your current settings.
A large grey button labeled "Backup".
- Restore configuration**
Restore configuration from a file.
A light grey button labeled "Browse..." is positioned to the right of the description.
- Restore**
A large grey button labeled "Restore".
- Factory settings**
Reset all settings to factory settings. We strongly recommend that you save the current configuration settings before resetting the device.
A large grey button labeled "Reset".

Click on the **Backup** button to save the configuration of the Dual-Band Range Extender in a file on your computer.

To select a backed up configuration, click on the **Browse...** button and select the desired configuration file on your computer. Now click on the **Restore** button to download the previously selected configuration file.

Click on the **Restore** button to reset the Dual-Band Range Extender to factory default. Confirm the following confirmation prompt with **OK**, to now fully restore factory default or **Cancel** to cancel the process.



When restoring factory default, all previously modified settings will be lost.



Restore factory default prior to passing on the Dual-Band Range Extender to ensure that third parties cannot access your data.


Upgrade firmware

This dual-band Wi-Fi range extender can perform software updates using a variety of methods. Software updates are a means to add new features, improve features and keep the dual-band Wi-Fi range extender up-to-date.

If you have obtained a new firmware version as a file, you can apply it to the dual-band Wi-Fi range extender directly from your computer.

You can use the **Update online** feature to check whether there is a new software version available. After checking, a message will appear on your screen if there is a new software version available. You can then apply the new firmware version directly from the Internet.

You can receive a new firmware version as a file from the Service department.



Version: RT76A2.V4330.200429-EU

Do not turn off the device when upgrading the firmware. Wait a few minutes until the firmware has been fully upgraded and the device is rebooted.

Upgrade Online:

Upgrade automatically: ON ☒

If you have obtained a new firmware version, this can be installed. Click on the **Browse...** button and select the new firmware version on your computer. Click on the **Apply** button to install the firmware version.

If you want the dual-band Wi-Fi range extender to automatically search for updates online, activate **Automatic updates**. For this purpose, you can toggle the switch for **On** and **Off**.

You can search online for an available update by clicking **Search for update**.



This dual-band Wi-Fi range extender will receive software updates for a minimum period of three years from market launch. We cannot guarantee further software updates after this period.

System log

You can view all events from the dual-band Wi-Fi range extender in the system log. You will find a list of all information regarding operation of the device and error messages.

12. Environmental and waste disposal information



Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU. Electrical and electronic devices may not be put in the household waste, but must be disposed of via designated public disposal centres. By properly disposing of the old device, you can avoid environmental damage and hazards to health. Further information regarding proper disposal of the old device can be obtained from your local authority or the shop where you purchased the device.



Make sure the packaging is disposed of in an environmentally friendly manner. Cardboard packaging can be put out for waste-paper collection or taken to public collection points for recycling. The plastic packaging used for your device is collected by your local waste management company and disposed of in an environmentally friendly manner.



Please pay attention to the labels on packaging materials when you separate waste; these are marked with abbreviations (a) and numbers (b) that mean the following:

1–7: Plastics/20–22: Paper and cardboard/80–98: Composite materials.



The product can be recycled, is subject to an extended producer responsibility and is collected separately.

13. Notes on the EU declaration of conformity



This device conforms to the fundamental requirements and other relevant regulations of the RE Directive 2014/53/EU, the ERP Directive 2009/125/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.

You can download the full EU declaration of conformity at the following link:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Troubleshooting

You can solve most problems using the following table. If the problem still persists after working through these approaches, contact our Service Hotline (see page 165). Do not perform any repair work yourself!

The power LED (6) does not light up.

- The socket is defective or fuse has been tripped, check the socket with a different device.

No wireless connection to Wi-Fi router

- The distance from the Wi-Fi router is too great. Reduce the distance.

No LAN connection

- Check whether the network cable is correctly inserted into the WAN/LAN socket (5) of the Dual-Band Range Extender and into the LAN socket of your end device.

Connection with the WPS button fails (connection attempt with Wi-Fi router)

- Establish the connection with the WPS button once again.

- Reset the Dual-Band Range Extender to its original condition. To do so, press the Reset button (3) for approx. 5 seconds with a sharp object and then release it again. The LEDs briefly go out and the Dual-Band Range Extender now performs a reboot. The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6) lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use. Then attempt to connect with the WPS button again.
- Eliminate sources of interference between the Dual-Band Range Extender and Wi-Fi router.
- The distance between the Dual-Band Range Extender and the Wi-Fi router is too great. Reduce the distance.

The configuration menu of the Dual-Band Range Extender is not displayed.

- The address **<https://repeater.setup>** was incorrectly set in the address bar of the Internet browser, check and correct your entry.
- The configuration of the Dual-Band Range Extender is defective. Reset the Dual-Band Range Extender to its original condition. To do so, press the Reset button (3) for approx. 5 seconds with a sharp object and then release it again. The LEDs briefly go out and the Dual-Band Range Extender now performs a reboot. The dual-band Wi-Fi range extender requires a certain amount of time (boot time) after it is switched on before initial use. Only the power LED (6)

lights up during this boot time. The LEDs change to the 'normal display' as soon as the dual-band Wi-Fi range extender is ready for use.

- Please check whether the network connection between the end device and the Dual-Band Range Extender has been properly established. Please note that following the configuration, the network connection is cancelled in the menu. Your system requires a brief period of time to re-establish the network connection.
- Please reboot your computer/notebook. Re-establish the connection to the Dual-Band Range Extender.

You have discovered an error in the software or a security gap.

- Send an email with a description of the issue to the following email address: ce@targa.de.

15. Notes on warranty and service

Warranty of TARGA GmbH

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.



Service



Phone: 0800 404 7657

E-Mail: targa@lidl.co.uk



Phone: 1 890 930 034

E-Mail: targa@lidl.ie



Phone: 800 62230

E-Mail: targa@lidl.com.mt



Phone: 8009 4409

E-Mail: targa@lidl.com.cy

IAN: 324886_1910



Manufacturer

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANY

Contenu

1. Protection des données.....	169
2. Marque commerciale	169
3. Utilisation conforme	170
4. Contenu de la livraison	171
5. Vue d'ensemble.....	172
5.1 Signification des voyants LED.....	173
6. Caractéristiques techniques	174
7. Consignes de sécurité	175
8. Entreposage en cas de non-utilisation	184
9. Droits d'auteur	185
10. Avant la mise en service	185
11. Mise en service	186
11.1 Réglage du mode	186
11.2 Mode répéteur.....	187
11.2.1 WPS - La méthode de configuration la plus simple	189
11.2.2 Configuration manuelle	192

11.3 Mode Point d'accès (mode routeur)	200
11.3.1 WPS - Établissement d'une connexion avec le point d'accès (Mode routeur).....	211
11.3.2 Établissement d'une connexion manuelle avec le point d'accès.....	212
11.4 Configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band avec l'application	213
11.4.1 Mode d'emploi de l'application SilverCrest SWV 733 B3	215
11.5 Menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band	216
11.5.1 Setup rapide	220
11.5.2 Réglages - État.....	220
11.5.3 Réglages - Réglages WLAN.....	221
11.5.4 Réglages - Réseau	227
11.5.5 Réglages - Outils système	232
12. Directives environnementales et indications concernant l'élimination des déchets.....	241
13. Remarques relatives à la déclaration de conformité UE	242
14. Dépannage.....	243
15. Remarques concernant la garantie et le service après-vente	246

Félicitations !

Grâce à l'achat de l'amplificateur WLAN AC Dual Band « SWV 733 B3 » de SilverCrest (ci-après désigné par le terme « amplificateur WLAN Dual Band »), vous avez fait le choix d'un produit de haute qualité.

Avant la première mise en service, familiarisez-vous avec l'amplificateur WLAN Dual Band en lisant attentivement le présent mode d'emploi. Veuillez notamment respecter les consignes de sécurité et n'utiliser l'amplificateur WLAN Dual Band que pour les domaines d'application décrits et indiqués dans le présent mode d'emploi.

Veuillez conserver le présent mode d'emploi. Veuillez également transmettre tous les documents en cas de cession de l'amplificateur WLAN Dual Band à un tiers. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit.

En cas de cession de l'amplificateur WLAN Dual Band, restaurez les réglages d'usine. Tenez compte pour cela du chapitre « Sauvegarder/Restaurer » à la page 236.

1. Protection des données

Vous trouverez une Déclaration de protection des données dans le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band et dans l'application « SilverCrest SWV 733 B3 ».

2. Marque commerciale

Apple® est une marque commerciale déposée et App Store est une marque de service d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google® et Android® sont des marques commerciales déposées de Google Inc.

D'autres noms et produits peuvent correspondre à la marque de fabrique ou marque commerciale déposée des propriétaires respectifs.

3. Utilisation conforme

Cet amplificateur WLAN Dual Band est un appareil informatique. Il permet d'augmenter la portée d'un réseau Wi-Fi. L'amplificateur WLAN Dual Band peut également être utilisé comme point d'accès afin d'employer par exemple un routeur ne disposant pas de son propre Wi-Fi comme « routeur Wi-Fi ». Il ne doit être utilisé qu'à titre privé et non à des fins industrielles et commerciales. En outre, l'amplificateur WLAN Dual Band ne doit en aucun cas être employé hors de locaux fermés ni dans des régions au climat tropical. Toute autre utilisation est non conforme. Cet appareil respecte toutes les normes et directives mentionnées dans la déclaration de conformité. En cas de modification de l'amplificateur WLAN Dual Band effectuée sans l'accord du fabricant, le respect de ces normes n'est plus garanti. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages ou problèmes pouvant résulter d'une telle situation. Veuillez respecter les réglementations et la législation en vigueur dans le pays d'utilisation.

4. Contenu de la livraison

Sortez l'amplificateur WLAN Dual Band et ses accessoires de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage. Vérifiez que la livraison est bien complète. Les pièces manquantes doivent immédiatement faire l'objet d'une réclamation auprès du service après-vente.



- A Amplificateur WLAN Dual Band SilverCrest SWV 733 B3
- B Câble réseau
- C Ce mode d'emploi et cette notice rapide (image avec symbole)
Prospectus « GNU General Public License » (non illustré)



Un prospectus sur le thème « GNU General Public License » est joint séparément à l'amplificateur WLAN Dual Band. Ce prospectus peut également être téléchargé sur le site Internet www.lidl-service.com.

5. Vue d'ensemble

Le présent mode d'emploi est doté d'un rabat dépliant. Une illustration numérotée de l'amplificateur WLAN Dual Band est reproduite à l'intérieur du rabat. Les chiffres désignent les éléments suivants :

- 1 Indicateur de l'intensité du champ
- 2 Voyant WPS
- 3 Bouton de réinitialisation
- 4 Voyant réseau
- 5 Prise réseau (connexion réseau, RJ-45)
- 6 Voyant d'alimentation
- 7 Bouton WPS
- 8 Bouton de sélection du mode

5.1 Signification des voyants LED

Voyant	État	Signification
Indicateur de l'intensité du champ (1)	Allumé	Plus il y a de barres allumées, plus la qualité de la réception est bonne (en mode Point d'accès, toutes les barres sont allumées)
	Clignotant	Pas de réception
WPS (2)	Clignotant	La connexion WPS est établie ou le signal WPS d'un autre appareil est attendu
Réseau (4)	Allumé	La connexion est établie
	Éteint	La connexion n'est pas établie
Alimentation (6)	Allumé	L'amplificateur WLAN Dual Band est en marche
	Éteint	L'amplificateur WLAN Dual Band est à l'arrêt

6. Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation en courant	max. 100 mA
Puissance d'émission	max. 100 mW (2,4 GHz / 5 GHz)
Normes Wi-Fi	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Bande de fréquences	2,4 GHz / 5 GHz
Vitesse de transfert des données	Jusqu'à 300 Mbit/s pour la norme n / Jusqu'à 733 Mbit/s pour la norme ac
Chiffrement	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Connexion réseau	RJ-45
Version minimale pour l'application	Android 4.4, iOS 9
Dimensions (L x H x P)	env. 58 x 98 x 82 mm
Poids	env. 89 g
Température de fonctionnement, humidité de l'air	5 °C à 35 °C, humidité relative max. 85 %
Température de conservation, humidité de l'air	-20 °C à 60 °C, humidité relative max. 90 %

* WEP (128/64) chiffrement uniquement pour 802.11 b/g.

Les caractéristiques techniques ainsi que la conception peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

7. Consignes de sécurité

Préalablement à la première utilisation de l'appareil, lisez attentivement les consignes suivantes, même si la manipulation d'appareils électroniques vous est familière. Conservez ce mode d'emploi soigneusement en vue d'une consultation ultérieure.

Symboles et avertissements utilisés et leur signification



DANGER ! Cette mention d'avertissement désigne un danger avec un degré de risque élevé pouvant, s'il n'est pas évité, causer la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT ! Cette mention d'avertissement désigne un danger avec un degré de risque modéré pouvant, s'il n'est pas évité, causer la mort ou des blessures graves.



ATTENTION ! Cette mention d'avertissement identifie des consignes importantes pour la prévention des dommages matériels.



Ce symbole attire l'attention sur des informations complémentaires sur le sujet.



Tenir compte du mode d'emploi



Application gratuite disponible



WLAN (réseau sans fil)



Tension alternative



Classe de protection II

Environnement de fonctionnement

Cet amplificateur WLAN Dual Band ne doit être utilisé qu'en intérieur. L'amplificateur WLAN Dual Band n'est pas conçu pour fonctionner dans des pièces présentant une température ou une humidité élevées (p. ex. salle de bains) ou une formation de poussières excessive. Température de fonctionnement et humidité de fonctionnement : 5 °C à 35 °C, humidité relative max. 85 %.

Veuillez toujours placer l'amplificateur WLAN Dual Band à une distance minimum de 20 cm du corps afin d'éviter toute exposition excessive aux ondes radio.



DANGER ! Veillez à :

- ne jamais saisir l'appareil avec les mains humides car il existe un risque d'électrocution ;
- ne jamais couvrir ou obturer les orifices d'aération du boîtier de l'amplificateur WLAN Dual Band car il existe un risque d'incendie ;
- éviter de placer l'appareil à proximité de flammes (p. ex. bougies allumées) ;



ATTENTION ! Veillez à :

- ne pas exposer l'appareil à une source directe de chaleur (par ex. chauffage) ;
- éviter toute exposition directe de l'appareil à la lumière du soleil ou à une forte lumière artificielle ;
- éviter toute proximité immédiate de champs magnétiques avec l'appareil (p. ex. haut-parleurs) ;
- éviter toute pénétration de corps étrangers ;
- éviter tout contact avec des projections et des gouttes d'eau ou avec des liquides agressifs ; éviter tout fonctionnement de l'appareil à proximité d'eau, l'appareil ne doit notamment en aucun cas être immergé (ne pas placer d'objets remplis de liquides, tels que des vases ou des boissons, sur ou à côté de l'appareil) ;
- éviter toute exposition de l'appareil à d'importantes variations de température, ceci pouvant provoquer une condensation de l'humidité de l'air et générer des courts-circuits électriques. Si l'appareil était exposé malgré tout à de fortes variations de température, patientez (env. 2 heures) avant la mise en service afin que l'appareil parvienne à température ambiante ;
- éviter toute exposition de l'appareil à des chocs et vibrations excessives.

**AVERTISSEMENT ! Sécurité de fonctionnement**

- Branchez l'amplificateur WLAN Dual Band exclusivement dans une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de danger (dégagement de fumée, odeur de brûlé). La prise de courant doit toujours rester facilement accessible, même pendant le fonctionnement.
- Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est branché sur secteur, il consomme du courant. Même si l'appareil n'est pas utilisé, il consomme un minimum de courant. Débranchez l'amplificateur WLAN Dual Band du secteur en cas de non-utilisation prolongée, par exemple avant les vacances. Vous limiterez ainsi également le risque d'incendie ou de feu rampant qui n'est jamais à exclure lorsqu'un appareil électrique est branché sur le secteur. Pour débrancher complètement l'amplificateur WLAN Dual Band du secteur, il doit être extrait de la prise de courant.
- N'utilisez ni prise d'adaptateur, ni rallonge endommagée ou ne répondant pas aux normes de sécurité applicables.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Lorsque le boîtier est ouvert, il existe un risque d'électrocution potentiellement mortel.



ATTENTION ! Sécurité de fonctionnement

- Débranchez aussi l'amplificateur WLAN Dual Band du secteur en cas d'orage ou de tempête avec risque de coups de foudre car il risquerait de se trouver détruit par la surtension occasionnée par la foudre.



DANGER ! Sécurité des personnes

Les appareils électriques ne doivent pas être mis entre les mains des enfants. Les personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ne doivent utiliser des appareils électriques que dans la limite de leurs possibilités. Ne laissez jamais les enfants et les personnes ayant des capacités réduites utiliser des appareils électriques sans surveillance. Si tel est le cas, ils doivent avoir appris à les utiliser de manière appropriée ou être surveillés par une personne responsable de leur sécurité. D'une manière générale, il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. L'ingestion de petits composants peut représenter un

danger de mort. Mettez également les films d'emballage hors de portée. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.



DANGER ! Il existe un risque de suffocation.



AVERTISSEMENT ! Interface radio

N'utilisez pas l'appareil si vous vous trouvez dans un avion, un hôpital, une salle d'opération ou à proximité d'un système électronique médical. Les ondes radio émises risquent d'entraver le bon fonctionnement des appareils sensibles. Maintenez l'appareil à au moins 20 cm de distance d'un pacemaker ou d'un défibrillateur implanté. Dans le cas contraire, les ondes radio peuvent nuire au bon fonctionnement du pacemaker ou du défibrillateur implanté. Les ondes radio émises peuvent provoquer des bruits parasites dans les appareils auditifs. Lorsque les composants radio sont allumés, ne placez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables ou d'un environnement à risque d'explosion (par ex. un atelier de peinture), car les ondes radio émises peuvent provoquer une explosion ou un incendie. La portée des ondes radio varie en fonction des conditions ambiantes et environnementales. En cas de transmission de données via une connexion sans fil,

des tiers non autorisés peuvent également capter les données. La société Targa GmbH n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées effectuées sur cet appareil. En outre, Targa décline toute responsabilité quant au remplacement ou à l'échange de câbles de raccordement et d'appareils qui n'ont pas été spécifiés par Targa GmbH. L'utilisateur est seul responsable de la réparation des dysfonctionnements causés par ce type de modification non autorisée ainsi que du remplacement ou de l'échange des appareils.

L'amplificateur WLAN Dual Band est soumis à des restrictions d'utilisation. Référez-vous au tableau suivant à ce sujet :



En raison de la technologie radio 5 GHz employée, cet appareil doit exclusivement être utilisé à l'intérieur des bâtiments.

Cette restriction d'utilisation est valable pour les pays suivants :

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**AVERTISSEMENT ! Câbles**

Saisissez toujours l'ensemble des câbles au niveau du connecteur et ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne placez pas de meubles ou d'autres objets lourds sur les câbles, et veillez à ce que ceux-ci ne soient pas pliés, en particulier au niveau du connecteur et des prises de raccordement. Ne faites jamais de nœud dans un câble, et ne le reliez pas à d'autres câbles. Tous les câbles doivent être placés de manière à ne pas être piétinés ou à ne pas gêner.

**AVERTISSEMENT ! Entretien/nettoyage**

Il est nécessaire de procéder à des réparations en cas d'endommagement de l'appareil, tels que par ex. au niveau de son boîtier, la pénétration de liquides ou d'objets à l'intérieur de l'appareil, ou suite à une exposition à la pluie ou à l'humidité. Des réparations sont également nécessaires en cas de fonctionnement imparfait ou suite à une chute. Suite à la constatation d'un dégagement de fumée, de bruits ou d'odeurs inhabituels, débrancher immédiatement l'appareil de la prise de courant. Dans de tels cas, ne plus utiliser l'appareil tant qu'un spécialiste n'a pas effectué de vérification. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés. N'ouvrez

jamais le boîtier de l'appareil. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon propre et sec ; n'utilisez jamais de liquides agressifs. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Ceci annulerait toute demande de recours en garantie.

Afin que votre produit soit à la pointe de la technique, il est nécessaire que le système d'exploitation du smartphone/de la tablette utilisé(e) soit à jour. Veuillez effectuer régulièrement des mises à jour de votre système d'exploitation.

8. Entreposage en cas de non-utilisation

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'amplificateur WLAN Dual Band pendant une période prolongée, débranchez l'appareil du secteur. Veillez en outre à ce que la température de stockage se situe sur une plage comprise entre -20 °C et 60 °C. L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 90 %.

Remarque : Les plages de température et l'humidité relative sont nettement différentes pour le stockage et le fonctionnement. Observez donc les indications de la section « Environnement de fonctionnement » à la page 177.

9. Droits d'auteur

Tous les contenus du présent mode d'emploi sont soumis aux droits d'auteur et sont mis à disposition du lecteur exclusivement à titre d'information.

Toute copie ou reproduction des données et informations sans l'accord explicite et écrit de l'auteur est interdite. Cette disposition s'applique également en cas d'utilisation commerciale des contenus et données.

Le texte et les illustrations sont conformes à l'état de la technique lors de l'impression.

10. Avant la mise en service

Vérifiez que l'amplificateur WLAN Dual Band n'est pas endommagé. En cas de dommages, l'amplificateur WLAN Dual Band ne doit pas être mis en service.

L'amplificateur WLAN Dual Band étend la portée de votre réseau Wi-Fi domestique. Il prend en charge les deux modes de fonctionnement suivants :

Répéteur

La portée de votre réseau sans fil (Wi-Fi) est étendue. Grâce à l'amplificateur WLAN Dual Band, vous avez ainsi la possibilité d'intégrer dans votre réseau sans fil des appareils Wi-Fi qui se trouvent hors de la zone de portée de votre réseau.

Point d'accès

Ce mode peut par exemple être employé pour utiliser un routeur ne disposant pas de son propre Wi-Fi comme « routeur Wi-Fi ». Le routeur doit pour cela être raccordé à l'amplificateur WLAN Dual Band via le câble Ethernet (câble réseau, voir Contenu de la livraison).

11. Mise en service




Si vous avez besoin d'assistance pour la mise en service de votre amplificateur WLAN Dual Band, nous nous tenons volontiers à votre disposition. Notre numéro de téléphone est indiqué à la page 249/251.

11.1 Réglage du mode

Sélectionnez le mode sélectionné avec le sélecteur de mode (8). Faites glisser pour cela le sélecteur de mode (8) jusqu'à la position souhaitée (Point d'accès ou Répéteur).

11.2 Mode répéteur

Le mode Répéteur permet d'étendre la portée de votre réseau sans fil. Grâce à l'amplificateur WLAN Dual Band, il est possible d'intégrer dans le réseau sans fil des appareils Wi-Fi qui se trouvent hors de la zone de portée de votre réseau.



Pour le mode Répéteur, le bouton de sélection du mode (8) doit se trouver en position « Répéteur ».



Pour la première mise en service, placez l'amplificateur WLAN Dual Band à proximité (2 à 3 mètres) du routeur Wi-Fi.

Branchez toujours l'amplificateur WLAN Dual Band dans une prise facilement accessible.



L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ».

Vous avez le choix entre deux options pour la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band. Si votre routeur Wi-Fi prend en charge la fonction WPS, vous pouvez l'utiliser pour vous simplifier la configuration. Si vous souhaitez utiliser un routeur Wi-Fi sans fonction WPS, vous devez relier l'amplificateur WLAN Dual Band à l'aide d'un câble réseau ou en Wi-Fi à votre ordinateur pour le configurer.

11.2.1 WPS - La méthode de configuration la plus simple

Il s'agit de la méthode la plus simple pour configurer l'amplificateur WLAN Dual Band. Assurez-vous d'abord que la fonction WPS est prise en charge par votre routeur Wi-Fi. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre routeur Wi-Fi.

1. Appuyez sur le bouton WPS (7) de l'amplificateur WLAN Dual Band pendant au moins 6 secondes. Une fois que vous avez relâché le bouton WPS (7), le voyant WPS (2) clignote rapidement pendant environ 2 minutes.



2. Pendant ce délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton de connexion (WPS) de votre routeur Wi-Fi. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre routeur Wi-Fi.



(L'icône, le bouton de connexion (WPS) peuvent être agencés et désignés différemment selon le modèle du routeur)

L'amplificateur WLAN Dual Band se connecte alors automatiquement à votre routeur Wi-Fi et prend en charge l'ensemble des réglages. L'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à trois minutes. Dès que la connexion est bien établie, l'indicateur d'intensité du champ (1) affiche la puissance du signal. L'amplificateur WLAN Dual Band est à présent opérationnel. L'amplificateur WLAN Dual Band est maintenant accessible via le SSID (nom du réseau) et la clé de réseau de votre routeur Wi-Fi. Normalement, vous pouvez trouver votre clé de réseau sur votre routeur si vous ne l'avez pas encore modifiée.

Vous pouvez maintenant utiliser l'amplificateur WLAN Dual Band à l'endroit où le signal WLAN a besoin d'être amplifié. L'emplacement idéal pour l'amplificateur WLAN Dual Band se situe précisément à mi-chemin entre votre routeur Wi-Fi et les appareils Wi-Fi qui doivent être intégrés dans le réseau sans fil par l'intermédiaire de l'amplificateur WLAN Dual Band. Testez d'autres emplacements si l'amplificateur WLAN Dual Band ne peut pas être utilisé à cet endroit. Branchez l'amplificateur WLAN Dual Band exclusivement dans une prise de courant facilement accessible.



Il est possible de configurer plusieurs amplificateurs WLAN Dual Band. Dans ce cas, procéder successivement à chaque configuration.

Si votre routeur Wi-Fi ne dispose pas de la fonction WPS ou si la connexion ne peut être établie pour d'autres raisons, vous devez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band manuellement.

11.2.2 Configuration manuelle

Vous avez le choix entre deux options pour la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band.



Si vous n'utilisez pas les paramètres standard de mise en réseau de votre ordinateur et si vous avez configuré manuellement une adresse IP, vous devez à nouveau basculer les paramètres de mise en réseau sur **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur.

1. Vous pouvez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band au moyen du câble réseau. Si vous souhaitez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band par l'intermédiaire du câble réseau, vous devez connecter l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur. Utilisez pour cela le câble réseau fourni. Branchez une extrémité du câble réseau dans la prise réseau (5) de l'amplificateur WLAN Dual Band et l'autre extrémité dans la prise réseau de votre ordinateur.
2. Sinon, vous pouvez également procéder à la configuration sans fil, en Wi-Fi. Pour cela, recherchez les réseaux sans fil disponibles sur votre ordinateur. Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, le réseau **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** s'affiche. Sélectionnez à présent le réseau **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** et cliquez sur le bouton **Connecter** pour vous connecter sans fil à l'amplificateur WLAN Dual Band. A la

livraison, l'amplificateur WLAN Dual Band est sécurisé par une clé de réseau. Une fois que vous avez saisi la clé de réseau (se trouvant sur l'amplificateur WLAN Dual Band), vous devez le cas échéant encore cliquer sur l'option **Se connecter sans configurer le réseau**. Le cas échéant, le message « Connexion réseau limitée » s'affiche.

Lancez maintenant le navigateur Internet de votre ordinateur. Saisissez **<https://repeater.setup>** dans la ligne d'adresse du navigateur Internet et validez la saisie avec la **touche Entrée**.

La connexion avec l'amplificateur WLAN Dual Band est établie en mode crypté. Le cas échéant, un message indiquant un problème avec le certificat de sécurité s'affiche. Veuillez accepter le certificat car il provient du fabricant et ne présente pas de défaut de sécurité.



Lorsque le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band est ouvert pour la première fois, vous devez accepter la Déclaration de protection des données.

La fenêtre de connexion de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre. Sélectionnez la langue souhaitée et saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe (identifiants par défaut à la livraison). Cliquez ensuite sur le bouton **Se connecter**. Le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre.



Lorsque le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre pour la première fois, vous êtes invité à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur doit comporter au moins 8 caractères et contenir des majuscules et des minuscules. La présence de chiffres et de caractères spéciaux est facultative.

Le mot de passe doit comporter au moins 20 caractères et contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Notez soigneusement le nom d'utilisateur et le mot de passe et conservez-les dans un endroit sûr !

La configuration démarre automatiquement à l'aide de l'assistant. Si l'assistant ne démarre pas automatiquement, cliquez sur le bouton **Setup rapide**.

Sélectionnez maintenant dans la liste le réseau Wi-Fi dont vous souhaitez étendre la portée. Si le réseau Wi-Fi souhaité ne s'affiche pas, mettez la liste à jour en cliquant sur le bouton **Nouvelle exploration**.

1
Réseau

2
Réglages WLAN

3
Information WLAN

Signal	SSID	Adresse MAC
	test1	d8:5d:4c:b0:28:d8
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:50
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:50
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:4f
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:4f
	FRITZBox 7520 IU	98:9b:cb:50:93:a0
	GNX0251E5	34:e3:80:5b:9d:14

Entrée manuelle

Nouvelle exploration

Une fois que vous avez sélectionné un réseau Wi-Fi, vous pouvez maintenant indiquer pour **SSID du répéteur 2,4 GHz** et pour **SSID du répéteur 5 GHz** le SSID (nom de réseau Wi-Fi) de votre choix pour l'amplificateur WLAN Dual Band. Pour **Clé de réseau**, saisissez la clé de réseau de votre routeur Wi-Fi. Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton **Suivant**. Ensuite, une fenêtre contenant la clé de réseau que vous avez saisie s'ouvre. Vérifiez que la clé de réseau est correcte et validez-la en cliquant sur le bouton **OK**. Cliquez sur **Annuler** pour corriger la clé de réseau.

1 Réseau 2 Réglages WLAN 3 Information WLAN

SSID du répéteur 2,4 GHz:

SSID du répéteur 5 GHz ac:

SSID:

Clé de réseau:

Vérifiez vos réglages et validez-les en cliquant sur le bouton **Accepter**. Cliquez sur le bouton **Retour** pour effectuer des modifications.

1Réseau

2Réglages WLAN

3Information WLAN


Routeur


SWV 733 B3

SSID: tctest1

SSID du répéteur 2,4 GHz: tctest1_RE2.4

SSID du répéteur 5 GHz ac: tctest1_RE5

Clé de réseau: XXXXXXXXXX

Mot de passe de l'amplificateur: XXXXXXXXXX

Retour

Accepter

L'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ». Respectez les consignes suivantes :

Félicitations !

Veuillez noter que votre appareil doit disposer d'une connexion au répéteur WLAN après avoir appliqué tous les réglages du réseau.

SSID 2,4 GHz:	tcctest1_RE2.4
SSID 5 GHz ac:	tcctest1_RE5
Mot de passe WLAN:	XXXXXXXXXX

Quand votre appareil est reconnecté au répéteur WLAN, vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur en cliquant sur le bouton Terminer.

☒ Je suis connecté au réseau étendu.

Terminer

Cochez la case « Je suis connecté au réseau étendu. » puis cliquez sur le bouton **Terminer** pour finaliser le processus de configuration. La page d'état du menu de configuration s'ouvre. Veuillez noter que pour cela, une connexion doit être établie avec l'amplificateur WLAN Dual Band. Si nécessaire, reliez l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur à l'aide du câble réseau.

Après le redémarrage, l'amplificateur WLAN Dual Band est accessible via le SSID (nom de réseau) que vous avez précédemment défini et la clé de réseau de votre routeur Wi-Fi. Normalement, vous pouvez trouver votre clé de réseau sur votre routeur si vous ne l'avez pas encore modifiée.

Dès que la connexion est bien établie, l'indicateur d'intensité du champ (1) affiche la puissance du signal. Vous pouvez maintenant utiliser l'amplificateur WLAN Dual Band à l'endroit où le signal WLAN a besoin d'être amplifié. L'emplacement idéal pour l'amplificateur WLAN Dual Band se situe précisément à mi-chemin entre votre routeur Wi-Fi et les appareils Wi-Fi qui doivent être intégrés dans le réseau sans fil par l'intermédiaire de l'amplificateur WLAN Dual Band. Testez d'autres emplacements si l'amplificateur WLAN Dual Band ne peut pas être utilisé à cet endroit. Branchez l'amplificateur WLAN Dual Band exclusivement dans une prise de courant facilement accessible.

11.3 Mode Point d'accès (mode routeur)

Utilisez le mode Point d'accès pour configurer un « accès sans fil à votre réseau local ». Dans ce mode, il est possible de connecter des terminaux Wi-Fi à l'amplificateur WLAN Dual Band. En outre, ce mode vous permet par exemple de rendre compatible avec le Wi-Fi un routeur qui n'est pas compatible avec le Wi-Fi.

Exemple d'utilisation :



Pour le mode Point d'accès, le bouton de sélection du mode (8) doit se trouver en position « Point d'accès ».

Branchez toujours l'amplificateur WLAN Dual Band dans une prise facilement accessible.



L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ».

Vous avez le choix entre deux options pour la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band.



Si vous n'utilisez pas les paramètres standard de mise en réseau de votre ordinateur et si vous avez configuré manuellement une adresse IP, vous devez à nouveau basculer les paramètres de mise en réseau sur **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur.

1. Vous pouvez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band au moyen du câble réseau. Si vous souhaitez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band par l'intermédiaire du câble réseau, vous devez connecter l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur. Utilisez pour cela le câble réseau fourni. Branchez une extrémité du câble réseau dans la prise réseau (5) de l'amplificateur WLAN Dual Band et l'autre extrémité dans la prise réseau de votre ordinateur.
2. Sinon, vous pouvez également procéder à la configuration sans fil, en Wi-Fi. Pour cela, recherchez les réseaux sans fil disponibles sur votre ordinateur. Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, le réseau **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** s'affiche. Sélectionnez à présent le réseau **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** et cliquez sur le bouton **Connecter** pour vous connecter sans fil à l'amplificateur WLAN Dual Band. A la livraison, l'amplificateur WLAN Dual Band est sécurisé par une clé de réseau. Une fois que vous avez saisi la clé de réseau (se trouvant sur l'amplificateur WLAN Dual Band), vous

devez le cas échéant encore cliquer sur l'option **Se connecter sans configurer le réseau**. Le cas échéant, le message « Connexion réseau limitée » s'affiche.

Lancez maintenant le navigateur Internet de votre ordinateur. Saisissez **https://repeater.setup** dans la ligne d'adresse du navigateur Internet et validez la saisie avec la **touche Entrée**.

La connexion avec l'amplificateur WLAN Dual Band est établie en mode crypté. Le cas échéant, un message indiquant un problème avec le certificat de sécurité s'affiche. Veuillez accepter le certificat car il provient du fabricant et ne présente pas de défaut de sécurité.



Lorsque le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band est ouvert pour la première fois, vous devez accepter la Déclaration de protection des données.

La fenêtre de connexion de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre. Sélectionnez la langue souhaitée et saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe (identifiants par défaut à la livraison). Cliquez ensuite sur le bouton **Se connecter**. Le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre.



Lorsque le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre pour la première fois, vous êtes invité à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur doit comporter au moins 8 caractères et contenir des majuscules et des minuscules. La présence de chiffres et de caractères spéciaux est facultative.

Le mot de passe doit comporter au moins 20 caractères et contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Notez soigneusement le nom d'utilisateur et le mot de passe et conservez-les dans un endroit sûr !

La configuration démarre automatiquement à l'aide de l'assistant. Si l'assistant ne démarre pas automatiquement, cliquez sur le bouton **Setup rapide**.

Sélectionnez le mode d'opération **Point d'accès (pont LAN)** ou **Routeur**.

The screenshot shows a configuration interface for the SilverCrest SWV 733 B3. At the top, there are two tabs: '1 Réglages WLAN' (selected) and '2 Information WLAN'. Below the tabs, the 'Mode d'opération' (Operation mode) is set to 'Point d'accès (pont LAN)' with a dropdown arrow. Below this, there are three input fields: 'SSID 2,4 GHz:' with the value 'SWV 733 B3 2.4G', 'SSID ac:' with the value 'SWV 733 B3 5G', and 'Mot de passe WLAN:' which is empty. At the bottom, there is a 'Suivant' (Next) button.

Point d'accès (pont LAN)

Dans ce mode, l'amplificateur WLAN Dual Band sert d'interface entre les appareils Wi-Fi et le réseau.

Routeur

Avec ce mode, vous pouvez par exemple utiliser un modem DSL connecté à l'amplificateur WLAN Dual Band comme un routeur Wi-Fi. Vos terminaux peuvent alors se connecter sans fil à votre amplificateur WLAN Dual Band et utiliser la connexion Internet via votre modem DSL et le fournisseur d'accès à Internet.

Une fois que vous avez sélectionné le mode Routeur, vous devez ensuite sélectionner le type d'accès à Internet. Les options suivantes sont disponibles :

- **Adresse IP dynamique** – cette option permet au fournisseur d'accès à Internet d'attribuer automatiquement l'adresse IP. Aucune saisie supplémentaire n'est nécessaire.
- **PPPoE** – avec cette option, vous devez indiquer un nom d'utilisateur (compte) et le mot de passe correspondant pour votre fournisseur d'accès à Internet. Pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe, merci de contacter votre fournisseur d'accès à Internet.



Veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet si vous n'êtes pas sûr(e) de connaître la meilleure option pour vous.

Saisissez une nouvelle clé de réseau sous **Clé de réseau**. Notez soigneusement la clé de réseau et conservez-la dans un endroit sûr ! Vous aurez besoin de la clé de réseau si vous souhaitez vous connecter en mode sans fil à l'amplificateur WLAN Dual Band.



Utilisez impérativement un mot de passe sûr comportant au moins 10 caractères, composés de caractères numériques et alphanumériques, de majuscules et de minuscules, mais aussi de caractères spéciaux.



Le chiffrement WPA/WPA2 est utilisé par défaut car c'est celui qui offre le maximum de sécurité.

Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton **Suivant**.

Vérifiez vos réglages et validez-les en cliquant sur le bouton **Accepter**. Cliquez sur le bouton **Retour** pour effectuer des modifications.

1 Réglages WLAN 2 Information WLAN

Information WLAN

SSID 2,4 GHz: SWV 733 B3 2.4G

SSID ac: SWV 733 B3 5G

Mot de passe WLAN:XXXXXXXXX

Retour Accepter

L'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ». Respectez les consignes suivantes :

:-) Veuillez attendre quelques secondes !

Veuillez noter que votre appareil doit disposer d'une connexion au répéteur WLAN après avoir appliqué tous les réglages du réseau.

SSID 2,4 GHz:	SWV 733 B3 2.4G
SSID 5 GHz ac:	SWV 733 B3 5G
Mot de passe WLAN:	XXXXXXXXXX

Quand votre appareil est reconnecté au répéteur WLAN, vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur en cliquant sur le bouton Terminer.

☒ Je suis connecté au réseau étendu.

Terminer

Cochez la case « Je suis connecté au réseau étendu. » puis cliquez sur le bouton **Terminer** pour finaliser le processus de configuration. La page d'état du menu de configuration s'ouvre. Veuillez noter que pour cela, une connexion doit être établie avec l'amplificateur WLAN Dual Band. Si nécessaire, reliez l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur à l'aide du câble réseau.

Après le redémarrage, l'amplificateur WLAN Dual Band est accessible avec le SSID et la clé de réseau que vous avez indiqués.

11.3.1 WPS - Établissement d'une connexion avec le point d'accès (Mode routeur)

Il s'agit de la méthode la plus simple pour établir une connexion avec le point d'accès. Assurez-vous d'abord que la fonction WPS est prise en charge par votre terminal. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre terminal.

1. Appuyez sur le bouton WPS (7) de l'amplificateur WLAN Dual Band pendant au moins 3 secondes. Une fois que vous avez relâché le bouton WPS (7), le voyant WPS (2) clignote lentement pendant environ 2 minutes.



2. Pendant ce délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton de connexion (WPS) de votre terminal.

Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre terminal.

Votre terminal se connecte alors automatiquement à l'amplificateur WLAN Dual Band (point d'accès) et prend en charge l'ensemble des réglages. Vous pouvez à présent accéder sans fil à l'amplificateur WLAN Dual Band (point d'accès).

Si votre terminal ne prend pas en charge la fonction WPS, vous avez également la possibilité d'établir la connexion manuellement avec l'amplificateur WLAN Dual Band (point d'accès).

11.3.2 Établissement d'une connexion manuelle avec le point d'accès

Pour établir une connexion manuelle avec l'amplificateur WLAN Dual Band (point d'accès), vous devez rechercher les réseaux sans fil disponibles sur votre terminal. Dans la liste de réseaux sans fil disponibles, l'amplificateur WLAN Dual Band (point d'accès) s'affiche sous le SSID (nom de réseau) que vous avez saisi. Sélectionnez le SSID (nom de réseau) correspondant pour connecter sans fil votre terminal à l'amplificateur WLAN Dual Band (point d'accès). Saisissez la clé de réseau précédemment attribuée. Reportez-vous à la documentation de votre terminal.

11.4 Configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band avec l'application

Vous pouvez également configurer l'amplificateur WLAN Dual Band avec l'application **SilverCrest SWV 733 B3**. L'application **SilverCrest SWV 733 B3** est disponible gratuitement en téléchargement sur l'Apple Store et le Google Play Store. Pour installer l'application sur votre appareil mobile, utilisez directement les codes QR ou recherchez **SilverCrest SWV 733 B3** dans l'App Store correspondant.



Lors du téléchargement de l'application sur l'App Store ou le Google Play Store, soyez particulièrement attentif à la désignation exacte de l'application :

SilverCrest SWV 733 B3  **B3**

Connectez votre appareil mobile à votre amplificateur WLAN Dual Band en utilisant le Wi-Fi. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre appareil mobile. À la livraison, l'amplificateur WLAN Dual Band est sécurisé par une clé de réseau (se trouvant sur l'amplificateur WLAN Dual Band).

Lancez l'application et suivez les instructions. Dès que la connexion est bien établie, l'indicateur d'intensité du champ sur l'amplificateur WLAN Dual Band affiche la puissance du signal.

11.4.1 Mode d'emploi de l'application SilverCrest SWV 733 B3

Un mode d'emploi pour l'application SilverCrest SWV 733 B3 peut être téléchargé aux liens suivants. Utilisez les codes QR ou saisissez la ligne de commande ci-contre dans votre navigateur.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf

11.5 Menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band

Vous pouvez ouvrir le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band dans un navigateur Internet sur votre ordinateur. Ce menu de configuration vous permet d'effectuer des réglages avancés de l'amplificateur WLAN Dual Band, d'afficher des informations ou d'installer une nouvelle version du firmware.

Vous avez le choix entre deux options pour la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band.



Si vous n'utilisez pas les paramètres standard de mise en réseau de votre ordinateur et si vous avez configuré manuellement une adresse IP, vous devez à nouveau basculer les paramètres de mise en réseau sur **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur.

1. Vous pouvez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band au moyen du câble réseau. Si vous souhaitez configurer l'amplificateur WLAN Dual Band par l'intermédiaire du câble réseau, vous devez connecter l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur. Utilisez pour cela le câble réseau fourni. Branchez une extrémité du câble réseau dans la prise réseau (5) de l'amplificateur WLAN Dual Band et l'autre extrémité dans la prise réseau de votre ordinateur.

2. Sinon, vous pouvez également procéder à la configuration sans fil, en Wi-Fi. Pour cela, recherchez les réseaux sans fil disponibles sur votre ordinateur. Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, le réseau **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** s'affiche. Sélectionnez à présent le réseau **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** et cliquez sur le bouton **Connecter** pour vous connecter sans fil à l'amplificateur WLAN Dual Band. A la livraison, l'amplificateur WLAN Dual Band est sécurisé par une clé de réseau. Une fois que vous avez saisi la clé de réseau (se trouvant sur l'amplificateur WLAN Dual Band), vous devez le cas échéant encore cliquer sur l'option **Se connecter sans configurer le réseau**. Le cas échéant, le message « Connexion réseau limitée » s'affiche.



Veillez noter que le nom de réseau (SSID) **SWV 733 B3 2.4G** ou **SWV 733 B3 5G** ne s'affiche que s'il n'a pas été préalablement modifié. Sélectionnez le SSID correspondant si le nom de réseau a été modifié.



Veillez noter que la clé de réseau (se trouvant sur l'amplificateur WLAN Dual Band) ne fonctionne que si vous ne l'avez pas modifiée au préalable.

Une fois la connexion établie telle que décrit précédemment, lancez le navigateur Internet de votre ordinateur. Saisissez **<https://repeater.setup>** dans la ligne d'adresse du navigateur Internet et validez la saisie avec la **touche Entrée**.

La connexion avec l'amplificateur WLAN Dual Band est établie en mode crypté. Le cas échéant, un message indiquant un problème avec le certificat de sécurité s'affiche. Veuillez accepter le certificat car il provient du fabricant et ne présente pas de défaut de sécurité.



Lorsque le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band est ouvert pour la première fois, vous devez accepter la Déclaration de protection des données.

La fenêtre de connexion de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre. Sélectionnez la langue souhaitée et saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe (identifiants par défaut à la livraison). Cliquez ensuite sur le bouton **Se connecter**.



Lorsque le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre pour la première fois, vous êtes invité à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur doit comporter au moins 8 caractères et contenir des majuscules et des minuscules. La présence de chiffres et de caractères spéciaux est facultative.

Le mot de passe doit comporter au moins 20 caractères et contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band s'ouvre.

Device Information			
Type WAN	Point d'accès (port LAN)	SSID 2,4 GHz	SWV 733 B3 2.4G
Adresse IP d'appareil	192.168.10.1	Canal	11
Passerelle	0.0.0.0	SSID ac	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Canal	40
DNS2	0.0.0.0	MAC WAN	80:3F:5D:B0:9E:F8

Vous pouvez en haut à droite changer la langue du menu de configuration, vous déconnecter du menu de configuration et redémarrer l'amplificateur WLAN Dual Band. Le menu de configuration comprend les rubriques suivantes :

11.5.1 Setup rapide

Cet assistant vous permet d'effectuer facilement la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band. Pour démarrer l'assistant, cliquez sur le bouton **Setup rapide**. Suivez ensuite les consignes de l'assistant qui s'affichent à l'écran.

11.5.2 Réglages - État

Ici s'affichent les informations concernant le réseau sans fil de l'amplificateur WLAN Dual Band. Veuillez noter qu'en fonction du mode défini (Répéteur ou Point d'accès) de l'amplificateur WLAN Dual Band, toutes les options ne s'affichent pas.

Type WAN

Indique le mode (Répéteur ou Point d'accès) défini pour l'amplificateur WLAN Dual Band.

Adresse IP de l'appareil

Ici s'affiche l'adresse IP actuellement utilisée par l'amplificateur WLAN Dual Band.

Passerelle

Ici s'affiche l'adresse IP de la passerelle.

DNS1

Ici s'affiche l'adresse IP du serveur DNS1.

DNS2

Ici s'affiche l'adresse IP du serveur DNS2.

SSID 2,4 GHz

Ici s'affiche le SSID de l'amplificateur WLAN Dual Band pour le réseau 2,4 GHz.

SSID ac

Ici s'affiche le SSID de l'amplificateur WLAN Dual Band pour le réseau 5 GHz.

Canal

Ici s'affiche le canal utilisé par l'amplificateur Wifi Dual Band pour le réseau 2,4 GHz et réseau 5 GHz.

Établir une connexion avec

Ici s'affiche le routeur auquel l'amplificateur WLAN Dual Band est connecté.

État

Ici s'affiche l'état actuel de l'amplificateur WLAN Dual Band.

MAC WAN

Ici s'affiche l'adresse MAC WAN de l'amplificateur WLAN Dual Band.

11.5.3 Réglages - Réglages WLAN

Vous pouvez procéder ici à d'autres réglages concernant le Wi-Fi. Cliquez pour cela directement sur l'option souhaitée :

Réglages WLAN

Réglages du WLAN 2,4 GHz

WLAN marche/arrêt: Marche ☒

Masquer SSID: Arrêt ☐

SSID 2,4 GHz:

Type de sécurité: 

Mot de passe WLAN: 

Au moins 20 caractères !

Réglages du WLAN 5 GHz ac

WLAN marche/arrêt: Marche ☒

Masquer SSID: Arrêt ☐

SSID 5 GHz ac:

Type de sécurité: 

Mot de passe WLAN: 

Au moins 20 caractères !

WLAN marche/arrêt (en mode Point d'accès)

Vous pouvez activer ou désactiver ici le réseau Wi-Fi pour le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz. Cliquez pour cela sur le bouton **Marche** ou **Arrêt**. Veuillez noter qu'en cas de désactivation, l'accès sans fil à amplificateur WLAN Dual Band n'est plus possible. Reliez l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur à l'aide du câble réseau. pour accéder à nouveau à l'amplificateur WLAN Dual Band.

Masquer SSID

Vous pouvez masquer ici le réseau Wi-Fi pour le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz. Cliquez pour cela sur le bouton **Marche** ou **Arrêt**. Veuillez noter que pour l'option **Marche**, le SSID n'est plus visible et ne peut plus être détecté par des appareils Wi-Fi tiers.

SSID 2,4 GHz / SSID 5 GHz ac

Vous pouvez adapter ici le SSID (nom du réseau) de l'amplificateur WLAN Dual Band pour le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz. En mode répéteur, le SSID du routeur est indiqué ici.

Type de sécurité

Paramétrez ici un chiffrement pour le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz.



Nous vous recommandons d'utiliser le chiffrement WPA/WPA2 car c'est celui qui offre le maximum de sécurité. Si vos appareils Wi-Fi ne prennent pas en charge le chiffrement WPA/WPA2, vous devez utiliser un autre chiffrement.

Clé de réseau

Saisissez ici une nouvelle clé de réseau. Notez soigneusement la clé de réseau et conservez-la dans un endroit sûr !



Utilisez impérativement un mot de passe sûr comportant au moins 10 caractères, composé de caractères numériques et alphanumériques, de majuscules et de minuscules, mais aussi de caractères spéciaux.

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour accepter les modifications entreprises sur les réglages. L'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ».

Réglages avancés 2,4 GHz

Par défaut:	11b/g/n Mixed Mode	▼
Pays Région:	CE/ETSI (EU)	▼
Canal WLAN:	11	▼
Largeur du canal:	20/40 MHz	▼
Intervalle de balise (ms):	100	
GI (intervalle de garde) court	Marche	☒

Accepter

Cette option est réservée aux utilisateurs expérimentées. Il est possible d'entreprendre ici des réglages concernant le réseau. Dans la mesure où les réglages doivent être adaptés individuellement à votre réseau, cette option ne sera pas abordée plus en détails ici. Contactez notre assistance téléphonique pour obtenir plus d'informations (voir page 249/251).

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour accepter les modifications entreprises sur les réglages.

Réglages avancés 5 GHz ac

Par défaut:	11ac/an/a VHT	▼
Pays Région:	CE/ETSI (EU)	▼
Canal WLAN:	40	▼
Largeur du canal:	80MHz	▼
Intervalle de balise (ms):	100	
GI (intervalle de garde) court	Marche ☒	
Accepter		

Cette option est réservée aux utilisateurs expérimentées. Il est possible d'entreprendre ici des réglages concernant le réseau. Dans la mesure où les réglages doivent être adaptés individuellement à votre réseau, cette option ne sera pas abordée plus en détails ici. Contactez notre assistance téléphonique pour obtenir plus d'informations (voir page 249/251).

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour accepter les modifications entreprises sur les réglages.

11.5.4 Réglages - Réseau

Paramètres LAN



Ici, vous pouvez mettre en marche/à l'arrêt la prise réseau (5). Cliquez pour cela sur le bouton **Marche** ou **Arrêt**. Veuillez noter qu'en cas de désactivation, l'accès via un câble réseau à amplificateur WLAN Dual Band n'est plus possible. Reliez l'amplificateur WLAN Dual Band à votre ordinateur en mode sans fil via le WLAN pour accéder à nouveau à l'amplificateur WLAN Dual Band.

Réglages Internet (en mode Point d'accès uniquement)

SSID 2,4 GHz:	SWV 733 B3 2.4G
SSID 5 GHz ac:	SWV 733 B3 5G
Type de sécurité:	OUVERT ▼
Adresse IP statique :	☐ Arrêt
Accepter	

SSID 2,4 GHz

Vous pouvez adapter ici le SSID (nom du réseau) de l'amplificateur WLAN Dual Band pour le réseau 2,4 GHz.

SSID 5 GHz ac

Vous pouvez adapter ici le SSID (nom du réseau) de l'amplificateur WLAN Dual Band pour le réseau 5 GHz.

Type de sécurité

Paramétrez ici un chiffrement pour le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz. Une fois la méthode de chiffrement sélectionnée, vous devez attribuer une clé de réseau.



Nous vous recommandons d'utiliser le chiffrement WPA/WPA2 car c'est celui qui offre le maximum de sécurité. Si vos appareils Wi-Fi ne prennent pas en charge le chiffrement WPA/WPA2, vous devez utiliser un autre chiffrement.

Adresse IP statique

Définissez ici si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique. Vous pouvez pour cela positionner l'interrupteur sur **Marche** ou **Arrêt**. Si vous avez choisi l'option **Marche**, vous devez saisir les différentes adresses IP. Vous obtiendrez les adresses IP auprès de votre fournisseur d'accès à Internet.

DHCP (en mode Point d'accès uniquement)

DHCP:	Automatique 
Adresse IP:	192.168.10.1
Début DHCP:	192.168.10.100
Fin DHCP:	192.168.10.200
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0

Accepter

DHCP

Vous pouvez paramétrer ici le mode DHCP. Les options suivantes sont disponibles : **Désactiver**, **Serveur** et **Automatique**. À la livraison, l'option **Automatique** est activée par défaut. Avec l'option **Automatique**, les adresses IP sont attribuées automatiquement. Les affectations sont dans ce cas permanentes et ne peuvent pas être supprimées. L'avantage ici est qu'un terminal

reçoit toujours la même adresse IP. L'inconvénient est que les nouveaux terminaux ne reçoivent pas d'adresse IP si la plage d'adresses a été entièrement attribuée, même si les adresses IP ne sont plus activement utilisées. Contrairement à l'option **Serveur** pour laquelle les adresses IP sont attribuées automatiquement et consignées dans un tableau. Dans ce cas, l'affectation n'est pas permanente et les terminaux se voient attribuer le cas échéant une autre adresse IP. Les réglages suivants ne peuvent être ajustés que si l'option **Serveur** a été sélectionnée.

Adresse IP

Ici s'affiche l'adresse IP de l'amplificateur WLAN Dual Band.

Début DHCP

Ici s'affiche la première adresse IP pour la plage DHCP.

Fin DHCP

Ici s'affiche la dernière adresse IP pour la plage DHCP.

Masque de sous-réseau

Ici s'affiche l'adresse IP du masque de sous-réseau.

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour accepter les modifications entreprises sur les réglages.

11.5.5 Réglages - Outils système

Configuration de l'heure

Vous pouvez vérifier ici la date et l'heure et procéder à d'autres réglages.



The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Activer l'heure d'été ::** A toggle switch on the right is in the 'Arrêt' (Off) position.
- Heure actuelle :** The display shows '1970/1/1 0:5:56'.
- État:** The status is 'En cours de synchronisation'.
- Fuseau horaire:** A dropdown menu is set to '(GMT+01:00) Germany'.
- Serveur NTP:** A dropdown menu is set to '0.europe.pool.ntp.org'.
- Accepter** button: A grey button at the bottom center to confirm the settings.

Sous **Activer l'heure d'été**, définissez le changement automatique heure d'été / heure d'hiver sur **Marche** ou **Arrêt**.

Sous **Heure actuelle**, la date et l'heure s'affichent.

Pour la synchronisation, l'amplificateur WLAN Dual Band doit être connecté à Internet.

Sous **Fuseau horaire**, indiquez le fuseau horaire correspondant à votre localisation.

Sélectionnez un serveur NTP prédéfini dans le champ **Serveur NTP**.

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour accepter les modifications entreprises sur les réglages.

LED marche/arrêt

Les voyants de l'amplificateur WLAN Dual Band peuvent être activés ou désactivés ici. Cette opération n'a aucun effet sur le voyant d'alimentation (6), celui-ci ne peut pas être éteint.

Lorsque le réglage **Arrêt** est défini, les voyants ne s'allument qu'en cas de survenue d'une erreur.



Vous pouvez pour cela positionner l'interrupteur **LED marche/arrêt** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Mot de passe de connexion

Vous pouvez modifier ici le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion à l'amplificateur WLAN Dual Band. Saisissez pour cela un nom d'utilisateur, puis l'ancien mot de passe, et enfin deux fois le nouveau mot de passe.

Nom d'utilisateur:

Au moins 8 caractères !

Ancien mot de passe:

Nouveau mot de passe:

Au moins 20 caractères !

Confirmation du mot de passe:

Accepter

Cliquez sur le bouton **Accepter** pour valider la modification du mot de passe.

Le nom d'utilisateur doit comporter au moins 8 caractères et contenir des majuscules et des minuscules. La présence de chiffres et de caractères spéciaux est facultative.

Le mot de passe doit comporter au moins 20 caractères et contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Notez soigneusement le nom d'utilisateur et le mot de passe et conservez-les dans un endroit sûr !

Sauvegarder/Restaurer

Vous pouvez enregistrer, charger et réinitialiser ici la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band.

Configuration de la sauvegarde
Enregistrez une copie de vos réglages actuels.

Sauvegarder

Restaurer la configuration
Restaurer la configuration d'un fichier.

Parcourir...

Restaurer

Réglages usine
Réinitialiser tous les réglages sur les réglages d'usine. Avant la réinitialisation, nous vous recommandons fortement d'enregistrer les réglages de la configuration actuelle.

Réinitialiser

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer la configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band dans un fichier sur votre ordinateur.

Pour sélectionner une configuration sauvegardée, cliquez sur le bouton **Parcourir...** puis sélectionnez le fichier de configuration souhaité sur votre ordinateur. Cliquez à présent sur le bouton **Restaurer** pour charger le fichier de configuration que vous avez préalablement sélectionné.

Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour restaurer les réglages d'usine de l'amplificateur WLAN Dual Band. Validez la question de sécurité suivante avec **OK** pour charger les réglages d'usine ou sur **Annuler** pour annuler l'opération.



Veuillez noter qu'en cas de restauration des réglages d'usine, tous les réglages effectués précédemment sont perdus.



Chargez les réglages d'usine avant toute cession de l'amplificateur WLAN Dual Band afin de ne pas transmettre vos données à des tiers !

Mettre à jour le firmware

Cet amplificateur WLAN Dual Band peut effectuer une actualisation logicielle à l'aide de diverses méthodes. Les actualisations servent à ajouter de nouvelles fonctions ou à en améliorer et à mettre à jour l'amplificateur WLAN Dual Band.

Si vous avez reçu une nouvelle version du firmware sous forme de fichier, vous pouvez l'installer directement de votre ordinateur sur l'amplificateur WLAN Dual Band.

La fonction de mise à jour **Mettre à jour en ligne** peut vous aider à vérifier si une nouvelle version logicielle est disponible. Si une nouvelle version logicielle est disponible, un message correspondant apparaît après la vérification. Vous pouvez alors installer la nouvelle version de firmware directement depuis Internet.

Vous avez peut-être reçu une nouvelle version du firmware sous forme de fichier de la part du service après-vente.



Si vous avez reçu une nouvelle version du firmware, vous pouvez l'installer. Cliquez pour cela sur le bouton **Parcourir...** puis sélectionnez la nouvelle version du firmware sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Accepter** pour installer la version du firmware.

L'option **Mises à jour automatiques** vous permet de déterminer si l'amplificateur WLAN Dual Band doit rechercher automatiquement des mises à jour sur Internet et les installer. Veuillez pour cela positionner l'interrupteur sur **Marche** ou **Arrêt**.

En cliquant sur le bouton **Rechercher une mise à jour**, vous pouvez chercher une mise à jour disponible directement sur Internet.



Cet amplificateur WLAN Dual Band reçoit des mises à jour logicielles pour une période d'au moins trois ans après la mise sur le marché. Après l'écoulement de cette période, nous ne pouvons garantir aucune mise à jour ultérieure.

Journal système

Dans le journal système, vous pouvez consulter les événements de l'amplificateur WLAN Dual Band. Le journal contient des informations sur le fonctionnement et les messages d'erreur.

12. Directives environnementales et indications concernant l'élimination des déchets



Les appareils identifiés par ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/EU. Tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent être mis au rebut, séparément des déchets ménagers et par le biais des points de collecte prévus par l'État. L'élimination conforme des anciens appareils permet de préserver l'environnement et votre santé. Des renseignements complémentaires concernant l'élimination réglementaire des anciens appareils peuvent être obtenus auprès de la municipalité, des services d'élimination des déchets, ou du commerce ayant vendu l'appareil.



L'élimination de l'emballage doit également respecter les directives environnementales. Les cartons peuvent être déposés dans les bacs de collecte de vieux papiers ou aux points de collecte publics en vue de leur recyclage. Les films et plastiques utilisés dans les emballages d'origine sont collectés par les entreprises de ramassage des déchets locales et éliminés de manière respectueuse de l'environnement.



Veillez prendre en compte l'identification des matériaux d'emballage lors du tri sélectif. Ils sont caractérisés par des abréviations (a) et des numéros (b) ayant la signification suivante :

1 - 7 : plastique / 20 - 22 : papier et carton / 80 - 98 : matériaux composites.



Le produit est recyclable, il est soumis à la responsabilité du fabricant et doit être collecté séparément.

13. Remarques relatives à la déclaration de conformité UE



Le présent appareil est conforme respectivement aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU, la directive ERP 2009/125/EC ainsi que de la directive RoHS 2011/65/EU.

Le document intégral de la déclaration de conformité UE est disponible au téléchargement sous le lien suivant :

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Dépannage

Vous pouvez résoudre vous-même la plupart des problèmes à l'aide du tableau suivant. Si le problème persiste après avoir effectué ces manipulations, adressez-vous à notre assistance téléphonique (voir page 249/251). N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative !

Le voyant d'alimentation (6) ne s'allume pas.

- La prise de courant est défectueuse ou le fusible s'est déclenché ; vérifiez la prise avec un autre appareil.

Aucune connexion avec le routeur Wi-Fi

- La distance avec le routeur Wi-Fi est trop importante, réduisez-la.

Aucune connexion réseau

- Vérifiez que le câble réseau est correctement branché dans la prise réseau (5) de l'amplificateur WLAN Dual Band et dans la prise réseau de votre terminal.

Echec d'établissement d'une connexion avec le bouton WPS (tentative de connexion avec le routeur Wi-Fi)

- Réessayez d'établir la connexion avec le bouton WPS.

- Réinitialisez l'amplificateur WLAN Dual Band à son état à la livraison. Appuyez pour cela sur le bouton Réinitialisation (3) pendant environ 5 secondes à l'aide d'un objet pointu, puis relâchez-le. Les voyants s'éteignent brièvement et l'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ». Établissez ensuite à nouveau la connexion avec le bouton WPS.
- Éliminez les sources de perturbation entre l'amplificateur WLAN Dual Band et le routeur Wi-Fi.
- La distance entre l'amplificateur WLAN Dual Band et le routeur Wi-Fi est trop importante, réduisez-la.

Le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band ne s'affiche pas.

- L'adresse **<https://repeater.setup>** a été mal saisie dans la barre d'adresse du navigateur Internet ; veuillez contrôler et corriger la saisie.
- La configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band est erronée. Réinitialisez l'amplificateur WLAN Dual Band à son état à la livraison. Appuyez pour cela sur le bouton Réinitialisation (3) pendant environ 5 secondes à l'aide d'un objet pointu, puis relâchez-le. Les voyants s'éteignent brièvement et l'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. L'amplificateur WLAN Dual Band nécessite un certain moment avant être opérationnel (délai de démarrage). Pendant ce délai de

démarrage, seul le voyant d'alimentation (6) est allumé. Dès que l'amplificateur WLAN Dual Band est prêt à fonctionner, les voyants LED passent à l'« affichage normal ».

- Veuillez vérifier si la connexion réseau entre le terminal et l'amplificateur WLAN Dual Band est établie correctement. Veuillez noter que la connexion réseau est interrompue après la configuration dans le menu. Votre système nécessite un peu de temps pour rétablir la connexion réseau.
- Veuillez redémarrer votre ordinateur/PC portable. Rétablissez ensuite à nouveau la connexion avec l'amplificateur WLAN Dual Band.

Vous avez constaté une erreur logicielle ou une faille de sécurité.

- Veuillez nous décrire le problème par écrit à l'adresse e-mail suivante : ce@targa.de.

15. Remarques concernant la garantie et le service après-vente

Garantie de TARGA GmbH



La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux à la garantie envers le vendeur ne sont ni affectés, ni limités par la présente garantie.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.



Service



Téléphone : 0800 919270

E-Mail : targa@lidl.fr

IAN: 324886_1910



Fabricant

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
ALLEMAGNE

Garantie de TARGA GmbH



La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux vis-à-vis du vendeur ne sont ni affectés ni limités par cette garantie.



Service



Téléphone : 070 270 171

E-Mail : targa@lidl.be



Téléphone : +32 70 270 171

E-Mail : targa@lidl.be



Téléphone : 0842 665 566

E-Mail : targa@lidl.ch

IAN: 324886_1910



Fabricant

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

ALLEMAGNE

Inhoud

1. Privacybescherming	255
2. Handelsmerken	255
3. Gebruik volgens de voorschriften.....	256
4. Inhoud van de verpakking	257
5. Overzicht.....	258
5.1 Led-weergaven	259
6. Technische specificaties.....	260
7. Veiligheidsinformatie	261
8. Opslag wanneer het apparaat niet in gebruik is	270
9. Auteursrecht	271
10. Voor de ingebruikname	271
11. Ingebruikname.....	272
11.1 Modus instellen.....	272
11.2 Repeater-modus	273
11.2.1 WPS - de gemakkelijkste manier van configureren	275

11.2.2 Handmatige configuratie	278
11.3 Access point-modus (routermodus)	286
11.3.1 WPS - opbouw van de verbinding met het access point (routermodus)	297
11.3.2 Handmatige opbouw van de verbinding met het access point	298
11.4 Dualband-wifiversterker met app configureren	299
11.4.1 Gebruiksaanwijzingen voor de SilverCrest SWV 733 B3-app	301
11.5 Configuratiemenu van de dualband-wifiversterker	302
11.5.1 Snelle configuratie	306
11.5.2 Instellingen - status	306
11.5.3 Instellingen - wifi-instellingen	307
11.5.4 Instellingen - netwerk	313
11.5.5 Instellingen - systeemhulpmiddelen	318
12. Milieu-informatie en afvalverwijdering	327
13. Opmerkingen over de EU-conformiteitsverklaring	328
14. Problemen oplossen	329
15. Informatie over garantie en serviceafwikkeling	332

Van harte gefeliciteerd!

Met de aankoop van de SilverCrest wifiversterker AC Dualband "SWV 733 B3", hierna dualband-wifiversterker genoemd, heeft u gekozen voor een hoogwaardig product.

Leer de dualband-wifiversterker voor het eerste gebruik kennen en lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen en gebruik de dualband-wifiversterker alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven en voor de vermelde toepassingsgebieden.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Overhandig ook alle documentatie wanneer u de dualband-wifiversterker aan derden overdraagt. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product.

Wanneer de dualband-wifiversterker wordt overgedragen, moet u het apparaat weer resetten naar de fabrieksinstellingen, zie hiervoor het hoofdstuk "Back-up/Herstellen" op pagina 322.

1. Privacybescherming

Een verklaring inzake privacybescherming treft u aan in het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker en in de "SilverCrest SWV 733 B3"-app.

2. Handelsmerken

Apple® is een geregistreerd handelsmerk, de App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen.

Google® en Android® zijn handelsmerken van Google Inc.

Andere namen en producten kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

3. Gebruik volgens de voorschriften

Deze dualband-wifiversterker is een apparaat uit de informatietechnologie. Hij verhoogt het bereik van het aanwezige wifinetwerk. De dualband-wifiversterker kan bovendien als access point worden gebruikt, zodat bijvoorbeeld een router die niet over een eigen wififunctie beschikt, als “wifirouter” kan worden gebruikt. Hij mag uitsluitend voor particuliere en niet voor industriële of commerciële doeleinden worden gebruikt. Bovendien mag de dualband-wifiversterker niet buiten gesloten ruimten en in tropische klimaatzones worden gebruikt. Elk ander gebruik is niet volgens de voorschriften. Dit apparaat voldoet aan alle relevante normen en richtlijnen in de conformiteitsverklaring. Wanneer er een verandering wordt aangebracht aan de dualband-wifiversterker die niet door de fabrikant is goedgekeurd, wordt de overeenstemming met deze normen niet langer gegarandeerd. De fabrikant sluit iedere aansprakelijkheid voor schade of storingen als gevolg van een dergelijke verandering uit. Houd u aan de voorschriften en wetten in het betreffende land van gebruik.

4. Inhoud van de verpakking

Neem de dualband-wifiversterker en het toebehoren uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen volledig. Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid. Ontbrekende onderdelen moeten onmiddellijk bij de serviceafdeling worden gereclameerd.



- A SilverCrest SWV 733 B3 dualband-wifiversterker
- B Netwerkkabel
- C Deze gebruiksaanwijzing en de snelstartgids (pictogram)
Flyer "GNU algemene gebruikerslicentie" (zonder afbeelding)



Bij deze dualband-wifiversterker is een aparte flyer over het onderwerp "GNU algemene gebruikerslicentie" toegevoegd. Deze flyer kan bovendien worden gedownload van de internetpagina www.lidl-service.com.

5. Overzicht

Deze gebruiksaanwijzing is voorzien van een uitklapbare omslag. Op de binnenzijde van de omslag staat een tekening van de dualband-wifiversterker met cijfers. De cijfers hebben de volgende betekenis:

- 1 Veldsterkte-indicatie
- 2 WPS-led
- 3 Resetknop
- 4 WAN/LAN-led
- 5 WAN/LAN-poort (netwerkaansluiting, RJ-45)
- 6 Power-led
- 7 WPS-toets
- 8 Moduskeuzeschakelaar

5.1 Led-weergaven

Led	Toestand	Betekenis
Veldsterkte-indicatie (1)	brandt	hoe meer streepjes er branden, des te beter is de ontvangst (In de Access Point-modus branden alle streepjes)
	knippert	Geen ontvangst
WPS (2)	knippert	WPS-verbinding komt tot stand resp. WPS-signaal van een ander apparaat wordt verwacht
WAN/LAN (4)	brandt	Verbinding is tot stand gebracht
	Uit	Verbinding is niet tot stand gebracht
Power (6)	brandt	De dualband-wifiversterker is ingeschakeld
	Uit	De dualband-wifiversterker is uitgeschakeld

6. Technische specificaties

Ingangsspanning	100-240 V-, 50/60 Hz
Stroomopname	max. 100 mA
Zendvermogen	max. 100 mW (2,4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaards	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Frequentieband	2,4 GHz / 5 GHz
Gegevensoverdrachtsnelheid	Tot 300 Mbit/s in n-standaard / Tot 733 Mbit/s in ac-standaard /
Encryptie	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Netwerkaansluiting	RJ-45
Minimale vereiste app	Android 4.4, iOS 9
Afmetingen (b x h x d)	ca. 58 x 98 x 82 mm
Gewicht	ca. 89 g
Bedrijfstemperatuur, luchtvochtigheid	5 °C tot 35 °C; max. 85% rel. vochtigheid
Opslagtemperatuur, luchtvochtigheid	-20 °C tot 60 °C; max. 90% rel. vochtigheid

* WEP (128/64) encryptie alleen bij 802.11 b/g.

De technische specificaties en het design kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7. Veiligheidsinformatie

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de volgende instructies aandachtig door, ook wanneer u met het gebruik van elektronische apparatuur vertrouwd bent. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Gebruikte waarschuwingen en symbolen en hun betekenis



GEVAAR! Dit signaalwoord duidt een gevaar met een hoge risicograad aan dat, indien niet voorkomen, tot zwaar of fataal letsel leidt.



WAARSCHUWING! Dit signaalwoord duidt een gevaar met een middelhoge risicograad aan dat, indien niet voorkomen, tot zwaar of fataal letsel kan leiden.



OPGELET! Dit signaalwoord duidt op belangrijke informatie ter bescherming tegen materiële schade.



Dit symbool duidt op nadere informatie over het onderwerp.



Neem de handleiding in acht



Gratis app beschikbaar



Wifi (draadloos netwerk)



Wisselspanning



Beschermingsklasse II

Gebruiksomgeving

Deze dualband-wifiversterker mag alleen binnenshuis worden gebruikt. De dualband-wifiversterker is niet geschikt voor gebruik in ruimtes met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bijvoorbeeld badkamers) of in stoffige ruimtes. Bedrijfstemperatuur en bedrijfsluchtvochtigheid: 5 °C tot 35 °C, max. 85% rel. luchtvochtigheid.

Plaats de dualband-wifiversterker altijd op een afstand van minimaal 20 cm van het lichaam om belasting door draadloze straling te vermijden.



GEVAAR! Neem het volgende in acht:

- Pak het apparaat nooit met natte handen beet, dit levert gevaar op voor elektrische schokken.
- De behuizingsopeningen zijn bedoeld voor de ventilatie van de dualband-wifiversterker en mogen niet worden afgedekt of afgesloten, er bestaat brandgevaar.
- Zet geen open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) op of naast het apparaat.



OPGELET! Neem het volgende in acht:

- Plaats het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van directe warmtebronnen (bijvoorbeeld verwarmingen).
- Zorg ervoor dat er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op het apparaat valt.
- Plaats het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van magneetvelden (bijv. luidsprekers).
- Let op dat er geen vreemde voorwerpen binnendringen.
- Vermijd contact met opspattend water, waterdruppels en agressieve vloeistoffen en gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Bovendien mag het apparaat nooit worden ondergedompeld (zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of drinkglazen, op of naast het apparaat.)
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen om te voorkomen dat vocht uit de lucht condenseert en kortsluiting veroorzaakt. Indien het apparaat toch aan een sterke temperatuurschommeling is blootgesteld, dient u circa 2 uur te wachten totdat het apparaat de omgevingstemperatuur heeft aangenomen voordat u het in gebruik neemt.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige schokken of trillingen.



WAARSCHUWING! Bedrijfsveiligheid

- Sluit de dualband-wifiversterker uitsluitend aan op een vrij toegankelijke contactdoos, zodat bij gevaar (rookontwikkeling, brandgeur) het apparaat snel kan worden los gekoppeld van het lichtnet. De contactdoos moet ook tijdens het gebruik altijd gemakkelijk bereikbaar blijven.
- Zodra de dualband-wifiversterker verbonden is met het lichtnet, verbruikt hij stroom. Ook als het apparaat niet gebruikt wordt, verbruikt hij een minimale hoeveelheid stroom. Wanneer de dualband-wifiversterker gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, moet hij losgekoppeld worden van het lichtnet. Daarmee verkleint u het risico van een (smeul)brand, dat altijd bestaat wanneer een elektrisch apparaat op het lichtnet is aangesloten. Om de dualband-wifiversterker volledig van het lichtnet los te koppelen, moet de stekker van het apparaat uit de contactdoos worden getrokken.
- Gebruik geen adapterstekkers of verlengingskabels die beschadigd zijn of niet aan de geldende veiligheidsnormen voldoen.
- Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Bij geopende behuizing bestaat levensgevaar als gevolg van elektrische schokken.



OPGELET! Bedrijfsveiligheid

- Koppel de dualband-wifiversterker ook los van het lichtnet bij een storm of onweer met gevaar van blikseminslag, omdat de dualband-wifiversterker bij een blikseminslag door overspanning defect kan raken.



GEVAAR! Veiligheid van personen

Elektrische apparatuur hoort niet in de handen van kinderen. Ook mensen met lichamelijke, geestelijke of sensorische beperkingen moeten elektrische apparatuur alleen gebruiken, als dit binnen hun mogelijkheden valt. Laat kinderen en mensen met beperkingen nooit elektrische apparaten gebruiken zonder toezicht, tenzij ze passende instructies hebben gekregen, of als ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zie erop toe dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Kleine onderdelen kunnen bij inslikken

levensgevaar opleveren. Houd ook de verpakkingfolie uit de buurt. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.



GEVAAR! Er bestaat verstikkingsgevaar.



WAARSCHUWING! Radio-interface

Gebruik het apparaat niet in vliegtuigen, ziekenhuizen, operatiekamers en in de buurt van medische elektronica. De overgedragen radiogolven kunnen de werking van gevoelige apparaten in de nabijheid beïnvloeden. Houd het apparaat op minimaal 20 cm afstand van een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator, omdat de radiogolven anders de correcte werking van de pacemaker kunnen verstoren. De overgedragen radiogolven kunnen storende geluiden veroorzaken in gehoorapparaten. Breng het apparaat niet met ingeschakelde zendcomponent in de buurt van ontvlambare gassen of in een explosiegevaarlijke omgeving (bijv. lakafdeling), omdat de verzonden radiogolven een explosie of een brand kunnen veroorzaken. Het bereik van de radiogolven is afhankelijk van de milieu- en omgevingsomstandigheden. Bij gegevensverkeer via een draadloze verbinding kunnen ook derden ongeoorloofd gegevens ontvangen.

GmbH is niet verantwoordelijk voor storingen in radio en televisie, die worden veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan dit apparaat. Targa is daarnaast niet verantwoordelijk voor vervanging van aansluitingen en apparaten, die niet door Targa GmbH worden aangegeven. De gebruiker is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen, die door een dergelijke ongeoorloofde aanpassing worden veroorzaakt, en voor vervanging van de apparaten.

Voor het gebruik van de dualband-wifiversterker gelden gebruiksbeperkingen. Deze treft u aan in de volgende tabel:



Vanwege de toegepaste 5 GHz-draadloze technologie mag dit apparaat uitsluitend binnen gebouwen worden gebruikt.

Deze gebruiksbeperking geldt voor de volgende landen:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**WAARSCHUWING! Kabel**

Pak alle kabels altijd bij de stekker vast en trek niet aan de kabel zelf. Zet geen meubels of andere zware voorwerpen op kabels en let erop dat kabels geen knikken vertonen, met name bij de stekker en de aansluitingen. Leg nooit een knoop in een kabel en bind kabels niet aan elkaar. Alle kabels moeten zo worden gelegd dat er niemand op kan gaan staan of erdoor wordt gehinderd.

**WAARSCHUWING! Onderhoud/reiniging**

Reparaties zijn noodzakelijk als het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld als de behuizing beschadigd is, als er een vloeistof of voorwerp in het apparaat is doorgedrongen of als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld. Reparaties zijn ook noodzakelijk als het apparaat niet naar behoren werkt of als het is gevallen. Wanneer u rookontwikkeling, vreemde geluiden of geuren opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het apparaat uit de contactdoos trekken. In deze gevallen mag het apparaat niet meer worden gebruikt, voordat het door een vakman is gecontroleerd. Laat alle reparaties uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Open

nooit de behuizing van het apparaat. Reinig het apparaat uitsluitend met een schone, droge doek. Gebruik geen agressieve reinigingsvloeistoffen. Probeer de behuizing van het apparaat niet te openen. Uw garantieaanspraken vervallen in dat geval.

Om uw product op de stand van de techniek te houden, is het noodzakelijk dat u het besturingssysteem van de door u gebruikte smartphone en/of tablet-pc's altijd op de meest recente stand van de techniek houdt. Voer regelmatig updates van uw besturingssysteem uit.

8. Opslag wanneer het apparaat niet in gebruik is

Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet wilt gebruiken, koppelt u de dualband-wifiversterker los van het lichtnet. Let er bovendien op dat de opslagtemperatuur tussen - 20 °C en 60 °C ligt. De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90% rel. luchtvochtigheid.

Opmerking: De temperatuurbereiken en relatieve luchtvochtigheid voor opslag en gebruik verschillen aanzienlijk, raadpleeg daarom de gegevens in het gedeelte "Gebruiksomgeving" op pagina 263.

9. Auteursrecht

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd en wordt uitsluitend als informatiebron aan de lezer beschikbaar gesteld.

Het kopiëren of vermenigvuldigen van gegevens en informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur. Dit geldt ook voor het commerciële gebruik van de inhoud en gegevens.

De tekst en afbeeldingen zijn technisch correct bij het ter perse gaan.

10. Voor de ingebruikname

Controleer de dualband-wifiversterker op beschadigingen. Als de dualband-wifiversterker beschadigd is, mag hij niet in gebruik worden genomen.

De dualband-wifiversterker vergroot uw wifibereik in het thuisnetwerk. Hij ondersteunt de volgende twee modi:

Repeater

Het bereik van uw draadloze netwerk (wifi) wordt vergroot. Op die manier kan wifi-apparatuur die zich buiten het bereik van uw draadloze netwerk bevindt, via de dualband-wifiversterker in het draadloze netwerk worden opgenomen.

Access Point

Deze modus kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een router die niet over een eigen wififunctie beschikt, als "wifirouter" te gebruiken. De router moet daarvoor via de LAN-kabel (netwerkkabel, zie inhoud van de verpakking) worden verbonden met de dualband-wifiversterker.

11. Ingebruikname




Mocht u hulp nodig hebben bij het in gebruik nemen van uw dualband-wifiversterker, dan zijn wij u graag van dienst. Ons telefoonnummer vindt u op pagina 333.

11.1 Modus instellen

Stel met de moduskeuzeschakelaar (8) de gewenste modus in. Schuif daarvoor de moduskeuzeschakelaar (8) in de gewenste stand (Access Point of Repeater).

11.2 Repeater-modus

De repeater-modus dient voor het vergroten van het bereik van uw draadloze netwerk. Wifi-apparatuur die zich buiten het bereik van uw draadloze netwerk bevindt, kan via de dualband-wifiversterker in het draadloze netwerk worden opgenomen.



Deoduskeuzeschakelaar (8) moet voor de repeater-modus in de stand "Repeater" staan.



Bij de eerste ingebruikname moet de dualband-wifiversterker in de buurt (ca. 2 tot 3 meter) van de wifirouter worden geplaatst.

Steek de stekker van de dualband-wifiversterker in een contactdoos die altijd gemakkelijk is.



De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave".

U kunt de dualband-wifiversterker op twee verschillende manieren configureren. Wanneer uw wifirouter WPS ondersteunt, kunt u deze gemakkelijke functie gebruiken voor een eenvoudige instelling. Wilt u een wifirouter zonder WPS-functie gebruiken, dan moet u de dualband-wifiversterker via een netwerkkabel of via wifi op uw computer aansluiten en configureren.

11.2.1 WPS - de gemakkelijkste manier van configureren

Dit is de gemakkelijkste manier om de dualband-wifiversterker te configureren. Ga eerst na of uw wifirouter de WPS-functie ondersteunt. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw wifirouter.

1. Druk de WPS-toets (7) op de dualband-wifiversterker minimaal 6 seconden in. Nadat u de WPS-toets (7) hebt losgelaten, knippert de WPS-led (2) snel gedurende ca. 2 minuten.



2. Binnen deze 2 minuten drukt u op de verbindingstoets (WPS) op uw wifi-router. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw wifi-router.



(Pictogram, verbindingstoets (WPS) kan per routermodel verschillend geplaatst en aangeduid zijn)

De dualband-wifiversterker maakt nu automatisch verbinding met uw wifi-router en neemt alle instellingen over. Het kan tot drie minuten duren voordat de verbinding tot stand is gekomen. Zodra de verbinding tot stand is gekomen, geeft de veldsterkte-indicatie (1) de signaalsterkte aan. Nu kunt u de dualband-wifiversterker gebruiken. De dualband-wifiversterker is nu bereikbaar via de SSID (netwerknnaam) en de netwerkcode (wachtwoord) van uw wifi-router. Uw netwerkcode kunt u gewoonlijk op uw router vinden, voor zover u deze nog niet hebt gewijzigd.

Nu kunt u de dualband-wifiversterker daar gebruiken waar het wifi-signaal versterkt moet worden. De optimale locatie voor de dualband-wifiversterker bevindt zich exact in het midden tussen uw wifi-router en de wifi-apparatuur die via de dualband-wifiversterker met het draadloze netwerk moet worden verbonden. Test andere locaties wanneer de dualband-wifiversterker daar niet kan worden gebruikt. Gebruik de dualband-wifiversterker alleen in een contactdoos die altijd gemakkelijk toegankelijk is.



Er kunnen meerdere dualband-wifiversterkers worden geconfigureerd. De configuratie moet na elkaar worden uitgevoerd.

Ondersteunt uw wifi-router geen WPS of kan vanwege andere redenen geen verbinding tot stand worden gebracht, dan moet u de dualband-wifiversterker handmatig configureren.

11.2.2 Handmatige configuratie

U kunt de dualband-wifiversterker op twee verschillende manieren configureren.



Wanneer u voor uw computer niet de standaardinstellingen voor het netwerk gebruikt en handmatig een IP-adres hebt ingesteld, dan moet u de netwerkinstellingen weer omzetten naar **Automatisch een IP-adres laten toewijzen**. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw computer.

1. U kunt de dualband-wifiversterker via de netwerkkabel configureren. Wanneer u de dualband-wifiversterker via de netwerkkabel wilt configureren, moet u de dualband-wifiversterker verbinden met uw computer. Gebruik daarvoor de meegeleverde netwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel aan op de WAN/LAN-poort (5) van de dualband-wifiversterker en het andere uiteinde op de LAN-poort van uw computer.
2. Als alternatief kunt u de configuratie draadloos uitvoeren via wifi. Start daarvoor op uw computer het zoeken naar beschikbare draadloze netwerken. In de lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt het netwerk **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** weergegeven. Kies vervolgens het netwerk **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** en klik op de knop **Verbinden** om een draadloze verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand te brengen. De dualband-wifiversterker wordt geleverd met een

beveiliging door een netwerkcode. Nadat u de netwerkcode (treft u aan op de dualband-wifiversterker) hebt ingevoerd, moet u eventueel nog klikken op de optie **Verbinden zonder het netwerk te configureren**. Eventueel wordt de melding “Beperkte netwerkverbinding” weergegeven.

Open nu de internetbrowser op uw computer. Voer in de adresbalk van de internetbrowser **https://repeater.setup** in en bevestig de invoer met de **Enter-toets**.

De verbinding met de dualband-wifiversterker wordt beveiligd tot stand gebracht. Eventueel wordt een melding getoond dat het certificaat wellicht niet veilig is. Accepteert het certificaat, omdat het van de fabrikant komt en veilig is.



Als het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker voor de eerste keer wordt geopend, moet u zich akkoord verklaren met de verklaring inzake privacybescherming.

Het aanmeldingsvenster van de dualband-wifiversterker wordt geopend. Kies de gewenste taal en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in (leveringstoestand beide: **admin**). Klik aansluitend op de knop **Login**. Het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker wordt geopend.



Wordt het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker voor de eerste keer geopend, dan wordt u gevraagd om gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.


De gebruikersnaam moet minimaal 8 tekens lang zijn en zowel hoofd- als kleine letters bevatten. Cijfers en speciale tekens zijn optioneel.

Het wachtwoord moet uit min. 20 tekens bestaan en zowel kleine als hoofdletters, cijfers en speciale tekens bevatten.

Onthoud de gebruikersnaam en het wachtwoord goed of sla deze op een veilige locatie op!

De configuratie wordt automatisch gestart met behulp van de wizard. Start de wizard niet automatisch, klik dan op de knop **Snel instellen**.

Kies nu in de lijst een wifinetwerk waarvan u het bereik wilt vergroten. Wordt het gewenste wifinetwerk niet weergegeven, vernieuw de lijst dan door op de knop **Opnieuw scannen** te klikken.



Nadat u het wifinetwerk hebt geselecteerd, kunt u nu bij **SSID repeater 2,4 GHz** en bij **SSID repeater 5 GHz ac** een willekeurige SSID (netwerknnaam) voor de dualband-wifiversterker invoeren. Voer bij **Netwerkkode** de netwerkkode van uw wifirouter in. Nadat u alles hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Volgende**. Er gaat nu een venster open met de door u ingevoerde netwerksleutel. Controleer de netwerksleutel op juistheid en bevestig deze door op **OK** te klikken. Klik op **Afbreken** om de netwerksleutel te corrigeren.

The screenshot shows a three-step navigation bar at the top: '1 Netwerk', '2 Wifi-instellingen' (which is highlighted with a dark grey bar), and '3 Wifi-informatie'. Below the navigation bar is a large white rectangular area containing four configuration fields, each with a label and a text input box. The first field is 'SSID repeater 2,4 GHz:' with the value 'tctest1_RE2.4'. The second field is 'SSID repeater 5 GHz ac:' with the value 'tctest1_RE5'. The third field is 'SSID:' with the value 'tctest1'. The fourth field is 'Netwerkkode:' with an empty input box. At the bottom of the white area are two dark grey buttons: 'Terug' on the left and 'Volgende' on the right.

1	2	3
Netwerk	Wifi-instellingen	Wifi-informatie
SSID repeater 2,4 GHz: tctest1_RE2.4 SSID repeater 5 GHz ac: tctest1_RE5 SSID: tctest1 Netwerkkode: Terug Volgende		

Controleer uw instellingen en bevestig deze door op de knop **Toepassen** te klikken. Klik op de knop **Terug** om wijzigingen uit te voeren.

1
Netwerk

2
Wifi-instellingen

3
Wifi-informatie


Router


SWV 733 B3

SSID: tctest1

SSID repeater 2,4 GHz: tctest1_RE2.4

SSID repeater 5 GHz ac:tctest1_RE5

Netwerkkode: XXXXXXXXXX

Wachtwoord versterker: XXXXXXXXXX

Terug

Toepassen

De dualband-wifiversterker start vervolgens opnieuw op. De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave". Volg de onderstaande instructies op:

Gefeliciteerd!

Houdt u er rekening mee dat het apparaat, nadat het alle netwerkinstellingen heeft overgenomen, een verbinding met de wifi-repeater dient te hebben.

2,4 GHz-SSID:	tctest1_RE2.4
5 GHz ac-SSID:	tctest1_RE5
Wifi-wachtwoord:	XXXXXXXXXX

Zodra uw apparaat weer over een geldige netwerkverbinding met de wifi-repeater beschikt, kunt u de gebruikersinterface openen door op de knop Beëindigen te klikken.

☒ Ik ben verbonden met het uitgebreide netwerk.

Beëindigen

Zet een vinkje bij "Ik ben verbonden met het uitgebreide netwerk." en klik vervolgens op de knop **Beëindigen** om het configuratieproces af te ronden. Die statuspagina van het configuratiemenu wordt nu geopend. Let erop dat hiervoor een verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand moet worden gebracht. Sluit daarvoor eventueel de dualband-wifiversterker via netwerkkabel aan op uw computer.

Nadat de dualband-wifiversterker opnieuw is opgestart, is hij nu bereikbaar via de SSID (netwerknnaam) en de netwerkcode (wachtwoord) van uw wifirouter die u daarvoor hebt ingevoerd. Uw netwerkcode kunt u gewoonlijk op uw router vinden, voor zover u deze nog niet hebt gewijzigd.

Zodra de verbinding tot stand is gekomen, geeft de veldsterkte-indicatie (1) de signaalsterkte aan. Nu kunt u de dualband-wifiversterker daar gebruiken waar het wifi-sigitaal versterkt moet worden. De optimale locatie voor de dualband-wifiversterker bevindt zich exact in het midden tussen uw wifirouter en de wifi-apparatuur die via de dualband-wifiversterker met het draadloze netwerk moet worden verbonden. Test andere locaties wanneer de dualband-wifiversterker daar niet kan worden gebruikt. Gebruik de dualband-wifiversterker alleen in een contactdoos die altijd gemakkelijk toegankelijk is.

11.3 Access point-modus (routermodus)

Gebruik de access point-modus om een “draadloze verbinding met uw LAN” in te stellen. In deze modus kunnen wifi-eindapparaten een verbinding tot stand brengen met de dualband-wifiversterker. Verder kunt u met deze modus bijvoorbeeld een wifiloze router voorzien van een wifi-functie.

Toepassingsvoorbeeld:



De moduskeuzeschakelaar (8) moet voor de access point-modus in de stand "Access Point" staan.

Steek de stekker van de dualband-wifiversterker in een contactdoos die altijd gemakkelijk toegankelijk is.



De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave".

U kunt de dualband-wifiversterker op twee verschillende manieren configureren.



Wanneer u voor uw computer niet de standaardinstellingen voor het netwerk gebruikt en handmatig een IP-adres hebt ingesteld, dan moet u de netwerkinstellingen weer omzetten naar **Automatisch een IP-adres laten toewijzen**. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw computer.

1. U kunt de dualband-wifiversterker via de netwerkkabel configureren. Wanneer u de dualband-wifiversterker via de netwerkkabel wilt configureren, moet u de dualband-wifiversterker verbinden met uw computer. Gebruik daarvoor de meegeleverde netwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel aan op de WAN/LAN-poort (5) van de dualband-wifiversterker en het andere uiteinde op de LAN-poort van uw computer.
2. Als alternatief kunt u de configuratie draadloos uitvoeren via wifi. Start daarvoor op uw computer het zoeken naar beschikbare draadloze netwerken. In de lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt het netwerk **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** weergegeven. Kies vervolgens het netwerk **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** en klik op de knop **Verbinden** om een draadloze verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand te brengen. De dualband-wifiversterker wordt geleverd met een beveiliging door een netwerkcode. Nadat u de netwerkcode (treft u aan op de dualband-wifiversterker) hebt ingevoerd, moet u eventueel nog klikken op de optie **Verbinden**

zonder het netwerk te configureren. Eventueel wordt de melding “Beperkte netwerkverbinding” weergegeven.

Open nu de internetbrowser op uw computer. Voer in de adresbalk van de internetbrowser **https://repeater.setup** in en bevestig de invoer met de **Enter-toets**.

De verbinding met de dualband-wifiversterker wordt beveiligd tot stand gebracht. Eventueel wordt een melding getoond dat het certificaat wellicht niet veilig is. Accepteert het certificaat, omdat het van de fabrikant komt en veilig is.



Als het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker voor de eerste keer wordt geopend, moet u zich akkoord verklaren met de verklaring inzake privacybescherming.

Het aanmeldingsvenster van de dualband-wifiversterker wordt geopend. Kies de gewenste taal en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in (leveringstoestand beide: **admin**). Klik aansluitend op de knop **Login**. Het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker wordt geopend.



Wordt het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker voor de eerste keer geopend, dan wordt u gevraagd om gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.

De gebruikersnaam moet minimaal 8 tekens lang zijn en zowel hoofd- als kleine letters bevatten. Cijfers en speciale tekens zijn optioneel.

Het wachtwoord moet uit min. 20 tekens bestaan en zowel kleine als hoofdletters, cijfers en speciale tekens bevatten.

Onthoud de gebruikersnaam en het wachtwoord goed of sla deze op een veilige locatie op!

De configuratie wordt automatisch gestart met behulp van de wizard. Start de wizard niet automatisch, klik dan op de knop **Snel instellen**.

Kies de werkingsmodus **AP (LAN bridge)** resp. **Router**.

The screenshot shows a configuration wizard interface for the SilverCrest SWV 733 B3. At the top, there are two tabs: '1 Wifi-instellingen' (selected) and '2 Wifi-informatie'. Below the tabs, the 'Werkingsmodus:' (Operating mode) is set to 'AP (LAN bridge)' with a dropdown arrow. Below this, the '2,4 GHz-SSID:' is 'SWV 733 B3 2.4G' and the 'ac-SSID:' is 'SWV 733 B3 5G'. The 'Wifi-wachtwoord:' (Wifi password) field is empty. At the bottom, there is a 'Volgende' (Next) button.

1	2
Wifi-instellingen	Wifi-informatie

Werkingsmodus: AP (LAN bridge) ▼

2,4 GHz-SSID: SWV 733 B3 2.4G

ac-SSID: SWV 733 B3 5G

Wifi-wachtwoord:

Volgende

AP (LAN bridge)

In deze modus fungeert de dualband-wifiversterker als LAN-interface voor wifi-apparaten.

Router

In deze modus kunt u bijvoorbeeld een DSL-modem in combinatie met de dualband-wifiversterker gebruiken als een wifirouter. In dat geval kunnen uw eindapparaten draadloos verbinding maken met de dualband-wifiversterker en de internetverbinding via uw DSL-modem en internetprovider gebruiken.

Hebt u de router-modus geselecteerd, dan moet u nog het wifi-type selecteren. U heeft keuze uit de volgende opties:

- **Dynamisch IP-adres** – bij deze optie wordt het IP-adres automatisch door de internetprovider verstrekt. In dat geval hoeft u verder niets in te voeren.
- **PPPoE** – bij deze optie moet u gebruikersnaam (account) en wachtwoord voor uw internetprovider invoeren. Gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u van uw internetprovider.



Neem contact op met uw internetprovider wanneer u niet zeker weet welke optie voor u de juiste is.

Voer bij **netwerkkode** een nieuwe netwerkcode in. Onthoud de netwerkcode goed of sla deze op een veilige locatie op! U hebt de netwerksleutel nodig, wanneer u een draadloze verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand wilt brengen.



Gebruik absoluut een veilig wachtwoord van minimaal 10 tekens inclusief numerieke en alfanumerieke tekens, kleine en hoofdletters en bovendien een combinatie met een speciaal teken.



Automatisch wordt de WPA/WPA2-encryptie gebruikt, omdat die de hoogste veiligheid biedt.

Nadat u alles hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Volgende**.

Controleer uw instellingen en bevestig deze door op de knop **Toepassen** te klikken. Klik op de knop **Terug** om wijzigingen uit te voeren.

1 Wifi-instellingen 2 Wifi-informatie

Wifi-informatie

2,4 GHz-SSID: SWV 733 B3 2.4G

ac-SSID: SWV 733 B3 5G

Wifi-wachtwoord: XXXXXXXXXX

Terug Toepassen

De dualband-wifiversterker start vervolgens opnieuw op. De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave". Volg de onderstaande instructies op:

:-) Enkele seconden geduld a.u.b.

Houdt u er rekening mee dat het apparaat, nadat het alle netwerkinstellingen heeft overgenomen, een verbinding met de wifi-repeater dient te hebben.

2,4 GHz-SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5 GHz ac-SSID:	SWV 733 B3 5G
Wifi-wachtwoord:	XXXXXXXXXX

Zodra uw apparaat weer over een geldige netwerkverbinding met de wifi-repeater beschikt, kunt u de gebruikersinterface openen door op de knop Beëindigen te klikken.

☒ Ik ben verbonden met het uitgebreide netwerk.

Beëindigen

Zet een vinkje bij "Ik ben verbonden met het uitgebreide netwerk." en klik vervolgens op de knop **Beëindigen** om het configuratieproces af te ronden. Die statuspagina van het configuratiemenu wordt nu geopend. Let erop dat hiervoor een verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand moet worden gebracht. Sluit daarvoor eventueel de dualband-wifiversterker via netwerkkabel aan op uw computer.

Nadat de dualband-wifiversterker opnieuw is opgestart, is hij nu bereikbaar via de SSID (netwerknnaam) en de netwerkcode (wachtwoord) van uw wifirouter die u daarvoor hebt ingevoerd.

11.3.1 WPS - opbouw van de verbinding met het access point (routermodus)

Dit is de gemakkelijkste manier om een verbinding met het access point tot stand te brengen. Ga eerst na of uw eindapparaat de WPS-functie ondersteunt. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw eindapparaat.

1. Druk de WPS-toets (7) op de dualband-wifiversterker minimaal 3 seconden in. Nadat u de WPS-toets (7) hebt losgelaten, knippert de WPS-led (2) langzaam gedurende ca. 2 minuten.



2. Binnen deze 2 minuten drukt u op de verbindingstoets (WPS) van uw eindapparaat. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw eindapparaat.

Uw eindapparaat maakt nu automatisch verbinding met de dualband-wifiversterker (access point) en neemt alle instellingen over. U hebt nu draadloze toegang tot de dualband-wifiversterker (access point).

Wanneer uw eindapparaat geen WPS ondersteunt, kunt u de verbinding ook handmatig met de dualband-wifiversterker (access point) tot stand brengen.

11.3.2 Handmatige opbouw van de verbinding met het access point

Om handmatig een verbinding met de dualband-wifiversterker (access point) tot stand te brengen, moet u via uw eindapparaat zoeken naar beschikbare draadloze netwerken. In de lijst met beschikbare draadloze netwerken krijgt u de dualband-wifiversterker (access point) te zien onder de SSID (netwerknnaam) die u hebt opgegeven. Kies nu de juiste SSID (netwerknnaam) om uw eindapparaat draadloos te verbinden met de dualband-wifiversterker (access point). Voer daarvoor de netwerkcode in die u hebt opgegeven. Raadpleeg de documentatie van uw eindapparaat.

11.4 Dualband-wifiversterker met app configureren

U kunt de dualband-wifiversterker ook configureren met de **SilverCrest SWV 733 B3**-app. De **SilverCrest SWV 733 B3**-app kunt u gratis downloaden vanuit de Apple App Store en de Google Play Store. Voor de installatie van de app op uw smartphone kunt u rechtstreeks de QR-code gebruiken of zoeken in de betreffende app store naar **SilverCrest SWV 733 B3**.



Let bij het downloaden van de app vanuit de App Store of Google Play Store beslist op de exacte benaming van de app:

SilverCrest SWV 733 B3  **B3**

Verbind uw smartphone via wifi met uw dualband-wifiversterker. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw smartphone. De dualband-wifiversterker wordt geleverd met een beveiliging door een netwerkcode (treft u aan op de dualband-wifiversterker).

Start de app en volg de instructies. Zodra de verbinding tot stand is gekomen, geeft de veldsterkte-indicatie van de dualband-wifiversterker de signaalsterkte aan.

11.4.1 Gebruiksaanwijzingen voor de SilverCrest SWV 733 B3-app

Een gebruiksaanwijzing voor de SilverCrest SWV 733 B3-app kan via de volgende links worden gedownload. Gebruik de QR-code of voer de opdrachtregel hiernaast in uw browser in.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf

11.5 Configuratiemenu van de dualband-wifiversterker

Het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker kunt u op uw computer openen met een internetbrowser. In dit configuratiemenu kunt u uitgebreide instellingen voor de dualband-wifiversterker invoeren, informatie laten weergeven of een nieuwe firmwareversie installeren.

U kunt de dualband-wifiversterker op twee verschillende manieren configureren.



Wanneer u voor uw computer niet de standaardinstellingen voor het netwerk gebruikt en handmatig een IP-adres hebt ingesteld, dan moet u de netwerkinstellingen weer omzetten naar **Automatisch een IP-adres laten toewijzen**. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw computer.

1. U kunt de dualband-wifiversterker via de netwerkkabel configureren. Wanneer u de dualband-wifiversterker via de netwerkkabel wilt configureren, moet u de dualband-wifiversterker verbinden met uw computer. Gebruik daarvoor de meegeleverde netwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel aan op de WAN/LAN-poort (5) van de dualband-wifiversterker en het andere uiteinde op de LAN-poort van uw computer.

2. Als alternatief kunt u de configuratie draadloos uitvoeren via wifi. Start daarvoor op uw computer het zoeken naar beschikbare draadloze netwerken. In de lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt het netwerk **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** weergegeven. Kies vervolgens het netwerk **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** en klik op de knop **Verbinden** om een draadloze verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand te brengen. De dualband-wifiversterker wordt geleverd met een beveiliging door een netwerkcode. Nadat u de netwerkcode (treft u aan op de dualband-wifiversterker) hebt ingevoerd, moet u eventueel nog klikken op de optie **Verbinden zonder het netwerk te configureren**. Eventueel wordt de melding “Beperkte netwerkverbinding” weergegeven.



Let erop dat de netwerknaam (SSID) **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** alleen wordt weergegeven, wanneer deze eerder nog niet is gewijzigd. Als de netwerknaam gewijzigd is, kiest u de desbetreffende SSID.



Let erop dat de netwerkcode (treft u aan op de dualband-wifiversterker) alleen werkt, wanneer u deze eerder nog niet had gewijzigd.

Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, zoals hiervoor beschreven, opent u de internetbrowser op uw computer. Voer in de adresbalk van de internetbrowser **<https://repeater.setup>** in en bevestig de invoer met de **Enter-toets**.

De verbinding met de dualband-wifiversterker wordt beveiligd tot stand gebracht. Eventueel wordt een melding getoond dat het certificaat wellicht niet veilig is. Accepteert het certificaat, omdat het van de fabrikant komt en veilig is.



Als het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker voor de eerste keer wordt geopend, moet u zich akkoord verklaren met de verklaring inzake privacybescherming.

Het aanmeldingsvenster van de dualband-wifiversterker wordt geopend. Kies de gewenste taal en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in (leveringstoestand beide: **admin**). Klik aansluitend op de knop **Login**.



Wordt het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker voor de eerste keer geopend, dan wordt u gevraagd om gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.

De gebruikersnaam moet minimaal 8 tekens lang zijn en zowel hoofd- als kleine letters bevatten. Cijfers en speciale tekens zijn optioneel.

Het wachtwoord moet uit min. 20 tekens bestaan en zowel kleine als hoofdletters, cijfers en speciale tekens bevatten.

Het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker wordt geopend.

The screenshot shows the configuration menu for the SilverCrest SWV 733 B3. The top bar includes the SilverCrest logo, the model name 'SWV 733 B3', and tabs for 'Snel instellen' and 'Instellingen'. On the right, there are language and login options: 'Nederlands', 'Uitloggen', and 'Opnieuw opstarten'. A left sidebar contains links for 'Status', 'Wifi-instellingen', 'Netwerk', and 'Systeemhulpmiddelen'. The main area features a network diagram showing the connection from 'Gebruiker' to 'SWV 733 B3' to 'AP/Router' to 'Internet'. Below this is a 'Device Information' table.

Device Information			
WAN-type	AP (LAN bridge)	2,4 GHz-SSID	SWV 733 B3 2.4G
IP-adres apparaat	192.168.10.1	Kanaal	11
Gateway	0.0.0.0	ac-SSID	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Kanaal	40
DNS2	0.0.0.0	WAN-MAC	80:3F:5D:80:9E:F8

U kunt rechtsboven de taal van het configuratiemenu wijzigen, u uitloggen van het configuratiemenu en de dualband-wifiversterker opnieuw starten. Het configuratiemenu is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

11.5.1 Snelle configuratie

Met deze wizard beschikt u over een eenvoudige configuratie van uw dualband-wifiversterker. Klik op de knop **Snel instellen** om de wizard te starten. Volg nu de instructies van de wizard op het scherm.

11.5.2 Instellingen - status

Hier ziet u informatie over het draadloze netwerk van de dualband-wifiversterker. Let erop dat afhankelijk van de ingestelde modus (repeater of access point) van de dualband-wifiversterker niet alle opties worden weergegeven.

WAN-type

Laat zien welke modus (repeater of access point) van de dualband-wifiversterker is ingesteld.

IP-adres apparaat

Hier wordt het actueel gebruikte IP-adres van de dualband-wifiversterker getoond.

Gateway

Hier wordt het IP-adres van de gateway getoond.

DNS1

Hier wordt het IP-adres van de DNS1-server getoond.

DNS2

Hier wordt het IP-adres van de DNS2-server getoond.

2,4 GHz-SSID

Hier wordt de SSID van de dualband-wifiversterker voor het 2,4GHz-netwerk getoond.

ac-SSID

Hier wordt de SSID van de dualband-wifiversterker voor het 5GHz-netwerk getoond.

Kanaal

Hier wordt het kanaal getoond dat de dualband-wifiversterker gebruikt voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk.

Verbinden met

Hier wordt getoond met welke router de dualband-wifiversterker is verbonden.

Status

Hier wordt de actuele status van de dualband-wifiversterker getoond.

WAN-MAC

Hier wordt het WAN-MAC-adres van de dualband-wifiversterker getoond.

11.5.3 Instellingen - wifi-instellingen

Hier kunt u verdere instellingen voor wifi invoeren. Klik daarvoor direct op de gewenste optie:

Wifi-instellingen

2,4 GHz wifi-instellingen

Wifi aan/uit: Aan ☒

SSID verbergen: Uit ☐

2,4 GHz-SSID:

Type beveiliging: 

Wifi-wachtwoord: 

Minimaal 20 tekens.

5 GHz ac wifi-instellingen

Wifi aan/uit: Aan ☒

SSID verbergen: Uit ☐

5 GHz ac-SSID:

Type beveiliging: 

Wifi-wachtwoord: 

Minimaal 20 tekens.

Wifi aan/uit (alleen in de access point-modus)

Hier kunt u de wifi voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk in- of uitschakelen. Klik hiervoor op de knop **Aan** resp. **Uit**. Houd er rekening mee dat de dualband-wifiversterker na uitschakeling niet meer draadloos bereikbaar is. Sluit de dualband-wifiversterker via een netwerkkabel aan op uw computer, zodat de dualband-wifiversterker weer toegankelijk is.

SSID verbergen

Hier kunt u de wifi voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk verbergen. Klik hiervoor op de knop **Aan** resp. **Uit**. Let er op dat bij de optie **Aan** de SSID niet meer zichtbaar is en door vreemde wifiapparaten niet meer kan worden gevonden.

2,4 GHz-SSID / 5 GHz ac-SSID

Hier kunt u de SSID (netwerknaam) van de dualband-wifiversterker voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk aanpassen. In de repeater-modus wordt hier de SSID van de router aangegeven.

Type beveiliging

Hier kunt u de encryptie voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk instellen.



Wij adviseren u de WPA/WPA2-encryptie te gebruiken, omdat die de hoogste veiligheid biedt. Mochten uw wifi-apparaten geen WPA/WPA2-encryptie ondersteunen, dan moet u een andere encryptie gebruiken.

Netwerksleutel

Voer hier een nieuwe netwerkcode in. Onthoud de netwerkcode goed of sla deze op een veilige locatie op!



Gebruik absoluut een veilig wachtwoord van minimaal 10 tekens inclusief numerieke en alfanumerieke tekens, kleine en hoofdletters en bovendien een combinatie met speciale tekens.

Klik op de knop **Toepassen** om de gewijzigde instellingen over te nemen. De dualband-wifiversterker start vervolgens opnieuw op. De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave".

Geavanceerde instellingen 2,4 GHz

Standaard:	11b/g/n Mixed Mode	▼
Land Regio:	CE/ETSI (EU)	▼
Wifi-kanaal:	11	▼
Kanaalbreedte:	20/40 MHz	▼
Beacon-interval (ms):	100	
Short GI (guard interval)	Aan ☒	

Toepassen

De optie mag alleen door ervaren gebruikers worden gebruikt. Hier kunnen instellingen voor het netwerk worden ingevoerd. Omdat de instellingen individueel op uw netwerk moeten worden aangepast, wordt dit niet verder behandeld. Meer informatie hierover ontvangt u via onze servicehotline (zie pagina 333).

Klik op de knop **Toepassen** om de gewijzigde instellingen over te nemen.

Geavanceerde instellingen 5 GHz ac

Standaard:	11ac/an/a VHT	▼
Land Regio:	CE/ETSI (EU)	▼
Wifi-kanaal:	40	▼
Kanaalbreedte:	80MHz	▼
Beacon-interval (ms):	100	
Short GI (guard interval)	Aan ☒	
Toepassen		

De optie mag alleen door ervaren gebruikers worden gebruikt. Hier kunnen instellingen voor het netwerk worden ingevoerd. Omdat de instellingen individueel op uw netwerk moeten worden aangepast, wordt dit niet verder behandeld. Meer informatie hierover ontvangt u via onze servicehotline (zie pagina 333).

Klik op de knop **Toepassen** om de gewijzigde instellingen over te nemen.


11.5.4 Instellingen - netwerk

LAN-instellingen



Hier kunt u de WAN/LAN-poort (5) in- resp. uitschakelen. Klik hiervoor op de knop **Aan** resp. **Uit**. Houd er rekening mee dat de dualband-wifiversterker na uitschakeling niet meer via een netwerkkabel bereikbaar is. Sluit de dualband-wifiversterker via wifi draadloos aan op uw computer, zodat de dualband-wifiversterker weer toegankelijk is.

Internetinstellingen (alleen in de access point-modus)



The screenshot shows a web-based configuration interface for the SilverCrest SWV 733 B3 router in access point mode. It features four main settings sections, each with a label on the left and a control on the right:

- 2,4 GHz-SSID:** A text input field containing the value "SWV 733 B3 2.4G".
- 5 GHz ac-SSID:** A text input field containing the value "SWV 733 B3 5G".
- Type beveiliging:** A dropdown menu currently showing "OPEN" with a downward arrow icon.
- Statisch IP-adres:** A section with a label on the left and a toggle switch on the right labeled "Uit". The toggle switch is currently in the "off" position.

At the bottom center of the form is a dark grey button with the white text "Toepassen" (Apply).

2,4 GHz-SSID

Hier kunt u de SSID (netwerknnaam) van de dualband-wifiversterker voor het 2,4GHz-netwerk aanpassen.

5 GHz ac-SSID

Hier kunt u de SSID (netwerknnaam) van de dualband-wifiversterker voor het 5GHz-netwerk aanpassen.

Type beveiliging

Hier kunt u de encryptie voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk instellen. Nadat u een encryptie hebt gekozen, moet u een netwerksleutel toewijzen.




Wij adviseren u de WPA/WPA2-encryptie te gebruiken, omdat die de hoogste veiligheid biedt. Mochten uw wifi-apparaten geen WPA/WPA2-encryptie ondersteunen, dan moet u een andere encryptie gebruiken.

Statisch IP-adres

Stel hier in of u een statisch IP-adres wilt gebruiken. Hiervoor kunt de schakelaar in **Aan** of **Uit** zetten. Als u de optie **Aan** hebt gekozen, dan moet u de verschillende IP-adressen invoeren. De IP-adressen ontvangt u van uw internetprovider.

DHCP (alleen in de access point-modus)

DHCP:	Automatisch 
IP-adres:	192.168.10.1
DHCP-begin:	192.168.10.100
DHCP-einde:	192.168.10.200
Subnetmasker:	255.255.255.0



DHCP

Hier kunt u de DHCP-modus instellen. U heeft keuze uit de volgende opties: **Deactiveren**, **Server** en **Automatisch**. Bij levering is de optie **Automatisch** geactiveerd. Bij de optie **Automatisch** worden IP-adressen automatisch toegewezen. De toewijzingen zijn permanent en worden niet verwijderd. Het voordeel hiervan is dat een eindapparaat altijd hetzelfde IP-adres

ontvangt. Het nadeel is dat nieuwe eindapparaten geen IP-adres ontvangen wanneer het adresbereik vol is, ook als IP-adressen niet meer actief gebruikt worden. In tegenstelling tot de optie **Server** waar IP-adressen automatisch worden toegewezen en in een tabel worden vastgelegd. De indeling is hier echter niet permanent en eindapparaten krijgen eventueel een ander IP-adres toegewezen. De volgende instellingen kunnen alleen worden aangepast wanneer u de optie **Server** hebt gekozen.

IP-adres

Hier wordt het IP-adres van de dualband-wifiversterker getoond.

DHCP-begin

Hier wordt het eerste IP-adres voor het DHCP-bereik getoond.

DHCP-einde

Hier wordt het laatste IP-adres voor het DHCP-bereik getoond.

Subnetmasker

Hier wordt het subnetmasker voor de IP-adressen getoond.

Klik op de knop **Toepassen** om de gewijzigde instellingen over te nemen.

11.5.5 Instellingen – systeemhulpmiddelen

Tijdsinstellingen

Hier kunt u de datum en de tijd controleren en overige instellingen invoeren.

Zomertijd activeren: Uit ☐

Huidige tijd : 1970/1/1 0:13:12

Status: bezig met synchroniseren

Tijdzone: (GMT+01:00) Germany ▼

NTP-server: 0.europe.pool.ntp.org ▼

Toepassen

Stel bij **Zomertijd activeren** de automatische wijziging van de zomer-/wintertijd in op **Aan** resp. **Uit**.

Bij **Huidige tijd** krijgt u datum en tijd te zien.

Voor het synchroniseren moet de dualband-wifiversterker verbonden zijn met het internet.

Voer bij de **Tijdzone** de betreffende tijdzone in waarin u zich bevindt.

Selecteer een opgegeven NTP-server in het veld **NTP-server**.

Klik op de knop **Toepassen** om de gewijzigde instellingen over te nemen.

LED aan/uit

Hier kunnen de leds van de dualband-wifiversterker worden in- en uitgeschakeld. Dat is echter niet van invloed op de Power-led (6). Die kan niet worden uitgeschakeld.


Wanneer de instelling **Uit** is gekozen, branden de leds alleen zodra er een fout optreedt.



Hiervoor kunt de schakelaar bij **LED aan/uit** instellen op **Aan** of **Uit**.

Login-wachtwoord

Hier kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de aanmelding bij de dualband-wifiversterker wijzigen. Voer daarvoor een gebruikersnaam, het oude en tweemaal het nieuwe wachtwoord in.



The screenshot shows a web form for changing the login password. It is enclosed in a black rectangular border. The form contains four input fields arranged vertically. The first field is labeled 'Gebruikersnaam:' and contains the text 'Targa_GmbH'. Below this field is the text 'Minimaal 8 tekens.'. The second field is labeled 'Oud wachtwoord:'. The third field is labeled 'Nieuw wachtwoord:' and has the text 'Minimaal 20 tekens.' below it. The fourth field is labeled 'Wachtwoord bevestigen:'. At the bottom center of the form is a dark gray button with the white text 'Toepassen'.

Gebruikersnaam:	Targa_GmbH
Minimaal 8 tekens.	
Oud wachtwoord:	
Nieuw wachtwoord:	
Minimaal 20 tekens.	
Wachtwoord bevestigen:	
Toepassen	

Klik op de knop **Toepassen** om het gewijzigde wachtwoord over te nemen.

De gebruikersnaam moet minimaal 8 tekens lang zijn en zowel hoofd- als kleine letters bevatten. Cijfers en speciale tekens zijn optioneel.

Het wachtwoord moet uit min. 20 tekens bestaan en zowel kleine als hoofdletters, cijfers en speciale tekens bevatten.

Onthoud de gebruikersnaam en het wachtwoord goed of sla deze op een veilige locatie op!

Backup/Herstellen

Hier kunt u de configuratie van de dualband-wifiversterker opslaan, laden en terugzetten.

Configuratie opslaan (backup)
Bewaar een kopie van uw huidige instellingen.

Opslaan

Configuratie herstellen
Configuratie herstellen vanaf een bestand.

Bladeren...

Herstellen

Fabrieksinstellingen
Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Wij raden u dringend aan de huidige configuratie-instellingen vóór het terugzetten op te slaan.

Terugzetten

Klik op de knop **Opslaan** om de configuratie van de dualband-wifiversterker in een bestand op uw computer op te slaan.

Om een opgeslagen configuratie te selecteren, klikt u op de knop **Bladeren...** en kiest u vervolgens het gewenste configuratiebestand op uw computer. Klik nu weer op de knop **Herstellen** om het eerder geselecteerde configuratiebestand te laden.

Klik op de knop Terugzetten om de dualband-wifiversterker terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Bevestig de volgende veiligheidsvraag met **OK** om de fabrieksinstellingen definitief te laden of met **Annuleren** om het proces af te breken.



Houd er rekening mee dat bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen alle eerder gewijzigde instellingen verloren gaan.



Zet de dualband-wifiversterker terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het apparaat doorgeeft, zodat uw gegevens niet in handen van derden komen!

Firmware updaten

Deze dualband-wifiversterker kan met behulp van verschillende methoden een update van de software uitvoeren. Updates worden gebruikt om nieuwe functies toe te voegen, of om functies te verbeteren en de dualband-wifiversterker op de recente stand van de techniek te houden.

Wanneer u een bestand van de nieuwe firmwareversie hebt, kunt u deze direct vanaf uw computer op de dualband-wifiversterker installeren.

De updatefunctie **Online updaten** kan u helpen om te controleren of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Wanneer er een nieuwe softwareversie beschikbaar is, verschijnt na de controle een melding op uw beeldscherm. De nieuwe firmwareversie kunt u dan direct vanaf het internet installeren.

Een nieuwe firmwareversie ontvangt u evt. van onze serviceafdeling.

The screenshot shows a web-based interface for firmware updates. At the top, it displays the current version: 'Versie:RT76A2.V4330.200512-EU'. Below this is a progress bar and a button labeled 'Bladeren...'. A central instruction in Dutch reads: 'Zet het apparaat tijdens het updaten van de firmware niet uit. Wacht enkele minuten totdat de firmware volledig geüpdatet is en het apparaat opnieuw is opgestart.' Below the instruction is a large button labeled 'Toepassen'. Underneath, there is a section titled 'Online upgraden:' followed by a horizontal line. Below the line, it says 'Automatische updates:' and has a toggle switch labeled 'Aan' which is currently turned on. At the bottom of the interface is a button labeled 'Controleren op update'.

Wanneer u een nieuwe firmwareversie hebt ontvangen, kunt u deze installeren. Klik daarvoor op de knop **Bladeren...** en kies vervolgens de nieuwe firmwareversie op uw computer. Klik aansluitend op de knop **Toepassen** om de firmwareversie te installeren.

Bij **Automatische updates** kunt u instellen of de dualband-wifiversterker automatisch op het internet naar updates zoekt en deze installeert. Zet daarvoor de schakelaar op **Aan** of **Uit**.

Door te klikken op de knop **Naar update zoeken** kunt u direct op het internet naar een beschikbare update zoeken.



Deze dualband-wifiversterker bevat software-updates gedurende een periode van ten minste drie jaar vanaf de marktintroductie. Na het verstrijken van deze periode kunnen wij geen verdere software-updates garanderen.

Systeemlogboek

In het systeemlogboek kunt u de gebeurtenissen van de dualband-wifiversterker bekijken. Hier wordt informatie over het bedrijf en foutmeldingen vastgelegd.

12. Milieu-informatie en afvalverwijdering



Apparaten die met dit symbool zijn gekenmerkt, zijn onderhevig aan de Europese richtlijn 2012/19/EU. Alle oude elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden ingeleverd op de daartoe aangewezen plaatsen. Door uw oude apparaten gescheiden in te leveren, voorkomt u schade aan het milieu en risico's voor de persoonlijke gezondheid. U kunt voor meer informatie over het correct inleveren van oude apparaten terecht bij uw gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.



Zorg ook voor een milieuvriendelijke verwijdering van het verpakkingsmateriaal. Karton kan met het oud papier worden ingeleverd of op openbare inzamelpunten voor recycling worden afgegeven. Folie en plastic worden door uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf ingezameld en milieuvriendelijk verwijderd.



Volg bij de afvalscheiding de aanduidingen op de verpakkingsmaterialen, die gekenmerkt zijn met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis:

1 - 7: Kunststoffen/20 - 22: Papier en karton/80 - 98:
Composietmaterialen.



Het product kan worden gerecycled, is onderworpen aan een uitgebreidere verantwoordelijkheid van de fabrikant en wordt gescheiden ingezameld.

13. Opmerkingen over de EU-conformiteitsverklaring



Dit apparaat stemt overeen met de vereisten en andere relevante voorschriften die zijn vastgelegd in de RE-richtlijn 2014/53/EU, de ErP-richtlijn 2009/125/EC en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring kan via de volgende link worden gedownload:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Problemen oplossen

De meeste problemen kunt u zelf oplossen aan de hand van de volgende tabel. Mocht het probleem na het uitvoeren van deze suggesties aanhouden, neem dan contact op met onze servicehotline (zie pagina 333). Voer zelf geen reparaties uit!

Die Power-led (6) brandt niet.

- Contactdoos defect of zekering geactiveerd; controleer de contactdoos met een ander apparaat.

Geen wifiverbinding met de wifirouter

- De afstand tot de wifirouter is te groot. Verklein de afstand.

Geen LAN-verbinding

- Controleer of de netwerkkabel correct in de WAN/LAN-poort (5) van de dualband-wifiversterker en in de LAN-poort van uw eindapparaat is gestoken.

Verbinding tot stand brengen met de WPS-toets mislukt (verbindingspoging met de wifirouter)

- Probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen met de WPS-toets.

- Zet de dualband-wifiversterker terug in de toestand waarin hij geleverd werd. Druk daarvoor ca. 5 seconden met een puntig voorwerp op de resetknop (3) en laat deze dan weer los. De leds doven even en de dualband-wifiversterker start opnieuw op. De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave". Probeer daarna opnieuw een verbinding tot stand te brengen met de WPS-toets.
- Verwijder storingsbronnen tussen dualband-wifiversterker en wifirouter.
- De afstand tussen dualband-wifiversterker en wifirouter is te groot, verklein de afstand.

Het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker wordt niet weergegeven.

- Het adres **<https://repeater.setup>** is verkeerd in de adresbalk van de internetbrowser ingevoerd; controleer en corrigeer uw invoer.
- De configuratie van de dualband-wifiversterker is niet juist. Zet de dualband-wifiversterker terug in de toestand waarin hij geleverd werd. Druk daarvoor ca. 5 seconden met een puntig voorwerp op de resetknop (3) en laat deze dan weer los. De leds doven even en de dualband-wifiversterker start opnieuw op. De dualband-wifiversterker heeft een bepaalde tijd (opstarttijd) nodig voordat deze gereed is voor gebruik. Gedurende deze opstarttijd brandt alleen de

Power-led (6). Zodra de dualband-wifiversterker gereed is voor gebruik, schakelen de led's om naar de "normale weergave".

- Controleer of de netwerkverbinding tussen eindapparaat en de dualband-wifiversterker correct tot stand is gekomen. Let erop dat na de configuratie in het menu de netwerkverbinding wordt verbroken. Uw systeem heeft even tijd nodig om de netwerkverbinding weer tot stand te brengen.
- Start uw computer/notebook opnieuw op. Breng de verbinding met de dualband-wifiversterker daarna opnieuw tot stand.

U hebt een softwarefout of een veiligheidsprobleem geconstateerd.

- Beschrijf het probleem en stuur deze beschrijving schriftelijk naar het volgende e-mailadres: ce@targa.de.

15. Informatie over garantie en serviceafwikkeling

Garantie van TARGA GmbH

U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Gelieve de originele kassabon als bewijs van aankoop te bewaren. Lees voordat u het product in gebruik neemt de bijbehorende documentatie door. Mocht er een probleem optreden dat op deze manier niet kan worden opgelost, neem dan contact op met onze hotline. Houdt u bij elke navraag het artikelnummer of indien beschikbaar het serienummer bij de hand. In het geval dat een oplossing per telefoon niet mogelijk is, zal onze hotline er afhankelijk van de oorzaak van het probleem voor zorgen dat het probleem op andere wijze wordt opgelost. Binnen de garantie wordt het product bij materiaal- of fabricagefouten – naar ons goeddunken – gratis gerepareerd of vervangen. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantietermijn. Verbruiksmateriaal zoals batterijen, accu's en lampen vallen buiten de garantie.

Uw wettelijke rechten jegens de verkoper worden door deze garantie niet aangetast of beperkt.



Service



Telefoon: 0900 0400 223

E-Mail: targa@lidl.nl



Telefoon: 070 270 171

E-Mail: targa@lidl.be



Telefoon: +32 70 270 171

E-Mail: targa@lidl.be

IAN: 324886_1910



Fabrikant

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

DUITSLAND

Spis treści

1. Ochrona danych	337
2. Znaki towarowe	337
3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	338
4. Zawartość opakowania	339
5. Przegląd	340
5.1 Wskazania LED	341
6. Dane techniczne.....	342
7. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	343
8. Przechowywanie w czasie, kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane..	352
9. Prawa autorskie.....	353
10. Przed pierwszym uruchomieniem.....	353
11. Uruchomienie	354
11.1 Ustawienie trybu	354
11.2 Tryb Repeater (Wzmacniacz sygnału)	355
11.2.1 WPS – najprostszy sposób konfiguracji.....	357

11.2.2 Konfiguracja ręczna.....	360
11.3 Tryb Access Point (Punkt dostępu)(tryb routera).....	368
11.3.1 WPS – nawiązywanie połączenia z punktem dostępu(tryb Router)	379
11.3.2 Ręczne nawiązywanie połączenia z punktem dostępu	380
11.4 Konfiguracja dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi za pomocą aplikacji	381
11.4.1 Instrukcje obsługi aplikacji SilverCrest SWV 733 B3.....	383
11.5 Menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.....	384
11.5.1 Szybka konfiguracja	388
11.5.2 Ustawienia – Status	388
11.5.3 Ustawienia – Ustawienia Wi-Fi.....	389
11.5.4 Ustawienia – Sieć	395
11.5.5 Ustawienia – Narzędzia systemowe	400
12. Informacje dotyczące środowiska naturalnego i utylizacji odpadów	409
13. Informacje dotyczące deklaracji zgodności EU	410
14. Rozwiązywanie problemów	411
15. Informacje dotyczące gwarancji i serwisu	414

Gratulacje!

Dokonując zakupu dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi ac SilverCrest „SWV 733 B3”, zwanego w dalszej części instrukcji „dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi”, zdecydowali się Państwo na produkt najwyższej jakości.

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału W-Fi i przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Przede wszystkim należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i używać dwuzakresowego wzmacniacza sygnału W-Fi jedynie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi i w opisanych w instrukcji celach.

Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi. Podczas przekazywania dwuzakresowego wzmacniacza sygnału W-Fi innej osobie należy jej również przekazać całą dokumentację. Instrukcja obsługi stanowi część produktu.

Podczas przekazywania dwuzakresowego wzmacniacza sygnału W-Fi należy wczytać ustawienia fabryczne, w tym celu należy zapoznać się z treścią rozdziału „Wykonanie/przywracanie kopii zapasowej” na stronie 404.

1. Ochrona danych

Polityka prywatności znajduje się w menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi oraz w aplikacji „SilverCrest SWV 733 B3”.

2. Znaki towarowe

Apple® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Google® i Android® to zarejestrowane znaki towarowe firmy Google Inc.

Pozostałe nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich obecnych właścicieli.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi to urządzenie IT. Zwiększa zasięg istniejącej sieci Wi-Fi. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi może również służyć jako punkt dostępu, aby umożliwić na przykład wykorzystanie routera, który nie ma własnego modułu Wi-Fi, jako „routera Wi-Fi”. Wzmacniacza należy używać wyłącznie w celach prywatnych – użycie w celach przemysłowych i komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi nie można używać poza pomieszczeniami zamkniętymi i w tropikalnych strefach klimatycznych. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy i wytyczne określone w deklaracji zgodności. W przypadku zmodyfikowania dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi w sposób, który nie został uzgodniony z producentem, spełnienie tych norm nie jest już gwarantowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub usterki wynikające z modyfikacji. Proszę przestrzegać przepisów prawa kraju, w którym korzysta się z urządzenia.

4. Zawartość opakowania

Wyjąć z pudełka dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi i akcesoria oraz całkowicie usunąć wszystkie opakowania. Należy sprawdzić, czy zestaw został dostarczony kompletny. Brakujące części należy niezwłocznie zgłaszać w dziale serwisowym.



- A SilverCrest SWV 733 B3 Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi
- B Kabel sieciowy
- C Niniejsza instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi (rysunek symboliczny)
Ulotka „GNU General Public License” (rysunek symboliczny)



Do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi załączono odrębną ulotkę na temat „GNU General Public License”. Ulotkę tę można także dodatkowo pobrać na stronie internetowej: www.lidl-service.com.

5. Przegląd

Niniejsza instrukcja obsługi posiada rozkładaną okładkę. Na wewnętrznej stronie okładki przedstawiono dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi i oznaczenia numeryczne. Cyfry oznaczają następujące elementy:

- 1 Wskazanie natężenia pola
- 2 Dioda LED WPS
- 3 Przycisk Reset
- 4 Dioda LED WAN/LAN
- 5 Gniazdo WAN/LAN (przylącze sieciowe, RJ-45)
- 6 Dioda LED zasilania
- 7 Przycisk WPS
- 8 Przełącznik trybu

5.1 Wskazania LED

Dioda LED	Stan	Znaczenie
Wskazanie natężenia pola (1)	świeci się	im więcej kresek się świeci, tym odbiór jest lepszy (w trybie punktu dostępu świecą się wszystkie kreski)
	miga	Brak odbioru
WPS (2)	miga	Nawiązywanie połączenia WPS lub oczekiwanie na sygnał WPS innego urządzenia
WAN/LAN (4)	świeci się	Nawiązano połączenie
	Wył.	Nie nawiązano połączenia
Zasilanie (6)	świeci się	Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest włączony
	Wył.	Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest wyłączony

6. Dane techniczne

Napięcie wejściowe	100-240 V~, 50/60 Hz
Pobór prądu	maks. 100 mA
Moc nadawcza	maks. 100 mW (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz / 5 GHz
Prędkość transmisji danych	Do 300 Mbit/s standardzie n / Do 733 Mbit/s standardzie ac /
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Przylącze sieciowe	RJ-45
Wymagania minimalne aplikacji	Android 4.4, iOS 9
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	ok. 58 x 98 x 82 mm
Waga	ok. 89 g
Temperatura robocza, wilgotność powietrza	od 5°C do +35°C, maks. 85% wilgotności względnej
Temperatura składowania, wilgotność powietrza	od -20°C do +60°C, maks. 90% wilgotności względnej

* Szyfrowanie WEP (128/64) tylko w standardzie 802.11 b/g.

Zmiany danych technicznych i wzorów mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.

7. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać znajdujące się poniżej zalecenia, nawet w przypadku posiadania wiedzy dotyczącej obsługi urządzeń elektronicznych. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania.

Przedstawione ostrzeżenia i symbole oraz ich znaczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten komunikat dotyczy zagrożenia wysokiego stopnia, które, jeśli się go nie uniknie, skutkuje śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE! Ten komunikat dotyczy zagrożenia średniego stopnia, które, jeśli się go nie uniknie, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



UWAGA! Ten komunikat oznacza ważne informacje dotyczące ochrony przed szkodami materialnymi.



Ten symbol oznacza dalsze informacje na dany temat.



Przestrzegać instrukcji



Dostępna bezpłatna aplikacja



Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)



Napięcie zmienne



Klasa ochrony II

Środowisko robocze

Niniejszego dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi wolno używać tylko wewnątrz pomieszczeń. Dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi nie można używać w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza (np. w łazience) ani w pomieszczeniach o nadmiernym zapyleniu. Temperatura robocza oraz wilgotność robocza: od 5°C do +35°C, maks. 85% wilgotności względnej.

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi umieszczać w minimalnej odległości od ciała wynoszącej 20 cm, aby uniknąć narażenia się na promieniowanie radiowe.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy uważać, aby:

- nigdy nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami ze względu na ryzyko porażenia prądem,
- ze względu na zagrożenie pożarowe w żadnym wypadku nie zakrywać ani nie zaślepiać otworów w obudowie, które służą do wentylowania dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi
- nie umieszczać otwartych źródeł ognia (np. palących się świeczek) na urządzeniu ani obok niego;



UWAGA! Należy uważać, aby:

- nie wystawiać urządzenia na działanie bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ostrego sztucznego światła;
- nie stawiać urządzenia bezpośrednio w pobliżu pól magnetycznych (np. głośników);
- chronić urządzenie przed ciałami obcymi;
- unikać kontaktu z bryzgającą i kapiącą wodą oraz agresywnymi cieczami, a także nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody, w szczególności urządzenia nie można nigdy zanurzać w wodzie (nie należy stawiać na nim ani obok niego wypełnionych płynem przedmiotów, takich jak wazon-y czy pojemniki z napojami),
- nie wystawiać urządzenia na działanie znacznych wahań temperatury – w przeciwnym razie może to prowadzić do skraplania się pary wodnej z powietrza i zwarc elektrycznych. Jeśli jednak urządzenie wystawiono na działanie znacznych wahań temperatury, należy poczekać z uruchomieniem (ok. 2 godziny), aż temperatura urządzenia zrówna się z temperaturą otoczenia,
- nie wystawiać urządzenia na działanie nadmiernych wstrząsów i drgań;



OSTRZEŻENIE! Bezpieczeństwo eksploatacji

- Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi podłączać tylko do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie niebezpieczeństwa (pojawienia się dymu, zapachu spalenizny) istniała możliwość szybkiego odłączenia od sieci. Podczas eksploatacji urządzenia gniazdko musi być zawsze łatwo dostępne.
- Z chwilą podłączenia do sieci dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi zużywa prąd. Nawet jeśli urządzenie nie jest używane, zużywa ono minimalne ilości prądu. W przypadku dłuższego okresu nieużywania, np. na czas urlopu, odłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi od sieci. W ten sposób minimalizuje się ryzyko pożaru otwartego lub tłącego, które istnieje zawsze wtedy, kiedy urządzenie elektryczne jest podłączone do sieci. Aby całkowicie odłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi od sieci, należy wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.
- Nie stosować adapterów ani przedłużaczy, które są uszkodzone lub nie spełniają obowiązujących norm bezpieczeństwa.
- Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia, ponieważ jego otwarcie stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia prądem.



UWAGA! Bezpieczeństwo eksploatacji

- Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi odłączać od sieci również przed nawałnicą lub burzą z piorunami ze względu na niebezpieczeństwo jego zniszczenia na skutek nadmiernego napięcia w razie uderzenia pioruna.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bezpieczeństwo ludzi

Dzieci nie powinny się bawić urządzeniami elektrycznymi. Także osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, umysłowymi czy zmysłowymi powinny korzystać z urządzeń elektrycznych tylko w ramach swoich możliwości. Nigdy nie pozwalać dzieciom ani osobom podlegającym różnym ograniczeniom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru, chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci zasadniczo muszą pozostawać pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem. W razie połącznienia małe elementy urządzenia mogą stanowić

zagrożenie dla życia. Z dala trzymać również opakowania foliowe. Opakowania nie są zabawkami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Istnieje ryzyko uduszenia.



OSTRZEŻENIE! Interfejs radiowy

Nie używać urządzenia w samolocie, szpitalu, sali operacyjnej lub w pobliżu elektronicznych systemów medycznych. Przenoszone fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę czułych urządzeń. Urządzenie trzymać w odległości co najmniej 20 cm od rozrusznika serca lub wszczepionego defibrylatora, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w prawidłowej pracy rozrusznika lub wszczepionego defibrylatora przez fale radiowe. Przekazywane fale radiowe mogą powodować szumy w aparatach słuchowych. Urządzenie z włączonym modułem radiowym nie może znajdować się w pobliżu gazów łatwopalnych ani w strefie zagrożenia wybuchem (np. w lakierni), ponieważ przenoszone fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar. Zasięg fal radiowych zależy od warunków środowiska i otoczenia. Podczas bezprzewodowego przekazywania danych nieupoważnione osoby trzecie mogą odbierać dane.

Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe lub telewizyjne powstałe wskutek niedozwolonych modyfikacji przedmiotowego urządzenia. Targa nie ponosi także odpowiedzialności za zastosowanie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały wskazane przez Targa GmbH. Odpowiedzialność za usunięcie zakłóceń powstałych na skutek tego rodzaju niedozwolonej modyfikacji oraz za zastosowanie lub wymianę urządzeń ponosi wyłącznie użytkownik.

Istnieją ograniczenia w użytkowaniu dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Ograniczenia te opisano w poniższej tabeli:



Ze względu na zastosowaną technologię bezprzewodową 5 GHz z urządzenia wolno korzystać tylko wewnątrz budynków.

Ograniczenia w użytkowaniu dotyczą następujących krajów:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**OSTRZEŻENIE! Kabel**

Wszystkie kable zawsze chwycić za wtyczkę; nie wolno ciągnąć za sam kabel. Nie wolno stawiać na kablach mebli ani innych ciężkich przedmiotów, należy również zwrócić uwagę na to, aby kable nie były zagięte, zwłaszcza przy wtyczce i gniazdach przyłączeniowych. Nigdy nie wiązać na kablach suptów ani nie związywać ich z innymi kablami. Wszystkie kable należy układać w taki sposób, aby nikt nie nadepnął na nie oraz aby nie ograniczały one ruchów.

**OSTRZEŻENIE! Konserwacja / Czyszczenie**

Naprawy są konieczne, jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu, np. gdy obudowa urządzenia uległa uszkodzeniu, do wnętrza urządzenia przedostały się płyny lub przedmioty lub gdy zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci. Naprawy są konieczne także wtedy, gdy urządzenie nie pracuje prawidłowo lub spadło. W przypadku zauważenia dymu, usłyszenia nietypowych dźwięków lub wycucia nietypowego zapachu natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka. W takim przypadku nie wolno korzystać z urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez specjalistę. Przeprowadzanie wszystkich napraw zlecać wyłącznie

wykwalifikowanym specjalistom. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Urządzenie wyczyścić czystą, suchą ściereczką, nigdy nie stosując agresywnych cieczy. Nie otwierać obudowy urządzenia. Oznaczałoby to utratę praw do roszczeń gwarancyjnych.

Aby zapewnić utrzymanie najnowszego stanu techniki produktu, konieczne jest, aby system operacyjny używanego smartfona i/lub tabletu był zawsze aktualny. Przeprowadzać regularne aktualizacje systemu operacyjnego.

8. Przechowywanie w czasie, kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane

W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas odłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału W-Fi od sieci. Ponadto zwracać uwagę, aby temperatura przechowywania leżała w zakresie od -20°C do 60°C. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 90% wilgotności względnej.

Wskazówka: Zakresy temperatury i względna wilgotność powietrza w przypadku przechowywania i eksploatacji znacznie się od siebie różnią, dlatego należy stosować się do informacji zawartych w ustępie „Środowisko robocze” na stronie 345.

9. Prawa autorskie

Cała treść niniejszej instrukcji obsługi podlega ochronie prawa autorskiego i służy wyłącznie jako źródło informacji.

Kopiowanie i powielanie danych i informacji bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody autora jest zabronione. Dotyczy to także komercyjnego wykorzystania treści i danych.

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu na dzień oddania instrukcji do druku.

10. Przed pierwszym uruchomieniem

Sprawdzić, czy dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi nie jest uszkodzony. Jeśli dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest uszkodzony, nie wolno go uruchamiać.

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi zwiększa zasięg domowej sieci Wi-Fi. Obsługuje dwa niższe tryby:

Repeater (Wzmacniacz sygnału)

Zasięg sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) ulega zwiększeniu. Dzięki temu urządzenia Wi-Fi, które znajdują się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, można podłączyć do sieci bezprzewodowej za pomocą dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Punkt dostępu

Ten tryb może na przykład służyć do tego, aby umożliwić wykorzystanie routera, który nie ma własnego modułu Wi-Fi, jako „routera Wi-Fi”. W tym celu router trzeba podłączyć do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi za pomocą kabla LAN (kabel sieciowy, patrz zakres dostawy).

11. Uruchomienie




W razie potrzeby uzyskania pomocy przy uruchomieniu dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi służymy pomocą. Nasz numer telefonu jest dostępny na stronie 415.

11.1 Ustawienie trybu

Wybrać żądany tryb za pomocą przełącznika trybu (8). Przesunąć przełącznik trybu (8) w żądaną pozycję (Access Point (Punkt dostępu) lub Repeater (Wzmacniacz sygnału)).

11.2 Tryb Repeater (Wzmacniacz sygnału)

Tryb Repeater (Wzmacniacz sygnału) służy do rozszerzania zasięgu sieci bezprzewodowej. Urządzenia Wi-Fi, które znajdują się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, można podłączyć do sieci bezprzewodowej za pomocą dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.



Przełącznik trybu (8) musi być ustawiony w pozycji „Repeater” (Wzmacniacz sygnału), aby pracował w trybie wzmacniacza sygnału.



Przy pierwszym uruchomieniu dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi należy umieścić w pobliżu routera Wi-Fi (od 2 do 3 metrów).

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi należy podłączyć do gniazdka, które jest zawsze łatwo dostępne.



Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”.

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować na dwa różne sposoby. Jeśli posiadany router Wi-Fi obsługuje funkcję WPS, można skorzystać z tej wygodnej funkcji w celu łatwego przeprowadzenia konfiguracji. W celu użycia routera Wi-Fi bez funkcji WPS podłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi do komputera za pomocą kabla sieciowego lub sieci Wi-Fi, a następnie skonfigurować.


11.2.1 WPS – najprostszy sposób konfiguracji

Jest to najprostszy sposób na skonfigurowanie dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Najpierw należy się upewnić, czy posiadany router Wi-Fi obsługuje funkcję WPS. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją routera Wi-Fi.

1. Naciśnąć i przytrzymać przycisk WPS (7) na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi przez co najmniej 6 sekund. Po zwolnieniu przycisku WPS (7) dioda LED WPS (2) będzie szybko migać około 2 minut.



2. W ciągu tych 2 minut należy nacisnąć przycisk nawiązywania połączenia (WPS) na routerze Wi-Fi. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją routera Wi-Fi.



(rysunek symboliczny, przycisk nawiązywania połączenia (WPS) w zależności od modelu routera może być umieszczony w innym miejscu i oznaczony inaczej)

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi automatycznie połączy się z routerem Wi-Fi i zostaną w nim zastosowane wszystkie ustawienia. Nawiązywanie połączenia może potrwać do trzech minut. Gdy nastąpi pomyślne nawiązanie połączenia, wskazanie natężenia pola (1) wskaże siłę sygnału. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest teraz gotowy do użycia. Aby uzyskać dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi, należy znać identyfikator SSID (nazwę sieci Wi-Fi) i klucz sieciowy routera Wi-Fi. Klucz do sieci znajduje się najczęściej na routerze, o ile nie został jeszcze zmieniony przez użytkownika.

Teraz można użyć dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi wymaga wzmocnienia. Optymalne miejsce dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi znajduje się dokładnie pośrodku odległości między routerem Wi-Fi a urządzeniami Wi-Fi, które wymagają podłączenia do sieci bezprzewodowej za pomocą dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Sprawdzić inne miejsca, jeśli w wybranym miejscu nie można korzystać z dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi używać tylko w łatwo dostępnym gniazdku.



Istnieje możliwość skonfigurowania kilku dwuzakresowych wzmacniaczy sygnału Wi-Fi. Konfigurację przeprowadzać po kolei.

Jeśli posiadany router Wi-Fi nie obsługuje funkcji WPS lub z innych powodów nie nawiązano połączenia, dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi należy skonfigurować ręcznie.

11.2.2 Konfiguracja ręczna

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować na dwa różne sposoby.



Jeśli w komputerze nie użyto domyślnych ustawień sieciowych, a adres IP został ustawiony ręcznie, należy zmienić ustawienia sieciowe ponownie na **Uzyskaj adres IP automatycznie**. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją komputera.

1. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować za pomocą kabla sieciowego. Aby skonfigurować dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi za pomocą kabla sieciowego, należy podłączyć ten wzmacniacz do komputera. W tym celu użyć dołączonego kabla sieciowego. Podłączyć jeden koniec kabla sieciowego do gniazda WAN/LAN (5) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi, a drugi koniec do gniazda LAN w komputerze.
2. Alternatywnie konfigurację można przeprowadzić bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi. W tym celu na komputerze należy rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych wyświetli się sieć **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G**. Wybrać sieć **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G** i kliknąć przycisk **Połącz**, aby połączyć się bezprzewodowo z dwuzakresowym wzmacniaczem

sygnału Wi-Fi. W ramach ustawień fabrycznych dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest zabezpieczony kluczem sieciowym. Po wpisaniu klucza sieciowego (znajdującego się na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi) ewentualnie może być jeszcze wymagane kliknięcie opcji **Połącz bez konfiguracji sieci**. Ewentualnie wyświetli się jest komunikat „Ograniczone połączenie sieciowe”.

Teraz należy otworzyć przeglądarkę internetową na swoim komputerze. W wierszu adresu przeglądarki internetowej wpisać adres **<https://repeater.setup>** i potwierdzić wpis **przyciskiem Enter**.

Nawiązywanie połączenia z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi odbywa się w sposób zasyfrowany. W razie potrzeby wyświetla się komunikat informujący o tym, że certyfikat ewentualnie nie jest bezpieczny. Certyfikat należy zaakceptować, ponieważ pochodzi od producenta i jest bezpieczny.



Przy pierwszym otwarciu menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi należy zaakceptować politykę prywatności.

Otworzy się okno logowania do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Wybrać żądany język i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (w ramach ustawień fabrycznych: **admin**).

Następnie kliknąć przycisk **Login**. Otworzy się menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.



Przy pierwszym otwarciu menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi pojawi się żądanie wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać zarówno małe, jak i duże litery. Cyfry i znaki specjalne są opcjonalne.

Hasło musi się składać z min. 20 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Nazwę użytkownika i hasło należy dobrze zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Konfiguracja rozpoczyna się automatycznie za pomocą kreatora konfiguracji. Jeśli kreator konfiguracji nie uruchomi się automatycznie, kliknąć przycisk **Szybka konfiguracja**.

Wybrać z listy sieć Wi-Fi, której zasięg ma zostać rozszerzony. Jeśli nie wyświetla się żądana sieć Wi-Fi, należy odświeżyć listę, klikając przycisk **Wyszukaj ponownie**.

1
Sieć hosta

2
Ustawienia sieci
bezprzewodowej

3
Informacje o sieci
bezprzewodowej

Sygnal	SSID hosta	Adres MAC
	test1	d8:5d:4c:b0:28:d8
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:50
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:50
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:4f
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:4f
	GNX0251E5	34:e3:80:5b:9d:14
	WLAN-Weisse	44:fe:3b:f3:4d:54

Wprowadź ręcznie

Skanuj

Po wybraniu sieci Wi-Fi w przypadku **SSID Repeater 2,4 GHz** i **SSID Repeater 5 GHz** ac można wprowadzić dowolny identyfikator SSID (nazwę sieci Wi-Fi) dla dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. W polu **Klucz sieciowy** wprowadzić klucz sieciowy routera Wi-Fi. Po wprowadzeniu pełnej wartości kliknąć przycisk **Dalej**. Następnie otworzy się okno z wprowadzonym kluczem sieciowym. Sprawdzić poprawność klucza sieciowego i potwierdzić, klikając przycisk **OK**. Kliknąć przycisk **Anuluj**, aby skorygować klucz sieciowy.

1 Sieć hosta 2 Ustawienia sieci bezprzewodowej 3 Informacje o sieci bezprzewodowej

SSID wzmacniacza sygnału 2,4G:

SSID wzmacniacza sygnału 5G/AC:

SSID hosta:

Hasło hosta:

Sprawdzić ustawienia i potwierdzić, klikając przycisk **Zastosuj**. Kliknąć przycisk **Wstecz**, aby dokonać zmian.

1	2	3
Sieć hosta	Ustawienia sieci bezprzewodowej	Informacje o sieci bezprzewodowej
 Router	 SWV 733 B3	
SSID hosta: tctest1	SSID wzmacniacza sygnału 2,4G: tctest1_RE2.4	
	SSID wzmacniacza sygnału 5G/AC: tctest1_RE5	
Hasło hosta: XXXXXXXXXXXX	Hasło do wzmacniacza:	XXXXXXXXXX
Wstecz		Zastosuj

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchomi się ponownie. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”. Postępować w następujący sposób:

Gratulacje!

Pamiętaj, że po zastosowaniu wszystkich ustawień sieciowych Twoje urządzenie musi mieć aktywne połączenie ze wzmacniaczem sygnału Wi-Fi.

SSID 2,4G:	tctest1_RE2.4
SSID 5G/AC:	tctest1_RE5
Hasło Wi-Fi:	XXXXXXXXXX

Gdy urządzenie ponownie nawiązało połączenie sieciowe ze wzmacniaczem sygnału Wi-Fi, dostęp do GUI uzyskasz, klikając przycisk Zakończ.

☒ Nawiązano połączenie z siecią rozszerzoną

Zakończ

Postawić znak wyboru przy sformułowaniu „Jestem połączony z siecią rozszerzoną”, a następnie kliknąć przycisk **Zakończ**, aby zakończyć proces konfiguracji. Następnie otworzy się strona stanu menu konfiguracji. Należy pamiętać, że w tym celu musi być nawiązane połączenie z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi. W razie potrzeby należy podłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi do komputera za pomocą kabla sieciowego.

Po ponownym uruchomieniu dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi jest możliwy po wprowadzeniu ustalonego wcześniej identyfikatora SSID (nazwy sieci Wi-Fi) i klucza sieciowego routera Wi-Fi. Klucz do sieci znajduje się najczęściej na routerze, o ile nie został jeszcze zmieniony przez użytkownika.

Gdy nastąpi pomyślne nawiązanie połączenia, wskazanie natężenia pola (1) wskaże siłę sygnału. Teraz można użyć dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi wymaga wzmocnienia. Optymalne miejsce dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi znajduje się dokładnie pośrodku odległości między routerem Wi-Fi a urządzeniami Wi-Fi, które wymagają podłączenia do sieci bezprzewodowej za pomocą dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Sprawdzić inne miejsca, jeśli w wybranym miejscu nie można korzystać z dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi używać tylko w łatwo dostępnym gniazdku.

11.3 Tryb Access Point (Punkt dostępu)(tryb routera)

Trybu Access Point (Punkt dostępu) należy użyć, aby skonfigurować „bezprowadowy dostęp do sieci LAN”. W tym trybie można podłączyć urządzenia końcowe Wi-Fi z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi. Ponadto w tym trybie można również rozszerzyć router, który nie obsługuje sieci Wi-Fi, o funkcję Wi-Fi.

Przykładowe zastosowanie:



Przełącznik trybu (8) musi być ustawiony w pozycji „Access Point” (Punkt dostępu), aby pracował w trybie punktu dostępu.

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi należy podłączyć do gniazdka, które jest zawsze łatwo dostępne.



Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”.

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować na dwa różne sposoby.



Jeśli w komputerze nie użyto domyślnych ustawień sieciowych, a adres IP został ustawiony ręcznie, należy zmienić ustawienia sieciowe ponownie na **Uzyskaj adres IP automatycznie**. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją komputera.

1. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować za pomocą kabla sieciowego. Aby skonfigurować dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi za pomocą kabla sieciowego, należy podłączyć ten wzmacniacz do komputera. W tym celu użyć dołączonego kabla sieciowego. Podłączyć jeden koniec kabla sieciowego do gniazda WAN/LAN (5) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi, a drugi koniec do gniazda LAN w komputerze.
2. Alternatywnie konfigurację można przeprowadzić bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi. W tym celu na komputerze należy rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych wyświetli się sieć **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G**. Wybrać sieć **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G** i kliknąć przycisk **Połącz**, aby połączyć się bezprzewodowo z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi. W ramach ustawień fabrycznych dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest zabezpieczony kluczem sieciowym. Po wpisaniu klucza sieciowego (znajdującego się na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi) ewentualnie może być jeszcze wymagane

kliknięcie opcji **Połącz bez konfiguracji sieci**. Ewentualnie wyświetli się jest komunikat „Ograniczone połączenie sieciowe”.

Teraz należy otworzyć przeglądarkę internetową na swoim komputerze. W wierszu adresu przeglądarki internetowej wpisać adres **https://repeater.setup** i potwierdzić wpis **przyciskiem Enter**.

Nawiązywanie połączenia z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi odbywa się w sposób zaszyfrowany. W razie potrzeby wyświetla się komunikat informujący o tym, że certyfikat ewentualnie nie jest bezpieczny. Certyfikat należy zaakceptować, ponieważ pochodzi od producenta i jest bezpieczny.



Przy pierwszym otwarciu menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi należy zaakceptować politykę prywatności.

Otworzy się okno logowania do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Wybrać żądany język i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (w ramach ustawień fabrycznych: **admin**). Następnie kliknąć przycisk **Login**. Otworzy się menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.



Przy pierwszym otwarciu menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi pojawi się żądanie wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać zarówno małe, jak i duże litery. Cyfry i znaki specjalne są opcjonalne.

Hasło musi się składać z min. 20 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Nazwę użytkownika i hasło należy dobrze zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Konfiguracja rozpoczyna się automatycznie za pomocą kreatora konfiguracji. Jeśli kreator konfiguracji nie uruchomi się automatycznie, kliknąć przycisk **Szybka konfiguracja**.

Wybrać tryb pracy **Access Point (most LAN)** lub **Router**.

1 Ustawienia sieci bezprzewodowej

2 Informacje o sieci bezprzewodowej

Tryb pracy: AP(most LAN) ▼

SSID 2,4G: SWV 733 B3 2.4G

SSID AC: SWV 733 B3 5G

Hasło Wi-Fi:

Dalej

Punkt dostępu (most LAN)

W tym trybie dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi działa jak interfejs urządzeń Wi-Fi do sieci LAN.

Router

W tym trybie można na przykład używać modemu DSL w połączeniu z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi jak routera Wi-Fi. Urządzenia końcowe mogą łączyć się bezprzewodowo z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi i korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem modemu DSL i dostawcy Internetu.

Jeżeli wybrano tryb routera, należy jeszcze wybrać typ sieci Wi-Fi. Do wyboru są następujące opcje:

- **Dynamiczny adres IP** – w przypadku tej opcji adres IP jest przydzielany automatycznie przez dostawcę usług internetowych. Tutaj nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych informacji.
- **PPPoE** – w przypadku tej opcji należy podać nazwę użytkownika (konto) i hasło dostawcy usług internetowych. Nazwę użytkownika i hasło można uzyskać od dostawcy usług internetowych.



W razie niepewności związanych z wyborem właściwej opcji należy zwrócić się o pomoc do dostawcy usług internetowych.

W pozycji **Klucz sieciowy** należy wprowadzić nowy klucz sieciowy. Klucz sieciowy należy dobrze zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu. Klucz sieciowy jest wymagany w celu połączenia się bezprzewodowo z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi.



Konieczne używać bezpiecznego hasła składającego się z co najmniej 10 znaków, w tym znaków numerycznych i alfanumerycznych, małych i dużych liter, a także kombinacji ze znakami specjalnymi.



Automatycznie jest używane szyfrowanie WPA/WPA2, ponieważ zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Po wprowadzeniu pełnej wartości kliknąć przycisk **Dalej**.

Sprawdzić ustawienia i potwierdzić, klikając przycisk **Zastosuj**. Kliknąć przycisk **Wstecz**, aby dokonać zmian.

The screenshot shows a web-based configuration interface for the SilverCrest SWV 733 B3 device. At the top, there are two tabs: '1 Ustawienia sieci bezprzewodowej' (Wireless Network Settings) and '2 Informacje o sieci bezprzewodowej' (Wireless Network Information). The '2' tab is currently selected. Below the tabs, a large box titled 'Informacje o sieci bezprzewodowej' contains the following information:

SSID 2,4G:	SWV 733 B3 2.4G
SSID AC:	SWV 733 B3 5G
Hasło Wi-Fi:	XXXXXXXXXX

At the bottom of this box are two buttons: 'Wstecz' (Back) and 'Zastosuj' (Apply).

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchomi się ponownie. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”. Postępować w następujący sposób:

:-) Zaczekaj kilka sekund!

Pamiętaj, że po zastosowaniu wszystkich ustawień sieciowych Twoje urządzenie musi mieć aktywne połączenie ze wzmacniaczem sygnału Wi-Fi.

SSID 2,4G:	SWV 733 B3 2.4G
SSID 5G/AC:	SWV 733 B3 5G
Hasło Wi-Fi:	XXXXXXXXXX

Gdy urządzenie ponownie nawiązało połączenie sieciowe ze wzmacniaczem sygnału Wi-Fi, dostęp do GUI uzyskasz, klikając przycisk Zakończ.

☒ Nawiązano połączenie z siecią rozszerzoną

Zakończ

Postawić znak wyboru przy sformułowaniu „Jestem połączony z siecią rozszerzoną”, a następnie kliknąć przycisk **Zakończ**, aby zakończyć proces konfiguracji. Następnie otworzy się strona stanu menu konfiguracji. Należy pamiętać, że w tym celu musi być nawiązane połączenie z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi. W razie potrzeby należy podłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi do komputera za pomocą kabla sieciowego.

Po ponownym uruchomieniu dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi jest możliwy za pośrednictwem wybranego wcześniej identyfikatora SSID i klucza sieciowego.

11.3.1 WPS – nawiązywanie połączenia z punktem dostępu(trzyb Router)

Jest to najprostszy sposób na nawiązanie połączenia z punktem dostępu. Najpierw należy się upewnić, czy posiadane urządzenie końcowe obsługuje funkcję WPS. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją urządzenia końcowego.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS (7) na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi przez co najmniej 3 sekundy. Po zwolnieniu przycisku WPS (7) dioda LED WPS (2) będzie powoli migać około 2 minut.



2. W ciągu tych 2 minut należy nacisnąć przycisk nawiązywania połączenia (WPS) na urządzeniu końcowym. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją urządzenia końcowego.

Urządzenie końcowe automatycznie połączy się z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi (punktem dostępu) i zostaną w nim zastosowane wszystkie ustawienia. Teraz można uzyskać bezprzewodowy dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi (punktem dostępu).

Jeśli urządzenie końcowe nie obsługuje funkcji WPS, połączenie z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi (punktem dostępu) można również nawiązać ręcznie.

11.3.2 Ręczne nawiązywanie połączenia z punktem dostępu

Aby nawiązać połączenie z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi (punktem dostępu) ręcznie, w urządzeniu końcowym należy wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych pod wybranym identyfikatorem SSID (nazwą sieci Wi-Fi) wyświetla się dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi (punkt dostępu). Następnie wybrać odpowiedni identyfikator SSID (nazwę sieci Wi-Fi), aby bezprzewodowo połączyć urządzenie końcowe z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi (punktem dostępu). Wprowadzić wybrany klucz sieciowy. Postępować zgodnie z dokumentacją urządzenia końcowego.

11.4 Konfiguracja dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi za pomocą aplikacji

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można również skonfigurować za pomocą aplikacji **SilverCrest SWV 733 B3**. Aplikację **SilverCrest SWV 733 B3** można pobrać bezpłatnie w Apple App Store i w Google Play Store. W celu zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym można skorzystać bezpośrednio z kodów QR lub wyszukać aplikacji **SilverCrest SWV 733 B3** w odpowiednim sklepie z aplikacjami.



Podczas pobierania aplikacji z Apple App Store lub Google Play Store koniecznie zwróć uwagę na prawidłową nazwę aplikacji.

SilverCrest SWV 733 B3

Połączyć urządzenie mobilne z dwuzakresowym wzmacniaczem sieci Wi-Fi za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. W tym celu postępować zgodnie z dokumentacją dotyczącą urządzenia mobilnego. W ramach ustawień fabrycznych dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest zabezpieczony kluczem sieciowym (umieszczonym na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi).

Otworzyć aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami. Gdy tylko nastąpi pomyślne nawiązanie połączenia, wskazanie natężenia pola na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi wskaże siłę sygnału.

11.4.1 Instrukcje obsługi aplikacji SilverCrest SWV 733 B3

Instrukcję obsługi aplikacji SilverCrest SWV 733 B3 można pobrać, korzystając z poniższych linków. Można skorzystać z kodów QR lub wpisać podany obok wiersz poleceń do przeglądarki.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf

11.5 Menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi

Menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi można otworzyć na komputerze za pomocą przeglądarki. W tym menu konfiguracji można wprowadzić zaawansowane ustawienia dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi, wyświetlić informacje lub zainstalować nową wersję oprogramowania sprzętowego.

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować na dwa różne sposoby.



Jeśli w komputerze nie użyto domyślnych ustawień sieciowych, a adres IP został ustawiony ręcznie, należy zmienić ustawienia sieciowe ponownie na **Uzyskaj adres IP automatycznie**. W tym celu należy postępować zgodnie z dokumentacją komputera.

1. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi można skonfigurować za pomocą kabla sieciowego. Aby skonfigurować dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi za pomocą kabla sieciowego, należy podłączyć ten wzmacniacz do komputera. W tym celu użyć dołączonego kabla sieciowego. Podłączyć jeden koniec kabla sieciowego do gniazda WAN/LAN (5) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi, a drugi koniec do gniazda LAN w komputerze.

2. Alternatywnie konfigurację można przeprowadzić bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi. W tym celu na komputerze należy rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych wyświetli się sieć **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G**. Wybrać sieć **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G** i kliknąć przycisk **Połącz**, aby połączyć się bezprzewodowo z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi. W ramach ustawień fabrycznych dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest zabezpieczony kluczem sieciowym. Po wpisaniu klucza sieciowego (znajdującego się na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi) ewentualnie może być jeszcze wymagane kliknięcie opcji **Połącz bez konfiguracji sieci**. Ewentualnie wyświetli się komunikat „Ograniczone połączenie sieciowe”.



Proszę pamiętać, że nazwa sieci (SSID) **SWV 733 B3 2.4G** lub **SWV 733 B3 5G** wyświetla się tylko wtedy, gdy nie została wcześniej zmieniona. W przypadku zmiany nazwy sieci należy wybrać odpowiedni identyfikator SSID.



Proszę pamiętać, że klucz sieciowy (umieszczony na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi) działa tylko wtedy, gdy nie został wcześniej zmieniony.

Po nawiązaniu połączenia w sposób opisany powyżej należy otworzyć przeglądarkę na komputerze. W wierszu adresu przeglądarki internetowej wpisać adres **<https://repeater.setup>** i potwierdzić wpis **przyciskiem Enter**.

Nawiązywanie połączenia z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi odbywa się w sposób zaszyfrowany. W razie potrzeby wyświetla się komunikat informujący o tym, że certyfikat ewentualnie nie jest bezpieczny. Certyfikat należy zaakceptować, ponieważ pochodzi od producenta i jest bezpieczny.



Przy pierwszym otwarciu menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi należy zaakceptować politykę prywatności.

Otworzy się okno logowania do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Wybrać żądany język i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (w ramach ustawień fabrycznych: **admin**). Następnie kliknąć przycisk **Login**.



Przy pierwszym otwarciu menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi pojawi się żądanie wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać zarówno małe, jak i duże litery. Cyfry i znaki specjalne są opcjonalne.

Hasło musi się składać z min. 20 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Otworzy się menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

The screenshot shows the configuration web interface for the SilverCrest SWV 733 B3. The interface is in Polish and features a dark header with the SilverCrest logo, the model name 'SWV 733 B3', and navigation tabs for 'Szybka konfiguracja' (Quick configuration) and 'Ustawienia' (Settings). The 'Ustawienia' tab is active. In the top right corner, there is a language dropdown set to 'Polski', a 'Wyloguj' (Logout) button, and a 'Uruchom ponownie' (Restart) button.

On the left side, there is a sidebar with four menu items: 'Status', 'Konfiguracja Wi-Fi', 'Sieć' (Network), and 'Narzędzia systemowe' (System tools). The 'Konfiguracja Wi-Fi' item is highlighted.

The main content area displays a network diagram showing the connection flow: 'Użytkownik' (User) connected to 'SWV 733 B3', which is connected to 'AProuter', which is finally connected to 'Internet'.

Below the network diagram, there is a 'Device Information' section containing a table with the following data:

Device Information			
Typ WAN	AP(most LAN)	SSID 2.4G	SWV 733 B3 2.4G
Adres IP urządzenia	192.168.10.1	Kanał	11
Brama sieciowa	0.0.0.0	SSID AC	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Kanał	40
DNS2	0.0.0.0	Adres MAC WAN	80:3F:5D:80:9E:F8

Po prawej stronie u góry można zmienić język menu konfiguracji, wylogować się z menu konfiguracji i ponownie uruchomić dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Menu konfiguracji jest podzielone na następujące części:

11.5.1 Szybka konfiguracja

Ten kreator konfiguracji umożliwia łatwą konfigurację dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Aby uruchomić kreatora konfiguracji, należy kliknąć przycisk **Szybka konfiguracja**. Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji wyświetlanymi na ekranie.

11.5.2 Ustawienia – Status

Tutaj wyświetlają się informacje dotyczące sieci bezprzewodowej dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Należy pamiętać, że w zależności od trybu (Repeater (Wzmacniacz sygnału) lub Access Point (Punkt dostępu)) ustawionego na dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi nie wyświetlają się wszystkie opcje.

Typ WAN

Wskazuje, który tryb (Repeater (Wzmacniacz sygnału) lub Access Point (Punkt dostępu)) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi jest ustawiony.

Adres IP urządzenia

Tutaj wyświetla się aktualnie używany adres IP dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Brama sieciowa

Tutaj wyświetla się adres IP bramy sieciowej.

DNS1

Tutaj wyświetla się adres IP serwera DNS1.

DNS2

Tutaj wyświetla się adres IP serwera DNS2.

SSID 2,4 GHz

Tutaj wyświetla się identyfikator SSID dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi dla sieci 2,4 GHz.

SSID ac

Tutaj wyświetla się identyfikator SSID dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi dla sieci 5 GHz.

Kanał

Tutaj wyświetla się kanał, którego używa dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz.

Nawiązywanie połączenia z

Tutaj wyświetla się, do jakiego routera jest podłączony dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi.

Status

Tutaj wyświetla się aktualny status dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

ADRES MAC WAN

Tutaj wyświetla się aktualnie używany adres WAN-MAC dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

11.5.3 Ustawienia – Ustawienia Wi-Fi

Tutaj można wprowadzić dodatkowe ustawienia sieci Wi-Fi. W tym celu kliknąć bezpośrednio wybraną opcję:

Ustawienia Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi 2,4G

Wł./Wył. Wi-Fi: Wł.

Ukryj SSID: Wył.

SSID 2,4G:

Typ zabezpieczenia: Połączenie WPA/WPA2

Hasło Wi-Fi: 

Min. 20 znaków.

Ustawienia Wi-Fi 5G/AC

Wł./Wył. Wi-Fi: Wł.

Ukryj SSID: Wył.

SSID 5G/AC:

Typ zabezpieczenia: Połączenie WPA/WPA2

Hasło Wi-Fi: 

Min. 20 znaków.

Zastosuj

Wi-Fi wł./wył. (tylko w trybie punktu dostępu)

Tutaj można włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz. W tym celu kliknąć przycisk **Wł.** lub **Wył.** Proszę pamiętać, że dostęp bezprzewodowy do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi nie jest możliwy po wyłączeniu. Podłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi do komputera za pomocą kabla sieciowego, aby ponownie uzyskać dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Ukryj SSID

Tutaj można ukryć funkcję Wi-Fi dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz. W tym celu kliknąć przycisk **Wł.** lub **Wył.** Proszę pamiętać, że w przypadku opcji **Wł.** identyfikator SSID przestaje być widoczny i nie jest odnajdowany przez zewnętrzne urządzenia Wi-Fi.

SSID 2,4 GHz / 5 GHz ac

Tutaj można dostosować identyfikator SSID (nazwę sieci Wi-Fi) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz. W trybie Repeater (Wzmacniacz sygnału) wyświetla się tutaj identyfikator SSID routera.

Typ zabezpieczenia

Tutaj można ustawić szyfrowanie dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz.



Zalecamy korzystanie z szyfrowania WPA/WPA2, ponieważ zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jeśli urządzenia Wi-Fi nie obsługują szyfrowania WPA/WPA2, trzeba użyć innego szyfrowania.

Klucz sieciowy

Tutaj należy wprowadzić nowy klucz sieciowy. Klucz sieciowy należy dobrze zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Konieczne używać bezpiecznego hasła składającego się z co najmniej 10 znaków, w tym znaków numerycznych i alfanumerycznych, małych i dużych liter, a także kombinacji ze znakami specjalnymi.

Kliknąć przycisk **Zastosuj**, aby zastosować zmienione ustawienia. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchomi się ponownie. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”.

Zaawansowane ustawienia 2,4G

Standard:	11b/g/n Mixed Mode
Kraj i region:	CE/ETSI (EU)
Kanał Wi-Fi:	11
Pasmo kanału:	20/40 MHz
Czas między sygnałami identyfikacji (ms):	100
Krótkie GI	WŁ. ☒

Zastosuj

Z tej opcji powinni korzystać tylko doświadczeni użytkownicy. Tutaj można dokonać ustawień sieci. Ustawienia należy dostosować indywidualnie do danej sieci, dlatego nie będą tutaj szczegółowo opisywane. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej infolinii serwisowej (patrz strona 415).

Kliknąć przycisk **Zastosuj**, aby zastosować zmienione ustawienia.

Zaawansowane ustawienia 5 GHz ac

Standard:	11ac/an/a VHT	▼
Kraj i region:	CE/ETSI (EU)	▼
Kanał Wi-Fi:	40	▼
Pasma kanału:	80MHz	▼
Czas między sygnałami identyfikacji (ms):	100	
Krótkie GI	Wł. ☒	

Zastosuj

Z tej opcji powinni korzystać tylko doświadczeni użytkownicy. Tutaj można dokonać ustawień sieci. Ustawienia należy dostosować indywidualnie do danej sieci, dlatego nie będą tutaj szczegółowo opisywane. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej infolinii serwisowej (patrz strona 415).

Kliknąć przycisk **Zastosuj**, aby zastosować zmienione ustawienia.

11.5.4 Ustawienia – Sieć

Ustawienia LAN



Tutaj można włączyć lub wyłączyć gniazdo WAN/LAN (5). W tym celu kliknąć przycisk **Wł.** lub **Wył.** Proszę pamiętać, że dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi za pomocą kabla sieciowego nie jest możliwy po wyłączeniu. Podłączyć dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi do komputera bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi, aby ponownie uzyskać dostęp do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Ustawienia internetowe (tylko w trybie punktu dostępu)

SSID 2,4G:	SWV 733 B3 2.4G
SSID 5G/AC:	SWV 733 B3 5G
Typ zabezpieczenia:	OTWARTE ▼
Statyczny adres IP :	WYŁ. ☐
Zastosuj	

SSID 2,4 GHz

Tutaj można dostosować identyfikator SSID (nazwę sieci Wi-Fi) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi dla sieci 2,4 GHz.

SSID 5 GHz ac

Tutaj można dostosować identyfikator SSID (nazwę sieci Wi-Fi) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi dla sieci 5 GHz.

Typ zabezpieczenia

Tutaj można ustawić szyfrowanie dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz. Po wybraniu typu szyfrowania należy nadać klucz sieciowy.



Zalecamy korzystanie z szyfrowania WPA/WPA2, ponieważ zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jeśli urządzenia Wi-Fi nie obsługują szyfrowania WPA/WPA2, trzeba użyć innego szyfrowania.

Statyczny adres IP

Tutaj można ustawić, czy ma być używany statyczny adres IP. W tym celu ustawić wyłącznik w pozycję **Wł.** lub **Wył.** Jeśli wybrano opcję **Wł.**, trzeba wprowadzać różne adresy IP. Adresy IP można uzyskać od dostawcy usług internetowych.

DHCP (tylko w trybie Access Point (Punkt dostępu))



DHCP:	Auto
Adres IP:	192.168.10.1
Start DHCP:	192.168.10.100
Koniec DHCP:	192.168.10.200
Maska podsieci:	255.255.255.0

Zastosuj

DHCP

Tutaj można ustawić tryb DHCP. Do wyboru są następujące opcje: **Dezaktywuj**, **Serwer** i **Automatycznie**. W ramach ustawień fabrycznych jest aktywowana opcja **Automatycznie**. Jeśli jest wybrana opcja **Automatycznie**, adresy IP są przypisywane automatycznie. Przyporządkowanie są tutaj stałe i nie są usuwane. Zaletą jest to, że urządzenie końcowe

uzyskuje zawsze ten sam adres IP. Wadą jest, że nowe urządzenia końcowe nie uzyskują adresu IP, jeśli zakres adresów jest całkowicie przypisany, nawet jeśli adresy IP nie są aktywnie wykorzystywane. W przeciwieństwie do opcji **Serwer**, w której adresy IP są przydzielane automatycznie i zapisywane w tabeli. Przypisanie nie jest tutaj jednak stałe i urządzeniom końcowym można w razie potrzeby przypisać inny adres IP. Poniższe ustawienia można dostosować tylko wtedy, gdy wybrano opcję **Serwer**.

Adres IP

Tutaj wyświetla się adres IP dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Start DHCP

Tutaj wyświetla się pierwszy adres IP dla zakresu DHCP.

Koniec DHCP

Tutaj wyświetla się ostatni adres IP dla zakresu DHCP.

Maska podsieci

Tutaj wyświetla się adres IP maski podsieci.

Aby zastosować zmienione ustawienia, należy kliknąć przycisk **Zastosuj**.

11.5.5 Ustawienia – Narzędzia systemowe

Ustawienia godziny

Tutaj można sprawdzić datę i godzinę, a także dokonać dodatkowych ustawień.

The screenshot shows a settings window with a dark border. At the top left, it says 'Włącz czas letni:' with a toggle switch on the right labeled 'WYŁ.' and a slider icon. Below this is a horizontal line. The next line shows 'Aktualna godzina :' followed by '1970/1/1 0:8:34'. Another horizontal line follows. The next line shows 'Status:' followed by 'Synchronizowanie'. Below this is another horizontal line. The next line shows 'Strefa czasowa:' followed by a dropdown menu showing '(GMT+01:00) Germany' and a downward arrow. Below this is another horizontal line. The next line shows 'Serwer NTP:' followed by a dropdown menu showing '0.europe.pool.ntp.org' and a downward arrow. At the bottom center, there is a grey button labeled 'Zastosuj'.

W pozycji **Aktywuj przełączanie czasu** można aktywować automatyczne przełączanie czasu letniego/zimowego, wybierając opcję **Wł.** lub **Wył.**

W polu **Aktualny czas** wyświetla się data i godzina.

W celu synchronizacji dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi musi być połączony z Internetem.

W polu **Strefa czasowa** wprowadzić odpowiednią strefę czasową, w której znajduje się użytkownik.

W polu **Serwer NTP** wybrać domyślny serwer NTP.

Aby zastosować zmienione ustawienia, należy kliknąć przycisk **Zastosuj**.

Dioda LED Wł./Wył.

Tutaj można włączyć lub wyłączyć diody LED dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Nie ma to jednak wpływu na diodę LED zasilania (6), której nie można wyłączyć.


Jeżeli wybrano ustawienie **Wył.**, diody LED świecą się tylko wtedy, gdy wystąpi błąd.



W tym celu ustawić wyłącznik w polu **LED wł./wył.** na **Wł.** lub **Wył.**

Hasło logowania

Tutaj można zmienić nazwę użytkownika i hasło używane do zalogowania się do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. W tym celu należy wprowadzić nazwę użytkownika, stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło.



The screenshot shows a web interface for changing login credentials. It contains four input fields: 'Nazwa użytkownika:' with the value 'Targa_GmbH', 'Stare hasło:', 'Nowe hasło:', and 'Potwierdź hasło:'. Below the first field is a note 'Min. 8 znaków.' and below the third is 'Min. 20 znaków.'. A 'Zastosuj' button is at the bottom.

Nazwa użytkownika:	Targa_GmbH
	Min. 8 znaków.
Stare hasło:	
Nowe hasło:	
	Min. 20 znaków.
Potwierdź hasło:	
Zastosuj	

Aby zastosować zmienione hasło, należy kliknąć przycisk **Zastosuj**.

Nazwa użytkownika musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać zarówno małe, jak i duże litery. Cyfry i znaki specjalne są opcjonalne.

Hasło musi się składać z min. 20 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Nazwę użytkownika i hasło należy dobrze zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Utwórz/przywróć kopię zapasową

Tutaj można zapisać, wczytać i zresetować konfigurację dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Konfiguracja kopii zapasowej
Zapisz kopię swoich aktualnych ustawień.

Kopia zapasowa

Konfiguracja przywracania kopii zapasowej
Przywróć ustawienia z pliku.

Przeglądaj...

Przywróć

Domyślne ustawienia fabryczne
Zresetuj wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych. Stanowczo zalecamy utworzenie kopii zapasowej aktualnych ustawień konfiguracyjnych przed zresetowaniem urządzenia.

Reset

Kliknąć przycisk **Kopia zapasowa**, aby zapisać konfigurację dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi do pliku na komputerze.

Aby wybrać zapisaną konfigurację, należy kliknąć przycisk **Przeglądaj...**, a następnie wybrać żądany plik konfiguracji na komputerze. Następnie kliknąć przycisk **Przywróć kopię zapasową**, aby wczytać wybrany wcześniej plik konfiguracji.

Kliknąć przycisk **Reset**, aby przywrócić ustawienia fabryczne dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Potwierdzić poniższe zapytanie zabezpieczające przyciskiem **OK**, aby ostatecznie wczytać ustawienia fabryczne, lub przyciskiem **Anuluj**, aby przerwać proces.



Należy pamiętać, że po zresetowaniu do ustawień fabrycznych wszystkie zmienione wcześniej ustawienia zostaną utracone.



Wczytać ustawienia fabryczne przed przekazaniem dwuzakresowego wzmacniacza Wi-Fi, aby dane użytkownika nie dostały się w ręce osób trzecich!


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Niniejszy dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi umożliwia różne sposoby aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje wykorzystuje się w celu dodania nowych funkcji lub ulepszenia funkcji, a także utrzymania dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi w aktualnym stanie.

W przypadku posiadania nowej wersji oprogramowania sprzętowego w postaci pliku można ją zainstalować do dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi bezpośrednio z komputera.

Funkcja aktualizacji **Aktualizuj online** może okazać się pomocna przy sprawdzaniu, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Jeśli jest dostępna nowa wersja oprogramowania, po sprawdzeniu na ekranie pojawi się komunikat. Nową wersję oprogramowania sprzętowego można wtedy zainstalować bezpośrednio z Internetu.

W razie potrzeby nową wersję oprogramowania sprzętowego w postaci pliku można uzyskać od działu serwisowego.



Po otrzymaniu nowej wersji oprogramowania sprzętowego można ją zainstalować. W tym celu kliknąć przycisk **Przeglądaj...**, a następnie wybrać nową wersję oprogramowania sprzętowego na komputerze. Następnie kliknąć przycisk **Zastosuj**, aby zainstalować wersję oprogramowania sprzętowego.

W przypadku opcji **Automatyczne aktualizacje** można ustawić, czy dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi ma automatycznie wyszukiwać w Internecie aktualizacji i je instalować. W tym celu ustawić wyłącznik w pozycję **Wł.** lub **Wył.**

Klikając przycisk **Sprawdź dostępność aktualizacji**, można bezpośrednio wyszukiwać w Internecie dostępnych aktualizacji.



Niniejszy dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi będzie mógł pobierać aktualizacje oprogramowania przez okres co najmniej trzech lat od daty wprowadzenia na rynek. Po tym okresie nie możemy zapewnić dalszych aktualizacji oprogramowania.

Dziennik systemowy

W dzienniku systemowym można przeglądać zdarzenia występujące w dwuzakresowym wzmacniaczu sygnału Wi-Fi. Tutaj rejestrują się informacje dotyczące eksploatacji, a także komunikaty o błędach.

12. Informacje dotyczące środowiska naturalnego i utylizacji odpadów



Urządzenia, na których jest umieszczony ten symbol, podlegają przepisom unijnej dyrektywy 2012/19/EU. Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne. Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia. Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Także opakowanie należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Kartony można oddać do punktu skupu makulatury lub do państwowych punktów zbiórki odpadów do recyklingu. Folie i tworzywo sztuczne znajdujące się w opakowaniu zostaną zabrane przez miejscowy zakład gospodarowania odpadami i zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.



Należy zwrócić uwagę na oznaczenie materiałów opakowaniowych podczas sortowania odpadów. Są one oznaczone skrótami (a) i liczbami (b), które mają następujące znaczenie:

1-7: tworzywa sztuczne / 20-22: papier i tekstura / 80-98: kompozyty.



Produkt nadaje się do recyklingu, jest objęty rozszerzoną odpowiedzialnością producenta i podlega odrębnej zbiórce.

13. Informacje dotyczące deklaracji zgodności EU



Niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy RED 2014/53/EU, dyrektywy ErP 2009/125/EC oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU.

Pełną deklarację zgodności UE można pobrać pod adresem:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Rozwiązywanie problemów

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli po opracowaniu poniższych rozwiązań problem nadal występuje, należy skontaktować się z naszą infolinią serwisową (patrz strona 415). Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych napraw!

Dioda LED zasilania (6) nie świeci się.

- Awaria gniazdka lub wyłączony bezpiecznik; należy sprawdzić, czy gniazdko działa, podłączając do niego inne urządzenie.

Brak połączenia WiFi z routerem WiFi

- Odległość od routera Wi-Fi jest zbyt duża, należy ją zmniejszyć.

Brak połączenia LAN

- Sprawdzić, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do gniazda WAN/LAN (5) dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi i gniazda LAN urządzenia końcowego.

Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS kończy się niepowodzeniem (próba połączenia z routerem Wi-Fi)

- Ponownie spróbować nawiązać połączenie za pomocą przycisku WPS.

- Przywrócić ustawienia fabryczne dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. W tym celu spiczastym przedmiotem nacisnąć przycisk Reset (3) i przytrzymać przez ok. 5 sekund, a następnie ponownie zwolnić. Diody LED na krótko zgasną, a dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchomi się ponownie. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”. Następnie ponownie nawiązać połączenie przyciskiem WPS.
- Usunąć źródła zakłóceń między dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi a routerem Wi-Fi.
- Odległość między dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi a routerem Wi-Fi jest za duża, należy ją zmniejszyć.

Menu konfiguracji dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi nie wyświetla się.

- Adres **https://repeater.setup** został nieprawidłowo wpisany w pasku adresu przeglądarki; sprawdzić i poprawić wpis.
- Konfiguracja dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi jest nieprawidłowa. Przywrócić ustawienia fabryczne dwuzakresowego wzmacniacza sygnału Wi-Fi. W tym celu spiczastym

przedmiotem nacisnąć przycisk Reset (3) i przytrzymać przez ok. 5 sekund, a następnie ponownie zwolnić. Diody LED na krótko zgasną, a dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchomi się ponownie. Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi wymaga pewnego czasu (czas bootowania) w celu osiągnięcia gotowości do pracy. W czasie bootowania świeci się tylko dioda LED zasilania (6). Gdy tylko dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi osiągnie gotowość do pracy, diody LED zmieniają się na „normalne wskazanie”.

- Proszę sprawdzić, czy połączenie sieciowe między urządzeniem końcowym a dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi zostało prawidłowo nawiązane. Należy pamiętać, że po zakończeniu konfiguracji w menu połączenie sieciowe zostanie przerwane. System wymaga krótkiej chwili na przywrócenie połączenia sieciowego.
- Proszę ponownie uruchomić komputer/notebook. Następnie ponownie nawiązać połączenie z dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału Wi-Fi.

Wykryto błąd oprogramowania lub podatność na zagrożenia.

- Proszę wystać opis problemu na następujący adres e-mail: ce@targa.de.

15. Informacje dotyczące gwarancji i serwisu

Gwarancja firmy TARGA GmbH

Niniejszy produkt jest objęty trzyletnią gwarancją od daty zakupu. Należy zachować oryginalny kwit kasowy jako dowód zakupu. Przed uruchomieniem produktu prosimy dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją. W razie wystąpienia problemu, którego nie można rozwiązać w ten sposób, prosimy skontaktować się z naszą infolinią pomocy technicznej. Przy każdym kontakcie z infolinią pomocy technicznej należy mieć pod ręką numer artykułu lub numer seryjny, jeśli jest dostępny. W przypadku, gdy rozwiązanie problemu przez telefon nie będzie możliwe, w zależności od przyczyny usterki nasza infolinia pomocy technicznej zorganizuje inną formę serwisowania. W razie stwierdzenia wad materiałowych lub produkcyjnych produktu, zostanie on bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, wedle naszego swobodnego uznania. Naprawa lub wymiana produktu nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, jak baterie, akumulatory czy elementy oświetlenia.

Niniejsza gwarancja nie narusza ani nie ogranicza ustawowych praw użytkownika względem sprzedawcy.



Serwis



Telefon: 22 397 4996

E-Mail: targa@lidl.pl

IAN: 324886_1910



Producent

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NIEMCY

Obsah

1. Ochrana dat	419
2. Ochranná známka	419
3. Použití v souladu s určeným účelem.....	420
4. Rozsah dodávky	421
5. Přehled	422
5.1 LED indikátory	423
6. Technické údaje	424
7. Bezpečnostní pokyny	425
8. Skladování při nepoužívání.....	434
9. Autorské právo	435
10. Před uvedením do provozu	435
11. Uvedení do provozu	436
11.1 Nastavení režimu	436
11.2 Režim Repeater	437
11.2.1 WPS - nejjednodušší způsob konfigurace	439

11.2.2 Ruční konfigurace	442
11.3 Režim přístupového bodu (režim routeru).....	450
11.3.1 WPS - vytvoření připojení k přístupovému bodu (režim routeru)	461
11.3.2 Ruční vytvoření připojení k přístupovému bodu	462
11.4 Konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu s použitím aplikace	463
11.4.1 Návod k použití aplikace SilverCrest SWV 733 B3	465
11.5 Konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu	466
11.5.1 Rychlé nastavení.....	470
11.5.2 Nastavení - stav	470
11.5.3 Nastavení - nastavení WiFi.....	471
11.5.4 Nastavení - síť	477
11.5.5 Nastavení - systémové nástroje	482
12. Pokyny k ochraně životního prostředí a údaje k likvidaci	491
13. Informace k prohlášení o shodě EU.....	492
14. Odstraňování závad.....	493
15. Informace o záruce a zajišťování servisu.....	496

Blahopřejeme!

Koupí tohoto AC dvoupásmového zesilovače WiFi signálu SilverCrest „SWV 733 B3“, dále označovaného jen jako dvoupásmový zesilovač WiFi signálu, jste se rozhodli pro kvalitní výrobek.

Před prvním použitím se s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu důkladně seznámte a pozorně si přečtěte tento návod k obsluze. Řiďte se především bezpečnostními pokyny a dvoupásmový zesilovač WiFi signálu používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze a pouze pro uvedené účely.

Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte. Při předání dvoupásmového zesilovače WiFi signálu dalším osobám jim předejte rovněž veškerou dokumentaci. Návod k obsluze je totiž neoddělitelnou součástí výrobku.

Při předání dvoupásmového zesilovače WiFi signálu se musí přístroj uvést do továrního nastavení, viz návod v kapitole „Zálohování/obnovení“ na straně 486.

1. Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů najdete v konfiguračním menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu a v aplikaci „SilverCrest SWV 733 B3“.

2. Ochranná známka

Apple® je registrovaná ochranná známka, App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Google® a Android® jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

Další názvy a produkty mohou být ochranné známky, popř. registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

3. Použití v souladu s určeným účelem

Tento dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je přístroj informační technologie. Slouží ke zvýšení dosahu stávající sítě WiFi. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu lze mimoto používat jako přístupový bod, díky kterému je možné router, který nemá vlastní WiFi signál, používat jako „WiFi router“. Přístroj smí být používán pouze k soukromým, nikoli k průmyslovým a komerčním účelům. Dále nesmí být dvoupásmový zesilovač WiFi signálu používán mimo uzavřené prostory, ani v regionech s tropickým podnebím. Jakékoliv jiné použití není v souladu s určením. Toto zařízení splňuje všechny normy a směrnice uvedené v prohlášení o shodě. V případě provedení změny na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu, která nebyla odsouhlasena jeho výrobcem, již nemůže být dodržení těchto norem a směrnic zaručeno. Za škody a poruchy vzniklé na základě takovýchto změn výrobce žádným způsobem neodpovídá. Dodržujte, prosím, platné národní předpisy, resp. zákony země, ve které se přístroj používá.

4. Rozsah dodávky

Vyjměte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu a příslušenství z obalu a zcela odstraňte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte úplnost dodávky. Chybějící díly neprodleně reklamujte v servisu.



- A Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu SilverCrest SWV 733 B3
- B Síťový kabel
- C Tento návod k obsluze a stručný návod k obsluze (symbolický obrázek)
Letáček „GNU General Public License“ (bez obrázku)



K tomuto dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu je připojen zvláštní letáček k tématu „GNU General Public License“. Tento letáček si můžete rovněž stáhnout na internetové stránce www.lidl-service.com.

5. Přehled

Tento návod k obsluze je opatřen rozkládací obálkou. Na vnitřní straně obálky je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyobrazen s číslováním. Tyto číslice mají následující význam:

- 1 Ukazatel intenzity signálu
- 2 LED pro WPS
- 3 Tlačítko Reset
- 4 LED pro WAN/LAN
- 5 Port WAN/LAN (síťové připojení, RJ-45)
- 6 Výkonová LED
- 7 Tlačítko WPS
- 8 Volič režimu

5.1 LED indikátory

LED	Stav	Význam
Ukazatel intenzity signálu (1)	svítí	čím více dílků svítí, tím lepší je příjem (v provozním režimu přístupového bodu svítí všechny dílky)
	bliká	žádný příjem
WPS (2)	bliká	vytváří se WPS připojení nebo se očekává WPS signál jiného přístroje
WAN/LAN (4)	svítí	připojení je vytvořeno
	vyp.	připojení není vytvořeno
Výkon (6)	svítí	dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je zapnutý
	vyp.	dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je vypnutý

6. Technické údaje

Vstupní napětí	100-240 V~, 50/60 Hz
Odběr proudu	max. 100 mA
Vysílaný výkon	max. 100 mW (2,4 GHz / 5 GHz)
Wifi standardy	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Frekvenční pásmo	2,4 GHz / 5 GHz
Objem přenesených dat	až 300 Mbit/s v n standardu / až 733 Mbit/s v ac standardu
Šifrovací protokoly	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Síťové připojení	RJ-45
Minimální požadavek na aplikaci	Android 4.4, iOS 9
Rozměry (Š x V x H)	cca 58 x 98 x 82 mm
Hmotnost	cca 89 g
Provozní teplota, vlhkost vzduchu	5 až 35 °C, rel. vlhkost max. 85%
Teplota skladování, vlhkost vzduchu	-20 až 60 °C, rel. vlhkost max. 90%

* šifrovací protokol WEP (128/64) jen u 802.11 b/g.

Technické údaje a design mohou být změněny bez předchozího oznámení.

7. Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete následující pokyny, a to i v případě, že ovládáte zacházení s elektronickými přístroji. Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte pro pozdější použití.

Použitá výstražná upozornění a symboly a jejich význam



NEBEZPEČÍ! Toto signální slovo označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které, pokud mu nebude zabráněno, způsobí smrt nebo těžké zranění.



VAROVÁNÍ! Toto signální slovo označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které, pokud mu nebude zabráněno, může způsobit smrt nebo těžké zranění.



POZOR! Toto signální slovo označuje důležité pokyny pro ochranu před hmotnými škodami.



Tento symbol označuje další upozornění informativní povahy k danému tématu.



Dodržujte návod



Aplikace k dispozici zdarma



WiFi (bezdrátová síť)



Střídavé napětí



Třída ochrany II

Provozní podmínky

Tento dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se smí používat pouze ve vnitřních prostorách. Přístroj není určen k provozu v prostorách s vysokou teplotou nebo vlhkostí vzduchu (např. koupelna) nebo s nadměrnou prašností. Provozní teplota a provozní vlhkost vzduchu: 5 °C až 35 °C, relativní vlhkost max. 85%.

Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu umístěte vždy minimálně 20 cm od těla, abyste zamezili účinkům rádiového záření na lidský organismus.



NEBEZPEČÍ! Dbejte na to,

- abyste se přístroje nikdy nedotýkali mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- aby otvory v krytu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu sloužící k větrání nebyly za žádných okolností zakryté nebo uzavřené, hrozí nebezpečí požáru
- aby na přístroj nebo vedle něj nebyly umísťovány otevřené zdroje ohně (např. hořící svíčky)



POZOR! Dbejte na to, aby

- na přístroj nepůsobily žádné přímé tepelné zdroje (např. topení)
- přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo intenzivnímu umělému osvětlení
- přístroj nebyl umisťován do bezprostřední blízkosti zdrojů magnetického pole (např. reproduktorů)
- do přístroje nepronikala žádná cizorodá tělesa
- byl omezen kontakt se stříkající a kapající vodou a agresivními kapalinami a aby se zařízení nepoužívalo v blízkosti vody, přístroj se především nesmí nikdy potopit (nepokládejte na přístroj nebo vedle něj předměty naplněné kapalinou, např. vázy nebo nápoje)
- přístroj nebyl vystaven velkým výkyvům teplot, protože jinak může dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a k elektrickým zkratům. Byl-li přístroj přeci jen vystaven silným výkyvům teploty, vyčkejte (cca 2 hodiny) s uvedením do provozu, dokud se přístroj neohřeje na okolní teplotu.
- přístroj nebyl vystaven nadměrným otřesům a vibracím

**VAROVÁNÍ! Bezpečný provoz**

- Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu zapojte výhradně do volně přístupné elektrické zásuvky, aby jej v případě nebezpečí (vývoj kouře, zápach požáru) bylo možné z elektrické zásuvky rychle vytáhnout. Elektrická zásuvka musí zůstat i během provozu vždy snadno přístupná.
- V okamžiku, kdy je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připojen k elektrické síti, spotřebovává elektrický proud. Rovněž v době, kdy není používán, spotřebovává přístroj určité malé množství elektrického proudu. Pokud nebudete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu delší dobu používat, například během dovolené, odpojte jej od elektrické sítě. Snížíte tím riziko vzniku ohně nebo doutnavého požáru na minimum, které hrozí vždy, když je elektrický spotřebič připojen k elektrické síti. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu odpojte zcela od elektrické sítě tím způsobem, že jej vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte žádné zástrčkové adaptéry a prodlužovací kabely, které vykazují poškození a neodpovídají platným bezpečnostním normám.
- Nikdy neotevírejte kryt zařízení, při otevření krytu vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



POZOR! Bezpečný provoz

- Také při bouřce s nebezpečím blesků odpojte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu od elektrické sítě, protože by mohlo v důsledku přepětí po úderu blesku dojít k zničení přístroje.



NEBEZPEČÍ! Osobní bezpečnost

Elektrická zařízení nepatří do dětských rukou. Také osoby s omezenými tělesnými, duševními a senzorickými schopnostmi by měly elektrické přístroje používat jen v rámci svých možností. Nikdy nenechávejte děti a osoby s omezeními používat elektrické přístroje bez dozoru. Výjimkou je, pokud tyto osoby byly odpovídajícím způsobem poučeny, nebo jsou pod dozorem osoby odpovídající za jejich bezpečnost. Děti musejí být zásadně pod dozorem, aby bylo zaručeno, že

si s výrobkem nebudou hrát. Drobné součástky mohou být při spolknutí životu nebezpečné. Také obalovou fólii udržujte z dosahu. Obalové materiály nejsou hračka pro děti.



NEBEZPEČÍ! Hrozí nebezpečí udušení.



VAROVÁNÍ! Rádiové rozhraní

Nepoužívejte zařízení, pokud se nacházíte v letadle, nemocnici, na operačním sále nebo v blízkosti lékařských elektronických přístrojů. Přenášené rádiové vlny mohou narušit fungování citlivých zařízení. Dodržte minimální vzdálenost 20 cm zařízení od kardiostimulátorů nebo implantovaných defibrilátorů, protože jinak mohou rádiové vlny narušit řádné fungování kardiostimulátoru nebo implantovaného defibrilátoru. Přenášené rádiové vlny mohou vyvolat rušivé zvuky v naslouchadlech. Zařízení se zapnutou rádiovou součástí nevnášejte do blízkosti hořlavých plynů nebo do prostředí ohroženého výbuchem (například lakovna), protože přenášené rádiové vlny mohou vyvolat výbuch nebo způsobit požár. Dosah rádiových vln závisí na okolních podmínkách a prostředí. Při bezdrátovém datovém přenosu mohou data zachytávat

neoprávněné cizí osoby. Společnost Targa GmbH nenese zodpovědnost za poruchy rozhlasového a televizního příjmu, které budou způsobeny nepovoleným pozměněním tohoto zařízení. Společnost Targa rovněž nenese zodpovědnost za důsledky náhrady či výměny připojovacích kabelů a zařízení za výrobky, které nebyly Targa GmbH schváleny. Za odstranění závad, které byly vyvolány takovým nepovoleným pozměněním, a za náhradu nebo výměnu zařízení nese zodpovědnost výhradně uživatel.

Pro použití dvoupásmového zesilovače WiFi signálu jsou platná omezení. Najdete je v následující tabulce:



Z důvodu využití 5GHz rádiové technologie smí být přístroj používán výhradně uvnitř budov.

Toto omezení použití je platné pro následující země:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**VAROVÁNÍ! Kabel**

Všechny kabely vždy uchopte za zástrčku a netahejte za samotný kabel. Nepokládejte na kabely nábytek ani žádné jiné těžké předměty a dbejte na to, abyste je příliš neohýbali, a to zejména u zástrčky a připojovacích zdírek. Na kabelu nikdy nedělejte uzly a nesvazujte ho s ostatními kabely. Všechny kabely pokládejte tak, aby na ně nikdo nemohl šlápnout a aby nikomu nepřekážely.

**VAROVÁNÍ! Údržba/čištění**

Oprava je nutná v případě, že byl přístroj poškozen, např. jestliže je kryt přístroje poškozený, dovnitř přístroje se dostala tekutina nebo předměty, a nebo pokud byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti. Opravy jsou nutné také v případě, že zařízení nefunguje bezchybně nebo pokud spadlo na zem. Pokud si všimnete kouře, nezvyklých zvuků nebo nezvyklého zápachu, okamžitě zařízení vytáhněte z elektrické zásuvky. V těchto případech nesmíte přístroj dále používat, dokud odborník neprovede kontrolu zařízení. Veškeré opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.

Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Zařízení čistěte pouze čistým suchým hadříkem, nikdy agresivními kapalinami. Nepokoušejte se otevírat kryt výrobku. Tím by zanikl váš nárok na záruku.

Abyste udrželi výrobek na úrovni současného stavu techniky, je třeba průběžně aktualizovat operační systém použitého chytrého telefonu a/nebo tabletu. Pravidelně aktualizujte příslušný operační systém.

8. Skladování při nepoužívání

Nebudete-li dvoupásmový zesilovač WiFi signálu delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě. Dbejte také na to, aby teplota skladování zůstala v rozmezí -20 °C až 60 °C. Nepřekračujte relativní vlhkost vzduchu 90%.

Upozornění: Rozsah teplot a relativní vlhkost pro skladování a provoz se výrazně liší, řiďte se proto údaji v oddílu „Provozní podmínky“ na straně 427.

9. Autorské právo

Veškerý obsah tohoto návodu k obsluze podléhá autorskému právu a čtenáři se poskytuje výhradně jako zdroj informací.

Jakékoliv kopírování nebo reprodukování údajů a informací bez výslovného písemného souhlasu autora je zakázáno. To se týká také komerčního využití obsahu a údajů.

Text a obrázky odpovídají technickému stavu při odevzdání do tisku.

10. Před uvedením do provozu

Zkontrolujte případné poškození dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Je-li dvoupásmový zesilovač WiFi signálu poškozený, neuvádějte ho do provozu.

Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu rozšiřuje WiFi ve Vaší domácí síti. Podporovány jsou přitom dva následující režimy:

Repeater

Zvětšuje dosah Vaší rádiové sítě (WiFi). WiFi přístroje nacházející se mimo dosah Vaší bezdrátové rádiové sítě mohou být prostřednictvím dvoupásmového zesilovače WiFi signálu do této rádiové sítě připojeny.

Přístupový bod

Tento režim lze využít například k tomu, aby router, který nemá vlastní WiFi signál, mohl být použit jako „WiFi router“. Za tímto účelem se musí router pomocí LAN-kabelu (síťový kabel, viz obsah dodávky) spojit s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu.

11. Uvedení do provozu




Pokud budete potřebovat pomoc s uvedením dvoupásmového zesilovače WiFi signálu do provozu, jsme Vám rádi k dispozici. Naše telefonní číslo najdete na straně 497.

11.1 Nastavení režimu

Voličem režimu (8) nastavte požadovaný režim. Volič režimu (8) k tomu posuňte do požadované polohy (přístupový bod nebo repeater).

11.2 Režim Repeater

Režim Repeater slouží k rozšíření dosahu bezdrátové rádiové sítě. WiFi přístroje nacházející se mimo dosah Vaší bezdrátové rádiové sítě mohou být prostřednictvím dvoupásmového zesilovače WiFi signálu do této rádiové sítě připojeni.



Volič režimu (8) se v režimu opakovače musí nacházet v poloze „Repeater“.



Při prvním uvedení do provozu se dvoupásmový zesilovač WiFi signálu musí nacházet v blízkosti (cca 2 až 3 metry) WiFi routeru.

Vložte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu do dobře přístupné elektrické zásuvky.



Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“.

Existují dvě různé možnosti konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Pokud Váš WiFi router podporuje WPS, můžete této komfortní funkce využít k jednoduchému nastavení. Chcete-li použít WiFi router bez funkce WPS, musíte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu spojit síťovým kabelem nebo prostřednictvím WiFi s počítačem a provést konfiguraci.

11.2.1 WPS - nejjednodušší způsob konfigurace

Jde o nejjednodušší způsob, jak nakonfigurovat dvoupásmový zesilovač WiFi signálu. Nejprve se ujistěte, že váš WiFi router podporuje funkci WPS. Příslušné informace najdete v dokumentaci k WiFi routeru.

1. Minimálně po dobu 6 sekund podržte na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu stisknuté tlačítko WPS (7). Po uvolnění tlačítka WPS (7) cca 2 minuty rychle bliká LED pro WPS (2).



2. Během těchto 2 minut stiskněte připojovací tlačítko (WPS) na vašem WiFi routeru. Příslušné informace najdete v dokumentaci k WiFi routeru.



(Symbolický obrázek, připojovací tlačítko (WPS) může být dle modelu routeru odlišně umístěno i označeno)

Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se nyní automaticky spojí s Vaším WiFi routerem a provede kompletní konfiguraci. Než bude připojení dokončeno, může to trvat až tři minuty. Jakmile je zařízení úspěšně připojeno, zobrazí se na ukazateli intenzity signálu (1) velikost signálu. Nyní můžete začít dvoupásmový zesilovač WiFi signálu používat. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je nyní identifikovatelný na základě SSID (název WiFi sítě) a síťového klíče vašeho WiFi routeru. Síťový klíč lze v běžném případě nalézt na routeru, pokud jste jej doposud nezměnili.

Nyní můžete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu používat tam, kde je třeba zesílit WiFi signál. Optimální umístění dvoupásmového zesilovače WiFi signálu je přesně uprostřed mezi WiFi routerem a WiFi zařízeními, která se mají prostřednictvím dvoupásmového zesilovače WiFi signálu do rádiové sítě připojit. Pokud nelze dvoupásmový zesilovač WiFi signálu v tomto místě používat, vyzkoušejte jiná umístění. Elektrickou zástrčku dvoupásmového zesilovače WiFi signálu vložte pouze do dobře přístupné elektrické zásuvky.



Je možné nakonfigurovat několik dvoupásmových zesilovačů WiFi signálu. Konfiguraci proveďte postupně jednu po druhé.

Pokud Váš WiFi router nepodporuje WPS anebo se z jakéhokoliv důvodu nepovede vytvořit připojení, musíte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat ručně.

11.2.2 Ruční konfigurace

Existují dvě různé možnosti konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.



Pokud na svém počítači nepoužíváte standardní nastavení sítě a IP adresu jste nastavili ručně, musíte nastavení sítě opět změnit na **automatické přidělení IP adresy**. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu počítači.

1. Nyní můžete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat přes síťový kabel. Pokud chcete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat přes síťový kabel, musíte jej spojit s počítačem. Použijte k tomu přiložený síťový kabel. Jeden konec síťového kabelu vložte do portu WAN/LAN (5) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu a druhý konec do portu LAN ve Vašem počítači.
2. Alternativně můžete konfiguraci provést bezdrátově prostřednictvím WiFi. Na počítači k tomu spusťte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. Na seznamu dostupných bezdrátových sítí se zobrazí síť **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G**. Nyní vyberte síť **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** a klikněte na ikonu **Připojit** pro vytvoření bezdrátového připojení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je

ve stavu při dodání zabezpečen síťovým klíčem. Zadejte síťový klíč (najdete jej na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu) a poté eventuálně ještě klikněte na možnost **Připojit bez konfigurace sítě**. Na počítači se případně zobrazí hlášení „omezené síťové připojení“.

Nyní na počítači otevřete internetový prohlížeč. Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte **https://repeater.setup** a zadání potvrďte **tlačítkem Enter**.

Vytvoří se šifrované připojení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Eventuálně se může objevit hlášení, že certifikát není bezpečný. Přijměte prosím certifikát, který pochází od výrobce a je tudíž bezpečný.



Pokud se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu otevře poprvé, musíte odsouhlasit prohlášení o ochraně osobních údajů.

Otevře se přihlašovací okno dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Zvolte požadovaný jazyk a zadejte uživatelské jméno a heslo (ve stavu při dodání je obojí: **admin**). Následně klikněte na ikonu **Přihlášení**. Otevře se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.



Pokud se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu otevře poprvé, budete vyzváni ke změně uživatelského jména a hesla.

Uživatelské jméno musí mít 8 znaků a obsahovat malá i velká písmena. Číslice a zvláštní znaky nejsou povinné.

Heslo se musí skládat minimálně z 20 znaků a musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a zvláštní znaky.

Uživatelské jméno a heslo si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě!

Konfigurace se automaticky spustí pomocí průvodce konfigurací. V případě, že se průvodce nespustí automaticky, klikněte na ikonu **Rychlé nastavení**.

Nyní si ze seznamu vyberte jednu WiFi síť, jejíž dosah chcete rozšířit. Pokud se požadovaná WiFi síť nezobrazí, aktualizujte seznam kliknutím na ikonu **Znovu skenovat**.

1	2	3
Síť	WiFi nastavení	WiFi informace
Signál	SSID	MAC adresa
	test1	d8:5d:4c:b0:28:d8
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:50
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:50
	FRITZ!Box 7520 IU	98:9b:cb:50:93:a0
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:4f
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:4f
	GNX0251E5	34:e3:80:5b:9d:14
Zadat ručně Znovu skenovat		

Poté, co jste zvolili WiFi síť, můžete nyní u **SSID repeateru 2,4 GHz** a u **SSID repeateru 5 GHz ac** zadat libovolný SSID (název WiFi sítě) dvoupásmového zesilovače WiFi sítě. Do pole pro **Síťový klíč** zadejte síťový klíč WiFi routeru. Po kompletním zadání klikněte na ikonu **Další**. Nyní se otevře okno s vámi zadáním síťovým klíčem. Zkontrolujte správnost síťového klíče a potvrďte jej kliknutím na **OK**. Pokud chcete síťový klíč opravit, klikněte na **Přerušit**.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a SilverCrest SWV 733 B3 device. At the top, there are three tabs: '1 Síť' (Network), '2 WiFi nastavení' (WiFi settings), and '3 WiFi informace' (WiFi information). The '2 WiFi nastavení' tab is currently selected and highlighted. Below the tabs, there are four input fields for configuration:

- SSID repeateru 2,4 GHz:** The input field contains the text 'tctest1_RE2.4'.
- SSID repeateru 5 GHz ac:** The input field contains the text 'tctest1_RE5'.
- SSID:** The input field contains the text 'tctest1'.
- Síťový klíč :** The input field is empty.

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Zpět' (Back) and 'Další' (Next). The 'Další' button is highlighted, indicating it is the next step in the process.

Zkontrolujte svoje nastavení a potvrďte jej kliknutím na ikonu **Použít**. K provedení změn pak klikněte na ikonu **Zpět**.

1
Síť

2
WiFi nastavení

3
WiFi informace


Router


SWV 733 B3

SSID: tctest1

SSID repeateru 2,4 GHz: tctest1_RE2.4

SSID repeateru 5 GHz ac: tctest1_RE5

Síťový klíč : xxxxxxxxxxxx Extender heslo: xxxxxxxxxxxx

Zpět

Použít

Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se nyní restartuje. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“. Řiďte se následujícími pokyny:

Gratulujeme!

Pamatujte, že vaše zařízení musí mít po převzetí všech síťových nastavení platné připojení k bezdrátovému repeateru.

SSID 2,4 GHz:	tcctest1_RE2.4
SSID 5 GHz ac:	tcctest1_RE5
WiFi heslo:	XXXXXXXXXX

Jakmile vaše zařízení opět získá platné síťové připojení k bezdrátovému repeateru, budete mít přístup k uživatelskému rozhraní po kliknutí na tlačítko Ukončit.

☒ Jsem připojen k rozšířené síti.

Ukončit

Zatrhnete čtvereček u věty „Jsem připojen k rozšířené síti.“ a poté kliknete na ikonu **Ukončit** pro dokončení nastavení. Otevře se stavová stránka konfiguračního menu. Vezměte prosím na vědomí, že k tomu musí být vytvořeno spojení s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Spojte proto eventuálně dvoupásmový zesilovač WiFi signálu síťovým kabelem s počítačem.

Po restartování je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu identifikovatelný na základě SSID (název WiFi sítě) a síťového klíče vašeho WiFi routeru, které jste předtím zadali. Síťový klíč lze v běžném případě nalézt na routeru, pokud jste jej doposud nezměnili.

Jakmile je zařízení úspěšně připojeno, zobrazí se na ukazateli intenzity signálu (1) velikost signálu. Nyní můžete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu používat tam, kde je třeba zesílit WiFi signál. Optimální umístění dvoupásmového zesilovače WiFi signálu je přesně uprostřed mezi WiFi routerem a WiFi zařízeními, která se mají prostřednictvím dvoupásmového zesilovače WiFi signálu do rádiové sítě připojit. Pokud nelze dvoupásmový zesilovač WiFi signálu v tomto místě používat, vyzkoušejte jiná umístění. Elektrickou zástrčku dvoupásmového zesilovače WiFi signálu vložte pouze do dobře přístupné elektrické zásuvky.

11.3 Režim přístupového bodu (režim routeru)

Použijte režim přístupového bodu k vytvoření „bezdrátového přístupu k Vaší WiFi síti“. V tomto režimu lze koncová zařízení WiFi spojit s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Kromě toho můžete v tomto režimu router bez WiFi signálu změnit na WiFi router.

Příklad použití:



Volič režimu (8) se v režimu přístupového bodu musí nacházet v poloze „Přístupový bod“.

Vložte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu do dobře přístupné elektrické zásuvky.



Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“.

Existují dvě různé možnosti konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.



Pokud na svém počítači nepoužíváte standardní nastavení sítě a IP adresu jste nastavili ručně, musíte nastavení sítě opět změnit na **automatické přidělení IP adresy**. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu počítači.

1. Nyní můžete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat přes síťový kabel. Pokud chcete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat přes síťový kabel, musíte jej spojit s počítačem. Použijte k tomu přiložený síťový kabel. Jeden konec síťového kabelu vložte do portu WAN/LAN (5) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu a druhý konec do portu LAN ve Vašem počítači.
2. Alternativně můžete konfiguraci provést bezdrátově prostřednictvím WiFi. Na počítači k tomu spusíte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. Na seznamu dostupných bezdrátových sítí se zobrazí síť **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G**. Nyní vyberte síť **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** a klikněte na ikonu **Připojit** pro vytvoření bezdrátového připojení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je ve stavu při dodání zabezpečen síťovým klíčem. Zadejte síťový klíč (najdete jej na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu) a poté eventuálně ještě klikněte na možnost

Připojit bez konfigurace sítě. Na počítači se případně zobrazí hlášení „omezené síťové připojení“.

Nyní na počítači otevřete internetový prohlížeč. Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte **https://repeater.setup** a zadání potvrďte **tlačítkem Enter**.

Vytvoří se šifrované připojení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Eventuálně se může objevit hlášení, že certifikát není bezpečný. Přijměte prosím certifikát, který pochází od výrobce a je tudíž bezpečný.



Pokud se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu otevře poprvé, musíte odsouhlasit prohlášení o ochraně osobních údajů.

Otevře se přihlašovací okno dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Zvolte požadovaný jazyk a zadejte uživatelské jméno a heslo (ve stavu při dodání je obojí: **admin**). Následně klikněte na ikonu **Přihlášení**. Otevře se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.



Pokud se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu otevře poprvé, budete vyzváni ke změně uživatelského jména a hesla.

Uživatelské jméno musí mít 8 znaků a obsahovat malá i velká písmena. Číslice a zvláštní znaky nejsou povinné.

Heslo se musí skládat minimálně z 20 znaků a musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a zvláštní znaky.

Uživatelské jméno a heslo si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě!

Konfigurace se automaticky spustí pomocí průvodce konfigurací. V případě, že se průvodce nespustí automaticky, klikněte na ikonu **Rychlé nastavení**.

Vyberte provozní režim **AP - přístupový bod (LAN bridge)** resp. **Router**.

The screenshot shows a web-based configuration interface for the SilverCrest SWV 733 B3 device. At the top, there are two tabs: '1 WiFi nastavení' (selected) and '2 WiFi informace'. Below the tabs, the 'Provozní režim:' (Operating mode) is set to 'AP - přístupový bod (LAN bridge)' via a dropdown menu. Below this, there are three input fields: 'SSID 2,4 GHz:' with the value 'SWV 733 B3 2.4G', 'SSID ac:' with the value 'SWV 733 B3 5G', and 'WiFi heslo:' (WiFi password) which is currently empty. At the bottom center, there is a 'Další' (Next) button.

AP - přístupový bod (LAN bridge)

V tomto režimu funguje dvoupásmový zesilovač WiFi signálu jako rozhraní mezi WiFi přístroji a LAN.

Router

V tomto režimu můžete například DSL modem s připojeným dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu použít jako WiFi router. Svá koncová zařízení tak můžete bezdrátově připojit s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu a díky tomu prostřednictvím DSL modemu využít internetového připojení svého poskytovatele internetu.

Jestliže jste si vybrali režim routeru, musíte ještě zvolit typ bezdrátové sítě. Na výběr máte následující možnosti:

- **Dynamická IP adresa** – Při této volbě je IP adresa přidělována automaticky poskytovatelem internetového připojení. Zde není nutné žádné další zadání.
- **PPPoE** – Při této volbě je třeba zadat uživatelské jméno (účet) a heslo poskytovatele internetového připojení. Uživatelské jméno a heslo obdržíte u svého poskytovatele internetového připojení.



Pokud si nejste jisti, která volba je pro Vás nejlepší, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení.

Do pole pro **síťový klíč** zadejte nový síťový klíč. Síťový klíč si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě. Síťový klíč budete potřebovat, pokud se budete chtít bezdrátově připojit k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu.



V každém případě použijte bezpečné 10místné heslo obsahující číselné a alfanumerické znaky, malá a velká písmena a rovněž kombinaci zvláštních znaků.



Automaticky je použit šifrovací protokol WPA/WPA2, který poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti.

Po kompletním zadání klikněte na ikonu **Další**.

Zkontrolujte svoje nastavení a potvrďte jej kliknutím na ikonu **Použít**. K provedení změn pak klikněte na ikonu **Zpět**.

1 WiFi nastavení 2 WiFi informace

WiFi informace

SSID 2,4 GHz: SWV 733 B3 2.4G

SSID ac: SWV 733 B3 5G

WiFi heslo: XXXXXXXXXX

Zpět Použít

Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se nyní restartuje. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“. Řiďte se následujícími pokyny:

:-) Počkejte prosím několik sekund!

Pamatujte, že vaše zařízení musí mít po převzetí všech síťových nastavení platné připojení k bezdrátovému repeateru.

SSID 2,4 GHz:	SWV 733 B3 2.4G
SSID 5 GHz ac:	SWV 733 B3 5G
WiFi heslo:	XXXXXXXXXX

Jakmile vaše zařízení opět získá platné síťové připojení k bezdrátovému repeateru, budete mít přístup k uživatelskému rozhraní po kliknutí na tlačítko Ukončit.

☒ Jsem připojen k rozšířené síti.

Ukončit

Zatrhnete čtvereček u věty „Jsem připojen k rozšířené síti.“ a poté kliknete na ikonu **Ukončit** pro dokončení nastavení. Otevře se stavová stránka konfiguračního menu. Vezměte prosím na vědomí, že k tomu musí být vytvořeno spojení s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Spojte proto eventuálně dvoupásmový zesilovač WiFi signálu síťovým kabelem s počítačem.

Po restartování je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu identifikovatelný na základě Vámi zadaného SSID a síťového klíče.

11.3.1 WPS - vytvoření připojení k přístupovému bodu (režim routeru)

Jde o nejjednodušší způsob, jak vytvořit připojení k přístupovému bodu. Nejprve se ujistěte, že Vaše koncové zařízení podporuje funkci WPS. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu koncovému zařízení.

1. Minimálně po dobu 3 sekund podržte na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu stisknuté tlačítko WPS (7). Po uvolnění tlačítka WPS (7) cca 2 minuty pomalu bliká LED pro WPS (2).



2. Během těchto 2 minut stisknete připojovací tlačítko (WPS) na koncovém zařízení. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu koncovému zařízení.

Koncové zařízení se nyní automaticky spojí s dvoupásmovým zesilovačem WiFi sítě (přístupový bod) a provede kompletní konfiguraci. Nyní máte k dispozici bezdrátový přístup k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu (přístupový bod).

Pokud Vaše koncové zařízení nepodporuje WPS, můžete připojení k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu (přístupový bod) vytvořit také ručně.

11.3.2 Ruční vytvoření připojení k přístupovému bodu

Pro ruční vytvoření připojení k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu (přístupový bod) musíte na koncovém zařízení vyhledat dostupné bezdrátové sítě. V seznamu dostupných bezdrátových sítí se pod Vámi zadaným SSID (název WiFi sítě) zobrazí dvoupásmový zesilovač WiFi signálu (přístupový bod). Nyní vyberte příslušný SSID (název WiFi sítě) a koncové zařízení bezdrátově připojte k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu (přístupový bod). Zadejte při tom Vámi udělený síťový klíč. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu koncovému zařízení.

11.4 Konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu s použitím aplikace

Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu můžete rovněž nakonfigurovat s použitím aplikace **SilverCrest SWV 733 B3**. Aplikaci **SilverCrest SWV 733 B3** si můžete zdarma stáhnout v Apple App Store a v Google Play Store. K instalaci aplikace na Vaše mobilní zařízení použijte buď přímo QR kódy nebo v příslušném obchodu s aplikacemi vyhledejte **SilverCrest SWV 733 B3**.



Při stahování aplikace v App-Store nebo Google Play Store dbejte bezpodmínečně na přesné označení aplikace:

SilverCrest SWV 733 B3 **B3**

Připojte koncové zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu mobilnímu zařízení. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je ve stavu při dodání zabezpečen síťovým klíčem (najdete jej na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu).

Spusťte aplikaci a řiďte se pokyny. Jakmile je zařízení úspěšně připojeno, zobrazí se na ukazateli intenzity signálu na dvoupásmovém zesilovači WiFi sítě velikost signálu.

11.4.1 Návod k použití aplikace SilverCrest SWV 733 B3

Návod k použití aplikace SilverCrest SWV 733 B3 si můžete stáhnout pod následujícími odkazy. Buď použijte QR kódy nebo do internetového prohlížeče zadejte následující příkazový řádek.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf

11.5 Konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu

Konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu můžete otevřít v internetovém prohlížeči Vašeho počítače. V tomto konfiguračním menu lze provádět pokročilá nastavení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu, zobrazovat informace a instalovat nové verze firmware.

Existují dvě různé možnosti konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.



Pokud na svém počítači nepoužíváte standardní nastavení sítě a IP adresu jste nastavili ručně, musíte nastavení sítě opět změnit na **automatické přidělení IP adresy**. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu počítači.

1. Nyní můžete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat přes síťový kabel. Pokud chcete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nakonfigurovat přes síťový kabel, musíte jej spojit s počítačem. Použijte k tomu přiložený síťový kabel. Jeden konec síťového kabelu vložte do portu WAN/LAN (5) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu a druhý konec do portu LAN ve Vašem počítači.

2. Alternativně můžete konfiguraci provést bezdrátově prostřednictvím WiFi. Na počítači k tomu spusíte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. Na seznamu dostupných bezdrátových sítí se zobrazí síť **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G**. Nyní vyberte síť **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** a klikněte na ikonu **Připojit** pro vytvoření bezdrátového připojení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je ve stavu při dodání zabezpečen síťovým klíčem. Zadejte síťový klíč (najdete jej na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu) a poté eventuálně ještě klikněte na možnost **Připojit bez konfigurace sítě**. Na počítači se případně zobrazí hlášení „omezené síťové připojení“.



Uvědomte si prosím, že se název sítě (SSID) **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** zobrazí, jen pokud jste jej předtím nezměnili. V případě změněného názvu sítě vyberte odpovídající SSID.



Uvědomte si prosím, že síťový klíč (najdete jej na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu) bude funkční, jen pokud jste jej předtím nezměnili.

Poté, co jste dle výše uvedeného popisu vytvořili připojení, otevřete na počítači internetový prohlížeč. Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte **<https://repeater.setup>** a zadání potvrďte **tlačítkem Enter**.

Vytvoří se šifrované připojení dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Eventuálně se může objevit hlášení, že certifikát není bezpečný. Přijměte prosím certifikát, který pochází od výrobce a je tudíž bezpečný.



Pokud se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu otevře poprvé, musíte odsouhlasit prohlášení o ochraně osobních údajů.

Otevře se přihlašovací okno dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Zvolte požadovaný jazyk a zadejte uživatelské jméno a heslo (ve stavu při dodání je obojí: **admin**). Následně klikněte na ikonu **Přihlášení**.



Pokud se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu otevře poprvé, budete vyzváni ke změně uživatelského jména a hesla.

Uživatelské jméno musí mít 8 znaků a obsahovat malá i velká písmena. Číslice a zvláštní znaky nejsou povinné.

Heslo se musí skládat minimálně z 20 znaků a musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a zvláštní znaky.

Otevře se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

Device Information			
Typ WAN	AP - přístupový bod (LAN bridge)		SSID 2,4 GHz
IP adresa zařízení	192.168.10.1	Kanál	11
Brána	0.0.0.0	SSID ac	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Kanál	40
DNS2	0.0.0.0	WAN MAC	80:3F:5D:B0:9E:F8

Vpravo nahoře můžete měnit jazyk konfiguračního menu, odhlášovat se z konfiguračního menu a znovu spouštět dvoupásmový zesilovač WiFi signálu. Konfigurační menu je rozděleno do následujících rubrik:

11.5.1 Rychlé nastavení

Tento průvodce vám umožní jednoduchou konfiguraci dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Pro spuštění průvodce klikněte na ikonu **Rychlé nastavení**. Řiďte se pokyny průvodce na obrazovce počítače.

11.5.2 Nastavení - stav

Zde se zobrazují informace o bezdrátové síti dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Všimněte si prosím, že v závislosti na nastaveném režimu (Repeater nebo přístupový bod) se nezobrazují všechny možnosti.

Typ WAN

Ukazuje, který z režimů (Repeater nebo přístupový bod) je na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu nastaven.

IP adresa zařízení

Zde se zobrazuje aktuálně používaná IP adresa dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

Brána

Zde se zobrazuje IP adresa brány (gateway).

DNS1

Zde se zobrazuje IP adresa serveru DNS1.

DNS2

Zde se zobrazuje IP adresa serveru DNS2.

SSID 2,4 GHz

Zde se zobrazuje SSID dvoupásmového zesilovače WiFi signálu pro 2,4GHz síť.

SSID ac

Zde se zobrazuje SSID dvoupásmového zesilovače WiFi signálu pro 5GHz síť.

Kanál

Zde se zobrazuje kanál, který dvoupásmový zesilovač WiFi signálu používá pro 2,4GHz a 5GHz síť.

Připojit k

Zde se zobrazuje router, který je k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu připojený.

Stav

Zde se zobrazuje aktuální stav dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

WAN MAC

Zde se zobrazuje WAN MAC adresa dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

11.5.3 Nastavení - nastavení WiFi

Zde můžete provádět další nastavení bezdrátové sítě WiFi. K tomu klikněte přímo na požadovanou možnost:

Nastavení WiFi

Nastavení WiFi 2,4 GHz

WiFi zap./vyp.: ☒

Skrýt SSID: ☐

SSID 2,4 GHz:

Typ zabezpečení:

WiFi heslo: 

Min. 20 znaků.

Nastavení WiFi 5 GHz ac

WiFi zap./vyp.: ☒

Skrýt SSID: ☐

SSID 5 GHz ac:

Typ zabezpečení:

WiFi heslo: 

Min. 20 znaků.

Použít

WiFi zap./vyp. (jen v režimu přístupového bodu)

Zde můžete zapínat nebo vypínat 2,4GHz a 5GHz bezdrátovou síť. Klikněte k tomu na ikonu **Zap.** resp. **Vyp.** Vezměte prosím na vědomí, že po vypnutí není možný bezdrátový přístup k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu. Pro přístup k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu spojte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu pomocí síťového kabelu s počítačem.

Skrýt SSID

Zde můžete skrýt 2,4GHz a 5GHz bezdrátovou síť. Klikněte k tomu na ikonu **Zap.** resp. **Vyp.** Vezměte prosím na vědomí, že při volbě možnosti Zap. nebude SSID viditelný a WiFi zařízení jej nebudou moci vyhledat.

SSID 2.4 GHz / SSID 5 GHz ac

Zde můžete upravovat SSID (název WiFi sítě) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu pro 2,4GHz a 5GHz síť. V režimu Repeater se zde uvede SSID routeru.

Typ zabezpečení

Zde se zadávají šifrovací protokoly pro 2,4GHz a 5GHz síť.



Doporučujeme použít šifrovací protokol WPA/WPA2, protože poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti. Pokud Vaše WiFi zařízení nepodporuje šifrování WPA/WPA2, musíte použít jiný šifrovací protokol.

Síťový klíč

Zde zadejte nový síťový klíč. Síťový klíč si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě.



V každém případě použijte bezpečné, minimálně 10místné heslo obsahující číselné a alfanumerické znaky, malá a velká písmena a rovněž kombinaci zvláštních znaků.

Pro převzetí změněného nastavení klikněte na ikonu **Použít**. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se nyní restartuje. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“.

Rozšířená nastavení 2,4 GHz

Standardní:	11b/g/n Mixed Mode	▼
Stát, region:	CE/ETSI (EU)	▼
WiFi kanál:	11	▼
Šířka kanálu:	20/40 MHz	▼
Beacon interval (ms):	100	
Krátký GI (guard interval)	Zap.	☒

Použít

Tuto volbu by měli použít pouze zkušení uživatelé. Lze v ní provádět nastavení sítě. Protože se zde nastavení upravuje individuálně dle konkrétní sítě, nebudeme se tímto tématem dále zabývat. Další informace obdržíte na naší servisní horké lince (viz strana 497).
Pro převzetí změněného nastavení klikněte na ikonu **Použít**.

Rozšířená nastavení 5 GHz ac

Standardní:	11ac/an/a VHT	▼
Stát, region:	CE/ETSI (EU)	▼
WiFi kanál:	40	▼
Šířka kanálu:	80MHz	▼
Beacon interval (ms):	100	
Krátký GI (guard interval)	Zap. ☒	
Použít		

Tuto volbu by měli použít pouze zkušení uživatelé. Lze v ní provádět nastavení sítě. Protože se zde nastavení upravuje individuálně dle konkrétní sítě, nebudeme se tímto tématem dále zabývat. Další informace obdržíte na naší servisní horké lince (viz strana 497).

Pro převzetí změněného nastavení klikněte na ikonu **Použít**.

11.5.4 Nastavení – síť

Nastavení LAN



Zde můžete zapnout nebo vypnout port WAN/LAN (5). Klikněte k tomu na ikonu **Zap.** resp. **Vyp.** Vezměte prosím na vědomí, že po vypnutí není možný přístup k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu prostřednictvím síťového kabelu. Pro přístup k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu spojte dvoupásmový zesilovač WiFi signálu prostřednictvím bezdrátové sítě s počítačem.

Internetová nastavení (jen v režimu přístupového bodu)

SSID 2,4 GHz:	SWV 733 B3 2.4G
SSID 5 GHz ac:	SWV 733 B3 5G
Typ zabezpečení:	OTEVŘENÝ ▼
Statická IP adresa:	Vyp. ☐
Použít	

SSID 2,4 GHz

Zde můžete upravovat SSID (název WiFi sítě) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu pro 2,4GHz síť.

SSID 5 GHz ac

Zde můžete upravovat SSID (název WiFi sítě) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu pro 5GHz síť.

Typ zabezpečení

Zde se zadávají šifrovací protokoly pro 2,4GHz a 5GHz sítě. Po volbě šifrovacího protokolu musíte zadat síťový klíč.



Doporučujeme použít šifrovací protokol WPA/WPA2, protože poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti. Pokud Vaše WiFi zařízení nepodporuje šifrování WPA/WPA2, musíte použít jiný šifrovací protokol.

Statická IP adresa

Zde zadejte, zda chcete použít statickou IP adresu. Nastavte k tomu vypínač do polohy **Zap.** nebo **Vyp.** Pokud jste vybrali možnost **Zap.**, musíte zadat různé IP adresy. IP adresy obdržíte u svého poskytovatele internetového připojení.

DHCP (jen v režimu přístupového bodu)

DHCP:	Automaticky
IP adresa:	192.168.10.1
DHCP začátek:	192.168.10.100
DHCP konec:	192.168.10.200
Maska podsítě:	255.255.255.0

Použit

DHCP

Zde lze nastavovat režim DHCP. Na výběr máte následující možnosti: **Deaktivovat**, **Server** a **Automaticky**. Po expedici je na přístroji nastavena volba **Automaticky**. Při volbě **Automaticky** jsou IP adresy přidělovány automaticky. Přiřazení jsou zde trvalá a neodstraňují se. Výhodou je, že dané koncové zařízení obdrží vždy stejnou IP adresu. Nevýhodou je, že nová

koncová zařízení nedostanou žádnou IP adresu, pokud je adresní prostor kompletně přidělený, a to i v případě, že IP adresy již nejsou aktivně používány. Jinak je tomu při volbě **Server**, kde jsou IP adresy přidělovány automaticky a zaznamenávány do tabulky. Přiřazení však v tomto případě není trvalé, koncovým zařízením je případně přidělena jiná IP adresa. Následující nastavení lze upravovat pouze v případě, že jste zvolili možnost **Server**.

IP adresa

Zde se zobrazuje IP adresa dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

DHCP začátek

Zde se zobrazuje první IP adresa pro oblast DHCP.

DHCP konec

Zde se zobrazuje poslední IP adresa pro oblast DHCP.

Maska podsítě

Zde se zobrazuje IP adresa masky podsítě.

Pro převzetí změněného nastavení klikněte na ikonu **Použít**.

11.5.5 Nastavení - systémové nástroje

Nastavení času

Zde můžete zkontrolovat datum a čas a provádět další nastavení.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a device. It has a light gray background with white input fields and a dark gray button. The interface is organized into sections separated by horizontal lines. At the top right, there is a toggle switch labeled 'Vyp.' which is currently turned off. Below this, the 'Aktuální čas' (Current time) is displayed as '1970/1/1 0:10:15'. The 'Stav' (Status) section indicates 'Probíhá synchronizace' (Synchronization in progress). The 'Časové pásmo' (Time zone) is set to '(GMT+01:00) Germany' via a dropdown menu. The 'NTP server' is set to '0.europe.pool.ntp.org' via another dropdown menu. At the bottom center, there is a large dark gray button labeled 'Použít' (Apply).

Aktivovat změnu času::	Vyp. ☐
Aktuální čas :	1970/1/1 0:10:15
Stav:	Probíhá synchronizace
Časové pásmo:	(GMT+01:00) Germany v
NTP server:	0.europe.pool.ntp.org v
Použít	

U **Aktivovat změnu času** nastavte automatickou změnu letního a zimního času na **Zap.** nebo **Vyp.**

V řádku **Aktuální čas** se zobrazuje datum a čas.

Pro synchronizaci je třeba dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připojit k internetu.

V poli **Časové pásmo** zadejte příslušné časové pásmo oblasti, ve které se nacházíte.

V poli **NTP server** vyberte jeden z uvedených NTP serverů.

Pro převzetí změněného nastavení klikněte na ikonu **Použít**.

LED zap./vyp.

V tomto řádku je možné zapnout nebo vypnout kontrolky LED dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Tato nastavení však nemají žádný vliv na výkonovou LED (6), kterou není možné vypnout.

Pokud jste vybrali nastavení **Vyp.**, rozsvítí se LED pouze pokud se vyskytla chyba.



Nastavte k tomu vypínač u **LED zap./vyp.** do polohy **Zap.** nebo **Vyp.**

Přihlašovací heslo

Zde lze upravovat uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu. Zadejte k tomu uživatelské jméno, staré heslo a dvakrát nové heslo.

Uživatelské jméno:	Targa_GmbH	Min. 8 znaků.
Staré heslo:		
Nové heslo:		Min. 20 znaků.
Potvrdit heslo:		

Použít

Pro převzetí změněného hesla klikněte na ikonu **Použít**.


Uživatelské jméno musí mít 8 znaků a obsahovat malá i velká písmena. Číslice a zvláštní znaky nejsou povinné.

Heslo se musí skládat minimálně z 20 znaků a musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a zvláštní znaky.

Uživatelské jméno a heslo si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě!

Zálohování/obnovení

Zde lze ukládat, nahrávat a resetovat konfiguraci dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.



Pro uložení konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu do souboru na Vašem počítači klikněte na ikonu **Zálohování**.

Pokud chcete vybrat konfiguraci, klikněte na ikonu **Procházet...** a vyberte z počítače požadovaný konfigurační soubor. Poté klikněte na **Obnovení** a Vámi vybraný konfigurační soubor se nahraje.

Pokud chcete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu uvést do továrního nastavení, klikněte na ikonu **Reset**. Následně zobrazený bezpečnostní dotaz potvrďte tlačítkem **OK** a tovární nastavení se s konečnou platností nahraje na zařízení, anebo klikněte na **Přerušit** a výše uvedený proces se přeruší.



Vezměte prosím na vědomí, že při resetu do továrního nastavení se smažou všechna doposud provedená nastavení.



Před předáním dvoupásmového zesilovače WiFi signálu třetím osobám nahrajte na přístroj tovární nastavení, aby se Vaše data nedostala do cizích rukou!


Aktualizace firmwaru

Tento dvoupásmový zesilovač WiFi signálu dokáže různými metodami provádět aktualizaci softwaru. Aktualizace se používají k přidávání nových funkcí nebo ke zlepšování funkcí a k udržování dvoupásmového WiFi zesilovače v aktuálním stavu.

Jestliže máte novou verzi firmware k dispozici ve formě souboru, můžete ji přímo z počítače nainstalovat na dvoupásmový zesilovač WiFi signálu.

Funkce pro aktualizaci **Aktualizovat online** vám pomůže zjistit, zda je k dispozici nová verze softwaru. Pokud je k dispozici nová verze softwaru, objeví se po kontrole na obrazovce hlášení. Novou verzi firmware pak můžete nainstalovat přímo z internetu.

Novou verzi firmware ve formě souboru obdržíte popř. od servisu.



Jestliže jste obdrželi novou verzi firmware, můžete ji nainstalovat na přístroj. Klikněte k tomu na ikonu **Procházet...** a potom na Vašem počítači vyberte novou verzi firmware. Následně klikněte na ikonu **Použít** a zvolená verze firmware se nainstaluje.

U **Automatických aktualizací** můžete nastavit, zda má dvoupásmový zesilovač WiFi signálu automaticky vyhledávat na internetu aktualizace a instalovat je. Nastavte k tomu vypínač do polohy **Zap.** nebo **Vyp.**

Klinutím na ikonu **Hledat aktualizaci** můžete přímo na internetu hledat dostupnou aktualizaci.



K tomuto dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu poskytujeme na dobu minimálně tří let od uvedení na trh aktualizace softwaru. Po uplynutí této doby nemůžeme zaručit žádné další aktualizace softwaru.

Protokol systému

V protokolu systému si můžete prohlédnout události dvoupásmového zesilovače WiFi signálu. Jsou zde zaznamenány informace o provozu a chybová hlášení.

12. Pokyny k ochraně životního prostředí a údaje k likvidaci



Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2012/19/EU. Všechna vysloužilá elektrická a elektronická zařízení musejí být likvidována odděleně od domovního odpadu na místech, která jsou k tomu určena státem. Náležitou likvidací starého přístroje zabráníte zátěži životního prostředí a ohrožení Vašeho osobního zdraví. Další informace k likvidaci starého přístroje podle předpisů obdržíte u městské správy, ve sběrném dvoře nebo v prodejně, ve které jste přístroj koupili.

Také obal výrobku předejte k likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Kartony lze odevzdat k recyklaci ve sběrných surovinách nebo ve veřejných sběrných dvorech. Fólie a plasty z rozsahu dodávky je třeba odevzdat k likvidaci v místním sběrném dvoře, kde budou ekologicky zlikvidovány.



Při třídění odpadu se řiďte označením obalových materiálů. Tyto materiály jsou opatřeny zkratkami (a) a čísla (b), která mají následující význam:

1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály.



Výrobek je recyklovatelný, vztahuje se na něj rozšířená odpovědnost výrobce a je shromažďován samostatně.

13. Informace k prohlášení o shodě EU



Toto zařízení odpovídá, pokud jde o shodu se základními požadavky a ostatními platnými předpisy, směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnicí ERP 2009/125/EC a směrnicí o nebezpečných látkách (RoHS) 2011/65/EU.

Úplné prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout pod následujícím odkazem:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Odstraňování závad

Většinu problémů můžete odstranit sami na základě následující tabulky. Pokud problém přetrvává i po provedení těchto pokynů, obraťte se prosím na naši servisní horkou linku (viz strana 497). Nikdy neprovádějte žádné opravy vlastními silami!

Výkonová LED (6) nesvítí.

- Vadná elektrická zásuvka nebo spuštění pojistky; vyzkoušejte funkci elektrické zásuvky pomocí jiného spotřebiče.

Chybí bezdrátové připojení k WiFi routeru

- Vzdálenost k WiFi routeru je příliš velká, zkraťte ji.

Chybí připojení k síti

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně vložen do portu WAN/LAN (5) dvoupásmového zesilovače WiFi signálu a portu LAN Vašeho koncového zařízení.

Vytvoření připojení pomocí tlačítka WPS selhalo (pokus o připojení WiFi routeru)

- Vytvořte připojení pomocí tlačítka WPS ještě jednou.

- Uved'te dvoupásmový zesilovač WiFi signálu zpět do stavu při dodání. K tomu pomocí špičatého předmětu podržte stisknuté tlačítko Reset (3) po dobu cca 5 sekund a poté jej opět uvolněte. Kontrolky LED krátce zhasnou a dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se restartuje. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“. Poté vytvořte připojení pomocí tlačítka WPS ještě jednou.
- Odstraňte zdroje rušení mezi dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu a WiFi routerem.
- Vzdálenost mezi dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu a WiFi routerem je příliš velká, zkraťte ji.

Nezobrazuje se konfigurační menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

- Do adresního řádku internetového prohlížeče byla špatně zadána adresa **<https://repeater.setup>**; zkontrolujte a opravte zadání.
- Konfigurace dvoupásmového zesilovače WiFi signálu se nezdařila. Uved'te dvoupásmový zesilovač WiFi signálu zpět do stavu při dodání. K tomu pomocí špičatého předmětu podržte stisknuté tlačítko Reset (3) po dobu cca 5 sekund a poté jej opět uvolněte. Kontrolky LED krátce zhasnou a dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se restartuje. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu vyžaduje určitou dobu, než bude připraven k provozu (doba bootování). Během této

doby bootování svítí pouze výkonová LED (6). Jakmile je dvoupásmový zesilovač WiFi signálu připraven k provozu, přejdou kontrolky LED do režimu „normální indikace“.

- Zkontrolujte, zda je správně vytvořeno síťové připojení mezi koncovým zařízením a dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Vezměte prosím na vědomí, že po konfiguraci v menu se síťové připojení přeruší. Systém vyžaduje určitou (krátkou) dobu pro opětovné vytvoření síťového připojení.
- Proveďte restart počítače/notebooku. Poté znovu vytvořte připojení k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu.

Objevili jste chybu softwaru nebo mezeru v zabezpečení.

- Popište nám prosím zjištěný problém písemně v e-mailu s adresou: ce@targa.de.

15. Informace o záruce a zajišťování servisu

Záruka TARGA GmbH

Na přístroj obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. Uschovejte si prosím pokladní stvrzenku jako doklad o koupi. Před uvedením Vašeho produktu do provozu si prosím přečtěte přiloženou dokumentaci. Pokud by došlo k problému, který není tímto způsobem možno vyřešit, obraťte se prosím na naši zákaznickou linku. Pro případné dotazy si připravte číslo výrobku popř. sériové číslo. Pro případ, že není možné telefonické řešení, zahájí naše zákaznická linka v závislosti na příčině chyby další servisní postup. V rámci záruky je výrobek v případě materiálových a výrobních vad - dle naší volby - bezplatně opraven nebo vyměněn. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná nová záruční doba. Na spotřební materiál jako baterie, akumulátory a osvětlení se záruka nevztahuje.

Vaše zákonná práva vzhledem k prodejci nejsou touto zárukou ovlivněna ani omezena.



Servis



Telefon: 800 143 873

E-mailový: targa@lidl.cz

IAN: 324886_1910



Výrobce

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NĚMECKO

Obsah

1. Ochrana osobných údajov.....	501
2. Informácie o ochranných známkach	501
3. Používanie v súlade s určením	502
4. Obsah balenia	503
5. Prehľad	504
5.1 LED ukazovatele.....	505
6. Technické údaje	506
7. Bezpečnostné pokyny	507
8. Skladovanie pri nepoužívaní.....	516
9. Práva duševného vlastníctva.....	517
10. Pred uvedením do prevádzky	517
11. Uvedenie do prevádzky	518
11.1 Nastavenie režimu.....	518
11.2 Režim opakovača	519
11.2.1 WPS - Najjednoduchší spôsob konfigurácie.....	521

11.2.2 Manuálna konfigurácia	524
11.3 Prevádzkový režim prístupového bodu (režim routera)	532
11.3.1 WPS - Nadviazanie spojenia s prístupovým bodom (režim routera)	543
11.3.2 Manuálne nadviazanie spojenia s prístupovým bodom.....	544
11.4 Konfigurácia dvojpásmového WLAN zosilňovača pomocou aplikácie	545
11.4.1 Návod na použitie k aplikácii SilverCrest SWV 733 B3.....	547
11.5 Konfiguračná ponuka dvojpásmového WLAN zosilňovača.....	548
11.5.1 Rýchle nastavenie.....	552
11.5.2 Nastavenia - Stav	552
11.5.3 Nastavenia - Nastavenia WLAN	553
11.5.4 Nastavenia - Sieť	559
11.5.5 Nastavenia - Systémové nástroje.....	564
12. Ochrana životného prostredia a likvidácia zariadenia	573
13. Pokyny k vyhláseniu EÚ o zhode.....	574
14. Riešenie problémov	575
15. Informácie o záruke a servisných výkonoch.....	578

Blahoželáme!

Zakúpením dvojpásmového AC WLAN zosilňovača SilverCrest „SWV 733 B3“ (ďalej len dvojpásmový WLAN zosilňovač) ste získali kvalitný výrobok.

Pred prvým uvedením do prevádzky sa s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom dôkladne oboznámte a pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte najmä bezpečnostné pokyny a dvojpásmový WLAN zosilňovač používajte len v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie a len na účely vymedzené v návode.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Ak dvojpásmový WLAN zosilňovač zmení majiteľ, odovzdajte novému majiteľovi spolu s výrobkom aj všetky sprievodné dokumenty. Tento návod na použitie je súčasťou výrobku.

Ak dvojpásmový WLAN zosilňovač zmení majiteľ, treba predtým vrátiť nastavenia prístroja z výroby. Riadť sa k tomu pokynmi v kapitole „Záloha/Obnovenie“ na strane 568.

1. Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete v konfiguračnej ponuke dvojpásmového WLAN zosilňovača a v aplikácii „SilverCrest SWV 733 B3“.

2. Informácie o ochranných známkach

Apple® je registrovaná ochranná známka, App Store je servisná značka Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a iných krajinách.

Google® a Android® sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Ďalšie názvy a produkty môžu predstavovať ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných majiteľov.

3. Používanie v súlade s určením

Tento dvojpásmový WLAN zosilňovač je zariadením informačnej techniky. Jeho funkciou je rozšírenie dosahu existujúcej siete WLAN. Dvojpásmový WLAN zosilňovač možno ďalej použiť tiež ako prístupový bod, ktorý umožňuje napríklad použitie routera bez vlastnej funkcie WLAN ako WLAN router. Zariadenie je určené len na súkromné použitie a nesmie sa používať na priemyselné či komerčné účely. Dvojpásmový WLAN zosilňovač sa ďalej nesmie používať mimo uzavretých priestorov, ani v oblastiach s tropickým podnebím. Iný spôsob použitia nie je v súlade s určením. Tento prístroj spĺňa všetky normy a smernice uvedené vo vyhlásení o zhode. V prípade zmien alebo úprav dvojpásmového WLAN zosilňovača, ktoré neschválil výrobca, prestáva platiť záruka súladu s týmito normami. Výrobca neručí za žiadne škody ani poruchy v dôsledku takýchto úprav. Výrobok používajte v súlade s platnými zákonmi a predpismi v krajine použitia.

4. Obsah balenia

Vyberte dvojpásmový WLAN zosilňovač a príslušenstvo z obalov a odstráňte všetky obalové materiály. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky deklarované súčasti. Ak niektoré súčasti chýbajú, je to bezodkladne potrebné reklamovať v servise.



- A. Dvojpásmový WLAN zosilňovač SilverCrest SWV 733 B3
- B. Sieťový kábel
- C. Tento návod na použitie a stručný návod (symbolický obrázok)
Leták „GNU General Public License“ (bez obrázku)



K tomuto dvojpásmovému WLAN zosilňovaču je priložený samostatný leták na tému „všeobecnej verejnej licencie GNU“. Tento leták je ďalej k dispozícii na prevzatie tiež na internetovej stránke www.lidl-service.com.

5. Prehľad

Tento návod na použitie má rozkladaciú obálku. Na vnútornej strane obálky je zobrazený dvojpásmový WLAN zosilňovač s očíslovanými súčasťami. Jednotlivým čísliciam zodpovedajú tieto súčasti:

- 1 Ukazovateľ intenzity poľa
- 2 LED kontrolka WPS
- 3 Resetovacie tlačidlo
- 4 LED kontrolka WAN/LAN
- 5 Pripojovacia zdierka WAN/LAN (sieťové pripojenie, RJ-45)
- 6 LED kontrolka zapnutia
- 7 Tlačidlo WPS
- 8 Prepínač režimov

5.1 LED ukazovatele

LED	Stav	Význam
Ukazovateľ intenzity poľa (1)	svieti	Čím viac bodov svieti, tým je lepší príjem (v režime prístupového bodu svietia všetky body).
	bliká	Nie je príjem.
WPS (2)	bliká	Prebieha nadviazanie spojenia podľa štandardu WPS, alebo sa čaká na WPS signál iného zariadenia.
WAN/LAN (4)	svieti	Spojenie je vytvorené.
	Vyp	Spojenie nie je vytvorené.
Zapnutie (6)	svieti	Dvoj pásmový WLAN zosilňovač je zapnutý.
	Vyp	Dvoj pásmový WLAN zosilňovač je vypnutý.

6. Technické údaje

Vstupné napätie	100-240 V~, 50/60 Hz
Príkon	max. 100 mA
Vysielací výkon	max. 100 mW (2,4 GHz/5 GHz)
Štandardy WLAN	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz/5 GHz
Prenosová rýchlosť dát	až do 300 Mbit/s v štandarde n; až do 733 Mbit/s v štandarde ac
Šifrovanie	WPA, WPA2, WEP (128/64) *
Sieťové pripojenie	RJ-45
Minimálne požiadavky aplikácie	Operačný systém Android 4.4 alebo iOS 9
Rozmery (Š x V x H)	pribl. 58 x 98 x 82 mm
Hmotnosť	cca 89 g
Prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu	+5 °C až +35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 85 %
Skladovacia teplota a vlhkosť vzduchu	-20 °C až +60 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 90 %

* Šifrovanie WEP (128/64) len pri štandarde 802.11 b/g.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny technických špecifikácií a dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, a to aj keď už máte skúsenosti s používaním elektronických zariadení. Tento návod na použitie starostlivo uschovajte pre budúcu potrebu.

Použitie výstražné pokyny a symboly a ich význam



NEBEZPEČENSTVO! Toto signálne slovo označuje ohrozenie s vysokým stupňom rizika. Pokiaľ sa mu nepredídete, bude následkom smrť alebo vážne zranenie.



VÝSTRAHA! Toto signálne slovo označuje ohrozenie so stredným stupňom rizika. Pokiaľ sa mu nepredídete, môže byť následkom smrť alebo vážne zranenie.



POZOR! Toto signálne slovo označuje dôležité pokyny v záujme ochrany pred hmotnými škodami.



Tento symbol označuje ďalšie informatívne pokyny k danej téme.



Riadte sa pokynmi v návode



K dispozícii je bezplatná aplikácia



Bezdrôtová sieť WLAN



Striedavé napätie



Trieda ochrany II

Prevádzkové podmienky

Tento dvojpásmový WLAN zosilňovač možno používať len v interiérových priestoroch. Prístroj nie je určený na prevádzku v miestnostiach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou vzduchu (napr. kúpeľne), ani v prostredí s nadmernou prašnosťou. Prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu: +5 °C až +35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 85 %.

Dvojpásmový WLAN zosilňovač umiestňujte vždy vo vzdialenosti aspoň 20 cm od tela, aby sa tak zabránilo nadmernej záťaži z rádiového žiarenia.



NEBEZPEČENSTVO! Dodržujte nasledujúce pokyny:

- prístroj nikdy nechyťajte mokрыmi rukami; hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom,
- otvory na kryte dvojpásmového WLAN zosilňovača slúžia na vetranie a nikdy sa nesmú zakrývať či upchávať; inak hrozí nebezpečenstvo požiaru,
- na prístroj ani v jeho blízkosti neumiestňujte otvorené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky).



POZOR! Dodržujte nasledujúce pokyny:

- zariadenie nesmie byť vystavené priamemu sálavému teplu (napr. z radiátorov),
- na prístroj nesmie pôsobiť priame slnečné svetlo, ani silný zdroj umelého svetla,
- zariadenie neumiestňujte v tesnej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov),
- do zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety,
- zariadenie nesmie byť nikdy oblievané či postriekané vodou ani sa dostať do styku s agresívnymi kvapalinami, nesmie sa prevádzkovať blízko pri vode a najmä nesmie byť nikdy ponorené do vody (nenechávajúte na ani v blízkosti zariadenia nádoby s vodou či tekutinami ako vázy alebo poháre s nápojmi),
- zariadenie nesmie byť vystavené nadmernému kolísaniu teplôt, čo môže spôsobiť kondenzáciu vzdušnej vlhkosti a elektrický skrat. Ak na prístroj napriek tomu pôsobili značné výkyvy teplôt, pred uvedením do prevádzky počkajte približne 2 hodiny, kým sa vyrovná rozdiel medzi teplotou zariadenia a prostredia,
- nevystavujte prístroj nadmerným otrasom a vibráciám.



VÝSTRAHA! Prevádzková bezpečnosť

- Zapájajte dvojpásmový WLAN zosilňovač vždy len do voľne prístupnej elektrickej zásuvky, aby ho bolo možné v prípade nebezpečenstva (tvorba dymu, zápach z horenia) rýchlo odpojiť od siete. Zásuvka musí vždy zostávať dobre prístupná aj počas prevádzky zariadenia.
- Dvojpásmový WLAN zosilňovač spotrebováva prúd vždy, keď je zapojený do elektrickej siete. Určitá minimálna spotreba prúdu je aj vtedy, keď sa zariadenie nepoužíva. Ak sa zariadenie dlhšie nebude používať, napríklad počas dovolenky, odpojte dvojpásmový WLAN zosilňovač z elektrickej siete. Minimalizujete tak aj riziko požiaru a skrytého horenia, ktoré jestvuje vždy, keď sú v sieti pripojené elektrické spotrebiče. Na úplné odpojenie dvojpásmového WLAN zosilňovača od elektrickej siete je ho potrebné vytiahnuť zo zásuvky.
- Nepoužívajte pripojovacie adaptéry ani predlžovacie káble, ktoré sú poškodené, alebo nevyhovujú platným bezpečnostným normám.
- Nikdy neotvárajte kryt zariadenia, pri otvorení krytu jestvuje smrteľné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



POZOR! Prevádzková bezpečnosť

- Odpojte dvojvĺsnový WLAN zosilňovač od elektrickej siete vždy aj pred blýskavicou alebo búrkou s nebezpečenstvom úderu blesku, keďže tým môže dôjsť k zničeniu prístroja z prepätia.



NEBEZPEČENSTVO! Bezpečnosť osôb

Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom. Podobne aj osoby s mentálnym, zmyslovým alebo motorickým postihnutím či obmedzeniami by mali používať elektrické zariadenia len v súlade so svojimi možnosťami. Nikdy nenechajte deti ani osoby s postihnutím používať elektrické spotrebiče bez dozoru. Takéto osoby je najprv potrebné patrične poučiť, alebo nad nimi musí vykonávať dozor osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Deti by mali byť tam, kde môžu prísť do styku s týmto výrobkom, v zásade vždy pod dozorom, aby sa predišlo riziku, že sa so zariadením budú hrať. Drobné súčasti zariadenia môžu byť pri prehĺtnutí životu nebezpečné. Zaisťte, aby deti a

postihnuté osoby neprichádzali do styku ani s obalovými fóliami. Obalové materiály nie sú hračka.



NEBEZPEČENSTVO! Hrozí nebezpečenstvo udusenía.



VÝSTRAHA! Rádiové rozhranie

Nepoužívajte výrobok vtedy, ak sa nachádzate v lietadle, nemocnici, v operačnej sále alebo v blízkosti elektronických zariadení medicínskej techniky. Prenášané rádiové vlny môžu mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť citlivých zariadení. Dbajte, aby bol výrobok vždy vo vzdialenosti aspoň 20 cm od kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov. Inak môžu rádiové vlny narušiť funkčnosť kardiostimulátora či implantovaného defibrilátora. Prenášané rádiové vlny môžu spôsobiť rušivé šumy v načúvacích prístrojoch. Nepribližujte výrobok so zapnutým rádiovým komponentom k horľavým plynom, ani ho nevnašajte do výbušného prostredia (napr. lakovne). Prenášané rádiové vlny môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. Dosah rádiových vln závisí od podmienok v danom mieste a prostredí. Pri prenose dát cez bezdrôtové pripojenie môžu tieto

dáta získať aj neoprávnené tretie osoby. Spoločnosť Targa GmbH nenesie zodpovednosť za poruchy rádiového a televízneho signálu v dôsledku nepovolených zmien na tomto zariadení. Spoločnosť Targa ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť pri náhrade, respektíve výmene pripojovacích vedení a zariadení, ktoré neschválila spoločnosť Targa GmbH. Zodpovednosť za odstránenie porúch, ktoré vznikli v dôsledku takýchto nedovolených zmien, a za náhradu, respektíve výmenu zariadení nesie výlučne používateľ.

Na používanie dvojpásmového WLAN zosilňovača sa vzťahujú užívateľské obmedzenia. Tieto sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:



Z dôvodu použitej rádiovkej technológie 5 GHz možno toto zariadenie používať len vnútri budov.

Toto užívateľské obmedzenie platí pre tieto krajiny:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

**VÝSTRAHA! Káble**

Všetky káble vždy vyťahujte zo zásuvky za zástrčku či konektor, nikdy neťahajte za samotný kábel. Neumiestňujte na káble nábytok ani iné ťažké predmety a dbajte, aby nedošlo k zalomeniu a porušeniu integrity káblov, najmä v blízkosti zástrčky a pripojovacích konektorov; Kábel nikdy nezauzľujte a nespájajte ho do zväzkov s inými káblami. Všetky káble treba vždy klásť a viesť tak, aby sa na ne nešliapalo a aby nebránili v pohybe osôb.

**VÝSTRAHA! Údržba a čistenie**

Oprava sa vyžaduje vždy, ak bolo zariadenie poškodené, napríklad ak došlo k poškodeniu krytu výrobku, k vniknutiu tekutín alebo cudzích predmetov do výrobku, alebo ak bol vystavený dažďu či vlhkosti. Oprava je potrebná aj vtedy, keď zariadenie nie je plne funkčné, alebo ak spadlo. Ak z prístroja vystupuje dym alebo ak vydáva neobvyklé zvuky či zápach, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky. V takých prípadoch sa zariadenie nesmie používať dovtedy, kým ho skontroluje odborník. Všetky opravy môže vykonávať len odborne kvalifikovaný personál. Nikdy neotváraajte kryt zariadenia. Prístroj čistíte len čistou, suchou textilnou utierkou; nikdy na čistenie nepoužívajte

agresívne kvapaliny. Nikdy ani neskúšajte otvárať kryt zariadenia. V takom prípade by ste stratili nárok na záruku.

Aby zodpovedal Váš prístroj aktuálnemu stavu techniky, je potrebné dbať, aby bol operačný systém Vášho používaného smartfónu či tabletu vždy v aktuálnej verzii. Pravidelne vykonávajte aktualizácie Vášho operačného systému.

8. Skladovanie pri nepoužívaní

Ak máte v úmysle zariadenie po dlhší čas nepoužívať, odpojte dvojpásmový WLAN zosilňovač z elektrickej siete. Dbajte tiež na to, aby skladovacia teplota nevybočila z rozsahu od -20 °C do +60 °C. Relatívna vzdušná vlhkosť nesmie prekročiť 90 %.

Upozornenie: Rozsahy teplôt a relatívna vzdušná vlhkosť pre skladovanie a prevádzku sa výrazne líšia, dodržte preto pokyny v časti „Prevádzkové podmienky“ na strane 509.

9. Práva duševného vlastníctva

Na všetky súčasti tohto návodu na použitie sa vzťahujú práva duševného vlastníctva a používatelovi sa poskytujú len na informačné účely.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať a rozmnožovať údaje a informácie v tomto návode bez výslovného písomného súhlasu autora. To sa vzťahuje aj na komerčné použitie znenia a údajov z tohto návodu.

Text a obrázky v návode zodpovedajú technickému stavu v čase zadania do tlače.

10. Pred uvedením do prevádzky

Skontrolujte, či výrobok nevykazuje poškodenia. Ak je zariadenie poškodené, nesmie sa používať.

Dvoj pásmový WLAN zosilňovač slúži na rozšírenie dosahu Vašej domácej siete WLAN. Podporuje dva nasledujúce režimy:

Opakovač

Zabezpečí rozšírenie dosahu Vašej bezdrôtovej siete WLAN. Zariadenia WLAN, ktoré sa nachádzajú mimo dosahu Vašej bezdrôtovej siete, tak môžete pripojiť k sieti pomocou dvojpásmového WLAN zosilňovača.

Prístupový bod:

Tento prevádzkový režim umožňuje napríklad použitie routera bez vlastnej funkcie WLAN ako WLAN router. K tomu treba router pomocou LAN kábla (sieťového kábla) pripojiť k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču.

11. Uvedenie do prevádzky




Ak by ste potrebovali s uvedením Vášho dvojpásmového WLAN zosilňovača do prevádzky pomoc, sme Vám k dispozícii. Naše telefónne číslo nájdete na strane 579.

11.1 Nastavenie režimu

Vyberte požadovaný režim prepínačom režimov (8). Režim nastavíte otočením prepínača režimov (8) do požadovanej polohy (prístupový bod (Access Point) alebo opakovač (Repeater)).

11.2 Režim opakovača

Režim opakovača slúži na rozšírenie dosahu Vašej bezdrôtovej siete. Zariadenia WLAN, ktoré sa nachádzajú mimo dosahu Vašej bezdrôtovej siete, môžete pripojiť k sieti pomocou dvojpásmového WLAN zosilňovača.



Prepínač režimov (8) musí byť pre režim opakovača otočený do polohy „Repeater“.



Pri prvom uvedení do prevádzky by mal byť dvojpásmový WLAN zosilňovač umiestnený v blízkosti WLAN routera (zhruba 2 až 3 metre).

Zapojte dvojpásmový WLAN zosilňovač do vždy ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.



Dvojpásmový WLAN zosilňovač si určitý čas (čas nábehu), kým bude pripravený na prevádzku. Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvojpásmový WLAN zosilňovač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“.

Dvoj pás mový WLAN zosi ľnovač môžete nakonfigurovať dvomi rôznymi spôsobmi. Ak Váš WLAN router podporuje štandard WPS, môžete túto pohodlnú funkciu použiť na jednoduchú inštaláciu. Ak chcete používať WLAN router bez funkcie WPS, je potrebné pripojiť dvoj pás mový WLAN zosi ľnovač pomocou sieťového kábla alebo cez sieť WLAN k Vášmu počítaču a nakonfigurovať.

11.2.1 WPS - Najjednoduchší spôsob konfigurácie

Ide o najjednoduchší spôsob, ako nakonfigurovať dvoj pás mový WLAN zosi ľnovač. Najprv sa uistíte, že Váš WLAN router podporuje funkciu WPS. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho WLAN routera.

1. Stlačte a aspoň 6 sekúnd podržte tlačidlo WPS (7) na dvoj pás movom WLAN zosi ľnovači. Po pustení tlačidla WPS (7) začne približne na 2 minúty rýchlo blikať LED kontrolka WPS (2).



2. Počas týchto 2 minút stlačte tlačidlo WPS spojenia na Vašom WLAN routeri. Riadťte sa pritom dokumentáciou Vášho WLAN routera.



(symbolický obrázok, tlačidlo WPS spojenia môže mať podľa modelu routera
iné umiestnenie a označenie)

Dvoj pás m ový WLAN z os il ň o va č sa te raz au to ma ti cky pri po jí k V á š m u WLAN ro u te ru a pre ve z me v š e t k y na s ta ve n i a. Na d v i a z a n i e s po j e n i a si m ô ž e v y ž i a d a ť a ž do tro ch m í n ú t. Po ú s p e š n o m na d v i a z a n í s po j e n i a z o b r a z u j e u k a z o v a t e ľ i n t e n z i t y p o ľ a (1) i n t e n z i t u s i g n á l u. D v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č te raz m ô ž n o z a č a ť p o u ž í v a ť. K d v o j p á s m o v é m u WLAN z o s i l ň o v a č u sa te raz m ô ž n o p r i p o j í ť z a d a n í m n á z v u SSID (n á z o v vo WLAN s e t i) a s i e ť o v é h o k ľ ú č a V á š o h o WLAN ro u te ra. V á š s i e ť o v ý k ľ ú č m ô ž n o o b v y k l e ná j s ť na V á š o m ro u te ri, p o k i a ľ s t e t e n t o k ľ ú č e š t e n e z m e n i l i.

Te raz m ô ž n o d v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č p o u ž í ť t a m, k d e sa m á z o s i l ň o v a ť s i g n á l WLAN. O p t i m á l n e u m i e s t n e n i e p r e d v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č j e p r e s n e v p o l o v i c i v z d i a l e n o s t i m e d z i V á š i m WLAN ro u te r o m a z a r i a d e n i a m i WLAN, k t o r é sa m a j ú k b e z d r ô t o v e j s e t i p r i p o j í ť c e z d v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č. A k v t a k o m t o m i e s t e d v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č n e m ô ž n o p r e v á d z k o v a ť, v y s k ú š a j t e i n é s t a n o v i š t i a. P o u ž í v a j t e d v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č l e n z a p o j e n ý do ľ a h k o p r í s t u p n e j s i e ť o v e j z á s u v k y.



Je m ô ž n é na k o n f i g u r o v a ť v i a c e r o d v o j p á s m o v ý c h WLAN z o s i l ň o v a č o v. V t a k o m p r í p a d e t r e b a v y k o n a ť i c h k o n f i g u r á c i u p o s t u p n e.

A k V á š WLAN ro u te r n e p o d p o r u j e š t a n d a r d WPS, a l e b o sa n e p o d a r í z r i a d í ť s p o j e n i e z i n ý c h d ô v o d o v, j e p o t r e b n é na k o n f i g u r o v a ť d v o j p á s m o v ý WLAN z o s i l ň o v a č m a n u á l n e.

11.2.2 Manuálna konfigurácia

Dvoj pásomový WLAN zosilňovač môžete nakonfigurovať dvomi rôznymi spôsobmi.



Ak na Vašom počítači nepoužijete štandardné sieťové nastavenia a nastavili ste IP adresu manuálne, je potrebné zmeniť sieťové nastavenia späť na **Automatické prevzatie IP adresy**. Riad'te sa pritom dokumentáciou Vášho počítača.

1. Dvoj pásomový WLAN zosilňovač možno nakonfigurovať cez sieťový kábel. Ak chcete nakonfigurovať dvoj pásomový WLAN zosilňovač cez sieťový kábel, je potrebné pripojiť zosilňovač k Vášmu počítaču. Použite na to sieťový kábel, ktorý je súčasťou dodávky prístroja. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do pripojovacej zdierky WAN/LAN (5) na dvoj pásomovom WLAN zosilňovači, a druhý koniec do zdierky LAN na Vašom počítači.
2. Druhou možnosťou je vykonať konfiguráciu bezdrôtovo cez sieť WLAN. K tomu spustíte na Vašom počítači vyhľadanie dostupných bezdrôtových sietí. V zozname dostupných bezdrôtových sietí sa Vám zobrazí sieť **SWV 733 B3 2.4G** alebo **SWV 733 B3 5G**. Teraz vyberte sieť **SWV 733 B3 2.4G** alebo **SWV 733 B3 5G** a na bezdrôtové pripojenie k dvoj pásomovému WLAN zosilňovaču kliknite na tlačidlo **Spojiť**. V stave z výroby je dvoj pásomový WLAN zosilňovač zabezpečený jedným sieťovým kľúčom. Po

zadaní sieťového kľúča (možno ho nájsť na dvojpásmovom WLAN zosilňovači) môže byť prípadne potrebné ešte kliknúť na možnosť **Pripojiť bez nakonfigurovania siete**.

Podľa okolností sa môže zobraziť hlásenie „obmedzené sieťové pripojenie“.

Teraz si na Vašom počítači otvorte internetový prehliadač. V adresovom riadku internetového prehliadača zadajte adresu **https://repeater.setup** a potvrdte **tlačidlom Enter**.

Nadviaže sa šifrované spojenie s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom. Podľa okolností sa môže zobraziť hlásenie, že certifikát zariadenia nemusí byť bezpečný. Certifikát prosím potvrdením schváľte, keďže je od výrobcu a teda bezpečný.



Ak ide o prvé otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača, musíte dať svoj súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Otvorí sa prihlasovacie okno dvojpásmového WLAN zosilňovača. Zvoľte požadovaný jazyk a zadajte meno používateľa a heslo (nastavenie z výroby v oboch prípadoch: **admin**). Následne kliknite na tlačidlo **Prihlásiť**. Otvorí sa konfiguračná ponuka dvojpásmového WLAN zosilňovača.



Ak ide o prvé otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača, zobrazí sa Vám výzva zmeniť meno používateľa a heslo.

Meno používateľa musí mať dĺžku aspoň 8 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená. Voliteľne možno použiť aj číslice a špeciálne znaky.

Heslo musí mať dĺžku aspoň 20 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená, ako aj číslice a špeciálne znaky.

Meno používateľa a heslo si dobre zapamätajte, alebo ich uschovajte na bezpečnom mieste.

Konfigurácia sa spustí automaticky s pomocou Asistenta. Ak sa Asistent nespustí automaticky, kliknite na tlačidlo **Rýchle nastavenie**.

Teraz vyberte zo zoznamu sieť WLAN, ktorej dosah chcete rozšíriť. Ak sa požadovaná sieť WLAN nezobrazí, aktualizujte zoznam kliknutím na tlačidlo **Opäť skenovať**.

1	2	3
Sieť	Nastavenia WLAN	Informácie WLAN
Signál	SSID	MAC adresa
	tctest1	d8:5d:4c:b0:28:d8
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:50
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:50
	FRITZ!Box 7520 IU	98:9b:cb:50:93:a0
	SGP-Gast	de:39:6f:4e:2e:4f
	WLAN Station	dc:39:6f:4e:2e:4f
	Telekom_FON	44:fe:3b:f3:4d:56
Zadať ručne		Opäť skenovať

Po výbere siete WLAN možno teraz pre **opakovač SSID 2,4 GHz** a **opakovač SSID 5 GHz ac** zadať ľubovoľný názov SSID (názov v sieti WLAN) pre dvojpásmový WLAN zosilňovač. Zadať ako **Sieťový kľúč** sieťový kľúč Vášho WLAN routera. Po dokončení zadania údajov kliknite na tlačidlo **Ďalej**. Následne sa otvorí okno s Vami zadaným sieťovým kľúčom. Skontrolujte správnosť sieťového kľúča a potvrdte ju kliknutím na tlačidlo **OK**. Na opravu zadania sieťového kľúča kliknite na tlačidlo **Zrušiť**.

1 Sieť 2 Nastavenia WLAN 3 Informácie WLAN

Opakovač SSID 2,4 GHz:

Opakovač SSID 5 GHz ac:

SSID:

Sieťový kľúč:

Skontrolujte nastavenia, ktoré ste vykonali, a potvrdíte ich kliknutím na tlačidlo **Prevziať**. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na tlačidlo **Späť**.

1
Sieť

2
Nastavenia WLAN

3
Informácie WLAN


Router


SWV 733 B3

SSID: tctest1

Opakovač SSID 2,4 GHz: tctest1_RE2.4

Opakovač SSID 5 GHz ac:tctest1_RE5

Sieťový kľúč: xxxxxxxxxxxx

Heslo zosilňovača: xxxxxxxxxxxx

Späť

Prevziať

Dvoj pásomý WLAN zosilňovač teraz vykoná reštart. Dvoj pásomý WLAN zosilňovač si určitý čas (čas nábehu), kým bude pripravený na prevádzku. Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvoj pásomý WLAN zosilňovač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“. Dodržte nasledujúce pokyny:

Blahoželáme!

Pozor, váš prístroj musí mať po prevzatí všetkých sieťových nastavení pripojenie k WLAN opakovaču.

2,4 GHz SSID:	tc test1_RE2.4
5 GHz ac SSID:	tc test1_RE5
WLAN heslo:	XXXXXXXXXX

Keď bude mať vaše zariadenie opäť platné sieťové pripojenie k WLAN opakovaču, môžete získať prístup ku používateľské rozhranie kliknutím na tlačidlo Koniec.

☒ Som pripojený(á) k rozšírenej sieti.

Koniec

Zaškrtnite políčko „Som pripojený(á) k rozšírenej sieti“ a následne kliknite na tlačidlo **Koniec**, čím sa proces nastavenia ukončí. Otvorí sa stavová stránka konfiguračnej ponuky. Majte na pamäti, že na to musí byť vytvorené pripojenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Podľa potreby na to pripojte dvojpásmový WLAN zosilňovač k Vášmu počítaču sieťovým káblom.

Po vykonaní reštartu je dvojpásmový WLAN zosilňovač dostupný cez Váš predtým určený názov SSID (názov v sieti WLAN) a sieťový kľúč Vášho WLAN routera. Váš sieťový kľúč možno obvykle nájsť na Vašom routeri, pokiaľ ste tento kľúč ešte nezmenili.

Po úspešnom nadviazaní spojenia zobrazuje ukazovateľ intenzity poľa (1) intenzitu signálu. Teraz možno dvojpásmový WLAN zosilňovač použiť tam, kde sa má zosilňovať signál WLAN. Optimálne umiestnenie pre dvojpásmový WLAN zosilňovač je presne v polovici vzdialenosti medzi Vaším WLAN routerom a zariadeniami WLAN, ktoré sa majú k bezdrôtovej sieti pripojiť cez dvojpásmový WLAN zosilňovač. Ak v takomto mieste dvojpásmový WLAN zosilňovač nemožno prevádzkovať, vyskúšajte iné stanovišťa. Používajte dvojpásmový WLAN zosilňovač len zapojený do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.

11.3 Prevádzkový režim prístupového bodu (režim routera)

Použite prevádzkový režim prístupového bodu na zriadenie „bezdrôtového prístupu k Vašej LAN sieti“. V tomto režime sa potom môžu koncové zariadenia WLAN pripájať k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Ďalej možno pomocou tohto režimu napríklad spraviť router bez funkcie WLAN spôsobilým na použitie v sieti WLAN.

Príklad uplatnenia:



Prepínač režimov (8) musí byť pre režim prístupového bodu otočený do polohy „Access Point“.

Zapojte dvojpásmový WLAN zosilňovač do vždy ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.



Dvojpásmový WLAN zosilňovač si určitý čas (čas nábehu), kým bude pripravený na prevádzku. Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvojpásmový WLAN zosilňovač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“.

Dvojpásmový WLAN zosilňovač môžete nakonfigurovať dvomi rôznymi spôsobmi.



Ak na Vašom počítači nepoužijete štandardné sieťové nastavenia a nastavili ste IP adresu manuálne, je potrebné zmeniť sieťové nastavenia späť na **Automatické prevzatie IP adresy**. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho počítača.

1. Dvoj pásťový WLAN zosilňovač možno nakonfigurovať cez sieťový kábel. Ak chcete nakonfigurovať dvoj pásťový WLAN zosilňovač cez sieťový kábel, je potrebné pripojiť zosilňovač k Vášmu počítaču. Použite na to sieťový kábel, ktorý je súčasťou dodávky prístroja. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do pripojovacej zdierky WAN/LAN (5) na dvoj pásťovom WLAN zosilňovači, a druhý koniec do zdierky LAN na Vašom počítači.
2. Druhou možnosťou je vykonať konfiguráciu bezdrôtovo cez sieť WLAN. K tomu spustíte na Vašom počítači vyhľadanie dostupných bezdrôtových sietí. V zozname dostupných bezdrôtových sietí sa Vám zobrazí sieť **SWV 733 B3 2.4G** alebo **SWV 733 B3 5G**. Teraz vyberte sieť **SWV 733 B3 2.4G** alebo **SWV 733 B3 5G** a na bezdrôtové pripojenie k dvoj pásťovému WLAN zosilňovaču kliknite na tlačidlo **Spojiť**. V stave z výroby je dvoj pásťový WLAN zosilňovač zabezpečený jedným sieťovým kľúčom. Po zadaní sieťového kľúča (možno ho nájsť na dvoj pásťovom WLAN zosilňovači) môže byť

prípadne potrebné ešte kliknúť na možnosť **Pripojiť bez nakonfigurovania siete**.

Podľa okolností sa môže zobrazíť hlásenie „obmedzené sieťové pripojenie“.

Teraz si na Vašom počítači otvorte internetový prehliadač. V adresovom riadku internetového prehliadača zadajte adresu **https://repeater.setup** a potvrdíte **tlačidlom Enter**.

Nadviaže sa šifrované spojenie s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom. Podľa okolností sa môže zobrazíť hlásenie, že certifikát zariadenia nemusí byť bezpečný. Certifikát prosím potvrdením schválíte, keďže je od výrobcu a teda bezpečný.



Ak ide o prvé otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača, musíte dať svoj súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Otvorí sa prihlasovacie okno dvojpásmového WLAN zosilňovača. Zvoľte požadovaný jazyk a zadajte meno používateľa a heslo (nastavenie z výroby v oboch prípadoch: **admin**). Následne kliknite na tlačidlo **Prihlásiť**. Otvorí sa konfiguračná ponuka dvojpásmového WLAN zosilňovača.



Ak ide o prvé otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača, zobrazí sa Vám výzva zmeniť meno používateľa a heslo.

Meno používateľa musí mať dĺžku aspoň 8 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená. Voliteľne možno použiť aj číslice a špeciálne znaky.

Heslo musí mať dĺžku aspoň 20 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená, ako aj číslice a špeciálne znaky.

Meno používateľa a heslo si dobre zapamätajte, alebo ich uschovajte na bezpečnom mieste.

Konfigurácia sa spustí automaticky s pomocou Asistenta. Ak sa Asistent nespustí automaticky, kliknite na tlačidlo **Rýchle nastavenie**.

Zvoľte prevádzkový režim **Prístupový bod (LAN most)** alebo **Router**.

The screenshot shows a configuration window with two tabs at the top: '1 Nastavenia WLAN' (selected) and '2 Informácie WLAN'. The main area contains the following fields:

- Prevádzkový režim:** A dropdown menu with 'Prístupový bod (LAN most)' selected.
- 2,4 GHz SSID:** A text box containing 'SWV 733 B3 2.4G'.
- ac SSID:** A text box containing 'SWV 733 B3 5G'.
- WLAN heslo:** An empty password text box.
- Ďalej** button: A grey button at the bottom center to proceed.

Prístupový bod (LAN most)

V tomto režime funguje dvojpásmový WLAN zosilňovač ako rozhranie pre WLAN zariadenia s LAN sieťou.

Router

V tomto režime môžete napríklad použiť DSL modem v pripojení cez dvojpásmový WLAN zosilňovač ako WLAN router. Pritom môžete Vaše koncové zariadenia bezdrôtovo pripájať k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču a využívať internetové pripojenie cez Váš DSL modem a Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.

Ak ste si vybrali režim routera, treba ešte vybrať typ siete WLAN. Na výber sú tieto možnosti:

- **Dynamická IP adresa** – pri tejto možnosti prideli IP adresu automaticky poskytovateľ internetového pripojenia. V tomto prípade netreba zadávať žiadne ďalšie údaje či pokyny.
- **PPPoE** – pri tejto možnosti je potrebné zadať meno používateľa (názov účtu) a heslo pre Vášho poskytovateľa internetového pripojenia. Meno používateľa a heslo získate u Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.



Ak si nie ste istí, ktorá možnosť je pre Vás tá správna, obráťte sa prosím na Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.

Pri možnosti **sieťový kľúč** zadajte nový sieťový kľúč. Sieťový kľúč si dobre zapamätajte, alebo ho uschovajte na bezpečnom mieste. Sieťový kľúč potrebujete vtedy, keď sa chcete bezdrôtovo pripojiť k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču.



V každom prípade použite bezpečné, aspoň desaťmiestne heslo s číslicami i abecednými znakmi, s malými i veľkými písmenami a tiež s kombináciou špeciálnych znakov.



Automaticky sa použije šifrovanie WPA/WPA2, keďže ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti.

Po dokončení zadania údajov kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Skontrolujte nastavenia, ktoré ste vykonali, a potvrdte ich kliknutím na tlačidlo **Prevziať**. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na tlačidlo **Späť**.

1 Nastavenia WLAN 2 Informácie WLAN

Informácie WLAN

2,4 GHz SSID: SWV 733 B3 2.4G

ac SSID: SWV 733 B3 5G

WLAN heslo: XXXXXXXXXX

Späť Prevziať

Dvoj pás m ový WLAN z osil ň o vač teraz vykoná reštart. Dvoj pás m ový WLAN z osil ň o vač si určí ť čas (čas nábehu), kým bude pripravený na prevádzku. Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvoj pás m ový WLAN z osil ň o vač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“. Dodržte nasledujúce pokyny:

:-) Počkajte niekoľko sekúnd!

Pozor, váš prístroj musí mať po prevzatí všetkých sieťových nastavení pripojenie k WLAN opakovaču.

2,4 GHz SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5 GHz ac SSID:	SWV 733 B3 5G
WLAN heslo:	XXXXXXXXXX

Keď bude mať vaše zariadenie opäť platné sieťové pripojenie k WLAN opakovaču, môžete získať prístup ku používateľské rozhranie kliknutím na tlačidlo Koniec.

☒ Som pripojený(á) k rozšírenej sieti.

Koniec

Zaškrtnite políčko „Som pripojený(á) k rozšírenej sieti“ a následne kliknite na tlačidlo **Koniec**, čím sa proces nastavenia ukončí. Otvorí sa stavová stránka konfiguračnej ponuky. Majte na pamäti, že na to musí byť vytvorené pripojenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Podľa potreby na to pripojte dvojpásmový WLAN zosilňovač k Vášmu počítaču sieťovým káblom.

Po vykonaní reštartu je dvojpásmový WLAN zosilňovač dostupný cez Vami uvedený názov SSID a sieťový kľúč.

11.3.1 WPS - Nadviazanie spojenia s prístupovým bodom (režim routera)

Ide o najjednoduchší spôsob, ako nadviazať spojenie s prístupovým bodom. Najprv sa uistite, že Vaše koncové zariadenie podporuje funkciu WPS. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho koncového zariadenia.

1. Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo WPS (7) na dvojpásmovom WLAN zosilňovači. Po pustení tlačidla WPS (7) začne približne na 2 minúty pomaly blikať LED kontrolka WPS (2).



2. Počas týchto 2 minút stlačte tlačidlo WPS spojenia na Vašom koncovom zariadení. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho koncového zariadenia.

Vaše koncové zariadenie sa teraz automaticky pripojí k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču (prístupovému bodu) a prevezme všetky nastavenia. Teraz máte bezdrôtový prístup k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču (prístupovému bodu).

Ak Vaše koncové zariadenie nepodporuje štandard WPS, môžete nadviazať spojenie s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom (prístupovým bodom) aj manuálne.

11.3.2 Manuálne nadviazanie spojenia s prístupovým bodom

Na manuálne nadviazanie spojenia s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom (prístupovým bodom) musíte na Vašom koncovom zariadení vykonať vyhľadanie dostupných bezdrôtových sietí. V zozname dostupných bezdrôtových sietí sa Vám zobrazí dvojpásmový WLAN zosilňovač (prístupový bod) pod Vami uvedeným názvom SSID (názvom vo WLAN sieti). Teraz vyberte príslušný názov SSID (názov vo WLAN sieti) na bezdrôtové pripojenie Vášho koncového zariadenia k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču (prístupovému bodu). Zadaajte pritom Vami určené sieťové kľúče. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho koncového zariadenia.

11.4 Konfigurácia dvojpásmového WLAN zosilňovača pomocou aplikácie

Dvojpásmový WLAN zosilňovač možno nakonfigurovať aj cez aplikáciu **SilverCrest SWV 733 B3**. Aplikácia **SilverCrest SWV 733 B3** je k dispozícii na bezplatné prevzatie v Apple App Store a v Google Play Store. Použite na inštaláciu aplikácie na Vašom mobilnom zariadení buď priamo kódy QR, alebo si aplikáciu **SilverCrest SWV 733 B3** vyhľadajte v príslušnom obchode s aplikáciami.



Pri prevzatí aplikácie v App Store alebo v Google Play Store si v každom prípade dôkladne overte správne označenie aplikácie:

SilverCrest SWV 733 B3

Pripojte sa s Vaším mobilným zariadením cez sieť WLAN k Vášmu dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho mobilného zariadenia. V stave z výroby je dvojpásmový WLAN zosilňovač zabezpečený sieťovým kľúčom (ten možno nájsť na dvojpásmovom WLAN zosilňovači).

Spustíte aplikáciu a riadte sa pokynmi. Po úspešnom nadviazaní spojenia zobrazuje ukazovateľ intenzity poľa na dvojpásmovom WLAN zosilňovači intenzitu signálu.

11.4.1 Návod na použitie k aplikácii SilverCrest SWV 733 B3

Návod na použitie k aplikácii SilverCrest SWV 733 B3 si možno prevziať cez nasledujúce odkazy. Použite buď kódy QR, alebo zadajte uvedené odkazy vo Vašom internetovom prehliadači.

iOS		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/iOS.pdf
------------	---	---

Android		https://www.targa.gmbh/downloads/IAN324886_1910/Android.pdf
----------------	---	---

11.5 Konfiguračná ponuka dvojpásmového WLAN zosilňovača

Konfiguračnú ponuku dvojpásmového WLAN zosilňovača si môžete na Vašom počítači otvoriť z internetového prehliadača. V tejto konfiguračnej ponuke môžete vykonávať rozšírené nastavenia dvojpásmového WLAN zosilňovača, zobrazovať si informácie alebo inštalovať nové verzie firmvéru.

Dvojpásmový WLAN zosilňovač môžete nakonfigurovať dvomi rôznymi spôsobmi.



Ak na Vašom počítači nepoužijete štandardné sieťové nastavenia a nastavili ste IP adresu manuálne, je potrebné zmeniť sieťové nastavenia späť na **Automatické prevzatie IP adresy**. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho počítača.

1. Dvojpásmový WLAN zosilňovač možno nakonfigurovať cez sieťový kábel. Ak chcete nakonfigurovať dvojpásmový WLAN zosilňovač cez sieťový kábel, je potrebné pripojiť zosilňovač k Vášmu počítaču. Použite na to sieťový kábel, ktorý je súčasťou dodávky prístroja. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do pripojovacej zdierky WAN/LAN (5) na dvojpásmovom WLAN zosilňovači, a druhý koniec do zdierky LAN na Vašom počítači.

2. Druhou možnosťou je vykonať konfiguráciu bezdrôtovo cez sieť WLAN. K tomu spustíte na Vašom počítači vyhľadanie dostupných bezdrôtových sietí. V zozname dostupných bezdrôtových sietí sa Vám zobrazí sieť **SWV 733 B3 2.4G** alebo **SWV 733 B3 5G**. Teraz vyberte sieť **SWV 733 B3 2.4G** alebo **SWV 733 B3 5G** a na bezdrôtové pripojenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču kliknite na tlačidlo **Spojiť**. V stave z výroby je dvojpásmový WLAN zosilňovač zabezpečený jedným sieťovým kľúčom. Po zadaní sieťového kľúča (možno ho nájsť na dvojpásmovom WLAN zosilňovači) môže byť prípadne potrebné ešte kliknúť na možnosť **Pripojiť bez nakonfigurovania siete**. Podľa okolností sa môže zobrazíť hlásenie „obmedzené sieťové pripojenie“.



Majte na pamäti, že názov siete (SSID) **SWV 733 B3 2.4G** resp. **SWV 733 B3 5G** sa zobrazí len vtedy, ak tento názov predtým nebol zmenený. V prípade zmeneného názvu siete zvolte zodpovedajúci názov SSID.



Majte na pamäti, že sieťový kľúč (ktorý možno nájsť na dvojpásmovom WLAN zosilňovači) funguje len vtedy, ak ste ho predtým nezmenili.

Potom, ako ste vyššie popísaným postupom vytvorili pripojenie, otvorte si na Vašom počítači internetový prehliadač. V adresovom riadku internetového prehliadača zadajte adresu **<https://repeater.setup>** a potvrdte tlačidlom **Enter**.

Nadviaže sa šifrované spojenie s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom. Podľa okolností sa môže zobrazíť hlásenie, že certifikát zariadenia nemusí byť bezpečný. Certifikát prosím potvrdením schváľte, keďže je od výrobcu a teda bezpečný.



Ak ide o prvé otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača, musíte dať svoj súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Otvorí sa prihlasovacie okno dvojpásmového WLAN zosilňovača. Zvoľte požadovaný jazyk a zadajte meno používateľa a heslo (nastavenie z výroby v oboch prípadoch: **admin**). Následne kliknite na tlačidlo **Prihlásiť**.



Ak ide o prvé otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača, zobrazí sa Vám výzva zmeniť meno používateľa a heslo.

Meno používateľa musí mať dĺžku aspoň 8 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená. Voliteľne možno použiť aj číslice a špeciálne znaky.

Heslo musí mať dĺžku aspoň 20 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená, ako aj číslice a špeciálne znaky.

Otvorí sa konfiguračná ponuka dvoj pásmoveho WLAN zosilňovača.

SILVERCREST®

SWV 733 B3

Rýchle nastavenie **Nastavenia**

Slovenčina Odhlásiť sa Reštartovanie

Slav

Nastavenia WLAN

Sieť

Systémové nástroje

Používateľ

SWV 733 B3

Pristupový bodrouter

Internet

Device Information			
Typ WAN	Pristupový bod (LAN most)	2.4 GHz SSID	SWV 733 B3 2.4G
IP adresa prístroja	192.168.10.1	Kanál	11
Brána	0.0.0.0	ac SSID	SWV 733 B3 5G
DNS1	0.0.0.0	Kanál	40
DNS2	0.0.0.0	WAN MAC	80:3F:5D:8D:9E:F8

Hore vpravo možno meniť jazyk konfiguračnej ponuky, odhlásiť sa z konfiguračnej ponuky a reštartovať dvoj pásmový WLAN zosilňovač. Konfiguračná ponuka je rozdelená na nasledujúce oddiely:

11.5.1 Rýchle nastavenie

Tento Asistent Vám umožňuje jednoduchú konfiguráciu Vášho dvojpásmového WLAN zosilňovača. Na spustenie Asistenta kliknite na tlačidlo **Rýchle nastavenie**. Následne sa riadíte obrazovkovými pokynmi Asistenta.

11.5.2 Nastavenia - Stav

Tu sa Vám zobrazujú informácie o bezdrôtovej sieti dvojpásmového WLAN zosilňovača. Upozorňujeme, že v závislosti od nastaveného režimu (Opakovač alebo Prístupový bod) dvojpásmového WLAN zosilňovača sa nezobrazujú všetky možnosti.

Typ WAN

Zobrazuje aktuálne nastavený režim dvojpásmového WLAN zosilňovača (Opakovač alebo Prístupový bod).

IP adresa prístroja

Tu sa zobrazuje aktuálne používaná IP adresa dvojpásmového WLAN zosilňovača.

Brána (Gateway)

Tu sa zobrazuje IP adresa sieťovej brány.

DNS1

Tu sa zobrazuje IP adresa servera DNS1.

DNS2

Tu sa zobrazuje IP adresa servera DNS2.

2,4 GHz SSID

Tu sa zobrazuje názov SSID dvojpásmového WLAN zosilňovača pre 2,4 GHz sieť.

ac SSID

Tu sa zobrazuje názov SSID dvojpásmového WLAN zosilňovača pre 5 GHz sieť.

Kanál

Tu sa zobrazuje kanál, ktorý používa dvojpásmový WLAN zosilňovač pre 2,4 GHz sieť a pre 5 GHz sieť.

Nadviazať spojenie s

Tu sa zobrazuje, s ktorým routerom je spojený dvojpásmový WLAN zosilňovač.

Stav

Tu sa zobrazuje aktuálny stav dvojpásmového WLAN zosilňovača.

WAN MAC

Tu sa zobrazuje WAN MAC adresa dvojpásmového WLAN zosilňovača.

11.5.3 Nastavenia - Nastavenia WLAN

Tu možno vykonávať ďalšie nastavenia siete WLAN. K tomu kliknite priamo na požadovanú možnosť:

Nastavenia WLAN

Nastavenia 2,4 GHz WLAN

WLAN zap/vyp: Zap ☒

Skrýť SSID: Vyp ☐

2,4 GHz SSID:

Bezpečnostný typ: 

WLAN heslo: 

Minimálne 20 znakov.

Nastavenia 5 GHz ac WLAN

WLAN zap/vyp: Zap ☒

Skrýť SSID: Vyp ☐

5 GHz ac SSID:

Bezpečnostný typ: 

WLAN heslo: 

Minimálne 20 znakov.

Prevziať

WLAN zap/vyp (len v režime Prístupového bodu)

Tu možno zapínať a vypínať sieť WLAN pre 2,4 GHz sieť a 5 GHz sieť. K tomu kliknite na tlačidlo **Zap** alebo **Vyp**. Majte na pamäti, že v prípade vypnutia nie je potom možný bezdrôtový prístup k dvojpásmového WLAN zosilňovaču. Na opätovné vytvorenie prístupu k dvojpásmového WLAN zosilňovaču pripojte dvojpásmový WLAN zosilňovač k Vášmu počítaču sieťovým káblom.

Skryť SSID

Tu možno skryť názov WLAN pre 2,4 GHz sieť a 5 GHz sieť. K tomu kliknite na tlačidlo **Zap** alebo **Vyp**. Majte na pamäti, že pri zvolenej možnosti **Zap** nebude viac viditeľný názov SSID a cudzie zariadenia WLAN ho tak nenájdu.

2,4 GHz SSID/5 GHz ac SSID

Tu možno skryť SSID (názov vo WLAN sieti) dvojpásmového WLAN zosilňovača pre 2,4 GHz sieť a 5 GHz sieť. V režime opakovača sa tu uvádza SSID názov routera.

Typ zabezpečenia

Tu možno nastavovať šifrovanie pre 2,4 GHz sieť a 5 GHz sieť.



Odporúčame Vám používať šifrovanie WPA/WPA2, keďže ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti. V prípade, ak Vaše WLAN zariadenia nepodporujú šifrovanie WPA/WPA2, je potrebné použiť iné šifrovanie.

Sieťový kľúč

Tu zadajte nový sieťový kľúč. Sieťový kľúč si dobre zapamätajte, alebo ho uschovajte na bezpečnom mieste.



V každom prípade použite bezpečné, aspoň desaťmiestne heslo s číslicami i abecednými znakmi, s malými i veľkými písmenami a tiež s kombináciou špeciálnych znakov.

Ak chcete prevziať zmenené nastavenia, kliknite na tlačidlo **Prevziať**. Dvoj pásmový WLAN zosilňovač teraz vykoná reštart. Dvoj pásmový WLAN zosilňovač si určitý čas (čas nábehu), kým bude pripravený na prevádzku. Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvoj pásmový WLAN zosilňovač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“.

Rozšírené nastavenia 2,4 GHz

Štandard:	11b/g/n Mixed Mode
Krajina Región:	CE/ETSI (EU)
Kanáľ WLAN:	11
Šírka kanála:	20/40 MHz
Beacon interval (ms):	100
Short GI (Guard Interval)	Zap ☒

Prevziať

Túto možnosť by mali používať len skúsení používatelia. Tu možno meniť nastavenia týkajúce sa siete. Keďže tieto nastavenia musia byť individuálne prispôsobené Vašej konkrétnej sieti, tu sa ďalej nepojednávajú. Ďalšie informácie získate cez našu servisnú linku (pozri stranu 579).

Ak chcete prevziať zmenené nastavenia, kliknite na tlačidlo **Prevziať**.

Rozšírené nastavenia 5 GHz ac

Štandard:	11ac/an/a VHT	▼
Krajina Región:	CE/ETSI (EU)	▼
Kanál WLAN:	40	▼
Šírka kanála:	80MHz	▼
Beacon interval (ms):	100	
Short GI (Guard Interval)	Zap ☒	
Prevziať		

Túto možnosť by mali používať len skúsení používatelia. Tu možno meniť nastavenia týkajúce sa siete. Keďže tieto nastavenia musia byť individuálne prispôsobené Vašej konkrétnej sieti, tu sa ďalej nepojednávajú. Ďalšie informácie získate cez našu servisnú linku (pozri stranu 579).

Ak chcete prevziať zmenené nastavenia, kliknite na tlačidlo **Prevziať**.

11.5.4 Nastavenia - Sieť

Nastavenia LAN



V tejto časti možno zapínať a vypínať ovládač WAN/LAN(5). K tomu kliknite na tlačidlo **Zap** alebo **Vyp**. Majte na pamäti, že v prípade vypnutia nie je potom možný prístup k dvojpásmového WLAN zosilňovaču cez sieťový kábel. Na opätovné vytvorenie prístupu k dvojpásmového WLAN zosilňovaču pripojte dvojpásmový WLAN zosilňovač k Vášmu počítaču bezdrôtovo cez sieť WLAN.

Internetové nastavenia (len v režime Prístupového bodu)

2,4 GHz SSID:	SWV 733 B3 2.4G
5 GHz ac SSID:	SWV 733 B3 5G
Bezpečnostný typ:	OTVORENÉ ▼
Statická IP adresa :	Vyp ☐
Prevziať	

2,4 GHz SSID

Tu možno upravovať názov SSID (názov vo WLAN sieti) dvoj pásmoveho WLAN zosilňovača pre 2,4 GHz sieť.

5 GHz ac SSID

Tu možno upravovať názov SSID (názov vo WLAN sieti) dvoj pásmoveho WLAN zosilňovača pre 5 GHz sieť.

Typ zabezpečenia

Tu možno nastavovať šifrovanie pre 2,4 GHz sieť a 5 GHz sieť. Po voľbe typu šifrovania je potrebné určiť sieťový kľúč.



Odporúčame Vám používať šifrovanie WPA/WPA2, keďže ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti. V prípade, ak Vaše WLAN zariadenia nepodporujú šifrovanie WPA/WPA2, je potrebné použiť iné šifrovanie.

Statická IP adresa

Tu sa nastavuje, či chcete používať statickú IP adresu. K tomu nastavte prepínač na **Zap** alebo **Vyp**. Ak ste zvolili možnosť **Zap**, je potrebné zadať príslušné rôzne IP adresy. Tieto IP adresy získate od Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.

DHCP (len v režime Prístupového bodu)

DHCP:	Automaticky 
IP adresa:	192.168.10.1
DHCP začiatok:	192.168.10.100
DHCP koniec:	192.168.10.200
Maska podsiete:	255.255.255.0

Prevziať

DHCP

Tu možno nastavovať DHCP režim. Na výber sú tieto možnosti: **Deaktivovať**, **Server** a **Automaticky**. Nastavenie z výroby je **Automaticky**. Ak je nastavená možnosť **Automaticky**, prideliujú sa IP adresy automaticky. Tieto priradenia sú v tomto prípade trvalé a neodstraňujú sa. Výhodou tu je, že dané koncové zariadenie obdrží vždy rovnakú IP adresu.

Nevýhodu naopak predstavuje, že nové koncové zariadenia nedostanú IP adresu, ak je dané adresné miesto už celé zadané, hoci aj sa príslušné IP adresy už viac aktívne nevyužívajú. Inak je to pri možnosti **Server**, kde sa IP adresy pridávajú automaticky a zaznamenávajú v tabuľke. Priradenie však v tomto prípade nie je trvalé a koncovým zariadeniam sa prípadne môže prideliť iná IP adresa. Nasledujúce nastavenia možno upravovať len vtedy, keď ste vybrali možnosť **Server**.

IP adresa

Tu sa Vám zobrazuje IP adresa dvojpásmového WLAN zosilňovača.

DHCP začiatok

Tu sa zobrazuje prvá IP adresa pre oblasť DHCP.

DHCP koniec

Tu sa zobrazuje posledná IP adresa pre oblasť DHCP.

Maska podsiete

Tu sa Vám zobrazuje IP adresa masky podsiete.

Ak chcete prevziať zmenené nastavenia, kliknite na tlačidlo **Prevziať**.

11.5.5 Nastavenia - Systémové nástroje

Časové nastavenia

Tu môžete overovať dátum a čas a vykonávať ďalšie nastavenia.



The screenshot shows a web-based configuration interface for a device. It has a light gray background with white horizontal dividers. At the top right, there is a toggle switch labeled 'Vyp' (Off) which is currently turned off. Below this, the 'Aktuálny čas' (Current time) is displayed as '1970/1/1 0:4:46'. The 'Stav' (Status) is 'Synchronizuje sa' (Synchronizing). There are two dropdown menus: 'Časové pásmo' (Time zone) set to '(GMT+01:00) Germany' and 'NTP server' set to '0.europe.pool.ntp.org'. At the bottom center is a dark gray button labeled 'Prevziať' (Fetch).

Zapnúť letný čas::	Vyp ☐
Aktuálny čas :	1970/1/1 0:4:46
Stav:	Synchronizuje sa
Časové pásmo:	(GMT+01:00) Germany v
NTP server:	0.europe.pool.ntp.org v
Prevziať	

V časti **Aktivovať zmenu času** možno tlačidlami **Zap** a **Vyp** určovať, či sa majú vykonávať automatické posuny medzi letným a zimným časom.

V časti **Aktuálny čas** sa zobrazuje aktuálny dátum a čas.

Na časovú synchronizáciu musí byť dvojpásmový WLAN zosilňovač pripojený na Internet.

V časti **Časové pásmo** zadajte príslušné časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.

V poli **NTP server** vyberte niektorý z preddefinovaných NTP serverov.

Ak chcete prevziať zmenené nastavenia, kliknite na tlačidlo **Prevziať**.

LED zap/vyp

Tu možno zapínať a vypínať LED kontrolky dvojpásmového WLAN zosilňovača. Nemá to však žiadny vplyv na LED kontrolku zapnutia (6), ktorá nie je vypínateľná.

Ak sa zvolilo nastavenie **Vyp**, rozsvietenie sa LED kontrolky len vtedy, keď dôjde k chybe.



K tomu možno nastaviť prepínač v časti **LED zap/vyp** na **Zap** alebo **Vyp**.

Prihlasovacie heslo

Tu možno meniť meno používateľa a heslo pre prihlasovanie sa k dvoj pásomovému WLAN zosilňovaču. K tomu zadajte meno používateľa, staré a dvakrát nové heslo.

Meno používateľa:

Minimálne 8 znakov.

Staré heslo:

Nové heslo:

Minimálne 20 znakov.

Potvrdiť heslo:

Prevziať

Ak chcete prevziať zmenené heslo, kliknite na tlačidlo **Prevziať**.

Meno používateľa musí mať dĺžku aspoň 8 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená. Voliteľne možno použiť aj číslice a špeciálne znaky.

Heslo musí mať dĺžku aspoň 20 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená, ako aj číslice a špeciálne znaky.

Meno používateľa a heslo si dobre zapamätajte, alebo ich uschovajte na bezpečnom mieste.

Záloha/Obnovenie

Tu možno ukladať, prevziať a znovu obnovovať konfigurácie dvoj pásmoveho WLAN zosilňovača.

Záložná konfigurácia
Uložte kópiu vašich aktuálnych nastavení.

Záloha

Obnoviť konfiguráciu
Obnoviť konfiguráciu zo súboru.

Prehľadávať...

Obnova

Nastavenia z výroby
Vrátiť všetky nastavenia na nastavenia z výroby. Dôrazne odporúčame pred vynulovaním zálohovať aktuálne konfiguračné nastavenia.

Vynulovať

Na uloženie konfigurácie dvojpásmového WLAN zosilňovača v súbore na Vašom počítači kliknite na tlačidlo **Záloha**.

Ak chcete vybrať niektorú zálohovanú konfiguráciu, kliknite na tlačidlo **Prehľadávať...** a následne vyberte požadovaný konfiguračný súbor vo Vašom počítači. Napokon predtým vybraný konfiguračný súbor prevezmite kliknutím na tlačidlo **Obnova**.

Na vrátenie dvojpásmového WLAN zosilňovača do konfiguračných nastavení z výroby kliknite na tlačidlo **Vynulovať**. Na konečné prevzatie nastavení z výroby potvrdíte nasledujúci bezpečnostný dopyt kliknutím na **OK**, alebo proces ukončíte kliknutím na **Zrušiť**.



Upozorňujeme, že vrátením do nastavení z výroby sa stratia všetky predtým vykonané nastavenia.



Predtým, než dvojpásmový WLAN zosilňovač zmení majiteľa, vráťte ho do nastavení z výroby, aby sa cudzie osoby nedostali k Vaším dátam!

Aktualizácia firmvéru

Tento dvojpásmový WLAN zosilňovač dokáže pomocou rôznych metód vykonať aktualizáciu softvéru. Aktualizácie sa používajú na pridávanie rôznych funkcií, prípadne zlepšenie existujúcich funkcií, a na udržiavanie dvojpásmového WLAN zosilňovača na úrovni aktuálneho stavu techniky.

Ak máte po ruke súbor s novou verziou firmvéru, možno tento nainštalovať do dvojpásmového WLAN zosilňovača priamo z Vášho počítača.

Ako pomôcka na overenie, či je k dispozícii nová verzia softvéru, Vám môže poslúžiť aktualizácia funkcia **Aktualizovať online**. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru, zobrazí sa Vám po overení na obrazovke príslušné hlásenie. Takúto novú verziu softvéru možno potom nainštalovať priamo z Internetu.

Súbor s novou verziou firmvéru môžete dostať aj od nášho zákazníckeho servisu.



Ak ste dostali novú verziu firmvéru, môžete si ju nainštalovať. K tomu kliknite na tlačidlo **Prehľadávať...** a následne vyberte novú verziu firmvéru vo Vašom počítači. Na inštaláciu novej verzie firmvéru následne kliknite na tlačidlo **Prevziať**.

V časti **Automatické aktualizácie** si môžete nastaviť, či má dvojpásmový WLAN zosilňovač automaticky vyhľadávať aktualizácie na Internete a tieto inštalovať. K tomu nastavte prepínač na **Zap** alebo **Vyp**.

Kliknutím na tlačidlo **Vyhľadať aktualizáciu** môžete priamo zadať vyhľadanie dostupných aktualizácií na Internete.



Tento dvojpásmový WLAN zosilňovač dostáva softvérové aktualizácie po dobu najmenej troch rokov od uvedenia na trh. Po uplynutí tohto obdobia nemôžeme zaručiť ďalšie softvérové aktualizácie.

Prihlásenie do systému

V Prihlásení do systému si možno prezerať udalosti dvojpásmového WLAN zosilňovača. V tejto časti sa protokolujú informácie o prevádzke zariadenia a chybové hlásenia.

12. Ochrana životného prostredia a likvidácia zariadenia



Na zariadenia označené týmto symbolom sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ. Všetky použité elektrické a elektronické zariadenia sa musia likvidovať oddelene od domového odpadu na miestach, ktoré sú štátom určené na tento účel. Riadnou likvidáciou Vášho starého prístroja chránite životné prostredie i svoje vlastné zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii starého prístroja v súlade s predpismi získate na miestnom úrade, na úrade pre likvidáciu odpadov alebo v predajni, v ktorej ste zakúpili toto zariadenie.

Zabezpečte aj ekologickú likvidáciu obalov. Kartóny a lepenku možno na recykláciu odovzdať v zariadeniach na zber papiera alebo v zberných odpadov. Fólie a plasty z obalov prevezme Váš miestny podnik na likvidáciu odpadov, ktorý zabezpečí ich ekologickú likvidáciu.



Pri triedení odpadov si všimajte označenie obalových materiálov; tieto sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom:

1 - 7: Plasty/20 - 22: Papier a lepenka/80 - 98: Kompozitné a sendvičové materiály.



Výrobok je recyklovateľný, vzťahuje sa naň rozšírená zodpovednosť výrobcu a podlieha samostatnému zberu.

13. Pokyny k vyhláseniu EÚ o zhode



Tento prístroj zodpovedá po stránke súladu so základnými požiadavkami a príslušnými predpismi ustanoveniam smernice 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, smernice 2009/125/EC o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov a smernice RoHS 2011/65/EÚ.

Úplné vyhlásenie EÚ o zhode si možno prevziať zo stránky:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/324886_1910.pdf

14. Riešenie problémov

Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami na základe nasledujúcej tabuľky. Ak problém pretrváva aj po prečítaní týchto pokynov, obráťte sa na našu servisnú linku (pozri stranu 579). Nevykonávajte sami žiadne opravy!

LED kontrolka zapnutia (6) nesvieti.

- Porucha elektrickej zásuvky alebo aktivácia poistky; skontrolujte zásuvku použitím iného prístroja.

Žiadne WLAN pripojenie s WLAN routerom.

- Vzdialenosť od WLAN routera je príliš veľká. Zmenšite túto vzdialenosť.

Žiadne LAN pripojenie.

- Skontrolujte, či je sieťový kábel správne zapojený do zdierky WAN/LAN (5) na dvoj pásomovom WLAN zosilňovači a do zdierky LAN Vášho koncového zariadenia.

Nedari sa nadviazať spojenie pomocou tlačidla WPS (pokús sa o spojenie s WLAN routerom).

- Vykonajte pokus o nadviazanie spojenia tlačidlom WPS ešte raz.

- Vykonajte obnovu nastavení dvojpásmového WLAN zesilovače z výroby. Na to stlačte a držte resetovacie tlačidlo (3) zahroteným predmetom približne 5 sekúnd a následne tlačidlo uvoľnite. LED kontrolky teraz nakrátko zhasnú a dvojpásmový WLAN zesilovač vykoná reštart. Dvojpásmový WLAN zesilovač si určitý čas (čas nábehu), kým bude pripravený na prevádzku. Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvojpásmový WLAN zesilovač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“. Potom vykonajte pokus o nadviazanie spojenia tlačidlom WPS ešte raz.
- Odstráňte zdroje rušenia medzi dvojpásmovým WLAN zesilovačom a WLAN routerom.
- Vzdialenosť medzi dvojpásmovým WLAN zesilovačom a WLAN routerom je príliš veľká. Zmenšite túto vzdialenosť.

Nezobrazuje sa konfiguračná ponuka dvojpásmového WLAN zesilovača.

- V adresovom riadku internetového prehliadača sa zadalo nesprávne znenie adresy **<https://repeater.setup>**; skontrolujte a prípadne opravte zadanú adresu.
- Chybná konfigurácia dvojpásmového WLAN zesilovača. Vykonajte obnovu nastavení dvojpásmového WLAN zesilovača z výroby. Na to stlačte a držte resetovacie tlačidlo (3) zahroteným predmetom približne 5 sekúnd a následne tlačidlo uvoľnite. LED kontrolky teraz nakrátko zhasnú a dvojpásmový WLAN zesilovač vykoná reštart. Dvojpásmový WLAN zesilovač si vyžaduje dovtedy, kým bude pripravený k prevádzke, určitý čas (čas nábehu).

Počas tohto času nábehu svieti len LED kontrolka zapnutia (6). Keď je dvojpásmový WLAN zosilňovač pripravený na prevádzku, zmení sa údaj LED kontroliek na „bežný stav“.

- Skontrolujte, či je riadne vytvorené sieťové pripojenie medzi koncovým zariadením a dvojpásmovým WLAN zosilňovačom. Upozorňujeme, že po vykonaní konfigurácie v ponuke sa preruší sieťové pripojenie. Váš systém potrebuje určitý krátky čas na znovuoobnovenie sieťového pripojenia.
- Vykonajte reštart Vášho počítača alebo notebooku. Následne znovu nadviažte spojenie s dvojpásmovým WLAN zosilňovačom.

Zistili ste softvérovú chybu alebo bezpečnostnú medzeru.

- Opíšte nám problém písomnou cestou so zaslaním na adresu: ce@targa.de.

15. Informácie o záruke a servisných výkonoch

Záruka spoločnosti TARGA GmbH

Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Uschovajte si originál pokladničného bloku ako doklad o kúpe. Pred uvedením výrobku do prevádzky si prečítajte priloženú dokumentáciu. Ak by sa vyskytol problém, ktorý sa takýmto spôsobom nedá vyriešiť, obráťte sa na našu zákaznícku linku. Pri každej požiadavke majte poruke účtenku a číslo výrobku príp. jeho výrobné číslo. V prípade, že telefonické vyriešenie nie je možné, v závislosti od príčiny chyby zákaznícky servis zariadi ďalšie služby. Počas záruky vám v prípade materiálnej alebo výrobnnej chyby výrobok podľa našej úvahy bezplatne vymeníme alebo opravíme. Opravou ani výmenou výrobku nezačína plynúť nová záručná doba. Záruka neplatí na spotrebný materiál, ako sú batérie, akumulátory a žiarovky.

Táto záruka neovplyvňuje ani neobmedzuje vaše zákonné práva voči predávajúcemu.



Servis



Telefón: 0850 232001

E-mailový: targa@lidl.sk

IAN: 324886_1910



Výrobca

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NEMECKO

