

# WASCHTISCHARMATUR


---

DE AT CH

## WASCHTISCHARMATUR

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise






IAN 470721\_2310




DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---







**A**











CLOSE





<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	6
Teilebeschreibung.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	7
Lieferumfang.....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
<b>Montage</b> .....	Seite	8
Armatür montieren.....	Seite	8
<b>Bedienung</b> .....	Seite	9
Inbetriebnahme.....	Seite	9
Wasser-Spareffekt (EcoFunktion) nutzen.....	Seite	9
Energiespar-Funktion.....	Seite	9
<b>Wartung und Reinigung</b> .....	Seite	9
Armatür pflegen und reinigen.....	Seite	9
Kartusche austauschen.....	Seite	10
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	10
<b>Informationen</b> .....	Seite	10
Trinkbarkeit von Leitungswasser.....	Seite	10
<b>Garantie und Service</b> .....	Seite	11
Übereinstimmungskennzeichen.....	Seite	12

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		

## Waschtischarmatur

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Montage-/Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Installation diese Montage-/Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage-, Einstell- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Montage-/Bedienungsanleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich zur Regulierung des Warm- und Kaltwasserzuflusses bestimmt und zur Installation an Spültischen vorgesehen. Es handelt sich um eine wassersparende Armatur. Das Produkt eignet sich für alle druckfesten Warmwassersysteme wie Zentralheizung, Durchlauferhitzer, Druckboiler o. Ä. Das Produkt ist nicht für Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z. B. Holz- oder Kohlebadeöfen, Öl- oder Gasbadeöfen sowie offene Elektrospeicher geeignet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Installateur oder Fachberater. Eine andere Verwendung als oben beschrieben oder eine Veränderung

des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen. Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen resultieren. Das Produkt ist nur zur Anwendung im privaten Bereich, nicht aber für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Für durch unsachgemäße Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### ● Teilebeschreibung

- 1 Armaturenkörper\*
- 2 Sockelring
- 3 Dichtung des Sockelrings
- 4 Armaturengewinde
- 5 Unterlegtring (blau)
- 6 Unterlegtring (transparent)
- 7 Befestigungsmutter
- 8 Armaturenhebel\*
- 9 Plakette\*
- 10 Madenschraube\*
- 11 Kartuschenabdeckung\*
- 12 Kartuschensicherungsring\*
- 13 Kartusche\*
- 14 Innensechskant-Schlüssel
- 15 Ablaufgarnitur
- 15a Schutzkappe
- 15b zusätzlicher Schutz
- 15c Ablauf
- 15d obere Silikondichtung
- 15e untere Ablaufdichtung
- 15f Kontermutter

- 15g Stopfen
- 16 Flex. Anschlussschlauch blau
- 17 Flex. Anschlussschlauch rot

\*vormontiert

## ● Technische Daten

Anschlüsse: G $\frac{3}{8}$ "  
 Mindestfließdruck: 0,5 bar  
 Maße: 152 x 146 x 45 mm  
 Wassertemperatur: 60 °C


## ● Lieferumfang

- 1 Waschtischarmatur inkl. Befestigungssatz
- 1 Ablaufgarnitur
- 2 Flexible Anschlussschläuche  $\frac{3}{8}$ "
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Montage-/Bedienungsanleitung




## Sicherheitshinweise

**BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF.**

- 

**LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachkraft zu Rate.
- VORSICHT! WASSERSCHADEN!** Durch unsachgemäße Montage und Handhabung des Produkts können Sachschäden verursacht werden.
- Lassen Sie die Montage von einer Fachkraft durchführen.
- Stellen Sie vor der Montage die Wasserzufuhr zu Ihren Wohnräumen ab.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen korrekt auf den Dichtflächen aufliegen.
- Verwenden Sie die Armatur nicht an Niederdruck- und Elektrokleinspeichern oder anderen Wassererwärmungssystemen.
- Wir empfehlen bei der Montage den Einbau eines Filters oder mindestens die Verwendung von Eckventilen mit Filter, um den Eingang von Fremdkörpern zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei einer Umgebungstemperatur über 0 °C. Unterbrechen Sie bei Frostgefahr die Wasserzufuhr und entleeren Sie das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Beschädigungen aufweist oder in seiner Funktionsweise beeinträchtigt ist.
- Undichtigkeiten und Wasseraustritt können zu erheblichen Sachschäden an Gebäuden und Hausrat führen. Prüfen Sie daher alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit.
- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Gegebenheiten vor Ort vertraut, z. B. den vorhandenen Wasseranschlüssen und den Absperrvorrichtungen.
- Vorsicht bei Warmwassereinstellung: Verbrühungsgefahr!
- Bitte beachten Sie, dass die Dichtungen Verschleißteile sind, welche von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen.
- Fehlerhaft montierte Armaturen können Wasserschäden verursachen.

- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor! Tauschen Sie die Anschlussleitungen nicht selbstständig aus. Führen Sie Reparaturen nicht selber aus, sondern beauftragen Sie eine Fachkraft oder wenden Sie sich an den Kundenservice um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie defekte Teile nur durch Originalersatzteile austauschen.
- Auch bei einer sorgfältigen Produktion können scharfe Kanten entstehen. Gehen Sie daher bei der Montage mit Vorsicht vor.

-  **VORSICHT VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG!** Undichtigkeiten oder Wasseraustritt können zu Lebensgefahr durch elektrischen Schlag führen. Prüfen Sie alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit und stellen Sie sicher, dass alle Leitungen von elektrischen Geräten in der Nähe des Waschtischs korrekt und sicher installiert sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachkraft zu Rate.

## ● Montage

- **ACHTUNG! NICHT AN FROSTGEFÄHRDETEN ORTEN INSTALLIEREN!**
- **VORSICHT!** Stellen Sie vor der Montage die Wasserzufuhr ab (siehe Abb. A).
- **VORSICHT!** Verdrehen Sie die Anschlusschläuche **16** und **17** nicht und setzen Sie diese nicht unter Spannung.

**Hinweis:** Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschraubendreher und einen Maulschlüssel.

## ● Armatur montieren

1. Lösen Sie die Befestigungsmutter **7** vom Armaturengewinde **4**.
2. **Abbildung B:** Schrauben Sie das Armaturengewinde **4** mit der kurzen Seite in den Armaturenkörper **1**. Schrauben Sie die beiden flexiblen Anschlusschläuche **16**, **17** von unten handfest in die beiden entsprechenden Schlauchaufnahmen im Armaturenkörper. Bitte beachten Sie, dass der rot markierte

Anschlusschlauch in die Aufnahme mit der roten Markierung (links), und der blaue markierte Anschlusschlauch in die Aufnahme mit der blauen Markierung geschraubt werden. Benutzen Sie auf keinen Fall Werkzeuge, um die Anschlusschläuche **16**, **17** in der Armatur zu verschrauben. Achten Sie darauf, dass die Anschlusschläuche **16**, **17** gerade verlaufen und nicht eingeklemmt werden.

3. **Abbildung C:** Legen Sie den Sockelring **2** mittig auf die Aufnahmebohrung des Waschtischs, sodass die Bohrung voll umschlossen wird. Stellen Sie vorher sicher, dass die Dichtung des Sockelrings **3** korrekt in der entsprechenden Nut liegt.  
Setzen Sie den Armaturenkörper **1** mit den montierten flex. Anschlusschläuchen von oben durch den Sockelring und die Aufnahmebohrung des Waschtischs, sodass der Sockelring **2** die Aufnahmebohrung für die Armatur umschließt.
4. **Abbildung D:** Fixieren Sie die Armatur am Waschtisch, indem Sie die Befestigungsmutter **7** von unten handfest bis zum Anschlag über das Armaturengewinde **4** schrauben.
5. **Abbildung E:** Schrauben Sie die Anschlusschläuche **16**, **17** mit einem Schraubenschlüssel an die Eckventile an Ihrem Wandanschluss. Achten Sie darauf, die beiden Anschlusschläuche **16**, **17** korrekt am Kalt- oder Warmwasseranschluss anzubringen.  
Warm: Flex. Anschlusschlauch Warmwasser (rot)\*  
Kalt: Flex. Anschlusschlauch Kaltwasser (blau)\*  
Achten Sie darauf, dass die Anschlusschläuche **16**, **17** gerade verlaufen und nicht eingeklemmt sind

Entfernen Sie die Schutzkappe **15a** und den zusätzlichen Schutz **15b** des Ablaufs **15c**, schrauben Sie die Kontermutter **15f** und die untere Ablaufdichtung **15e** von dem Gewinde des Ablaufs. Stecken Sie den Ablauf **15c** mit der oberen Silikondichtung **15d** in den Ablauf des Waschtischs, und schrauben Sie die untere Ablaufdichtung **15e** und die Kontermutter **15f** von unten auf das Gewinde. Kontrollieren Sie die



ordnungsgemäße Funktion der Ablaufgarnitur:  
Zum Schließen des Wasserablaufs betätigen  
Sie die Ablaufgarnitur durch Drücken des Stop-  
fens [15g]. Zum Ablassen des Wassers drücken  
Sie erneut von oben auf den Stopfen [15g].

- Öffnen Sie nach erfolgreicher Montage den  
Zulauf von Warm- und Kaltwasser

## ● **Bedienung**

### ● **Inbetriebnahme**

- Prüfen Sie alle Verbindungen nach der Inbe-  
triebnahme unbedingt sorgfältig auf Dichtigkeit.  
Um mögliche Verunreinigungen zu beseitigen,  
muss die Armatur vor dem ersten Gebrauch  
gespült werden.

#### **Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:**

- Schrauben Sie das Luftsprudlergehäuse, den  
Luftsprudler und die Luftsprudlerdichtung entgegen  
dem Uhrzeigersinn vom Armaturenkörper [1] ab.
- Öffnen Sie die Haupt-Wasserzufuhr und lassen  
Sie das Wasser zwei Minuten lang laufen, um  
Rückstände aufzulösen.
- Schrauben Sie das Luftsprudlergehäuse, den  
Luftsprudler und die Luftsprudlerdichtung an-  
schließend im Uhrzeigersinn wieder in den  
Armaturenkörper.
- Kippen Sie den Armaturenhebel [8] nach oben  
bzw. drücken Sie ihn nach unten, um die  
Stärke des Wasserflusses zu regulieren.
- Schwenken Sie den Armaturenhebel im oder  
entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Temperatur  
des Wasserflusses zu regulieren (siehe Abb. G):  
Für Kaltwasser schwenken Sie den Armaturen-  
hebel [8] entgegen dem Uhrzeigersinn.  
Für Warmwasser schwenken Sie den Armatu-  
renhebel [8] im Uhrzeigersinn.

### ● **Wasser-Spareffekt (EcoFunktion) nutzen (siehe Abb. F)**

Die Kartusche [13] dieser Armatur verfügt über eine  
Eco-Funktion.

- Wenn Sie den Armaturenhebel [8] bewegen,  
spüren Sie einen leichten Widerstand. Die Eco-  
Funktion begrenzt den Wasserdurchfluss auf  
etwa die Hälfte, sodass Sie bis zu 50 % Was-  
ser einsparen können.
- Kippen Sie den Armaturenhebel [8], bis Sie  
einen leichten Widerstand spüren.
- Um die Durchflussmenge zu erhöhen, bewegen  
Sie den Armaturenhebel [8] mit leichtem Druck  
über den Widerstand hinaus.

### ● **Energiespar-Funktion (siehe Abb. G)**

Die Kartusche [13] dieser Armatur verfügt über eine  
Energiespar-Funktion. Wenn der Armaturenhebel [8]  
in der Mittelstellung positioniert ist, fließt nur Kalt-  
wasser, und nicht Mischwasser. Dies verhindert  
einen unnötigen Verbrauch von Warmwasser und  
spart so wertvolle Energie.

## ● **Wartung und Reinigung**

- **VORSICHT! BESCHÄDIGUNGS-  
FAHR!** Beachten Sie für die sachgerechte  
Reinigung und Wartung der Armatur folgende  
Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin,  
Lösungsmittel oder aggressive Reiniger, bzw.  
harte Reinigungsbürsten etc. Diese könnten die  
Oberfläche der Armatur beschädigen.

### ● **Armatur pflegen und reinigen**

- Trocknen Sie Ihre Armaturen nach jeder Nut-  
zung mit einem Tuch ab, um Kalkablagerungen  
vorzubeugen.

- Wischen Sie die Armatur mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel ab.
- Um den Luftsprudler zu reinigen, schrauben Sie das Luftsprudlergehäuse gegen den Uhrzeigersinn ab und nehmen Sie den Luftsprudler und die Luftsprudlerdichtung heraus.
- Befreien Sie den Luftsprudler von Kalkrückständen und schrauben Sie die Einzelteile wieder zusammen.

## ● Kartusche austauschen (siehe Abb. H-L)

Bei Kartuschen handelt es sich um Verschleißteile, die abhängig vom Kalkgehalt bzw. der Verschmutzung des Wassers in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden müssen. Wenn sich der Armaturenhebel schwergängiger betätigen lässt, kann dies ein Zeichen sein, dass die Kartusche ersetzt werden muss. Austauschkartuschen erhalten Sie direkt bei der angegebenen Servicestelle.

### Gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie die Wasserzufuhr ab (siehe Abb. A).
- Hebeln Sie die Plakette **9** vorsichtig von innen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aus dem Armaturenhebel **8** heraus (siehe Abb. H).
- Lösen Sie die darunterliegende Innensechskant-Madenschraube **10** mithilfe des Innensechskant-Schlüssels **14** entgegen dem Uhrzeigersinn um einige Umdrehungen (siehe Abb. I).
- Drehen Sie die Innensechskant-Madenschraube **10** nicht vollständig heraus, lösen Sie sie nur so weit, bis sich der Armaturenhebel **8** leicht abnehmen lässt.
- Nehmen Sie den Armaturenhebel **8** ab (siehe Abb. J).
- Schrauben Sie den Kartuschenabdeckring **11** mit der Hand entgegen dem Uhrzeigersinn ab (siehe Abb. K).
- Lösen Sie nicht den Kartuschensicherungsring **12** mit einer Armaturen-/Siphonzange gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Kartusche **13** aus dem Armaturenkörper **1** (siehe Abb. L).

- Setzen Sie die neue Kartusche **13** vorsichtig in den Armaturenkörper ein.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtung unter der Kartusche **13** korrekt sitzt und die Führungen in den dafür vorgesehenen Öffnungen stecken.
- Schrauben Sie den Kartuschensicherungsring **12** mit einer Armaturen-/Siphonzange fest.
- Schrauben Sie den Kartuschenabdeckring **11** mit der Hand fest und stecken Sie den Armaturenhebel auf die Kartusche.
- Fixieren Sie den Armaturenhebel **8**, indem Sie die Innensechskant-Madenschraube **10** mithilfe des Innensechskantschlüssels **14** festdrehen.
- Stecken Sie die Plakette **9** in den Armaturenhebel **8**.
- Stellen Sie die Wasserzufuhr wieder an.  
**Hinweis:** Wenn Sie den Kartuschensicherungsring **12** zu fest anziehen, kann es sein, dass sich der Armaturenhebel **8** nur schwergängig bewegen lässt. Lösen Sie in diesem Fall den Kartuschensicherungsring **12** wieder ein wenig.

**Hinweis:** Die Abbildungen dienen der bildlichen Darstellung, Abweichungen vom Produkt sind möglich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

## ● Informationen

### ● **Trinkbarkeit von Leitungswasser**

Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über die Trinkbarkeit des Wassers in Ihrer Stadt/Gemeinde.

Generell gilt für die Trinkbarkeit von Leitungswasser folgende Empfehlung:

- Lassen Sie Wasser aus Leitungen eine kurze Zeit laufen, wenn es länger als vier Stunden in den Leitungen stagniert hat. Verwenden Sie kein Stagnationswasser zur Zubereitung von Speisen und Getränken, besonders nicht bei der Ernährung von Säuglingen. Andernfalls können gesundheitliche Beschwerden auftreten. Frisches Wasser können Sie daran erkennen, dass es spürbar kühler die Leitung verlässt, als Stagnationswasser.
- Verwenden Sie kein Stagnationswasser aus verchromten Leitungen zur Ernährung und/oder zur Körperpflege, wenn Sie gegen Nickel allergisch sind. Solches Wasser kann stark nickelhaltig sein und eine allergische Reaktion hervorrufen.
- Nutzen Sie kein Trinkwasser aus Bleileitungen für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und/oder während der Schwangerschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln. Blei wird ins Trinkwasser abgegeben und ist für Säuglinge und Kleinkinder besonders gesundheitsschädlich.

## ● **Garantie und Service**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

### **Kundenservice**

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal

DEUTSCHLAND

Tel. 0202 24750 430/431/432

(Gesprächskosten entsprechend dem Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)


Tel. +800 34 99 67 53 (aus dem Ausland)

E-Mail: [cm@comei.info](mailto:cm@comei.info)


**IAN 470721\_2310**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 470721\_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.


## ● Übereinstimmungskennzeichen








**F**



**G**





**Conmetall Meister GmbH**

Oberkamper Str. 39  
42349 Wuppertal  
GERMANY

Art.-No. WU6823690-8

Stand der Informationen: 05/2024

Ident.-No.: WU6823690-8052024-DE/AT



IAN 470721\_2310

