



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

11/2023
Delta-Sport-Nr.: MT-13989



MOBILITY TRAINER

GB IE NI

MOBILITY TRAINER

Operating instructions

FR BE

MINI-PÉDALIER

Notice d'utilisation

DE AT CH

MOBILITÄTSTRAINER

Bedienungsanleitung

DK


BEVÆGELSESTRÆNER

Betjeningsvejledning

NL BE

MOBILITEITSTRAINER

Bedieningshandleiding



GB IE NI

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

DK

Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

FR BE

Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

NL BE

Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.






GB/IE/NI	Operating and safety information	Page	8
DK	Betjenings- og sikkerhedsanvisninger	Side	15
FR/BE	Consignes d'utilisation et de sécurité	Page	22
NL/BE	Bedienings- en veiligheidstips	Pagina	30
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	38





IAN 445846_2307



IAN 445846_2307







GB IE NI

Scope of delivery	8
Technical data	8
Correct use	8
Safety notes	8
Assembly	11
Training notes	11
Warming up	12
Use	12
Display function	13
Stretching	13
Storage, cleaning	13
Disposal	13
Notes on the guarantee and service handling	14

FR BE

Contenu de la livraison	22
Données techniques	22
Utilisation conforme	22
Consignes de sécurité	22
Montage	25
Consignes pour l'entraînement	25
Échauffement	26
Utilisation	26
Fonction d'affichage de l'écran	27
Étirement	28
Stockage, nettoyage	28
Mise au rebut	28
Indications concernant la garantie et le service après-vente	28

DK

Leveringsomfang	15
Tekniske data	15
Tilsigtet brug	15
Sikkerhedsoplysninger	15
Montering	17
Træningsoplysninger	18
Opvarmning	18
Brug	19
Visningsfunktion på display	19
Strækning	20
Opbevaring, rengøring	20
Henvisninger vedr. bortskaffelse	20
Oplysninger om garanti og servicehåndtering	21

NL BE

In het leveringspakket inbegrepen	30
Technische gegevens	30
Voorgescreven gebruik	30
Veiligheidsinstructies	30
Montage	33
Trainingsinstructies	33
Opwarmen	34
Toepassing	34
Weergavefunctie display	35
Stretchen	35
Opslag, reiniging	36
Afvalverwerking	36
Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling	36

DE **AT** **CH**

Lieferumfang	38
Technische Daten	38
Bestimmungsgemäße Verwendung	38
Sicherheitshinweise	38
Montage	41
Trainingshinweise	42
Aufwärmen	42
Anwendung	43
Anzeigenfunktion Display	43
Dehnen	44
Lagerung, Reinigung	44
Hinweise zur Entsorgung	44
Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung	45


Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following operating instructions carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these operating instructions carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (figure A)

- 1 x mobility trainer with resistance screw and display (including battery (1 x 1,5V  LR44))
- 1 x operating instruction

Technical data

Dimensions: approx. 37 x 48 x 30cm (D x W x H)

Weight: approx. 2.4kg

Material: plastic, steel



Max. user weight: 100kg

Equipment class: HC (for use in private households, precision C) / not suitable for therapeutic training;


Non-speed dependent exercise equipment.

WARNING! This stationary piece of training equipment is not suitable for purposes that require a high level of accuracy.

 Symbol for DC voltage



Date of manufacture (month/year):
11/2023

 Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the following basic requirements as well as other relevant statutory provisions:

2014/30/EU - EMC Directive

2011/65/EU - RoHS Directive

**UK
CA** UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:

Toys (Safety) Regulations 2011
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Correct use

The article is not designed for commercial use. The product is designed for use in the private sphere. This article enables you to train your arms and legs. It is equipped with a resistance screw to increase and maintain mobility. An integrated display shows your exercise progress. Folding legs allow you to store the mobility trainer and assemble it again.

Safety notes

Important: read through these operating instructions carefully and always retain them for future reference.

- The article is not suitable for therapeutic purposes.
- During the exercises sit upright and relaxed with a straight back.
- Exchange defective parts of the article immediately and do not use the article until the repair is complete.
- Please note that incorrect or excessive training may be detrimental to health.

- Place the article on a horizontal, level surface.
- Use an anti-slip underlay on smooth surfaces.
- Observe wear on parts. If the article no longer offers any step resistance then the drive belt is worn and the article needs to be replaced.
- There must be a free area of at least 0,6m around the training area (figure H, I).
- This device can be used by children aged 14 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge only if they are supervised or have received instruction on the safe use of the device and understand the resulting risks. Children may not play with the device. Children may not carry out cleaning or user-maintenance unless supervised.


⚠ Danger to life!

- Never allow children to play with the packaging material unsupervised. There is a risk of suffocation.

- The product is not a piece of climbing or play equipment. Make sure that persons, particularly children, do not stand on the product or pull themselves up on it. The product can tip over.
- The article is not designed to support the entire body weight.
- Children should only use the article under supervision.
- Consult your doctor before beginning use or if you experience any discomfort.

⚠ Risk of injury!

- Do not place your full body weight on the article. It may only be used as described in the instructions.



- Ensure that the article is sufficiently stable before use.
- Place the article on a level surface.
- Be careful of your fingers when unfolding and folding. Fingers may become trapped.

- Ensure that the article is fully extended before use.
- Examine the article for any damage or wear before each use. Replace damages or worn parts on the article immediately as the function and safety could otherwise be impeded.
- The article may only be used for the intended purpose.
- Do not touch the metal parts on the article after use, particularly not the pedal arms, as they heat up during use.

 **Warning notes - batteries!**

- Remove the batteries if they are empty or if the product is not going to be used for an extended period.
- Do not use different battery types or brands, new and used batteries in combination, or batteries with different capacities, as they leak and can thus cause damage.
- Observe the polarity (+/-) when inserting batteries.
- Change all batteries at the same time and dispose of the old batteries properly.

- **Warning!** Batteries may not be charged or reactivated in any way. They may not be dismantled, thrown into fire, or short-circuited.
- Always keep batteries out of the reach of children.
- Do not use rechargeable batteries!
- The cleaning and user-maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Clean the batteries and the device contacts as necessary and before inserting the batteries.
- Do not expose the batteries to extreme conditions (e.g. radiators or direct sunlight). Otherwise there is an increased risk of leaks.
- Batteries can endanger life if swallowed. Keep batteries out of the reach of small children for this reason. Seek medical help immediately if a battery is swallowed.

Danger!

- Handle a damaged or leaking battery with extreme care and dispose of it properly and immediately. Wear gloves to handle the battery.

- If you come into contact with battery acid then wash the affected area with soap and water. If battery acid gets in your eye rinse it out with water and seek medical help immediately!
- Do not short-circuit the terminals.

Assembly

Assembling the article

1. Remove the packaging material.
2. Unfold both legs until you hear an audible click from the safety pins (figure B).
3. Stand the product in front of you and attach the resistance screw.
4. Turn the resistance screw to the right to increase the resistance and to the left to reduce the resistance (Fig. C).

Note: '+' and '-' are marked on the resistance screw to adjust the resistance. '+' stands for increase and '-' stands for reduction of the resistance.

Folding the article (figure D)

1. Turn the article onto its side.
2. Pull on the locking ring on each leg to release the locking pin, then fold the legs in one at a time.

Adjusting the pedal strap (figure E)

The pedal steps are already assembled on the pedals. The strap can be set to one of four widths.

Note: you need a Philips cross-head screwdriver to assemble the pedals. Enquire at a specialist shop for more information

1. Unscrew the two screws with the correct screwdriver and remove them from the pedal and the end of the strap.
2. Select the holes on the end of the strap for the desired width and insert the two screws in the holes on the end of the strap and the pedals.
3. Tighten the screws with the correct screwdriver. Set the widths on both pedals.

Changing the battery

CAUTION! Follow these instructions in order to avoid mechanical and electrical damage.



Danger!

One LR44 battery is included in the article. If the battery is no longer working then you can change it.

1. Lift the display on the side and remove it carefully (figure F). The battery is on the back of the display.
2. Carefully slide the spent battery out of the battery holder and exchange it for a new battery (figure G).

Note: ensure that the battery is completely inside the mounting.

3. Insert the cable connections and the display back into the casing.

Note: please ensure that the display is replaced correctly into the casing.

Training notes

The following exercises only represent a selection. You can find further exercises in the relevant literature.

- Warm up well before each training session.
- Do not train if you feel ill or unwell.
- When starting training, get instruction on the correct execution of the exercises from an experienced physiotherapist if possible.
- Only exercise as long as you feel well and/or you are able to carry out the exercises correctly.
- Wear comfortable sports clothing and trainers.
- Determine the frequency and intensity of the exercises yourself. Start slowly 2 to 3 times a week for 10 minutes at a time, and increase the frequency and the exercise intensity gradually. The more frequently and regularly you carry out the exercises, the fitter and better you will feel.



Caution! Avoid training too intensely!

- When you first begin training, 2-3 minutes are sufficient per exercise. If you train every day the duration can be increased to 5-10 minutes after approximately one week. The maximum training time should, however, not exceed 1 hour.

- Take sufficient breaks between exercises and drink sufficient fluids.



Caution!

Cease exercising immediately if you experience discomfort or feel unwell and consult your doctor.

Warming up

Take sufficient time before each training session to warm up. The following includes descriptions of some simple exercises for this purpose. Repeat these exercises 2 to 3 times each.

Warming up neck muscles

1. Turn your head slowly to the left and to the right.
2. Repeat this movement 4-5 times.
3. Circle your head slowly, first in one direction and then in the other.

Warming up arms and shoulders

1. Circle both your shoulders forwards at the same time.
2. Change direction after one minute.
3. Then pull your shoulders up to your ears and let your shoulders fall again.
4. Circle your right and left arms alternately forwards and then after one minute backwards.

Important: Don't forget to continue breathing steadily throughout.

Warming up leg muscles

1. Stand on one leg and lift the other leg with your knee bent until it is approximately 20cm from the floor.
2. First circle the lifted foot in one direction and then change direction after several seconds.
3. Then change legs and repeat the exercise.
4. Lift your legs in turn and take several steps in place. Make sure that you lift your legs only as far as you are able to maintain good balance.

Use

Place the training article in front of you.

Start with easy training and low resistance.

Release the resistance screw to achieve this.

The tighter you turn the resistance screw, the more difficult it is to turn the pedals.

Begin your training in the warm-up phase with slow movements and low resistance.

Increase the speed and the resistance after 5-10 minutes. Reduce the speed and the resistance again at the end of your training session.

Carry out some stretching exercises for the corresponding muscles after your training session.

Leg training (figure H)

For this exercise the chair must be placed in front of the article so that your knees always remain slightly bent in the extended phase.

Ensure that you sit on the chair without support and do not lean back.

1. Place the article on a level, stable and non-slip area of floor, and sit upright and with a straight back on a chair in a relaxed position in front of the article.

Note: ensure that the chair is stable and comfortable.

2. Place your feet on the pedals so that pressure is placed on the centre of the soles.
3. Tip your pelvis forwards and tense your abdominal muscles. Keep your abdominal muscles tensed throughout the exercise.
4. Keep your upper body upright and pull your shoulder blades to your spine. Your head should form the extension of your spine.
5. 'Cycle' with your feet and avoid evasive movements inwards and outwards.

Arm training (figure I)

For this exercise the article must stand in a position so that the movement takes place at the height of your breastbone or under your shoulders. Ensure that your elbows are slightly bent in the extended phase.

1. Place the article in front of you on a level, stable and non-slip surface (e.g. at table height), and sit upright with your back straight in a relaxed position on a chair.

- Place your feet on the floor shoulder-width apart and tip your pelvis forwards.
- Tense your abdominal muscles, straighten your upper body and pull your shoulder blades towards your spine. Keep your abdominal muscles tensed throughout the exercise. Keep your shoulders down.
- Place the palms of your hands on the pedals so that the pedal strap is above your hand.
- 'Cycle' with your hands. Your head should form the extension of your spine. Ensure that you do not overextend your head.

Display function

The display has various modes that you can select by pressing the button:

- SCAN: This mode displays the various display modes alternately.
- TIME: This mode displays the duration of your current training session.
- CNT: This mode displays the rounds completed in the current training session.
- CAL: This mode displays the calories used during your current training session.

Note: calorie consumption is only an approximate reference value.

- R.P.M.: This mode displays the speed in rounds per minute.

Note: the display switches off automatically after approx. four minutes when not in use.

Set value to zero

Press on the button for approximately four seconds to reset the value to 0.

Stretching

Take sufficient time after each training session to stretch. The following illustrates a simple exercise for this purpose. You should carry out the stretching exercise 1 times on each side for 10-15 seconds.

Neck muscles

- Stand in a relaxed position. Pull your head gently to the left and to the right using one hand. This exercise stretches the sides of your neck.

Arms and shoulders

- Stand up straight with your knees slightly bent.
- Put your right arm behind your head until your right hand is between your shoulder blades.
- Hold your right elbow with your left hand and pull it backwards.
- Change sides and repeat the exercise.

Leg muscles

- Stand up straight and lift one foot off the ground.
- Slowly circle your foot, first in one direction and then in the other.
- Change feet after a while.

Important: Please ensure that your thighs stay parallel next to one another. Push your hips forward and keep your upper body upright.

Storage, cleaning

Fold the legs away as described in the section 'folding the article'. Store the article in a dry place. Parts that are susceptible to wear: if the article is no longer offering any step resistance then the drive belt is worn. The article must be replaced. Clean the article with a damp cloth and a mild cleaning agent.

Caution! Do not allow moisture to penetrate the display.

Disposal



The accompanying symbol indicates that this device complies with Directive 2012/19/EU. This directive indicates that you may not dispose of this device along with basic household waste at the end of its useful life and instead must hand it in to specifically designated collection sites, valuable substance collection stations, or waste disposal facilities. Look after the environment and dispose of waste properly.

Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.



For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children.



Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.

The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 445846_2307

- Ⓒ GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
- Ⓒ IE Service Ireland
- Ⓒ NI Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du tager det i brug første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående betjeningsvejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne betjeningsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (afb. A)

1 x bevægelsestræner med modstandsskrue og display (inklusive batteri (1 x 1,5V === LR44))
1 x betjeningsvejledning

Tekniske data

Mål: ca. 37 x 48 x 30 cm (d x b x h)

Vægt: ca. 2,4 kg

Materiale: kunststof, stål



Maks. brugervægt: 100 kg

Udstyrsklasse: HC (til privat brug, nøjagtighed C) / er ikke egnet til terapeutisk træning;
Hastighedsafhængigt træningsmaskine.

ADVARSEL! Dette stationære træningsudstyr er ikke egnet til formål, hvor stor nøjagtighed er påkrævet.

 Symbol for jævnspænding



Fremstillingsdato (måned/år):
11/2023



Hermed erklærer Delta-Sport Handelskontor GmbH, at denne artikel er i overensstemmelse med følgende grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser:

2014/30/EU - EMC-direktiv

2011/65/EU - RoHS-direktiv

Tilsigtet brug

Træningsudstyret er ikke tænkt til kommerciel brug. Produktet er udviklet til privat brug. Udstyret giver mulighed for at træne arme og ben. Artiklen er udstyret med en modstandsskrue til at øge og opretholde mobiliteten. Et integreret display viser træningsfremskridtet.

Bevægelsestræner er nem at pakke væk og samle igen på grund af de sammenfoldelige ben.



Sikkerhedsoplysninger

Vigtigt: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og opbevar den godt!

- Bevægelsestræner er ikke egnet til terapeutiske formål.
- Sid afslappet og oprejst med lige ryg under øvelserne.
- Udskift defekte dele på bevægelsestræner omgående og brug den ikke før den er repareret.
- Vær opmærksom på, at der er mulighed for sundhedsskader ved overdreven træning.
- Stil bevægelsestræner op på en vandret, plan overflade.
- Brug et skridsikkert underlag på glatte overflader.
- Vær opmærksom på slitage af dele. Er der ikke længere pedalmodstand, er drivremmen slidt og bevægelsestræner skal udskiftes.

- Omkring træningsområdet skal der være et frirum på mindst 0,6 m (afb. H, I).
- Dette træningsudstyr kan bruges af børn fra 14 år og derover såvel som personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af træningsudstyret og kan forstå de deraf følgende farer. Børn må ikke lege med træningsudstyret. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.


⚠ Livsfare!

- Lad aldrig børn være alene med emballagen uden opsyn. Der er fare for kvælning.
- Bevægelsestræner er ikke legetøj. Sørg for, at personer, især børn, ikke stiller sig op på bevægelsestræner eller trækker sig op i den. Bevægelsestræner kan vælte.
- Bevægelsestræner er ikke designet til at bære hele kropsvægten.
- Børn bør kun bruge bevægelsestræner under opsyn.

- Få rådgivning af din læge, før du begynder at bruge bevægelsestræner eller hvis der forekommer ubehag.

⚠ Fare for skader!

- Stil dig ikke med hele kropsvægten på mobilitetstræneren. Den må kun bruges som beskrevet i brugsanvisningen.



- Sørg for den korrekte stabilitet, før mobilitetstræneren tages i brug!
- Stil bevægelsestræner på en plan overflade.
- Pas godt på fingrene, når bevægelsestræner klappes sammen og klappes ud. Der er fare for skader ved klemning.
- Sørg for, at bevægelsestræner er fuldt spændt ud, før den tages i brug.
- Kontrollér bevægelsestræner for skader eller slid før hver brug. Udskift beskadigede eller slidte dele på den omgående, fordi funktion og sikkerhed ellers kan forringes.

- Bevægelsestræner må kun bruges til det tiltænkte formål.
- Rør ikke ved bevægelsestræners metaldele efter brugen, især ikke pedalarmene, da de bliver varme ved brug.

Advarsel om batterier!

- Fjern batterierne, når de er brugt op, eller artiklen ikke er i brug i længere tid.
- Brug aldrig forskellige batterityper, -mærker, ingen nye og brugte batterier sammen eller nogle med forskellige kapaciteter, da disse kan lække og forårsage skade.
- Vær opmærksom på polariteten (+/-), når de lægges i.
- Udskift alle batterier samtidigt og bortskaf de gamle batterier korrekt.
- Advarsel! Batterier må ikke oplades eller genaktiveres med andre midler, skilles ad, kastes i ild eller kortsluttes.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Brug ikke genopladelige batterier!
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden de er under opsyn.

- Rengør ved behov batteriernes og apparatets kontakter før ilægning.
- Udsæt ikke batterierne for ekstreme forhold (f.eks. radiatorer eller direkte sollys). Der er i givet fald øget risiko for lækage.
- Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges. Derfor skal batterierne opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis et batteri sluges, skal der søges lægehjælp med det samme.

Fare!

- Vær yderst forsigtig med et beskadiget eller lækkende batteri og bortskaf et sådant korrekt med det samme. Brug handsker til det.
- Hvis man kommer i kontakt med batterisyre, vask det berørte område med sæbe og vand. Hvis syren kommer i øjet, skylles det med vand og der søges lægehjælp med det samme!
- Tilslutningsklemmerne må ikke kortsluttes.

Montering

Bevægelsestræner sættes sammen

1. Fjern emballagematerialet.
2. Klap de to ben ud fra hinanden, indtil der høres et hørbart klik, når sikkerhedsstifterne låser sig fast (afb. B).

3. Stil artiklen foran dig, og isæt modstandsskruen.
4. Drej modstandsskruen til højre for at øge modstanden og til venstre for at mindske modstanden (fig. C).

Bemærk: På modstandsskruen er der tegnene + og - til justering af modstanden. + står for stærkere modstand, og - for mindre modstand.

Bevægelsestræner klappes sammen (afb. D)

1. Læg bevægelsestræner om på siden.
2. Træk i låseringen på hvert ben for at løsne sikkerhedsstiften, og klap benene ind mod hinanden.

Indstilling af pedalløkken (afb. E)

Pedalstropperne er formonteret på pedalerne. Du har mulighed for at indstille stropperne i fire vidder.

Bemærk: Du skal bruge en PH-stjerneskruetrækker til montering af pedalerne. Spørg din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

1. Løs de to skruer med en passende skruetrækker og tag dem af pedalen og stroppe-ns ende.
2. Vælg huller i stroppe-ns ende efter den ønskede vidde og sæt de to skruer i hullerne på stroppe-ns ende og pedalen.
3. Spænd skruerne med en passende skruetrækker. Indstil vidden på begge pedalstropper.

Batteriet udskiftes

OBS! Vær opmærksom på disse anvisninger for at undgå skader på det mekaniske og det elektriske.



Fare!

Der er et LR44-batteri i bevægelsestræner. Hvis batteriet ikke fungerer mere, skal det udskiftes.

1. Lirk displayet op i siden og tag det forsigtigt af (afb. F). Batteriet sidder på bagsiden af skærmen.
2. Skub det tomme batteri forsigtigt ud af batteriholder og erstæt det med et nyt batteri (afb. G).

Bemærk: Sørg for, at batteriet sidder helt på plads i holderen.

3. Sæt kabelforbindelserne og displayet tilbage i huset igen.

Bemærk: Sørg for, at displayet sidder rigtigt i huset igen.

Træningsoplysninger

De følgende øvelser er kun et udvalg. Flere øvelser kan findes i den relevante litteratur.

- Varm op godt op før hver træning.
- Træn ikke, hvis du føler dig syg eller utilpas.
- Få så vidt muligt en erfaren fysioterapeut til at vise dig den korrekte udførelse af øvelserne første gang.
- Udfør kun øvelserne så længe du føler dig godt tilpas, eller så længe du kan udføre øvelserne korrekt.
- Bær bekvemt sportstøj og sneakers.
- Bestem selv hyppigheden og intensiteten af øvelserne. Start langsomt med 2 til 3 gange om ugen, hver af 10 minutters varighed og øg gradvist hyppigheden og intensiteten af øvelserne. Jo oftere og mere regelmæssigt du laver øvelserne, jo mere fit og veltilpas føler du dig.



- Når du starter på træningen, er 2-3 minutter pr. øvelse nok. Ved daglig træning kan du efter omkring en uge øge varigheden til 5-10 minutter. Dog bør den maksimale træningstid ikke overstige 1 time.
- Læg tilstrækkeligt lange pauser mellem øvelserne og drik nok.



Ved besvær eller ubehag skal man omgående holde op med øvelserne og kontakte en læge.

Opvarmning

Brug tilstrækkelig tid til at varme op før hver træning. I det følgende beskriver vi et par enkle øvelser. Du bør gentage de enkelte øvelser 2 til 3 gange hver.

Opvarmning af hals- og nakkemuslerne

1. Drej langsomt hovedet til venstre og til højre.
2. Gentag denne bevægelse 4 til 5 gange.
3. Lav langsomme cirkelbevægelser med hovedet, først i den ene retning og derefter i den anden retning.

Opvarmning af arme og skuldre

1. Lav cirkelbevægelser fremover med begge skuldre på samme tid.
2. Skift retning efter et minut.
3. Træk derefter skuldrene i retning af ørerne og lad skuldrene falde igen.
4. Lav cirkelbevægelser fremover skiftevis med venstre og højre arm og efter ca. 1 minut bagud.

Vigtigt: Husk at blive ved med at trække vejret roligt!

Opvarmning af benmusklerne

1. Stå på det ene ben og løft det andet ben med bøjet knæ ca. 20 cm op fra gulvet.
2. Lav så cirkelbevægelser med den løftede fod i en retning og skift retning efter et par sekunder.
3. Skift derefter over til det andet ben og gentag denne øvelse.
4. Løft benene efter hinanden og gå et par skridt på stedet. Sørg for, kun at løfte benene så langt, at du godt kan holde balancen.

Brug

Opstil træningspedalerne til træningen foran dig. Start med en let træning og en lille modstand. Løsn modstandsskruen. Jo strammere modstandsskruen er, jo vanskeligere er det at dreje pedalerne.

Begynd træningen i opvarmningsfasen med langsomme bevægelser og ringe modstand. Øg tempo og modstand efter ca. 5-10 minutter. Reducér dine bevægelser og modstanden igen mod slutningen af træningen. Efter træningen skal der udføres strækøvelser for de tilsvarende muskler.

Bentræning (afb. H)

Ved denne øvelse skal stolen stå foran træningspedalerne, sådan at knæledene i strækfasen er eller bliver ved med at være let bøjedede.

Sørg for, at du sidder frit på stolen og ikke læner dig tilbage.

1. Stil træningspedalerne på et fladt, stabilt og skridsikkert gulv og sid afslappet og oprejst på en stol med lige ryg foran træningspedalerne.

Bemærk: Sørg for, at stolen er stabil og bekvem.

2. Sæt fødderne på pedalerne, sådan at fodsålerne belastes på midten.
3. Ret bækkenet fremad på og stram mavemuslerne. Hold mavemuslerne spændte under hele øvelsen.
4. Hold overkroppen oprejst og træk skulderbladene tilbage. Hovedet er i forlængelse af rygsøjlen.
5. „Kør“ på cykel med fødderne og undgå undvi-gebevægelser indad og udad.

Armtræning (afb. I)

Ved denne øvelse skal træningspedalerne stå sådan, at bevægelsen sker i brystbenhøjde eller under skulderleddenes højde. Sørg for, at albueleddene er en smule bøjedede under strækning.

1. Stil træningspedalerne foran dig på en flad, stabil og skridsikker overflade (f.eks. i bord-højde) og sid afslappet og oprejst med lige ryg på en stol.
2. Sæt fødderne i hoftebreddes afstand på gulvet og skyd bækkenet fremad.
3. Spænd mavemuslerne, ret overkroppen op og træk skulderbladene tilbage. Hold mavemuslerne spændte hele tiden under øvelsen. Skuldrene skal blive ved med at være sænkedede.
4. Læg håndfladerne på pedalerne, sådan at pedalremmene ligger hen over hånden.
5. „Kør“ på cykel med hænderne. Hovedet er i forlængelse af rygsøjlen. Sørg for, ikke at strække hovedet for meget.

Visningsfunktion på display

Displayet har forskellige visningstilstande, som der kan skiftes imellem ved at trykke på knappen:

- SCAN: I denne tilstand vises de forskellige visningstilstande skiftevis.
- TIME: I denne tilstand vises varigheden af den aktuelle træning.
- CNT: I denne tilstand vises antal omgange for den aktuelle træning.
- CAL: I denne tilstand vises kalorieforbruget for den aktuelle træning.

Bemærk: Kalorieforbruget er her kun en vejledende værdi.

- R.P.M.: I denne tilstand vises hastighed i runder pr. minut.

Bemærk: Er bevægelsestræner ikke i brug, slukkes displayet automatisk efter ca. fire minutter.

Værdien sættes på nul

Tryk omkring fire sekunder på knappen for at komme tilbage til værdien 0.

Strækning

Brug efter hver træning tilstrækkelig tid til at lave strækøvelser. I det følgende beskriver vi en simpel øvelse. Lav efter træningen en strækøvelse 1 gange pr. side à 10-15 sekunder.

Nakkemuskler

1. Stil dig afslappet. Træk med den ene hånd hovedet blidt til venstre først, derefter til højre. Halsens sider strækkes med denne øvelse.

Arme og skuldre

1. Stil dig ret op med knæene let bøjede.
2. Før højre arm om bag hovedet, indtil højre hånd ligger mellem skulderbladene.
3. Tag med venstre hånd fat i højre albue og træk den bagud.
4. Skift sider og gentag øvelsen.

Benmusklerne

1. Stil dig ret op og løft en fod fra gulvet.
2. Lav langsomme cirkelbevægelser først i én, så i den anden retning.
3. Skift fod efter et stykke tid.

Vigtigt: Sørg for, at lårene bliver ved med at være parallelle med hinanden. Bækkenet skubbes fremad, overkroppen bliver ved med at være oprejst.

Opbevaring, rengøring

Til opbevaring klappes benene sammen som beskrevet i afsnittet „Bevægelsestræner klappes sammen“. Opbevar bevægelsestræner et tørt sted. Dele, der er tilbøjelige til at blive slidte: Skulle bevægelsestræner ikke længere lave pedalmønstre, er drivremmen slidt. Bevægelsestræner skal udskiftes.

Rengør bevægelsestræner med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

OBS! Lad ikke fugt trænge ind i displayet.

Henvisninger vedr. bortskaffelse



Symbolen ved siden af angiver, at denne enhed er omfattet af direktiv 2012/19/EU. Dette direktiv fastslår, at man ved slutningen af denne enheds levetid ikke

må bortskaffe den sammen med det normale husholdningsaffald, men skal aflevere den hos specielt udstyrede indsamlingssteder, på genbrugspladser eller til affaldshåndteringsvirksomheder. Skån miljøet og bortskaf sagkyndigt. Batterier, genopladelige eller ej, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller, og er derfor underlagt den samme håndtering som farligt affald. Tungmetallernes kemiske symboler er som følger: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Indlever derfor de brugte batterier, genopladelige eller ej, på en af de kommunale genbrugsstationer.



Yderligere informationer om bortskaffelse af det udtjente apparat kan indhentes hos kommunen. Bortskaf apparatet og emballagen på en miljøvenlig måde.

Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn.



Vær opmærksom på emballagematerialernes mærkning under affaldssorteringen. Disse er markeret med forkortelser

(a) og tal (b), der har følgende betydning: 1-7: Kunststoffer / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmaterialer.

Produktet og emballagematerialerne kan genbruges, hvorfor du bedes bortskaffe dem separat for at opnå en bedre affaldshåndtering.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skrøbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 445846_2307

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 mini-pédalier avec vis de réglage de la résistance et écran (pile incluse (1 x 1,5V == LR44))
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : env. 37 x 48 x 30 cm (P x La x H)

Poids : env. 2,4 kg

Matériau : plastique, acier



Poids max. de l'utilisateur : 100 kg

Classe d'appareil : HC (pour une utilisation à domicile, précision C) / ne convient pas à un entraînement thérapeutique;

Appareil d'entraînement indépendant de la vitesse.

AVERTISSEMENT ! Ce dispositif d'entraînement fixe n'est pas destiné à des fins de grande précision.

== Symbolisme de tension continue



Date de fabrication (Mois/Année) : 11/2023



Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes suivantes :

2014/30/UE - Directive européenne CEM

2011/65/UE - Directive RoHS

Utilisation conforme

Cet article n'est pas destiné à un usage commercial. L'article est conçu pour être utilisé dans un cadre privé. Cet article permet d'entraîner les bras et les jambes. Il est pourvu d'une vis de réglage de la résistance pour maintenir et améliorer la mobilité. Un écran intégré indique la progression de l'entraînement. Grâce à ses pieds pliables, le pédalier d'exercice peut être rangé et facilement remonté.



Consignes de sécurité

Important : veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et la conserver absolument !

- Cet article n'est pas destiné à des fins thérapeutiques.
- Pendant les exercices, rester détendu et garder le dos droit.
- Remplacer immédiatement les pièces défectueuses de l'article et ne plus utiliser celui-ci jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- Veuillez noter qu'un entraînement non conforme ou excessif peut avoir des effets graves pour la santé.
- Placer l'article sur une surface horizontale et plane.
- Si la surface est glissante, utiliser un support antidérapant.
- Faire attention à l'usure des pièces. Si l'article ne présente plus de résistance au pédalage, cela signifie que la cour-

roie de transmission est usée et que l'article doit être remplacé.

- Réservez un espace libre d'au moins 0,6 m autour de l'espace d'entraînement (fig. H, I).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 14 ans au moins et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont diminuées ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont été informées de l'utilisation sûre de l'appareil et des risques en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués pas des enfants non surveillés.


⚠ Danger de mort !

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'étouffement.
- Cet article n'est pas un jouet ! S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne se mette debout sur le produit ou n'y grimpe : l'article peut se renverser.

- Cet article n'a pas été conçu pour supporter tout le poids du corps.
- Les enfants ne doivent utiliser l'article que sous surveillance.
- Demandez conseil à votre médecin avant de commencer à utiliser l'article ou en cas d'apparition de malaise.

⚠ Risque de blessure !

- Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur l'article ! Il ne doit être utilisé que de la manière décrite dans la notice.



- Veiller à la bonne stabilité de l'article avant de l'utiliser !
- Placer l'article sur une surface plane.
- Faire particulièrement attention aux doigts lors du pliage et du dépliage des pieds. Il existe un risque de blessure par écrasement.
- Veiller à ce que l'article soit entièrement déployé avant de l'utiliser.

- Vérifier d'éventuels dommages ou usures sur l'article avant chaque utilisation. Remplacer immédiatement les pièces endommagées ou usées de l'article afin de ne pas nuire à son bon fonctionnement et à sa sécurité.
- Cet article ne doit être utilisé que pour l'usage initialement prévu.
- A la fin de l'entraînement, ne pas toucher les éléments métalliques de l'article, et en particulier les leviers des pédales, car ils sont devenus chauds pendant l'utilisation.

 **Mises en garde concernant les piles !**

- Retirer les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de non-utilisation prolongée de l'article.
- Ne pas utiliser des piles de type ou de marque différent, des piles neuves et usagées en même temps ou des piles dont la capacité est différente car celles-ci fuient et peuvent causer des dommages.
- Respecter la polarité (+/-) lors de l'insertion.

- Remplacer toutes les piles en même temps et éliminer les piles usagées selon les directives en vigueur.
- Avertissement ! Les piles ne doivent être ni chargées ni réactivées par d'autres moyens. Elles ne doivent être ni démontées, ni jetées au feu ni court-circuitées.
- Toujours conserver les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser des piles rechargeables !
- Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- Nettoyer les contacts de la pile et de l'appareil si nécessaire et avant l'insertion.
- Ne pas exposer les piles à des conditions extrêmes (p. ex. radiateurs ou rayons directs du soleil). Il existe sinon un risque élevé de fuite.
- L'ingestion de piles peut être mortelle. Par conséquent, conserver les piles hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin.

Danger !

- Les piles abîmées ou qui fuient doivent être manipulées avec une extrême précaution et mises au rebut immédiatement selon les directives en vigueur. Porter alors des gants.
- En cas de contact avec de l'acide des piles, laver l'endroit atteint avec de l'eau et du savon. En cas de contact de l'acide de piles avec les yeux, les laver avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin !
- Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.

Montage

Montage de l'article

1. Enlever le matériel d'emballage.
2. Déplier les deux pieds jusqu'à ce que le « clic » des tiges de sécurité se fasse entendre (fig. B).
3. Placez l'article devant vous et fixez la vis de réglage de la résistance.
4. Tournez la vis de réglage de la résistance vers la droite pour augmenter la résistance et vers la gauche pour réduire la résistance (fig. C).

Indication : les signes + et - se trouvent sur la vis de réglage de la résistance pour régler la résistance. Le signe + sera utilisé pour augmenter la résistance et le signe - pour réduire la résistance.

Pliage de l'article (fig. D)

1. Tourner l'article sur le côté.
2. Tirez l'anneau sur chaque jambe pour libérer la goupille de sécurité et pliez les jambes une à la fois.

Réglage de la sangle de pédale (fig. E)

Les sangles de pédale sont prémontées sur les pédales. Il est possible de régler les sangles sur quatre largeurs.

Indication : pour le montage des pédales, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme PH. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé pour plus d'informations.

1. Dévisser les deux vis avec un tournevis adapté et les sortir de la pédale et de l'extrémité de la sangle.
2. Choisir les trous de l'extrémité de la sangle pour la largeur souhaitée et insérer les deux vis dans les trous de l'extrémité de la sangle et de la pédale.
3. Visser à fond les vis avec un tournevis adapté. Régler les largeurs des deux sangles de pédale.

Remplacement de la pile

ATTENTION ! Respecter les instructions suivantes afin d'éviter des dommages mécaniques et électriques.



Danger !

Une pile LR44 se trouve déjà dans l'article. La pile peut être remplacée si elle ne fonctionne plus.

1. Soulever l'écran sur le côté et le sortir prudemment (fig. F). La pile se trouve au dos de l'écran.
2. Sortir prudemment la pile vide du compartiment à piles et la remplacer par une pile neuve (fig. G).

Indication : veiller à ce que la pile se trouve complètement dans son compartiment.

3. Replacer les câblages et l'écran dans le logement.

Indication : veiller à ce que l'écran soit correctement replacé dans le logement.

Consignes pour l'entraînement

Les exercices suivants ne représentent qu'un échantillon. D'autres exercices sont disponibles dans la littérature spécialisée correspondante.

- Chauffez-vous bien avant chaque entraînement.

- Ne vous entraînez pas si vous êtes malade ou si vous ne vous sentez pas bien !
- Si possible, la première fois, faites-vous expliquer par un kinésithérapeute expérimenté comment exécuter correctement les exercices.
- Faites les exercices tant que vous vous sentez bien ou tant que vous pouvez les faire correctement.
- Portez des vêtements et des chaussures de sport confortables.
- Définissez-vous même la fréquence et l'intensité des exercices. Commencez lentement avec 2 à 3 exercices de 10 minutes chacun par semaine et augmentez progressivement la fréquence et l'intensité des exercices. Plus vous ferez les exercices fréquemment et régulièrement, plus vous vous sentirez bien et en forme.

Attention ! Évitez de vous entraîner avec trop d'intensité !

- Si vous commencez l'entraînement, 2 - 3 minutes par exercice suffisent. Si vous vous entraînez tous les jours, vous pouvez augmenter cette durée à 5 - 10 minutes au bout d'une semaine environ. La durée maximale d'entraînement ne doit cependant pas dépasser une heure.
- Faites des pauses suffisamment longues entre les exercices et buvez suffisamment.

Attention !

En cas de douleurs ou de malaise, arrêtez immédiatement les exercices et contactez votre médecin.

Échauffement

Prenez suffisamment le temps de vous échauffer avant chaque entraînement. Pour cela, nous vous présentons ci-dessous quelques exercices simples à faire. Vous devriez répéter les exercices 2 à 3 fois chacun.

Échauffement des muscles du cou et de la nuque

1. Tournez la tête lentement vers la gauche puis vers la droite.
2. Répétez ce mouvement 4 à 5 fois.
3. Ensuite, décrivez lentement des cercles avec votre tête, dans un sens puis dans l'autre.

Échauffement des bras et des épaules

1. Décrivez des cercles avec vos deux épaules en même temps vers l'avant.
2. Changez de sens au bout d'une minute.
3. Ensuite, tirez les épaules vers les oreilles et laissez retomber les épaules.
4. Décrivez à tour de rôle avec votre bras gauche et votre bras droit des cercles en avant et, au bout d'une minute, en arrière.

Important : n'oubliez pas de continuer à respirer tranquillement !

Échauffement des muscles des jambes

1. Mettez-vous sur une jambe et soulevez l'autre jambe, avec le genou fléchi, à environ 20 cm du sol.
2. Avec le pied relevé, décrivez d'abord des cercles dans un sens, puis changez de sens au bout de quelques secondes.
3. Ensuite, changez de jambe et répétez l'exercice.
4. Levez les jambes l'une après l'autre et faites quelques pas sur place. Veillez à ne pas lever les jambes trop haut de sorte à bien pouvoir garder l'équilibre.

Utilisation

Placez l'article devant vous pour l'entraînement. Commencez par un entraînement et une résistance faciles. Pour cela, desserrez la vis de réglage de la résistance. Plus la vis de réglage de la résistance est serrée, plus il est difficile de faire tourner les pédales.

Commencez l'entraînement en phase d'échauffement par des mouvements lents et une résistance faible. Au bout de 5 à 10 minutes environ, augmentez le rythme et la résistance.

À la fin de l'entraînement, réduisez de nouveau le rythme et la résistance.

Après l'entraînement, effectuez des exercices d'étirement pour les muscles correspondants.

Entraînement des jambes (fig. H)

Lors de cet exercice, le siège doit se trouver devant l'article de manière à ce que l'articulation des genoux soit ou reste toujours légèrement pliée en phase d'extension.

Veillez à vous asseoir de manière décontractée sur le siège et à ne pas vous pencher en arrière.

1. Placez l'article sur un sol plat, stable et antidérapant. Puis, asseyez-vous sur une chaise, devant l'article, le corps détendu et le dos droit.

Consigne : veillez à ce que la chaise soit stable et confortable.

2. Placez vos pieds sur les pédales de sorte que la plante soit sollicitée au milieu.

3. Dirigez votre bassin vers l'avant et contractez les abdominaux. Gardez les abdominaux tendus en permanence pendant l'exercice.

4. Gardez le buste droit et tirez les omoplates vers la colonne vertébrale. Votre tête se trouve dans le prolongement de la colonne vertébrale.

5. Pédalez avec les pieds et évitez les écarts brusques vers l'intérieur et l'extérieur.

Entraînement des bras (fig. I)

Lors de cet exercice, l'article doit se situer de manière à ce que le mouvement soit effectué à hauteur de la poitrine et du sternum ou sous les articulations des épaules. Veillez à ce que les articulations des coudes soient légèrement inclinées pendant les extensions.

1. Placez l'article devant vous sur une surface plane, stable et antidérapante (p. ex. sur une table) et asseyez-vous sur une chaise, le corps décontracté et le dos droit.

2. Écartez vos pieds de la largeur des hanches sur le sol et dirigez le bassin vers l'avant.

3. Contractez les abdominaux, redressez le buste et tirez les omoplates vers la colonne vertébrale. Gardez les abdominaux tendus en permanence pendant ces deux exercices, les épaules restant alors abaissées.

4. Placez les paumes des mains sur les pédales de manière à ce que les sangles des pédales se trouvent sur les mains.

5. « Pédalez » avec les mains. Votre tête se trouve dans le prolongement de la colonne vertébrale. Veillez à ne pas trop tendre la tête.

Fonction d'affichage de l'écran

L'écran possède différents modes d'affichage entre lesquels il est possible de naviguer en appuyant sur le bouton :

- SCAN : dans ce mode, les différents modes d'affichage sont indiqués à tour de rôle.
- TIME : dans ce mode, la durée de votre entraînement en cours vous est indiquée.
- CNT : dans ce mode, les tours effectués pendant l'entraînement en cours sont indiqués.
- CAL : dans ce mode, vos calories dépensées pendant l'entraînement en cours sont indiquées.

Indication : les calories dépensées ne sont qu'une valeur indicative et approximative.

- R.P.M. : dans ce mode, votre vitesse en tours par minute vous est indiquée.

Indication : en cas de non-utilisation, l'écran s'éteint automatiquement au bout de quatre minutes environ.

Retour à zéro

Appuyer pendant environ quatre secondes sur le bouton pour revenir à la valeur 0.

Étirement

Prenez suffisamment le temps de vous étirer après chaque entraînement. Pour cela, nous vous présentons ci-dessous un exercice simple à faire. Après l'entraînement, faites l'exercice d'étirement 1 fois par côté pendant 10 à 15 secondes.

Muscles de la nuque

1. Mettez-vous debout, le corps détendu. Avec une main, tirez doucement votre tête d'abord vers la gauche, puis vers la droite. Cet exercice permet d'étirer les côtés de votre cou.

Bras et épaules

1. Mettez-vous debout, les articulations des genoux légèrement pliées.
2. Placez le bras droit derrière la tête jusqu'à ce que la main droite se trouve entre les omoplates.
3. Avec la main gauche, attrapez le coude droit et tirez-le vers l'arrière.
4. Changez de côté et répétez cet exercice.

Muscles des jambes

1. Mettez-vous droit debout et soulevez un pied du sol.
2. Décrivez des cercles dans un sens puis dans l'autre avec le pied.
3. Changez de pied au bout d'un moment.

Important : veillez à ce que les cuisses restent côte à côte et parallèles. Poussez alors le bassin vers l'avant, le buste reste redressé.

Stockage, nettoyage

Pour ranger l'article, replier ses pieds comme décrit dans la section « Pliage de l'article ». Toujours ranger l'article dans un endroit sec. Pièces qui s'usent facilement : si l'article ne présente plus de résistance au pédalage, cela signifie que la courroie de transmission est usée : l'article doit être remplacé.

Nettoyer l'article avec un chiffon humide et un nettoyant doux.

Attention ! Ne pas laisser l'humidité pénétrer dans l'écran.

Mise au rebut



Le symbole ci-contre indique que ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets.

Protégez l'environnement et procédez à une élimination dans le respect des normes en vigueur. Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Alors, retournez les piles/batteries usagées à un point de collecte municipal.



Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants.



Notez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets. Ceux-ci sont marqués par les abréviations (a) et les chiffres (b) avec la signification suivante : 1 - 7 : plastique / 20 - 22 : papier et carton / 80 - 98 : matériaux composites.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.


Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 445846_2307

 Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!


Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor de ingebruikname met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende bedieningshandleiding zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze bedieningshandleiding goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

1 x mobiliteitstrainer met weerstandsschroef en display (inclusief batterij (1 x 1,5V  LR44))
1 x bedieningshandleiding

Technische gegevens

Afmetingen: ca. 37 x 48 x 30 cm (d x b x h)

Gewicht: ca. 2,4 kg

Materiaal: kunststof, staal



Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg

Apparaatklasse: HC (voor het gebruik in particuliere huishoudens, nauwkeurigheid C) / niet geschikt voor een therapeutische training; Snelheidsafhankelijk trainingsapparaat.

WAARSCHUWING! Dit stationaire trainings toestel is niet geschikt voor doeleinden met hoge nauwkeurigheid.

 Symbool voor gelijkspanning



Productiedatum (maand/jaar):
11/2023



Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de volgende basiseisen en de overige

ter zake doende bepalingen:

2014/30/EU - EMC-richtlijn

2011/65/EU - RoHS-richtlijn

Voorgeschreven gebruik

Het artikel is niet voor commercieel gebruik bestemd. Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik. Het artikel maakt het mogelijk om de armen en benen te trainen. Het is uitgerust met een weerstandsschroef voor het verbeteren en behouden van de mobiliteit. Een geïntegreerd display geeft de trainingsprogressie aan.

Door opvouwbare poten kan de mobiliteits-trainer opgeborgen en ook gemakkelijk weer gemonteerd worden.



Veiligheidsinstructies

Belangrijk: lees deze handleiding zorgvuldig en bewaar ze in elk geval!

- Het artikel is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Zit tijdens de oefeningen ontspannen en rechtop met een rechte rug.
- Vervang defecte onderdelen van het artikel onmiddellijk en gebruik het artikel niet voordat het gerepareerd is.
- Neem in acht dat bij een ondeskundige of overmatige training de gezondheid in gevaar gebracht kan worden.
- Zet het artikel op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Gebruik bij een gladde ondergrond een slipvrije onderlegger.
- Let op de slijtage van onderdelen. Indien het artikel geen trapweerstand meer vertoont, is de

aandrijfband versleten en moet het artikel vervangen worden.

- Rond het trainingsgebied moet een vrije ruimte van min. 0,6 m beschikbaar zijn (afb. H, I).
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 14 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik van het apparaat opgeleid werden en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.


⚠ Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Het artikel is geen speeltoestel! Vergewis u ervan dat personen, in het bijzonder kinderen, niet op het artikel gaan zitten of er zich aan optrekken. Het artikel kan omvallen.

- Het artikel is niet berekend op de belasting van het hele lichaamsgewicht.
- Kinderen mogen het artikel alleen onder toezicht gebruiken.
- Raadpleeg een arts voordat u het artikel begint te gebruiken of wanneer u zich onwel voelt.

⚠ Gevaar voor blessures!

- Ga niet met uw volle lichaamsgewicht op het artikel staan. Het mag uitsluitend zoals in de handleiding beschreven gebruikt worden.



- Let vóór het gebruik van het artikel op de aangewezen stabiliteit!
- Plaats het artikel op een effen ondergrond.
- Let bij het uit- en dichtklappen van de poten in het bijzonder op uw vingers. Er bestaat gevaar voor blessures door kneuzingen.

- Let erop dat het artikel volledig uitgespannen is voordat u het artikel gebruikt.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigen of slijtage. Vervang beschadigde of versleten onderdelen van het artikel onmiddellijk omdat anders de werking en de veiligheid in negatieve zin beïnvloed worden.
- Het artikel mag uitsluitend voor het voorziene doeleinde gebruikt worden.
- Raak na de toepassing de metalen onderdelen van het artikel in het bijzonder niet de pedalen niet aan omdat ze tijdens het gebruik opwarmen.

Waarschuwing **instructies batterijen!**

- Verwijder de batterijen wanneer deze opgebruikt zijn of als het artikel langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken, geen nieuwe en gebruikte batterijen met elkaar en die met een verschillende capaciteit, omdat deze uitlopen en zodoende schade kunnen veroorzaken.

- Let op de polariteit (+/-) bij de plaatsing van de batterijen.
- Vervang alle batterijen gelijktijdig en voer de oude batterijen af zoals voorgeschreven.
- Waarschuwing! Batterijen mogen niet geladen of met andere middelen gereactiveerd, niet gedemonteerd, niet in het vuur geworpen of kortgesloten worden.
- Berg batterijen altijd buiten het bereik van kinderen op.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
- Reinig al naar behoefte en vóór de plaatsing de batterijen en apparaatcontacten.
- Stel de batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden (bv. radiator of direct zonlicht). Er bestaat meer gevaar dat de batterijen uitlopen.
- Batterijen kunnen bij het inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Wordt een batterij ingeslikt, dan moet onmiddellijk medische hulp ingeroepen worden.

Gevaar!

- Ga met een beschadigde of uitlopende batterij uiterst voorzichtig om en voer deze onmiddellijk zoals voorgeschreven af. Draag daarbij handschoenen.
- Wanneer u met batterijzuur in aanraking komt, wast u het getroffen lichaamsdeel met water en zeep. Raakt er batterijzuur in uw oog, dan spoelt u het met water uit en laat u zich onmiddellijk medisch behandelen!
- De aansluitklemmen mogen niet kortgesloten worden.

Montage

Artikel opbouwen

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Klap de beide poten uit elkaar totdat u hoort dat de veiligheidspinnen vastklikken (afb. B).
3. Zet het artikel vóór u en breng de weerstandsschroef aan.
4. Draai de weerstandsschroef naar rechts om de weerstand te verhogen en naar links om de weerstand te verlagen (afb. C).

Opmerking: op de weerstandsschroef bevinden zich voor een aanpassing van de weerstand de tekens "+" en "-". De "+" staat voor een verhoging en de "-" voor een verlaging van de weerstand.

Artikel opvouwen (afb. D)

1. Draai het artikel op zijn kant.
2. Trek aan de sleutelringen van de poten om de veiligheidspin los te maken en klap de poten één voor één naar binnen.

Instellen van het pedaalriempje (afb. E)

De pedaalriempjes zijn aan de pedalen voorgeïnstalleerd. U hebt de mogelijkheid om de riempjes in vier wijdtes in te stellen.

Opmerking: voor de montage van de pedalen hebt u een PH-kruiskopschroevendraaier nodig. Ga voor meer informatie naar een speciaalzaak.

1. Draai de twee schroeven met een passende schroevendraaier los en verwijder ze uit het pedaal en het riemeinde.
2. Selecteer de gaten van het riemeinde voor de gewenste breedte en steek de twee schroeven in de gaten van het riemeinde en van het pedaal.
3. Draai de schroeven met de passende schroevendraaier vast. Stel de breedtes bij beide pedaalriempjes in.

Batterij uitwisselen

LET OP! Neem volgende aanwijzingen in acht om mechanische en elektrische beschadigingen te vermijden.



Gevaar!

Er bevindt zich een batterij LR44 in het artikel. Indien de batterij niet meer functioneert, kunt u deze uitwisselen.

1. Licht het display aan de zijkant op en neem het voorzichtig af (afb. F). De batterij bevindt zich aan de rug van het display.
2. Schuif de lege batterij voorzichtig uit de batterijhouder en vervang deze door een nieuwe batterij (afb. G).

Opmerking: let erop dat de batterij zich compleet in haar houder bevindt.

3. Steek de kabelverbindingen en het display weer in de behuizing.

Opmerking: let erop dat het display weer correct in de houder zit.

Trainingsinstructies

De hiernavolgende oefeningen vormen slechts een klein aantal van vele mogelijke oefeningen. Nog andere oefeningen vindt u in relevante vakliteratuur.

- Warm u vóór elke training goed op.
- Train niet wanneer u zich ziek of onwel voelt.

- Laat zo mogelijk de correcte uitvoering van de oefeningen de eerste keer door een ervaren fysiotherapeut voordoen.
- Doe de oefeningen hooguit zolang u zich goed voelt dan wel zolang u de oefening correct kunt doen.
- Draag comfortabele sportkledij en gymschoenen.
- Bepaal zelf de frequentie en intensiteit van de oefeningen. Begin langzaam met 2 tot 3 keer per week, telkens 10 minuten lang, en voer de frequentie en de intensiteit van de oefeningen geleidelijk op. Hoe vaker en regelmatig u de oefening doet, hoe fitter en beter u zich voelt.



Let op! Vermijd een te hoge trainingsintensiteit!

- Wanneer u met de training begint, volstaan 2-3 minuten per oefening. Bij een dagelijkse training kunt u de duur na ongeveer één week tot 5-10 minuten verlengen. De maximale trainingstijd mag echter niet meer dan 1 uur bedragen.
- Neem tussen de oefeningen door voldoende lange pauzes en drink genoeg.



Let op!

Bij klachten of wanneer u zich onwel voelt, beëindigt u onmiddellijk de oefeningen en contacteert u uw arts.

Opwarmen

Neem vóór elke training voldoende tijd om op te warmen. Hierna beschrijven wij in dit verband enkele eenvoudige oefeningen. U dient de betreffende oefeningen telkens 2 tot 3 keer te herhalen.

Opwarmen van de hals- en nekspieren

1. Draai uw hoofd langzaam naar links en naar rechts.
2. Herhaal deze beweging 4 tot 5 keer.
3. Draai daarna langzaam uw hoofd in eerste instantie in de ene, dan in de andere richting.

Opwarmen van de armen en schouders

1. Draai uw schouders allebei gelijktijdig naar voren.
2. Wissel na één minuut van richting.
3. Trek daarna uw schouders richting oren en laat uw schouders weer zakken.
4. Draai beurtelings uw linker- en rechterarm voorwaarts en na ca. 1 minuut achterwaarts.

Belangrijk: vergeet niet, rustig verder te ademen!

Opwarmen van de beenspieren

1. Ga op één been staan en breng het andere been met gebogen knie ca. 20 cm van de grond omhoog.
2. Draai in eerste instantie de omhoog gebrachte voet in één richting en wissel na enkele seconden van richting.
3. Ga daarna op uw andere been staan en herhaal deze oefening.
4. Breng achtereenvolgens het ene en dan het andere been omhoog en zet ter plaatse enkele stappen. Let erop dat u uw benen slechts zodanig omhoog brengt, dat u uw evenwicht goed kunt houden.

Toepassing

Plaats het artikel voor de training vóór u. Begin met een lichte training en weerstand. Draai daarvoor de weerstandsschroef los. Hoe vaster de weerstandsschroef gedraaid is, hoe moeilijker de pedalen te draaien zijn. Begin de training tijdens de opwarmfase met langzame bewegingen en een geringe weerstand. Voer na ca. 5-10 minuten het tempo en de weerstand op. Verminder op het einde van uw training weer uw beweging en de weerstand. Na de training doet u rekoefeningen voor de betreffende spieren.

Training van de benen (afb. H)

Bij deze oefening moet de stoel zodanig vóór het artikel staan, dat uw kniegewrichten tijdens de strekfase altijd lichtjes gebogen zijn resp. blijven.

Let erop dat u vrij op de stoel zit en niet achteroverleunt.

1. Zet het artikel op een vlakke, stabiele en slipvrije vloer en ga ontspannen en rechtop met rechte rug vóór het artikel op een stoel zitten.

Opmerking: let erop dat de stoel stabiel en comfortabel is.

2. Zet uw voeten zodanig op de pedalen, dat de voetzolen in het midden belast worden.
3. Zet uw bekken voorwaarts overeind en span de buikspieren aan. Houd bij de oefening doorlopend de buikspieren op spanning.
4. Houd uw bovenlichaam rechtop en trek de schouderbladen naar de wervelkolom. Uw hoofd ligt in het verlengde van de wervelkolom.
5. „Fiets“ met de voeten en vermijd daarbij uitwijkende bewegingen naar binnen en buiten.

Training van de armen (afb. 1)

Bij deze oefening moet het artikel zodanig staan, dat de beweging op borstbeen- en -hoogte resp. onder uw schoudergewrichten plaatsvindt. Let erop dat tijdens het stretchen de ellebooggewrichten lichtjes gebogen zijn.

1. Plaats het artikel vóór u op een vlak, stabiel en slipvrij oppervlak (bv. Op tafelhoogte) en ga ontspannen en rechtop met een rechte rug op een stoel zitten.
2. Zet uw voeten heupbreed uit elkaar op de vloer en richt het bekken voorwaarts.
3. Span de buikspieren aan, zet uw bovenlichaam rechtop en trek de schouderbladen naar de wervelkolom. Houd bij de oefening doorlopend de buikspieren op spanning. Uw schouders blijven daarbij neer.
4. Leg uw handpalm zodanig op de pedalen, dat de pedaallus zich boven uw hand bevindt.
5. „Fiets“ met de handen. Uw hoofd bevindt zich in het verlengde van de wervelkolom. Let erop dat u uw hoofd niet overdreven veel strekt.

Weergavefunctie display

Het display heeft verschillende weergavemodi, tussen welke u door het indrukken van de knop kunt wisselen:

- SCAN: in deze modus worden de verschillende weergavemodi afwisselend aangegeven.
- TIME: in deze modus wordt de duur van uw actuele training voor u aangegeven.

- CNT: in deze modus worden de tijdens de actuele training doorlopen rondjes aangegeven.
- CAL: in deze modus worden de door u tijdens de actuele training verbruikte calorieën aangegeven.

Opmerking: het verbruik van calorieën is daarbij slechts een globale richtwaarde.

- R.P.M.: in deze modus wordt de snelheid in toeren per minuut voor u aangegeven.

Opmerking: bij niet-gebruik schakelt het display na ca. vier minuten automatisch uit.

Waarde op nul zetten

Druk ca. vier seconden lang op de knop om weer op de waarde 0 te komen.

Stretchen

Neem na elke training voldoende tijd om te stretchen. Hierna beschrijven wij voor u een eenvoudige oefening. Doe na de training de stretchoefening 1 keer per zijde à 10-15 seconden.

Nekspieren

1. Neem een ontspannen houding aan. Trek uw hoofd met één hand zachtjes eerst naar links, dan naar rechts. Door deze oefening worden de zijkantten van uw hals gestretcht.

Armen en schouders

1. Ga rechtop staan, de kniegewrichten zijn lichtjes gebogen.
2. Breng de rechterarm tot achter uw hoofd zodat de rechterhand tussen de schouderbladen ligt.
3. Grijp met de linkerhand de rechterelleboog vast en trek deze naar achter.
4. Wissel van kant en herhaal de oefening.

Beenspieren

1. Ga rechtop staan en haal één voet weg van de grond.
2. Draai langzaam eerst in de ene, dan in de andere richting.
3. Verander na een tijdje van voet.

Belangrijk: let erop dat uw dijbenen evenwijdig naast elkaar blijven. Het bekken schuift u daarbij naar voren, het bovenlichaam blijft rechtop.

Opslag, reiniging

Voor de opslag vouwt u de poten, zoals in de paragraaf „Artikel opvouwen“ beschreven op. Bewaar het artikel op een droge plaats.

Voor slijtage vatbare onderdelen: indien het artikel geen trapweerstand meer vertoont, is de aandrijfband versleten.

Het artikel moet uitgewisseld worden.

Reinig het artikel met een vochtige doek en met een mild reinigingsmiddel. Let op! Laat geen vochtigheid het display binnendringen.

Afvalverwerking



Het hiernaast afgebeelde symbool geeft aan dat dit apparaat aan de richtlijn 2012/19/EU onderworpen is. Deze richtlijn impliceert dat u dit apparaat op

de einde van de gebruiksduur daarvan niet samen met het normale huisvuil mag afvoeren, maar op speciaal voorziene inzamelpunten, in recyclagecentra of bij afvalverwerkende bedrijven moet afgeven. Draag zorg voor het milieu en voer deskundig af.

Batterijen/accu's mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden behandeld als klein chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt:

Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.



Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden

apparaat krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het apparaat en de

verpakking milieuvriendelijk af. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen.



Neem de markering van verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht.

Deze zijn gemarkeerd met afkortingen

(a) en nummers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen / 20 - 22: papier en karton / 80 - 98: composietmaterialen.

Het artikel en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; voer ze gescheiden af voor een betere afvalbehandeling.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonde dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons - naar onze keuze - voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopssom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 445846_2307

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Mobilitätstrainer mit Widerstandsschraube und Display (inklusive Batterie (1 x 1,5V === LR44))
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße: ca. 37 x 48 x 30 cm (T x B x H)

Gewicht: ca. 2,4 kg

Material: Kunststoff, Stahl



Max. Benutzergewicht: 100 kg

Gerätekategorie: HC (für den Einsatz in privaten Haushalten, Genauigkeit C) / nicht für therapeutisches Training geeignet; geschwindigkeitsunabhängiges Trainingsgerät.

WARNING! Dieses stationäre Trainingsgerät ist nicht für Zwecke mit hoher Genauigkeit geeignet.

=== Symbol für Gleichspannung



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2023



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieses Produkt mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2014/30/EU - EMV-Richtlinie

2011/65/EU - RoHS-Richtlinie

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Artikel ist für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert. Der Artikel ermöglicht es, die Arme und Beine zu trainieren. Er ist ausgestattet mit einer Widerstandsschraube zur Steigerung und zum Erhalt der Mobilität. Ein integriertes Display zeigt den Trainingsfortschritt an. Durch faltbare Beine lässt sich der Mobilitätstrainer verstauen und auch leicht wieder aufbauen.



Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!

- Der Artikel ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet.
- Sitzen Sie während der Übungen entspannt und aufrecht mit geradem Rücken.
- Tauschen Sie defekte Teile des Artikels sofort aus und benutzen ihn bis zur Instandsetzung nicht mehr.
- Beachten Sie, dass bei unsachgemäßem oder übermäßigem Training Gesundheitsschäden möglich sind.
- Stellen Sie den Artikel auf einen waagerechten, ebenen Untergrund.
- Verwenden Sie bei glattem Untergrund eine rutschhemmende Unterlage.

- Achten Sie auf den Verschleiß von Teilen. Sollte der Artikel keinen Tretwiderstand mehr aufweisen, ist das Antriebsband verschlissen und der Artikel muss ausgetauscht werden.
- Um den Trainingsbereich muss ein Freibereich von mind. 0,6 m vorhanden sein (Abb. H und I).
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


! Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Der Artikel ist kein Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel stellen oder daran hochziehen. Der Artikel kann umfallen.
- Der Artikel ist nicht für die Belastung des gesamten Körpergewichts konzipiert.
- Kinder sollten den Artikel nur unter Aufsicht benutzen.
- Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, bevor Sie mit der Anwendung beginnen oder wenn Unwohlsein auftreten sollte.

! Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie sich nicht mit Ihrem vollen Körpergewicht auf den Artikel. Er darf nur wie in der Anleitung beschrieben verwendet werden.



- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität!

- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Achten Sie beim Aus- und Zuklappen der Beine besonders auf Ihre Finger. Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Achten Sie darauf, dass der Artikel vollständig ausgespannt wurde, bevor Sie ihn benutzen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Tauschen Sie beschädigte oder verschlissene Teile des Artikels sofort aus, da sonst die Funktion und die Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Der Artikel darf nur zum vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Fassen Sie nach der Anwendung nicht die Metallteile des Artikels (besonders nicht die Pedalarms) an, da sie sich bei der Anwendung erwärmen.

Warnhinweise Batterien!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind oder der Artikel längere Zeit nicht verwendet wird.

- Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken, keine neuen und gebrauchten Batterien miteinander oder solche mit unterschiedlicher Kapazität, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Beachten Sie die Polarität (+/-) beim Einlegen.
- Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus und entsorgen Sie die alten Batterien vorschriftsmäßig.
- **Warnung!** Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, nicht ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Reinigen Sie bei Bedarf und vor dem Einlegen die Batterie- und Gerätekontakte.

- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus (z. B. Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung). Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Gefahr!

- Gehen Sie mit einer beschädigten oder auslaufenden Batterie äußerst vorsichtig um und entsorgen Sie diese umgehend vorschriftsmäßig. Tragen Sie dabei Handschuhe.
- Wenn Sie mit Batteriesäure in Berührung kommen, waschen Sie die betreffende Stelle mit Wasser und Seife. Gelangt Batteriesäure in Ihr Auge, spülen Sie es mit Wasser aus und begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Montage

Artikel aufbauen

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Klappen Sie die beiden Beine auseinander, bis die Sicherheitsstifte deutlich hörbar einrasten (Abb. B).
3. Stellen Sie den Artikel vor sich auf und bringen Sie die Widerstandsschraube an.
4. Drehen Sie die Widerstandsschraube nach rechts, um den Widerstand zu erhöhen, und nach links, um den Widerstand zu verringern (Abb. C).

Hinweis: Auf der Widerstandsschraube befinden sich zum Verstellen des Widerstands die Zeichen + und -. Das + steht für das Verstärken und das - für das Verringern des Widerstands.

Artikel zusammenklappen (Abb. D)

1. Legen Sie den Artikel auf die Seite.
2. Ziehen Sie jeweils an einem Schlüsselring der Beine, um den Sicherheitsstift zu lösen und klappen Sie die Beine nacheinander nach innen.

Einstellen der Pedalschlaufe (Abb. E)

Die Pedalschlaufen sind an den Pedalen vormontiert. Sie haben die Möglichkeit, die Schlaufen in drei Weiten einzustellen.

Hinweis: Zur Montage der Pedale benötigen Sie einen PH-Kreuzschlitzschraubendreher. Für nähere Informationen erkundigen Sie sich im Fachhandel.

1. Lösen Sie die zwei Schrauben mit einem passenden Schraubendreher und entfernen Sie sie aus der Pedale und dem Schlaufenende.
2. Wählen Sie die Löcher des Schlaufenendes für die gewünschte Weite aus und stecken Sie die zwei Schrauben in die Löcher des Schlaufenendes und der Pedale.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem passenden Schraubendreher fest. Stellen Sie die Weiten bei beiden Pedalschlaufen ein.

Batterie austauschen

ACHTUNG! Beachten Sie folgende Anweisungen, um mechanische und elektrische Beschädigungen zu vermeiden.

Gefahr!

Eine Batterie LR44 befindet sich im Artikel. Sollte die Batterie nicht mehr funktionieren, können Sie diese austauschen.

1. Hebeln Sie das Display an der Seite hoch und nehmen Sie es vorsichtig ab (Abb. F). Die Batterie befindet sich am Rücken des Displays.
2. Schieben Sie die leere Batterie vorsichtig aus der Batteriehalterung und tauschen Sie diese gegen eine neue Batterie aus (Abb. G).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Batterie komplett in ihrer Halterung befindet.

1. Stecken Sie die Kabelverbindungen und das Display wieder in das Gehäuse.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Display wieder richtig im Gehäuse sitzt.

Trainingshinweise

Die nachfolgenden Übungen stellen nur eine Auswahl dar. Weitere Übungen finden Sie in einschlägiger Fachliteratur.

- Wärmen Sie sich vor jedem Training gut auf.
- Trainieren Sie nicht, wenn Sie sich krank oder unwohl fühlen.
- Lassen Sie sich nach Möglichkeit die korrekte Ausführung der Übungen das erste Mal von einem erfahrenen Physiotherapeuten zeigen.
- Führen Sie die Übungen höchstens solange Sie sich wohlfühlen aus bzw. solange Sie die Übung korrekt ausführen können.
- Tragen Sie bequeme Sportbekleidung und Turnschuhe.
- Bestimmen Sie die Häufigkeit und Intensität der Übungen selber. Fangen Sie langsam 2- bis 3-mal die Woche mit je 10 Minuten an und steigern Sie die Häufigkeit und Übungsintensität schrittweise.

Je häufiger und regelmäßiger Sie die Übungen machen, desto fitter und wohler werden Sie sich fühlen.

Achtung! Vermeiden Sie eine zu hohe Trainingsintensität!

- Wenn Sie mit dem Training beginnen, sind 2 - 3 Minuten pro Übung ausreichend. Bei täglichem Training können Sie die Dauer nach etwa einer Woche auf 5 - 10 Minuten steigern.

Die maximale Trainingszeit sollte jedoch 1 Stunde nicht überschreiten.

- Machen Sie zwischen den Übungen ausreichend lange Pausen und trinken Sie genug.

Achtung!

Bei Beschwerden oder Unwohlsein beenden Sie sofort die Übungen und kontaktieren Sie Ihren Arzt.

Aufwärmen

Nehmen Sie sich vor jedem Training ausreichend Zeit zum Aufwärmen. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen hierzu einige einfache Übungen. Sie sollten die jeweiligen Übungen jeweils 2- bis 3-mal wiederholen.

Aufwärmen der Hals- und Nackenmuskulatur

1. Drehen Sie Ihren Kopf langsam nach links und nach rechts.
2. Wiederholen Sie diese Bewegung 4 bis 5 mal.
3. Kreisen Sie danach langsam den Kopf zunächst in eine, dann in die andere Richtung.

Aufwärmen der Arme und Schultern

1. Kreisen Sie Ihre Schultern beide gleichzeitig nach vorne.
2. Wechseln Sie nach einer Minute die Richtung.
3. Ziehen Sie danach Ihre Schultern Richtung Ohren und lassen Sie Ihre Schultern wieder fallen.
4. Kreisen Sie abwechselnd Ihren linken und rechten Arm vorwärts und nach ca. 1 Minute rückwärts.

Wichtig: Vergessen Sie nicht, ruhig weiter zu atmen!

Aufwärmen der Beinmuskulatur

1. Stellen Sie sich auf ein Bein und heben Sie das andere Bein mit gebeugtem Knie ca. 20 cm vom Boden ab.
2. Kreisen Sie zunächst den angehobenen Fuß in eine Richtung und wechseln Sie diese nach einigen Sekunden.
3. Wechseln Sie danach auf Ihr anderes Bein und wiederholen Sie diese Übung.

4. Heben Sie nacheinander Ihre Beine an und gehen Sie einige Schritte auf der Stelle.
Achten Sie darauf, dass Sie die Beine nur so weit anheben, dass Sie Ihr Gleichgewicht gut halten können.

Anwendung

Stellen Sie den Artikel für das Training vor sich auf. Fangen Sie mit einem leichten Training und Widerstand an. Lösen Sie dazu die Widerstandsschraube. Je fester die Widerstandsschraube gedreht ist, desto schwieriger sind die Pedale zu drehen. Beginnen Sie das Training in der Aufwärmphase mit langsamen Bewegungen und einem geringen Widerstand. Steigern Sie nach ca. 5-10 Minuten das Tempo und den Widerstand. Verringern Sie am Ende Ihres Trainings wieder Ihre Bewegung und den Widerstand. Nach dem Training führen Sie Dehnübungen für die entsprechende Muskulatur durch.

Beintraining (Abb. H)

Bei dieser Übung muss der Stuhl so vor dem Artikel stehen, dass Ihre Kniegelenke in der Streckungsphase immer leicht gebeugt sind bzw. bleiben. Achten Sie darauf, dass Sie frei auf dem Stuhl sitzen und sich nicht zurücklehnen.

1. Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen, stabilen und rutschfesten Boden und setzen Sie sich entspannt und aufrecht mit geradem Rücken vor den Artikel auf einen Stuhl.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Stuhl stabil und bequem ist.

2. Stellen Sie Ihre Füße so auf die Pedale, dass die Fußsohlen mittig belastet werden.
3. Richten Sie Ihr Becken nach vorne auf und spannen Sie die Bauchmuskulatur an. Halten Sie bei der Übung durchgehend die Bauchmuskulatur auf Spannung.
4. Halten Sie Ihren Oberkörper aufrecht und ziehen Sie die Schulterblätter zur Wirbelsäule. Ihr Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule.
5. „Fahren“ Sie mit den Füßen Rad und vermeiden Sie dabei Ausweichbewegungen nach innen und außen.

Armtraining (Abb. I)

Bei dieser Übung muss der Artikel so stehen, dass die Bewegung auf Brusthöhe bzw. unterhalb der Schultergelenke erfolgt. Achten Sie darauf, dass während der Streckung die Ellenbogen leicht gebeugt sind.

1. Stellen Sie den Artikel vor sich auf einer ebenen, stabilen und rutschfesten Fläche auf (z. B. in Tischhöhe) und setzen Sie sich entspannt und aufrecht mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
2. Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit auseinander auf den Boden und richten Sie das Becken nach vorne.
3. Spannen Sie die Bauchmuskulatur an, richten Sie Ihren Oberkörper auf und ziehen Sie die Schulterblätter zur Wirbelsäule. Halten Sie bei der Übung durchgehend die Bauchmuskulatur auf Spannung. Ihre Schultern bleiben dabei gesenkt.
4. Legen Sie Ihre Handfläche so auf die Pedale, dass sich die Pedalschlaufe über Ihrer Hand befindet.
5. „Fahren“ Sie mit den Händen Rad. Ihr Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kopf nicht überstrecken.

Anzeigefunktion Display

Das Display hat verschiedene Anzeige-Modi, zwischen denen Sie durch das Drücken des Knopfes wechseln können:

- SCAN: In diesem Modus werden die verschiedenen Anzeige-Modi im Wechsel angezeigt.
- TIME: In diesem Modus wird Ihnen die Dauer Ihres aktuellen Trainings angezeigt.
- CNT: In diesem Modus werden die im aktuellen Training absolvierten Runden angezeigt.
- CAL: In diesem Modus werden Ihre im aktuellen Training verbrauchten Kalorien angezeigt.

Hinweis: Der Kalorienverbrauch ist dabei nur ein ungefährender Richtwert.

- R.P.M.: In diesem Modus wird Ihnen die Geschwindigkeit in Runden pro Minute angezeigt.

Hinweis: Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Display nach ca. vier Minuten automatisch ab.

Werte auf Null setzen

Drücken Sie ca. vier Sekunden auf den Knopf, um wieder auf den Wert 0 zu kommen.

Dehnen

Nehmen Sie sich nach jedem Training ausreichend Zeit zum Dehnen. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen hierzu einige einfache Übungen. Sie sollten die jeweiligen Übungen jeweils 1 mal pro Seite à 10 - 15 Sekunden ausführen.

Nackenkulatur

1. Stellen Sie sich entspannt hin. Ziehen Sie Ihren Kopf mit einer Hand sanft zuerst nach links, dann nach rechts. Durch diese Übung werden die Seiten Ihres Halses gedehnt.

Arme und Schultern

1. Stellen Sie sich aufrecht hin, die Kniegelenke sind leicht gebeugt.
2. Führen Sie den rechten Arm hinter den Kopf bis die rechte Hand, zwischen den Schulterblättern liegt.
3. Greifen Sie mit der linken Hand den rechten Ellenbogen und ziehen Sie diesen nach hinten.
4. Wechseln Sie die Seiten und wiederholen Sie die Übung.

Beinmuskulatur

1. Stellen Sie sich aufrecht hin und heben Sie einen Fuß vom Boden.
2. Kreisen Sie ihn langsam erst in die eine, dann in die andere Richtung.
3. Wechseln Sie nach einer Weile den Fuß.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Ihre Oberschenkel parallel nebeneinander bleiben. Das Becken schieben Sie dabei nach vorne, der Oberkörper bleibt aufgerichtet.

Lagerung, Reinigung

Für die Lagerung klappen Sie die Beine wie im Abschnitt „Artikel zusammenklappen“ beschrieben zusammen. Lagern Sie den Artikel an einem trockenen Ort.

Verschleißanfällige Teile: Sollte der Artikel keinen Tretwiderstand mehr aufweisen, ist das Antriebsband verschlissen. Der Artikel muss ausgetauscht werden.

Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Achtung! Lassen Sie keine Feuchtigkeit in das Display eindringen.

Hinweise zur Entsorgung



Die durchgestrichene Mülltonne ist ein Verbraucherhinweis der Richtlinie 2012/19/EU und weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung umweltschonend. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe. Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 445846_2307

- DE** Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@idl.de
- AT** Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@idl.at
- CH** Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@idl.ch

