

DE AT CH Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB IE Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

FR BE Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

NL BE Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

PL Przed przeczytaniem należy rozłożyć bok z ilustracjami a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

CZ Před čtením si nejdříve vyklopte stránku s obrázky a seznámte se se všemi funkcemi přístroje.

SK Skôr než začnete návod čítať, si ho otvorte na strane s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami prístroja.

DK Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

HU Előlasás előtt hajtsa ki az oldalt az ábrákkal és ezt követően ismerkedjen meg a készülék valamennyi funkciójával.

KINDER-TRAMPOLIN MIT SICHERHEITSNETZ KIDS' TRAMPOLINE WITH SAFETY ENCLOSURE TRAMPOLINE ENFANT AVEC FILET DE SÉCURITÉ

DE AT CH

KINDER-TRAMPOLIN MIT SICHERHEITSNETZ

Aufbauanleitung

FR BE

TRAMPOLINE ENFANT AVEC FILET DE SÉCURITÉ

Notice de montage

PL

TRAMPOLINA DLA DZIECI Z SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja montażu

SK

DETSKÁ TRAMPOLÍNA S BEZPEČNOSTNOU SIETOU

Montážny návod

HU

GYERMEK TRAMBULIN BIZTONSÁGI HÁLÓVAL

Szerelési útmutató

GB IE

KIDS' TRAMPOLINE WITH SAFETY ENCLOSURE

Assembly instructions

NL BE

KINDERTRAMPOLINE MET VEILIGHEIDSNET

Montagehandleiding

CZ

DĚTSKÁ TRAMPOLÍNA S BEZPEČNOSTNÍ SÍTÍ


Návod k sestavení

DK


BØRNETRAMPOLIN MED SIKKERHEDSNET

Monteringsvejledning




DE/AT/CH	Aufbau- und Sicherheitshinweise	Seite	14
GB/IE	Assembly and safety information	Page	24
FR/BE	Consignes de montage et de sécurité	Page	32
NL/BE	Montage- en veiligheidsstips	Pagina	40
PL	Wskazówki dot. montażu i bezpieczeństwa	Strona	50
CZ	Pokyny k sestavení a bezpečnosti	Stránky	60
SK	Pokyny pre montáž a bezpečnosť	Stranu	68
DK	Monterings- og sikkerhedsanvisninger	Side	76
HU	Szerelési és biztonsági utasítások	84.	Oldal




SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 1











SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 2






SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 3




SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 4





x30



SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 5




SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 6





x6

SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 7





SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 8

6x 4




SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 9

	6x	8
---	----	---



SCHRITT/STEP/ÉTAPE/STAP/KROK/KROK/KROK/TRIN/LÉPÉS 10



1. Lieferumfang/Teilebezeichnung	73
2. Sicherheitshinweise	74
2.1 Sicherheitshinweise zur Benutzung	74
2.2 Sicherheitshinweise zum Aufbau	75
2.3 Wartung/Pflege	75
3. Untergestell aufbauen (Schritt 1 - 3)	77
4. Sprungmatte einsetzen (Schritt 4)	78
5. Rahmenschutz befestigen (Schritt 5 - 6)	79
6. Sicherheitsnetz montieren(Schritt 7 - 9)	79
7. Sicherheitsnetz befestigen (Schritt 10)	80
8. Sicherheitsnetz öffnen/schließen	80

Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen in 10 Schritten den leichten Aufbau Ihres Trampolins.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine lange Freude mit Ihrem neuen Trampolin.

In der separat mitgelieferten Gebrauchsanweisung erhalten Sie weitere Informationen zu folgenden Themen:

- Technische Daten
- Bestimmungsgemäße Verwendung
- Richtige Standortwahl
- Gebrauch
- Außerbetriebnahme
- Transport
- Witterung
- Sprungtechniken
- Wartung
- Pflege
- Lagerung
- Zubehör (optional)
- Entsorgung
- Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

- (1) Rahmenstange 6 x
 - (2) Netzstange oben 6 x
 - (3) Netzstange unten 6 x
 - (4) Stangenhülse 6 x
 - (5) Sprungmatte 1 x
 - (5a) Sicherheitsnetz 1 x
 - (5b) Öse 30 x
 - (5c) Sicherheitsnetz-Schleufe 6 x
 - (5d) Sicherheitsverschluss 1 x
 - (5e) Reißverschluss 1 x
 - (6) Gummischleife 30 x
 - (7) Standfuß 6 x
 - (8) Stangenkappe 6 x
 - (9) Verbindungsstück 6 x
 - (10) Schlaufenspanner 1 x
 - (11) Rahmenschutz 1 x
 - (11a) Krabbelschutz 1 x
 - (11b) Stolperschutz 6 x
 - (11c) Krabbelschutzbänder 6 x
 - (12) Federring 6 x
 - (13) Unterlegscheibe 12 x
 - (14) Schraube 12 x
 - (15) Innensechskantschlüssel 1 x
- Aufbauanleitung 1 x
- Gebrauchsanweisung 1 x

2. SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr.

Kleine Teile.

- Das Trampolin ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet, da Kinder unter 3 Jahren die physischen und dynamischen Eigenschaften der Sprungmatte sowie die koordinativ notwendigen Fähigkeiten unter Umständen nur sehr schwer einschätzen können.
- Das Trampolin ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Trampolin zu benutzen ist.
- Schwangere dürfen das Trampolin nicht benutzen.

⚠️ ACHTUNG!

- Keine Saltos schlagen. Ein Landen auf dem Kopf oder Genick kann zu schwerwiegenden Verletzungen, Lähmungen oder sogar zum Tod führen!
- Führen Sie keine waghalsigen Sprünge durch und springen Sie nicht zu hoch oder über das Sicherheitsnetz hinaus!
- Nur für den Hausgebrauch.
- Führen Sie keine Sprungwettkämpfe oder Ähnliches durch.
- Springen Sie niemals von der Sprungmatte aus direkt auf den Fußboden! Durch den harten Aufprall besteht hohe Verletzungsgefahr!
- Nur ein Benutzer. Kollisionsgefahr!
- Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn Sie verletzt oder gesundheitlich eingeschränkt sind, z. B. durch Sprunggelenkverletzungen, Rückenleiden, Schwangerschaft etc.
- Verlassen Sie das Trampolin sofort, wenn Sie sich schwindelig fühlen, Herzrasen verspüren etc., und konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Achten Sie darauf, dass sich an Ihrer Kleidung keine spitzen Haken, Ösen oder Ähnliches befinden. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Springen Sie niemals absichtlich in das Sicherheitsnetz oder darüber hinaus, versuchen Sie nicht sich daran hochzuziehen oder sich an die Stangenkappen zu hängen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich vor dem Betreten des Trampolins, dass sich weder unter noch auf dem Trampolin Personen, Tiere oder Gegenstände befinden! Es besteht sowohl für das Tier als auch für den Benutzer Verletzungsgefahr!

2.1 SICHERHEITSHINWEISE ZUR BENUTZUNG

- Achtung. Maximal 25 kg.
Dieses Trampolin ist für ein maximales Benutzergewicht von 25 kg ausgelegt. Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn Ihr Körpergewicht darüber liegt.
- Achtung. Nicht benutzen, wenn die Sprungmatte nass ist.
- Achtung. Vor dem Springen Taschen und Hände leeren.
- Achtung. Immer in die Mitte der Sprungmatte springen. Niemals am Rand!
- Achtung. Während des Springens nicht essen.

- Achtung. Das Trampolin nicht mit einem Sprung verlassen.
- Achtung. Die Dauer der ununterbrochenen Benutzung begrenzen (regelmäßige Pausen einlegen).
- Achtung. Ohne Schuhe springen.
- Achtung. Bei starkem Wind das Trampolin sichern und nicht benutzen (siehe Abschnitt „11. Witterung“).
- Achtung. Vor dem Springen immer die Netzöffnung schließen.
- Vor dem Springen den korrekten Sitz der Schaumstoffhüllen überprüfen.
- Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Wenn Sie zu einer gesundheitlichen Risikogruppe gehören, konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt, bevor Sie das Trampolin benutzen.
- Das Trampolin ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet.
- Überprüfen Sie das Trampolin vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Verschleiß, Risse und fehlende Teile! Es darf nicht verwendet werden, wenn es sichtbare Schäden oder Mängel aufweist.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Trampolin ordnungsgemäß zusammengebaut ist und der Rahmenschutz und das Sicherheitsnetz sorgfältig befestigt und richtig positioniert sind.
- Springen Sie stets von der Markierung der Sprungmatte ab und versuchen Sie, auch wieder darauf zu landen. Wenn Sie neben der Markierung landen, unterbrechen Sie Ihren Sprung sofort und starten Sie erneut von der Markierung aus.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Verbindung zwischen Standfüßen und Rahmenteilen.
- Richten Sie Ihren Blick beim Springen auf die Mitte des Trampolins. Dies hilft dabei, die Kontrolle zu behalten.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Aufsichtsperson mit dem Trampolin und seinen Eigenschaften vertraut ist.
- Springen Sie nur bei ausreichender Beleuchtung. Niemals im Dunkeln.

2.2 SICHERHEITSHINWEISE ZUM AUFBAU

- Achtung. Das Trampolin muss von mind. zwei erwachsenen Personen entsprechend der Aufbauanleitung zusammengebaut und anschließend vor der ersten Nutzung überprüft werden.
- Achten Sie darauf, das Trampolin erst nach vollständiger Montage zu verwenden.
- Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie sich nicht klemmen! Tragen Sie beim Aufbau des Trampolins Schutzhandschuhe. Achten Sie auf Quetschstellen.
- Für den Aufbau werden selbstsichernde Schraubenmutter verwendet. Diese sind für den einmaligen Aufbau geeignet und müssen nach dem Lösen erneuert werden.
- Es dürfen keine fremden Gegenstände an dem Sicherheitsnetz befestigt oder aufgehängt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und Zubehör. Kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice.
- Das Trampolin darf nur verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.

2.3 WARTUNG/PFLEGE

- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen und ziehen Sie diese nach.
- Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Trampolin vor.
- Defekte Teile sind nur mit Original-Ersatzteilen auszutauschen. Kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice.
- Wechseln Sie das Sicherheitsnetz, die Sprungmatte, den Rahmenschutz und die Schaumstoffhüllen der Netzstangen alle 3 Jahre aus.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Hinweis

- Wenn Sie lange Haare haben, binden Sie diese vor dem Betreten mit einem Gummiband zusammen!
- Wir empfehlen Ihnen, ein langärmeliges Oberteil und lange Hosen anzuziehen, um sich vor eventuellen Kratzern und Abschürfungen zu schützen. Die Kleidung muss enganliegend, aber bequem sein.
- Vermeiden Sie es, zu hoch zu springen und überschätzen Sie sich nicht. Steigern Sie erst nach und nach die Sprungintensität, aber übertreiben Sie es nicht. Achten Sie stets darauf, dass Sie Ihre Sprünge unter Kontrolle haben.

SCHRITT 1

ACHTUNG!

Das Trampolin muss aufgrund der Größe von mindestens zwei Erwachsenen aufgebaut und montiert werden.

ACHTUNG!

Tragen Sie beim Aufbau des Trampolins Schutzhandschuhe und achten Sie darauf, bedacht und vorsichtig zu arbeiten. Es besteht Verletzungsgefahr!

1. Legen Sie abwechselnd eine Rahmenstange (1) und ein Verbindungsstück (9) zu einem Kreis.

Hinweis

Die Rahmenstangen (1) sind an einem Ende schmaler als an dem anderen Ende. Legen Sie die Rahmenstangen (1) mit den Verbindungsstücken (9) so zu einem Kreis, dass immer ein breites und ein schmales Rahmenstangenende (1a/1b) an einem Verbindungsstück (9) liegt. Die Bohrlöcher der Verbindungsstücke (9) zeigen nach außen.

2. Setzen Sie das breite Ende einer Rahmenstange (1a) in ein Verbindungsstück (9) und auf der anderen Seite das schmale Ende einer weiteren Rahmenstange (1b).

Hinweis

Stecken Sie immer zuerst das breite Ende einer Rahmenstange (1a) in das Verbindungsstück (9), bevor Sie auf der anderen Seite das schmale Ende (1b) hineinstecken.

3. Wiederholen Sie den Schritt 2, bis Sie einen geschlossenen Kreis haben.

Hinweis

Die Enden der Rahmenstangen (1) müssen sich komplett in den Verbindungsstücken (9) befinden.

SCHRITT 2

1. Stecken Sie jeweils eine Schraube (14) mit einer Unterlegscheibe (13) in das Bohrloch des Verbindungsstückes (9) und drehen Sie die Schraube mithilfe des Innensechskantschlüssels (15) fest.
2. Wiederholen Sie Schritt 1, bis alle Rahmenstangen (1) mit den Verbindungsstücken (9) verschraubt sind.

SCHRITT 3

1. Stecken Sie auf die unteren Öffnungen der Verbindungsstücke (9) einen Standfuß (7) und befestigen Sie ihn mit jeweils einer Unterlegscheibe (13), einem Federring (12) und einer Schraube (14).

Hinweis

Die Standfüße (7) müssen nach außen zeigen.

2. Wiederholen Sie Schritt 1, bis unter allen Verbindungsstücken (9) ein Standfuß (7) befestigt ist.

4. SPRUNGMATTE EINSETZEN

SCHRITT 4

1. Breiten Sie die Sprungmatte (5) mit Sicherheitsnetz (5a) innerhalb des Untergestells aus. Achten Sie darauf, dass das Sicherheitsnetz (5a) oben auf der Sprungmatte liegt.

ACHTUNG!

Gehen Sie beim Einsetzen der Gummischlaufen (6) vorsichtig vor! Die Gummischlaufen (6) stehen beim Einsetzen unter Spannung! Es besteht Verletzungsgefahr!

ACHTUNG!

Gehen Sie beim Einsetzen der Gummischlaufen (6) sorgfältig vor und befolgen Sie genau die nachfolgenden Anweisungen, damit die Sprungmatte (5) richtig eingesetzt wird. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr!

Hinweis

Die Sprungmatte (5) ist mit 30 Ösen (5b) ausgestattet. Legen Sie sich die Sprungmatte (5) so in die Mitte des Rahmengestells, dass sich die Öffnung des Sicherheitsnetzes (5a) zwischen zwei Standfüßen (7) befindet.

2. Nehmen Sie die Öse (5b) (Punkt 0), die sich direkt unter dem Eingang des Sicherheitsnetzes (5a) befindet, und ziehen Sie die Gummischlaufe (6) mit dem Schlaufenende (6a) durch sie hindurch, bis sich die Kugel (6b) der Gummischlaufe (6) seitlich an der Öse (5b) befindet.
3. Legen Sie das Schlaufenende (6a) der Gummischlaufe (6) auf das Rahmengestell zwischen zwei Standfüßen (7).
4. Gehen Sie mit dem Schlaufenspanner (10) durch das Schlaufenende (6a) unterhalb des Rahmengestells.
5. Greifen Sie mit dem Haken des Schlaufenspanners (10) die Kugel (6b) der Gummischlaufe (6) und drücken Sie den Schlaufenspanner (10) senkrecht nach unten. Die Gummischlaufe (6) wird mit dem Schlaufenspanner (10) Richtung Sprungmatte (5) gespannt.
6. Hebeln Sie den Schlaufenspanner (10) ganz nach hinten und ziehen Sie die Kugel (6b) unter der Gummischlaufe (6) nach hinten.
7. Das Schlaufenende (6a) umfasst die Kugel (6b) der Gummischlaufe (6) und Sie können den Haken des Schlaufenspanners (10) von der Kugel (6b) der Gummischlaufe (6) abnehmen.

ACHTUNG!

Benutzen Sie beim Befestigen der Gummischlaufen (6) immer den Schlaufenspanner (10).

Achten Sie darauf, dass die Gummischlaufe (6) komplett um die Kugel (6b) gespannt ist. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

8. Zählen Sie 10 Ösen (5b) weiter und befestigen Sie die 11. Öse (5b) mit einer Gummischlaufe (6) an das Rahmengestell.
9. Zählen Sie wieder 10 Ösen (5b) weiter und befestigen Sie die 21. Öse (5b) mit einer weiteren Gummischlaufe (6) an das Rahmengestell.
10. Befestigen Sie vom Punkt 0 aus, die freie 5. Öse (5b) mit einer Gummischlaufe (6) an das Rahmengestell. Zählen Sie anschließend 10 Ösen (5b) weiter und befestigen Sie die 15. Öse (5b) mit einer Gummischlaufe (6) an das Rahmengestell. Wiederholen Sie dies, bis Sie wieder bei 0 angekommen sind.
11. Befestigen Sie die restlichen Ösen (5b) in beliebiger Reihenfolge mit den Gummischlaufen (6) am Rahmengestell.

SCHRITT 5

1. Legen Sie den Rahmenschutz (11) so auf die Rahmenstangen (1), dass Sie jeweils eine Öffnung des Rahmenschutzes (11) über eine Öffnung des Verbindungsstückes (9a) stecken können.
2. Ziehen Sie den Krabbelschutz (11a) rundherum nach unten.

Hinweis

Über jedem Standfuß liegt ein Stolperschutz (11b).

SCHRITT 6

1. Knoten Sie die Enden der Krabbelschutzbänder (11c) zusammen und ziehen Sie sie über das Ende des Standfußes (7).
2. Ziehen Sie die Gummischlaufen (11d) des Stolperschutzes (11b) über die Spitze des Standfußes (7).
3. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4, bis an allen Standfüßen (7) die Krabbelschutzbänder (11c) und Gummischlaufen (11d) des Stolperschutzes (11b) befestigt sind.

Hinweis

Der Stolperschutz (11b) muss sich über dem Standfuß (7) befinden.

6. SICHERHEITSNETZ MONTIEREN

SCHRITT 7

1. Stecken Sie die Netzstangen (2) und (3) ineinander.
2. Stecken Sie das Ende der Netzstange (3) auf die Öffnung (9a) des Verbindungsstückes (9).
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fünfmal.

Hinweis

Die Netzstangen (2) und (3) müssen nach außen gewölbt sein.

SCHRITT 8

1. Ziehen Sie über die Netzstangen (2) und (3) eine Stangenhülse (4).
2. Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal.

SCHRITT 9

1. Stecken Sie auf das Ende der Netzstange (2) eine Stangenkappe (8).
2. Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal.

7. SICHERHEITSNETZ BEFESTIGEN

SCHRITT 10

1. Nehmen Sie eine Sicherheitsnetz-Schlaufe (5c) und fixieren Sie sie auf der Stangenkappe (8), die sich in der Nähe befindet.
2. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Sicherheitsnetz-Schlaufen (5c) auf den Stangenkappen (8) fixiert sind.

Hinweis

Der Reißverschluss (5e) am Sicherheitsnetz (5a) muss geschlossen sein.

8. SICHERHEITSNETZ ÖFFNEN/SCHLIESSEN

ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich vor dem Betreten des Trampolins, dass sich weder unter noch auf dem Trampolin Personen, Tiere oder Gegenstände befinden! Es besteht sowohl für das Tier als auch für den Benutzer Verletzungsgefahr!

ACHTUNG!

Das Trampolin nicht mit einem Sprung verlassen.

1. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss (5d) und danach den Reißverschluss (5e) am Sicherheitsnetz (5a), um das Trampolin zu betreten.
2. Schließen Sie alles vor dem Springen und nach dem Verlassen des Trampolins.

CONTENTS

1. Package contents/parts list	15
2. Safety information	16
2.1 Safety information for use	16
2.2 Safety information for assembly	17
2.3 Maintenance/care	17
3. Assembling the base frame (steps 1 - 3)	18
4. Installing the jump mat (step 4)	19
5. Securing the frame padding (steps 5 - 6)	20
6. Installing the safety net (steps 7 - 9)	20
7. Securing the safety net (step 10)	21
8. Opening/closing the safety net	21

These assembly instructions will show you how to assemble your trampoline in 10 easy steps.

We hope you have a lot of fun with your new trampoline for years to come.

The separately enclosed instructions for use contain additional information on the following topics:

- technical data
- intended use
- selecting the right location
- use
- disassembly
- transporting
- weather conditions
- jumping techniques
- maintenance
- care
- storage
- accessories (optional)
- disposal
- warranty and servicing information

1. PACKAGE CONTENTS/PARTS LIST

- (1) frame pole 6 x
- (2) upper net pole 6 x
- (3) lower net pole 6 x
- (4) pole sleeve 6 x
- (5) jump mat 1 x
 - (5a) safety net 1 x
 - (5b) eyelet 30 x
 - (5c) safety net strap 6 x
 - (5d) safety fastener 1 x
 - (5e) zip fastener 1 x
- (6) rubber strap 30 x
- (7) foot 6 x
- (8) pole cap 6 x
- (9) connector 6 x
- (10) strap tensioner 1 x
- (11) frame padding 1 x
 - (11a) crawling guard 1 x
 - (11b) stumble guard 6 x
 - (11c) crawling guard bands 6 x
- (12) spring ring 6 x
- (13) washer 12 x
- (14) screw 12 x
- (15) hex key 1 x
- assembly instructions 1 x
- instructions for use 1 x

2. SAFETY INFORMATION

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.

- The trampoline is suitable for children ages 3 years and up, as children below 3 years of age may be considerably less able to estimate the physical and dynamic characteristics of the jump mat, and may lack the necessary coordination skills.
- The trampoline is not intended for use by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by an individual responsible for their safety or have been instructed by that individual on how to use the trampoline.
- Pregnant women must not use the trampoline.

WARNING!

- Do not perform flips. Landing on your head or neck can result in serious injury, paralysis or even death!
- Do not perform any reckless jumps and do not jump too high or above the safety net!
- Only for domestic use.
- Do not engage in jumping competitions or similar behaviour.
- Never jump directly from the jump mat onto the ground! There is a high risk of injury due to the hard impact!
- Only one user at a time. Risk of collision!
- Do not use the trampoline if you are injured or your health is impaired, e.g. due to ankle injuries, back pain, pregnancy etc.
- Leave the trampoline immediately if you feel dizzy or experience a rapid heartbeat etc., and consult a doctor right away.
- Make sure that there are no sharp hooks, eyelets or similar objects on your clothing. There is a risk of injury!
- Never intentionally jump into or beyond the safety net, nor try to climb up onto it or hang from the pole caps. There is a risk of injury!
- Before getting on the trampoline, make sure that there are no persons, animals or objects on or under the trampoline! There is a risk of injury to the animal as well as the user!

2.1 SAFETY INFORMATION FOR USE

- Warning. Maximum 25kg.
This trampoline is designed for a maximum user weight of 25kg. Do not use the trampoline if you weigh more than this.
- Warning. Do not use if the jump mat is wet.
- Warning. Empty your hands and pockets before jumping.
- Warning. Always jump in the middle of the jump mat. Never on the edge!
- Warning. Do not eat while jumping.
- Warning. Do not exit by a jump.
- Warning. Limit the duration of continuous use (take regular breaks).
- Warning. Do not wear shoes while jumping.
- Warning. Secure the trampoline and do not use it in strong wind. (See section '11 Weather conditions', in the instructions for use.)
- Warning. Always close the net opening before jumping.
- Check that the foam sleeves are properly fitted before jumping.
- Adult supervision required.

- If you belong to a risk group due to your health, you must consult your doctor before using the trampoline.
- The trampoline is not suitable for therapeutic purposes.
- Check the trampoline for damage, wear, cracks and missing parts before each use! It must not be used if there is visible evidence of damage or defects.
- Before each use, make sure that the trampoline is properly assembled and that the frame padding and safety net are securely attached and properly positioned.
- Always jump from and try to land on the marking on the jump mat. If you land next to the marking, abort your jump immediately and start again from the marking.
- Check the connection between the feet and frame parts before each use.
- Keep your eyes on the middle of the trampoline when jumping. This helps you to stay in control.
- Always make sure that the adult supervising is familiar with the trampoline and its characteristics.
- Only jump under sufficient lighting conditions. Never jump in the dark.

2.2 SAFETY INFORMATION FOR ASSEMBLY

- Warning. The trampoline must be assembled by at least two adults in accordance with the assembly instructions, and then examined before being used for the first time.
- Make sure you use the trampoline only after it has been completely assembled.
- Take care not to get pinched or caught in any parts during assembly! Wear protective gloves when assembling the trampoline. Take care with pinch points.
- Self-locking nuts are used for the assembly. These are suitable for one-time use only and must be replaced after being removed.
- Foreign objects must not be attached to or hung from the safety net.
- Use only original replacement parts and accessories. Contact our customer service to obtain these.
- The trampoline must only be used if it is properly assembled.

2.3 MAINTENANCE/CARE

- Check the screw connections at regular intervals and tighten them.
- Do not make any improper modifications to the trampoline.
- Defective parts must be replaced with original replacement parts only. Contact our customer service to obtain these.
- Replace the safety net, jump mat, frame padding and foam sleeves on the net poles every 3 years.

Note

- If you have long hair, please tie it up with a hair band before getting on the trampoline!
- We recommend wearing a long-sleeved top and long trousers to protect yourself against scratches and scrapes. Your clothing must be close-fitting but comfortable.
- Avoid jumping too high and do not overestimate your abilities. Gradually increase the intensity of your jumps but do not overdo it. Always make sure that you have control over your jumps.

3. ASSEMBLING THE BASE FRAME

STEP 1

WARNING!

Due to its size, the trampoline must be assembled and installed by at least two adults.

WARNING!

Wear protective gloves when assembling the trampoline and make sure that you are working deliberately and carefully. There is a risk of injury!

1. Lay one frame pole (1) and one connector (9) in alternating fashion to form a circle.

Note

The frame poles (1) are narrower at one end than at the other. Lay the frame poles (1) and connectors (9) in a circle so that each narrow and broad end of a frame pole (1a/1b) is next to a connector (9). The drill holes of the connectors (9) are facing outwards.

2. Insert the broad end of a frame pole (1a) into a connector (9) and, on the other side, the narrow end of another frame pole (1b).

Note

Always insert the broad end of a frame pole (1a) into a connector (9) before inserting the narrow end (1b) on the other side.

3. Repeat step 2 until you have formed a complete circle.

Note

The ends of the frame poles (1) must be completely inside the connectors (9).

STEP 2

1. Insert one screw (14) with a washer (13) into the drill hole of each connector (9) and tighten the screw with the hex key (15).
2. Repeat step 1 until all frame poles (1) are screwed with the connectors (9).

STEP 3

1. Place a foot (7) on the bottom openings of the connectors (9) and fasten each with a washer (13), a spring ring (12) and a screw (14).

Note

The feet (7) must be pointing outwards.

2. Repeat step 1 until a foot (7) has been fastened under each connector (9).

STEP 4

1. Spread out the jump mat (5) with safety net (5a) within the base frame. Make sure that the safety net (5a) is on top of the jump mat.

WARNING!

Be careful when inserting the rubber straps (6)! The rubber straps (6) are under tension during insertion! There is a risk of injury!

WARNING!

Be careful when inserting the rubber straps (6) and follow the instructions below precisely so that the jump mat (5) is set up properly. Otherwise there is a risk of injury!

Note

The jump mat (5) is equipped with 30 eyelets (5b). Place the jump mat (5) in the middle of the base frame such that the opening of the safety net (5a) is between two feet (7).

2. Take the eyelet (5b) (point 0) directly below the entrance to the safety net (5a) and pull the rubber strap (6) with the end of the strap (6a) through it until the ball (6b) of the rubber strap (6) is on the side of the eyelet (5b).
3. Place the end (6a) of the rubber strap (6) onto the frame between two feet (7).
4. Pass the strap tensioner (10) through the end of the strap (6a) below the frame.
5. Grab the ball (6b) of the rubber strap (6) with the hook of the strap tensioner (10) and press the strap tensioner (10) vertically downwards. The rubber strap (6) is tightened towards the jump mat (5) with the strap tensioner (10).
6. Lever the strap tensioner (10) all the way back and pull the ball (6b) below the rubber strap (6a) back.
7. The end of the strap (6a) contains the ball (6b) of the rubber strap (6), and you can remove the hook of the strap tensioner (10) from the ball (6b) of the rubber strap (6).

WARNING!

Always use the strap tensioner (10) to secure the rubber straps (6).

Make sure that the rubber strap (6) is completely pulled around the ball (6b). Otherwise there is a risk of injury!

8. Count another 10 eyelets (5b) down and secure the 11th eyelet (5b) to the frame with a rubber strap (6).
9. Count another 10 eyelets (5b) down and secure the 21st eyelet (5b) to the frame with another rubber strap (6).
10. Starting at point 0, count 5 eyelets (5b) down and secure it to the frame with a rubber strap (6). Then count another 10 eyelets (5b) down and secure the 15th down and secure it to the frame with a rubber strap (6). Repeat this until you have returned to point 0.
11. Fasten the rest of the eyelets (5b) to the frame with the rubber straps (6) in any order.

5. SECURING THE FRAME PADDING

STEP 5

1. Place the frame padding (11) on the frame poles (1) so that you can place each opening of the frame padding (11) over an opening of the connector (9a).
2. Pull the crawling guard (11a) downward around the trampoline.

Note

There is a stumble guard (11b) over each foot.

STEP 6

1. Tie the ends of the crawling guard bands (11c) together and pull them over the end of the foot (7).
2. Pull the rubber straps (11d) of the stumble guard (11b) over the end of the foot (7).
3. Repeat steps 3 and 4 until the crawling guard bands (11c) and rubber straps (11d) of the stumble guard (11b) are fastened to each foot (7).

Note

The stumble guard (11b) must be positioned over the foot (7).

6. INSTALLING THE SAFETY NET

STEP 7

1. Connect the net poles (2) and (3) to each other.
2. Place the end of the net pole (3) on the opening (9a) of the connector (9).
3. Repeat steps 1 and 2 five times.

Note

The net poles (2) and (3) must arch outwards.

STEP 8

1. Pull a pole sleeve (4) over the net poles (2) and (3).
2. Repeat this step five times.

STEP 9

1. Place a pole cap (8) on the end of the net pole (2).
2. Repeat this step five times.

STEP 10

1. Take a safety net strap (5c) and secure it to the nearest pole cap (8).
2. Repeat this step until all safety net straps (5c) are fastened to the pole caps (8).

Note

The zip fastener (5e) on the safety net (5a) must be closed.

8. OPENING/CLOSING THE SAFETY NET

WARNING!

Before getting on the trampoline, make sure that there are no persons, animals or objects on or under the trampoline! There is a risk of injury to the animal as well as the user!

WARNING!

Do not exit by a jump.

1. Open the safety fastener (5d) and then the zip fastener (5e) on the safety net (5a) in order to get onto the trampoline.
2. Close everything before jumping and after getting off the trampoline.

TABLE DES MATIERES

1. Étendue de la livraison/désignation des pièces	33
2. Consignes de sécurité	34
2.1 Consignes de sécurité concernant l'utilisation	34
2.2 Consignes de sécurité concernant le montage	35
2.3 Maintenance/entretien	35
3. Montage du cadre inférieur (étapes 1 - 3)	36
4. Ajustement du tapis de saut (étape 4)	37
5. Fixation de la protection de cadre (étapes 5 - 6)	38
6. Montage du filet de sécurité (étapes 7 - 9)	38
7. Fixation du filet de sécurité (étape 10)	39
8. Ouverture/fermeture du filet de sécurité	39

La notice de montage vous explique comment monter votre trampoline en 10 étapes simples.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de profiter longtemps de votre nouveau trampoline.

Vous trouverez plus d'informations sur les thèmes suivants dans la notice d'utilisation fournie séparément :

- caractéristiques techniques
- utilisation conforme à sa destination
- choix d'un emplacement approprié
- utilisation
- démontage
- transport
- conditions météorologiques
- techniques de saut
- maintenance
- entretien
- stockage
- accessoires (en option)
- mise au rebut
- remarques relatives à la garantie et au service après-vente

1. ÉTENDUE DE LA LIVRAISON/DÉSIGNATION DES PIÈCES

- (1) barre de cadre 6 x
 - (2) barre de filet (partie supérieure) 6 x
 - (3) barre de filet (partie inférieure) 6 x
 - (4) manchon 6 x
 - (5) tapis de saut 1 x
 - (5a) filet de sécurité 1 x
 - (5b) œillet 30 x
 - (5c) bride du filet de sécurité 6 x
 - (5d) fermeture de sécurité 1 x
 - (5e) fermeture à glissière 1 x
 - (6) sangle élastique 30 x
 - (7) pied 6 x
 - (8) capuchon de barre 6 x
 - (9) connecteur 6 x
 - (10) tendeur de sangle 1 x
 - (11) protection de cadre 1 x
 - (11a) jupe de protection 1 x
 - (11b) protection antichute 6 x
 - (11c) lacet de la jupe de protection 6 x
 - (12) bague en caoutchouc 6 x
 - (13) rondelle 12 x
 - (14) vis 12 x
 - (15) clé hexagonale 1 x
- notice de montage 1 x
- notice d'utilisation 1 x

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement. Petits éléments.

- Le trampoline est adapté aux enfants à partir de 3 ans, car les enfants de moins de 3 ans peuvent avoir beaucoup de mal à évaluer les propriétés physiques et dynamiques du tapis de saut ainsi que les capacités de coordination requises.
- Le trampoline n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne des instructions sur l'utilisation du trampoline.
- Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à utiliser le trampoline.

⚠ ATTENTION !

- Ne pas faire de saltos. Un atterrissage sur la tête ou le cou peut entraîner des blessures graves, une paralysie ou même la mort !
- Ne faites pas de sauts risqués et ne sautez pas trop haut ou au-delà du filet de sécurité !
- Réservé à un usage familial.
- Ne faites pas de concours de saut ou autres.
- Ne sautez jamais directement du tapis de saut sur le sol ! En raison de la dureté de l'impact, le risque de blessure est élevé !
- Un seul utilisateur. Danger de collision !
- N'utilisez pas l'article si vous êtes blessé ou si vous avez des problèmes de santé, par exemple des blessures aux articulations de la cheville, des problèmes de dos, grossesse, etc.
- Quittez immédiatement le trampoline si vous avez des sensations de vertige, des palpitations etc., et consultez un docteur sans tarder.
- Veillez à ce que vos vêtements n'aient pas de crochets, d'œilletons ou autres. Il y a un risque de blessure !
- Ne sautez jamais intentionnellement dans le filet de sécurité ou au-delà, n'essayez pas de vous tirer par le filet ou de vous suspendre aux capuchons de barre. Il y a un risque de blessure !
- Avant d'entrer sur le trampoline, assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal ou objet ne se trouve dessous ou dessus ! Il existe un risque de blessure pour l'animal et pour l'utilisateur !

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION

- Attention. 25 kg maximum.
Ce trampoline est conçu pour des utilisateurs pesant 25 kg maximum. N'utilisez pas le trampoline si votre poids est supérieur à cette limite.
- Attention. N'utilisez pas le trampoline si le tapis de saut est mouillé.
- Attention. Videz vos poches et vos mains avant de sauter.
- Attention. Sautez toujours au milieu du tapis de saut. Jamais sur les bords !
- Attention. Ne mangez pas en sautant.
- Attention. Ne pas sortir en sautant.
- Attention. Limitez la durée d'utilisation ininterrompue (en faisant des pauses régulières).
- Attention. Sautez sans chaussures.
- Attention. En cas de vent fort, protégez le trampoline et ne l'utilisez pas (voir section « 11. Conditions météorologiques » de la notice d'utilisation).

- Attention. Fermez toujours l'ouverture du filet avant de sauter.
- Avant de sauter, vérifiez que les mousses sont bien en place.
- La surveillance par un adulte est obligatoire.
- Si vous appartenez à un groupe à risque pour la santé, assurez-vous de consulter votre médecin avant d'utiliser le trampoline.
- Le trampoline n'est pas adapté à des fins thérapeutiques.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le trampoline est endommagé, usé, déchiré ou s'il manque des pièces ! Il ne doit pas être utilisé s'il présente des dommages ou des défauts visibles.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le trampoline est correctement assemblé et que la protection du cadre et le filet de sécurité sont soigneusement fixés et correctement positionnés.
- Sautez toujours à partir du marquage sur le tapis de saut et essayez d'atterrir à nouveau sur celui-ci. Si vous n'atterrissez pas sur le marquage, interrompez immédiatement votre saut et recommencez à partir du marquage.
- Avant chaque utilisation, vérifiez la connexion entre les pieds et les parties du cadre.
- Fixez votre regard sur le centre du trampoline lorsque vous sautez. Cela permet de garder le contrôle.
- Veillez toujours à ce que le superviseur connaisse bien le trampoline et ses caractéristiques.
- Ne sautez que si l'éclairage est suffisant. Jamais dans l'obscurité.

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE MONTAGE

- Attention. Le trampoline doit être monté par au moins deux adultes conformément à la notice de montage, puis vérifié avant la première utilisation.
- Veillez à n'utiliser le trampoline qu'une fois entièrement monté.
- Faites attention à ne pas vous pincer pendant le montage ! Portez des gants de protection lorsque vous installez le trampoline. Faites attention aux risques d'écrasement.
- Utilisez des écrous autobloquants pour l'assemblage. Ils sont conçus pour une installation unique et doivent être remplacés après avoir été desserrés.
- N'attachez ou ne suspendez aucun objet étranger au filet de sécurité.
- N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine. Pour ce faire, veuillez contacter notre service clientèle.
- Le trampoline ne doit être utilisé que s'il est correctement monté.

2.3 MAINTENANCE/ENTRETIEN

- Vérifiez les vis à intervalles réguliers et resserrez-les.
- N'apportez pas de modifications inappropriées au trampoline.
- Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des pièces de rechange d'origine. Pour ce faire, veuillez contacter notre service clientèle.
- Remplacez le filet de sécurité, le tapis de saut, la protection du cadre et les revêtements en mousse des barres de filet tous les 3 ans.

Remarque

- Si vous avez les cheveux longs, attachez-les avec un élastique avant d'entrer !
- Nous vous recommandons de mettre un haut à manches longues et un pantalon long pour vous protéger des éventuelles éraflures et abrasions. Les vêtements doivent être serrés mais confortables.
- Évitez de sauter trop haut et ne vous surestimez pas. N'augmentez l'intensité du saut que progressivement, sans exagérer. Assurez-vous de toujours maîtriser vos sauts.

3. MONTAGE DU CADRE INFÉRIEUR

ÉTAPE 1

ATTENTION !

En raison de ses dimensions, le trampoline doit être assemblé par au moins deux adultes.

ATTENTION !

Portez des gants de protection lorsque vous installez le trampoline et veillez à travailler avec soin et prudence. Il y a un risque de blessure !

1. Formez un cercle en plaçant en alternance une barre de cadre (1) et un connecteur (9).

Remarque

Les barres de cadre (1) sont plus fines à une extrémité qu'à l'autre. Placez les barres de cadre (1) et les connecteurs (9) en cercle de manière que les connecteurs (9) se trouvent toujours entre une extrémité large et une extrémité fine (1a/1b). Les trous percés dans le connecteur (9) sont tournés vers l'extérieur.

2. Insérez l'extrémité épaisse d'une barre de cadre (1a) dans un connecteur (9) et l'extrémité fine d'une autre barre de cadre (1b) de l'autre côté.

Remarque

Insérez toujours en premier l'extrémité épaisse d'une barre de cadre (1a) dans le connecteur (9) avant d'insérer l'extrémité fine (1b) de l'autre côté.

3. Répétez l'étape 2 jusqu'à compléter le cercle.

Remarque

Les extrémités des barres de cadre (1) doivent être emboîtées à fond dans les connecteurs (9).

ÉTAPE 2

1. Insérez une vis (14) munie d'une rondelle (13) dans le trou percé du connecteur (9) et serrez-la au moyen de la clé hexagonale (15).
2. Répétez l'étape 1 jusqu'à ce que toutes les barres de cadre (1) soient vissées aux connecteurs (9).

ÉTAPE 3

1. Insérez un pied (7) dans l'orifice inférieur du connecteur (9) et fixez-le avec une rondelle (13), une bague en caoutchouc (12) et une vis (14).

Remarque

Les pieds (7) doivent être tournés vers l'extérieur.

2. Répétez l'étape 1 jusqu'à ce que tous les connecteurs (9) soient rattachés à un pied (7).

ÉTAPE 4

1. Étendez le tapis de saut (5) et le filet de sécurité (5a) sur le cadre inférieur. Veillez à ce que le filet de sécurité (5a) soit au-dessus du tapis de saut.

ATTENTION !

Procédez avec précaution lors de l'ajustement des sangles élastiques (6) ! Les sangles élastiques (6) sont sous tension durant l'ajustement ! Il y a un risque de blessure !

ATTENTION !

Procédez avec précaution lors de l'ajustement des sangles élastiques (6) et suivez attentivement les instructions ci-dessous pour vous assurer que le tapis de saut (5) est correctement arrimé. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure !

Remarque

Le tapis de saut (5) est équipé de 30 œillets (5b). Étendez le tapis de saut (5) au centre du cadre de manière que l'ouverture du filet de sécurité (5a) se trouve entre deux pieds (7).

2. Prenez l'œillet (5b) (point 0) qui se trouve directement sous l'entrée du filet de sécurité (5a) et enfitez-y la boucle (6a) de la sangle élastique (6) jusqu'à ce que la boule (6b) de la sangle élastique (6) arrive à l'œillet (5b).
3. Déposez la boucle (6a) de la sangle élastique (6) sur le cadre entre deux pieds (7).
4. Faites passer le tendeur de sangle (10) à travers la boucle de la sangle (6a) par-dessous le cadre.
5. À l'aide du crochet du tendeur (10), attrapez la boule (6b) de la sangle élastique (6), puis pressez sur le tendeur (10) à la vertical. Le tendeur (10) tire alors la sangle élastique (6) en direction du tapis de saut (5).
6. Par un mouvement de levier du tendeur (10), tirez la boule (6b) vers l'arrière à travers la boucle de la sangle élastique (6).
7. La boucle (6a) retient alors la boule (6b) de la sangle élastique (6) et vous pouvez dégager le crochet du tendeur (10) de la boule (6b) de la sangle élastique (6).

ATTENTION !

Utilisez toujours le tendeur (10) pour arrimer la sangle élastique (6).

Veillez à ce que la sangle élastique (6) soit complètement tendue autour de la boule (6b). Sinon, il y a un risque de blessure !

8. Comptez 10 œillets (5b), puis arrimez le 11e. Attachez l'œillet (5b) au cadre avec une sangle élastique (6).
9. Comptez à nouveau 10 œillets (5b), puis arrimez le 21e. Attachez l'œillet (5b) au cadre avec une autre sangle élastique (6).
10. En repartant du point 0, arrimez le 5e œillet libre. Attachez l'œillet (5b) au cadre avec une sangle élastique (6). Comptez ensuite 10 œillets (5b) et arrimez le 15e. Attachez l'œillet (5b) au cadre avec une sangle élastique (6). Répétez cette opération jusqu'à atteindre à nouveau 0.
11. Attachez les œillets restants (5b) au cadre avec une sangle élastique (6) dans n'importe quel ordre.

5. FIXATION DE LA PROTECTION DE CADRE

ÉTAPE 5

1. Étendez la protection de cadre (11) sur les barres de cadre (1) de manière que les orifices de la protection de cadre (11) se trouve chacun en face d'un connecteur (9a).
2. Rabattez la jupe de protection (11a) sur tout le pourtour.

Remarque

Chaque pied est recouvert d'une protection antichute (11b).

ÉTAPE 6

1. Nouez les extrémités des lacets de la jupe de protection (11c) entre elles et passez-les par-dessus le pied (7).
2. Passez les sangles élastiques (11d) de la protection antichute (11b) par-dessous la pointe du pied (7).
3. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que les lacets de la jupe de protection (11c) et les sangles élastiques (11d) des protections antichute (11b) soient attachés à chaque pied (7).

Remarque

La protection antichute (11b) doit recouvrir le pied (7).

6. MONTAGE DU FILET DE SÉCURITÉ

ÉTAPE 7

1. Imbriquez les barres de filet (2) et (3) l'une dans l'autre.
2. Insérez l'extrémité de la barre de filet (3) dans l'orifice (9a) du connecteur (9).
3. Répétez les étapes 1 et 2 cinq fois.

Remarque

Les barres de filet (2) et (3) doivent être courbées vers l'extérieur.

ÉTAPE 8

1. Revêtez les barres de filet (2) et (3) d'un manchon (4).
2. Répétez cinq fois cette étape.

ÉTAPE 9

1. Insérez un capuchon de barre (8) sur l'extrémité de la barre de filet (2).
2. Répétez cinq fois cette étape.

ÉTAPE 10

1. Prenez une bride du filet de sécurité (5c) et fixez-la sur le capuchon de barre (8) le plus proche.
2. Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les brides du filet de sécurité (5c) soient arrimées aux capuchons de barre (8).



Remarque

La fermeture à glissière (5e) du filet de sécurité (5a) doit être fermée.

8. OUVERTURE/FERMETURE DU FILET DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Avant d'entrer sur le trampoline, assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal ou objet ne se trouve dessous ou dessus ! Il existe un risque de blessure pour l'animal et pour l'utilisateur !



ATTENTION !

Ne pas sortir en sautant.

1. Ouvrez la fermeture de sécurité (5d) puis la fermeture à glissière (5e) du filet de sécurité (5a) pour entrer sur le trampoline.
2. Refermez tout avant de sauter ou de quitter le trampoline.

1. Leveringsomvang/Beschrijving van de onderdelen	41
2. Veiligheidstips	42
2.1 Veiligheidstips voor het gebruik	42
2.2 Veiligheidstips voor de montage	43
2.3 Onderhoud/verzorging	43
3. Onderstel monteren (stap 1 - 3)	45
4. Springmat plaatsen (stap 4)	46
5. Beschermband bevestigen (stap 5 - 6)	47
6. Veiligheidsnet monteren (stap 7 - 9)	47
7. Veiligheidsnet bevestigen (stap 10)	48
8. Veiligheidsnet openen/sluiten	48

Deze montagehandleiding toont u hoe u uw trampoline eenvoudig in 10 stappen monteert. Wij wensen u veel en lang plezier van uw nieuwe trampoline.

In de apart meegeleverde gebruiksaanwijzing vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

- technische gegevens
- beoogd gebruik
- juiste locatie kiezen
- gebruik
- buitengebruikstelling
- transport
- weersomstandigheden
- springtechnieken
- onderhoud
- verzorging
- opslag
- accessoires (optioneel)
- afvoer
- aanwijzingen voor garantie en serviceverlening

1. LEVERINGSOMVANG/BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

- (1) framebuis 6 x
 - (2) netbuis boven 6 x
 - (3) netbuis onder 6 x
 - (4) buishoes 6 x
 - (5) springmat 1 x
 - (5a) veiligheidsnet 1 x
 - (5b) oog 30 x
 - (5c) veiligheidsnetlus 6 x
 - (5d) veiligheidsluiting 1 x
 - (5e) rits 1 x
 - (6) rubberen lus 30 x
 - (7) voet 6 x
 - (8) buiskap 6 x
 - (9) verbindingstuk 6 x
 - (10) lusspanner 1 x
 - (11) beschermrand 1 x
 - (11a) kruipbescherming 1 x
 - (11b) struikelbescherming 6 x
 - (11c) kruipbeschermingsbandjes 6 x
 - (12) veerring 6 x
 - (13) sluitring 12 x
 - (14) schroef 12 x
 - (15) binnenzeskantsleutel 1 x
- montagehandleiding 1 x
- gebruiksaanwijzing 1 x

2. VEILIGHEIDSTIPS

⚠ WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikingsgevaar. Kleine onderdelen.

- De trampoline is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, omdat kinderen jonger dan 3 jaar in bepaalde omstandigheden de fysische en dynamische eigenschappen van de springmat en het hiervoor vereiste coördinatievermogen niet goed kunnen inschatten.
- De trampoline is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden, of met gebrekkige ervaring en/of kennis, gebruikt te worden, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of ze van deze persoon aanwijzingen ontvangen hoe de trampoline gebruikt dient te worden.
- Zwangere vrouwen mogen de trampoline niet gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING!

- Maak geen salto's. Als u op uw hoofd of nek landt, kan dat ernstig letsel, verlamming of zelfs de dood tot gevolg hebben!
- Voer geen roekeloze sprongen uit en spring niet te hoog of boven het veiligheidsnet uit!
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Houd geen springwedstrijden of iets dergelijks.
- Spring nooit direct van de springmat op de grond! Door de harde schok bestaat er kans op lichamelijk letsel!
- Er mag altijd maar één gebruiker de trampoline gebruiken. Gevaar voor botsingen!
- Gebruik de trampoline niet wanneer u gewond bent of wanneer uw gezondheid het gebruik niet toelaat, bijv. vanwege blessures aan de spronggewrichten, rugklachten, zwangerschap enz.
- Verlaat de trampoline meteen wanneer u zich duizelig voelt, hartkloppingen ervaart enz. en neem onmiddellijk contact op met een arts.
- Let erop dat er geen scherpe haken, ogen en dergelijke aan uw kleding zitten. Er bestaat een kans op lichamelijk letsel!
- Spring nooit met opzet in het veiligheidsnet of erbovenuit en probeer nooit u eraan omhoog te trekken of aan de buiskappen te gaan hangen. Er bestaat een kans op lichamelijk letsel!
- Verzeker u voordat u de trampoline betreedt ervan dat zich geen personen, dieren of voorwerpen op of onder de trampoline bevinden! Zowel voor deze personen of dieren als voor de gebruiker bestaat er kans op lichamelijk letsel!

2.1 VEILIGHEIDSTIPS VOOR HET GEBRUIK

- Waarschuwing. Maximaal 25 kg.
Deze trampoline is ontworpen voor een maximaal gebruikersgewicht van 25 kg. Gebruik de trampoline niet wanneer uw lichaamsgewicht dit gewicht overschrijdt.
- Waarschuwing. Gebruik de trampoline niet wanneer de springmat nat is.
- Waarschuwing. Maak uw zakken en handen leeg voordat u gaat springen.
- Waarschuwing. Spring altijd in het midden van de springmat. Nooit bij de rand!
- Waarschuwing. Eet niet tijdens het springen.
- Waarschuwing. Verlaat de trampoline niet met een sprong.
- Waarschuwing. Beperk de tijd van ononderbroken gebruik (las regelmatig pauzes in).
- Waarschuwing. Spring zonder schoenen.

- Waarschuwing. Zet de trampoline vast bij harde wind en gebruik deze niet (zie de paragraaf "11. Weersomstandigheden" in de gebruiksaanwijzing).
- Waarschuwing. Sluit altijd de opening van het veiligheidsnet voordat u gaat springen.
- Controleer of de schuimrubberen hoezen correct zijn geplaatst voordat u gaat springen.
- Toezicht door een volwassene is noodzakelijk.
- Raadpleeg als u tot een medische risicogroep behoort altijd uw arts, voordat u de trampoline gebruikt.
- De trampoline is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Controleer de trampoline voor elk gebruik op beschadigingen, slijtage, scheuren en ontbrekende onderdelen! De trampoline mag niet worden gebruikt als deze zichtbare schade of gebreken vertoont.
- Controleer voor elk gebruik of de trampoline correct is gemonteerd en of de beschermrand en het veiligheidsnet zorgvuldig zijn bevestigd en juist zijn gepositioneerd.
- Spring telkens vanaf de markering op de springmat omhoog en probeer ook weer hierop te landen. Onderbreek uw sprong onmiddellijk als u naast de markering landt en start opnieuw vanaf de markering.
- Controleer voor elk gebruik de verbindingen tussen de voeten en de framedelen.
- Richt tijdens het springen uw blik op het midden van de trampoline. Dit helpt u de controle te bewaren.
- Verzeker u steeds ervan dat de toezichthoudende persoon met de trampoline en de eigenschappen ervan vertrouwd is.
- Spring alleen als er voldoende verlichting is. Spring nooit in het donker.

2.2 VEILIGHEIDSTIPS VOOR DE MONTAGE

- Waarschuwing. De trampoline moet door minimaal twee volwassen personen volgens de montagehandleiding worden gemonteerd en vervolgens voor het eerste gebruik worden gecontroleerd.
- Gebruik de trampoline alleen wanneer deze volledig is gemonteerd.
- Let er bij de montage op dat u niet klem komt te zitten! Draag veiligheidshandschoenen tijdens de montage van de trampoline. Let op plekken waar u klem kunt raken.
- Voor de montage wordt gebruikgemaakt van zelfborgende moeren. Deze zijn geschikt voor eenmalig gebruik en moeten worden vervangen nadat ze zijn losgedraaid.
- Er mogen geen vreemde voorwerpen aan het veiligheidsnet worden bevestigd of opgehangen.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice.
- De trampoline mag alleen worden gebruikt als deze correct is gemonteerd.

2.3 ONDERHOUD/VERZORGING

- Controleer de schroefverbindingen regelmatig en draai ze indien nodig aan.
- Breng geen veranderingen aan de trampoline aan die niet in overeenstemming zijn met het beoogd gebruik.
- Defecte onderdelen mogen alleen door originele reserveonderdelen worden vervangen. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice.
- Vervang het veiligheidsnet, de springmat, de beschermrand en de schuimrubberen hoezen van de netbuizen om de 3 jaar.

2. VEILIGHEIDSTIPS

i Aanwijzing

- Bind als het lang is uw haar samen met een elastiek, voordat u de trampoline betreedt!
- Wij raden u aan, een bovenstuk met lange mouwen en een lange broek aan te trekken om uzelf tegen eventuele krassen en schaafwonden te beschermen. De kleding moet nauwsluitend en toch comfortabel zijn.
- Spring niet te hoog en overschat uzelf niet. Verhoog de intensiteit van de sprongen geleidelijk, maar overdrijf daarbij niet. Zorg er altijd voor dat u uw sprongen onder controle hebt.

STAP 1

WAARSCHUWING!

Vanwege de grootte moet de trampoline door ten minste twee volwassenen worden opgebouwd en gemonteerd.

WAARSCHUWING!

Draag veiligheidshandschoenen tijdens de montage van de trampoline en ga bedachtzaam en voorzichtig te werk. Er bestaat een kans op lichamelijk letsel!

1. Verbind om en om steeds een framebuis (1) en een verbindingsstuk (9) met elkaar zodat er een ring ontstaat.

Aanwijzing

Het ene uiteinde van de framebuizen (1) is smaller dan het andere uiteinde. Verbind de framebuizen (1) zodanig met de verbindingsstukken (9) dat binnen de gevormde ring altijd een breed en een smal framebuisuiteinde (1a/1b) op een verbindingsstuk (9) uitkomen. De boorgaten van de verbindingsstukken (9) wijzen naar buiten.

2. Schuif het brede uiteinde van een framebuis (1a) in een verbindingsstuk (9) en schuif het smalle uiteinde van een andere framebuis (1b) aan de andere kant in het verbindingsstuk.

Aanwijzing

Schuif altijd eerst het brede uiteinde van een framebuis (1a) in het verbindingsstuk (9) voordat u het smalle uiteinde van een andere framebuis (1b) aan de andere kant in het verbindingsstuk schuift.

3. Herhaal stap 2 net zo vaak totdat u een gesloten ring hebt.

Aanwijzing

De uiteinden van de framebuizen (1) moeten zich helemaal in de verbindingsstukken (9) bevinden.

STAP 2

1. Steek telkens een schroef (14) met sluitring (13) in het boorgat van het verbindingsstuk (9) en draai de schroef vast met de binnenzeskantsleutel (15).
2. Herhaal stap 1 net zo vaak totdat alle framebuizen (1) en verbindingsstukken (9) aan elkaar zijn vastgeschroefd.

STAP 3

1. Schuif de voeten (7) in de onderste opening van de verbindingsstukken (9) en bevestig deze elk met een sluitring (13), een veerring (12) en een schroef (14).

Aanwijzing

De voeten (7) moeten naar buiten wijzen.

2. Herhaal stap 1 net zo vaak totdat aan alle verbindingsstukken (9) een voet (7) is bevestigd.

4. SPRINGMAT PLAATSEN

STAP 4

1. Spreid de springmat (5) met veiligheidsnet (5a) uit in het onderstel. Let erop dat het veiligheidsnet (5a) op de springmat ligt.

WAARSCHUWING!

Ga bij het aanbrengen van de rubberen lussen (6) voorzichtig te werk! De rubberen lussen (6) staan onder spanning als u ze aanbrengt! Er bestaat een kans op lichamelijk letsel!

WAARSCHUWING!

Ga bij het aanbrengen van de rubberen lussen (6) zorgvuldig te werk en volg de volgende aanwijzingen nauwkeurig op, zodat de springmat (5) juist wordt geplaatst. Anders bestaat er kans op lichamelijk letsel!

Aanwijzing

De springmat (5) is uitgerust met 30 ogen (5b). Leg de springmat (5) zo in het midden van het frame dat de opening van het veiligheidsnet (5a) zich tussen twee voeten (7) bevindt.

2. Begin bij het oog (5b) (punt 0) dat zich direct onder de ingang van het veiligheidsnet (5a) bevindt en haal de rubberen lus (6) met het lusuiteinde (6a) door het oog, totdat de bal (6b) van de rubberen lus (6) zich naast het oog (5b) bevindt.
3. Leg het lusuiteinde (6a) van de rubberen lus (6) tussen twee voeten (7) op het frame.
4. Ga met de lusspanner (10) door het lusuiteinde (6a) en onder het frame.
5. Grijp met de haak van de lusspanner (10) de bal (6b) van de rubberen lus (6) en duw de lusspanner (10) loodrecht naar beneden. De rubberen lus (6) wordt met de lusspanner (10) richting de springmat (5) gespannen.
6. Breng de lusspanner (10) helemaal naar achteren en trek de bal (6b) onder de rubberen lus (6) door naar achteren.
7. Het lusuiteinde (6a) valt om de bal (6b) van de rubberen lus (6) en u kunt de haak van de lusspanner (10) van de bal (6b) van de rubberen lus (6) halen.

WAARSCHUWING!

Gebruik altijd de lusspanner (10) bij het bevestigen van de rubberen lussen (6).

Let erop dat de rubberen lus (6) helemaal om de bal (6b) gespannen is. Anders bestaat er kans op lichamelijk letsel!

8. Tel 10 ogen (5b) verder en bevestig het 11e oog (5b) met een rubberen lus (6) aan het frame.
9. Tel weer 10 ogen (5b) verder en bevestig het 21e oog (5b) met een nieuwe rubberen lus (6) aan het frame.
10. Bevestig, geteld vanaf punt 0, het onbezette 5e oog (5b) met een rubberen lus (6) aan het frame. Tel vervolgens 10 ogen (5b) verder en bevestig het 15e oog (5b) met een rubberen lus (6) aan het frame. Herhaal de procedure tot u weer bij 0 bent aangekomen.
11. Bevestig in willekeurige volgorde de overige ogen (5b) met de rubberen lussen (6) aan het frame.

STAP 5

1. Leg de beschermrand (11) zodanig op de framebuizen (1) dat u telkens een opening van de beschermrand (11) over een opening van het verbindingsstuk (9a) kunt schuiven.
2. Trek de kruipbescherming (11a) rondom naar beneden.

i Aanwijzing

Op elke voet ligt een struikelbescherming (11b).

STAP 6

1. Knoop de uiteinden van de kruipbeschermingsbandjes (11c) aan elkaar en haal ze over het uiteinde van de voet (7).
2. Haal de rubberen lussen (11d) van de struikelbescherming (11b) over de punt van de punt (7).
3. Herhaal de stappen 3 en 4 net zo vaak totdat aan alle voeten (7) de kruipbeschermingsbandjes (11c) en rubberen lussen (11d) van de struikelbescherming (11b) zijn bevestigd.

i Aanwijzing

De struikelbescherming (11b) moet op de voet (7) liggen.

6. SVEILIGHEIDSNET MONTEREN

STAP 7

1. Schuif de netbuizen (2) en (3) in elkaar.
2. Schuif het uiteinde van netbuis (3) in de opening (9a) van het verbindingsstuk (9).
3. Herhaal de stappen 1 en 2 vijf keer.

i Aanwijzing

De netbuizen (2) en (3) moet naar buiten gebogen zijn.

STAP 8

1. Trek een buishoes (4) over de netbuizen (2) en (3).
2. Herhaal deze stap vijf keer.

STAP 9

1. Breng een buiskap (8) aan op het uiteinde van netbuis (2).
2. Herhaal deze stap vijf keer.

7. VEILIGHEIDSNET BEVESTIGEN

STAP 10

1. Pak een veiligheidsnetlus (5c) en maak deze vast aan de buiskap (8) die zich in de buurt bevindt.
2. Herhaal deze stap net zo vaak totdat alle veiligheidsnetlussen (5c) aan de buiskappen (8) zijn vastgemaakt.

Aanwijzing

De rits (5e) van het veiligheidsnet (5a) moet gesloten zijn.

8. VEILIGHEIDSNET OPENEN/SLUITEN

WAARSCHUWING!

Verzeker u voordat u de trampoline betreedt ervan dat zich geen personen, dieren of voorwerpen op of onder de trampoline bevinden! Zowel voor deze personen of dieren als voor de gebruiker bestaat er kans op lichamelijk letsel!

WAARSCHUWING!

Verlaat de trampoline niet met een sprong.

1. Open de veiligheidssluiting (5d) en daarna de rits (5e) van het veiligheidsnet (5a) om de trampoline te betreden.
2. Sluit alles voordat u gaat springen en na het verlaten van de trampoline.

1. Zakres dostawy/oznaczenie części	39
2. Wskazówki bezpieczeństwa	40
2.1 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania	40
2.2 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące montażu	41
2.3 Konserwacja/pielęgnacja	41
3. Montaż podstawy (krok 1-3)	43
4. Osadzenie maty do skakania (krok 4)	44
5. Montaż osłony ramy (krok 5-6)	45
6. Montaż siatki bezpieczeństwa (krok 7-9)	45
7. Przymocowanie siatki bezpieczeństwa (krok 10)	46
8. Otwieranie/zamykanie siatki bezpieczeństwa	46

Ta instrukcja montażu przedstawia w 10 krokach łatwy montaż trampoliny. Życzymy wiele radości z użytkowania nowej trampoliny.

W osobno dołączonej instrukcji użytkowania umieszczono dalsze informacje dotyczące następujących tematów:

- dane techniczne
- użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
- wybór prawidłowego miejsca
- użytkowanie
- wycofanie z użytku
- transport
- warunki pogodowe
- techniki skoku
- konserwacja
- pielęgnacja
- przechowywanie
- akcesoria (dostępne opcjonalnie)
- utylizacja
- wskazówki dotyczące gwarancji i serwisowania

1. ZAKRES DOSTAWY/OZNACZENIE CZĘŚCI

- (1) drążek ramy 6 x
 - (2) drążek stelaża siatki górny 6 x
 - (3) drążek stelaża siatki dolny 6 x
 - (4) tuleja drążka 6 x
 - (5) mata do skakania 1 x
 - (5a) siatka bezpieczeństwa 1 x
 - (5b) oczko 30 x
 - (5c) pętla siatki bezpieczeństwa 6 x
 - (5d) zapięcie bezpieczeństwa 1 x
 - (5e) zamek błyskawiczny 1 x
 - (6) gumowa szlufka 30 x
 - (7) stojak 6 x
 - (8) zaślepka drążka 6 x
 - (9) element łączący 6 x
 - (10) napinacz szlufkowy 1 x
 - (11) osłona ramy 1 x
 - (11a) zabezpieczenie przestrzeni pod trampoliną 1 x
 - (11b) zabezpieczenie przed potknięciem 6 x
 - (11c) taśmy zabezpieczenia przestrzeni pod trampoliną 6 x
 - (12) podkładka sprężysta 6 x
 - (13) podkładka 12 x
 - (14) śruba 12 x
 - (15) klucz sześciokątny imbusowy 1 x
- instrukcja montażu 1 x
- instrukcja użytkowania 1 x

2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

⚠️ OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo udławienia się. Małe części.

- Trampolina jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, ponieważ dzieci w wieku poniżej 3 lat mogą mieć trudności z oszacowaniem fizycznych i dynamicznych właściwości maty do skakania oraz wymaganych zdolności koordynacji.
- Z trampoliny nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą korzystać pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub otrzymały wskazówki dotyczące sposobu użytkowania urządzenia.
- Osoby w ciąży nie mogą korzystać z trampoliny.

⚠️ OSTRZEŻENIE!

- Niedopuszczalne jest robienie salt. Lądowanie na głowie lub karku może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała, w tym paraliżu lub nawet śmierci!
- Nie wolno wykonywać żadnych ryzykownych skoków ani skakać za wysoko lub ponad siatkę bezpieczeństwa!
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno przeprowadzać żadnych zawodów w skokach ani podobnych rywalizacji.
- Nigdy nie wolno skakać z maty do skakania bezpośrednio na podłoże! Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek gwałtownego upadku na twarde podłoże!
- Maksymalnie jeden użytkownik w tym samym czasie. Niebezpieczeństwo zderzenia!
- Nie używać trampoliny w przypadku obrażeń lub ograniczeń zdrowotnych, np. kontuzji stawu skokowego, schorzeń kręgosłupa, ciąży itp.
- W wypadku wystąpienia zawrotów głowy, kołatania serca itp. należy natychmiast zejść z trampoliny i skonsultować się z lekarzem.
- Należy uważać, aby nie nosić odzieży z ostrymi hakami, oczkami ani innymi tego typu elementami. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Nigdy nie wolno skakać celowo na siatkę bezpieczeństwa ani powyżej jej, ponadto nie należy próbować podciągać się na siatce lub wieszać się na zaślepkach drążków. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Przed wejściem na trampolinę należy się upewnić, że na trampolinie ani pod nią nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty! Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń zarówno dla zwierzęcia, jak i dla użytkownika!

2.1 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Ostrzeżenie. Maksymalnie 25 kg.
Niniejsza trampolina jest przeznaczona dla osób o maksymalnej masie ciała 25 kg. Nie należy używać trampoliny, jeśli waga użytkownika przekracza tę wartość.
- Ostrzeżenie. Nie należy używać, kiedy mata do skakania jest mokra.
- Ostrzeżenie. Przed skakaniem należy opróżnić kieszenie i odłożyć wszelkie przedmioty trzymane w rękach.
- Ostrzeżenie. Zawsze skakać na środku maty do skakania. Nigdy nie skakać na obrzeżu!
- Ostrzeżenie. Podczas skakania nie wolno jeść.
- Ostrzeżenie. Nie wychodzić skacząc.
- Ostrzeżenie. Należy ograniczać czas ciągłego używania (robić regularne przerwy).
- Ostrzeżenie. Skakać bez butów.

- Ostrzeżenie. Przy silnym wietrze zabezpieczyć trampolinę i nie używać jej (patrz punkt „11. Warunki pogodowe” w instrukcji użytkowania).
- Ostrzeżenie. Przed rozpoczęciem skakania zawsze zamykać otwór w siatce.
- Przed rozpoczęciem skakania sprawdzić, czy osłony piankowe są prawidłowo osadzone.
- Konieczny jest nadzór ze strony osoby dorosłej.
- Jeśli użytkownik jest osobą o podwyższonym ryzyku dla zdrowia, powinien koniecznie skontaktować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny.
- Trampolina nie jest odpowiednia do celów rehabilitacyjnych.
- Przed każdym użyciem trampoliny należy sprawdzić ją pod kątem uszkodzeń, rys lub brakujących części! Nie wolno używać trampoliny, kiedy widoczne są uszkodzenia lub jakieś wady.
- Przed każdym użyciem należy się upewnić, że trampolina jest prawidłowo zmontowana, a osłona ramy i siatka bezpieczeństwa są dokładnie przymocowane i znajdują się w prawidłowym położeniu.
- Należy zawsze skakać z oznaczenia na macie do skakania i w miarę możliwości lądować również na tym oznaczeniu. Przy wylądowaniu obok oznaczenia, należy natychmiast przerwać skakanie i rozpocząć ponownie od oznaczenia.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić połączenie pomiędzy nóżkami a częściami ramy.
- Podczas skakania należy koncentrować wzrok na środku trampoliny. Pomaga to w zachowaniu kontroli.
- Należy zawsze upewnić się, że osoba nadzorująca skakanie zaznajomiła się z trampoliną i jej właściwościami.
- Należy skakać wyłącznie przy wystarczającym oświetleniu. Nigdy nie skakać w ciemności.

2.2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Ostrzeżenie. Trampolina musi zostać zmontowana przez co najmniej dwie osoby zgodnie z instrukcją montażu, a przed jej pierwszym użyciem należy ją sprawdzić.
- Z trampoliny wolno korzystać dopiero po całkowitym zakończeniu montażu.
- Podczas montażu należy uważać, aby się nie zakleszczyć! Podczas montażu trampoliny należy nosić rękawice ochronne. Należy uważać na miejsca, w których może dojść do przygniecenia.
- Do montażu należy wykorzystać nakrętki samozabezpieczające. Są one przeznaczone do jednorazowego montażu i po odłączeniu konieczna jest ich wymiana.
- Na siatce bezpieczeństwa nie wolno mocować ani wieszać żadnych innych przedmiotów.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. W takim przypadku należy skontaktować się z naszą obsługą klienta.
- Z trampoliny można korzystać wyłącznie, jeśli została prawidłowo zmontowana.

2.3 KONSERWACJA/PIELĘGNACJA

- Należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać połączenia śrubowe i dokręcać je.
- Nie wprowadzać w trampolinie żadnych zmian nieodpowiednich dla jej przeznaczenia.
- Uszkodzone części należy wymieniać wyłącznie na oryginalne części zamienne. W takim przypadku należy skontaktować się z naszą obsługą klienta.
- Należy co 3 lata wymieniać siatkę bezpieczeństwa, matę do skakania, osłonę ramy i osłony piankowe drążków stelaża siatki.

2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówka

- Jeśli użytkownik ma długie włosy, należy przed wejściem na trampolinę związać je gumką!
- Zalecamy noszenie górnej części ubrania z długim rękawem oraz długich spodni, co pomoże zapobiec ewentualnym zadrapaniom i otarciom. Odzież musi przylegać do ciała, ale również być wygodna.
- Unikać zbyt wysokich skoków i nie przeceniać swoich możliwości. Należy stopniowo zwiększać intensywność skoków, ale nie przesadzać. Należy pamiętać, aby stale zachowywać kontrolę podczas skakania.

KROK 1

OSTRZEŻENIE!

Ze względu na rozmiar niniejszej trampoliny jej montaż i ustawianie muszą wykonać co najmniej dwie osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE!

Podczas montażu trampoliny należy nosić rękawice ochronne i pamiętać, aby pracować uważnie i ostrożnie. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

1. Ułożyć naprzemiennie drążek ramy (1) i element łączący (9) w okrąg.

Wskazówka

Drążki ramy (1) są na jednym końcu węższe niż na drugim końcu. Ułożyć drążki ramy (1) przy użyciu elementów łączących (9) w okrąg w taki sposób, aby szeroki i wąski koniec drążka ramy (1a/1b) zawsze leżały przy jednym elemencie łączącym (9). Otwory w elementach łączących (9) skierowane są na zewnątrz.

2. Włożyć szeroki koniec drążka ramy (1a) do elementu łączącego (9), a po drugiej stronie włożyć wąski koniec następnego drążka ramy (1b).

Wskazówka

Zawsze najpierw wkładać do elementu łączącego (9) szeroki koniec drążka (1a), następnie na drugi koniec wkładać wąski koniec (1b).

3. Powtarzać krok 2 do momentu zbudowania zamkniętego okręgu.

Wskazówka

Końcówki drążków ramy (1) muszą znajdować się całkowicie w elementach łączących (9).

KROK 2

1. Włożyć po jednej śrubie (14) z podkładką (13) do otworu każdego elementu łączącego (9) i dokręcić śruby przy pomocy klucza sześciokątnego (15).
2. Powtarzać krok 1 do momentu skręcenia wszystkich drążków ramy (1) z elementami łączącymi (9).

KROK 3

1. Nałożyć na dolne otwory elementów łączących (9) stojak (7) i zamocować go przy użyciu podkładki (13), podkładki sprężynowej (12) oraz śruby (14).

Wskazówka

Stojaki (7) muszą być skierowane na zewnątrz.

2. Powtarzać krok 1 do momentu zamontowania stojaka (7) pod wszystkimi elementami łączącymi (9).

4. OSADZENIE MATY DO SKAKANIA

KROK 4

1. Rozłożyć matę do skakania (5) wraz z siatką bezpieczeństwa (5a) w obszarze podstawy. Pamiętać o tym, aby siatka bezpieczeństwa (5a) leżała na górze maty do skakania.

OSTRZEŻENIE!

Podczas zakładania gumowych szlufek (6) należy zachować ostrożność! Gumowe szlufki (6) są naprężone podczas zakładania! Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

OSTRZEŻENIE!

Podczas zakładania gumowych szlufek (6) należy zachować ostrożność i dokładnie przestrzegać poniższych wskazówek, aby mata do skakania (5) była właściwie zamontowana. W innym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Wskazówka

Mata do skakania (5) jest wyposażona w 30 oczek (5b). Ułożyć matę do skakania (5) w środku podstawy ramy w taki sposób, aby otwór siatki bezpieczeństwa (5a) znalazł się pomiędzy dwoma stojakami (7).

2. Wziąć oczko (5b) (punkt 0), które znajduje się bezpośrednio pod wejściem siatki bezpieczeństwa (5a), i przeciągnąć koniec (6a) gumowej szlufki (6) przez oczko w taki sposób, aby kulka (6b) gumowej szlufki (6) znalazła się z boku przy oczku (5b).
3. Ułożyć koniec (6a) gumowej szlufki (6) na podstawie ramy pomiędzy dwoma stojakami (7).
4. Przeciągnąć napinacz szlufki (10) przez koniec szlufki (6a) poniżej podstawy ramy.
5. Złapać haczykiem napinacza szlufki (10) kulkę (6b) gumowej szlufki (6) i wcisnąć napinacz szlufki (10) pionowo w dół. Gumową szlufkę (6) naciąga się przy użyciu napinacza (10) w kierunku maty do skakania (5).
6. Odchylić napinacz szlufki (10) całkowicie do tyłu i przeciągnąć kulkę (6b) pod gumową szlufką (6) do tyłu.
7. Koniec szlufki (6a) obejmuje kulkę (6b) gumowej szlufki (6) i w tym momencie można zdjąć haczyk napinacza szlufki (10) z kulki (6b) gumowej szlufki (6).

OSTRZEŻENIE!

Przy mocowaniu gumowych szlufek (6) należy zawsze używać napinacza szlufek (10).

Pamiętać o tym, aby gumowa szlufka (6) była całkowicie opięta wokół kulki (6b). W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

8. Należy odliczyć 10 oczek (5b) dalej i zamocować 11 oczko (5b) przy pomocy gumowej szlufki (6) do podstawy ramy.
9. Ponownie odliczyć 10 oczek (5b) dalej i zamocować 21 ogen (5b) przy pomocy kolejnej gumowej szlufki (6) do podstawy ramy.
10. Rozpoczynając od punktu 0, zamocować wolne 5 ogen (5b) przy pomocy gumowej szlufki (6) do podstawy ramy. Następnie odliczyć 10 oczek (5b) dalej i zamocować 15 ogen (5b) przy pomocy gumowej szlufki (6) do podstawy ramy. Należy powtórzyć te kroki, aż do ponownego dotarcia do punktu 0.
11. Zamocować w dowolnej kolejności pozostałe oczka (5b) przy pomocy gumowych szlufek (6) do podstawy ramy.

KROK 5

1. Ułożyć osłonę ramy (11) na drążkach ramy (1) w taki sposób, aby każdorazowo otwór osłony ramy (11) można było przełożyć przez otwór elementu łączącego (9a).
2. Pociągnąć zabezpieczenie przestrzeni pod trampoliną (11a) dookoła w dół.

Wskazówka

Nad każdym stojakiem umieszczone jest zabezpieczenie przed potknięciem (11b).

KROK 6

1. Związać końce taśm zabezpieczenia przestrzeni pod trampoliną (11c) i przeciągnąć je przez koniec stojaka (7).
2. Przeciągnąć gumowe szlufki (11d) zabezpieczenia przed potknięciem (11b) przez szpic stojaka (7).
3. Powtarzać krok 3 i 4 do momentu zamocowania przy wszystkich stojakach (7) taśm zabezpieczenia przestrzeni pod trampoliną (11c) i gumowych szlufek (11d) zabezpieczenia przed potknięciem (11b).

Wskazówka

Zabezpieczenie przed potknięciem (11b) musi znajdować się nad stojakiem (7).

6. MONTAŻ SIATKI BEZPIECZEŃSTWA

KROK 7

1. Włożyć drążki stelaża siatki (2) i (3) jeden w drugi.
2. Włożyć koniec drążka stelaża siatki (3) w otwór (9a) elementu łączącego (9)
3. Powtórzyć kroki 1 i 2 pięć razy.

Wskazówka

Drążki stelaża siatki (2) i (3) muszą być wybrzuszone na zewnątrz.

KROK 8

1. Przeciągnąć przez drążki stelaża siatki (2) i (3) tuleję drążka (4).
2. Powtórzyć ten krok pięć razy.

KROK 9

1. Nałożyć na koniec drążka stelaża siatki (2) zaślepkę drążka (8).
2. Powtórzyć ten krok pięć razy.

7. PRZYMOCOWANIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA

KROK 10

1. Wziąć do ręki szlufkę siatki bezpieczeństwa (5c) i zamocować ją na zaślepce drążka (8), która znajduje się w pobliżu.
2. Powtarzać ten krok do momentu zamocowania wszystkich szlufek siatki bezpieczeństwa (5c) na zaślepkach drążków (8).

Wskazówka

Zamek błyskawiczny (5e) na siatce bezpieczeństwa (5a) musi być zapięty.

8. OTWIERANIE/ZAMYKANIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Przed wejściem na trampolinę należy się upewnić, że na trampolinie ani pod nią nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty! Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń zarówno dla zwierzęcia, jak i dla użytkownika!

OSTRZEŻENIE!

Nie wychodź skacząc.

1. Aby wejść na trampolinę, należy otworzyć zapięcie bezpieczeństwa (5d), a następnie zamek błyskawiczny (5e) na siatce bezpieczeństwa (5a).
2. Przed rozpoczęciem skakania i po opuszczeniu trampoliny należy wszystko zamknąć.

1. Obsah balení/seznam dílů	61
2. Bezpečnostní pokyny	62
2.1 Bezpečnostní pokyny k používání	62
2.2 Bezpečnostní pokyny k sestavení	63
2.3 Údržba/péče	63
3. Sestavení spodního rámu (krok 1–3)	64
4. Usazení skákací podložky (krok 4)	65
5. Upevnění chrániče rámu (krok 5–6)	66
6. Montáž ochranné sítě (krok 7–9)	66
7. Upevnění ochranné sítě (krok 10)	67
8. Otevření/zavření ochranné sítě	67

Tento návod k sestavení Vám v 10 krocích ukáže snadné sestavení Vaší trampolíny. Přejeme Vám hodně zábavy a dlouho trvající radost s Vaší novou trampolínou.

V samostatně dodaném návodu k použití najdete další informace k následujícím tématům:

- technické údaje
- použití dle určení
- správný výběr stanoviště
- použití
- vyřazení z provozu
- přeprava
- povětrnostní podmínky
- techniky skákání
- údržba
- péče
- uskladnění
- příslušenství (volitelné)
- likvidace
- informace o záruce a servisu

- (1) tyč rámu 6 x
- (2) tyč sítě nahoře 6 x
- (3) tyč sítě dole 6 x
- (4) chránič tyče 6 x
- (5) skákací podložka 1 x
 - (5a) ochranná síť 1 x
 - (5b) oko 30 x
 - (5c) poutko ochranné sítě 6 x
 - (5d) bezpečnostní uzávěr 1 x
 - (5e) zip 1 x
- (6) gumové poutko 30 x
- (7) patka 6 x
- (8) krytka tyče 6 x
- (9) spojka 6 x
- (10) napínač poutka 1 x
- (11) chránič rámu 1 x
 - (11a) ochrana proti lezení 1 x
 - (11b) ochrana proti zakopnutí 6 x
 - (11c) pásy ochrany proti lezení 6 x
- (12) pružná podložka 6 x
- (13) podložka 12 x
- (14) šroub 12 x
- (15) šestihranný klíč 1 x
- návod k sestavení 1 x
- návod k použití 1 x

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí zalknutí. Malé části.

- Trampolína je vhodná pro děti od 3 let, neboť pro děti mladší 3 let může být velmi obtížné posoudit fyzikální a dynamické vlastnosti skákací podložky a dovednosti potřebné ke koordinaci.
- Trampolína není určena k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a neobdržely od ní pokyny, jak trampolínu používat.
- Těhotné ženy nesmí trampolínu používat.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Neskákejte přemety. Dopad na hlavu nebo krk může mít za následek vážné zranění, ochrnutí nebo dokonce smrt!
- Neprovádějte riskantní skoky a neskákejte příliš vysoko nebo přes ochrannou síť!
- Jen pro domácí použití.
- Nepořádejte závody ve skocích nebo podobně.
- Nikdy neskákejte ze skákací podložky přímo na zem! Při tvrdém nárazu hrozí vysoké nebezpečí poranění!
- Pouze jeden uživatel. Nebezpečí srážky!
- Nepoužívejte trampolínu, pokud jste zraněni nebo máte nějaké zdravotní omezení, např. zraněný kotníkový kloub, bolesti zad, těhotenství atd.
- Pokud máte pocit závratě nebo bušení srdce atd., okamžitě trampolínu opusťte a obraťte se na lékaře.
- Ujistěte se, že na Vašem oblečení nejsou žádné ostré háčky, oka a podobně. Hrozí nebezpečí poranění!
- Nikdy úmyslně neskákejte do ochranné sítě nebo přes ni, nesnažte se za ni vytahovat nebo se věšet za krytky tyčí. Hrozí nebezpečí poranění!
- Před vstupem na trampolínu se ujistěte, že pod trampolínu nebo na ní nejsou žádní lidé, zvířata nebo předměty! Hrozí nebezpečí poranění jak zvířete, tak uživatele!

2.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Upozornění. Maximálně 25 kg.
Tato trampolína je určena pro maximální hmotnost uživatele 25 kg. Nepoužívejte trampolínu, pokud máte vyšší tělesnou hmotnost.
- Upozornění. Nepoužívejte ji, když je skákací podložka mokrá.
- Upozornění. Před skákáním vyprázdněte kapsy a nemějte nic v rukou.
- Upozornění. Vždy skákejte uprostřed skákací podložky. Nikdy na okraji!
- Upozornění. Při skákání nejezte.
- Upozornění. Neseskakujte z trampolíny.
- Upozornění. Omezte délku používání bez přerušování (dělejte pravidelné přestávky).
- Upozornění. Skákejte bez obuvi.
- Upozornění. Při silném větru trampolínu zajistěte a nepoužívejte (viz odstavec „11. Povětrnostní podmínky“ v návodu k použití).
- Upozornění. Před skákáním vždy zavřete otvor ochranné sítě.
- Před skákáním zkontrolujte správné upevnění pěnových chráničů.
- Je nutný dohled dospělé osoby.

- Pokud patříte do skupiny osob se zdravotními riziky, poraďte se před použitím trampolíny se svým lékařem.
- Trampolína není vhodná pro terapeutické účely.
- Před každým použitím trampolíny zkontrolujte z hlediska poškození, opotřebení, trhlin a chybějících částí! Nesmí se používat, pokud je viditelně poškozená nebo defektní.
- Před každým použitím se ujistěte, že je trampolína správně smontovaná a že chrániče rámu a ochranná síť jsou pečlivě připevněny a správně umístěny.
- Vždy se odrážejte ze značky na skákací podložce a snažte se na ni znovu dopadnout. Pokud přistanete vedle značky, okamžitě skákání přerušete a začnete znovu ze značky.
- Před každým použitím zkontrolujte spojení mezi nohama a částmi rámu.
- Při skákání zaměřte pohled na střed trampolíny. To Vám pomůže udržet si kontrolu.
- Vždy se ujistěte, že dohlížející osoba zná trampolínu a její vlastnosti.
- Skákejte pouze při dostatečném osvětlení. Nikdy ve tmě.

2.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K SESTAVENÍ

- Upozornění. Trampolínu musí sestavit minimálně dvě dospělé osoby podle návodu k sestavení a poté ji musí před prvním použitím zkontrolovat.
- Trampolínu používejte až po kompletní montáži.
- Při montáži dávejte pozor, abyste se nepřiskřípli! Při sestavování trampolíny noste ochranné rukavice. Dávejte pozor na místa, kde hrozí přiskřípnutí.
- Pro sestavení se používají šroubové matice. Jsou vhodné pro jednorázovou montáž a po povolení je nutné je vyměnit.
- Na ochrannou síť nesmí být připevněny ani zavěšeny žádné cizí předměty.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. V tomto případě se obraťte na náš zákaznický servis.
- Trampolína se smí používat, pouze pokud je správně sestavená.

2.3 ÚDRŽBA/PÉČE

- V pravidelných intervalech kontrolujte šroubová spojení a dotahujte je.
- Neprovádějte na trampolíně neodborné úpravy.
- Vadné díly je nutné vždy vyměnit pouze za originální náhradní díly. V tomto případě se obraťte na náš zákaznický servis.
- Ochrannou síť, skákací podložku, chránič rámu a pěnové chrániče tyčí sítě každé 3 roky vyměňte.

i Upozornění

- Pokud máte dlouhé vlasy, svažte je před vstupem na trampolínu gumičkou!
- Doporučujeme nosit horní díl s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty, abyste se chránili před možným poškrábáním a odřením. Oblečení musí být těsné, ale pohodlné.
- Vyvarujte se příliš vysokých skoků a nepřeceňujte se. Zpočátku pozvolna zvyšujte intenzitu skákání, ale nepřeháňte to. Vždy dbejte na to, abyste měli nad svými skoky kontrolu.

3. SESTAVENÍ SPODNÍHO RÁMU

KROK 1

UPOZORNĚNÍ!

Montáž trampolíny by měly vzhledem k její velikosti provádět minimálně dvě dospělé osoby.

UPOZORNĚNÍ!

Při sestavování trampolíny noste ochranné rukavice a pracujte opatrně a pečlivě. Hrozí nebezpečí poranění!

1. Do kruhu pokládejte střídavě vždy tyč rámu (1) a spojku (9).

Upozornění

Tyče rámu (1) jsou na jednom konci užší než na druhém. Položte tyče rámu (1) se spojkami (9) do kruhu tak, aby vždy jeden široký a jeden úzký konec tyče rámu (1a/1b) ležel na jedné spojce (9). Otvory ve spojkách (9) směřují ven.

2. Nasadte široký konec tyče rámu (1a) na spojku (9) a na druhou stranu nasadte úzký konec další tyče rámu (1b).

Upozornění

Nasadte vždy nejprve široký konec tyče rámu (1a) do spojky (9), než na druhou stranu nasadíte úzký konec (1b).

3. Krok 2 opakujte, až budete mít uzavřený kruh.

Upozornění

Konce tyčí rámu (1) musí být úplně zasunuté ve spojce (9).

KROK 2

1. Zasuňte vždy jeden šroub (14) s jednou podložkou (13) do otvoru spojky (9) a s pomocí šestihranného klíče (15) šroub utáhněte.

2. Krok 1 opakujte, až budou všechny tyče rámu (1) sešroubované se spojkami (9).

KROK 3

1. Na spodní otvory spojek (9) nasuňte jednu patku (7) a upevněte ji vždy jednou podložkou (13), jednou pružnou podložkou (12) a jedním šroubem (14).

Upozornění

Patky (7) musí směřovat ven.

2. Krok 1 opakujte, až bude pod všemi spojkami (9) upevněná patka (7).

KROK 4

1. Skákací podložku (5) s ochrannou sítí (5a) rozprostřete uvnitř spodního rámu. Dbejte na to, aby ochranná síť (5a) ležela na skákací podložce.

UPOZORNĚNÍ!

Při vsazování gumových poutek (6) postupujte opatrně! Gumová poutka (6) jsou při nasazování pod napětím! Hrozí nebezpečí poranění!

UPOZORNĚNÍ!

Při nasazování gumových poutek (6) postupujte pečlivě a dodržujte přesně následující instrukce, abyste skákací podložku (5) nasadili správně. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění!

Upozornění

Skákací podložka (5) je vybavena 30 oky (5b). Skákací podložku (5) položte do středu rámové konstrukce tak, aby se otvor ochranné sítě (5a) nacházel mezi dvěma patkami (7).

2. Vezměte oko (5b) (bod 0), které se nachází přímo pod vchodem ochranné sítě (5a), a protáhněte skrz něj gumové poutko (6) s koncem poutka (6a), až se kulička (6b) gumového poutka (6) bude nacházet bočně na oku (5b).
3. Konec poutka (6a) gumového poutka (6) položte na rámovou konstrukci mezi dvě patky (7).
4. Napínač poutka (10) protáhněte skrz konec poutka (6a) pod rámovou konstrukcí.
5. Háčkem napínače poutka (10) uchopte kuličku (6b) gumového poutka (6) a zatlačte napínač poutka (10) kolmo dolů. Gumové poutko (6) se napínačem poutka (10) napne směrem ke skákací podložce (5).
6. Napínač poutka (10) vykleňte úplně dozadu a vytáhněte kuličku (6b) pod gumovým poutkem (6) dozadu.
7. Konec poutka (6a) obejmě kuličku (6b) gumového poutka (6) a vy můžete háček napínače poutka (10) sundat z kuličky (6b) gumového poutka (6).

UPOZORNĚNÍ!

Při upevňování gumových poutek (6) vždy používejte napínač poutka (10).

Dbejte na to, aby bylo gumové poutko (6) úplně napnuté kolem kuličky (6b). Jinak hrozí nebezpečí poranění!

8. Napočítejte o 10 ok (5b) dál a 11. oko (5b) upevněte gumovým poutkem (6) na rámovou konstrukci.
9. Opět napočítejte o 10 ok (5b) dál a 21. oko (5b) upevněte dalším gumovým poutkem (6) na rámovou konstrukci.
10. Upevněte od bodu 0 volné 5. oko (5b) s pomocí gumového poutka (6) na rámovou konstrukci. Následně napočítejte o 10 ok (5b) dál a 15. oko (5b) upevněte gumovým poutkem (6) na rámovou konstrukci. Postup opakujte, dokud se nedostanete opět k bodu 0.
11. V libovolném pořadí upevněte zbývající oka (5b) s pomocí gumových poutek (6) na rámovou konstrukci.

5. UPEVNĚNÍ CHRÁNIČE RÁMU

KROK 5

1. Položte ochranu rámu (11) na tyče rámu (1) tak, abyste mohli vždy jeden otvor ochrany rámu (11) nasunout přes jeden otvor spojky (9a).
2. Ochranu proti lezení (11a) natáhněte po obvodu směrem dolů.

Upozornění

Nad každou patkou leží jedna ochrana proti zakopnutí (11b).

KROK 6

1. Svažte konce pásek ochrany proti lezení (11c) a převlékněte je přes konec patky (7).
2. Přetáhněte gumová poutka (11d) ochrany proti zakopnutí (11b) přes špičku patky (7).
3. Zopakujte krok 3 a 4, až bude na všech patkách (7) upevněné pásky ochrany proti lezení (11c) a gumová poutka (11d) ochrany proti zakopnutí (11b).

Upozornění

Ochrana proti zakopnutí (11b) se musí nacházet nad patkou (7).

6. MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ

KROK 7

1. Spojte tyče sítě (2) a (3).
2. Konec tyče sítě (3) nasuňte na otvor (9a) spojky (9).
3. Zopakujte kroky 1 a 2 pětkrát.

Upozornění

Tyče sítě (2) a (3) musí být vyklenuté směrem ven.

KROK 8

1. Na každou tyč sítě (2) a (3) navlékněte chránič tyče (4).
2. Tento krok zopakujte pětkrát.

KROK 9

1. Na konec tyče sítě (2) nasuňte krytku tyče (8).
2. Tento krok zopakujte pětkrát.

KROK 10

1. Vezměte jedno poutko ochranné sítě (5c) a zafixujte jej na krytce sítě (8), která se nachází poblíž.
2. Tento krok opakujte, až budou všechna poutka ochranné sítě (5c) zafixovaná na krytkách tyčí (8).

Upozornění

Zip (5e) na ochranné síti (5a) musí být zavřený.

8. OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ OCHRANNÉ SÍŤ

UPOZORNĚNÍ!

Před vstupem na trampolínu se ujistěte, že pod trampolínu nebo na ní nejsou žádní lidé, zvířata nebo předměty!
Hrozí nebezpečí poranění jak zvířete, tak uživatele!

UPOZORNĚNÍ!

Neseskakujte z trampolíny.

1. Otevřete bezpečnostní uzávěr (5d) a potom zip (5e) na ochranné síti (5a), abyste mohli na trampolínu vstoupit.
2. Před skákáním a po opuštění trampolíny vše uzavřete.

1. Rozsah dodávky/popis dielov	69
2. Bezpečnostné pokyny	70
2.1 Bezpečnostné pokyny na používanie	70
2.2 Bezpečnostné pokyny na montáž	71
2.3 Údržba/ošetrovanie	71
3. Montáž podstavca (krok 1 - 3)	72
4. Vloženie skákacej plochy (krok 4)	73
5. Upevnenie ochranného krytu rámu (krok 5 - 6)	74
6. Montáž bezpečnostnej siete (krok 7 - 9)	74
7. Upevnenie bezpečnostnej siete (krok 10)	75
8. Otvorenie/zatvorenie bezpečnostnej siete	75

Tento montážny návod vám v 10 krokoch znázorní jednoduchú montáž vašej trampolíny.

Želáme vám veľa zábavy a dlhotrvajúce potešenie z vašej novej trampolíny.

V osobitne dodanom návode na používanie nájdete ďalšie informácie k týmto témam:

- technické údaje
- určené použitie
- správny výber stanovišťa
- použitie
- vyradenie z prevádzky
- preprava
- poveternostné podmienky
- techniky skákania
- údržba
- ošetrovanie
- skladovanie
- príslušenstvo (dostupné voliteľne)
- zneškodnenie
- pokyny k záruke a priebehu servisu

- (1) rámová tyč 6 x
 - (2) tyč na sieť horná 6 x
 - (3) tyč na sieť spodná 6 x
 - (4) puzdro na tyč 6 x
 - (5) skákacia plocha 1 x
 - (5a) bezpečnostná sieť 1 x
 - (5b) oko 30 x
 - (5c) slučka bezpečnostnej siete 6 x
 - (5d) bezpečnostný uzáver 1 x
 - (5e) zips 1 x
 - (6) gumená slučka 30 x
 - (7) stojan 6 x
 - (8) krytka tyče 6 x
 - (9) spojovací kus 6 x
 - (10) upínač slučiek 1 x
 - (11) ochranný kryt rámu 1 x
 - (11a) ochranný kryt proti podlezeniu 1 x
 - (11b) ochranný kryt proti zakopnutiu 6 x
 - (11c) páska ochranného krytu proti podlezeniu 6 x
 - (12) pružná podložka 6 x
 - (13) podložka 12 x
 - (14) skrutka 12 x
 - (15) šesťhranný kľúč 1 x
- montážny návod 1 x
- návod na používanie 1 x

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo duse- nia. Malé časti.

- Trampolína je určená pre deti od 3 rokov, pretože deti do 3 rokov dokážu za daných okolností len ťažko odhadnúť fyzické a dynamické vlastnosti skákacej plochy, ako aj potrebné koordinačné schopnosti.
- Trampolína nie je určená na to, aby ju používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými znalosťami, pokiaľ nad nimi nevykonáva dozor osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť a poučila ich o tom, ako majú trampolínu používať.
- Tehotné ženy nesmú používať trampolínu.

⚠ UPOZORNENIE!

- Nerobte žiadne saltá. Dopadnutie na hlavu alebo zатылок môže viesť k závažným zraneniam, ochrnutiam alebo dokonca smrti!
- Nevykonávajte žiadne nerozvážne skoky a neskáčte príliš vysoko alebo ponad bezpečnostnú sieť!
- Iba na domáce použitie.
- Nepretekajte sa v skákaní alebo podobnej činnosti.
- Nikdy neskáčte zo skákacej plochy priamo na zem! V dôsledku tvrdého nárazu hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Len jeden používateľ. Nebezpečenstvo kolízie!
- Nepoužívajte trampolínu, ak ste zranený alebo máte nejaké zdravotné obmedzenie, napr. v dôsledku poranenia členku, bolesti chrbtice, počas tehotenstva atď.
- Okamžite opustite trampolínu, ak pociťujete závrat, búšenie srdca atď., a ihneď to prekonzultujte s lekárom.
- Dbajte na to, aby sa na vašom oblečení nenachádzali žiadne ostré háčiky, oká alebo podobné predmety. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy úmyselne neskáčte do bezpečnostnej siete alebo ponad sieť, nepokúšajte sa po nej vyliezť do výšky alebo sa zavesiť na uzávery tyčí. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Pred vstupom na trampolínu sa ubezpečte o tom, že pod trampolínu ani na nej sa nenachádzajú osoby, zvieratá alebo predmety! Hrozí nebezpečenstvo poranenia tak pre zvieratá, ako aj používateľa!

2.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Upozornenie. Maximálne 25 kg.
Táto trampolína je konštruovaná na maximálnu hmotnosť používateľa 25 kg. Trampolínu nepoužívajte, ak je vaša telesná hmotnosť vyššia ako uvedená maximálna hmotnosť.
- Upozornenie. Nepoužívajte ju, keď je skákacia plocha mokrá.
- Upozornenie. Pred skákaním vyprázdňte vrecká a odložte všetko z rúk.
- Upozornenie. Vždy skáčte do stredu skákacej plochy. Nikdy na jej okraji!
- Upozornenie. Počas skákania nejedzte.
- Upozornenie. Nevychádzajte z trampolíny výskokom.
- Upozornenie. Obmedzte čas nepretržitého používania (roberte si pravidelné prestávky).
- Upozornenie. Skáčte bez topánok.
- Upozornenie. Pri silnom vetre trampolínu zaskrutkujte a nepoužívajte ju (pozri odsek „11. Poveternostné podmienky“ v návode na používanie).
- Upozornenie. Pred skákaním vždy zatvorte otvor v sieti.

- Pred skákaním skontrolujte správne uloženie penových puzdier.
- Je potrebný dozor dospeljej osoby.
- Ak zo zdravotného hľadiska patríte do rizikovej skupiny, tak pred používaním trampolíny to bezpodmienečne prekonzultujte s vaším lekárom.
- Trampolína nie je vhodná na terapeutické účely.
- Pred každým použitím skontrolujte trampolínu z hľadiska poškodenia, opotrebenia, trhlín a chýbajúcich dielov! Nesmie sa používať, ak vykazuje viditeľné poškodenia alebo nedostatky.
- Ubezpečte sa pred každým použitím, že trampolína je riadne zmontovaná a ochranný kryt rámu a bezpečnostná sieť sú dôkladne upevnené a správne umiestnené.
- Pri výskoku sa nachádzajte vždy v rámci označenia skákacej plochy a snažte sa na toto miesto opäť dopadnúť. Ak dopadnete vedľa označenia, okamžite prerušte skákanie a opäť zaujmite štartovaciu pozíciu v rámci označenia.
- Pred každým použitím skontrolujte spoj medzi nohami podstavca a časťami rámu.
- Pri skákaní upriamujte svoj pohľad na stred trampolíny. Pomáha to udržiavať kontrolu.
- Vždy sa ubezpečte o tom, že osoba, ktorá vykonáva dozor, je oboznámená s trampolínou a jej vlastnosťami.
- Skáčajte len pri dostatočnom osvetlení. Nikdy neskáčajte v tme.

2.2 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA MONTÁŽ

- Upozornenie. Montáž trampolíny podľa montážneho návodu, ako aj následnú kontrolu pred prvým použitím musia vykonať aspoň dve osoby.
- Dbajte na to, aby sa trampolína použila až po úplnej montáži.
- Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste sa nedostali do zovretia! Pri montáži trampolíny noste ochranné rukavice. Dávajte pozor na miesta zovretia.
- Na montáž sa používajú samoistiače skrutkové matice. Tieto matice sú vhodné na jednorazovú montáž a po ich uvoľnení sa musia vymeniť.
- Na bezpečnostnej sieti nesmú byť pripevnené alebo zavesené žiadne cudzie predmety.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Kontaktujte v tomto prípade náš zákaznícky servis.
- Trampolína sa sme používať, až keď je náležite zmontovaná.

2.3 ÚDRŽBA/OŠETROVANIE

- V pravidelných intervaloch kontrolujte skrutkové spoje a doťahujte ich.
- Nevykonávajte žiadne neodborné zmeny na trampolíne.
- Poškodené diely sa musia vymeniť len za originálne náhradné diely. Kontaktujte v tomto prípade náš zákaznícky servis.
- Každé 3 roky vymeňte bezpečnostnú sieť, skákaciu plochu, ochranný kryt rámu a penové puzdrá na tyče na sieť.

i Upozornenie

- Ak máte dlhé vlasy, pred vstupom na trampolínu si ich zviažte gumičkou!
- Na ochranu pred prípadnými škrabancami a odreninami vám odporúčame si obliecť vrchný diel s dlhými rukávami a dlhé nohavice. Oblečenie musí byť priliehavé, avšak pohodlné.
- Vyvarujte sa skokov do príliš vysokej výšky a nepreceňujte svoje schopnosti. Intenzitu skákania zvyšujte postupne, ale nepreháňajte to. Dbajte na to, aby ste svoje skoky mali pod kontrolou.

3. MONTÁŽ PODSTAVCA

KROK Č. 1

UPOZORNENIE!

Kvôli veľkosti musia trampolínu postaviť a zmontovať aspoň dve dospelé osoby.

UPOZORNENIE!

Pri montáži trampolíny noste ochranné rukavice a pracujte uvážene a opatrne. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

1. Uložte do kruhu striedavo rámovú tyč (1) a spojovací kus (9).

Upozornenie

Rámové tyče (1) sú na jednom konci užšie ako na druhom konci. Uložte rámové tyče (1) so spojovacími kusmi (9) do kruhu tak, aby pri spojovacom kuse (9) vedľa seba ležal vždy jeden široký a jeden úzky koniec rámovej tyče (1a/1b). Otvory spojovacích kusov (9) smerujú von.

2. Do spojovacieho kusa (9) zasunúť široký koniec jednej rámovej tyče (1a) a na druhej strane úzky koniec druhej rámovej tyče (1b).

Upozornenie

Do spojovacieho kusa (9) zasunúť najprv široký koniec jednej rámovej tyče (1a) a potom na druhej strane úzky koniec (1b).

3. Opakujte krok 2 dovtedy, kým nevytvoríte uzavretý kruh.

Upozornenie

Konce rámových tyčí (1) sa musia kompletne nachádzať v spojovacích kusoch (9).

KROK Č. 2

1. Vložte po jednej skrutke (14) s podložkou (13) do otvoru spojovacieho kusa (9) a pomocou šesťhranného kľúča (15) skrutku utiahnite.

2. Krok 1 opakujte, kým nebudú všetky rámové tyče (1) priskrutkované k spojovacím kusom (9).

KROK Č. 3

1. Do spodných otvorov spojovacích kusov (9) zasunúť stojan (7) a upevnite ho podložkou (13), pružnou podložkou (12) a skrutkou (14).

Upozornenie

Stojany (7) musia smerovať von.

2. Krok 1 opakujte, kým nebude pod všetkými spojovacími kusmi (9) pripevnený stojan (7).

KROK Č. 4

1. Rozprestrite skákaciu plochu (5) s bezpečnostnou sieťou (5a) vnútri podstavca. Uistite sa, že bezpečnostná sieť (5a) je položená na skákacej ploche.

UPOZORNENIE!

Pri vkladani gumených slučiek (6) postupujte opatrne! Gumené slučky (6) sú pri vkladani pod napätím! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

UPOZORNENIE!

Pri vkladani gumených slučiek (6) postupujte dôkladne a presne dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby bola skákacia plocha (5) správne vložená. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Upozornenie

Skákacia plocha (5) je vybavená 30 okami (5b). Skákaciu plochu (5) vložte do stredu stojana rámu tak, aby sa otvor bezpečnostnej siete (5a) nachádzal medzi dvoma stojanmi (7).

2. Vezmite oko (5b) (bod 0), ktoré sa nachádza priamo pod vstupom bezpečnostnej siete (5a), a pretiahnite cez neho koniec (6a) gumenej slučky (6) tak, aby sa guľôčka (6b) gumenej slučky (6) nachádzala vedľa oka (5b).
3. Položte koniec (6a) gumenej slučky (6) na stojan rámu medzi dva stojany (7).
4. S upínačom slučiek (10) prejdite cez koniec slučky (6a) pod stojanom rámu.
5. S hákom upínača slučiek (10) uchopte guľôčku (6b) gumenej slučky (6) a zatlačte upínač slučiek (10) kolmo nadol. Gumená slučka (6) sa napne pomocou upínača slučiek (10) v smere skákacej plochy (5).
6. Vypáčte napínač slučiek (10) úplne dozadu a potiahnite guľôčku (6b) pod gumenou slučkou (6) dozadu.
7. Koniec slučky (6a) obopína guľôčku (6b) gumenej slučky (6) a vy môžete vybrať hák upínača slučiek (10) z guľôčky (6b) gumenej slučky (6).

UPOZORNENIE!

Na upevnenie gumených slučiek (6) používajte vždy upínač slučiek (10).

Dbajte pritom na to, aby bola gumená slučka (6) úplne upnutá okolo guľôčky (6b). V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia!

8. Spočítajte za sebou 10 ôk (5b) a 11. oko (5b) upevnite s gumenou slučkou (6) na stojan rámu.
9. Spočítajte za sebou 10 ôk (5b) a 21. oko (5b) upevnite s ďalšou gumenou slučkou (6) na stojan rámu.
10. Vychádzajúc z bodu 0 upevnite voľné 5. oko (5b) upevnite s gumenou slučkou (6) na stojan rámu. Spočítajte za sebou 10 ôk (5b) a 15. oko (5b) upevnite s gumenou slučkou (6) na stojan rámu. Postup opakujte dovtedy, kým opäť neprídete do bodu 0.
11. Zvyšné oká (5b) upevnite v ľubovoľnom poradí s gumenými slučkami (6) na stojan rámu.

5. UPEVNENIE OCHRANNÉHO KRYTU RÁMU

KROK Č. 5

1. Ochranný kryt rámu (11) položte na rámové tyče (1) tak, aby ste otvor ochranného krytu rámu (11) mohli zasunúť cez otvor spojovacieho kusa (9a).
2. Potiahnite ochranný kryt proti podlezeniu (11a) úplne nadol.

i Upozornenie

Nad každým stojanom sa nachádza ochranný kryt proti zakopnutiu (11b).

KROK Č. 6

1. Zviažte konce pásov ochranného krytu proti podlezeniu (11c) a pretiahnite cez koniec stojana (7).
2. Pretiahnite gumené slučky (11d) ochranného krytu proti zakopnutiu (11b) cez hrot stojana (7).
3. Krok 3 a 4 opakujte, kým nie sú na všetkých stojanoch (7) upevnené pásky ochranného krytu proti podlezeniu (11c) a gumené slučky (11d) ochranného krytu proti zakopnutiu (11b).

i Upozornenie

Ochranný kryt proti zakopnutiu (11b) sa musí nachádzať nad stojanom (7).

6. MONTÁŽ BEZPEČNOSTNEJ SIETE

KROK Č. 7

1. Zasuňte do seba tyče na sieť (2) a (3).
2. Zasuňte koniec tyče na sieť (3) do otvoru (9a) spojovacieho kusa (9)
3. Päťkrát zopakujte kroky 1 a 2.

i Upozornenie

Tyče na sieť (2) a (3) musia byť vyklenuté smerom von.

KROK Č. 8

1. Natiahnite puzdro na tyč (4) na tyče na sieť (2) a (3).
2. Tento krok opakujte päťkrát.

KROK Č. 9

1. Nasuňte krytku tyče (8) na koniec tyče na sieť (2).
2. Tento krok opakujte päťkrát.

KROK Č. 10

1. Zoberte slučku bezpečnostnej siete (5c) a upevnite ju na krytku tyče (8), ktorá sa nachádza v blízkosti.
2. Opakujte tento krok, kým nie sú všetky slučky bezpečnostnej siete (5c) upevnené na krykách tyčí (8).



Upozornenie

Zips (5e) na bezpečnostnej sieti (5a) musí byť zapnutý.

8. OTVORENIE/ZATVORENIE BEZPEČNOSTNEJ SIETE



UPOZORNENIE!

Pred vstupom na trampolínu sa ubezpečte o tom, že pod trampolínu ani na nej sa nenachádzajú osoby, zvieratá alebo predmety! Hrozí nebezpečenstvo poranenia tak pre zvieratá, ako aj používateľa!



UPOZORNENIE!

Nevychádzajte z trampolíny výskokom.

1. Otvorte bezpečnostný uzáver (5d) a potom zips (5e) na bezpečnostnej sieti (5a), aby sa dalo vstúpiť na trampolínu.
2. Pred skákaním a po opustení trampolíny všetko zatvorte.

1. Leveringsomfang/komponentbetegnelse	76
2. Sikkerhedsanvisninger	77
2.1 Sikkerhedsanvisninger til brugen	77
2.2 Sikkerhedsanvisninger til opstillingen	78
2.3 Vedligeholdelse/pleje	79
3. Opstilling af understellet (trin 1-3)	80
4. Montering af trampolindug (trin 4)	81
5. Fastgøring af rammebeskyttelse (trin 5-6)	82
6. Montering af sikkerhedsnet (trin 7-9)	82
7. Fastgøring af sikkerhedsnet (trin 10)	82
8. Åbning/lukning af sikkerhedsnet	83

Denne monteringsvejledning viser den lette opstilling af din trampolin i 10 trin. Vi ønsker dig god fornøjelse og lang tids glæde med din nye trampolin.

I den separat medfølgende brugervejledning finder du yderligere oplysninger om følgende emner:

- tekniske data
- bestemmelsesmæssig brug
- valg af opstillingssted
- brug
- nedtagning
- transport
- vejrforhold
- springteknikker
- vedligeholdelse
- pleje
- opbevaring
- tilbehør (valgfrit)
- bortskaffelse
- henvisninger om garanti og service

1. LEVERINGSOMFANG/KOMPONENTBETEGNELSE

- (1) rammestang 6 x
- (2) netstang, øverst 6 x
- (3) netstang, nederst 6 x
- (4) stangmuffe 6 x
- (5) trampolindug 1 x
 - (5a) sikkerhedsnet 1 x
 - (5b) øsken 30 x
 - (5c) strop til sikkerhedsnet 6 x
 - (5d) sikkerhedslås 1 x
 - (5e) lynlås 1 x
- (6) gummistrop 30 x
- (7) fod 6 x
- (8) stanghætte 6 x
- (9) samlestykke 6 x
- (10) stropspænder 1 x
- (11) rammebeskyttelse 1 x
 - (11a) kravlebeskyttelse 1 x
 - (11b) snublebeskyttelse 6 x
 - (11c) kravlebeskyttelsesbånd 6 x
- (12) fjederring 6 x
- (13) spændeskive 12 x
- (14) skrue 12 x
- (15) unbrakonøgle 1 x
- monteringsvejledning 1 x
- brugervejledning 1 x

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder. Kvælningsfare. Små dele.

- Trampolinen er egnet til børn fra 3 år, da børn under 3 år kan have svært ved at bedømme trampolindugens fysiske og dynamiske egenskaber samt de nødvendige koordinationssevner.
- Trampolinen er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller modtager vejledning af denne person, mens de anvender trampolinen.
- Gravide må ikke bruge trampolinen.

ADVARSEL!

- Udfør ikke saltomortaler. En landing på hovedet eller nakken kan forårsage alvorlige kvæstelser, lammelse eller endda død!
- Udfør ingen vovede spring, og spring aldrig for højt eller ud over sikkerhedsnettet!
- Kun til privat brug.
- Udfør ikke springkonkurrencer eller lignende.
- Spring aldrig direkte fra trampolindugen og ned på jorden! På grund af den hårde landing er der alvorlig fare for kvæstelser!
- Kun en bruger. Fare for kollision!
- Anvend ikke trampolinen, hvis du er skadet eller syg, f.eks. på grund af ankelskader, rygsmerte, graviditet etc.
- Forlad straks trampolinen, hvis du føler dig svimmel, mærker hurtig hjertebanken etc., og kontakt straks en læge.
- Vær opmærksom på, at der ikke befinder sig spidse kroge, øskener eller lignende på dit tøj. Der er fare for kvæstelser!
- Spring aldrig ind i sikkerhedsnettet med overlæg eller over det, prøv aldrig at trække dig op i det eller at hænge dig i stanghætterne. Der er fare for kvæstelser!
- Kontrollér før indstigningen i trampolinen, at der ikke befinder sig personer, dyr eller genstande under eller på trampolinen! Der er fare for kvæstelser for både dyret og brugeren!

2.1 SIKKERHEDSANVISNINGER TIL BRUGEN

- Advarsel. Maksimalt 25 kg.
Denne trampolin er konstrueret til en maksimal brugervægt på 25 kg. Trampolinen må ikke anvendes, hvis din kropsvægt er højere.
- Advarsel. Anvend ikke trampolinen, hvis springmatten er våd.
- Advarsel. Tøm hænder og lommer før brug.
- Advarsel. Spring altid i midten af springmåten. Aldrig ved kanten!
- Advarsel. Spis ikke, mens du springer.
- Advarsel. Forlad ikke trampolinen med et hop.
- Advarsel. Begræns varigheden af uafbrudt brug (sørg for at holde regelmæssige pauser).
- Advarsel. Spring uden sko.
- Advarsel. Sørg for at sikre trampolinen i stærk vind, og anvend den ikke (se afsnit "11. Vejrforhold" i brugervejledningen).
- Advarsel. Luk altid nettets åbning, før du springer.

- Kontroller, at skumpolstringen sidder korrekt, før du springer.
- Opsyn fra en voksen påkrævet.
- Hvis du tilhører en sundhedsmæssig risikogruppe, så kontakt altid din læge, før du bruger trampolinen.
- Trampolinen er ikke beregnet til behandlingsmæssige formål.
- Kontroller trampolinen for beskadigelser, slid, revner og manglende dele før hver anvendelse! Den må ikke anvendes, hvis den har synlige skader eller mangler.
- Sørg inden hver brug for, at trampolinen er bygget korrekt sammen, og at rammebeskyttelsen og sikkerhedsnettet er omhyggeligt fastgjort og positioneret rigtigt.
- Start altid dit spring fra markeringen på trampolindugen, og forsøg også altid at lande der igen. Hvis du lander ved siden af markeringen, så afbryd straks dit spring, og start igen fra markeringen.
- Kontroller forbindelsen mellem fødderne og rammedelene før hver brug.
- Hold dit blik på midten af trampolinen, mens du springer. Det er en hjælp til at bevare kontrollen.
- Sørg altid for, at tilsynspersonen er fortrolig med trampolinen og dens egenskaber.
- Spring kun ved tilstrækkelig belysning. Aldrig i mørke.

2.2 SIKKERHEDSANVISNINGER TIL OPSTILLINGEN

- Advarsel. Trampolinen skal monteres af mindst to voksne personer i overensstemmelse med monteringsvejledningen og efterfølgende kontrolleres før første anvendelse.
- Sørg for først at tage trampolinen i brug, når monteringen er fuldstændig afsluttet.
- Sørg for, at du ikke kommer i klemme under opstillingen! Bær beskyttelseshandsker ved opstillingen af trampolinen. Vær opmærksom på klemningspunkter.
- Til opstillingen anvendes selvlåsende møtrikker. De er beregnet til engangsbrug ved opstillingen og skal udskiftes, hvis de er blevet løsnet.
- Der må ikke fastgøres eller hænges fremmede genstande på sikkerhedsnettet.
- Anvend kun originale reservedele og tilbehør. Kontakt i så fald vores kundeservice.
- Trampolinen må kun anvendes, når den er bygget korrekt sammen.

2.3 VEDLIGEHOLDELSE/PLEJE

- Kontrollér skrueforbindelserne i regelmæssige intervaller, og spænd disse efter.
- Foretag aldrig ændringer på trampolinen.
- Defekte dele må kun erstattes med originale reservedele. Kontakt i så fald vores kundeservice.
- Udskift sikkerhedsnettet, trampolindugen, rammebeskyttelsen og netstangens skumpolstring hvert 3. år.

i Bemærk

- Hvis du har langt hår, så bind det sammen med en elastik, inden du træder op i trampolinen!
- Vi anbefaler, at du tager en langærmet overdel og lange bukser på som beskyttelse mod eventuelle rifter og hudafskrabninger. Tøjet skal sidde tæt, men være behageligt at have på.
- Undgå at springe for højt, og overvurder ikke dig selv. Øg først springenes intensitet lidt efter lidt, men overdriv ikke. Sørg altid for, at du har dine spring under kontrol.

3. OPSTILLING AF UNDERSTELLET

TRIN 1

ADVARSEL!

På grund af dens størrelse skal trampolinen stilles op og monteres af mindst to voksne.

ADVARSEL!

Bær sikkerhedshandsker under opbygningen af trampolinen, og sørg for at arbejde betænksomt og forsigtigt. Der er fare for kvæstelser!

1. Læg skiftevis en rammestang (1) og et samlestykke (9) i en cirkel.

Bemærk

Rammestængerne (1) er smallere i den ene ende end i den anden. Læg rammestængerne (1) og samlestykkerne (9) i en cirkel, så der altid ligger en bred og en smal ende af en rammestang (1a/1b) ved et samlestykke (9). Borehullerne i samlestykkerne (9) vender udad.

2. Sæt den brede ende af en rammestang (1a) ind i et samlestykke (9) og på den anden side den smalle ende af en anden rammestang (1b).

Bemærk

Sæt altid først den brede ende af en rammestang (1a) ind i samlestykket (9), før du sætter en smal ende (1b) ind på den anden side.

3. Gentag trin 2, indtil du har en lukket cirkel.

Bemærk

Rammestængernes (1) ender skal befinde sig helt i samlestykkerne (9).

TRIN 2

1. Sæt en skrue (14) med en spændeskive (13) i borehullet i samlestykket (9), og skru den fast ved hjælp af unbrakonøglen (15).
2. Gentag trin 1, indtil alle rammestængerne (1) er skruet fast med samlestykkerne (9).

TRIN 3

1. Sæt en fod (7) på hver af de nederste åbninger i samlestykkerne (9), og fastgør dem med en spændeskive (13), en fjederring (12) og en skrue (14).

Bemærk

Fødderne (7) skal vende udad.

2. Gentag trin 1, indtil der er fastgjort en fod (7) under alle samlestykkerne (9).

TRIN 4

1. Bred trampolindugen (5) med sikkerhedsnet (5a) ud inde i understellet. Sørg for, at sikkerhedsnettet (5a) ligger oven på trampolindugen.

ADVARSEL!

Vær forsigtig, når gummistropperne (6) sættes i! Gummistropperne (6) er spændt, når de sættes i! Der er fare for kvæstelser!

ADVARSEL!

Vær meget omhyggelig, når gummistropperne (6) sættes i, og følg nedenstående anvisninger nøjagtigt, så trampolindugen (5) monteres korrekt. Ellers er der fare for kvæstelser!

Bemærk

Trampolindugen (5) er udstyret med 30 øskner (5b). Læg trampolindugen (5) midt i rammestellet, så åbningen i sikkerhedsnettet (5a) befinder sig mellem to fødder (7).

2. Tag øsknen (5b) (punkt 0), der befinder sig lige under indgangen i sikkerhedsnettet (5a), og træk gummistrop-
pen (6) med stropenden (6a) igennem den, indtil kuglen (6b) på gummistropen (6) befinder sig på siden af
øsknen (5b).
3. Læg stropenden (6a) af gummistropen (6) på rammestellet mellem to fødder (7).
4. Før stropspænderen (10) igennem stropenden (6a) under rammestellet.
5. Grib om kuglen (6b) på gummistropen (6) med stropspænderens (10) krog, og tryk stropspænderen (10) lod-
ret nedad. Gummistropen (6) bliver spændt i retning mod trampolindugen (5) med stropspænderen (10).
6. Træk stropspænderen (10) helt bagud, og træk kuglen (6b) bagud under gummistropen (6).
7. Stropenden (6a) griber om kuglen (6b) på gummistropen (6), og du kan tage krogen på stropspænderen (10)
af kuglen (6b) på gummistropen (6).

ADVARSEL!

Brug altid stropspænderen (10) ved fastgøring af gummistropperne (6).

Sørg for, at gummistropen (6) er helt spændt fast omkring kuglen (6b). Ellers er der fare for kvæstelser!

8. Tæl 10 øskner (5b) videre, og fastgør den 11. øsknen (5b) til rammestellet med en gummistrop (6).
9. Tæl igen 10 øskner (5a) videre, og fastgør den 21. øsknen (5a) til rammestellet med endnu en gummistrop (6).
10. Start fra punkt 0, og fastgør den frie 5. øsknen (5a) til rammestellet med en gummistrop (6). Tæl derefter 10 øsk-
ner (5b) videre, og fastgør den 15. øsknen (5a) til rammestellet med en gummistrop (6). Gentag dette, til du
kommer tilbage til 0.
11. Fastgør de resterende øskner (5b) til rammestellet med gummistropperne (6) i valgfri rækkefølge.

5. FASTGØRING AF RAMMEBESKYTTELSE

TRIN 5

1. Læg rammebeskyttelsen (11) på rammestængerne (1), så du kan sætte hver åbning i rammebeskyttelsen (11) over en åbning i et samlestykke (9a).
2. Træk kravlebeskyttelsen (11a) ned hele vejen rundt.

Bemærk

Over hver fod ligger der en snublebeskyttelse (11b).

TRIN 6

1. Bind enderne på kravlebeskyttelsens bånd (11c) sammen, og træk dem over enden af foden (7).
2. Træk gummistropperne (11d) på snublebeskyttelsen (11b) over spidserne på foden (7).
3. Gentag trin 3 og 4, indtil alle kravlebeskyttelsesbåndene (11c) og gummistropperne (11d) på snublebeskyttelsen (11b) er fastgjort til fødderne (7).

Bemærk

Snublebeskyttelsen (11b) skal befinde sig over foden (7).

6. MONTERING AF SIKKERHEDSNET

TRIN 7

1. Stik netstængerne (2) og (3) ind i hinanden.
2. Sæt enden af netstangen (3) på åbningen (9a) i samlestykket (9).
3. Gentag trin 1 og 2 fem gange.

Bemærk

Netstængerne (2) og (3) skal bue udad.

TRIN 8

1. Træk en stangmuffe (4) over netstængerne (2) og (3).
2. Gentag dette skridt fem gange.

TRIN 9

1. Sæt en stanghætte (8) på enden af netstangen (2).
2. Gentag dette skridt fem gange.

TRIN 10

1. Tag en strop til sikkerhedsnettet (5c), og fastgør den på den nærmeste stanghætte (8).
2. Gentag dette trin, indtil alle stropperne til sikkerhedsnettet (5c) er fastgjort til stanghætte (8).

Bemærk

Lynlåsen (5e) i sikkerhedsnettet (5a) skal være lukket.

8. ÅBNING/LUKNING AF SIKKERHEDSNET

ADVARSEL!

Kontrollér før indstigningen i trampolinen, at der ikke befinder sig personer, dyr eller genstande under eller på trampolinen! Der er fare for kvæstelser for både dyret og brugeren!

ADVARSEL!

Forlad ikke trampolinen med et hop.

1. Åbn sikkerhedslåsen (5d) og derefter lynlåsen (5e) i sikkerhedsnettet (5a) for at træde ind på trampolinen.
2. Luk begge dele, før du springer, og efter du har forladt trampolinen.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A csomag tartalma/A termék részei	85
2. Biztonsági utasítások	86
2.1 A használatra vonatkozó biztonsági utasítások	86
2.2 Az összeszerelésre vonatkozó biztonsági utasítások	87
2.3 Karbantartás/ápolás	87
3. Az váz összeszerelése (1 – 3. lépés)	88
4. Az ugrófelület beszerelése (4. lépés)	89
5. A keretvédő rögzítése (5 – 6. lépés)	90
6. A védőháló felszerelése (7 – 9. lépés)	90
7. A védőháló rögzítése (10. lépés)	91
8. A védőháló nyitása/zárása	91

Ez a szerelési útmutató 10 lépésben mutatja be a trambulin összeszerelését. Jó szórakozást és sok örömet kívánunk az új trambulinjához.

A mellékelt, különálló használati útmutató további információkat nyújt a következő témákban:

- műszaki adatok
- rendeltetésszerű használat
- a megfelelő felállítási hely kiválasztása
- használat
- üzemen kívül helyezés
- szállítás
- zord időjárási viszonyok
- ugrási technikák
- karbantartás
- ápolás
- tárolás
- tartozékok (külön rendelhetők)
- hulladékkezelés
- jótállási és szerviz igénybevételi tudnivalók

- (1) keretrúd 6 x
 - (2) felső hálótartó rúd 6 x
 - (3) alsó hálótartó rúd 6 x
 - (4) rúdvédő 6 x
 - (5) ugrófelület 1 x
 - (5a) védőháló 1 x
 - (5b) rögzítőfül 30 x
 - (5c) védőháló-hurok 6 x
 - (5d) biztonsági zár 1 x
 - (5e) cipzár 1 x
 - (6) gumihurok 30 x
 - (7) tartóláb 6 x
 - (8) rúdzáró kupak 6 x
 - (9) összekötő elem 6 x
 - (10) hurok feszítő 1 x
 - (11) keretvédő 1 x
 - (11a) kúszásvédő háló 1 x
 - (11b) botlásvédő 6 x
 - (11c) kúszásvédő háló rögzítőpántja 6 x
 - (12) rugós alátét 6 x
 - (13) alátét 12 x
 - (14) csavar 12 x
 - (15) belső hatlapú kulcs 1 x
- szereelési útmutató 1 x
- használati útmutató 1 x

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Fulladásveszély. Kis alkatrészek.

- A trambulín 3 évesnél idősebb gyermekek számára megfelelő, mivel a 3 évnél fiatalabbak nem képesek az ugrófelület fizikai és dinamikai tulajdonságait, valamint a körülményekhez szükséges koordinatív képességeket megfelelően felmérni.
- A trambulín nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve), valamint kellő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a trambulín használatát elmagyarázták nekik.
- Várandós nők a trambulínt nem használhatják.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Szaltózni tilos. A fejre vagy tarkóra történő érkezés súlyos sérülést, bénulást vagy akár halált is okozhat!
- Ne végezzen merész ugrásokat, illetve ne ugorjon túl magasra vagy a védőhálónál magasabbra!
- Csak otthoni használatra.
- Ugró- és egyéb versenyek folytatása tilos!
- Soha ne ugorjon az ugrófelületről közvetlenül a talajra! A kemény ütközés súlyos balesetet okozhat!
- Egyszerre csak egy személy használhatja. Ütközésveszély!
- Ne használja a trambulínt, ha sérülése vagy egészségügyi problémája van, pl. bokaizületi sérülés, hátfájdalom, várandósság stb. esetén.
- Azonnal hagyja el a trambulínt, ha szédülést, erős szívdobogást stb. érez, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ügyeljen arra, hogy a ruháján ne legyenek hegyes kapcsok, kapocsszemek vagy egyéb hasonlóak. Balesetveszélyes!
- Soha ne ugorjon neki szándékosan a védőhálónak, ne próbálja átugrani, valamint ne húzza fel magát azon, és ne függesszkedjen a rúdzáró kupakon. Balesetveszélyes!
- Mielőtt a trambulínba belépne, győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek, állatok vagy tárgyak sem alatta, sem benne! Ez ugyanis az állatok és a használó számára is balesetveszélyes!

2.1 A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Figyelmeztetés. Legfeljebb 25 kg.
Ezt a trambulínt maximum 25 kg testsúlyra tervezték. Ne használja a trambulínt, ha a testsúlya ennél nagyobb.
- Figyelmeztetés. Ne használja, ha az ugrófelület nedves.
- Figyelmeztetés. Az ugrálás megkezdése előtt távolítsa el mindent a zsebeiből és a kezéből.
- Figyelmeztetés. Mindig az ugrófelület közepén ugráljon. Soha ne a szélén!
- Figyelmeztetés. Ugrálás közben tilos az étkezés.
- Figyelmeztetés. Ne ugrással hagyja el a trambulínt.
- Figyelmeztetés. Korlátozza a folyamatos használat idejét (rendszeres időközönként iktasson be szünetet).
- Figyelmeztetés. Lábbeli nélkül ugráljon.
- Figyelmeztetés. Erős szélben rögzítse a trambulínt, és ne használja (lásd a használati útmutató „11. Zord időjárási viszonyok” című fejezetét).
- Figyelmeztetés. Az ugrálás megkezdése előtt mindig zárja be a háló nyílását.
- Az ugrálás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a rudak szivacsburkolata a helyén van-e.

- Felnőtt felügyelete szükséges.
- Ha egészségügyi szempontból veszélyeztetett csoportba tartozik, akkor a trambulín használata előtt feltétlenül konzultáljon orvosával.
- A trambulín terápiás célokra nem alkalmas.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a trambulínon nem található-e sérülés, elhasználódás nyoma, repedések, és nem hiányoznak-e alkatrészek! Szemmel látható hibák vagy hiányosságok esetén tilos használni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a trambulín megfelelően van-e összeszerelve, valamint arról is, hogy a keretvédő és a védőháló pontosan a helyén és gondosan rögzítve van-e.
- Minden esetben az ugrófelület jelöléséről ugorjon el és oda is próbáljon érkezni. Ha a jelölés mellé érkezik, fejezze be egyből az ugrálást és kezdje újból a jelölésnél.
- Minden használat előtt ellenőrizze a tartólábak és a keret elemeinek megfelelő rögzítését.
- Ugrálás közben tekintetét a trambulín közepe felé irányítsa. Ez elősegíti a kontroll megtartását.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a felügyeletet végző személy ismeri a trambulínt és annak jellemzőit.
- Kizárólag megfelelő megvilágítás mellett ugráljon. Sötétben soha.

2.2 AZ ÖSSZESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Figyelmeztetés. A trambulínt legalább két ember állítsa fel a szerelési útmutató szerint, majd ellenőrizze az első használat előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a trambulínt csak teljesen összeszerelt állapotban kezdjék el használni.
- Ügyeljen arra, hogy szerelés közben ne szoruljon be semmilyen testrésze! A trambulín összeszerelése közben használjon védőkesztyűt. Ügyeljen azokra a helyekre, ahol a keze becsípődhet.
- Az összeszerelés önbiztosító csavaranyákkal történik. Ezek csak egyszeri szereléshez használhatók, kicsavarás után ki kell őket cserélni.
- A védőhálóra tilos oda nem való tárgyakat rögzíteni vagy akasztani.
- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. Ilyen esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- A trambulínt kizárólag megfelelően összeszerelt állapotban szabad használni.

2.3 KARBANTARTÁS/ÁPOLÁS

- Rendszeresen vizsgálja meg a csavarokat, és szükség szerint húzza meg őket.
- Ne végezzen semmilyen szakszerűtlen módosítást a trambulínon.
- A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel cserélje. Ilyen esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- Háromévente cserélje ki a védőhálót, az ugrófelületet, a keretvédőt és a hálótartó rúd szivacsburkolatait.

i Megjegyzés

- Ha hosszú a haja, gumizza össze, mielőtt a trambulínra lép!
- Érdemes hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot viselnie, hogy megvédje magát az esetleges karcolásoktól és horzsolásoktól. A ruházat legyen testhez simuló, de kényelmes.
- Ne ugorjon túl magasra, és ne becsülje túl magát. Fokozatosan növelje az ugrások intenzitását, de ne vigye túlzásba. Minden esetben kontrollálja az ugrásait.

3. AZ VÁZ ÖSSZESZERELÉSE

1. LÉPÉS

FIGYELMEZTETÉS!

A trambulín felállításához és összeszereléséhez – annak méretei miatt – legalább két felnőtt szükséges.

FIGYELMEZTETÉS!

A trambulín összeszerelése közben használjon védőkesztyűt, megfontoltan és óvatosan végezze a munkát. Balesetveszélyes!

1. A keretrudakat (1) és az összekötő elemeket (9) felváltva helyezze el kör alakban.

Megjegyzés

A keretrudak (1) egyik vége vékonyabb, mint a másik. Úgy alakítsa ki a kört a keretrudakkal (1) és az összekötő elemekkel (9), hogy egy összekötő elemhez (9) egy vastagabb és egy vékonyabb keretrúdvég (1a/1b) kerüljön. Az összekötő elemek (9) furata kifelé nézzen.

2. Helyezze be a keretrúd (1a) szélesebb végét az összekötő elembe (9), majd annak másik oldalán helyezze bele egy másik keretrúd (1b) keskenyebb végét.

Megjegyzés

Minden esetben először a keretrúd (1a) szélesebb végét helyezze be az összekötő elembe (9), majd annak másik oldalán egy másik keretrúd (1b) keskenyebb végét illessze be.

3. Addig ismétlje a 2. lépést, amíg egy teljes kör nem alakul ki.

Megjegyzés

A keretrudak (1) végei teljesen legyenek benne az összekötő elemekben (9).

2. LÉPÉS

1. Helyezzen egy csavart (14) és egy alátétet (13) az összekötő elem (9) furatába, majd csavarja be a csavart egy belső hatlapú kulccsal (15).
2. Addig ismétlje meg az 1. lépést, amíg minden keretrudat (1) és összekötő elemet (9) egymáshoz nem rögzített.

3. LÉPÉS

1. Helyezzen az összekötő elemek (9) alsó nyílásába egy tartólábat (7), majd rögzítse az alátéttel (13), a rugós alátéttel (12) és a csavarral (14).

Megjegyzés

A tartólábak (7) kifelé mutassanak.

2. Addig ismétlje meg az 1. lépést, amíg minden összekötő elembe (9) nem rögzített egy tartólábat (7).

4. LÉPÉS

1. Terítse ki az ugrófelületet (5) és a védőhálót (5a) az alsó állványon belül. Ügyeljen arra, hogy a védőháló (5a) az ugrófelület tetején helyezkedjen el.

FIGYELMEZTETÉS!

Legyen óvatos a gumihurkok (6) behelyezése során! A gumihurkok (6) a behelyezéskor megfeszülnek! Balesetveszélyes!

FIGYELMEZTETÉS!

Legyen óvatos a gumihurkok (6) felhelyezésekor, és az ugrófelület (5) megfelelő beszerelése érdekében pontosan tartsa be a következő utasításokat. Különben balesetveszélyes!

Megjegyzés

Az ugrófelület (5) szélén 30 db rögzítőfül (5b) található. Úgy helyezze az ugrófelületet (5) az állvány közepére, hogy a védőháló (5a) nyílása két tartóláb (7) között helyezkedjen el.

2. Fogja meg azt a rögzítőfület (5b) (0 pont), amelyik közvetlenül a védőháló (5a) bejárata alatt található, majd húzza át rajta a gumihurok (6) végét (6a) úgy, hogy a gumihurok (6) golyója (6b) a rögzítőfül (5b) oldalánál helyezkedjen el.
3. Fektesse a gumihurok (6) szabad végét (6a) két tartóláb (7) között az állványra.
4. Az állvány alatt vezesse át a hurokfesztőt (10) a hurok szabad végén (6a).
5. Akassza be a hurokfesztőt (10) kampóját a gumihurok (6) másik végén lévő golyóba (6b), majd nyomja függőlegesen lefelé a hurokfesztőt (10). A gumihurkot (6) a hurokfesztőt (10) az ugrófelület (5) irányába feszíti.
6. Tolja a hurokfesztőt (10) teljesen az ugrófelület irányába, majd a golyóra (6b) húzza rá a gumihurok (6) szabad végét.
7. A hurok szabad vége (6a) a gumihurok (6) golyója (6b) köré feszül, ezután már le tudja venni a hurokfesztőt (10) kampóját a gumihurok (6) golyójáról (6b).

FIGYELMEZTETÉS!

A gumihurkok (6) rögzítéséhez minden esetben használja a hurokfesztőt (10).

Ügyeljen arra, hogy a gumihurok (6) teljesen a golyó (6b) köré feszüljön. Különben balesetveszélyes!

8. Számoljon le 10 rögzítőfület (5b), majd rögzítse a 11. rögzítőfület (5b) a gumihurokkal (6) az állványhoz.
9. Számoljon le 10 rögzítőfület (5b), majd rögzítse a 21. rögzítőfület (5b) egy további gumihurokkal (6) az állványhoz.
10. Rögzítse a 0 ponttól számított 5. szabad rögzítőfület (5b) egy gumihurokkal (6) az állványhoz. Végül számoljon le még 10 rögzítőfület (5b), majd rögzítse a 15. rögzítőfület (5b) egy gumihurokkal (6) az állványhoz. Ezt addig ismételve meg, amíg vissza nem ér a 0. rögzítőfülhez.
11. A maradék rögzítőfüleket (5b) rögzítse tetszőleges sorrendben a gumihurokkal (6) az állványhoz.

5. A KERETVÉDŐ RÖGZÍTÉSE

5. LÉPÉS

1. Helyezze fel a keretvédőt (11) a keretrudakra (1) úgy, hogy a keretvédő (11) nyílásain keresztül az összekötő elemek (9a) nyílásait át tudja bújtatni.
2. Húzza le a kúszásvédő hálót (11a) teljesen körbe.

Megjegyzés

Minden tartóláb előtt egy botlásvédő (11b) található.

6. LÉPÉS

1. Kösse meg a kúszásvédő háló (11c) rögzítőpántjának a végeit, majd húzza rá a tartóláb (7) végére.
2. Húzza át a botlásvédő (11b) gumihurkát (11d) a tartóláb (7) csúcsa felett.
3. Ismétlje meg a 3. és 4. lépést mindaddig, amíg az összes tartólábhöz (7) nem rögzítette a kúszásvédő háló rögzítőpántjait (11c) és a botlásvédők (11b) gumihurkait (11d).

Megjegyzés

A botlásvédőknek (11b) a tartólábak (7) előtt kell lenniük.

6. A VÉDŐHÁLÓ FELSZERELÉSE

7. LÉPÉS

1. Illessze össze a hálótartó rudakat (2) és (3).
2. Helyezze a hálótartó rúd (3) végét az összekötő elem (9) nyílásába (9a).
3. Ismétlje meg az 1. és 2. lépést ötször.

Megjegyzés

A hálótartó rudak (2) és (3) kifelé hajlanak.

8. LÉPÉS

1. Húzza fel a hálótartó rudakra (2) és (3) a rúdvédőket (4).
2. Ismétlje meg ezt a lépést ötször.

9. LÉPÉS

1. Helyezze fel a felső hálótartó rúd (2) végére a rúdzáró kupakot (8).
2. Ismétlje meg ezt a lépést ötször.

10. LÉPÉS

1. Fogjon meg egy védőhálójurkot (5c), és rögzítse a közelében található rúdzáró kupakhoz (8).
2. Addig ismétlje meg ezt a lépést, amíg nem rögzíti az összes védőhálójurkot (5c) a rúdzáró kupakokon (8).

Megjegyzés

A védőháló (5a) cipzárja (5e) legyen zárva.

8. A VÉDŐHÁLÓ NYITÁSA/ZÁRÁSA

FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt a trambulínba belépne, győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek, állatok vagy tárgyak sem alatta, sem benne! Ez ugyanis az állatok és a használó számára is balesetveszélyes!

FIGYELMEZTETÉS!

Ne ugrással hagyja el a trambulint.

1. A trambulínba lépéshez nyissa ki a védőháló (5a) biztonsági zárját (5d), majd a cipzárját (5e).
2. Az ugrálás megkezdése előtt és a trambulín elhagyása után zárjon be mindent.

