


LIVARNOLUX®



LED-BAND 10 M

DE AT CH

LED-BAND 10 M

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

STRISCIA LED 10 M

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

FR CH

RUBAN LED 10 M

Instructions de montage, d'utilisation et
consignes de sécurité


GB

10 M LED LIGHT STRIP

Assembly, operating and safety instructions

IAN 338097_2001

DE CH



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.



























GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	15
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	25
GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	35

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 7
Lieferumfang.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
Sicherheit	Seite 8
Sicherheitshinweise.....	Seite 8
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus.....	Seite 9
Inbetriebnahme	Seite 10
Batterien einlegen / wechseln.....	Seite 10
LED-Band kürzen.....	Seite 10
LED-Band montieren	Seite 10
LED-Band ein- / ausschalten.....	Seite 11
Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern.....	Seite 11
Wartung und Reinigung	Seite 12
Entsorgung	Seite 12
Garantie und Service	Seite 12
Garantieerklärung.....	Seite 12
Serviceadresse.....	Seite 12
Konformitätserklärung.....	Seite 13
Hersteller.....	Seite 13

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Bedienungsanleitung lesen!		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Explosionsgefahr!
	Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekorations. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht. Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farbwertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten Bereiche sind. Farbwertanteil: ($x < 0,270$ oder $x > 0,530$); ($y < 2,172 x^2$ oder $y > 2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).		Schutzhandschuhe tragen!
			So verhalten Sie sich richtig
			Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
			Unabhängiges Betriebsgerät
	Wechselstrom /-spannung		Polarität des Netzanschlusses
Hz	Hertz (Frequenz)	 d.c. DC	Gleichstrom /-spannung
W	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Schutzklasse II		Lebensdauer
	Schutzklasse III		Schaltzyklen
IP20	Schutzart	ta	Umgebungstemperatur
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!	tc	Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder		Warnung! Gefahr von elektrischem Schlag
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
	SMPS (Switch mode power supply unit) (Schaltnetzteil)		Energieeffizienz externer Netzteile Klasse V
	Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.		Positive Polarität

SELV	Schutzkleinspannung		Dimmbar per Fernbedienung
-------------	---------------------	---	---------------------------

LED-Band 10 m

Farbwertanteil: ($x < 0,270$ oder $x > 0,530$); ($y < -2,172 x^2$ oder $y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).

● Einleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Band (10 m), Modell 14140100L
- 1 Netzteil (inkl. Netzkabel)
- 1 Fernbedienung (inkl. Batterie)
- 1 Empfängereinheit
- 2 Schrauben für Empfängereinheit
- 1 Kabelhalterung
- 1 Klebestreifen
- 1 Bedienungsanleitung

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand elektrischem Schlag etc. verbunden. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchte ohne Lichtstrahlung. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbelichtung oder als Nachlicht. Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farbwertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten Bereiche sind.

● Teilebeschreibung

- 1 Netzanschlussleitung
- 2 Netzadapter
- 3 LED-Band
- 4 Fernbedienung
- 5 Empfängereinheit
- 6 Buchse
- 7 Stecker
- 8 Batteriefach
- 9 Isolierstreifen
- 10 Batterie
- 11 Schraube
- 12 Schutzfolie
- 13 Kabelhalterung
- 14 Klebestreifen

● Technische Daten

Leuchte:

Artikel-Nr.: 14140100L
 Betriebsspannung: 230-240V~ 50 Hz

Nennleistung max.: LED max. 24 W
Schutzklasse: II/□
Schutzart: IP20

Netzstecker:

Artikel-Nr.: XY36J-1203000H-EW
Betriebsspannung: 220-240V~ 50/60Hz
Schutzklasse: II/□
Schutzart: IP20
Ausgangsleistung: 12V==, 3 A

Fernbedienung:

Batterie: 1 x CR2025

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- **⚠️ WARNUNG!** Eine beschädigte Netzanschlussleitung bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft. Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten. Das Gerät enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Benutzen Sie das LED Band nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Dieses LED-Band darf mit einem anderen LED-Band nicht elektrisch verbunden werden.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle Ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Den Lichtschlauch nicht öffnen oder aufschneiden/ aufschlitzen.
- Vermeiden Sie ein übermäßiges Knicken des LED-Bandes.

- Fassen Sie niemals den Netzstecker oder das LED-Band mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss der ganze Artikel ersetzt werden.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LED schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.

- Um das LED-Band vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

-  **BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**
Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- **LEBENSGEFAHR!**
Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!**
Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut

Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

● Batterien einlegen / wechseln

Hinweis: Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen [9] aus dem Batteriefach [8].

- Wenn die Reichweite der Fernbedienung [4] nachlässt, müssen Sie die Batterie [10] auswechseln.

Ziehen Sie dazu die Batterieschublade aus der Fernbedienung [4]. Entnehmen Sie die Batterie [10] und legen Sie die neue Batterie ein.

Hinweis: Die richtige Polarität wird auf der Rückseite der Fernbedienung [4] angezeigt.

- Schieben Sie die Batterieschublade wieder in die Fernbedienung [4] (siehe Abb. A1).

● LED-Band kürzen

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell zu kürzen.

⚠ **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band [3] vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter [2] aus der Steckdose.

- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Pole und ist mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet (+12V, Blue, Red, Green) (siehe Abb. B).


- Kürzen Sie das LED-Band [3] mittels einer Schere.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung das offene Ende des LED-Bandes [3] mit dem Klebestreifen [14] abkleben (siehe unten Abb. 1-4).


● LED-Band montieren

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls können die Haft Eigenschaften des Klebebands beeinträchtigt sein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.



- Verbinden Sie die Netzanschlussleitung **1** mit der Empfängereinheit **5** mit Hilfe von Stecker **7** und Buchse **6**, sofern diese noch nicht vormontiert sind.
- Verbinden Sie nun die Empfängereinheit **5** mit dem LED-Band **3**.
Achten Sie beim Anschluss des LED-Bandes **3** auf die korrekte Polung der Verbindung (siehe unten,  + 12V, Blue, Red, Green).



- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **12** von der Rückseite des LED-Bandes **3** (siehe Abb. B).
- Kleben Sie das LED-Band **3** mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **12** (siehe Abb. E) von der Rückseite der Kabelhalterung **13**.
- Kleben Sie die Kabelhalterung **13** an die gewünschte Stelle.
- Schrauben Sie die Empfängereinheit **5** mithilfe der Schrauben **11** an die gewünschte Stelle.
- Klemmen Sie die Netzanschlussleitung **1** in die Kabelhalterung **13**.
- Stecken Sie den Netzadapter **2** in die Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.













● LED-Band ein-/ ausschalten

- Drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** einzuschalten. Drücken Sie die OFF-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** auszuschalten.
Hinweis: Die OFF-Taste der Fernbedienung **4** ist nur für kurzfristiges Ausschalten des LED-Bandes **3** geeignet. Ziehen Sie den Netzadapter **2** aus der Steckdose, um das LED-Band **3** dauerhaft auszuschalten.

● Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern



Hinweis: Der Sender der Fernbedienung **4** befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des Batteriefachs **8**.
Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5 m (siehe Abb. D).


Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- : Lichtstärke erhöhen
- : Lichtstärke verringern
- : LED-Band einschalten
- : LED-Band ausschalten
- : rotes Licht / verschiedene Rottöne einstellen
- : grünes Licht / verschiedene Grüntöne einstellen
- : blaues Licht / verschiedene Blautöne einstellen
- : weißes Licht einstellen
- : Farbwechsel (3 Farben)
- : fließender Farbwechsel (3 Farben)
- : fließender Farbwechsel (7 Farben)
- : Farbwechsel (7 Farben)

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter  aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes  ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammel-einrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14140100L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel).

Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 338097_2001

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.



























● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND



Légende des pictogrammes utilisés	Page 16
Introduction	Page 17
Utilisation conforme.....	Page 17
Contenu de la livraison.....	Page 17
Descriptif des pièces.....	Page 17
Caractéristiques techniques.....	Page 17
Sécurité	Page 18
Indications de sécurité.....	Page 18
Consignes de sécurité relatives aux piles /aux piles rechargeables.....	Page 19
Mise en service	Page 20
Insérer /remplacer les piles.....	Page 20
Raccourcir la bande LED.....	Page 20
Montage de la bande à LED	Page 21
Mise en marche /arrêt du ruban LED.....	Page 21
Contrôler les effets de lumière avec la télécommande.....	Page 21
Entretien et nettoyage	Page 22
Mise au rebut	Page 22
Garantie et service après-vente	Page 22
Garantie.....	Page 22
Adresse du service après-vente.....	Page 23
Déclaration de conformité.....	Page 23
Fabricant.....	Page 23

Légende des pictogrammes utilisés

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire le mode d'emploi !		Cette lampe n'est pas adaptée aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.
	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.		Risque d'explosion !
	Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse. Il s'agit d'un produit spécial, car les coordonnées chromatiques se situent au-delà des plages mentionnées entre parenthèses. Coordonnées chromatiques : ($x < 0,270$ ou $x > 0,530$); ($y < 2,172 x^2$ ou $y > 2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).		Porter des gants de protection !
			Conduite à tenir
			Transformateur de sécurité anti-court-circuit
			Appareil de fonctionnement indépendant
	Courant alternatif / Tension alternative		Polarité de l'alimentation électrique
Hz	Hertz (fréquence)	 d.c. DC	Courant continu / Tension continue
W	Watt (puissance active)		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
	Classe de protection II		Durée de vie
	Classe de protection III		Cycles de commutation
IP20	Type de protection	ta	Température ambiante
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !	tc	Température du logement à l'endroit indiqué
	Danger de mort et risque d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants		Avertissement ! Attention, risque d'électrocution
	Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !		Conserver les piles hors de la portée des enfants !
	SMPS (Switch mode power supply unit) (alimentation à découpage)		Efficacité énergétique des sources d'alimentation externes de classe V
	L'emballage est exclusivement composé de papier recyclé.		Polarité positive

SELV

Basse tension de protection



Réglable via télécommande

Ruban LED 10m

● Introduction



Veillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est interdite et entraîne l'endommagement du produit. De plus, ceci comporte des risques tels que par ex. un court-circuit, un incendie, un choc électrique etc. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.



Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse.

Il s'agit d'un produit spécial, car les coordonnées chromatiques se situent au-delà des plages mentionnées entre parenthèses.

Coordonnées chromatiques : ($x < 0,270$ ou $x > 0,530$); ($y < -2,172 x^2$ oder $y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).

● Contenu de la livraison

Après le déballage du produit, contrôlez toujours et immédiatement que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 bandeau LED (10 m), modèle 14140100L
- 1 alimentation électrique (câble d'alimentation inclus)
- 1 télécommande (pile incluse)
- 1 unité de réception
- 2 vis pour l'unité de réception
- 1 maintien de câble
- 1 bande adhésive
- 1 mode d'emploi

● Descriptif des pièces

- 1 Câble de raccordement
- 2 Adaptateur secteur
- 3 Bandeau LED
- 4 Télécommande
- 5 Unité de réception
- 6 Prise
- 7 Fiche
- 8 Compartiment à pile
- 9 Bande isolante
- 10 Pile
- 11 Vis
- 12 Film protecteur
- 13 Support de câble
- 14 Bande adhésive

● Caractéristiques techniques

Lampe :

- N° d'article : 14140100L
- Tension de service : 230-240V~ 50Hz
- Puissance nominale max. : LED max. 24 W
- Classe de protection : II/□
- Indice de protection : IP20

Fiche secteur :

N° d'article : XY36J-1203000H-EW
Tension de service : 220-240 V~
50/60 Hz
Classe de protection : II/□
Indice de protection : IP20
Puissance de sortie : 12 V==, 3 A

Télécommande :

Batterie : 1 x CR2025

● Sécurité



Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

■ **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

- Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.




Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la bande à LED afin de détecter la présence d'éventuels dommages. N'utilisez jamais votre bande à LED si vous détectez le moindre endommagement.
- ⚠ AVERTISSEMENT !**
- Un branchement électrique endommagé implique un danger de mort par électrocution. En cas d'endommagements, pour toutes réparations ou tout autre problème, adressez-vous au S.A.V. ou à un électricien. Le branchement électrique de cet appareil ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut. Cet appareil ne comporte pas de pièces pouvant être soumises à une maintenance par le consommateur.
- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension secteur fournie correspond à la tension de service nécessaire pour l'article (voir "Caractéristiques techniques").
 - Évitez impérativement tout contact entre les câbles et contacts conducteurs de tension électrique et l'eau ou d'autres liquides.
 - N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
 - Ne pas utiliser le ruban à LED lorsqu'il est recouvert par des objets ou lorsqu'il est inséré dans une surface.
 - Ne montez pas la lampe sur des surfaces support humides ou conductrices.
 - Cette bande à LED ne doit pas être raccordée électriquement à une autre bande à LED.
 - Ne pas fixer le produit avec des agrafes pointues, ni des clous.
 - La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque que la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
 - Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage du produit.
 - Ne pas ouvrir ou découper/inciser le tuyau lumineux.

- Évitez de plier de manière excessive le bandeau LED.
- Ne touchez jamais la fiche secteur ou le bandeau LED avec des mains mouillées.
- Utilisez exclusivement les éléments fournis, sans quoi toute réclamation de garantie sera nulle et non avenue.
- Le bandeau LED ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage. Déballiez complètement l'article avant de le relier au réseau électrique.
- Certaines personnes peuvent être sujettes à l'épilepsie ou à des pertes de conscience lorsqu'elles sont soumises à des flashes de lumières ou à des effets lumineux. En cas de symptômes épileptiques, veuillez immédiatement appeler un médecin.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Cet article ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si les LED arrivent à la fin de leur durée de vie, tout l'article doit être remplacé.
-  Cette lampe n'est pas adaptée aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.
- Lorsque les LED sont allumées, évitez de les regarder de trop près.
- Ne pas observer les LED à l'aide d'un instrument optique (par exemple une loupe).



Conduite à tenir

- Montez la bande à LED de manière à le protéger de la poussière et d'un niveau de chaleur trop élevé.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'utilisez en aucun cas la bande à LED si vous n'êtes pas concentré ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Avant l'utilisation du produit, prenez bien connaissance de toutes les consignes et figures indiquées

dans le présent manuel et familiarisez-vous avec la bande à LED.

- Pour mettre la bande à LED complètement hors-tension, le bloc d'alimentation doit être débranché de la prise.



Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables



GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

L'ingestion peut causer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. Faire immédiatement appel à un médecin.

DANGER DE MORT !

Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !



RISQUE D'EXPLOSION !

Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !

● PORTER DES GANTS DE PROTECTION !



- Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles / piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles / piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile / pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / pile rechargeable et sur le produit.
- Nettoyez les contacts de la pile / pile rechargeable et du compartiment à pile avant d'insérer la pile !
- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usées du produit.

● Mise en service

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation.
- Le ruban LED ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage.

Remarque : Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

● Insérer / remplacer les piles

Remarque : Avant la première utilisation, retirez la bande isolante [9] du compartiment à pile [8].

- Lorsque la portée de la télécommande [4] diminue, vous devez changer la pile [10]. Pour ce faire, retirez le compartiment à pile de la télécommande [4]. Retirez la pile [10], et insérez la pile neuve.

Remarque : La polarité correcte est indiquée sur l'arrière de la télécommande [4].

- Remplacez le compartiment à pile dans la télécommande [4] (voir ill. A1).

● Raccourcir la bande LED

Vous avez la possibilité de raccourcir le ruban LED selon vos souhaits.


⚠️ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez la lampe du secteur avant tous travaux sur la bande à LED [3]. Débranchez à cet effet l'adaptateur secteur [2] de la prise de courant.

- Choisissez la longueur de la bande à LED souhaitée.

Remarque : veillez à raccourcir le bandeau LED au bon endroit. Le point de section se situe exactement au milieu des pôles ; il est caractérisé par une ligne noire (+12 V, Blue, Red, Green) (voir ill. B).

- Raccourcissez la bande à LED [3] avec un ciseau.
- Avant utilisation, veillez à ce que l'extrémité ouverte de la bande LED [3] soit collée avec la bande adhésive [14]. (voir ill. 1 à 4 ci-dessous).




● Montage de la bande à LED

Remarque : Veillez à ce que la surface de montage soit propre, exempte de graisse et sèche. Sinon, l'adhérence de la bande adhésive peut être réduite.

Remarque : Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

- Reliez le câble de raccordement [1] à l'unité de réception [5] au moyen de la fiche [7] et de la prise [6], à moins que le montage n'ait été effectué au préalable.
- Reliez désormais l'unité de réception [5] au bandeau LED [3].
Lors du raccordement du ruban LED [3], veuillez respecter la polarité (voir ci-dessous, ➡ <> + 12 V, bleu, rouge, vert).



- Choisissez une surface de montage adaptée.
- Retirez le film de protection [12] de la face arrière de la bande à LED [3] (voir ill. B).
- Collez la bande à LED [3] avec du ruban adhésif sur la surface de montage et appuyez fort pour fixer.
- Retirez le film de protection [12] (voir ill. E) de l'arrière du support de câble [13].
- Collez le support de câble [13] à l'emplacement souhaité.
- Vissez l'unité de réception [5] à l'aide des vis [11] à l'endroit souhaité.
- Serrez le câble d'alimentation [1] dans le support de câble [13].
- Branchez l'adaptateur secteur [2] dans la prise.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

● Mise en marche / arrêt du ruban LED

- Appuyez sur la touche ON de la télécommande [4] pour allumer le ruban LED [3]. Appuyez

sur la touche OFF de la télécommande [4] pour éteindre le ruban LED [3].

Remarque : La touche OFF de la télécommande [4] sert à éteindre le ruban LED [3] lors d'une non utilisation à court terme. Débranchez l'adaptateur secteur [2] de la prise de courant pour éteindre durablement le ruban LED [3].

● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande


Remarque : L'émetteur de la télécommande [4] se trouve sur le côté opposé du compartiment à pile [8].


Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.

La portée de la télécommande est d'env. 5 m (voir ill. D).

Les fonctions suivantes sont disponibles :


- ☀ : augmenter l'intensité lumineuse
- ☀ : réduire l'intensité lumineuse
- ON : allumer le bandeau LED
- OFF : éteindre le bandeau LED
- R : lumière rouge / régler différents tons de rouges
- G : lumière verte / régler différents tons de verts
- B : lumière bleue / régler différents tons de bleus
- W : régler la lumière blanche
- FLASH : variation de couleur (3 couleurs)
- STROBE : variation de couleur en dégradé (3 couleurs)


 : variation de couleur en dégradé
(7 couleurs)


 : variation de couleur (7 couleurs)

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez la lampe du secteur avant tous travaux sur la bande à LED .

Débranchez à cet effet l'adaptateur secteur  de la prise de courant.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer la bande à LED .

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie et service après-vente

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez constater des défauts pendant la période de garantie, envoyez-nous l'appareil à l'adresse du SAV mentionnée ci-dessous en mentionnant le numéro d'article : 14140100L. La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE
Tél. : +49 29 61 / 97 12-800
Fax : +49 29 61 / 97 12-199
Courriel : kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 338097_2001

Veillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 123456_7890) afin de les produire à titre de preuves d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité CE

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents respectifs sont en possession du fabricant.



























● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 26
Introduzione	Pagina 27
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	Pagina 27
Contenuto della confezione.....	Pagina 27
Descrizione dei componenti.....	Pagina 27
Specifiche tecniche.....	Pagina 27
Sicurezza	Pagina 28
Avvertenze per la sicurezza.....	Pagina 28
Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori.....	Pagina 29
Messa in funzione	Pagina 30
Inserimento / sostituzione delle batterie.....	Pagina 30
Accorciare la striscia LED.....	Pagina 30
Montaggio della striscia LED	Pagina 30
Accensione / spegnimento della striscia LED.....	Pagina 31
Regolazione degli effetti luminosi tramite il telecomando.....	Pagina 31
Manutenzione e pulizia	Pagina 31
Smaltimento	Pagina 32
Garanzia e assistenza	Pagina 32
Garanzia.....	Pagina 32
Indirizzo assistenza clienti.....	Pagina 32
Dichiarazione di conformità.....	Pagina 33
Produttore.....	Pagina 33

Legenda dei pittogrammi utilizzati

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le istruzioni per l'uso!		Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni e interruttori elettronici.
	Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi.		Pericolo di esplosione!
	Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare questa lampada per l'illuminazione domestica o come luce notturna. Si tratta di un prodotto speciale in quanto gli indici colorimetrici e le coordinate cromatiche sono al di fuori delle aree riportate tra parentesi. Coordinate cromatiche: ($x < 0,270$ o $x > 0,530$); ($y < 2,172 x^2$ o $y > 2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).		Indossare guanti protettivi!
			Questa è la procedura corretta
			Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito
			Dispositivo a funzionamento indipendente
	Tensione / corrente alternata		Polarità della connessione di rete
Hz	Hertz (frequenza)	 d.c. DC	Tensione / corrente continua
W	Watt (potenza attiva)		Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!
	Classe di isolamento II		Durata utile
	Classe di protezione III		Cicli d'accensione
IP20	Tipo di protezione	ta	Temperatura ambiente
	Rispettare le avvertenze e le indicazioni per la sicurezza!	tc	Temperatura dell'alloggiamento nel punto indicato
	Pericolo di morte e incidente per neonati e bambini		Avvertenza! Rischio di folgorazione
	Uno smaltimento scorretto delle batterie / degli accumulatori provoca danni all'ambiente!		Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini!
	SMPS (Switch mode power supply unit) alimentatore a commutazione		Efficienza energetica di alimentatori esterni classe V
	La confezione è realizzata al 100% in carta riciclata.		Polarità positiva

SELV

Bassissima tensione di sicurezza



Dimmerabile mediante telecomando

Striscia LED 10 m

● Introduzione



Si prega di leggere questo manuale d'uso interamente e con attenzione. Questo manuale è parte integrante del prodotto e contiene importanti indicazioni circa l'attivazione di quest'ultimo e il suo utilizzo. Osservare sempre tutte le avvertenze per la sicurezza. Prima della messa in funzione controllare che la tensione di rete corretta sia presente e che tutti i componenti siano stati montati correttamente. In caso di domande o dubbi circa l'utilizzo del dispositivo, contattare il proprio rivenditore oppure il centro di assistenza. Conservare con cura questo manuale e consegnarlo eventualmente a terzi in caso di cessione del prodotto.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e non all'uso commerciale. Non è consentito un utilizzo del prodotto diverso da quello descritto in precedenza, in quanto potrebbe danneggiare il prodotto. Potrebbe inoltre esporre a pericoli quali cortocircuito, incendio, scossa elettrica, ecc. Questo prodotto è destinato al normale funzionamento.



Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare questa lampada per l'illuminazione domestica o come luce notturna. Si tratta di un prodotto speciale in quanto le coordinate cromatiche sono al di fuori delle aree riportate tra parentesi.

Coordinate cromatiche: ($x < 0,270$ oppure $x > 0,530$); ($y < 2,172 x^2$ oppure $y > 2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).

● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio, controllare subito che la fornitura sia completa e che l'apparecchio sia in perfette condizioni.

- 1 striscia LED (10 m), modello 14140100L
- 1 alimentatore (incl. cavo di alimentazione)
- 1 telecomando (con batterie)
- 1 unità di ricezione
- 2 viti per l'unità di ricezione
- 1 supporto per cavo
- 1 striscia adesiva
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

● Descrizione dei componenti

- 1 Cavo di collegamento elettrico
- 2 Adattatore di rete
- 3 Striscia LED
- 4 Telecomando
- 5 Unità di ricezione
- 6 Presa
- 7 Spina
- 8 Vano portabatterie
- 9 Striscia isolante
- 10 Batteria
- 11 Vite
- 12 Pellicola protettiva
- 13 Supporto per il cavo
- 14 Striscia adesiva

● Specifiche tecniche

Lampada:

- Articolo n°: 14140100L
- Tensione di esercizio: 230-240V~ 50Hz
- Potenza nominale max.: LED max. 24W
- Classe di isolamento: II/□
- Grado di protezione: IP20

Spina:

Articolo n°: XY36J-1203000H-EW
Tensione di esercizio: 220-240 V~
50/60 Hz

Classe di isolamento: II/□
Grado di protezione: IP20
Potenza di uscita: 12 V===, 3 A

Telecomando:

Batteria: 1 x CR2025

● Sicurezza



Avvertenze per la sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni provocati dall'inosservanza delle indicazioni contenute in questo manuale di istruzioni per l'uso! Si declina ogni responsabilità per danni indiretti! Si declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle avvertenze per la sicurezza!



⚠ **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!**

- Evitare di lasciare i bambini non sorvegliati in presenza del materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio potrebbe provocarne il soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite circa un utilizzo sicuro dell'apparecchio e solo se informate dei pericoli legati all'apparecchio stesso. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.




Evitare situazioni che espongano al pericolo di morte per folgorazione

- Prima di ogni uso, verificare che la striscia LED non presenti danneggiamenti. Non utilizzare mai la striscia LED se questa presenta dei danneggiamenti.
- ⚠ **ATTENZIONE!**
Un cavo di collegamento elettrico danneggiato può esporre a pericolo di morte per folgorazione. In caso di danneggiamenti, di necessità di riparazioni o altri problemi, rivolgersi al centro di assistenza o a un elettricista. Il cavo di collegamento elettrico di questo apparecchio non può essere sostituito. Qualora il cavo fosse danneggiato, sarà necessario smaltire l'intero apparecchio. Questo apparecchio non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente.
- Prima dell'uso, accertarsi che la tensione di rete presente sia conforme alla tensione di esercizio necessaria dell'articolo (vedi "Specifiche tecniche").
- Evitare tassativamente che i cavi elettrici e i contatti entrino in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di questo tipo costituiscono un rischio di morte per folgorazione.
- Non utilizzare la striscia LED se coperta da oggetti o inserita in una superficie.
- Non montare la lampada su superfici umide o conduttrici di elettricità.
- Questa striscia LED non può essere collegata elettricamente con un'altra.
- Non fissare con gancetti affilati o chiodi.
- La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile; sostituire l'intera lampada una volta che la fonte luminosa è arrivata alla fine della sua vite di servizio.
- Scollegare sempre la spina elettrica prima di procedere con montaggio, smontaggio o pulizia.
- Non aprire, tagliare né incidere il tubo luminoso.
- Evitare un'eccessiva flessione della striscia LED.
- Non toccare mai la spina elettrica o la striscia LED con le mani bagnate.

- Utilizzare soltanto i componenti in dotazione; in caso contrario decade ogni diritto di garanzia.
- La striscia LED non deve essere collegata all'alimentazione di rete quando è alloggiata nell'imballaggio. Liberare completamente l'articolo prima di collegarlo alla rete elettrica.
- In alcune persone potrebbero manifestarsi attacchi epilettici o alterazioni della coscienza dovute a effetti luminosi o lampeggianti. In caso di sintomi epilettici contattare immediatamente un medico.



Evitare situazioni di pericolo che possono causare incendi o lesioni

- Questo articolo non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente. Non è possibile sostituire i LED.
- Quando i LED si saranno esauriti alla fine del loro ciclo di vita, l'intero articolo dovrà essere sostituito.
-  Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni e interruttori elettronici.
- Non guardare i LED a una distanza ravvicinata quando sono in funzione.
- Non esaminare i LED con strumenti ottici (ad es. con una lente di ingrandimento).



Questa è la procedura corretta

- Montare la striscia LED in modo tale che essa sia protetta da sporcizia e surriscaldamento.
- Prestare sempre la massima attenzione! Stare sempre attenti a quel che si fa e procedere sempre con prudenza. Non utilizzare mai la striscia LED in caso di bassa concentrazione o in presenza di malessere.
- Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni e osservare bene tutte le illustrazioni, al fine di familiarizzare con la striscia LED.
- Per scollegare completamente la striscia LED dall'alimentazione elettrica, l'adattatore di rete deve essere staccato dalla presa.



Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori

-  **TENERE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!**

L'ingestione può provocare bruciate chimiche, perforazioni ai tessuti delle parti molli e la morte. Gravi bruciate possono apparire dopo 2 ore dall'ingestione. Consultare subito un medico.

- **PERICOLO DI MORTE!**
Tenere le batterie / gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!

- **PERICOLO DI ESPLOSIONE!**



Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e / o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie / gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie / sugli accumulatori.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie / dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie / sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie / dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!

-  **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!**

Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Nel caso di perdita di liquido delle batterie / degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.

- Utilizzare solamente batterie / gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie / gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie / gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie / di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie / gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria / sull' accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria / dell' accumulatore e del vano portabatterie prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie / gli accumulatori esausti dal prodotto.

● Messa in funzione

- Prima dell'utilizzo rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
- La striscia LED non deve essere collegata all'alimentazione di rete quando è alloggiata nell'imballaggio.

Nota: assicurarsi che nelle dirette vicinanze della superficie di montaggio sia presente una presa elettrica.

● Inserimento / sostituzione delle batterie

Nota: prima del primo utilizzo rimuovere la striscia isolante [9] dal vano portabatterie [8].

- Se diminuisce la portata del telecomando [4], è necessario sostituire la batteria [10]. Estrarre lo scomparto per batterie dal telecomando [4]. Rimuovere la vecchia batteria [10] e inserirne una nuova.

Nota: la polarità corretta è indicata sul lato posteriore del telecomando [4].

- Inserire nuovamente lo scomparto per batterie nel telecomando [4] (vedi fig. A1).

● Accorciare la striscia LED

Esiste la possibilità di accorciare a piacere la striscia LED.

⚠ **ATTENZIONE! PERICOLO LETALE PER FOLGORAZIONE!**

Prima di qualsiasi operazione sulla striscia LED [3] scollegare la lampada dalla rete elettrica. A tal fine, estrarre l'adattatore di rete [2] dalla presa elettrica.

- Scegliere la lunghezza desiderata della striscia LED.

Nota: assicurarsi di tagliare la striscia LED nel punto giusto. Il punto di taglio si trova esattamente al centro del polo ed è contrassegnato con una linea nera (+12 V, Blue, Red, Green) (vedi fig. B).


- Accorciare la striscia LED [3] con delle forbici.
- Prima dell'uso assicurarsi di incollare l'estremità aperta della striscia LED [3] con la striscia adesiva [14] (vedi sotto fig. 1-4).

● Montaggio della striscia LED

Nota: assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita, non oleosa e asciutta. In caso contrario, l'aderenza del nastro adesivo potrebbe venire compromessa.

Nota: assicurarsi che nelle dirette vicinanze della superficie di montaggio sia presente una presa elettrica.


- Collegare il cavo di collegamento elettrico [1] con l'unità di ricezione [5] tramite la spina [7]



e la presa **6**, a meno che non siano già stati assemblati.

- Collegare ora l'unità di ricezione **5** con la striscia LED **3**.

Quando si collega la striscia LED **3** fare attenzione alla corretta polarità (vedi sotto, ➔ <> + 12 V, Blue, Red, Green).



- Scegliere una superficie di montaggio idonea.
- Rimuovere la pellicola protettiva **12** dal retro della striscia LED **3** (vedi fig. B).
- Incollare la striscia LED **3** con il nastro adesivo sulla superficie di montaggio premendo con una certa intensità.
- Rimuovere la pellicola protettiva **12** (vedi fig. E) dal retro del supporto per il cavo **13**.
- Incollare il supporto per il cavo **13** nel punto desiderato.
- Fissare l'unità di ricezione **5** avvitandola con le viti **11** nel punto desiderato.
- Incastrare il cavo di collegamento elettrico **1** nel supporto per il cavo **13**.
- Inserire l'adattatore di rete **2** nella presa.

La lampada è ora pronta per l'uso.

● Accensione / spegnimento della striscia LED

- Premere il tasto ON del telecomando **4** per accendere la striscia LED **3**. Premere il tasto OFF del telecomando **4** per spegnere la striscia LED **3**.

Nota: il tasto OFF del telecomando **4** è adatto solo per uno spegnimento breve della striscia LED **3**. Staccare l'adattatore di rete **2** dalla presa per spegnere completamente la striscia LED **3**.

● Regolazione degli effetti luminosi tramite il telecomando

Nota: il trasmettitore del telecomando **4** si trova sul lato opposto del vano portabatterie **8**. Assicurarsi che tra il trasmettitore e il ricevitore non ci siano ostacoli.

Il telecomando ha una portata di ca. 5 m (vedi fig. D).

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- ☀️: aumento dell'intensità luminosa
- ☀️: riduzione dell'intensità luminosa
- ON: accensione della striscia LED
- OFF: spegnimento della striscia LED
- R: impostazione della luce rossa / di diverse tonalità di rosso
- G: impostazione della luce verde / di diverse tonalità di verde
- B: impostazione della luce blu / di diverse tonalità di blu
- W: impostazione della luce bianca
- FLASH: cambio del colore (3 colori)
- STROBE: cambio del colore continuo (3 colori)
- FADE: cambio del colore continuo (7 colori)
- SMOOTH: cambio del colore (7 colori)

● Manutenzione e pulizia

⚠️ ATTENZIONE! PERICOLO LETALE PER FOLGORAZIONE!

Prima di qualsiasi operazione sulla striscia LED **3** scollegare la lampada dalla rete elettrica. A tal fine, estrarre l'adattatore di rete **2** dalla presa elettrica.

- Non usare solventi, benzina o simili. Queste sostanze potrebbero danneggiare la lampada.
- Per la pulizia della striscia LED **3**, utilizzare un panno asciutto e privo di pelucchi.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie / gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie / gli accumulatori e / o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie / gli accumulatori procura danni all'ambiente!

È vietato smaltire le batterie / gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie / gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● **Garanzia e assistenza**

● **Garanzia**

L'acquirente riceve un diritto di garanzia per 36 mesi a partire dalla data di acquisto di questo dispositivo. Il dispositivo è stato prodotto secondo accurati standard di esecuzione ed è stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Entro il periodo di garanzia ci occupiamo di risolvere gratuitamente tutti i problemi legati a difetti di materiale e di fabbrica. Qualora tuttavia, nel corso del periodo di garanzia dovessero manifestarsi eventuali disfunzioni, si prega di inviare il dispositivo all'indirizzo del Centro di Assistenza indicato, specificando il seguente codice articolo: 14140100L.

Sono esclusi dalla garanzia danni provocati da un uso non conforme alla destinazione d'uso, mancata osservanza delle istruzioni d'uso o intervento da parte di persone non autorizzate, oltre a componenti soggetti a usura (ad esempio la lampadina). Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia.

● **Indirizzo assistenza clienti**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 338097_2001

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456_7890) come prova d'acquisto.

● Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto rispetta i requisiti stabiliti dalle direttive europee e nazionali vigenti. La conformità è stata comprovata. Le relative dichiarazioni e la documentazione relativa sono depositate presso il produttore.



























● Produttore

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA



List of pictograms used	Page 36
Introduction	Page 37
Intended use.....	Page 37
Scope of delivery.....	Page 37
Parts description.....	Page 37
Technical data.....	Page 37
Safety	Page 38
Safety instructions.....	Page 38
Safety instructions for batteries / rechargeable batteries.....	Page 39
Initial use	Page 40
Replacing / inserting batteries.....	Page 40
Trimming the LED tape.....	Page 40
Installing the LED strip	Page 40
Switching the LED strip on / off.....	Page 41
Controlling light effects with the remote control.....	Page 41
Maintenance and cleaning	Page 41
Disposal	Page 41
Warranty and service	Page 42
Warranty.....	Page 42
Service address.....	Page 42
Declaration of conformity.....	Page 42
Manufacturer.....	Page 42

List of pictograms used

List of pictograms used		
	Please read the operating instructions!	 This lamp is not suitable for external dimmers or electronic switches.
	This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces.	 Danger of explosion!
	This product is an illuminated decoration. Do not use these lights for room lighting or as a night light. This is a special product, as the colour value amounts are beyond the ranges listed in the brackets. Colour value amounts: ($x < 0.270$ or $x > 0.530$); ($y < 2.172 x^2$ or $y > 2.3172 x^2 + 2.3653 x - 0.1595$).	 Wear safety gloves!
		 For your safety
		 Short-circuit proof safety transformer
		 Separate control unit
	Alternating current / voltage	 Polarity of the power supply
Hz	Hertz (frequency)	 Direct current / voltage
W	Watt (effective power)	 Dispose of the packaging and product in an environmentally-friendly manner!
	Protection class II	 Operating life
	Protection class III	 Switching cycles
IP20	Protection type	ta Ambient temperature
	Observe the warnings and safety notices!	tc Housing temperature at stated point
	Danger to life and risk of accidents for infants and children	 Warning! Risk of electric shock
	Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!	 Keep batteries out of the reach of children!
	SMPS (Switch mode power supply unit)	 Energy-efficiency external power supply Class V
	The packaging is made from 100% recycled paper.	 Positive polarity

SELV

Safety extra-low voltage



Remotely dimmable

10 m LED light strip

● Introduction



Please be sure to carefully read the complete instructions for use. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. If you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the distributor or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on to third parties if necessary.

● Intended use



This luminaire is only suitable for indoor use, in dry and enclosed rooms. This product is suitable for indoors and outdoor use. This device is only intended for use in a private domestic environment, not for commercial use. Any use other than that described above is prohibited and will result in product damage. It is further associated with dangers, e.g. short circuit, fire, electric shock, etc. This product is intended for normal operation.



This product is an illuminated decoration. Do not use these lights for room lighting or as a night light.

This is a special product, as the colour value amounts are beyond the ranges listed in the brackets. Colour value amounts: ($x < 0.270$ or $x > 0.530$); ($y < 2.172 x^2$ or $y > 2.3172 x^2 + 2.3653 x - 0.1595$).

● Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED strip (10 m), model 14140100L
- 1 Power supply (incl. mains cable)
- 1 Remote control (incl. battery)
- 1 Receiver
- 2 Screws for receiver
- 1 Cable holder
- 1 Adhesive strip
- 1 Set of operating instructions

● Parts description

- 1 Mains connection cable
- 2 Mains adapter
- 3 LED strip
- 4 Remote control
- 5 Receiver
- 6 Socket
- 7 Plug
- 8 Battery compartment
- 9 Insulating strip
- 10 Battery
- 11 Screw
- 12 Protective film
- 13 Cable holder
- 14 Adhesive strip

● Technical data

Light:

- Item number: 14140100L
- Operating voltage: 230-240V~ 50 Hz
- Max. rated power: LED max. 24 W
- Protection class: II/□
- IP rating: IP20

Mains plug:

Item number: XY36J-1203000H-EW
Operating voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Protection class: II/□
IP rating: IP20
Output power: 12V==, 3 A

Remote Control:

Battery: 1 x CR2025

● Safety



Safety instructions

Damage due to failure to comply with these instructions for use will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

■ **WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND**

SMALL CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.

- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the LED strip for damage before every use. Never use the LED strip if any damage is detected.


WARNING!

- A damaged mains cable poses a risk of fatal injury from electrical shock. In the case of damage, repairs or other problems, please contact the service centre or a qualified electrician. The supply cable of this appliance cannot be replaced. If the cable is damaged, the appliance must be disposed of. The appliance contains no parts which may be serviced by the consumer.
- Make sure before use that the available supply voltage corresponds to the required operating voltage of the item (see "Technical Data").
- Never allow the live power leads and contacts to come into contact with water or other liquids.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Do not use the LED strip if it is covered with objects or is inlaid into a surface.
- Do not install the lamp on damp or conductive surfaces.
- This LED strip must not be connected electronically with other LED strips.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- The illuminant in this lamp is not replaceable; if the illuminant reaches the end of its life, replace the entire lamp.
- Always unplug the mains plug from the socket before assembly, disassembly or cleaning.
- Do not open or cut open / slit open the light strip.
- Avoid excessive bending of the LED strip.
- Never touch the mains plug or the LED strip with wet hands.
- Only use the individual parts supplied, otherwise all warranty claims will become invalid.
- Never connect the LED strip to the power supply while it is in the packaging. Lay out the item completely before you connect it to the power supply.

- Exposure to certain strobe lights or lighting effects can cause epileptic seizures or unconsciousness in some people. If you experience symptoms of an epileptic seizure, seek immediate medical attention.



Prevent fire and injury hazards

- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- If the LEDs cease to function at the end of their operational life, the entire item must be replaced.
-  This lamp is not suitable for external dimmers or electronic switches.
- Do not look into the LED from a close distance during operation.
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifier).



Safe working

- Install the light so that it is protected from dirt and excessive heating.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense. Never use the LED strip if you are having difficulty concentrating or do not feel well.
- Before use, familiarise yourself with all the instructions and diagrams in these instructions, as well as with the LED strip itself.
- To completely disconnect the LED strip from the power supply, the mains adapter must be removed from the mains socket.



Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

-  **KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!**

Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death.

Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.

- **DANGER TO LIFE!**

Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.

- **DANGER OF EXPLOSION!**



Never recharge non-rechargeable batteries.

Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!**



Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.
- Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

● Initial use

- Remove all packaging materials before first use.
- Never connect the LED strip to the mains power supply whilst in the packaging.

Note: Ensure that a plug socket is located in close proximity to the installation area.

● Replacing / inserting batteries

Note: Before first use, pull the insulating strip [9] out of the battery compartment [8].

- If the range of the remote control [4] reduces, the battery [10] needs to be replaced. To do so, slide the battery compartment out of the remote control [4]. Remove the old battery [10] and insert a new one.

Note: The correct polarity is indicated on the reverse side of the remote control [4].

- Slide the battery compartment back into the remote control [4] (see fig. A1).

● Trimming the LED tape

The LED tape may be trimmed to size.

⚠ **WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!**

Disconnect the lights from the power supply before performing any work on the LED strip [3]. Unplug the mains adapter [2] from the socket to do so.

- Choose the desired LED strip length.

Note: Ensure that you trim the LED strip at the right place. The cutting point is exactly in the middle of the poles and is marked with a black line (+ 12 V, blue, red, green) (see fig. B).

- Shorten the LED strip [3] using a pair of scissors.
- Be sure to cover the open end of the LED tape [3] with the adhesive strip [14] (see below Fig. 1-4).

● Installing the LED strip


Note: Ensure that the installation area is clean, grease-free and dry. Otherwise the functionality of the adhesive strip may be impaired.

Note: Ensure that a plug socket is located in close proximity to the installation area.


- Connect the mains cable [1] with the receiver [5] using the plug [7] and socket [6], if these have not been pre-installed.

- Now connect the receiver [5] with the LED strip [3].

Ensure the correct polarity of the connector when connecting the LED strip [3] (see below, ➡ <> + 12 V, blue, red, green).



- Choose a suitable installation area.
- Remove the protective foil [12] from the reverse side of the LED strip [3] (see fig. B).
- Stick the LED strip [3] with the adhesive strip onto the installation area and press it on firmly.



- Remove the protective foil **[12]** (see Fig. E) from the reverse side of the cable holder **[13]**.
- Stick the cable holder **[13]** onto the desired position.
- Screw the receiver **[5]** to the desired location using the screws **[11]**.
- Squeeze the mains cable **[1]** into the cable hold **[13]**.
- Insert the mains adapter **[2]** into the plug socket.

Your light is now ready to use.

● Switching the LED strip on / off

- Press the ON button on the remote control **[4]**, to switch on the LED strip **[3]**. Press the OFF button on the remote control **[4]**, to switch off the LED strip **[3]**.

Note: the OFF button on the remote control **[4]** is only suitable to temporarily switch off the LED strip **[3]**. Unplug the mains adapter **[2]** from the socket to switch off the LED strip **[3]** permanently.





● Controlling light effects with the remote control



Note: the transmitter for the remote control **[9]** is located on the opposite end of the battery compartment **[8]**.

Ensure there are no obstacles between the transmitter and the receiver.

The range of the remote control is approx. 5 m (see fig. D).

Choose from the following functions:

-  Brighter
-  Dimmer
-  Switch on LED strip
-  Switch off LED strip

-  Set red light / different red tones
-  Set green light / different green tones
-  Set blue light / different blue tones
-  Set white light
-  Colour change (3 colours)
-  Flowing colour change (3 colours)
-  Flowing colour change (7 colours)
-  Colour change (7 colours)

● Maintenance and cleaning

WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!

Disconnect the lights from the power supply before performing any work on the LED strip **[3]**. Unplug the mains adapter **[2]** from the socket to do so.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the LED strip **[3]**.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibre-board / 80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information

Disposal/Warranty and service

on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries/rechargeable batteries and/or the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

Warranty and service

● Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event of a defect during the warranty period, please send the appliance to the listed Service Centre address, referencing the following item number: 14140100L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● Service address

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY
Tel.: +49 29 61/97 12-800
Fax: +49 29 61/97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 338097_2001

Please have your receipt and the product number (e.g. IAN 123456_7890) available for all queries as proof of purchase.

● Declaration of conformity CE

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

● Manufacturer

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

BRILONER LEUCHTEN GMBH

Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Version des informations
Versione delle informazioni · Last Information Update:
06/2020 · Ident.-No.: 14140100L062020-1

IAN 338097_2001

1

